Anzeige- und Alarmeinheit Typ 2132*i* und 2116*i* Bedienungsanleitung

EUROTHERM REGLER

1. Allgemein

Die Modelle 2132*i* und 2116*i* sind kompakte Anzeige- und Alarmeinheiten. Prozeßvariable wie z. B. die Temperatur können genau gemessen und angezeigt werden.

Sie können zwei Alarmausgänge zum Schutz der Produktion und Ihrer Anlage konfigurieren.

Die Modelle **2132***i*/**AL** und **2116***i*/**AL** sind Anzeige- und Alarmeinheiten mit einem Alarmrelais und einem Logikausgang. Die Modelle **2132***i*/**ND** und **2116***i*/**ND** sind reine Anzeigeeinheiten, ohne Alarmrelais oder Logikausgang. Alarme können konfiguriert und im Hauptdisplay angezeigt werden.

Das Gerät wird im Werk nach Ihrer Bestellung (s. Seite 5) konfiguriert. Bitte überprüfen Sie mit Hilfe des Geräteaufklebers auf der Reglerseite, ob die Konfiguration Ihren Anwendungen entspricht.

Die Geräte entsprechen den Anforderungen an Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit.

2. Abmessungen und Installation

2.1 ABMESSUNGEN 2132*i*



2.3 INSTALLATION

Lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitsinformationen.

- Bauen Sie das Gerät nach den folgenden Angaben ein:
- 1. Bereiten Sie den Ausschnitt nach den angegebenen Maßen vor.
- 2. Stecken Sie das Gerät in den Ausschnitt (ohne Halteklammern).
- 3. Bringen Sie die Halteklammern an ihren Platz. Zum Sichern des Anzeigers halten Sie das Gerät in Position und schieben Sie beide Klammern gegen den Schalttafelausschnitt.
- 4. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.

Anmerkung: Die Halteklammern können Sie einfach mit den Fingern oder einem Schraubendreher entfernen.

2.3.1 Gerätewechsel

Durch Auseinanderziehen der Außenklammern und rausziehen des Anzeigers können Sie das Gerät aus dem Gehäuse entnehmen. Wenn Sie das Gerät zurück in das Gehäuse stecken, versichern Sie sich, daß die Außenklammern einrasten. Ansonsten kann die Schutzart IP65 nicht garantiert werden.

2.4 ELEKTRISCHE INSTALLATION

Ausgänge

Relais: 2A, $264V_{AC}$ ohm'sch Logik: $9V_{DC}$, 12mA (nicht isoliert)

Kabelgrößen

Verwenden Sie Kabel mit Querschnitten zwischen 0,5 und 1,5mm². Die Klemmen sind durch eine Kunststoffabdeckung gesichert. Halten Sie bei den rückseitigen Klemmen einen Drehmoment von 0,4Nm ein.

2.4.1 Anschlüsse 2132i



2.4.2 Anschlüsse 2116i



*Relais, Klemme 1A und 1B sind in der reinen Anzeige einheit nicht enthalten.

3. Bedienung

Nachdem Sie den Anzeiger eingeschaltet haben, durchläuft dieser für ca. 3 Sekunden einen Selbsttest, bei dem die Softwareversion angezeigt wird. Danach zeigt das Gerät die Hauptanzeige.



3.1 ALARMANZEIGE

Der Anzeiger bietet Ihnen drei interne Alarmsollwerte.

OP1 zeigt an, daß der Alarm 1 aktiv ist. Dieser Alarm wird auf den Logikausgang gelegt. Haben Sie einen neuen Alarm noch nicht bestätigt, blinkt die Anzeige. Sobald Sie die Bestätigung gedrückt haben, der Alarm aber noch ansteht, leuchtet die Anzeige konstant.

OP2 leuchtet, wenn Alarm 2 oder Alarm 3 aktiv ist. Diese Alarme werden auf den Relaisausgang gelegt. Haben Sie einen neuen Alarm noch nicht bestätigt, blinkt die Anzeige. Sobald Sie beide Alarme bestätigt haben, die Alarme aber noch anstehen, leuchtet die Anzeige konstant.

3.2 ALARMBESTÄTIGUNG

Zur Alarmbestätigung müssen Sie die Tasten 🕞 und 🕥 gemeinsam drücken. Es werden dann auch gespeicherte, nicht mehr anstehende Alarme bestätigt.

Zusätzlich zu den Alarmen die über die Anzeigen OP1 und OP2 angezeigt werden, wird die Art der Prozeßalarme und verschiedene Diagnosealarme auf der Anzeige dargestellt.

3.3 ALARMMELDUNGEN

Prozeßalarme

and the second se	
Kürzel	Erklärung
FSL	Vollbereichsminimalalarm: Der Prozeßwert hat den
	Alarmgrenzwert unterschritten.
FSH	Vollbereichsmaximalalarm: Der Prozeßwert hat den
	Alarmgrenzwert überschritten.
dEv	Abweichungsbandalarm: Der Prozeßwert hat den Ab-
	weichungsgrenzwert zum Sollwert über- oder unterschritten.
dHi	Abweichungsalarm Übersollwert: Der Prozeßwert hat den
	Abweichungsgrenzwert zum Sollwert überschritten.
dLo	Abweichungsalarm Untersollwert: Der Prozeßwert hat den
	Abweichungsgrenzwert zum Sollwert unterschritten.
S.br	Fühlerbruch: Der Fühlereingang ist offen (hochohmig).

Diagnosealarm

Kürzel	Erklärung
EE.Er	Electrically Erasable Memory Error:
	Der Wert eines Bedien- oder Konfigurationsparameters wurde
	zerstört. Wenden Sie sich an Eurotherm.
Hw.Er	Hardware-Fehler: Geben Sie den Regler in Reparatur.
LLLL	Unterhalb des Anzeigebereichs: Überprüfen Sie den
	Eingang.
НННН	Oberhalb des Anzeigebereichs: Überprüfen Sie den
	Eingang.
Err1	Error 1: ROM Selbsttest fehlerhaft: Geben Sie den Regler in
	Reparatur.
Err2	Error 2: RAM Selbsttest fehlerhaft: Geben Sie den Regler in
	Reparatur.
Err3	Error 3: Watchdog Fehler: Geben Sie den Regler in
	Reparatur.
Err4	Error 4: Tastatur-Fehler: Fehlende Taste oder Taste während
	des Starts gedrückt.
Err5	Error 5: Fehler in der Eingangsschaltung: Geben Sie den
	Regler in Reparatur.
Pwr.F:	Versorgungsfehler: Die Versorgungsspannung ist zu niedrig.
	Überprüfen Sie, daß die Spannung innerhalb der Grenzen
	ist.

3.4 ANZEIGEEINHEITEN



Anmerkung: Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 🕒 und 🕞 kommen Sie jederzeit in die Hauptanzeige zurück. Außerdem erscheint die Hauptanzeige, wenn für 45s keine Taste betätigt wird.

3.5 HAUPTANZEIGE OPTIONEN



wird der Sollwert angezeigt und kann geändert Zeigt die Ausgangsleistung (ab Software 1.4 - nicht für reine Die Hauptanzeige bleibt leer, solange kein Alarm

ansteht

- ΡV Nur der Prozeßwert wird angezeigt.
- AL.SP Der Alarmsollwert 2 wird angezeigt und kann mit den Mehr-/ Weniger-Tasten geändert werden.
- PV.AL Prozeßwert wird angezeigt. Durch Drücken der Mehr-/ Weniger-Tasten wird der Alarmsollwert 2 dargestellt und kann verändert werden.

3.6 ÄNDERN DER ALARMSOLLWERTE

Mit Hilfe der Taste können Sie nacheinander alle Menüüberschriften aufrufen. Im ersten Menü können Sie die Alarmsollwerte einstellen. Die anderen Menüs finden Sie auf der folgenden Seite aufgeführt.



3.7 PARAMETER

Mit diesen Menüs können Sie die Alarmsollwerte, die Sollwertgrenzen und die Anpassung ändern.



- 2 Die letzten 3 Ziffern bezeichnen den Alarmtyp.
- *3* **w.SP** erscheint nur, wenn die Sollwertrampe aktiv ist.
- Die grau hinterlegten Felder erscheinen nicht bei einer Alarmeinheit.

3.7.1 Auswahl eines Parameters

- 1. Wählen Sie mit der Taste 🗋 ein Menü aus.
- 2. Mit der Taste 🔀 können Sie die einzelnen Parameter aufrufen. Am Ende des Menüs kommen Sie wieder in die Menüüberschrift.
- 3. Drücken Sie die Taste 💽, um sich den Wert des gewählten Parameters anzeigen zu lassen. Halten Sie die Taste gedrückt, wird der Wert des Parameters verringert.
- 4. Durch Drücken der Taste wird ebenfalls der Wert des Parameters angezeigt. Halten Sie die Taste gedrückt, wird der Wert erhöht.

3.7.2 Parameterübersicht

Ç	Hauptmenü	Wert	Beschreibung
	Istwert/Sollwert		
°C	Einheit	°C	Celsius
		°k	Kelvin
		°F	Fahrenheit
		leer	Für Lineareingang
OP	Ausgangsleistung (%)	-100 bis	5 100.0%
w.SP	Arbeitssollwert	Erscheir	nt, wenn Sollwertrampe
		aktiviert	ist.
mΑ	Automatik-Hand Umschaltung	Auto	Automatikbetrieb
		mAn	Handbetrieb
diSP	Hauptanzeige-Optionen	Std	
		None	Erklärung: Seite 2
		PV	
		AL.SP	
		Pv.AL	
Plus zu	sätzliche Promote-Parameter		
AL	Alarm-Menü	Wert	Beschreibung
1	Sollwert für Alarm 1	Die letz	ten 3 Ziffern zeigen
2 · · ·	Sollwert für Alarm 2	den Alarmtyp. Die Werte sind	
3	Sollwert für Alarm 3	innerha	b der Sollwertgrenzen
		einstellb	ar.
		- FSH	Vollbereichsmax.alarm
		- FSL	Vollbereichsmin.alarm
		- dEv	Abw.bandalarm
		- dLo	Abw.alarm Untersollw.
		- dHi	Abw.alarm Übersollw.
HY	Alarmhysterese	1-9999	Dieser Wert gilt für
			alle Alarme. Die
			Hysterese verhindert
			ein "Springen" des
			Alarms, wenn der
			Wert um den Alarm-
			schwankt.
Lb t	Regelkreisüberwachungszeit	OFF bis	9999 Minuten

Atun	Selbstoptimierungs-Mer	Einstellbarer Bereich		
tunE	Selbstoptimierung	OFF/on		
Adc	Automatische Arbeitspunkt-	OFF/		
	korrektur (bei PD Regelung)	on		
PID	PID-Menü	Einstellbarer Bereich		
Pb	Proportionalband	1 bis 999.9 Anzeigeeinheiten		
ti	Nachstellzeit	OFF bis 9999 Sekunden		
td	Vorhaltzeit	OFF bis 9999 Sekunden		
rES	Manueller Reset	Nur, wenn ti = OFF;		
Lcb	Cutback Low	Auto bis 999.9 Anzeigeeinh.		
Hcb	Cutback High	Auto bis 999.9 Anzeigeeinh.		
rEL.C	Relative Kühlverstärkung	0.1 bis 10.00		
SP	Sollwert-Menü	Einstellbarer Bereich		
SP L	Sollwert, untere Grenze	-1999 bis 999.9		
SP H	Sollwert, obere Grenze	-1999 bis 999.9		
SPrr	Sollwertrampe	OFF bis 999.9 Anz.einh./min		
tm.OP	Timer Betriebsart	OPt.1 bis OPt.5		
tmr	Verbleibende Timerzeit	0 bis 9999 Minuten		
dwEll	Haltezeit	OFF bis 9999 Minuten		
StAt	Timer Status	Off oder on		
iP	Eingangs-Menü	Einstellbarer Bereich		
FiLt	Zeitkonstante des Eing.filters	OFF bis 999.9 Sekunden		
CIC。	Vergleichsstellentemperatur a	n den Klemmen		
mV	Millivolt-Eingang, gemessen a	an den Klemmen		
OFS	Istwert Offset	-1999 bis 9999 Anzeigeeinh.		
CAL.P	Anpassung Paßwort	0 bis 9999		
CAL	Anpassungsart	FACt Werkseinstellung		
		USEr Benutzer. Anpassung		
Pnt.L	Unterer Anpassungspunkt	-1999 bis 9999 Anzeigeeinh.		
OFS.L	Offset am unteren Punkt	-1999 bis 9999 Anzeigeeinh.		
Pnt.H	Oberer Anpassungspunkt	-1999 bis 9999 Anzeigeeinh.		
OFS.H	Offset am oberen Punkt	-1999 bis 9999 Anzeigeeinh.		

oP	Ausga	ngsleistungs-Men	Einstellbarer Bereich	4. Ar
OP.Lo	Ausgan	gsleist. min Grenze	-100 bis 100.0%	Die Werk
OP.Hi	Ausgan	gsleist. max Grenze	-100 bis 100.0%	oder Syst
CYC.H	Zykiusze	eit Heizen	0.2 bis 999.9 Sekunden	gen. Möc
CYC.C	Zyklusz	eit Kuhlen	0.2 bis 999.9 Sekunden	Offset ein
ont.H	min. Ell	V-Zeit für Heizausg.	Auto bis 999.9s (Auto = 50ms)	und gebei
ont.C	MIN. EIN	N-Zeit iur Kuniausg.	Auto bis 999.95 (Auto = 50 ms)	Punkten a
LOGIK	: T.US; R	elais: 20s		folgt vor:
onOF	EIN/A	JS-Menü	Einstellbarer Bereich	 Drück
HYS.H	Heizhys	sterese	1 bis 9999 Anzeigeeinheiten	• Wähl
HYS.C	Kühlhys	terese	1 bis 9999 Anzeigeeinheiten	vv ann
HC.db	Todban	d Heizen/Kühlen	0 bis 9999 Anzeigeeinheiten	 Geber
AccS	Zugrift	fs-Menü	Einstellbarer Bereich	Vorga
CodE	Zugriffs	-Paßwort	0 bis 9999	Paßw
Goto	Auswah	I der Parameterebene	OPEr, Full, Edit, conF	 Wähl
ConF	Konfigu	rations-Paßwort	0 bis 9999	• Siaki
3 8 P/	ARAM	ETERZUGRIEE SI	PERREN	• SIC K
0.017		Durch Drücken der Te	eta 🕞 erreiakon Sia daa	Werks
ACCS		ACCS-Menü.		
				k
$\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{$	PASS	Geben Sie mit Hilfe d	ler Tasten 💽 und 🚺 das	K
	$\overline{}$	Paßwort ein. Paßwort	t Vorgabe ist 1. PASS erscheint,	Oberer Ka
Code	_	wenn Sie das richtige	Paßwort eingegeben haben.	e serer rid
	Edit	vvanien Sie mit		
	<u> </u>	Sie können auch wäh	ilen zwischen:	Unterer Ka
GOIO		Full Full-Ebene (all	e Parameter werden gezeigt)	K
		ConF Konfiguration	sebene	
		g		
		Die Freigabe der Ebe	nen bleibt solange bestehen, bis	5 Ka
ACCS		Sie entweder den Reg	gler neu starten oder erneut im	
		Zugriffs-Menu ein and	deres (falsches) Paßwort eingeben.	In der Ko
				Sensortyp
		Drucken Sie die laste	, kommen Sie zuruck zu	andern.
		ACCS.		5 1 AL
Sie befin	nden sich	n nun in der Edit-Eber	ne. Mit den Tasten 🕒 und	
k ö	innen Sie	einen Parameter aus	wählen	ACCS
Beisnie	l.	Haben Sie z B Alarr	m 2 (2ESH) gewählt erscheint	
Deispie	1.			
_				
	HidE	Zugriffsmodus des Pa	rameters. Sie konnen wählen	CodE -
2FSH	\mathcal{I}	Altr Parameter ist	in der Bedienebene änderbar	
		Pro Der Paramete	r wird in das Hauptmenü kopiert;	
		dort ist der Zu	ıgriff freigegeben.	\neg
		rEAd Der Paramete	r kann in der Bedienebene nur	Goto
		gelesen werde	en. r orscholnt nicht in dor	
		Bedienehene		
Sie könr	nen so m	it allen Parametern ve	rfahren. Gehen Sie am Ende	
dieses V	organgs	wieder in die Bediene	bene zurück.	
		Drücken Sie die Taste	bis Sie das ACCS-Menü	
г		erreichen		
	OPEr		acto Coto und doct mit	
Goto	\mathcal{I}			
		Hilfe der Taste	oder 🚺 OPEr.	InSt
		Betätigen Sie nun die	Taste The kommen Sie zurück	
		zur Bedienebene.		
				Innerhalb
				aufaorufor

4. Anpassung

Die Werkskalibrierung ist hochgenau. Zur Kompensation von Sensoroder Systemfehlern können Sie der Kalibrierung einen Offset hinzufügen. Möchten Sie über den gesamten Anzeigebereich einen festen Offset einstellen, wählen Sie im Eingangs-Menü den Parameter **OFS** und geben Sie den Wert ein. Sie können auch die Kurve an zwei Punkten ausrichten. Gehen Sie bei der Zwei-Punkt-Anpassung wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste Di, bis Sie das Eingangs-Menü erreichen.
- Wählen Sie mit Hilfe der Taste G den Parameter CAL.P.
- Geben Sie mit den Tasten vorgabe ist 3. PASS wird angezeigt, wenn Sie das richtige Paßwort eingegeben haben.
- Wählen Sie mit der Taste 🕞 den Parameter CAL.
- Sie können mit 💽 und 🛕 USEr wählen (FAct ist die Werkseinstellung) und die Anpassung vornehmen.



5. Konfiguration

In der Konfigurationsebene können Sie die Anzeigeeinheiten, den Sensortyp, die Skalierung, die Alarmkonfiguration und die Paßwörter ändern.

5.1 AUSWAHL DER KONFIGURATIONSEBENE



5.2 PARAMETER DER KONFIGURATIONSEBENE



InSt	Geräte-Konfiguration	Wert	Bedeutung
unit	Anzeigeeinheiten	°C	Celsius
		°F	Fahrenheit
		°k	Kelvin
		nonE	Keine Einheit (Linear)
dEc.P	Dezimalstelle	nnnn	Keine Dezimalstelle
		nnn.n	Eine Dezimalstelle
		nn.nn	Zwei Dezimalstellen
CtrL	Regelverhalten	Pid	PID
		On.OF	EIN/AUS
		AL	Gerät als
			Alarmeinheit
Act	Ausgangskennlinie	rEv	Revers
		dir	Direkt
Pd.tr	Stoßfreie Automatik/Hand	HoLd	Keine stoßfreie
	Umschaltung bei		Umschaltung
	PD-Regelung	trAc	Stoßfreie Umschaltung

iP	Eingangs-Konfiguration	Wert	Bedeutung
inPt	Eingangstyp	J.tc	Thermoelement J
		k.tc	Thermoelement K
		L.tc	Thermoelement L
		r.tc	Thermoelement R
		b.tc	Thermoelement B
		n.tc	Thermoelement N
		t.tc	Thermoelement T
		S.tc	Thermoelement S
		PL 2	Platinel II
		rtd	Pt100
		C.tc	Kundenspez. Linearis.
		mV	Linear mV
CIC	Vergleichsstellentemperatur	OFF	Nur bei Lineareingang
		Auto	Automatisch
		0°C	0°C externe Referenz
		45°C	45°C ext. Referenz
		50°	50°C ext. Referenz
Folgende Parameter erscheinen nur b		ei Lineare	eingang (-12 bis 80mV)
InP.L	mV-Eingang min	Anze	eigewert
			/
InP.H	mV-Eingang max	VAL. II	
VAL.L	Angezeigter Wert min		
VAL.H	Angezeigter Wert max	VALL	mV
			nP.L InP.H
ImP	Impedanzschwelle für	OFF	Aus (nur Lineareing.)
	Fühlerbruch	Auto	1,5kΩ
		Hi	5kΩ
		HiHi	15kΩ

Alarm Konfiguration

AL	Alarmsollwert-Konfig.	Wert	Bedeutung
AL1	Alarm 1	OFF	Kein Alarm
		FSL	Minimalalarm
		FSH	Maximalalarm
		dEv	Abweichungsbandal.
		dHi	Abw.alarm Übersollw.
		dLo	Abw.alarm Untersollw.
Ltch	Alarm speichern	no	Nicht speichern
		YES	Gespeichert (Rück-
			setzen automatisch*)
		mAn	Gespeichert (Rück-
			setzen per Hand**)
bLoc	Alarm unterdrücken	no	Keine Unterdrückung
		YES	Alarmunterdrückung
Gleiche Parameter für die Alarme 2 und 3 (AL2 und AL3)			
SP.Li	Alarmsollwertgrenzen	diS	Anzeigebereich
		Con	Eingestellte Grenzen

 * D. h., wurde der Alarm bestätigt, wird der Alarm automatisch zurückgesetzt, sobald die Alarmbedingung erlischt.
 ** D. h., der Alarm kann erst zurückgesetzt werden, wenn die Alarmbedingung nicht mehr ansteht.

Relais-/ Logikausgangs-Konfiguration

In den Menüs AA und 1A können Sie die drei internen Alarme den Ausgängen zuordnen. Wählen Sie bei Logik zwischen einem Alarmausgang oder einem Eingang zur Alarmquittierung.

AA	Relaisausgangs-Konfig.	Wert	Bedeutung
1A	Logikein-/-ausgangs-K.		
id	Art des Ausgangs	rELY	Relais
		LoG	Logik
Func	Funktion	diG	Digitalausgang
		HEAt	Heizausgang
		COOL	Kühlausgang
	Nur bei Logik	SSr.1	PDSIO Mode 1
		Ac.AL	Alarmquittierung (Eing.)
		Loc.b	Tastensperre Digital-
			eingang
		rrES	Timerstart/-stop
diG.F	Funktion des Digitalausgangs	noch	Kein Wechsel
		CLr	Löschen aller Einträge
		1FSL	Alarm 1*
		2FSH	Alarm 2*
	Siehe unten, "Ansteuern	3FSL	Alarm 3*
	eines Relais- oder	nw	Neuer Alarm
	Logikausgangs über eine	Sbr	Fühlerbruch
	Digitalfunktion"	Lbr	Regelkreisüberwachung
		LdF	Lastfehler
		mAn	Handbetrieb
		End	Ende des Timers
		tmG1	Timer läuft**
		tmG2	Timer zählt abwärts**
		tmG3	Timer läuft**
		tmG4	Timer zählt abwärts**
SEnS	Kennlinie des Ausgangs	nor	Normal
	(Inv: Im Alarmfall stromlos)	Inv	Invertiert

* Die letzten drei Ziffern entsprechen den konfigurierten Alarmen. Haben Sie keinen Alarm konfiguriert, erscheint AL1, AL2 und AL3.

** tmG1-tmG4 sind Spezialfunktionen, die hier nicht erklärt werden.

6. Bestellcodierung

Modell Anleitung Logikein-/ Funktion Versor-Alarm 2 Sensor Bereich Bereich Finheit Externes Eingangs-Relais gung -ausgang Relais min max adapter 2132i 2116 Funktion ND Anzeiger Logik E/A Bereich min & max Sensor Einheit AL Anzeige-/ XX kein Ausgang -210 °C...1200°C С °С Typ J Alarmeinheit -200 °C...1372°C °F Logikeingang Κ Тур К AC Alarmquittierung Т -200 °C...400°C Тур Т Κ Kelvin Versorgung Tastensperre -200 °C...900°C KL Linea Typ L VH 85-264V AC Logikausgang Ν Typ N -200 °C...1300°C 20-29V AC/D Externes Relais FH Max Alarm 1 R Typ R -50 °C...1768°C kein Relais ΧХ Anleitung FL Min Alarm 1 S Typ S -50 °C...1768°C R7 Relais (über Logikausg keine Anleitung ΧХ В NW Neuer Alarm Тур В 0 °C...1820°C GER Deutsch °C...1369°C P Platinel II 0 Alarm 2 ENG Englisch Widerstandsthermometer kein Alarm Adapter (0-10V) ΧХ FRA Französisch -200 °C...850°C Pt100 7 Max Alarm 2 kein Adapter ΧХ FH NED Holländisch Linear Min Alarm 2 V1 0-10V DC FL SPA Spanisch M Min Alarm 380mV Y 0...20mA -1999...9999 0-20mA AL Max Alarm 2 & A1 1999...9999 SWF Schwedisch DEN Dänisch 4...20mA -1999...9999 A NW Neuer Alarm Ω, 0,1%) ITA Italienisch v 0-10V -1999...9999 Kundenspezifische Eingänge (kein Standard) С Typ C - W5%re/W26%Re 0...2319 (Vorgabe) D 0...2399 Typ D - W3%Re/W25%Re -200...999 Е Тур Е Ni/Ni18%Mo 0 1399 1 Pt20%Rh/Pt40%Rh 2 0...1870 3 W/W26%Re (Engelhard) 0...2000 4 W/W26%Re (Hoskins) 0...2010 5 W5%Re/W26%Re (Engelhard)10...2300 W5%Re/W26%Re (Bucose) 6 0...2000 Pt10%Rh/Pt40%Rh 200...1800 8 Exergen K80 I.R. Pyrometer -45...650

Paßwort-Konfiguration

PASS	Paßwort-Konfiguration	Wert	Vorgabe
ACC.P	Paßwort für Full und Edit	0-9999	1
CnF.P	Paßwort für Konfiguration	0-9999	2
CAL.P	Paßwort für Anpassung	0-9999	3

5.3 VERLASSEN DER KONFIGURATIONSEBENE

Drücken Sie die Taste Drücken. bis Sie Exit erreichen.



Wählen Sie volge oder version YES. Nach 2s blinkt die Anzeige und kehrt in die Bedienebene zurück.

7. Technische Daten

Allgemein

Anzeige:	4-stellige grüne Anzeige, Höhe 10mm
Schutzart:	IP65 (EN 60529) oder 4X (NEMA 250);
Kalibriergenauigkeit:	$\pm 0.25\%$ der Anzeige, $\pm 1^{\circ}$ C oder 1LSD
Vergleichsstelle:	>30:1
Eingangsfilter:	bis zu 999.9 Sekunden
Umgebungstemperatur:	Betrieb: 055°C. Sorgen Sie für genügend Luftzirkulation; Lagerung: -3075°C;
Relative Feuchte:	595%, nicht kondensierend;
Umgebung:	Die Geräte sind nicht geeignet für den Gebrauch in explosiver oder korrosiver Umgebung; alle Angaben beziehen sich auf Einsatzbereiche unter 2000m NN;

Elektrische Voraussetzungen

	0
Netzspannung:	100240V _{AC} -15%, +10%, 4862Hz, 5Wmax; Kleinspannung: 24V _{DC/AC} ±20%; DC62Hz, 5Wmax.;
Relaisausgang (isoliert):	Max: $264V_{Ac}$, 2A ohm'sch; Min: $12V_{Dc}$, 100mA;
Verdrahtung:	Der Kabelquerschnitt darf 0,5mm ² (16awg) nicht unterschreiten.
Logikein- und -ausgang:	9V bei 12mA, nicht isoliert; die Digitaleingänge sind nicht vom Sensoreingang getrennt;
Elektrische Sicherheit (n	ach EN 61010)
Überspannungskategorie I	I: Überspannungstransienten der Netzspannung an allen Spannungsversorgungen zum Gerät maximal 2,5kV;

Verschmutzungsgrad 2:Leitende Verschmutzungen dürfen nicht in den Schaltschrank gelangen;Isolation:Alle Ein- und Ausgänge sind durch eine verstärkte Isolierung galvanisch getrennt.

8. Sicherheit und EMV

8.1 ALLGEMEIN

Dieses Gerät entspricht der Europäischen Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, ergänzt durch 93/68/EWG, unter Anwendung des Sicherheitsstandards EN 61010.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Dieses Gerät ist konform zu der EMV Richtlinie 89/336/EWG, ergänzt durch 93/68/EWG, und den erforderlichen Schutzanforderungen. Die Konformität ist durch eine Drittstelle geprüft und die technischen Unterlagen sind dort abgelegt. Das Gerät ist für Anwendungen im Industriebereich nach EN 50081-2 und EN 500082-2 vorgesehen.

Auspacken und Lagerung

Untersuchen Sie bei Empfang der Sendung den Karton auf grobe Beschädigungen. Ist der Karton beschädigt, prüfen Sie das Gerät auf sichtbare Schäden. Im Falle einer Beschädigung darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Die Verpackung muß das Gerät sowie einen 2,49 Ω Widerstand und die Halteklammern enthalten.

8.2 SERVICE UND REPARATUR

Dieses Gerät ist wartungsfrei. Sollte ein Fehler auftreten, kontaktieren Sie bitte die nächste Eurotherm Niederlassung.

Geladene Kondensatoren

Bevor Sie ein Gerät aus dem Gehäuse entfernen, trennen Sie es von der Versorgungsspannung. Warten Sie dann etwa 2 Minuten, damit sich die Kondensatoren entladen können. Halten Sie diese Maßnahme nicht ein, können Kondensatoren noch geladen sein. Vermeiden Sie auf jeden Fall die Berührung mit diesen Bauteilen.

Elektrostatische Entladung

Einige der Bauteile sind sehr empfindlich gegenüber elektrostatischen Entladungen. Verbinden Sie sich deshalb bei der Arbeit an der ausgebauten Anzeigeeinheit mit Erde.

Reinigung

Verwenden Sie bei der Reinigung der Geräteaufkleber keine wasserhaltigen Reinigungsmittel. Verwenden Sie für die Reinigung der Aufkleber Isopropyl Alkohol und für die Geräteoberfläche eine milde Seifenlösung.

8.3 SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheits-Symbole

Im folgenden werden die auf dem Gerät angebrachten Sicherheits-Symbole erklärt:

ACHTUNG, (siehe dazu-

gehörige Dokumentation)

Personal

Lassen Sie die Installation dieses Geräts nur von qualifiziertem Personal durchführen.

Berührung

Bauen Sie das Gerät zum Schutz vor Berührung in ein Gehäuse ein.

Sensoren unter Spannung

Der Logikein-/-ausgang ist nicht vom Sensoreingang getrennt. Ist der Sensor mit dem Heizelement verbunden, liegt der Logikausgang auf gleichem Potential. Das Gerät arbeitet unter dieser Bedingung. Sie müssen jedoch sicherstellen, daß diese Spannung nicht die Leistungsbauteile, die mit diesen Ein-/Ausgängen verbunden sind, beschädigen. Es liegt auch in Ihrer Verantwortung, dafür zu sorgen, daß Wartungspersonal nicht an unter Spannung stehende Elemente gelangen kann.

Verdrahtung

Die Verdrahtung muß korrekt, entsprechend den Angaben in dieser Bedienungsanleitung, erfolgen. Alle Zuleitungen und Anschlußklemmen müssen für die entsprechende Stromstärke dimensioniert sein. Weiterhin sind alle Anschlüsse nach den gültigen VDE-Vorschriften bzw. den jeweiligen Landesvorschriften vorzunehmen. Achten Sie besonders darauf, daß die AC Spannungsversorgung nicht mit dem Logikausgang oder dem Niederspannungseingang verbunden wird.

Isolation

Die Installation muß einen Trennschalter oder einen Leistungsschalter beinhalten. Bauen Sie diesen Schalter in der Nähe des Gerätes und gut erreichbar für den Bediener ein. Kennzeichnen Sie den Schalter als trennende Einheit.

Maximalspannungen

Die maximal anliegende Spannung aller Verbindungen gegen Erde muß weniger als $264V_{AC}$ betragen.

Schließen Sie das Gerät nicht an Drehstromnetze ohne geerdeten Mittelpunkt an. Im Falle eines Fehlers kann es bei dieser Versorgung zu Spannungen über $264V_{AC}$ kommen. Damit wäre das Gerät nicht mehr sicher.

Umgebung

Leitende Verschmutzungen dürfen nicht in den Schaltschrank gelangen. Um eine geeignete Umgebungsluft zu erreichen, bauen Sie einen Luftfilter in den Lufteintritt des Schaltschranks ein. Sollte das Gerät in kondensierender Umgebung stehen (niedrige Temperaturen), bauen Sie eine thermostatgeregelte Heizung in den Schaltschrank ein.

8.4 EMV INSTALLATIONSHINWEISE

Um sicherzustellen, daß die EMV-Anforderungen eingehalten werden, treffen Sie folgende Maßnahmen:

- Stellen Sie sicher, daß die Installation gemäß den "Eurotherm EMV-Installationshinweisen", Bestellnummer HA 150 976, durchgeführt wird.
- Bei Relaisausgängen müssen Sie eventuell einen geeigneten Filter einsetzen, um die Störaussendung zu unterdrücken. Bei typischen • Anwendungen empfehlen wir Schaffner FN321 oder FN612. Bitte beachten Sie, daß die Anforderungen an die Filter jedoch von der verwendeten Lastart abhängen.

Leitungsführung

Um die Aufnahme von elektrischem Rauschen zu minimieren, verlegen Sie die Leitungen von Logikausgang und Sensoreingang weitab von Hochleistungsleitungen. Ist dies nicht möglich, verwenden Sie bitte abgeschirmte Kabel. Die Abschirmung muß an beiden Enden geerdet sein.

Verkaufs- und Servicestellen Weltweit

Australien	Großbritannien	Japan	Norwegen
Eurotherm Pty. Ltd.	Eurotherm Controls Limited	Eurotherm KK	Eurotherm A/S
Sydney	Worthing	Tokio	Oslo
Telefon (+61) 2 - 477 7022	Telefon (+44) 1903 - 268 500	Telefon (+81) 3 - 3370 2951	Telefon (+47) 66 - 803 330
Fax (+61) 2 - 477 7756	Fax (+44) 1093 - 265 982	Fax (+81) 3 - 3370 2960	Fax (+47) 66 - 803 331
Belgien	Hong Kong	Korea	Schweden
Eurotherm B.V.	Eurotherm Limited	Eurotherm Korea Limited	Eurotherm AB
Antwerpen	Hong Kong	Seoul	Malmö
Telefon (+32) 3 - 322 3870	Telefon (+85) 2 - 2873 3826	Telefon (+82) 2 - 478 8507	Telefon (+46) 40 - 384 500
Fax (+32) 3 - 321 7363	Fax (+85) 2 - 2870 0148	Fax (+82) 2 - 478 8508	Fax (+46) 40 - 384 545
Dänemark	Irland	Neuseeland	Spanien
Eurotherm A/S	Eurotherm Ireland Limited	Eurotherm Limited	Eurotherm España S.A.
Kopenhagen	Naas	Auckland	Madrid
Telefon (+45) 31 - 871 622	Telefon (+353) 45 - 879 937	Telefon (+64) 9 - 3 588 106	Telefon (+34) 1 - 6 616 001
Fax (+45) 31 - 872 124	Fax (+353) 45 - 875 123	Fax (+64) 9 - 3 581 350	Fax (+34) 1 - 6 619 093
Frankreich	Italien	Niederlande	U.S.A.
Eurotherm Automation SA	Eurotherm Spa	Eurotherm B.V.	Eurotherm Controls Inc
Lyon	Como	Alphen aan den Rijn	Reston
Telefon (+33) 478 - 664 500	Telefon (+39) 31 - 975 111	Telefon (+31) 172 - 411 752	Telefon (+1) 703 - 4 714 870
Fax (+33) 478 - 352 490	Fax (+39) 31 - 977 512	Fax (+31) 172 - 417 260	Fax (+1) 703 - 7 873 436
Deutschland	Österreich	Schweiz	Verkaufs- und Servicestellen in über 30
Hauptverwaltung	Hauptverwaltung	Hauptverwaltung	Ländern. Für hier nicht aufgeführte
Eurotherm Regler GmbH	Eurotherm GmbH	Eurotherm Produkte (Schweiz) AG	Länder wenden Sie sich bitte an die
Ottostraße 1	Geiereckstraße 18	Schwerzistraße 20	Hauptverwaltung.
65549 Limburg	A-1110 Wien	CH-8807 Freienbach	Die Adressen und Telefonnummern von
Telefon 06431-298-0	Telefon 0222(1)-798 76 01-04	Telefon 055-415 44 00	Außenbüros erfahren Sie ebenfalls über
Telefax 06431-298-119	Telefax 0222(1)-798 76 05	Telefax 055-415 44 15	die Hauptverwaltung.
© 1997 Eurotherm Regler GmbH	Änderungen vorbehalten.	Ausgabe 12/98 lss 3	Druck Nr. HA 026 248 GER

Ausgabe 12/98 lss 3

Druck Nr. HA 026 248 GER

2132i/2116i Bedienungsanleitung - gültig ab Software Version 1.3 und 1.4