Régulateurs de température



Manuel d'installation et d'utilisation



\_

## RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE MODÈLES 2208e ET 2204e

## MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Sommaire		Page
Chapitre 1	UTILISATION	1-1
Chapitre 2	INSTALLATION	2-1
Chapitre 3	NIVEAUX D'ACCÈS	3-1
Chapitre 4	RÉGLAGE	4-1
Chapitre 5	CONFIGURATION	5-1
Chapitre 6	CALIBRATION UTILISATEUR	6-1
Chapitre 7	CONFIGURATION DES ALARMES	7-1

Annexe A	CODE DE COMMANDE A-1
Annexe B	INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET
	À LA COMPATIBILITÉ ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE B-1
Annexe C	ADDITIF POUR LA COMMANDE SERVO-MOTEUR C-1
Annexe D	RoHSD1

## Supplement New Short Sleeve Design MkIII

This supplement applies to:-

2208 Manufactured from Feb-03 Controllers	The month and year of manufacture are shown in the last two pairs of digits of the instrument serial number.
--	--

From Feb-03 an improved design of 1/8 DIN short sleeve will be shipped with all new 2208 controllers.

#### Details

A new sealing gasket will be fitted onto the instrument bezel 'A'. This gasket replaces the gasket which was moulded into the front of the sleeve of all previous instruments.

The gasket previously moulded into the sleeve where it fits behind the panel is now supplied as a separate item 'B'.

#### **Reasons for the Change**

This change is to ensure that IP65 sealing is reliably achieved and less physical effort is required to insert the instrument into the new sleeve.

#### Recommendations

- 1. An instrument delivered after Jan 03 should be used with the sleeve supplied
- 2. If the instrument is required to replace one already in use, the existing sleeve should also be replaced
- 3. A new instrument can be fitted into an existing sleeve by carefully removing gasket 'A' but IP65 sealing will not be maintained
- 4. An existing instrument can be fitted into a new sleeve but IP65 sealing will not be maintained

It is, however, possible to achieve IP65 sealing for 3 and 4 above. A gasket kit is available from Eurotherm by quoting Part No SUB24/GAS2408.

#### Then:-

- 5. To fit a new instrument in an older sleeve carefully remove gasket 'A'. Replace it with the thinner (1.25mm) gasket from the kit
- 6. To fit an existing instrument into a new sleeve fit the thicker (1.6mm) gasket from the kit between the instrument and the sleeve

The seal 'B' supplied as a separate item with a new instrument, should be placed over the sleeve prior to mounting it through the panel cut out as shown below:-



# Chapitre 1 UTILISATION

FACE AVANT DES RÉGULATEURS	1-2
MISE EN ROUTE	1-4
SCHÉMA DE DÉPLACEMENT	1-10
TABLE DES PARAMÈTRES	1-12
RÉGLAGE DES SEUILS D'ALARME	1-19
ALARMES DE DIAGNOSTIC	1-20

## FACE AVANT DES REGULATEURS



Touche ou voyant	Nom	Explication
OP1	Sortie 1	Lorsqu'il est allumé, indique que la sortie 1 est active. Il s'agit normalement de la sortie inverse.
OP2	Sortie 2	Lorsqu'il est allumé, indique que la sortie 2 est active. Il s'agit normalement de la sortie directe.
SP2	Consigne 2	Lorsqu'il est allumé, indique que la consigne 2 a été sélectionnée.
REM	Consigne déportée	Lorsqu'il est allumé, indique que l'entrée de la consigne déportée PDSIO a été sélectionnée ou que la communication est active.
MAN	Voyant Manuel	Lorsqu'il est allumé, indique que le mode manuel a été sélectionné.
RUN	Voyant rampe	Losqu'il est allumé, il indique que la rampe est active.
	Touche page	Appuyer sur cette touche pour sélectionner une nouvelle liste de paramètres.
	Touche défilement	Appuyer sur cette touche pour sélectionner un nouveau paramètre dans une liste.
	Touche décrémentation	Appuyer sur cette touche pour faire décrémenter une valeur sur l'affichage inférieur.
	Touche incrémentation	Appuyer sur cette touche pour faire incrémenter une valeur sur l'affichage inférieur.

Figure 1.3 Touches et voyants du régulateur



Pour les régulateurs commande servo-moteur se référer à l'appendice D

## **MISE EN ROUTE**

Nous vous remercions d'avoir choisi le régulateur modèle 2208e/04e. Cette section décrit les opérations de base.

## AFFICHAGE DE LA MESURE ET DE LA CONSIGNE

Installer et câbler le régulateur selon les instructions données dans le chapitre 2, puis le mettre sous tension. Après une séquence automatique de tests durant 3 secondes, vous obtinedrez l'affichage suivant :



Fig. 1.4 La page de repos

## NOTE

Un message d'alarme peut clignoter sur l'afficheur. Se référer à la table plus loin dans ce chapitre pour en connaître la signification.

## **REGLAGE DE LA CONSIGNE**



Fig 1.5 La lecture du bas donne la consigne

Après 2 secondes l'affichage du bas clignotera pour confirmer que la nouvelle valeur a été prise en compte.

### VISUALISATION DES UNITES D'AFFICHAGE



## UTILISATION DE LA TOUCHE PAGE

La touche PAGE i donne accès aux listes de paramètres.

Les paramètres sont réglés par l'utilisateur pour adapter le régulateur au procédé. Exemples : Alarmes, Auto-réglage, etc . Ils se trouvent sous les en-têtes appelées LISTES ; une liste complète de tous ces paramètres est donnée plus loin dans ce chapitre.



## NOTE



La liste des en-têtes peut être plus longue ou plus courte que celle décrite dans l'exemple ci-dessus. En effet, vous pouvez, suivant les besoins de l'opérateur, personnaliser cette liste au niveau EDIT (Modification des menus) - voir chapitre 3.

#### LISTE DES PARAMETRES

Appuyer sur pour choisir une liste - "ALARMS" par exemple. Cette liste permet de déterminer la valeur des seuils de déclenchement des alarmes. Les paramètres apparaissant dans cette liste varient suivant la configuration de votre régulateur.



# NOTE

A tout moment, si aucun appui sur une touche n'est effectué pendant au moins 45 secondes, l'affichage retournera à la page de repos.

#### **MODES OPERATOIRES**

Le régulateur peut fonctionner suivant 2 modes :

**Mode Automatique** - dans ce mode la puissance de sortie est contrôlée automatiquement par le régulateur pour maintenir la valeur du prodédé à la consigne désirée. Le régulateur fonctionne normalement selon ce mode.

**Mode Manuel -** Dans ce mode la puissance sortie est ajustée manuellement par l'opérateur. Le voyant MAN est allumé.

Un mode spécifique est aussi aussi disponible :

**Consigne externe** -Le point de consigne est piloté par un signal externe issu d'un autre régulateur Série 2000 maître. Dans ce mode le voyant REM est allumé.



## SELECTION DU MODE AUTO OU MANU

Fig. 1.10 Sélection du mode auto/manu

## **REGLAGE MANUEL DE LA PUISSANCE DE SORTIE**



Fig. 1.11 Page de repos en mode manuel



Le mode manuel est utilisé pour des tests et lors de la mise en route. Prenez garde de ne pas laisser le régulateur dans ce mode de fonctionnement, sinon vous risqueriez des dommages corporels et matériels.

#### **OPERATIONS DE BASE**

Pour passer d'une en-tête de liste à une autre, appuyer sur la touche

**Pour afficher un paramètre à l'intérieur d'une liste**, appuyer sur <u></u>jusqu'à ce que le paramètre voulu apparaisse.

Pour changer la valeur ou l'état d'un paramètre, appuyer sur la touche incrémentation  $\bigtriangledown$  ou décrémentation  $\bigtriangleup$ 

Le reste de ce chapitre vous donne une liste complète de tous les paramètres disponibles .

#### Liste Auto Liste Page de Liste Liste réglage **PID**<sup>(1)</sup> D Consignes D repos Alarmes 5P ALun Prd 20.0 AL Li SE L, SE 20.0 Li SE <u>L, 5</u> 6 6 G 6 ি 55EL UPOS 4 FnuE ΡЬ 1---2 SP 50 100.0 DFF 1 іпп п ¥ Ŧ ¥ Ŧ Adc Ŀ١ -8 2---2 DΡ 300 DFF Loc 100.0 20.00 ¥ ŧ ¥ SP 1 Еd **ш5Р** 9 **7**---<sup>2</sup> 20.0 50.0 200 ۵ ¥ ¥ ¥ LE2 5P 2 5P 4---2 0.0 0.0 20 0 + ¥ ¥ rm.5P 8 Гср AmPS 5 HYSE Auto ПΠ 11 1.0 + + ¥ Loc.E8 Нсь m-8 LЬЕ 0.0 Auto Ruto OFF ¥ ¥ 5P IL<sup>3</sup> *FELE* di SP 100.0 1.00 SEnd dwEll ¥ ▼ 5P IH<sup>3</sup> EI d 0.0 10 ¥ SP2L<sup>3</sup> Le schéma de déplacement donne 100.0 SEAE la liste complète de tous les ¥ paramètres possibles. SP2,H<sup>3</sup> Toutefois certains peuvent ne pas 0.0 apparaître sur votre régulateur car ¥ ils dépendent de la configuration Loc.L8 que vous avez choisie. 100.0 Loc H8

## **SCHEMA DE DEPLACEMENT** (PARTIE A)

Figure 1.12a Schéma de déplacement

00

¥

LE2

¥

00

¥

LE2

пп SPrr

DFF

ProG

Ende





sont normalement cachés en niveau Utilisateur. Pour accèder à tous les paramètres, vous devez sélectionner le niveau régleur (Voir Chapitre 3-Niveaux d'accès).

Figure 1.12b Schéma de déplacement

## TABLE DES PARAMETRES

Nom	Description du paramètre	Valeur par défaut		Valeur Minimum	Valeur Maximum	Unité	Réglage Client
		Europe	USA				

	Liste de la Page de repos						
	Valeur mesurée et consigne (SP)	SP=25°E	SP=75F			selon l'affichage	
uPoS	Puissance de sortie commande servo-moteur			0.00	100.0	% de mEr	
OP	Puissance de sortie%			- 100	100.0	%	
шSP	Consigne de travail					selon l'affichage	
SP	Consigne			-999	9999	selon l'affichage	
AmPS	Courant dans la charge (PDSIO mode 2 et 5)			0	100	Amps	
m-A	Sélection auto/manu	Auto	Auto				Néant, SEd, AmPS, OP, SEAE, ⊔PoS
di SP	Configuration de la lecture de l'afficheur du bas de la page de repos	SEd	SEd				
E, d	Identification Client	0	0	0	9999		
D'autres a	pramètres peuvent être affichés dans cette lis	te, si elle a	été persor	nnalisée (Voir	chapire 3, Niv	eau Modification des	s menus Edit)

Nom	Description des paramètres	Valeur par défaut		Valeur	Valeur	Unités	Réglages
		Europe	USA	minimum	maximum		client

AL	Liste des Alarmes						
	Seuil de l'alarme 1	0	0			selon l'affichage	
2	Seuil de l'alarme 2	0	0			selon l'affichage	
3	Seuil de l'alarme 3	0	0			selon l'affichage	
4	Seuil de l'alarme 4	0	0			selon l'affichage	
A l'empla	acement des tirets, les 3 derniers caractères i	ndiquent le t	/pe d'alarm	e de la façon	suivante :		
-FSH	Alarme haute pleine échelle			0	9999	selon l'affichage	
-FSL	Alarme basse pleine échelle			0	9999	selon l'affichage	
-dEu	Alarme de bande			0	9999	selon l'affichage	
-дН,	Alarme de déviation haute			0	9999	selon l'affichage	
-dLo	Alarme de déviation basse			0	9999	selon l'affichage	
-Ler	Alarme courant minimum			0	100	AmPS	
-Hcr	Alarme cournat maximum			0	100	AmPS	
HYSE	Hystérésis			0	9999	selon l'affichage	
LЬЕ	Alarme de temps de rupture de boucle	OFF	DFF	0	9999	SEc S	

Nom	Description du paramètre	Valeur par défaut		Valeur Minimum	Valeur Maximum	Unité	Réglage Client
		Europe	USA				

ALun	Liste Auto-réglage					
Fnue	Auto-réglage validé	OFF	DFF	DFF	П	
Adc	Compensation automatique des pertes (Intégrale manuelle) validée (présente seulement si 上 = DFF)	mAΠ	mAΠ	mAN	EALE	

Pid	Liste PID					
РЬ	Bande proportionnelle	20.0	30	1	9999	selon l'affichage
٤ı	Temps d'intégrale	360	360	DFF	9999	secondes
Fq	Temps de dérivée	60	60	DFF	9999	secondes
rES	Intégrale manuelle (seulement si ti = OFF)	0.0	0.0	0.00	100.0	%
Lcb	Cutback bas	Ruto	Auto	0	9999	selon l'affichage
НсЬ	Cutback haut	Ruto	Ruto	0	9999	selon l'affichage
rEL.E	Gain relatif froid (jeu 1)	1.00	1.00	0.0 1	9.99	

Nom	Description du paramètre	Valeur par défaut		Valeur	Valeur	Unité	Réglage Client
		Europe	USA	Minimum	Maximum		

SP	Réglage des consignes							
SSEL	Sélection de la consigne 1 ou consigne 2	SP (	SP (	SP2	SP2			
L-r	Sélection de la consigne locale ou externe*	Loc	Loc	Loc	rmŁ			
5P 1	Valeur de la consigne 1	25	סר	Selon l'affic	hage			
SP2	Valeur de la consigne 2	25	סר	Selon l'affic	hage			
rm.5P	Consigne externe	0	0	Selon l'affic	hage			
Loc.Ł	Correction locale de consigne	0	0	Selon l'affic	hage			
SP I.L	Limite basse consigne 1	0	32	Selon l'affichage				
SP IH	Limite haute consigne 1	1000	2 100	Selon l'affichage				
SP2L	Limite basse consigne 2	0	32	Selon l'affichage				
SP2.H	Limite haute consigne 2	1000	2 100	Selon l'affic	hage			
Loc.L	Limite basse de la correction interne de consigne	-2 10	-346	Selon l'affic	hage			
LocH	Limite haute de la correction interne de consigne	1200	2 192	Selon l'affic	hage			
SPrr	Vitesse de rampe sur la consigne	DFF	OFF	Selon l'affic	hage			
dwEll	Durée du palier	DFF	OFF	0,1 à 999,9	minutes			
End£	Type de fin de programme	rE5	rE5				Hold, SEBY, rES	
ProG	Contrôle du programme	rE5	rE5				гил, гЕ5	
SEAE	Etat du programme							

Nom	Description du paramètre	Valeur par défaut		Valeur Minimum	Valeur Maximum	Unité	Réglage Client
		Europe	USA				
ıP	Liste de l'entrée						
*F, LE	Constante de temps du filtre sur l'entrée	1.6	1.6	00 ou OFF	999.9	secs	
OFSŁ	Décalage de la mesure			-999	999.9	selon	
						l'affichage	
Les 5 par	ramètres suivants apparaîtront si la calibration Utilisateur a été	validée lor	s de la co	onfiguration. Po	our la calibratio	on, voir ch	ap.6
EAL	FREE ré-active l'étalonnage usine et désactive l'étalonnage Ut	tilisateur. I	Réglage p	ar défaut : FA	[F		
	USEr active l'étalonnage Utilisateur antérieur et rend les para	amètres d'	étalonnag	es suivants, d	isponibles		
EAL.S	Sélection de la calibration Utilisateu	néant	néant				Hi, Lo,
							néant
Rd J.°	Réglage par rapport à la source d'étalonnage						
Les 2 par	ramètres suivants sont toujours présents au niveau Régleur mai	s pas au r	niveau Util	lisateur			
_][ ]	Compensation de soudure froide						
шЦ	Entrée millivolts						

\* Un filtre minimum d'une seconde est recommandé pour apporter une immunité suffisante aux bruits.

Nom	Description du paramètre	Valeur par défaut		Valeur Minimum	Valeur Maximum	Unité	Réglage Client
		Europe	USA				

٥P	Liste des sorties Note : Si le régulateur a été configuré en régulation ON/OFF, seuls 56.0P, on EH et on E. apparaîtront							
0P.Lo	Limite basse de la puissance de sortie	0.0 ou	0.0 ou - 100.0		100.0	%		
		(dire	ecte)					
OP.Hi	Limite haute de la puissance de sortie	100.0	100.0	- 100.0	100.0	%		
56.0P	Puissance de sortie en cas de rupture capteur	0	.0	- 100.0	100.0	%		
*[Y[]	Temps de cycle sortie inverse	1.D (Io	ogique)	0.2	999.9	secs		
		20 (relais)						
ont.H	Temps minimum sortie inverse	0.1	0.1	<b>Auto</b> (50mS)	1.0	secs		
*[Y[[	Temps de cycle sortie directe	1.0 (Io	gique)	0.2	999.9	secs		
		20 (relais)						
*on£.[	Temps minimum « ON » sur psortie directe	0.1 0.1		<b>Auto</b> (50mS)	1.0	secs		
mEr	Temps de course du servomoteur			0.0	<u>99</u> 9.9	secs		

\* Non utilisé pour une régulation commande servomoteur

Nom	Description des paramètres	Valeur par défaut		Valeur Minimum	Valeur Maximum	Unité	Réglage Client
		Europe	USA				
OnOF	Liste ON/OFF						
Cette list	e de paramètres apparaît seulement si une rég	gualtion ON	I /OFF a é	té configurée			
ႹჄЅӇ	Hystérésis sortie inverse	0	0	0	9999	selon l'afficheur	
h42[	Hytérésis sortie directe	0	0	0	9999	selon l'afficheur	
НЕ.ДЬ	Bande morte inverse/directe	1	1	0	9999	selon l'afficheur	

cm5	Liste Communication					
Addr	Adresse de communication	1	1	1	254	

REES	Liste d'accès					
codE	Mot de passe pour niveau Modifcation des menus et Régleur	1	1	0	9999	
Goto	Aller vers le niveau -OPEr Full Edit or conF	OPEr	OPEr	OPEr	conF	
EonF	Mot de passe pour accéder la configuration	2	2	0	9999	

## **REGLAGE DES SEUILS D'ALARME**

Jusqu'à 4 alarmes peuvent être configurées. Chaque alarme est donnée avec un nom décrivant sa fonction (voir table ci-dessous) :

Si une alarme n'est pas utilisée, elle n'appraîtra pas dans la liste ci-dessous :





## ALARMES DE DIAGNOSTIC

Elles inqiquent qu'un défaut existe sur le régulateur ou sur des éléments qui lui sont connectés.

Erreur de mémoire effaçable électriquement : la valeur d'un paramètre utilisateur ou d'un paramètre de configuration a été altérée.	Ce défaut fait passer automatiquement en mode configuration. Vérifier l'ensemble des paramètres de configuration avant de revenir au niveau utilisateur. Une fois au niveau utilisateur, vérifier l'ensemble des paramètres utilisateur avant de reprendre le fonctionnement normal. Si le défaut persiste ou se produit fréquemment, appeler Eurotherm Automation.
<i>Rupture de capteur :</i> le capteur d'entrée est détérioré ou le signal d'entrée est hors plage.	Vérifier que le capteur est correctement branché ou qu'il n'est pas détérioré.
<i>Rupture de boucle :</i> la boucle de régulation est en circuit ouvert.	Vérifier que les circuits de chauffage et de refroidissement fonctionnent correctement.
Défaut de charge : indique un défaut dans le circuit de chauffage ou le relais de contacteur statique.	Alarme émise par les informations d'un contacteur statique Eurotherm TE10S fonctionnant en mode PDSIO 1 (cf. l' <i>installation électrique</i> chapitre 1). Indique un contacteur statique en circuit ouvert ou en court-cicuit, un fusible claqué, une absence d'alimentation ou un chauffage en circuit ouvert.
<i>Défaut du bloc thyristor :</i> indique un défaut dans le bloc thyristor.	Alarme émise par les informations d'un contacteur statique Eurotherm TE10S fonctionnant en mode PDSIO 2 (cf. l' <i>installation électrique</i> chapitre 1). Indique un bloc thyristor en circuit ouvert ou en court-circuit.
Défaut de chauffage : indique un défaut dans le circuit de chauffage ou le contacteur statique.	Alarme émise par les informations d'un contacteur statique Eurotherm TE10S fonctionnant en mode PDSIO 2 (cf. l' <i>installation électrique</i> chapitre 1). Indique un fusible claqué, une absence d'alimentation ou un chauffage en circuit ouvert.
<i>Erreur matérielle :</i> indique qu'un module est d'un type erroné, manque ou est défectueux.	Vérifier que les modules corrects sont installés.
Pas de module d'entrée/sortie : indique qu'un module est d'un type erroné, manque ou est défectueux.	Vérifier que les modules corrects sont installés.
Eelico – Ahoe Alice Liicr – Liik – Liico – Eito Aito	Erreur de mémoire effaçable dectriquement : a valeur d'un paramètre tilisateur ou d'un paramètre le configuration a été altérée. Rupture de capteur : e capteur d'entrée est détérioré ou le signal d'entrée est hors plage. Rupture de boucle : a boucle de régulation est en circuit ouvert. Défaut de charge : ndique un défaut dans le circuit de chauffage ou le elais de contacteur statique. Défaut du bloc thyristor : ndique un défaut dans le circuit de chauffage ou le elais de contacteur statique. Défaut de chauffage : ndique un défaut dans le contacteur statique. Défaut de chauffage : ndique un défaut dans le contacteur statique. Erreur matérielle : ndique qu'un module est d'un ype erroné, manque ou est défectueux. Tableau 1.14a Alarmes d

## ALARMES DE DIAGNOSTIC (suite)

Indiquent qu'il existe un défaut sur le régulateur ou sur des éléments qui lui sont connectés.

Code	Signification	Marche à suivre
rmEF	Défaut entrée consigne déportée. Le circuit d'entrée PDSIO est ouvert.	Vérifier si le circuit d'entrée est ouvert ou en court-circuit.
LLLL	Mesure inférieure au minimum spécifié	Vérifier la valeur de l'entrée
нннн	Mesure supérieure au maximum spécifié	Vérifier la valeur de l'entrée
Err I	<i>Erreur 1 :</i> échec du test automatique de la ROM	Envoyer le régulateur en réparation
Err2	<i>Erreur 2 :</i> échec du test automatique de la RAM	Envoyer le régulateur en réparation
Err∃	<i>Erreur 3 :</i> échec du chien de garde	Envoyer le régulateur en réparation
ЕггЧ	<i>Erreur 4 :</i> défaut du clavier Touche bloquée ou une touche a été enfoncée lors de la mise en route.	Couper l'alimentation puis la rétablir sans manipuler les touches du régulateur.
ErrS	<i>Erreur 5 :</i> défaut sur circuit d'entrée.	Envoyer le régulateur en réparation.
Pwr.F	Défaut alimentation. La tension de la ligne est trop faible.	Vérifier que l'alimentation du régulateur se trouve dans la plage spécifiée (voir page iii).

Tableau 1-14b Alarmes de diagnostic

Si l'utilisateur a démonté puis remonté le régulateur, ce message d'erreur peut apparaître si l'une des cartes n'a pas été reconnectée correctement.

# Chapitre 2 INSTALLATION

DESCRIPTIF MECANIQUE DES RÉGULATEURS2-2
INTRODUCTION2-4
MONTAGE MÉCANIQUE2-4
CÂBLAGE2-5
BRANCHEMENT DES SORTIES 1 ET 22-7
BRANCHEMENT DE LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE2-9
SCHÉMA TYPIQUE DE CÂBLAGE2-11

## DESCRIPTIF MECANIQUE DES REGULATEURS



- 1. Ecran d'affichage
- 2. Clips de verrouillage
- 3. Joint d'étanchéité
- 4. Clips de fixation
- 5. Etiquette
- 6. Manchon
- 7. Cache- bornes
- 8. Cliquets

Figure 2-1 Régulateur 2208e 1/8 DIN



Figure 2-2 Régulateur 2204e 1/4 DIN



Figure 2-4 Dimensions du régulateur 2204e

La partie électronique du régulateur s'insère dans un manchon en plastique rigide qui est lui-même monté en panneau. La découpe au format DIN est représentée sur les figures 2-3 et 2-4.

## Introduction

Les modèles 2208e et 2204e sont des régulateurs de température de précision avec réglage automatique. Ils sont de conception modulaire et offre deux sorties de régulation, deux relais standard et un port de communications. Deux entrées logiques sont disponibles en standard.

Le régulateur 2404e possède de plus la possibilité de recevoir un module de sortie relais 10 ampères.

#### Avant d'installer le régulateur, lisez les Informations relatives à la sécurité, à la page (ii)

#### Etiquettes du régulateur

Les étiquettes situées sur les côtés du régulateur portent le code de commande, le numéro de série et les branchements.

L'annexe A Code de commande explique la configuration logicielle et matérielle de votre régulateur.

## **INSTALLATION** mecanique

#### Pour installer le régulateur

1. Préparer la découpe du panneau de commande à la taille indiquée sur la figure 2-3 ou 2-4

Attention : prévoir horizontalement 1 cm minimum d'espace entre 2 régulateurs.

- 2. Insérer le régulateur par la découpe du panneau.
- 3. Mettre en place les clips de fixation inférieur et supérieur. Immobiliser le régulateur en le tenant horizontal et en poussant les deux clips de fixation vers l'avant.

N.B.: s'il faut ultérieurement retirer les clips de fixation pour extraire le régulateur du panneau de commande, il est possible de les décrocher avec les doigts ou un tournevis.

#### Pose et dépose du régulateur

Si besoin est, il est possible de retirer le régulateur de son manchon en tirant légèrement les clips de verrouillage vers l'extérieur et en le sortant du manchon. Lorsqu'on replace le régulateur dans son manchon, il faut veiller à ce que les clips de verrouillage s'encliquètent afin que l'étanchéité IP65 soit assurée.

## Câblage

• Avant de procéder au câblage, veuillez lire attentivement les informations relatives à la sécurité et à la compatibilité électro-magnétique en annexe B.

#### ATTENTION

Il faut vérifier que le régulateur est correctement configuré pour l'application prévue car une mauvaise configuration pourrait entraîner une détérioration du procédé régulé et des blessures corporelles. Il incombe à l'installateur de s'assurer que la configuration est correcte. Le régulateur peut avoir été configuré lorsqu'il a été commandé ou peut nécessiter une configuration sur site. Cf. le chapitre 5 *Configuration*.

#### Branchement du régulateur 2208e



Figure 2-5 Branchement du régulateur 2208e

- \* Le branchement de la terre n'est pas nécessaire pour la sécurité électrique mais est indispensable pour satisfaire les directives de compatibilité électromagnétique.
- Ne pas se servir des bornes non utilisées pour d'éventuels repiquages.



#### Branchement du régulateur 2204e

Figure 2-6 Branchement du régulateur 2204e

- \* Le branchement de la terre n'est pas nécessaire pour la sécurité électrique mais est indispensable pour satisfaire les directives de compatibilité électromagnétique.
- Ne pas se servir des bornes non utilisées pour d 'éventuels repiquages.

#### Section des fils

Tous les branchements électriques sont effectués sur les bornes à vis situées à l'arrière du régulateur. Si l'on souhaite utiliser des connexions serties, la taille correcte est AMP, référence 349262-1. Ces connexions acceptent les fils de section 0,5 à 1,5 mm<sup>2</sup>. Les bornes sont protégées par un cache articulé en plastique transparent destiné à empêcher un contact accidentel des mains ou d'une pièce métallique avec les fils sous tension. Le couple de serrage maximum (tournevis cruciforme) est de 0,4 Nm.

#### **Branchements fixes**

Les branchements fixes sont représentés sur les figures 2-7 et 2-8

Il faut noter que les sorties 1 et 2 sont affectées à un des types de modules représentés

figure 2-9.

Vérifier le code sur l'étiquette du régulateur pour identifier les modules qui sont présents.

#### Branchements des entrées capteurs

Les schémas ci-dessous montrent les différents types d'entrées :



Figure 2-7 Branchement des entrées capteurs

\* Ce shunt est livré en standard avec le régulateur du relais standard.

#### Branchements des relais standards 1 et 2





Relais inverseur 2A-264 Vac

Figure 2-8 Branchement des relais standards 1 et 2

## branchements des sorties 1 et 2

Les sorties 1 et 2 peuvent être d'un quelconque des types représentés dans le tableau ci-après, et sont configurées pour exécuter l'une des fonctions indiquées dans le tableau.

Pour vérifier quels sont les modules qui sont installés sur le régulateur et quelles sont les fonctions pour lesquelles ils sont configurés, se reporter au code de commande et aux informations sur le câblage figurant sur les étiquettes latérales du régulateur.

		ldentité de							
	Sort	ie 1	Sort	tie 2	Fonctions possibles				
Type de module	1A	1A 1B		2B					
Sortie Relais : 2 bornes (2A, 264 V alternatif maximum) Réf : AH135302 Code SUB22/R1					Inverse Directe Alarmes				
Sortie Logique : non isolée ( <i>18 V continu à 24 mA</i> ) Réf : AH135240 Code SUB22/L1	ţ	Л.	ţ.		Modes PDSIO 1 ou 2 Inverse Directe Alarmes				
Sortie Triac (1A, 30 <i>à 26</i> 4 V alternatif) Réf : AH135239 Code SUB22/T1	Ligne Charge		Ligne Charge		Ligne Charge		Ligne Charge		Inverse ou Directe
Sortie Analogique : isolée (18 V continu, 20 mA maximum) Réf : AH135242 Code SUB22/D3	+	-	Analogique pas disponible dans la sortie 2		Inverse ou Directe				

- A l'emplacement 2, le module logique peut être configuré en entrée ou en sortie logique. Pour la configuration voir page 5-14.
- La fonction PDSIO mode 1 et mode 2 est supportée par le module logique l'emplacement 1 seulement

Figure 2-9 Branchement des sorties 1 et 2

#### Modes PDSIO

PDSIO est l'abréviation de 'Pulse Density Signalling Input/Output' (entrée/sortie par modulation d'impulsions). Il s'agit d'une technique protégée par la loi, mise au point par Eurotherm pour la transmission bidirectionnelle de données analogiques et numériques par une simple liaison à 2 fils. Sur les modèles 2208 et 2204, il sert soit à échanger un diagnostic local soit à accepter une entrée de consigne déportée provenant d'un régulateur maître.

Le mode PDSIO 1 utilise un module de sortie logique pour piloter un contacteur statique Eurotherm TE10S et recevoir en retour une alarme de défaut de charge.

Le mode PDSIO 2 utilise un module de sortie logique pour piloter un contacteur statique Eurotherm TE10 et recevoir en retour une indication du courant de charge et deux états d'alarmes : défaut du contacteur statique et défaut du circuit de chauffage.

#### **Circuits RC**

Le régulateur est livré avec des circuits RC (1,5 nF+100  $\Omega$ ) qui doivent être branchés sur les sorties relais ou triac lors de la commutation de charges inductives comme les contacteurs électromécaniques et les électrovannes. Ces circuits RC servent à prolonger la durée de vie des contacts et à supprimer les interférences lors de la commutation de ces charges. Ne pas utiliser de tels circuits RC pour la commutation de charges à forte impédance. En effet, les circuits RC consomment 0,6 mA en 110 V alternatif et 1,2 mA en 220 V alternatif et cela peut être suffisant comme courant de maintien pour les bobines de relais à forte impédance ; ils ne doivent donc pas être utilisés dans ce cas.

#### ATTENTION

Lorsqu'un contact de relais est utilisé dans un circuit, il incombe à l'utilisateur de s'assurer que l'intensité qui passe dans le circuit RC lorsque le contact du relais est ouvert ne maintient pas les charges électriques de faible puissance et donc ne perturbe pas le bon fonctionnement du circuit d'alarme.

## branchement de la Communication numérique

	Identité des bornes				
Type de communications	НВ	HC	HD	HE	HF
Communication série 4 fils/5 fils	A'	B'	Commun	А	В
RS 422	(RX+)	(RX-)		(TX+)	(TX-)
Communication série 2 fils/3 fils	Non	Non	Commun	А	В
RS 485	utilisé	utilisé		(TX+)	(TX-)
				(RX+)	(RX-)
Communication série 3 fils	Inutilisé	Inutilisé	Commun	А	В
RS 232					
Entrée de consigne PDSIO	Inutilisé	Inutilisé	Inutilisé	Signal	Commun

L'option de communication peut être d'un des 4 types ci-dessous :

La carte de communication 4 fils RS422 peut être transformée pour supporter une communication 2 fils RS 485. Pour cela, veuillez contacter notre usine.

Figure 2-10 Branchement de la communication numérique

#### Câblage des liaisons de communications série EIA 485



Les résistances de terminaison sont 220 ohms- ¼ W-couche carbone. Les terres locales sont equipotentielles. En l'absence d'equipotentialite, câbler des zones différentes avec u), s'il y a plus de 32 unités. Utiliser un répéteur (EURO MI400RTS) s'il y a plus de 32 unités.

Figure 2-11 Câblage EIA 485




Figure 2-12 Schéma de câblage type

Conditions de sécurité pour les équipements connectés en permanence :

- Un interrupteur ou disjoncteur sera inclus dans l'installation
- Il devra être situé à proximité de l'équipement et à portée de l'opérateur.
- Il sera clairement identifié comme dispositif de sectionnement de l'équipement.

Note : il est possible d'utiliser un seul interrupteur/ disjoncteur pour plusieurs instruments.

# Chapitre 3 NIVEAUX D'ACCÈS

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX D'ACCÈS	3-2
SÉLECTION D'UN NIVEAU D'ACCÈS	3-3
NIVEAU MODIFICATION DES MENUS	3-5

# LES DIFFERENTS NIVEAUX D'ACCÈS

Il y a quatre niveaux d'accès :

- le niveau utilisateur qui sert normalement à utiliser le régulateur
- le niveau configuration qui sert à configurer les caractéristiques essentielles du régulateur
- le niveau régleur qui sert à mettre en service le régulateur et le procédé régulé
- le niveau modification des menus qui sert à configurer les paramètres qu'un utilisateur doit pouvoir voir et modifier lorsqu'il est au niveau utilisateur.

Niveau d'accès	Affichage	Opérations possibles	Protection par code d'accès
Utilisateur	DPEr	A ce niveau, les utilisateurs peuvent voir et corriger la valeur des paramètres autorisés. Les paramètres autorisés sont définis au niveau Modification des menus (cf. ci-dessous).	Non
Régleur	Full	A ce niveau, la totalité des paramètres relatifs à une configuration sont visibles. Tous les paramètres modifiables peuvent être réglés.	Oui
Modification des menus	Edi E	A ce niveau, il est possible de définir les paramètres qu'un utilisateur peut visualiser et corriger au niveau Utilisateur. Il est possible de cacher ou de montrer des listes complètes, des paramètres donnés dans chaque liste et de rendre les paramètres modifiables ou uniquement consultables (Cf. <i>Niveau</i> <i>modification</i> à la fin de ce chapitre).	Oui
Configuration	EonF	Ce niveau permet de configurer les caractéristiques du régulateur.	Oui

Figure 3-1 Niveaux d'accès

# SÉLECTION D'UN NIVEAU D'ACCÈS

L'accès aux niveaux Régleur, Modification des menus et Configuration est protégé par un code d'accès pour empêcher tout accès intempestif.

S'il est nécessaire de changer le code d'accès, consulter le chapitre 6 Configuration.



### En-tête de liste d'accès

Appuyer sur jusqu'à ce que l'en-tête de liste d'accès REES soit atteint.

Appuyer sur la touche Défilement

### Saisie du code d'accès

Le code d'accès se saisit depuis l'affichage  $(\underline{Lod}E)$ .

Saisir le code d'accès à l'aide des touches ou u. Une fois que le code d'accès correct a été saisi, il y a une temporisation de deux secondes puis l'affichage inférieur indique PR55 pour montrer que l'accès est maintenant déverrouillé. Le code d'accès est positionné sur '1' lorsque le régulateur sort

d'usine.

N.B.: il y a un cas spécial si le code d'accès a été positionné sur '0'. Dans ce cas, l'accès est déverrouillé en permanence et l'affichage inférieur indique en permanence PASS.

Appuyer sur la touche Défilement pour passer à la page LaLa.

(Si un code d'accès *incorrect* a été saisi et si le régulateur est toujours 'verrouillé', l'appui sur *Défilement* à ce stade ramène simplement à l'en-tête de liste d'accès).



### Sélection du niveau

L'affichage **Lot** permet de sélectionner le niveau d'accès souhaité.

Utiliser et pour faire un choix parmi les niveaux affichés suivants :

- OPEr: niveau utilisateur
- Full: niveau régleur

Ed. L: niveau définition des accès en mode opérateur

conF: niveau configuration

Appuyer sur la touche Défilement

Si l'on a sélectionné le niveau 'OPEr, Full ou Ed, E, on revient à l'en-tête de liste HEE5 au niveau qui a été choisi. Si l'on a sélectionné conF, on obtient un autre affichage qui indique ConF à la partie supérieure (cf. ci-dessous).

# Code d'accès de configuration

Lorsque l'affichage **LonF** apparaît, il faut saisir le code d'accès Configuration afin d'avoir accès au niveau Configuration. Pour cela, recommencer la procédure de saisie du code d'accès décrite dans la section précédente.

Le code d'accès de configuration est positionné sur '2' lorsque le régulateur sort d'usine. S'il est nécessaire de changer le code d'accès de configuration, consulter le chapitre 6 *Configuration*.

Appuyer sur la touche Défilement

## Niveau configuration

Le premier affichage de configuration est représenté. Se reporter au chapitre 6 *Configuration* pour avoir des détails sur les paramètres de configuration. Pour avoir des instructions sur la sortie du niveau configuration, consulter le chapitre 6 *Configuration*.

## Retour au niveau Utilisateur

Pour revenir au niveau utilisateur lorsqu'on est au niveau FuLL ou Ed, recommencer la saisie du code d'accès et sélectionner DPEr sur l'affichage LoLo.

Au niveau  $Ed_1 E$ , le régulateur revient automatiquement au niveau utilisateur si aucune touche n'est enfoncée pendant 45 secondes.

# NIVEAU MODIFICATION DES MENUS (EDIT)

Ce niveau sert à définir les paramètres visibles et modifiables au niveau Utilisateur. Il donne également accès à la fonction 'Liste personnalisée' qui permet de sélectionner et de 'personnaliser' jusqu'à douze paramètres dans la Page de repos, ce qui permet un accès simple aux paramètres couramment utilisés.

#### Configuration de l'accès utilisateur à un paramètre

Il faut commencer par sélectionner le niveau Définition des accès (cf. page précédente).

Une fois à ce niveau, on sélectionne une liste ou un paramètre de liste comme au niveau Utilisateur ou Régleur, c'est-à-dire que l'on passe d'un en-tête de liste au suivant en appuyant sur la touche Page et d'un paramètre au suivant dans chaque liste à l'aide de la touche Défilement. *Toutefois, au niveau Modification des menus, ce qui est affiché n'est pas la valeur d'un paramètre sélectionné mais un code représentant la disponibilité de ce paramètre au niveau Utilisateur.* 

Une fois que l'on a sélectionné le paramètre souhaité, utiliser les touches pour définir sa disponibilité au niveau Utilisateur.



Il existe quatre codes :

- **ALL***r* Permet de modifier un paramètre au niveau Utilisateur
- **Pro** Fait passer un paramètre dans la page de repos
- **rERd** Rend un paramètre ou un en-tête de liste consultable uniquement *(visualisable mais pas modifiable)*
- **H**, **dE** Cache un paramètre ou un en-tête de liste.

Exemple :



Le paramètre sélectionné est Alarme 2, pleine échelle basse

Il est modifiable au niveau Utilisateur

### Liste complète cachée ou visible

Pour cacher une liste complète de paramètres, il suffit de cacher l'en-tête de liste. Si un en-tête de liste est sélectionné, deux choix seulement sont offerts : rEAd et  $H_1 dE$ . (Il est impossible de cacher la liste AEES qui affiche toujours le code: L SE.)

### Personnalisation d'un parmètre

Se déplacer dans les listes jusqu'au paramètre souhaité puis choisir le code **Pro**. Le paramètre est alors ajouté automatiquement à la fin de la page de repos (ce paramètre sera aussi accessible comme paramètre normal dans les listes standard). Il est possible de personnaliser au maximum 12 paramètres. Les paramètres personnalisés sont automatiquement 'modifiables'.

# Chapitre 4 RÉGLAGE

QU'EST CE QUE LE RÉGLAGE ?	4-2
RÉGLAGE AUTOMATIQUE	4-3
RÉGLAGE MANUEL	4-6

Avant de procéder aux réglages, lire le chapitre 1 Utilisation pour voir la manière de sélectionner et de modifier un paramètre.

Ce chapitre est scindé en trois parties :

- QU'EST-CE QUE LE RÉGLAGE ?
- REGLAGE AUTOMATIQUE
- REGLAGE MANUEL

# **QU'EST-CE QUE LE RÉGLAGE ?**

Le réglage permet de faire correspondre les caractéristiques du régulateur avec celles du procédé régulé afin d'obtenir une régulation satisfaisante. Il faut entendre par "régulation satisfaisante" :

- une régulation stable de la température à la consigne, sans fluctuation
- le fait de n'être ni en-dessous ni au-dessus de la consigne de température
- une réaction rapide aux écarts par rapport à la consigne, dus à des perturbations externes, avec un retour rapide de la température à la consigne.

Le réglage implique de calculer et de définir la valeur des paramètres énumérés dans le tableau 4-1. Ces paramètres apparaissent dans la liste PID.

Paramètre	Code	Signification ou fonction	
Bande proportionnelle	РЬ	Largeur de bande, en unités affichées, sur laquelle la puissance de sortie est proportionnée entre le minimum et le maximum.	
Temps d'intégrale	٤ı	Détermine le temps nécessaire au régulateur pour supprimer l'erreur de statisme en régime permanent.	
Temps de dérivée	Fq	Détermine l'ampleur de la réaction du régulateur à la vitesse de variation de la valeur mesurée.	
Cutback haut	НсЬ	Nombre d'unités affichées au-dessus de la consigne à partir duquel le régulateur va augmenter la puissance de sortie pour empêcher que l'on soit en-dessous de la consigne.	
Cutback bas	Гср	Nombre d'unités affichées en-dessous de la consigne à partir duquel le régulateur va diminuer la puissance de sortie pour empêcher un dépassement.	
Gain relatif de refroidissement	rEL	Uniquement présent si le refroidissement a été configuré. Définit la bande proportionnelle de refroidissement en divisant la valeur $Pb$ par la valeur $rEL$ .	

Tableau 4-1 Paramètres de réglage

# **REGLAGE AUTOMATIQUE**

Cette méthode détermine automatiquement la valeur des paramètres énumérés dans le tableau 4-1 de la page précédente.

Le 2208<sup>e</sup>/04e utilise un réglage automatique qui fonctionne en sollicitant la sortie pour induire une oscillation dans la valeur mesurée. A partir de l'amplitude et de la période de l'oscillation, il calcule les valeurs des paramètres de réglage.

Si le procédé ne peut pas tolérer l'application d'une pleine action inverse ou directe au cours du réglage, il est possible de limiter ces actions en fixant les limites des sorties. Toutefois, la valeur mesurée *doit* osciller pour que le régulateur puisse calculer les valeurs.

Il est possible d'effectuer un réglage automatique à tout moment mais il n'a normalement lieu que lors de la mise en service initiale du procédé. Toutefois, si le procédé régulé devient ensuite instable (à cause d'un changement de ses caractéristiques), il est possible d'effectuer un nouveau réglage pour tenir compte des nouvelles conditions.

Il est préférable de lancer le réglage avec le procédé à température ambiante. Le régulateur peut ainsi calculer de manière plus précise les valeurs du cutback bas et du cutback haut qui limitent l'importance du dépassement ou des mesures en-dessous de la consigne.

### Temps de cycle des sorties inverse et directe

Avant de lancer un cycle d'auto-réglage, il est nécessaire de régler le temps de de la sortie inverse  $L_{FL}$  de le temps de cycle de la sortie directe  $L_{FL}$  dans la liste des sorties ( $D_{FL}$ ,  $L_{FL}$ ). Ces paramètres sont disponibles si vous utilisez une sortie relais, logique ou triac; ils n'ont aucun effet sur une sortie analogique.

Le temps de cycle pour une sortie logique pilotant un contacteur statique peut être réglé à 1 seconde.

Le temps de cycle pour une sortie relais ou triac doit être de l'ordre de 20 secondes.

### Comment effectuer le réglage ?

- 1. Régler la consigne à la valeur à laquelle le procédé va fonctionner.
- 2. Dans la liste ALun, sélectionner LunE et le positionner sur un
- 3. Appuyer simultanément sur les touches Page et Défilement pour revenir à la page de repos. L'affichage fait clignoter **LunE** pour indiquer que le réglage est en cours.
- 4. Le régulateur induit une oscillation de la température en commençant par activer puis désactiver le chauffage. Le premier cycle ne s'achève pas tant que la valeur mesurée n'a pas atteint la consigne souhaitée.
- 5. Après deux cycles d'oscillations, le réglage est terminé et la séquence s'arrête d'ellemême.
- 6. Le régulateur calcule ensuite les paramètres de réglage énumérés dans le tableau 4-1 et reprend son action normale de régulation.

Si l'on souhaite une régulation 'Proportionnelle uniquement' ou 'PD' ou 'PI', il faut positionner les paramètres  $E_{i}$  ou  $E_{i}$  sur  $\Box FF$  avant de commencer le cycle de réglage. Le régulateur les laissera sur la position off (désactivée) et ne calculera aucune valeur pour ces paramètres. Pour les réglages en version commande servo-moteur, se référer à l'annexe D.

### Cycle type de réglage automatique



### Calcul des valeurs de cutback

*Cutback bas* et *Cutback haut* sont des valeurs qui limitent le dépassement au-dessus ou endessous de la consigne lors des variations importantes de température (par exemple dans les conditions de démarrage).

Si le cutback bas ou le cutback haut est positionné sur AUED, les valeurs sont fixées à trois fois la bande proportionnelle et ne seront pas modifiées au cours du réglage automatique.

# **REGLAGE MANUEL**

Si, pour une raison quelconque, le réglage automatique ne donne pas des résultats satisfaisants, il est possible de régler manuellement le régulateur. Il existe un certain nombre de méthodes standard de réglage manuel. Nous décrivons la méthode de Ziegler-Nichols.

Le procédé étant à sa température normale de fonctionnement :

- 1. Positionner le temps d'intégrale  $E_1$  et le temps de dérivée  $E_d$  sur  $\Box FF$ .
- 2. Positionner Cutback haut, Cutback bas, Hcb et Lcb sur Auto.
- 3. Ne pas tenir compte du fait que la température peut ne pas se stabiliser avec précision à la consigne.
- 4. Si la température est stable, réduire la bande proportionnelle **Pb** afin que la température commence à osciller. Si la température oscille déjà, augmenter la bande proportionnelle jusqu'à ce qu'elle arrête d'osciller. Laisser suffisamment de temps entre chaque réglage pour que la boucle se stabilise. Noter la valeur de la bande proportionnelle 'B' et la période d'oscillation 'T'.

5.	Fixer les valeurs	des paramètres	Pb. ti. td selon les	calculs indiqués dans	le tableau 4-2.
<i>.</i>	i mei ies valears	des parametres	10, 11, 14 501011 105	culculs marques auns	10 tuoreuu + 2.

Type de régulation	Bande proportionnelle 'Pb'	Temps d'intégrale 'ti'	Temps de dérivée 'td'
Proportionnelle uniquement	2xB	OFF	OFF
P+I	2,2xB	0,8xT	OFF
P + I + D	1,7xB	0,5xT	0,12xT

Tableau 4-2 Réglage des valeurs

### Configuration des valeurs de cutback

La procédure ci-dessus indique comment configurer les paramètres pour une régulation optimale en régime permanent. Si, au cours du démarrage ou des variations importantes de la températures, on atteint des niveaux inacceptables de dépassement ou de mesures en-dessous de la consigne, il faut configurer manuellement les paramètres de cutback Lcb et Hcb.

#### Procéder de la manière suivante :

- 1. Configurer les valeurs de cutback haut et bas au triple de la largeur de la bande proportionnelle (c'est-à-dire Lcb = Hcb = 3 x Pb).
- 2. Noter le niveau de dépassement ou de mesures en-dessous de la consigne pour les changements importants de la température (cf. les courbes ci-dessous).

Dans l'exemple (a), augmenter LCb de la valeur du dépassement. Dans l'exemple (b), diminuer LCb de la valeur des mesures en-dessous de la consigne.

### Exemple (a)



Lorsque la température se rapproche de la consigne par le haut, il est possible de configurer Hcb de la même manière.

Cutback bas Lcb: Actif lorsque la mesure approche la consigne par le bas. Cutback haut Hcb: Actif lorsque la mesure approche la consigne par le haut.

## Action intégrale et intégrale manuelle

Dans un régulateur PID, le terme intégral 'ti' supprime automatiquement les erreurs en régime permanent par rapport à la consigne. Si le régulateur est configuré pour fonctionner en mode PD, le terme intégral est positionné sur DFF. Dans ces conditions, la valeur mesurée peut ne pas se stabiliser précisément à la consigne. Lorsque le terme intégral est sur DFF, le paramètre *Intégrale manuelle* (code rE5) apparaît dans la liste PID. Ce paramètre représente la valeur de la puissance de sortie qui sera délivrée lorsque l'erreur sera nulle. Il faut configurer manuellement cette valeur afin de supprimer l'erreur en régime continu.

## Compensation automatique des pertes (Adc)

L'erreur en régime permanent par rapport à la consigne qui se produit lorsque le terme intégral est positionné sur DFF est quelquefois appelée 'pertes'. Hdc calcule automatiquement la valeur d' Intégrale manuelle afin de supprimer ces pertes. Pour utiliser cette fonction, il faut tout d'abord que la température se stabilise. Ensuite, dans la liste de paramètres d'auto-réglage, il faut positionner Adc sur DN. Le régulateur calcule ensuite une nouvelle valeur pour l'intégrale manuelle puis positionne Hdc sur mHn.

Il est possible de réutiliser Adc autant de fois que cela est nécessaire mais, entre chaque réglage, il faut laisser suffisamment de temps pour que la température se stabilise.

# Chapitre 5 CONFIGURATION

SÉLECTION DU MENU CONFIGURATION	
SÉLECTION D'UN PARAMÈTRE DE CONFIGURATION5-3	
SORTIE DU MENU CONFIGURATION5-3	
ETAPES À SUIVRE DANS LA CONFIGURATION D'UN RÉGULATEUR5-3	
SCHÉMA DE DÉPLACEMENT DANS LA CONFIGURATION5-4	
TABLEAUX DE PARAMÈTRES DE CONFIGURATION5-6	

# ATTENTION

La configuration est protégée par un code d'accès et doit uniquement être effectuée par une personne qualifiée et autorisée. Une mauvaise configuration pourrait occasionner des dommages au procédé régulé et des blessures corporelles. Il incombe à la personne qui met le procédé en service de s'assurer que la configuration est correcte.

# SÉLECTION DU MENU CONFIGURATION



## SELECTION D'UN PARAMETRE DE CONFIGURATION



# SORTIE DU NIVEAU CONFIGURATION



# ETAPES À SUIVRE DANS LA CONFIGURATION D'UN RÉGULATEUR

Le schéma de déplacement (pages suivantes) montre l'emplacement de tous les paramètres qui vont définir le fonctionnement de votre régulateur. Les paramètres qui apparaîtront sur votre régulateur peuvent légèrement différer de ceux figurant sur ces schémas étant donné que certains sont dépendants les uns des autres. Des listes comlètes de tous les paramètres sont données dans les tableaux qui suivent.



## SCHÉMA DE DÉPLACEMENT DANS LA CONFIGURATION (PARTIE A)

Fig 5.1a Schéma de déplacement dans la configuration (partie A)



### SCHÉMA DE DÉPLACEMENT DANS LA CONFIGURATION (PARTIE B)

Fig 5.1b Schéma de déplacement dans la configuration (partie B)

Nom	Fonctions des entrées/sorties	Borniers	
Les 4 premières li	stes contiennent les paramètres généraux du régulateur		
InSt ConF	Réglage de l'affichage et des paramètres de régulation	Non applicable	
IP EonF	Sélection du typede capteur	Non applicable	
EAL Conf	Calibration à partir d'une source de référence externe	Non applicable	
AL ConF	Réglage des différents types d'alarmes	Non applicable	
Les listes restante La mnémonique d l'entrée ou de la se	Les listes restantes contiennent les paramètres relatifs aux fonctions des entrées/sorties. La mnémonique de l'afficheur supérieur corespond aux caractères repérables sur les bornes de l'entrée ou de la sortie associée.		
LA LE ConF	Configuration de l'action des 2 entrées logiques	LA et LB	
AA EonF	Configuration de l'action du relais sur la sortie AA	AA à AC	
HA EonF	Choix du type de communication numérique	HB à HF	
IA 2A Conf	Configuration des modules 1 et 2	1A & 1B / 2A & 2B	
3A ConF	Configuration de l'action du relais fixe sur la sortie 3	3A à 3C	
4A EonF	Configuration de la sortie relais 10A (modèle 2204 seulement)	4A à 6D	
PASS ConF	Choix du nouveau code secret		
Eithno YES	Sortie de la configuration et retour au niveau opérateur		

# TABLEAUX DE CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

Nom	Description des	Valeurs	Signification
	paramètres		

1 n5E	Configuration des appareils		
uni E	Unités des appareils	۰Ľ	Celsius (Europe)
		۰F	Farenheit (USA)
		₽ <b>h</b> _	Kelvin
		попЕ	Pas d'unité
dEc.P	Résolution	лллл	Néant
		лппл	Une décimale
		пплп	Deux décimales
Eerl	Type de régulation	<u>On OF</u>	Tout ou rien
		Pi_d	PID
		u۲	Commande servo-moteur
Act	Action de régulation	rEu	Inverse (la puissance de sortie
			diminue au fur et à mesure
			que la mesure se rapproche
			de la consigne)
		dır	Directe
Eool	Type de refroidissement	Lin	Linéaire
		o, L	Huile (temps minimal
			d'activation 50 msec)
		HZD	Eau (non linéaire)
		FHn	Ventilation (temps minimal
		-	d'activation 0,5 sec)
PwrF	Compensation des variations	<u>0n</u>	Activée
	secteur	UFF	Désactivée
Pd.Er	Transfert progressif Auto/	<u>no</u>	Transfert sans à-coup
	manuel lors de l'utilisation de	YES	Transfert avec à-coup
	la régulation PD		
FoP	Sortie manuelle forcée	<u>no</u>	Transfert manuel/auto sans à coups
		YES	Transfert avec à-coups
56r.E	Sortie si rupture capteur	56.0P	Passage à la valeur fixée
		Hold	Bloquage de la sortie.
			immédiatement après la
			rupture capteur ; la puissance
			de sortie sera égale à la
			puissance "intégrale" juste
			avant la rupture capteur.

Note : Les valeurs par défaut sont repérées dans le tableau par des zones ombrées

Nom	Description des paramètres	Valeurs	Signification
, P	Configuration des entrées		
, nPE	Type d'entrée NOTE : Après avoir sélectionné le type d 'entrée, ne pas oublier de régler les limites de la consigne au niveau Régleur (FuLL)		Thermocouple J Thermocouple K Thermocouple L Thermocouple R (Pt/Pt13%Rh) Thermocouple B (Pt30%Rh/Pt6%Rh) Thermocouple N Thermocouple T Thermocouple S (Pt/Pt10%Rh) Thermocouple PL 2 Thermocouple PL 2 Thermocouple personnalisé type. Si une entrée personnalisé différente a été chargée, le nom de l'entrée personnalisée chargée sera affiché. Sonde platine 100 Ω Millivolt linéaire (même entrée que l'entrée mA avec shunt de 2, 49 Ω Tension linéaire
rnū.L	Limite basse de l'entrée		Affichage pour la limite basse de l'entrée
глБН	Limite haute de l'entrée		Affichage pour la limite haute de l'entrée
LJL	CJC	Huto	Compensation automatique de soudure froide
	si une entrée linéaire a été sélectionnée.	45°C 50°C	Référence externe 45°C Référence externe 50°C
Les valeu	rs suivantes sont présentes si l'o	n choisit un	e entrée linéaire.
ı nP <u>i</u> L	Valeur affichée		Valeur d'entrée linéaire maximale
, nPH			Valeur d'entrée linéaire minimale
	Fat.	60	Valeur affichée correspondant à , nPL
	UALH élect I nPL I nPH	rique	Valeur affichée correspondant à , nPH
ımP	Seuil d'impédance pour rupture capteur	OFF	Rupture capteur invalidée (entrée li- néaire seulement).
		AUED	Le seuil d''impédance est fixé automati- quement par la table des capteurs.
		н, Н, Н,	Seuil d'impédance fixé à 7,5 Kohms Seuil d'impédance fixé à 15 Kohms (doit être sélectionné quand l'entrée unil à été configurée)

Nom	Description des paramètres	Valeur	Signification		
EAL	Calibration Utilisateur	Voir Chap	6 Calibration.		
RJ	Activation de l'étalonnage utilisateur*	no YES	Etalonnage utilisateur désactivé Etalonnage utilisateur activé		
Pnt.L	Point bas d'étalonnage utilisateur	٥	Valeur (en unités affichées) à laquelle l'utilisateur a effectué un étalonnage HJJL (réglage bas) pour la dernière fois - cf. chapitre 6		
PnEH	Point haut d'étalonnage utilisateur	100	Valeur (en unités affichées) à laquelle l'utilisateur a effectué un étalonnage AJJH (réglage haut) pour la dernière fois - cf. chapitre 6		
DFSL	Correction du point bas d'étalonnage	٥	Correction, en unités affichées, au point bas d'étalonnage utilisateur PnEL. Cette valeur est calculée automatiquement lors d'un étalonnage RdJL.		
OFSH	Correction du point haut d'étalonnage	٥	Correction, en unités affichées, au point haut d'étalonnage utilisateur PnL H. Cette valeur est calculée automatiquement lors d'un étalonnage Rd JH.		

\*Si l'étalonnage utilisateur est activé, les paramètres d'étalonnage utilisateur apparaissent dans la liste d'entrées au niveau d'accès Régleur. Ces paramètres permettent à l'utilisateur d'étalonner le régulateur en un ou deux points selon ses propres normes de référence.

Nom	Description des paramètres	Valeurs par défaut	
AL	Configuration des alarmes	Valeurs	Valeur par défaut si non spécifiée lors de la commande
AL 1	Type de l'alarme 1	DFF	DFF
LEch	Verrouillage alarme 1	no/Auto/mAn	ла
bLoc	Alarme 1 bloquante <sup>(1)</sup>	no/YES	חם
AL2	Type de l'alarme 2	OFF	OFF
LEch	Verrouillage alarme 2	no/Auto/mAn	חם
bLoc	Alarme 2 bloquante <sup>(1)</sup>	no/YES	חם
ALB	Type de l'alarme 3	DFF	OFF
LEch	Verrouillage alarme 3	no/Auto/mAn	חם
bLoc	Alarme 3 bloquante <sup>(1)</sup>	no/YES	ла
RLY	Type de l'alarme 4	DFF	OFF
LEch	Verrouillage alarme 4	no/Auto/mAn	ла
bLoc	Alarme 4 bloquante <sup>(1)</sup>	no/YES	ла
Та	bleau A: types d'alarmes		
DFF	Aucune alarme		
FSL	Pleine échelle basse		
FSH	Pleine échelle haute		
dEu	Bande		
dH,	Ecart haut		
dLo	Ecart bas		
Ler	Courant minimum		
Her	Courant maximum		

<sup>(1)</sup> Le blocage de l'alarme permet à celle-ci de ne devenir active que si elle est tout d'abord passée en un état hors alarme.

LA	Configuration de l'entrée logique 1	Fonctions	Action de la fermeture du contact
۱d	Identité de l'entrée	رآما	Entrée logique
Func	Fonction	nonE mAn rmL SP2 E, H AcAL Locb rSEL SEbY AmPS	Néant Sélection du mode manuel Sélection de la consigne déportée Sélection de la consigne 2 Maintien de l'intégrale Acquittement des alarmes Blocage des touches Remise à zéro Repos. Toutes les sorties = []FF Courant dans la charge (PDSIO)
ПЬ	Configuration de l'entrée	Fonctions	Action de la fermeture du
	logique 2	1 offictions	contact

Comme pour l'entrée logique 1 mais AmP5 n'est pas disponible

Nom	Description des	Fonctions	Signification
	paramètres		

AA	Configuration du relais d'alarme 1	Fonctions	Signification
, d	Identité de la sortie	rELY	Relais
Func	Fonction	nonE di G HEAL COOL	Néant Fonction fixée par d, LF Sortie chauffage Sortie refroidissement
Pour la fonction di Li voir tableau B page suivante			
SEn5	Sens de la sortie	הפר ו הט	Normal Inversé

HR	Configuration du module de	Fonctions	Signification
	communication		
۰d	Identité de l'option installée	PdSi	Entrée de consigne PDSIO
		כשב	Module de communication
			EIA 485 ou EIA 232
Func	Fonction		
Les param	ètres suivants apparaissent si l'opi	ion communica	tion numérique est installée
		כשס	Protocole de Communication
		-	précisé à la commande
		nont	Néant
Les param	étres suivants apparaissent si l'opi	tion entrée de c	onsigne PDSIO est installée.
		nont ro o	Aucune fonction PDSIO
		57,7	Entrée de consigne PDSIO
UHL.L	Valeur basse de l'entrée	Gamme = - 99	99 a + 9999
	PDSIO		
UHLH	Valeur haute de l'entrée PDSIO	Gamme = - 99	99 a + 9999
Les param	ètres suivants apparaissent unique	ement si la fonc	tion choisie est le protocole
Modbus.			
ЬЯud	Vitesse de transmission	1200 240	10 4800 9600 19.20
		ערב בייב	
	0		
* ٢٢٤٩	Parité des communications	попЕ	Aucune parité
		EuEn	Parité paire
		Daa	Parité impaire
* - EE -	Décalution dec		
* רב שח	Resolution des	FULL	Resolution complete
	communications	111	Resolution entiere

\* Non utilisé avec certains protocoles de communication

Nom	Description des paramètres		Fonctions	Signification
IA	Configuration de la	sortie 1	Fonctions	Signification
, d	Identité du module ins	stallé	nonE rELY dCDP LoG SSr	Pas de module installé Sortie relais Sortie analogique Sortie logique ou PDSIO Sortie triac
Func	Fonction		nonE d, G HEAL COOL	Fonction fixée par dr LF Sortie inverse Sortie directe
	Les options suivantes	apparaisse	ent uniquement s	i une sortie logique est installée
			55r.1 55r.2	Inverse PDSIO mode 1 Inverse PDSIO mode 2
Pour la for	nction d, G, voir tableau	B ci-desso	ous	
SEnS	Sens de la sortie	חםר ו חם	Normal (exemp Inversé (alarm	ole : chauffage et refroidissement) ne-relais désexcité en alarme)
Pour, $d = 1$	dE.DP, les paramètres su	ivants (Mise	e à l'échelle de la	a sortie analogique) apparaissent :
Dut.L	Minimum de la sortie analogique		0mA à ⊡⊔E.H	
Олғн	Maximum de la sortie analogique		0uEL à 20 m	A

Tableau B	Les paramètres suivants apparais	ssent si ' <b>di G</b> ' e	st choisie comme fonction
dı G.F	Fonctions des sorties logiques.	noch	Aucun changement
	Un nombre quelconque des fonctions énumérées peuvent être combinées sur la sortie logique. Utiliser les touches	Ellr	Suppression de toutes les fonctions existantes
		1	Alarme 1*
	et poursélection-	2	Alarme 2*
	ner une fonction de sortie	]	Alarme 3*
	souhaitée. Après deux	<u>4</u>	Alarme 4*
	secondes, l'affichage clignote et	mAΩ	Mode manuel
	revient à l'affichage 'diG.F'.	Shr	Rupture capteur
	Utiliser à nouveau les flèches	Ĺbr	Rupture boucle
	pour défiler dans la liste de	HErF	Défaut chauffage PDSIO
	fonctions. L'affichage de la	LdF	Défaut de charge PDSIO
	fonction précédemment	End	Fin de programme
	sélectionnée comporte deux	SPRn	PV hors plage
	décimales, indiquant qu'elle a	55r F	Défaut contacteur statique PDSIO
	été ajoutée à la sortie.	NwAL	Nouvelle alarme
		rmŁ.F	Défaut de consigne déportée

\*A la place des tirets, les trois derniers caractères indiquent le type d'alarme Si une alarme n'a pas été configurée, le nom affiché diffère, par exemple **AL** 1 sera représenté pour la première alarme.

Nom	Description des paramètres Fonction		ons	Signification	
	-			-	
2A 2A	Configuration de la sortie 2	Fonctio	ns	Sign	ification
, d	Identité du module installé	renê rêl Y Loû 55r		Pas Sort Sort Sort	de module installé ie relais ie logique ou PDSIO ie triac
Func	Fonction	попЕ			
	Sorties	d, G HEAE COOL		Fon Sort Sort	ction fixée par dr
	Entrées logiques	mAn rmt SP2 E, H AcAL StbY		Séle Séle Séle Mair Acqu Atter	ection du mode manuel ection de la consigne externe ection de la consigne 2 ntien de l'intégrale uittement des alarmes nte - TOUTES les sorties sont à OFF
Pour la fon	nction d, G, voir tableau B	page pre	écédente)		
SEn5	Sens de la sortie	רםר ו רט		Norr Inve dése	nal rsé (pour les alarmes, relais excité en alarme)

RE	Configuration de la sortie 3	Comme pour la configuration de la sortie	AA

ЧA	Configuration de la sortie 10A	Disponible seulement sur le 2204 <sup>e</sup>
Comme po	our la configuration de la sortie	e BR

PASS	Liste des codes d'accès1
AEE.P	Code d'accès au niveau Régleur ou Modification (Par défaut 1)
cnF.P	Code d'accès au niveau Configuration (Par défaut 2)

EIIE So	ortie de la configuration	no/YES

# Chapitre 6 ETALONNAGE UTILISATEUR

BUT DE L'ÉTALONNAGE UTILISATEUR	6-2
ACTIVATION DE L'ÉTALONNAGE UTILISATEUR	6-3
ETALONNAGE MONO-POINT	6-4
ETALONNAGE BI-POINT	6-5
POINTS ET DECALAGES D'ÉTALONNAGE	6-6

Ce chapitre se compose de cinq parties :

- BUT DE L'ETALONNAGE UTILISATEUR
- ACTIVATION DE L'ETALONNAGE UTILISATEUR
- ETALONNAGE MONO-POINT
- ETALONNAGE BI-POINT
- POINTS ET DECALAGES D'ETALONNAGE

Pour comprendre la manière de sélectionner et modifier les paramètres dans ce chapitre, il faut avoir lu au préalable les chapitres 1 *Utilisation*, 3 *Niveaux d'accès* et 5 *Configuration*.

# BUT DE L'ETALONNAGE UTILISATEUR

L'étalonnage de base du régulateur est extrêmement stable et effectué à vie. L'étalonnage utilisateur permet de compenser l'étalonnage 'permanent' réalisé en usine pour :

- 1. étalonner le régulateur selon les normes de référence de l'utilisateur
- 2. faire coïncider l'étalonnage du régulateur avec celui d'une entrée transducteur ou capteur donnée
- 3. étalonner le régulateur pour qu'il corresponde aux caractéristiques d'une installation donnée
- 4. supprimer la dérive à long terme de l'étalonnage fixé en usine.

L'étalonnage utilisateur consiste à ajouter des décalages dans l'étalonnage réalisé en usine.

## ACTIVATION DE L'ETALONNAGE UTILISATEUR

Il faut commencer par autoriser la fonction d'étalonnage utilisateur au niveau configuration en positionnant le paramètre HdJ dans la liste [HL conF sur YE5, ce qui provoque l'apparition des paramètres d'étalonnage utilisateur au niveau Régleur FuLL. Sélectionner le niveau configuration comme décrit dans le chapitre 5Configuration.



### Liste Configuration des entrées

Appuyer sur la touche jusqu'à ce que la liste de configuration EAL conF soit atteinte.

Appuyer sur la touche Défilement jusqu'à

### Activation de l'étalonnage utilisateur



- **YES** : activation de l'étalonnage
- no : étalonnage désactivé



### Sortie de la configuration



# **ETALONNAGE MONO-POINT**

Un étalonnage mono-point sert à appliquer un décalage fixe sur toute la gamme d'affichage du régulateur.

Pour étalonner en un seul point, procéder de la manière suivante:

1. Relier l'entrée du régulateur au périphérique source avec lequel on souhaite effectuer l'étalonnage

- 2. Positionner la source sur la valeur d'étalonnage souhaitée
- 3. Le régulateur affiche la mesure actuelle de la valeur

4. Si la valeur affichée est correcte, le régulateur est correctement étalonné et aucune action supplémentaire n'est nécessaire. Si l'étalonnage est incorrect, suivre les étapes ci-dessous. Sélectionner le niveau d'accès Régleur FuLL comme le décrit le chapitre 3.



# En-tête Liste d'entrées

Appuyer sur jusqu'à ce que l'en-tête de liste d'entrées soit atteint.

Appuyer sur Défilement jusqu'à [AL.

## Type d'étalonnage

Utiliser ou pour sélectionner FAEL ou USEr. Le choix de FAEL active l'étalonnage d'usine et cache les paramètres d'étalonnage utilisateur suivants. Le choix de USEr active l'étalonnage utilisateur précédemment fixé et rend le jeu de paramètres suivant disponible.

Appuyer sur la touche Défilement.

### Etalonnage du point bas

Utiliser ou voi pour sélectionner **YE5**. Le choix de non cache le paramètre suivant.

*Appuyer sur la touche Défilement. Suite page 6-4.* 



### Réglage de l'étalonnage du point bas

Le régulateur affiche la valeur d'entrée mesurée actuelle sur la ligne inférieure.

Positionner l'entrée sur la valeur d'étalonnage souhaitée et la laisser se stabiliser. Il est possible d'étalonner en n'importe quel point sur toute la plage d'affichage.

Utiliser ou volume pour régler la mesure sur la valeur correcte.

Après une temporisation de deux secondes, l'affichage clignote et la mesure passe à la nouvelle valeur étalonnée.

L'étalonnage est maintenant terminé. Il est possible de revenir à tout moment à l'étalonnage usine en sélectionnant FAEL sur l'affichage EAL présenté antérieurement.

Appuyer simultanément sur *et la pour revenir à la page de repos.* 

Pour protéger l'étalonnage contre tout réglage interdit, revenir au niveau Opérateur et s'assurer que les paramètres d'étalonnage sont cachés. La fonction Modification  $Ed_i E$  décrite dans le chapitre 3 permet de cacher les paramètres.

# **ETALONNAGE BI-POINT**

La section précédente décrivait la manière d'effectuer un étalonnage mono-point qui applique un décalage fixe sur toute la plage d'affichage du régulateur. Un étalonnage bi-point sert à étalonner le régulateur en deux points et à appliquer une ligne droite entre ces deux points. Les valeurs supérieures ou inférieures aux deux points d'étalonnage seront une extension de cette ligne droite. Pour cette raison, il est préférable d'étalonner avec les points aussi éloignés l'un de l'autre que possible.

Procéder de la manière suivante :

- 1. Choisir les points haut et bas auxquels on souhaite effectuer l'étalonnage.
- 2. Effectuer un étalonnage mono-point au point d'étalonnage bas de la manière décrite dans la section précédente.
- 3. Mettre le procédé sous ca libration de telle sorte que la référence connue affiche la valeur de procédé la plus haute et permette de stabiliser
- 4. Appuyer sur la touche scrutation afficher le point de calibration haut comme décrit sur la page suivante.



Pour protéger l'étalonnage contre tout réglage interdit, revenir au niveau Opérateur et s'assurer que les paramètres d'étalonnage sont cachés. La fonction Modification  $Ed_1 E$  décrite dans le chapitre 3 permet de cacher les paramètres.

# POINTS ET DÉCALAGES D'ÉTALONNAGE

Pour voir les points auxquels l'étalonnage Utilisateur a été effectué et la valeur des décalages introduite, il faut se reporter à la partie Configuration, dans la liste EAL LonF :

Nom	Description des paramètres	Signification
PnĿL	Point bas d'étalonnage Utilisateur	Valeur (en unités d'affichage) à laquelle l'utilisateur a effectué un HdJL (étalonnage de point bas) pour la dernière fois.
PntH	Point haut d'étalonnage Utilisateur	Valeur (en unités d'affichage) à laquelle l'utilisateur a effectué un HJJH (étalonnage de point haut) pour la dernière fois.
OF5.L	Décalage au point d'étalonnage bas	Décalage, en unités affichées, au point bas d'étalonnage Utilisateur PnEL
OFSH	Décalage au point d'étalonnage haut	Décalage, en unités affichées, au point haut d'étalonnage Utilisateur PnLH.
## Chapitre 7 ALARMES

ÉFINITION DES ALARMES ET DES ÉVÉNEMENTS7-2
YPES D'ALARMES7-2
ONFIGURATION DES 4 ALARMES SOFT7-5
ACCORDEMENT D'UNE ALARME À UNE SORTIE PHYSIQUE7-5
ROUPEMENT DE PLUSIEURS ALARMES UR UNE SEULE SORTIE7-6

Les régulateurs de la Série 2200e capables de gérer des stratégies d'alarmes très sophistiquées. Bien que le réglage des alarmes soit déjà traité au début de ce manuel, le chapitre 7 a pour but de permettre aux opérateurs et aux régleurs de réaliser leur propre stratégie d'alarmes pour une optimisation de leur installation.

## DÉFINITION DES ALARMES ET DES ÉVENÉMENTS

Les alarmes sont utilisées pour alerter un opérateur lorsqu'un seuil ou une condition prédéfinie a été dépassée. En général, elles sont utilisées pour couper une sortie - habituellement un relais- afin de d'enclencher sur l'installation un dispositif de sécurité mécanique, visuel ou sonore.

Les alarmes « soft » donnent seulement une indication sur le régulateurs et ne sont rattachées à aucune sortie physique.

Les événements- qui peuvent être aussi des alarmes - mais sont généralement définis comme des conditions se produisant normalement sur un procédé. Il peut s'agir par exemple de l'ouverutre d'une porte durant un programme de température. Les événements ne nécessitent pas généralement l'intervention d'un opérateur.

Les événements non nécessitent pas generationnent r intervention d'un operateur. Les événements sont mentionnés comme des sorties logiques pages 5-11 et 5-12. Pour le fonctionnement du régulateur, les alarmes et les événements peuvent être considérés de la même facon.

## **TYPES D'ALARMES**

L'utilisation des alarmes dans votre régulateur est très souple.

Jusqu'à 4 alarmes peuvent être configurées et pour cela elles sont accessibles au niveau Régleur Full. Toute combinaison de ces 4 alarmes peut être rattachée à une ou plusieurs sorties.

NOTE : Dans un régulateur PID, au moins une de ces sorties est utilisée pour la régulation.

Sorties 1 et 2	Modules embrochables Conventionnelllement utilisées pour la régulation (exemple chauffage/refroidissement) mais peuvent être utilisées en alarmes
Sorties 3 et 4	Relais fixes. Conventionnelllement utilisées pour les alarmes ou les événements, mais peuvent être utilisées en sorties régulation.
Sortie 10 ampères	Sortie relais 10 ampères. Conventionnellement utilisée pour commuter directement le chauffage en régulation mais peut également être utilisée en alarme.

## ALARMES

Haute pleine échelle	La mesure se trouve supérieure au seuil haut.
Basse pleine échelle	La mesure se trouve inférieure au seuil bas
Bande	L'écart entre la mesure et la consigne se trouve en dehors de cette plage prédéfinie.
Déviation haute	La différence entre la mesure et la consigne est supérieure au niveau prédéterminé.
Déviation basse	La différence entre la mesure et la consigne est inférieure au niveau prédéterminé
Courant maximum	La mesure du courant de charge retransmise au travers de la fonction PDSIO est supérieure au seuil prédéterminé.
Courant minimum La me	sure du courant de charge retransmise au travers de la
	fonction PDSIO est inférieure au seuil prédéterminé.

Chaque alarme peut être :

Mémorisée	L'alarme est indiquée jusqu'à son acquittement (OFF, Auto, MAN) Acquittement automatique (LECH ALED) Si l'alarme est acquittée alors que la condition d'alarme est toujours présente, l'alarme se ré-initialisera automatiquement l lors de la disparition de la condition d'alarme.
	Acquittement manuel (LEch mAn) Si l'alarme est acquittée alors que la condition d'alarme est toujours présente, l'acquittement ne sera pas pris en compte. Quand la condition d'alarme aura disparu, un nouvel acquittement sera alors nécessaire pour que l'alarme soit ré- initialisée l'alarme.
Bloquante	L'alarme se produit <b>après</b> être passée par une phase de démarrage en condition hors alarme.
Sens de la sortie	Relais excité ou désexcité en alarme.

Alarmes

En plus de ces alarmes, il existe 9 fonctions de sorties logiques utilisées en évé nements ou alarmes utilisés selon les besoins du procédé contrôle.

### FONCTIONS DES SORTIES LOGIQUES

Rupture capteur `	L'entrée capteur est en circuit ouvert.
Rupture de boucle	Le régulateur ne mesure de varaiation sur l'entrée suite à une modification sur la sortie.
Défaut charge	Utilisé avec le mode PDSIO Défaut charge.
Manuel	Fonctionnement du régulateur en mode manuel
Mesure hors échelle	La mesure est trop haute ou trop basse
Défaut consigne externe	Pas de signal mesuré sur l'entrée consigne externe.
Défaut chauffage	Utilisé avec le mode PDSIO défaut chauffe (circuit ouvert)
Défaut contacteur	Utilisé avec le mode PDSIO contacteur (ouverture ou court- circuit)
Fin programme	Signale la fin du programme
Nouvelle alarme	Signale l'apparition d'une nouvelle alarme

Le sens de la sortie détermine si le relais est excité ou désexcité en alarme. Pour l'une des fonctions ci-dessus.

## ETAPE 1 - CONFIGURATION DES 4 ALARMES SOFT

Aller au niveau configuration Voir chapitre 5



## ETAPE 2 - RACCORDEMENT D'UNE ALARME À UNE SORTIE PHYSIQUE

Cela peut être nécessaire dans les cas suivants :

- 1. Le régulateur a été livré non configuré ou nécessite une reconfiguration
- 2. Les relais alarmes ont été ajoutés.



# ETAPE 3 - REGROUPEMENT DE PLUSIEURS ALARMES SUR UNE SEULE SORTIE

Dans l'exemple précédent une alarme était affectée une

Les régulateurs 2208 et 2204 permettent de regrouper plusieurs alarmes ou événements sur une seule sortie physique. Voir tableau cidessous.



Rép éter l'opération pour toutes les alarmes devant être rattachées à une sortie.

## ETAPE 4 - RETRAIT D'UNE ALARME SUR UNE SORTIE



Chaque fois que vous scrutez la table des alarmes, notez que 2 points décimaux apparaissent confirmant que l'alarme a effectivement bien été rattachée à une sortie (exemple : JFSH.5br

## Annexe A CODE DE COMMANDE

Les régulateurs 2208e et 2204e possèdent une construction matérielle modulaire qui offre deux sorties de régulation, deux relais standard et un port de communications. Deux entrées logiques sont fournies de manière standard. D'autre part le régulateur 2204e propose en option une sortie 10 ampères.

Le code de commande se compose de deux parties : le code matériel suivi du code logiciel. Le code matériel spécifie la constitution matérielle du régulateur et le code logiciel la configuration logicielle. Le code logiciel est facultatif. S'il n'est pas indiqué, le régulateur sera configuré comme entrée thermocouple de type K, 0 à 1000°C. Le régulateur est entièrement configurable sur site.



					Co	de ma	tériel						
Numéro modèle	Fonction	Alimen- tation	Sortie 1	Sorti 2	ie	Sortie AA	Sorti 3	ie	Sortie 10A	Co	mms	Manuel	Réglage par défaut
2208e 2204e	СС	VH	LH	RC	;	FL	FH	1	xx	(	C4	FRA	AO USA EO Europe
2204e Fonction CC Ré NF Ré VC Ré VC Ré R1 N RH C RU O FH A FL A DB B DL A DB B DL A DB A DH A LH P M1 M M2 M T1 N T1 N TH P TU O <b>Régulati</b> D3 N H6 P H7 P C6 P C7 P	gulation P     ggulation O     gg. Comma     ryomoteur     VH 8     éant     2 brochess     on configu     hauffage P     uverture du     larme d'écil     larme d'écil     larme d'écil     larme d'écil     larme d'écil     lon configu     ID inverse     lo direct 0-     ID direct 0-     ID direct 4-     XX     Relais     R1     RC     RW     FH     FL     DB     DL     DH	vH N/OFF nde tation 5 à 264 Vc tation 5 à 264 Vc tation 5 à 264 Vc tation 5 à 264 Vc tation 10 e la vanne e 1 art bas 1 art bas 1 art bas 1 art haut 1 é c tation 0 2(1) ré e la vanne ique -isole ré 0-20mA 4-20mA 20mA 20mA Sortie Non confi PID direccí Fermeture Alarme ba Bande 2 Alarme d'	LH 200 200 200 200 200 200 200 20	22.2	X RI RI FI DI DI L	FL Sort X Néa F Non H PID H Alar L Alar D Ban L Alar D Ban L Alar D Ban L Alar D Ban L Alar	ie AA 1 int config inversor me baas de 3 me d'écca sto	(3) uuré e uute 3 sse cart t art h char	3 3 bas 3 aut 3 rge	XX RF RH FH FH DL DH LF HF SF	Comm 2XX 2FM 2FEIA 4: 2FK 2FA 4: 2YA 2FE EIA 4: 2YA 2AE EIA 2: 2AM 2AE 2M4 2AE 2M4 2AE 2M4 2AE 2M4 2AE 2M5 2NS 2NS 3Orti Alar Alar Alar Alar Alar Alar Alar Alar	Manuel XXX ENG FRA GDR ITA Néant 22 (4 fils) Modbu: El Bisy 85 (2fils) Modbu: El Bisy 85 (2fils) Modbu: El Bisy 85 (2fils) Modbu: El Bisy 87 Modbu: El Bisy 87 Modbu: El Bisy 87 Modbu: El Bisy 87 Modbu: El Bisy 87 Modbu: El Bisy 80 Non con Consig Non sta e 10 ampé Non con Consig Non sta e 10 ampé Non con Consig Non sta e 10 ampé Non con Configuré inverse me haute me d'écart me d'écart aut de cha SIO aut contaci	Pas de manuel Anglais Français Allemand Italien s@ nchro s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
	Logic L1 LC Triac T1 TC TW	Non confi PID direct Non confi PID direct	solé guré t guré t e vanne		H S R	F Défa PDS F Défa stati C PID	aut cha SIO aut con que P[ direct	iuffa itact DSIC	ige œur D		0.00		



### **Remarques :**

- PDSIO est une technique déposée mise au point par Eurotherm pour la transmission bidirectionnelle de données analogiques et numériques entre appareils. Le mode 1 fournit une commande modulée d'un contacteur statique Eurotherm TE10S avec informations sur le défaut de charge. Le mode 2 fournit une commande modulée d'un contacteur statique Eurotherm TE10S avec informations sur le défaut de charge du contacteur statique et sur le courant de charge.
- 2. *Mini. de la plage* et *Maxi. de la plage* : saisir une valeur numérique avec une virgule décimale si besoin est. Les entrées de thermocouple et de capteur RTD s'affichent toujours sur la totalité de la plage de fonctionnement indiquée dans le tableau (voir page précédente) mais les valeurs saisies dans le code de commande agissent comme limites de consigne haute et basse. Pour les entrées linéaires, saisir la valeur d'affichage correspondant aux valeurs d'entrée minimale et maximale.
- **3.** Les **alarmes** sont normalement livrées configurées *non-mémorisées* et *désactivées en alarme* mais elles peuvent être configurées comme *mémorisées et activées en alarme* ou comme alarmes *bloquantes* (qui ne deviennent actives qu'une fois que l'alarme est passée une fois à un état hors alarme). Il est possible de combiner un maximum de quatre alarmes sur une seule sortie.

## Annexe B INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE ET A LA COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE

Ces régulateurs répondent aux exigences des directives européennes en matière de sécurité et de compatibilité électromagnétique ; toutefois, il incombe à l'installateur de garantir la sécurité et la compatibilité électromagnétique de chaque installation.

## Sécurité

Ces régulateurs sont conformes avec la directive européenne en matière de basse tension 73/23/EEC, modifiée par la directive 93/68/EEC, car ils répondent à la norme de sécurité EN 61010.

## Compatibilité électromagnétique

Ces régulateurs sont conformes aux exigences essentielles de la directive européenne relative à la compatibilité électromagnétique 89/336/EEC, modifiée par la directive 93/68/EEC, grâce à l'application d'un dossier de construction technique. Ces régulateurs satisfont les exigences de l'environnement industriel définies par l'EN 50081-2 et l'EN 50082-2. Poir plus d'informations sur la conformité du régulateur, se référer à son dossier technique de construction.

## GENERALITES

EUROTHERM poursuit une politique d'amélioration continue de son matériel. Les spécifications de ce manuel peuvent évoluer sans préavis. Les informations du présent document sont données en toute bonne foi, mais uniquement à titre d'information. La responsabilité d'EUROTHERM AUTOMATION ne sera pas engagée en cas de pertes résultant d'erreurs dans ce document.

## Déballage et stockage

L'emballage contient un régulateur monté dans son manchon, 2 clips de fixation pour son montage sur panneau et un manuel d'utilisation. Pour certaines gammes d'entrée, le régulateur est livré avec un adaptateur d'entrée. Si à réception du matériel, l'emballage ou le régulateur est endommagé, ne pas installer l'appareil, mais contacter votre agence EUROTHERM la plus proche.

Si le régulateur doit être stocké avant utilisation, veiller à le protéger de l'humidité et de la poussière. La température ambiante doit être comprise entre -30°C et +75 °C.

## MAINTENANCE ET REPARATION

Ce régulateur ne comporte aucune pièce sur laquelle l'utilisateur a à intervenir. Prendre contact avec l'agent Eurotherm Automation le plus proche pour toute réparation.

## Attention : Condensateurs chargés

Avant de retirer le régulateur de son manchon, débrancher son alimentation et attendre au,moins 2 minutes pour permettre aux condensateurs de se décharger. Il peut être utile de retirer partiellement le régulateur de son manchon, puis d'attendre pour le retirer complètement. Dans tous les cas, éviter de toucher les parties éléctroniques lors du retrait du régulateur de son manchon. Un non respect de ces précautions peut entraîner un endommagement du régulateur ou quelques désagréments à l'opérateur.

## Précautions contre les décharges électrostatiques

Lorsqu'on retire le régulateur de son manchon, une partie des composants électroniques non protégés peuvent être endommagés par des décharges électrostatiques dues à la personne qui manipule le régulateur. Pour éviter ce phénomène, lors de la manipulation du régulateur débranché, il faut se relier à la terre.

## Nettoyage

Ne pas utiliser d'eau ni tout autre produit à base d'eau pour nettoyer les étiquettes. Utiliser de préférence de l'alcool isopropyl. Une solution à base de savon peut être employée pour nettoyer les autres surfaces externes du régulateur.

## EXIGENCES DE SECURITE DE L'INSTALLATION

## Symboles de sécurité

L'appareil comporte différents symboles qui ont la signification suivante :



Attention (consulter les documents d'accompagnement)

Mise à la terre fonctionnelle

Une terre fonctionnelle est destinée à des fonctions autres que la sécurité, comme la mise à la terre des filtres CEM.



Equipement protégé par DOUBLE ISOLATION

## Personnel

L'installation doit uniquement être effectuée par du personnel qualifié.

## Protection des parties sous tension

Pour éviter tout contact entre les mains ou l'outillage et les parties qui peuvent être sous tension, il faut installer le régulateur dans une enceinte.

## Attention : Capteurs sous tension

Les sorties logiques et PDSIO sont reliées électriquement à l'entrée mesure (thermocouple..). Si le capteur de température est connecté directement sur un élément chauffant, alors ces entrées et sorties seront égalemetn sous tension. Le régulateur est conçu pour fonctionner dans ces conditions. Toutefois il faut s'assurer que cela ne risque pas d'endommager d'autres équipements connectés à ces entrées et sorties et que le personnel ne risque pas d'entrer en contact avec ces parties sous tension . Avec un capteur sous tension, tous les câbles, et commutateurs nécessaires au raccordement du capteur et des entrées/sorties non isolées doivent être mis au potentiel de l'alimentation. La sortie analogique à une isolation fonctionnelle de 42 V par rapport à la mesure.

## Câblage

Il est important de brancher le régulateur conformément aux caractéristiques de câblage indiquées dans ce manuel. La responsabilité des raccordements électriques incombe à l'intégrateur du matériel qui doit respecter les règles de l'art. En aucun cas EUROTHERM ne peut être tenu pour responsable de la façon dont est utilisé son matériel.

Voici pour mémoire quelques règles de base essentielles à respecter en matière de câblage :

- ne pas mettre en parallèle des contacts logiques
- ne pas raccorder un capteur non isolé sur une entrée non isolée
- ne pas raccorder de sortie non isolée sur un équipement dont l'entrée n'est pas isolée

- ne pas relier l'alimentation alternative à l'entrée capteur, ni aux entrées continues, ni aux sorties continues ou logiques

- vérifier les raccordements des masses et les équipotentialités
- vérifier que les impédances des entrées et des sorties soient compatibles
- utiliser des fils de cuivre pour le câblage (excepté pour le thermocouple)

## Isolation

L'installation doit être équipée d'un sectionneur de courant qui doit être situé à proximité immédiate du régulateur, à portée de l'utilisateur et repéré comme sectionneur de l'appareil.

## Courant de fuite de terre

En raison de la présence de filtres, il existe un courant de fuite de terre inférieur à 0,5 mA. Ceci peut affecter la conception d'une installation de plusieurs régulateurs protégés par un dispositif de courant résiduel ou par un détecteur de défaut de terre, type coupe circuit.

### Protection contre les courants de surcharge

Pour protéger le régulateur contre les courants de surcharge, l'alimentation alternative du régulateur et les sorties de puissance doivent être câblées à l'aide du fusible ou du coupecircuit indiqué dans la spécification technique.

## **Tension nominale**

La tension maximale appliquée entre les bornes suivantes ne doit pas être supérieure à 264 V ac :

- ligne ou neutre sur tout autre branchement ;
- sortie relais ou triac sur la sortie logique, analogique ou le capteur ;
- la terre.

Il ne faut pas câbler le régulateur avec une alimentation triphasée dont le branchement étoile ne serait pas relié à la terre. En cas de défaut, cette alimentation pourrait dépasser 264 V alternatif par rapport à la terre et le produit ne serait plus sécurisé.

Les surtensions transitoires sur l'alimentation et entre l'alimentation et la terre ne doivent pas dépasser 2,5 kV. Si l'on prévoit ou mesure des surtensions transitoires supérieures, l'installation doit comporter un limiteur de surtensions transitoires.

Ces appareils possèdent des MOV qui limitent et régulent les surtensions transitoires de la ligne d'alimentation dues aux coups de foudre ou aux commutations de charges inductives.

## **Pollution conductrice**

Il faut éliminer toute pollution conduite de l'armoire où est monté l'appareil. La poussière de carbone est une pollution, par exemple. Pour garantir une atmosphère correcte dans les conditions de pollution conduite, il faut monter un filtre sur l'admission d'air de l'armoire. S'il y a des risques de condensation, par exemple à basse température, placer un thermostat pour réguler la température dans l'armoire.

## Mise à la terre

Les sorties logiques et analogiques non-isolées sont électriquement reliées à l'entrée capteur. Pour cette raison, il faut prendre en compte deux situations possibles :

- le capteur de température peut être relié à l'élément chauffant et donc être à la tension d'alimentation du chauffage. Le régulateur est conçu pour fonctionner dans ces conditions mais les sorties logiques, analogiques et PDSIO seront aussi au potentiel de l'élément chauffant. Il faut s'assurer que cela ne risque pas d'endommager le dispositif de régulation de la puissance relié à la sortie logique ou analogique et qu'une personne effectuant la maintenance du matériel ne risque pas de toucher les branchements capteur ou les sorties logique ou ce lorsqu'ils sont sous tension.
- dans certaines installations, il faut remplacer le capteur de température lorsque le régulateur est encore sous tension. Dans ce cas, il est recommandé que le blindage du capteur de température soit relié directement à la terre. Ne pas effectuer la mise à la terre par le bâti de la machine.

## Protection contre la surchauffe

Lors de la conception d'un système de régulation, il est capital de réfléchir à ce qui se produirait en cas de défaillance d'une partie du système. Dans les applications de régulation thermique, le danger essentiel est constitué par le fait que le chauffage fonctionnerait en permanence. En plus de l'endommagement du produit, cela pourrait endommager les machines ou même provoquer un incendie.

Les raisons pour lesquelles le chauffage fonctionnerait en permanence sont :

- un découplage entre le capteur de température et le procédé,
- un défaut du régulateur dont la sortie de chauffage fonctionnerait en permanence,
- un vanne ou un contacteur externe restant en position chauffage,
- la consigne du régulateur trop élevée.

Compte tenu de la valeur des équipements régulés par nos matériels, nous vous recommandons l'utilisation de dispositifs de sécurité INDEPENDANTS ET QUI DEVRONT ETRE CONTROLES REGULIEREMENT.

A cet effet, EUROTHERM Automation peut fournir divers types de détecteurs d'alarmes.

N.B. : les relais d'alarme du régulateur n'assurent pas une protection dans toutes les situations de défaut.

# EXIGENCES RELATIVES A LA COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE DE L'INSTALLATION

Afin de garantir la conformité à la directive européenne relative à la compatibilité électromagnétique, il faut prendre les précautions suivantes pour l'installation :

- pour les indications générales, consulter le guide d'installation CEM HA 174705 d'Eurotherm Automation.
- Dans les cas d'utilisation de sorties relais ou triacs, il peut être nécessaire d'installer un filtre capable de supprimer les émissions. Les caractéristiques du filtre dépendent du type de charge. Nous recommandons les filtres Schaffner FN321 ou FN612 pour la majorité des applications.
- Si l'unité est utilisée sur du matériel de table relié à une prise de courant standard, un respect des normes d'émissions dans les environnements commerciaux et industriels légers sera vraisemblablement exigé. Dans ce cas, pour répondre aux exigences en matière d'émissions conduites, il faut installer un filtre secteur adapté. Nous recommandons les types Schaffner FN321 et FN612.

## **CHEMINEMENT DES CÂBLES**

Pour réduire les bruits électriques, les connexions de basse tension et le câblage d'entrée du capteur devront être acheminés à l'écart des câbles d'alimentation haute tension. Si cela est impossible, utilisez des câbles blindés en prenant soin de relier le câblage à la terre aux deux extrémités. Il est préférable de réduire au minimum la longueur des câbles.

Lorsque le signal est une tension dangereuse \* (ou pourrait le devenir sous des conditions anormales de fonctionnement), une double isolation est nécessaire.

\* Une définition plus complète de 'tensions dangereuse' est donnée dans le paragraphe 'Tension dangereuse' dans la BS EN61010. En résumé, dans des conditions normales de fonctionnement des niveaux de tension dangereuse sont définis comme étant >30V RMS (42,2 V crête) ou >60Vdc.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## Valeurs nominales du matériel

Tension d'alimentation : Fréquence d'alimentation :	100 à 240 V ac -15 % +10 % 48 à 62 Hz
Puissance consommée	10 Watts maximum
Relais (1 contact) :	intensité minimale 100 mA à 12 V d, intensité maximale 2 A sur charge résistive à 264 V ac.
Sortie triac :	intensité maximale 1 A sur charge résistive 30 à 264 V ac.
Sortie Fort courant (Modèle 2204) :	30 à 264 Vac . Courant maximum : 10A sur charge résistive
Courant de fuite :	par les RC sur les contacts relais et triac inférieur à 2 mA à 264 V ac 50 Hz.
Protection contre surintensités :	des dispositifs externes de protection contre les surintensités les correspondant au câblage de l'installation doivent être installés. Un fil de section minimale 0,5 mm <sup>2</sup> (16 awg) est recommandé. Utiliser des fusibles indépendants pour l'alimentation des appareils et chaque sortie relais ou triac. Les fusibles à utiliser sont de type T (fusibles à action retardée IEC 127) : alimentation des appareils : 85 à 264 V ac, 2 A,(T).
	sorties relais : 2 A (T). Sorties triac : 1 A (T).
Entrées/Sortie bas niveau : Sortie logique (non isolée) :	Tous les autres branchements d'entrées et de sorties sont destinés aux signaux bas niveau inférieurs à 42V. 18V - 24 mA
Sortie analogique (itol isolée*) : Entrée PDSIO (isolée) : Communication numérique	$0.20 \text{ mA} (600\Omega \text{ max}), 0.10 \text{V} (500 \Omega \text{ max}), (* \text{ voir isolation})$ Entrée consigne venant d'un régulateur maître PDSIO EIA 232 ou EIA 485 (2 fils), (toutes les 2 isolées)
Valeurs nominales d'env	vironnement
Etanchéité du panneau :	les appareils sont destinés à être sur panneau. Le degré d'étanchéité de la face avant est défini par EN 60529 : IP65.
Température de fonctionnement :	0 à 55°C. Vérifier que l'armoire permet une ventilation correcte.
Humidité relative :	5 à 90 % sans condensation.
Atmosphère :	l'appareil ne doit être utilisé ni à une altitude supérieure à

Catégorie d'installation Sécurité électrique

Norme de sécurité :

Isolation :

l'appareil ne doit être utilisé ni à une altitude supérieure à 2000 m ni en atmosphère explosive ou corrosive. Catégorie II ou CAT II

> reliée à l'appareil ne doivent pas dépasser 2,5 kV. toute pollution conduite doit être exclue de l'armoire où est monté l'appareil. l'ensemble des entrées et sorties ont une isolation renforcée qui assure une protection contre l'électrocution, sauf les sorties logiques, analogiques et consigne PDSIO qui sont électriquement reliées à l'entrée de la variable du procédé (thermocouple).

EN 61010, catégorie d'installation II, degré de pollution 2. les surtensions transitoires sur l'alimentation secteur

## Annexe C

## Additif pour la version commande servo-moteur

Les régulateurs 2208<sup>e</sup> et 2204<sup>e</sup> peuvent être configurés pour une régulation commande servomoteur à partir d'une version 2208<sup>e</sup>/2204<sup>e</sup>, PID standard. (Voir page 5-7 type de de régulation [LrL])

L'algorithme commande servo-moteur ne nécessite pas de potentiomètre de recopie pour les besoins de la régulation.

# La liste des paramètres suivant apparaîtra dans le schéma de déplacement (voir chapitre 2), si

L'installation doit être équipée d'un sectionneur de courant qui doit être situé à proximité immédiate du régulateur, à portée de l'utilisateur et repéré comme sectionneur de l'appareil.

Nom	Description	Valeurs		
٥P	Liste des sorties	Min	Мах	Par défaut
mEr	Temps de course de la vanne en secondes	0.0	9999	30.O
	C'est le temps mis par la vanne pour passer de la position complètement fermée à complètement ouverte.			
OPLo	DPLo est la limite basse de la puissance de sortie.	- 100.0	100.0	- 100.0
DP.H.	DP H <sub>1</sub> est la limite haute de la puissance de sortie.	- 100.0	100.0	- 100.0
Ont.H	Durée minimum d'impulsion, en seconde	Auto	999.9	0.2

Tableau C-1 Liste des paramètres pour commande servo-moteur

## MISE EN SERVICE DU REGULATEUR COMMANDE SERVO-MOTEUR

Suivre la procédure ci-dessous :

- Mesurer le temps mis par la vanne pour passer de la position complètement fermée à la position complètement ouverte, et entrer cette valeur trouvée en secondes au paramètre mEr.
- 2. Mettre tous les autres paramètres de la liste ci-dessus aux valeurs par défaut.
- 3. Le régulateur peut alors fonctionner en mode automatique ou manuel.

## REGLAGE DE LA DUREE MINIMUM D'IMPULSION : De H

La valeur par défaut de 0,2 secondes convient à la majorité des procédés. La durée minimum d'impulsion détermine la précision à laquelle la vanne va être positionnée.

Plus le temps est court, plus la régulation est précise. Toutefois, si le temps est trop court, les perturbations du procédé vont provoquer une activité excessive de la vanne.

## APPLICATIONS COMMANDE SERVO-MOTEUR

## AUTO-REGLAGE

Avant d'activer l'auto-réglage, le paramètre Ed doit être fixé à une valeur numérique. Le paramètre td ne peut être mis à DFF quand l'auto-réglage est activé. Une fois la séquence d'auto-réglage achevée, le paramètre Ed sera mis à DFF.

Nom	Description	Valeur
EonF	Mode configuration	
[Lr	Dans la liste اس24 régler ۲۵ م	uР
IR	L'emplacement 1A nécessite un module relais ou triac.	HEAF
	La fonction Func doit être réglée à HEAL (Vanne ouverte)	
2R	L'emplacement 2A nécessite un module relais ou triac.	EOOL
	La fonction Func doit être réglée à COOL (Vanne fermée)	
ОРЕГ	Mode Opérateur (Liste des sorties DP L, 5E)	
mEr	Temps de course de la vanne en secondes	30.O
	C'est le temps mis par la vanne pour passer de la position complètement fermée à complètement ouverte.	
OP.Lo	IPLo est la limite basse de la puissance de sortie.	- 100.0
OP.Hi	IPH, est la limite haute de la puissance de sortie.	100.0
OntH	Durée minimum d'impulsion, en seconde	0.2
ОРЕГ	Liste de repos	
UPOS	Mesure de la position de la vanne	% du temps de course

Tableau récapitulatif des paramètres pour une commande servo-moteur

Tableau C2 : Liste des paramètres de réglage pour la commande servo-moteur

Note : Les paramètres suivants n'affectent pas le 2208e /04e quand la commande servo-moteur a été configurée.

EYEA Temps de cycle chaud

LYE.c Temps de cycle froid ant I Temps minimum pour le refroidissement

## Annexe D

roauct gro	oup	2200	)			
able listing	g restricted	substances	S			
Chinaga						
Junese			限制体田	材料—监车		
产品			11111111111111111111111111111111111111	1774 见 72 二 毒 右 害 物 质 戓 元 妻	E	
2200	铅	汞	福	大价铬	。	多溴二苯醚
 D刷线路板组件	X	0	X	0	0	0
附属物	0	0	0	0	0	0
显示器	Х	0	0	0	0	0
模块	Х	0	Х	0	0	0
0	表示该有毒 标准规定的	, 有害物质在该 限量要求以下	∑ ◎ ◎	贡材料中的含量均	在SJ/T11363-20	06
Х	表示该有毒 标准规定的	有害物质至少 限量要求。	〉在该部件的基	某一均质材料中的	9含量超出SJ/T11	363-2006
X English	表示该有毒 标准规定的	有害物质至少 限量要求。 R	≻在该部件的 Restricted M	某一均质材料中的 laterials Table	9含量超出SJ/T11	363-2006
X English Product	表示该有毒标准规定的	有害物质至少 限量要求。 Fr Tr	をする その Aestricted M Doxic and haza	某一均质材料中的 laterials Table rdous substances	的含量超出SJ/T11	363-2006
X English Product 2200	表示该有毒 标准规定的 Pb 又	有害物质至少 限量要求。 F To Hg	をする部件的 Restricted M oxic and haza Cd	某一均质材料中的 laterials Table rdous substances	9含量超出SJ/T11 and elements PBB	363-2006
X English Product 2200 PCBA Enclosure	表示该有毒 标准规定的 Pb X	有害物质至少 限量要求。	をする部件的 Restricted M oxic and haza Cd X	某一均质材料中的 laterials Table rdous substances Cr(VI) O	and elements PBB O	363-2006
X English Product 2200 PCBA Enclosure Display	表示该有毒 标准规定的 Pb X O X	有害物质至少 限量要求。 Fr Tr Hg O O	を在该部件的 Restricted M Divic and haza Cd X O	某一均质材料中的 laterials Table rdous substances Cr(VI) 0 0	and elements PBB O	363-2006
X English Product 2200 PCBA Enclosure Display Modules	表示该有毒 标准规定的 Pb X O X X	有害物质至少 限量要求。 F Tr Hg O O O	本该部件的 Restricted M pxic and haza Cd Cd 、 O 、 、	某一均质材料中的 laterials Table rdous substances Cr(VI) 0 0 0	and elements PBB O O O O	363-2006
X English Product 2200 PCBA Enclosure Display Modules O	表示该有毒 标准规定的 Pb X O X Indicates tha this part is b	有害物质至少 限量要求。 R T O O O O t this toxic or l elow the limit t	を在该部件的 Restricted M pxic and haza Cd X O O A Azardous sub requirement in	某一均质材料中的 laterials Table rdous substances Cr(VI) 0 0 0 0 stance contained ir sJ/T11363-2006.	and elements PBB O O O a all of the homog	363-2006 PBDE O O o eneous materials for
X English Product 2200 PCBA Enclosure Display Modules O X	表示该有毒 标准规定的 Pb X O X Indicates tha this part is b Indicates tha materials uss	有害物质至少 限量要求。 F TC 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	を在该部件的 Restricted M poxic and haza Cd X の の と れる マロ の い た の の に の の に の の に の の に の の に の の の の	某一均质材料中的 laterials Table rdous substances Cr(VI) 0 0 stance contained ir sJ/T11363-2006. stance contained ir mit requirement in	and elements PBB O O o a all of the homog a at least one of th SJ/T11363-2006	363-2006 PBDE O O eneous materials for e homogeneous
X English Product 2200 PCBA Enclosure Display Modules O X	表示该有毒 标准规定的 Pb X O X X Indicates tha this part is b Indicates tha materials use	有害物质至少 限量要求。	を在该部件的 Restricted M axic and haza Cd X 0 0 1 x hazardous sub: requirement in hazardous sub: is above the li	某一均质材料中的 rdous substances Cr(VI) 0 0 stance contained ir sJ/T11363-2006. stance contained ir mit requirement in	and elements PBB O O O all of the homog at least one of th SJ/T11363-2006	363-2006 PBDE O O O O eneous materials for e homogeneous .

IA029470U460 (CN23172) Issue 1 Feb 07

## Sociétés Eurotherm dans le monde

### ALLEMAGNE Limburg

Eurotherm Deutschland GmbH Téléphone (+49 6431) 2980 Fax (+49 6431) 298119 E-mail info.de@eurotherm.com

### AUSTRALIE Sydney

Eurotherm Pty. Ltd. Téléphone (+61 2) 9838 0099 Fax (+61 2) 9838 9288 E-mail info.au@eurotherm.com

### **AUTRICHE Vienna**

Eurotherm GmbH Téléphone (+43 1) 7987601 Fax (+43 1) 7987605 E-mail info.at@eurotherm.com

### **BELGIQUE & LUXEMBOURG Moha**

Eurotherm S.A/N.V. Téléphone (+32) 85 274080 Fax (+32) 85 274081 E-mail info.be@eurotherm.com

### **BRÉSIL Campinas-SP**

Eurotherm Ltda. Téléphone (+5519) 3707 5333 Fax (+5519) 3707 5345 E-mail info.br@eurotherm.com

### CORÉE Seoul

Eurotherm Korea Limited Téléphone (+82 31) 2738507 Fax (+82 31) 2738508 E-mail info.kr@eurotherm.com

### DANEMARK Copenhagen

Eurotherm Danmark AS Téléphone (+45 70) 234670 Fax (+45 70) 234660 E-mail info.dk@eurotherm.com

### **ESPAGNE** Madrid

Eurotherm España SA Téléphone (+34 91) 661 6001 Fax (+34 91) 661 9093 E-mail info.es@eurotherm.com

### FINLANDE Abo

Eurotherm Finland Téléphone (+358) 22506030 Fax (+358) 22503201 E-mail info.fi@eurotherm.com

### FRANCE Lyon

Eurotherm Automation SA Téléphone (+33 478) 664500 Fax (+33 478) 352490 E-mail info.fr@eurotherm.com

#### **GRANDE-BRETAGNE Worthing**

Eurotherm Limited Téléphone (+44 1903) 268500 Fax (+44 1903) 265982 E-mail info.uk@eurotherm.com Web www.eurotherm.co.uk

### HOLLANDE Alphen a/d Rijn

Eurotherm B.V. Téléphone (+31 172) 411752 Fax (+31 172) 417260 E-mail info.nl@eurotherm.com

### HONG KONG & CHINE

Eurotherm Limited North Point Téléphone (+85 2) 28733826 Fax (+85 2) 28700148 E-mail info.hk@eurotherm.com

### Guangzhou

Téléphone (+86 20) 8755 5099 Fax (+86 20) 8755 5831 E-mail info.cn@eurotherm.com

### Beijing

Téléphone (+86 10) 6567 8506 Fax (+86 10) 6567 8509 E-mail info.cn@eurotherm.com

#### Shanghai Téléphone (+86 21) 6145 1188 Fax (+86 21) 6145 1187 E-mail info.cn@eurotherm.com

### © 2007 Eurotherm Automation SAS

Tous droits strictement réservés. Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, stockée sur un système d'extraction ou transmise sous quelque forme que ce soit, quels que soient les moyens, sans le consentement écrit préalable du détenteur des droits d'auteur.

Eurotherm Limited se réserve le droit de modifier les spécifications de ses produits, le cas échéant, sans préavis. Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des informations contenues dans le présent manuel, il n'est pas garanti ou certifié par Eurotherm Limited que la description du produit soit complète ou à jour.

#### INDE Chennai

Eurotherm India Limited Téléphone (+9144) 2496 1129 Fax (+9144) 2496 1831 E-mail info.in@eurotherm.com

### IRLANDE Dublin

Eurotherm Ireland Limited Téléphone (+353 1) 4691800 Fax (+353 1) 4691300 E-mail info.ie@eurotherm.com

#### ITALIE Como

Eurotherm S.r.l Téléphone (+39 31) 975111 Fax (+39 31) 977512 E-mail info.it@eurotherm.com

### NORVÈGE Oslo

Eurotherm A/S Téléphone (+47 67) 592170 Fax (+47 67) 118301 E-mail info.no@eurotherm.com

### **POLOGNE Katowice**

Invensys Eurotherm Sp z o.o Téléphone (+48 32) 218 5100 Fax (+48 32) 217 7171 E-mail info.pl@eurotherm.com

### SUÈDE Malmo

Eurotherm AB Téléphone (+46 40) 384500 Fax (+46 40) 384545 E-mail info.se@eurotherm.com

#### SUISSE Wollerau

Eurotherm Produkte (Schweiz) AG Téléphone (+41 44) 787 1040 Fax (+41 44) 787 1044 E-mail info.ch@eurotherm.com

#### **U.S.A Leesburg VA**

Eurotherm Inc. Téléphone (+1 703) 443 0000 Fax (+1 703) 669 1300 E-mail info.us@eurotherm.com Web www.eurotherm.com ED52

