

• Hardware Code: R4, Unkonfiguriert; YH, Heizen; YC, Kühlen; RP/RL,

Nennwerte: 2A. 264Vac max oder 100mA. 12V min

Schrittregelausgang Auf/Zu; PO, Steuerspuren; PE, Programm Ende.

• Hardware Code: Regelausgang: D4, Unkonfiguriert; H/C6, 0 bis 20mA;

H/C7, 4 bis 20mA; H/C8, 0 bis 5V; H/C9, 1 bis 5V; H/CZ, 0 bis 10V (Heizen / Kühlen)

Die Module auf Position 1, 2 und 3 sind Steckmodule mit zwei oder vier Klemmen, Module mit zwei Klemmen lassen sich in allen Modellen verwenden. Module mit vier Klemmen können Sie nur in den Modellen 2408 und 2404 verwenden

Die Klemmenbelegung ist abhängig von der Art des vorhandenen Moduls.

Anmerkung: Die Klemmennummern sind durch die Modulnummer vorgegeben (x). Zum Beispiel wird Modul 1 mit den Klemmen 1A, 1B, 1C, 1D verbunden, Modul 2 mit den Klemmen 2A, 2B, 2C, 2D usw. Achten Sie darauf, dass Sie eine Änderung der Module (neues Modul, Modul ausgetauscht oder entfernt) auf dem Geräteaufkleber notieren.

Alle Module sind isoliert 240Vac CATII sofern nicht anders angegeben.

Module mit zwei Klemmen (Diese sind für alle Modelle verwendbar)



- XA

→ xB ← xC

+ XA

хD

Analogausgang Isoliert

Phase _ PP, Programm Ereignisse 1 & 2 (Modul 2) oder 4 & 5 (Modul 3). Nennwerte: 2A, 264Vac max oder 100mA, 12V min Last 🗲 xD Dual Triac – nur Modul 1



Dual Modul (nur 2408 und 2404)

Dual Relais

Phase 🔶 🛪

Last 🗲 vR

> Hardware Code: TT. Unkonfiguriert: TD. PID Heizen + PID Kühlen: TM. Schrittregelausgang Auf/Zu Nennwerte: 1A, 30 bis 264Vac

Logik + Relais – nur Modul 1



QC, Mode 2 + Kühlen.

Hardware Code: RR, Unkonfiguriert;

RD, PID Heizen + PID Kühlen;

RM, Schrittregelausgang Auf/Zu;

- Nennwerte Logik: 18Vdc bei 20mA. Logik ist nicht-isoliert. • Nennwerte Relais: 1A, 30 bis 264Vac.
- Last 🗲 xD

Logik + Triac – nur Modul



- Hardware Code: LT, Unkonfiguriert; GD. PID Heizen + PID Kühlen: OD Mode 2 + Kühlen
- Nennwerte Logik: 18Vdc bei 20mA Logik ist nicht-isoliert.
- Nennwerte Triac: 1A, 30 bis 264Vac.

Digital E/A - nur 2408 und 2404

Der Digital EA ist nicht vom PV Eingang isoliert. Das Gerät arbeitet normal, wenn der Eingangsfühler mit 240Vac verbunden ist. In diesem Fall liegt diese Spannung iedoch an den Klemmen an.

Schließkontakteingänge



- Aus Zustand >28kΩ Eingangswiderstand
- Ein Zustand <100 Ω Eingangswiderstand

Relaisausgang (AA) - nur 2408 und 2404



- Relais Nennwerte, min: 1V, 1mAdc. Max: 264Vac 2A ohm'sch
- Das Relais ist im stromlosen Zustand dargestellt
- Isolierter Ausgang 240Vac

Dreifach Kontakteingang

		Eingang 1	×۵
Externer		Fingang 2	~^
Schalter	+		xВ
oder		Eingang 3	xC
Relais	- · ·	Common	

Dreifach Logikeingang

Eingang 1	→	хA
Eingang 2	•	xВ
Eingang 3	→	xC
Common	-	хD

Dreifach Logikausgang

Ausgang 1 🗲	хA
Ausgang 2 🗲	xВ
Ausgang 3 🗲	xC
Common	хD

Isolierter Logikausgang



- Hardware Code: TK, Unkonfiguriert. Zur Konfiguration siehe Handbuch HA025132GER
- Aus Status: <100 Ω Eingangswiderstand
- Ein Status: >28kΩ Eingangswiderstand
- Hardware Code: TL, Unkonfiguriert. Zur Konfiguration siehe Handbuch HA025132GER
- Stromsenke
- Aus Status: -3 bis 5Vdc @ <-0.4mA
- Ein Status: 10.8 bis 30Vdc @2 bis 8mA
- Hardware Code: TP, Unkonfiguriert. Zur Konfiguration siehe Handbuch HA025132GER
- Aus Status: 0 to 0 7Vdc
- Ein Status: 12Vdc, 8mA pro Kanal
- Hardware Code: LO. Unkonfiguriert. Zur Konfiguration siehe Handbuch HA025132GER
- 18Vdc, 20mA

Transducer Versorgung - nur Modul 1 und 2



- Hardware Code: G3. 5Vdc: G5. 10Vdc
- Nennwerte: 5 oder 10Vdc 20mA

Grundlagen der Bedienung

Schließen Sie den Regler an die Versorgungsspannung an. Das Gerät durchläuft für circa 3 Sekunden einen Selbsttest, bei dem die Softwareversion des Geräts auf der Anzeige erscheint. Danach zeigt es in der oberen Zeile den aktuellen Ist- oder Prozesswert, in der unteren Zeile den Sollwert an.

Taste/ Anzeige	Name	Erklärung
OP1	Ausgang 1	Diese Anzeige zeigt, dass das Modul auf Platz 1 aktiv ist. Bei Temperaturreglern ist dies normalerweise der Heizausgang.
OP2	Ausgang 2	Diese Anzeige zeigt, dass das Modul auf Platz 2 aktiv ist. Bei Temperaturreglern ist dies normalerweise der Kühlausgang.
SP2	Sollwert 2	Je nach Konfiguration stehen Ihnen 2 oder 16 Sollwerte zur Verfügung. Ein Sollwert zwischen 2 und 16 ist ausgewählt.
REM	Externer Sollwert	Ein externer Sollwerteingang ist ausgewählt. Blinkt diese Anzeige, ist die Kommunikation aktiv.
AUTO MAN	Automatik/ Hand Taste	Mit der Taste kann zwischen Automatik- und Handbetrieb umgeschaltet werden. Im Automatikbetrieb justiert der Regler automatisch den Ausgang, um die Regelung zu erhalten, d. h., der Kreis ist geschlossen. Beim Handbetrieb wird die Ausgangsleistung des Reglers manuell vom Bediener eingestellt. Der Fühler ist weiterhin angeschlossen und liefert den Istwert, der Regelkreis ist aber offen. Befindet sich der Regler im Handbetrieb, leuchtet 'MAN'. Die Automatik/Hand Taste kann in der Konfiguration verriegelt werden.
RUN HOLD	Start/Stopp Taste (nur bei Programm- regler)	 Einmal Drücken startet ein Programm (RUN leuchtet). Weiteres Drücken hält das Programm an (HOLD leuchtet) Nochmaliges Drücken beendet den HOLD Status (HOLD erlischt, RUN leuchtet) Drücken und Halten für 2s beendet das Programm (Reset: RUN und HOLD sind aus) RUN blinkt am Ende eines Programms. HOLD blinkt während einem Holdback. Die Start/Stopp Taste kann in der Konfiguration verriegelt werden.
D_+C		Zurück zur Hauptanzeige
	Bild Taste	Die Auswahl eines anderen Parametermenüs geschieht über die Bild Taste.
•	Parameter Taste	Die Auswahl eines Parameters in einem Menü geschieht über die Parameter Taste.
	Weniger Taste	Mit der Weniger Taste kann ein Wert verkleinert werden.
	Mehr Taste	Mit der Mehr Taste kann ein Wert vergrößert werden

Typische HAUPTANZEIGE 2416 und 2404 Regler - Nicht maßstabsgerecht

Anzeigen OP1, OP2, SP2 und REM Anzeigen OP1 und OP2 🔸 ¥ OP1 OP2 2404 ← Ist- oder Prozesswert (PV) → 15 Sollwert (SP) in AUTO 2404 SP2 15 Ausgang (OP) in MAN REM £ SP2 REM Anzeigen SP2 und REM 🚽

Die Bedientasten

-

Automatik/

Hand Run/Hold/Reset

Einstellen der benötigten Temperatur (Sollwert)

instellen der benötigten reinperatur (Sollwert)

In der Ansicht oben, (und im AUTO-Modus), drücken Sie 🔽 oder 🔺, um den Sollwert zu verringern oder zu erhöhen. Der neue Sollwert wird übernommen, wenn Sie die Taste loslassen und die Sollwertanzeige kurz

blinkt. (Anmerkung: Ist die Sollwertrampe aktiviert, zeigt die untere Anzeige den aktuellen Sollwert. Drücken

Sie 🔺 oder 💌 , erscheint der Zielsollwert den Sie an dieser Stelle verändern können.)

Anzeigeeinheiten

Einmal Drücken von \fbox zeigt für 0,5 Sekunden die Anzeigeeinheit ${}^{0}\!E$, ${}^{0}\!F$, ${}^{0}\!r$, wenn diese konfiguriert wurden.

% Ausgangsleistung

zweimal Drücken. In der unteren Anzeige sehen Sie den Wert der Ausgangsleistung in %. Diesen Wert können Sie im Automatikbetrieb nicht ändern.

Drücken Sie nur die Taste 🕝 haben Sie Zugriff auf die Parameter, die Sie mit der ,Promote'-Funktion in das Hauptmenü kopiert haben (siehe Abschnitt - *Edit-Ebene*).

Mit Hilfe der Tasten 🔺 oder 💌 können Sie den Wert des Parameters ändern.

Während der Einstellung ändern Sie durch Drücken der Taste jeweils den Wert um eine Stelle. Halten Sie eine der Tasten gedrückt, beschleunigt sich die Änderung des Wertes.

Zwei Sekunden nach der letzten Änderung blinkt die Anzeige kurz auf und der Wert wird

Tastenkombinationen

Parameterwerte

Parameterwert ist 100.

Ändern eines Parameterwertes

Backpage Drücken und halten Sie ▲ oder ▼. Drücken Sie dann Drücken überschriften laufen bei jedem Drücken rückwärts oder vorwärts durch.

Parameterzugriff

Die Einstellung der Parameter bestimmt die Arbeitsweise Ihres Reglers. Damit Sie einfach auf Parameter zugreifen können, sind diese in verschiedene Menüs eingeteilt - siehe Flussdiagramm.

Damit Sie leicht erkennen, wenn Sie sich in einer Menüüberschrift befinden, wird in der oberen Anzeige das Kürzel der Menüüberschrift und in der unteren Anzeige immer 'L' 5L' angezeigt. In dieser Anzeige können Sie keine Änderungen vornehmen.

Alle Menüs und Parameter sehen Sie nur in der FuLL-Ebene, Siehe - Zugriffsebene.

Blättern in den Menüüberschriften können Sie mit der Taste b. Haben Sie alle Menüüberschriften durchgeblättert, kommen Sie automatisch zur Hauptanzeige zurück.

Um zur Parameterliste zu gelangen drücken Sie

Am Ende jedes Menüs kommen Sie automatisch zurück zur Menüüberschrift.

Während des Menüs kommen Sie mit der Taste 🕒 automatisch zurück. Um zur nächsten Menüüberschrift zu gelangen, drücken Sie erneut 🕒 .

Flussdiagramm



Alarme

Alarme werden als Meldung in der Hauptanzeige dargestellt. Ein neuer Alarm durch ein Doppelblinken, gefolgt von einer Pause, ein älterer (bestätigter) Alarm durch einmaliges Blinken, gefolgt von einer Pause. Steht mehr als ein Alarm an, wechselt das Display zwischen den einzelnen Alarmmeldungen. In der unten stehenden Tabelle finden Sie die Liste aller möglichen Alarmmeldungen mit ihrer Bedeutung.

Meldung	Erklärung	Meldung	Erklärung
_F5L*	Vollbereichsminimalalarm	_FL2*	Vollbereichsminimalalarm Eingang 2
_FSH*	Vollbereichsmaximalalarm	_FH2*	Vollbereichsmaximalalarm Eingang 2
_dEu*	Regelabweichungsbandalarm	_LOP*	Arbeitsausgang Untersollwert
_dH; *	Regelabweichungsalarm Übersollwert	_HOP*	Arbeitsausgang Übersollwert
_dLo*	Regelabweichungsalarm Untersollwert	_LSP*	Arbeitssollwert Untersollwert
_L[r*	Laststrom Untersollwert	_HSP*	Arbeitssollwert Übersollwert
HEr*	Laststrom Übersollwert	4r.AL	Gradientenalarm (nur Al. 4)

* Alarmnummer 1, 2, 3, oder 4.

Alarmbestätigung und Reset

Drücken Sie die Taste D und G gleichzeitig um neue Alarme zu bestätigen und gespeicherte Alarme zurückzusetzen.

Alarmmodi

Sie können Alarme für verschiedene Modi konfigurieren:

- Nicht-gespeichert. Bei einem nicht gespeicherten Alarm erlischt der Alarmcode, sobald die Alarmbedingung nicht mehr ansteht.
- Gespeicherter Alarm. Ein gespeicherter Alarm wird so lange angezeigt, bis er von Ihnen bestätigt wird.
 Steht der Alarm noch an, wenn Sie bestätigen, erlischt die Anzeige sofort, wenn der Auslöser behoben ist.
- Blocking. Die Alarmunterdrückung verhindert, dass Alarme während der Startphase aktiv werden.
 Alarm als Signalausgang. Das Alarmsignal wird über ein Modul nach außen geführt, ohne dass ein Alarmcode auf der Anzeige erscheint.

Diagnosealarme

www.eurotherm.de

Die Diagnosealarme melden Ihnen Fehler im Regler oder in angeschlossenen Geräten. Eine Liste der Diagnosealarme finden Sie in den Handbüchern HA025132GER und HA025041GER. Diese finden Sie unter

Ändern der Alarmsollwerte

Wählen Sie Full-Ebene - siehe Abschnitt Zugriffsebene.

Drücken Sie 🕒 bis AL L 5E erscheint.

Drücken Sie C, um den ersten Alarm zu konfigurieren. Dieser wird durch die Mnemonik in der obigen Tabelle angezeigt.

Die untere Anzeige zeigt den Alarmsollwert. Ändern Sie mit 🚺 oder 💌 den Wert.

Anmerkung: Standardmäßig wird das Alarm- Menü nur in der Full Ebene angezeigt, Sie können es jedoch

in die Bedienebene promoten - siehe Abschnitt Edit Ebene. In diesem Fall muss FULL nicht gewählt werden.

Param	etertabellen			пг	Programm Edit Menü – Nur bei Programmreglern verfügbar.								
	Hauptanzeige			Frou	Für w	Für weitere Erklärungen zu diesem Parameter siehe HA025132GER oder HA025041GER							
Unit	Anzeigeeinheit und Sollwert			Prūn	Numr	Nummer des gewählten Programms (Nur bei Versionen mit 4 oder 📶 Programmen)							
DP	% Ausgangsleistung			НЬ	Art des Holdbacks für das gesamte Programm (wenn konfiguriert) (AUS, Lo, H, oder bAnd)								
SP	Zielsollwert (im Handbetrieb)			НЬ Ц	Holdb	Holdback Wert (in Anzeigeeinheiten)							
m-A	Automatik/Hand Umschaltung			<u>г мР.Ш</u>	Einheit der Rampensteigung (Sekunden, Minuten oder Stunden) [für beide rmPr und rmPL Segmente]								
A mPS	Heizstrom (Mit PDSIO Mode 2)		dwL.U	Einhe	it der Ha	ltezeit (Se	ekunden,	Minuten	oder Stu	nden)		
Erd	Benutzerdefinierter Bezeichne	r (numeris	ch)	ЕЧЕл	Anzah	nl der Pro	ogrammw	iederholu	ingen (1	bis 999 ,	oder 'cor	nE')	
+zusätzli	iche Promote Parameter, wenn F	Promote g	enutzt wird (siehe Zugriffsebene)	SEG.n	Segm	entnumn	ner						
	Charles Marris - Nicer Inci Decomposition			FADE	Segm	enttyp: (End) (rm	P.r = Rar	npe zum	Zielsollw	ert) (- mP	= Ramper	nzeit) (dwEII = Haltezeit) (SEEP = Sprung)
гип	Start Menu – Nur bei Program	mregler V	ersion		(cHL	L = Aufr	uf eines L	Interprog	(ramms)				
PrG	Nummer des aktiven Programi	ms (Nur b	ei Versionen mit ¬, oder EU	Die Para	meter r	hach EY	PE sind a	bhängig	vom gew	ählten Se	gmenttyp:		
	Programmetatus (AUS cure	bold	HbBc End		End	rmP.r	rmP.Ł	dwEll	SEEP	CALL			
	Programmer Sollwert	, 1020,		НЬ							Art des H	Ioldback: L	FF, Lo, Hi oder bHnd
	Verbleibende Wiederbolungen	dec Prog	amme	EGE		3	3		3		Zielsollwe	ert eines Sp	orung- 'SEEP' oder Rampen 'r mP' Segment
	Aktive Segmentnummer	i des i logi	aiiiiis	<u>r AFE</u>		3					Rampens	teigung 'r	nP.E.'
	Active Segmentnummer			dur			3	3			Haltezeit	oder Zeit z	zum Zielsollwert eines '¬mPE' Segments.
	Art des aktiven Segments						-	-			0.01 bis 9	99.99.	
	Zielsellwort			Ргил						3	Nummer des aufgerufenen Programms		
	Pampanetoigung (nur hoi Pam		at)	с Чсл						3	Anzahl d	er Wiederh	olungen des aufgerufenen Programms
	Varbleibanda Brogrammzeit (i	pensegnie	N	outr	3	3	3	3	3		Steuerspi	ur AUS/EIN	(nicht für 8-Segment Programmregler)
	Schoolldurshlauf das Brogram			SYnc		3	3	3	3		Segments	synchronisa	ation: בלץ/םת (nicht für 8-Segment
											Program	mregler)	
	Status der Stederspur (DFT / I		cht für 9 Sogmont Programmer)								Ende des	Programm	IS – DWELL Sollwert halten, Haltzeit
	Aktives Segment blinkt in der	unteren A	azeige der Haupt Anzeige (no/VES)		3						Διιεσοησο	l, I JEE F	End-Segments halten
ם.טשב	Aktives segment blinkt in der	unteren A	izeige der Haupt-Alizeige (10/123)								Ausgaligs	itersturing in	
AL	Alarm Menü		Alarmarten	ALun	Selbs	toptimie	erungs-M	enü				P, d	Selbstoptimierungs-Menü (Fortsetzung)
1	Grenzwert für Alarm 1	-FSL	Vollbereichsminimalalarm	LunE	Selbs	toptimier	rung					Lcb	Cutback Tief (SEE 1)
2	Grenzwert für Alarm 2	-FSH	Vollbereichsmaximalalarm	drR	Adap	tive Para	meteranp	assung				rEL.E	Relative Kühlverstärkung (SEL 1)
3	Grenzwert für Alarm 3	-dEu	Regelabweichungsbandalarm	J_0L	Trigg	erlevel de	er adaptiv	en Paran	neteranpa	assung 1	ois	P62	Proportionalband (SEE 2)
4	Grenzwert für Alarm 4	-dHi /	Regelabweichungsalarm	DE DE DE	9999	9999				F1 5	Nachstellzeit in Sekunden (SEE 2)		
Die letzt	en 3 Ziffern zeigen die	-dLo	Übersollwert/ Untersollwert	Rdc	Auto	matische	Arbeitspu	unkteinst	ellung (P	D Regelui	ıg)	F95	Vorhaltenzeit in Sekunden (SEE 2)
Alarmar	t. Siehe auch die Tabelle der	-LEr	Laststrom Untersollwert	P ₁ d	PID N	lenü						rE5.2	Manueller Reset (%) (5EE 2)
Alarmar	ten	-HEr	Laststrom Übersollwert		Istwer	rt für der	Wechsel	von Pic	1. 1 auf P	, d.2 (we	nn	НсЬ2	Cutback Hoch (SEE 2)
HYI	Alarm 1 Hysterese	-FL2/	Vollbereichsminimalalarm	6.5P	Gain S	Schedulir	ng aktivier	rt wurde	- siehe H	A0251320	GER	Lc62	Cutback Tief (SEE 2)
HY 2	Alarm 2 Hysterese Anzeige-	-FH5	Vollbereichsmaximalalarm Eing. 2		und HA025041GER).				rEL 2 Relative Kühlverstärkung (SEE		Relative Kühlverstärkung (5EE 2)		
НЧ Э	Alarm 3 Hysterese einheit	-LOP	Arbeitsausgang Untersollwert	SEL	Ausge	wählter	PID Paran	netersatz	('Pı d. l'	oder 'Pı	d.2')	Die folg	enden 3 Parameter dienen zur
HY Y	Alarm 4 Hysterese	-HOP	Arbeitsausgang Übersollwert	РЬ	Propo	ortionalba	and (SEE	: 1) (in	Anzeigee	inheiten)		Kaskade	nregelung.
1.6.6	Regelkreisübewachung	-L5P	Arbeitssollwert Untersollwert	E,	Nachs	stellzeit ir	n Sekund	en (SEE	b			FEPh	SP oder PV, Feedforward
	(min)	-HSP	Arbeitssollwert Übersollwert	Ed	Vorha	altezeit in	Sekunde	n (SEE	l)				Proportionalband
di AC	Diagnosealarm חם / 465	HrHE	Gradientenalarm (nur AL 4)	<u>rE5</u>	Manu	eller Res	et (%)	(SEE	b			FF.Lr	Feedforward Trimm %
				Нсь	Cutba	ick Hoch		(SEE	: b			FF.du	PID Feedforward Grenzen ± %



Auswahl des Handbetriebs

AUTO / MAN Taste drücken. Die MAN Anzeige muss leuchten.

Die untere Anzeige gibt die Ausgangsleistung in % an. Der Übergang von Auto auf "Manuell" ist stoßfrei. Dies bedeutet, dass der Ausgang auf seinem aktuellen Wert bleibt. Auch beim Übergang von Hand- auf Automatikbetrieb wird der aktuelle Wert verwendet. Dieser Wert wird dann automatisch vom Regler langsam auf den geforderten Wert geändert.

Die Ausgangsleistung ändert sich, solange Sie 🚺 oder 🔽 gedrückt.

Regelkreisarten

Den Regler können Sie für folgende Regelarten bestellen (oder spatter konfigurieren:

PID Bestellcodierung CC, CG, CP, P4, CM. Ein PID-Regler enthält die folgenden Parameter:

Proportionalband Pb; Nachstellzeit E_{i} ; Vorhaltezeit E_{d} ; Cutback Hoch $H_{c}b$;

Cutback Tief Lcb; Relative Kühlverstärkung rEL

Dreipunkt-Schrittregelung Bestellcodierung VC, VG, VP, V4 oder VM. Der Dreipunktschrittregler bietet Ihnen zwei verschiedene Betriebsarten:

- 1. **Offene Betriebsart** benötigt kein Rückführpotentiometer für die Regelung. Sie können allerdings ein Potentiometer für eine Stellungsanzeige anschließen.
- Bei der geschlossenen Betriebsart benötigen Sie ein Rückführpotentiometer. Das Potentiometer hat einen Einfluss auf die Regelung.

Der gewünschte Regelmodus wird in der Konfigurationsebene eingestellt. Eine Erklärung finden Sie in den Handbüchern HA025132GER und HA025041GER.

Siehe Parametertabellen für die Liste der 'Motor' Parameter.

Ein/Aus Regelung Bestellcodierung NF, NG, NP, N4, NM. Bei der Ein/Aus Regelung wird die Heizleistung eingeschaltet, wenn der Prozesswert unter den Sollwert fällt. Sobald der Prozesswert den Sollwert übersteigt, wird der Ausgang abgeschaltet.

Selbstoptimierung des Reglers

Optimierung bedeutet die Einstellung der Regelparameter, damit eine gute Regelung möglich ist. Bei der Selbstoptimierung werden die drei oben genannten Parameter (P, I und D) automatisch eingestellt.

Aktivierung und Ablauf der Selbstoptimierung

- Wählen Sie Full-Ebene siehe Abschnitt Zugriffsebene..
- 1. Geben Sie den Arbeitssollwert ein.
- 2. Setzen Sie den Parameter 'ŁunE' im 'ALun' Menü auf 'םח'.
- Drücken Sie die Bild und die Parameter Taste gleichzeitig. Die blinkende Anzeige 'LunE' gibt an, dass die Selbstoptimierung gestartet ist.
- Der Regler induziert eine Oszillation der Temperatur, indem er die Heizung erst ein- dann wieder ausschaltet. Der erste Zyklus dauert an, bis der Messwert den fiktiven Sollwert erreicht hat.
- 5. Nach Beendigung der Selbstoptimierung geht der Regler zum normalen Regelbetrieb über.
- 6. Der Regler berechnet die Optimierungsparameter und fährt mit der normalen Regelung fort.

Für eine vollständige Beschreibung der Optimierung siehe HA025132GER oder HA025041GER.



DeviceNet®

Reglermodelle 2408 und 2404, die mit Softwareversion 4 und höher ausgestattet sind, sind geeignet für die DeviceNet Kommunikation. Detaillierte Informationen über diesen Kommunikationsstandard finden Sie unter www.odva.org oder im DeviceNet Communications Handbook, Bestellnummer HA027506 - siehe www.eurotherm.de.

Beispiel DeviceNet_® Verdrahtung



Das DeviceNet Netzwerk wird von einer externen 24V Versorgung gespeist, die von den internen Versorgungen der einzelnen Reglern getrennt ist.

* 1210 1% 1/4W Abschlusswiderstand über den blauen und weißen Leitern an jedem Ende des DeviceNet Trunk Kabels Anmerkung: Der Widerstand ist manchmal schon Teil des Masters oder eines anderen Geräts, sollte aber nur am letzten Gerät des Trunk Kabels in den Schaltkreis integriert werden.

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Standard Kabelanschlüsse

Klemmen	CAN Label	Kabel Farbe	Beschreibung
НА	V+	Rott	Positive Klemme der DeviceNet Netzwerk Versorgung. Roten Leiter des DeviceNet Kabels hier anschließen. Bei DeviceNet Netzwerken ohne eigene Versorgung, diese Klemme an den positiven Pol einer externen 24Vdc Versorgung anschließen.
НВ	CAN_H	Weiß	DeviceNet CAN_H Datenbus Klemme. Weißen Leiter des DeviceNet Kabels hier anschließen.
нс	SHIELD	Keine	Schirm/Drain Leiter Anschluss. Schirm des DeviceNet Kabels hier anschließen. Zur Vermeidung von Erdschleifen, DeviceNet Netzwerk nur an einer Stelle erden.
HD	CAN_L	Blau	DeviceNet CAN_L Datenbus Klemme. Blauen Leiter des DeviceNet Kabels hier anschließen.
HE	V-	Schwartz	Negative Klemme der DeviceNet Netzwerk Versorgung, Schwarzen Leiter des DeviceNet Kabels hier anschließen. Bei DeviceNet Netzwerken ohne eigene Versorgung, diese Klemme an den negativen Pol einer externen 24Vdc Versorgung anschließen.
HF			Mit Geräte Erde verbinden.

Anmerkung: Für die Verbindung der DC Spannungsversorgung mit der DeviceNet Stichleitung benötigen Sie geeignete Steckverbinder. Diese beinhalten Eine Schottky Diode zum Anschluss von V+ der Versorgung und damit Sie mehrere

Spannungsversorgungen anschließen können

2 Sicherungen oder Trennschalter zum Schutz des Busses vor Überströmen, die die Kabel und Anschlüsse beschädigen können.

Eine Erdverbindung, HF, zum Anschluss an die Erdung der Hauptversorgung.

Handbook, Bestellnummer HA026230. Siehe www.eurotherm.de.



Konverter zum Überbrücken von 2-Leiter EIA485 auf 4-Leiter EIA422 verwendet werden

Profibus

Regler der Modelle 2408f oder 2404f sind mit einem Profibus Kommunikationsmodul in Steckplatz H ausgestattet. Profibus steht Ihnen für das Modell 2416 nicht zur Verfügung. Weitere Details zur Profibus Kommunikation finden Sie im Profibus Kommunikation Handbuch (englisch) Bestellnummer HA026290. Diese Handbuch können Sie auch im Internet runterladen unter www.eurotherm.de.

Beispiel Profibus Verdrahtung



Param	etertabellen (Fortsetzung)					Beispie	I: Ein Programm erst	ellen oder ändern	•
mEr	Motor Menü	, P Eingangsmenü - Fortsetzung			Kommunikationsmenü	Dieses Be	ispiel zeigt Ihnen die Erstellung	Zielsollwert 100°C 🕇 – – • 🏅	
Εm	Motorlaufzeit in Sekunden	Die folge	nden 3 Parameter sind nur sichtbar, wenn Sie den Parameter	Addr	Kommunikationsadresse	катре/н	altezelt/Sprung Programms.		
Int	Motornachlaufzeit in Sekunden	UCAL in o	der CAL-Konfiguration auf YES gesetzt haben. Um unbefugten			Beachten	Sie die Parametertabellen des F	Programm ändern Menüs.	
6Ac.E	Motorverzögerung in Sekunden	Zugriff zu	Zugriff zu vermeiden, sind die Parameter nur in der Full Ebene		DeviceNet (zusätzliche Parameter)	Ein Progra	amm kann nur in Reset oder Ho	old geändert werden.	Zielsollwert 40°C
mP.E	Min Ein-Zeit	sichtbar.		Nw.SE	Πw.5L Anzeige Netzwerk Status		sie 🕒 bis Profi Lu 5t ersc	heint	
Ubr	Fühlerbruchwert Halten, AUF, ZU (nur 2416)		'FHLE' – oder 'USEr'	гип	In Betrieb, mit Netzwerk verbunden	Brücken			Segmentnummer 1 2
	Sollwort Monü	50	'FHLE' aktiviert die Werkskalibrierung. Dadurch werden die	rdy	Netzwerk angeschlossen, aber nicht in Betrieb	Gehen Sie	i mit 🕒 auf die Parameter.		5°C/s 60m Spr
	Ausurahi 50 / kis 50 / E shkiingig van dag Kanfiguration	LHL	folgenden 2 Parameter gesperrt. DEr aktiviert die	FF.L	Netzwerk nicht angeschlossen	Ändern S	ie mit 🚺 oder 🔽 die Para	meterwerte.	
5552	Auswani J 1 bis J 10, abhangig von der Koniguration		benutzerdefinierte Anpassung. Die 2 folgenden Parameter	5	1				Steuerspur 1 Ein
	Muset für Callwart 1			ם לת ו	Informations Menu	Mne	monik und Beschreibung	Einstellungen	Aus
	Wert für Sellwert 1	ERL.S	Anpassungspunkt wanten – $\Pi \Box \Pi \Box$, $\Gamma \Box$, $\Gamma \Box$, $\Gamma \Box$,		Konfiguration der unteren Anzeige in der	Prūn	Programm Nummer, Nur	Von 1 bis 20.	Steuerspuren Aus
	wert für Sollwert 2		Apparent unterer Appricement ween $\Gamma P I S = 2 P I I^2$				bei Versionen mit 4 oder		2 bis 8
50 JC -	Wert für Sollwerte 3 bis 16	Rd 1 *					20 Programmen		
	Wert für externen Sollwert		Offset Fingang 1		SEd Standard - Arbeitssoliwert	НЬ	Art des Holdbacks für das	DFF	
	Externer Sollwerttrimm						gesamte Programm	oder La, Hi, bAnd	Beispiel: Programmstart
-AL	Verhältnissollwert		Comessener Eingangewert (IB1)	di SP	UP Ausgang	НЬ !!	Heldback Wort	пп	
Lock	Interner Sollwerttrimm	. 1	Comessener Eingangswert (IP2) wenn Modul 2 =		SERE Programmstatus				Haben Sie für einen Regler mit mehreren
SP 1	Sollwert 1 untere Grenze	mU.2	Statigeingang		Prue Verbleibende Programmzeit	rmP.U	Einheit der Rampensteigung	Sekunden)	Programmen, wanten Sie zuerst im Run M
SP H	Sollwert 1 obere Grenze		Vergleichsstellenwert Eingang 1/2		Li 2 Istwert 2	dwL.U	Einheit der Haltezeit	m n (Minuten)	die Nummer des gewunschlen Programm
5P21	Sollwert 2 untere Grenze	1, 1/2	Linearisierung Eingang 1/2		rHE Vernaltnissollwert	EYE.n	Programmwiederholungen	1	RUN
5P2H	Sollwert 2 obere Grenze	PU 51	Zeigt den momentanen Istwert - 'in 1' oder 'in 2'		PrG Programmnummer	SEGin	Segmentnummer	1	Dann Drücken Sie
SPec	Sollwertrampe				rSP externer Sollwert	FABE	Segment 1 Typ		 Einer Brücken startet der Des men
НЬЕЧ	Holdbacktyp für Sollwertrampe (IEE Lo Hunder belod)	* Andern S	sie die Werte nur, wenn Sie die Kalibrierung des Reglers ändern	LouL	Istwertminimum	L J, L	Segment Typ	Zielsollwert)	 Einmaliges Drucken startet das Program (PLIN Joughtet)
	Holdback für Sollwertrampe in Anzeigeeinheiten (HhFY	wollen.		Louh	Istwertmaximum	LEL			
НЬ	≠ DFF)	ъP	Ausgangsmenü		Durchschnittswert Istwert				Beim nachsten Drucken geht das Progra
	,	Die folge	nden Parameter erscheinen nicht bei Dreinunktschrittregelung	Lout	Zeit die der Istwert über dem Schwellwert ist	rHEE	Rampensteigung	5.0 (°C/ Sekunden)	In den Holdstatus (HOLD leuchtet)
		DIC TOLGC	Ausgangsleistung untere Grenze (%)		Istwertschwelle für Timer Log	out l	Steuerspur 1	n	Weiteres Drücken beendet den Holdsta
	F1	07.20 0PH	Ausgangsleistung ohere Grenze (%)	rt5L	Resetregistrierung - 'ŸĽ`	out 1/8	Steuerspuren 2 bis 8	OFF	(RUN leuchtet)
	Zeitkenstente des Einsenstellters 1 (0.0000.0 Selvenden)	DPcc	Begrenzung der Ausgangsleistung (% pro s)	Die folg	enden Parameter sind für die Diagnose bei	SELo	Segment 2	7	Gedrückt halten für 2s macht einen
	Zeitkonstante des Eingangsfilters 1 (0,0 – 999,9 Sekunden).	ENP	Zwangshand Ausgangswert (%)		Arkeiterungeng	LUPE	Commont 2 Turn	- duEU	Programmreset (RUN und HOLD Anzel
FILEE	Zerikonstante des Eingangsmiters 2 (0,0 – 999,9 Sekunden).	E YE H	Zvkluszeit Kühlen (0.25 bis 999.95)		Arbeitsausgang		Segment 2 Typ		aus).
	(ween konfiguriert) Der Bereich wird durch 'Le P' und	6421	Kühlhysterese (in Anzeigeeinheiten)		Feedforward Ausgangskomp.	dur	Zeitdauer	60.0	Anmerkung: Sie können den Regler so
Hijp	(H, I P' festgelegt	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Min Fin-Zeit für Heizausgang (s)		PID Ausgang zu Motor	out 1	Steuerspur 1	DFF	Destellen oder Konfigurieren, dass die
LoJ P	PV = P P I unter L P P	ont H	Auto (0.05S) oder 0.1 – 999.9S	DELE	Zugriffe Monii	out 1/8	Steuerspuren 2 bis 8	DFF	HA025132 und HA025041). In diesem Fall
	PV = P2 über 'Hi JP'	ГҮГГ	Zykluszeit Kühlen (0.25 bis 999.95)		Zugriffe Pacewort	SEGo	Segment 3	3	müssen Sie ein Programm immer über da
E I	Rechenfunktion, (wenn konfiguriert)	hY5E	Kühlhysterese (in Anzeigeeinheiten)		Auswahl der Parameterebene - OPEr Eul		Cormont 2 Tun	SHEP	Start-Menü oder über die Digitaleingänge
1.1	$PV = (F. 1 \times P) + (F. 2 \times P).$		Min. Ein-Zeit für Kühlausgang (s)	Goto	Edit oder conF		Segment 3 Typ		starten.
F.2	F. I' und F.Z' sind Faktoren zwischen –9,99 bis 10,00	ont.L	Auto (0.055) oder 0,1 – 999,95		Passwort der Konfigurationsehene	EUE	Zielsollwert	40.0	Das hat den Vorteil, dass der Programmst
PU, P	Auswahl Eingang 1 oder 2	HE.db	Todband Heizen/Kühlen (in Anzeigeeinheiten)	1 .	Einzelheiten zur Konfiguration finden Sie	5EG.n	Segment 4	4	nicht durch zufälliges Drücken der Start/S
Fortsetz	ung auf der nächsten Seite	EndP	Leistung im Endsegment	conF	Handbücher HA025132GER oder	LЯPE	Segment 4 Typ	End	Taste geändert werden kann.
		56.0P	Fühlerbruchleistung (%)	1	HA025041GER.	End.E	Ende	dwELL	

Sicherheit und EMV

Dieses Gerät ist für die Verwendung in industriellen Temperatur- und Prozessregelanlagen vorgesehen und entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV. Die Informationen in dieser Anleitung können ohne Hinweis geändert werden. Wir bemühen uns um die Richtigkeit der Angaben in dieser Anleitung. Der Lieferant kann nicht für in der Anleitung enthaltene Fehler verantwortlich gemacht werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht nach den hier gegebenen Anweisungen, können Sicherheit und EMV beeinträchtigt werden.

Sicherheit. Dieser Regler entspricht den Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV. Es liegt in der Verantwortung des Inbetriebnehmers, diese Richtlinien bei der Installation des Geräts einzuhalten. Auspacken und Lagerung. Ist bei Empfang die Packung oder das Gerät beschädigt, sollten Sie den Regler NICHT einbauen und den Hersteller benachrichtigen. Lagern Sie das Gerät vor Feuchtigkeit geschützt bei einer Umgebungstemperatur zwischen -30 °C und +75 °C.

Elektrostatische Entladung. Haben Sie den Regler aus dem Gehäuse entfernt, können einige der freiliegenden Bauteile durch elektrostatische Entladungen beschädigt werden. Beachten Sie deshalb alle Vorsichtsmaßnahmen bezüglich statischer Entladungen

Service und Reparatur. Dieses Gerät ist wartungsfrei. Sollte das Gerät einen Fehler aufweisen, kontaktieren Sie bitte die nächste Eurotherm Niederlassung.

Reinigung. Verwenden Sie für die Reinigung der Geräteaufkleber kein Wasser oder auf Wasser basierende Reinigungsmittel sondern Isopropyl Alkohol. Die Oberfläche der Geräte können Sie mit einer milden Seifenlösung reinigen

Elektromagnetische Verträglichkeit. Dieser Regler ist konform zu der EMV Richtlinie 89/336/EWG, und den erforderlichen Schutzanforderungen. Das Gerät entspricht den allgemeinen Richtlinien für industrielle Umgebung, definiert in EN 61326.

Achtung: Geladene Kondensatoren. Bevor Sie den Regler aus dem Gehäuse entfernen, nehmen Sie das Gerät vom Netz und warten Sie etwa 2 Minuten, damit sich Kondensatoren entladen können. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit der Elektronik, wenn Sie das Gerät aus dem Gehäuse entfernen.

Sicherheits Symbole. Im Folgenden werden die auf dem Gerät angebrachten Sicherheits Symbole erklärt:

 (\pm)

Achtung, (siehe dazugehörige Dokumentation) Schutzerde

Installationskategorie und Verschmutzungsgrad. Dieses Produkt entspricht EN61010, Installationskategorie II und Verschmutzungsgrad 2. Diese sind wie folgt definiert:

•Installationskategorie II. 2500 V Steh-Stoßspannung bei 230 VAC Nennspannung.

• Verschmutzungsgrad 2. Übliche, nicht leitfähige Verschmutzung; gelegentlich muss mit vorübergehender Leitfähigkeit durch Betauung gerechnet werden.

Personal. Lassen Sie die Installation des Geräts nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.

Berührung. Bauen Sie den Regler zum Schutz vor Berührung in ein Gehäuse ein.

Achtung: Fühler unter Spannung. Der Regler ist so konstruiert, dass der Temperaturfühler direkt mit einem elektrischen Heizelement verbunden werden kann. Es liegt in Ihrer Verantwortung dafür zu sorgen, dass Servicepersonal nicht an unter Spannung stehende Elemente gelangen kann. Ist der Fühler mit dem Heizelement verbunden, müssen alle Leitungen, Anschlüsse und Schalter, die mit dem Fühler verbunden sind, für 240Vac CATII ausgestattet sein

Verdrahtung. Die Verdrahtung muss korrekt, entsprechend dieser Anleitung und den jeweils gültigen Vorschriften erfolgen. Die Schutzerde muss IMMER als Erstes angeschlossen und als Letztes abgetrennt werden. Verwenden Sie ausschließlich Kupferleitungen. Das Drehmoment für die Anschlussklemmen beträgt 0,4 Nm max.

Verbinden Sie die AC Versorgung NICHT mit Niederspannungs Fühlereingängen oder mit anderen Niederspannungs Ein- oder Ausgängen.

Maximalspannungen. Die maximal anliegende Spannung der folgenden Klemmen muss weniger als 264 V AC betragen:

•Relaisausgang zu Logik-, DC oder Fühlerverbindungen;

• jede Verbindung gegen Erde.

Schließen Sie den Regler nicht an Drehstromnetze ohne geerdeten Mittelpunkt an. Im Falle eines Fehlers kann es bei dieser Versorgung zu Spannungen über 264Vac kommen. Das Gerät kann dadurch zerstört werden.

Umgebung. Leitende Verschmutzungen dürfen nicht in den Schaltschrank gelangen. Um eine geeignete Umgebungsluft zu erreichen, bauen Sie einen Luftfilter in den Lufteintritt des Schaltschranks ein. Sollte das System in kondensierender Umgebung stehen (niedrige Temperatur), bauen Sie eine thermostatgeregelte Heizung in den Schaltschrank ein.

Sicherheit und EMV (Fortsetzung)

Erdung des Temperaturfühlerschirms. In manchen Anwendungen wird der Sensor bei laufendem System gewechselt. In diesem Fall sollten Sie als zusätzlichen Schutz vor Stromschlag den Schirm des Temperatursensors erden. Verbinden Sie den Schirm nicht mit dem Maschinengehäuse.

Anlagen- und Personensicherheit. Schützen Sie sich und die Anlage durch eine zusätzliche Temperatur-Schutzeinheit vor Überhitzung. Diese sollte einen unabhängigen Temperaturfühler und ein Schütz besitzen, der den Heizkreis abschalten kann.

Achtung: Das Alarmrelais dient nicht zum Schutz der Anlage, sondern nur zum

Erkennen und Anzeigen der Alarme.

EMV Installationshinweise. Um sicherzustellen, dass die EMV-Anforderungen eingehalten werden, treffen Sie folgende Maßnahmen:

- Bestellnummer HA150976, durchgeführt wird.
- Bei Relaisausgängen müssen Sie eventuell einen Filter einsetzen, um die Störaussendung zu unterdrücken, z. B. Schaffner FN321 oder FN612. Die Anforderungen an die Filter sind von der verwendeten Lastart abhängig.
- Verwenden Sie den Regler in einem Tischgehäuse, sind unter Umständen die Anforderungen der Fachgrundnorm EN 50081-1 gültig. Bauen Sie in diesem Fall einen passenden Filter in das Gehäuse ein, z. B. Schaffner FN321 und FN612.

Herstelleradresse

U.K. Worthing Eurotherm Ltd T(+44) 1903 268500 Einfo.uk@eurotherm.com



www.eurotherm.co.uk

© 2009 Eurotherm Regler GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Vervielfältigung, Weitergabe oder Speicherung in jeglicher Art und Weise ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung durch Eurotherm Regler GmbH gestattet. Technische Änderungen vorbehalten. Wir übernehemen keine Haftung daraus.

Eurotherm Deutschland GmbH Limburg Telefon (+49 6431) 2980 Fax (+49 6431) 298119

E-mail info.de@eurotherm.com

Chinese
产品
2400
印刷线路板

制改品。 附属物 显示器 模块 0

- Х
- English Produ

Approval

A	ZUGRIFFSEBENE				
00°C	Es gibt 4 verschiedene Zugriffsebenen:				
	Bedienebene, in dieser Ebene wird der Regler normalerweise bedient.				
	• Full Ebene, wird zur Inbetriebnahme des Reglers genutzt.				
	• Edit Ebene, zur Festlegung der Zugriffsrechte der Parameter für die Bedienebene.				
mer 1 2 3 4 5°C/s 60m Sprung Ende	 Konfigurationsebene, wird zur Einstellung der grundlegenden Charakteristik des Regler verwendet. 				
Ein	Den Zugriff auf die Ebenen Full, Edit und Konfiguration ist durch ein Passwort vor unberechtigtem Zugriff geschützt				
Aus	Bei der Auslieferung ist das Passwort für die Full und Edit Ebene '1'.				
Aus	Die Konfiguration finden Sie in den Handbüchern HA025132GER und HA025041GER.				
	Auswahl einer Zugriffsebene				
Programmstart	 Drücken Sie die D Taste, bis Sie in das Zugriffs-Menü (AEES) gelangen. Wählen Sie mit codE. 				
r einen Regler mit mehreren wählen Sie zuerst im Run Menü des gewünschten Programms.	3. Mit dem Tasten 🖾 oder 🔽 können Sie das Passwort eingeben. Wird das richtige Passwort eingegeben, wechselt die untere Anzeige innerhalb von 2 Sekunden zu 'PR55'. Der Regler ist jetzt für weiteren Zugriff freigegeben. Die Anzeige bleibt bei 'CodE', wenn das Passwort falsch ist.				
en Sie	4. Gehen Sie mit 💟 auf LoEo.				
Drücken startet das Programm	5. Mit dem Tasten 🕒 oder 💟 können Sie Full oder Edi E wählen.				
ntet)	Edit-Ebene				
ten Drücken geht das Programm Istatus (HOLD leuchtet)	In der Edit-Ebene werden alle Parameter angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, den Zugriff auf Parameter zu ändern. Mit der Promote Funktion können Sie bis zu 12				
rücken beendet den Holdstatus ntet)	Parameter in das Hauptmenü kopieren und so eine benutzerspezifische Parameterliste erstellen.				
alten für 2s macht einen eset (RUN und HOLD Anzeige	Wählen Sie in einem Menü mit 🕝 einen Parameter aus.				
	Jeder Parameter kann so eingestellt werden, dass:				
Sie können den Regler so	HLEr - Parameter lässt sich in der Bedienerebene ändern				
r konfigurieren, dass die	PrU - Kopieren eines Parameters in die Hauptanzeige				
d HA025041). In diesem Fall	rEHd - Parameter oder Menü kann in der Bedienebene nur gelesen werden				
n Programm immer über das	H dE - Parameter oder Menü erscheint nicht in der Bedienebene				
der über die Digitaleingänge	Zurück zur Bedienebene				
/orteil, dass der Programmstatus ufälliges Drücken der Start/Stopp rt werden kann.	Nachdem Sie die Arbeit in einer der unteren Ebenen beendet haben, sollten Sie zurück in die Bedienebene gehen. Aus der 'Full' oder 'Ed. L' Ebene kommen Sie in die Bedienebene zurück, indem Sie im Zugriffs-Menü, wie vorne beschrieben, nun das Kürzel 'ÜPEr' wählen. Aus der Edit-Ebene geht der Regler nach 45s ohne Tastendruck in die Bedienebene zurück				

Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

Product group

2400

Table listing restricted substances

限制使用材料一览表										
	有毒有害物质或元素									
铅 汞 镉 六价铬 多溴联苯 多										
组件	Х	0	0	0	0	0				
<u> </u>	Ó	0	Ö	0	0	0				
	Х	0	0	0	0	0				
	Х	0	Х	0	0	0				
	表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006									
	标准规定的限量要求以下。									
	表示该有毒体	与害物质至少	在该部件的某	【一均质材料中的)含量超出SJ/T11	363-2006				
	标准规定的降	艮量要求。								

Restricted Materials Table										
Product	Toxic and hazardous substances and elements									
2400	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE				
PCBA	Х	0	0	0	0	0				
Enclosure	0	0	0	0	0	0				
Display	Х	0	0	0	0	0				
Modules	Х	0	Х	0	0	0				
0	Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363-2006.									
х	Indicates that materials used	Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363-2006.								

Name:	Position:	Signature:	Date:
Martin Greenhalgh	Quality Manager	Henter Greenhelch	09/17:28/2007

IA029470U470 (CN23172) Issue 1 Feb 07

