2404/2408 odelos

Controladores



Manual de Instalación y Operación



ADDENDUM A LA VERSIÓN 6 del manual del 2408 y 2404

Se han realizado una serie de mejoras en la serie 2400 de controladores cuyo resultado ha originado una nueva versión de software. Las versiones que ahora se suministran son:

- Versión 3.06 para 2404 y 2408 Controladores y Programadores de 4 programas
- Versión 3.56 para 2404 y 2408 Programadores de 20 programas

Este addendum lista los cambios aplicables a la versión 6 del Manual de Instalación y Operación.

Velocidad de rampa del Programador

El rango de la velocidad de rampa del programador ha cambiado de 0.00 - 99.99 a 0.0 - 999.9 en unidades de pantalla por segundo, por minuto o por hora.

Página afectada 5-14



Velocidad de rampa

Velocidad de rampa para segmentos 'rmP.r'

Usar \frown o \bigtriangledown , fijar un valor para la velocidad de rampa de 0.0 a 999.9. Las unidades son las unidades de rampa (rmPU) fijadas anteriormente en esta secuencia.

Salida de Potencia Programada en el Segmento Final

El nivel de potencia en el último segmento de un programa puede ahora ocultarse o hacerse de sólo lectura. Un nuevo parámetro, EndP (Nivel de potencia del segmento final) se ha añadido a la lista de Salida. Este parámetro se aplica cuando en Segmento Final de Programa se configura como 50 P (Fijar Potencia de Salida) Sólo se puede ajustar cuando el programa está en Hold o en Reset. El parámetro Pur ha sido reemplazado ahora por EndP.

Páginas afectadas 2-13, 5-16, 2-11, 2-16

Páginas 2-13 y 5-16. El parámetro Pur - (Nivel de Potencia en el segmento final) se ha eliminado de la lista de edición del Programa



Parámetro de impedancia de rotura de sensor, / mP.

Este parámetro se puede ahora poner a OFF para todos los tipos de entradas. El controlador se suministra con este parámetro en $Au E_0$, esto es, habilitado.

Páginas afectadas 6-9, 6-18

La tabla de ambas páginas aparece como sigue:

ıP	Configuración entrada	Valores	Significado		
, mP	Impedancia de rotura del sensor	OFF	Deshabilitada (Aplicable a cualquier entrada Precaución: Si la rotura de sensor se deshabilita, el controlador no detecta fallos de circuito abierto		
		Auto	Fijado por defecto en fábrica.		
		H,	Impedancia de entrada > 5K Ω		
		Ні Ні	Impedancia de entrada > 15K Ω		
El resto de parámetros permanecen sin cambios					

Opción de enfriamiento proporcional $P_{ra}P$.

Esta opción se ha eliminado de la tabla de configuración de frío, **Lool**

Página afectada 6-7

i nSt	Configuración de Instrumento				
Cool	Tipo de enfriamiento	L, n o, L H2D FAn	Lineal Aciete (50mS min tiempo on) Agua (no lineal) Ventilador (0.5ms min tiempo		
		on.0F	on) Enfriamiento On/Off		
El resto de parámetros permanecen sin cambios					

Emisividad del Pirómetro

Los controladores suministrados especialmente para entrada de pirómetro (no Exergen **K8O**), tienen la curva cargada en la Entrada de Cliente. El parámetro, **Em**, **5**, emisividad del pirómetro, aparece en la lista de Entrada en la página 2-15. Este parámetro está ahora correctamente ajustado.

Rango

Si se ha configurado un punto decimal, los valores negativos y el rango de punto de consigna estaban limitados a -99.9 en versiones anteriores de software. Este rango se ha incrementado a -199.9 combinando el signo menos con la figura del uno. Esto permite tener puntos de consigna, variables de proceso, ptos de alarma y programas hasta -199.9.

Addendum 2 Applies to 2408 Instruments only: New Sleeve Design MkIII

This addendum applies to:-

2408 ControllersManufactured from Jan-03 Installation & Operation Handbook part n HA025132 iss 8.1 applies	o. The month and year of manufacture are shown in the last two pairs of digits of the instrument serial number.
---	---

From Jan-03 an improved design of 1/8 DIN sleeve will be shipped with all new 2408 controllers and indicators.

Details

A new sealing gasket will be fitted onto the instrument bezel \mathbb{O} . This gasket replaces the gasket which was moulded into the front of the sleeve of all previous instruments.

The gasket previously moulded into the sleeve where it fits behind the panel is now supplied as a separate item @.

Reasons for the Change

This change is to ensure that IP65 sealing is reliably achieved and less physical effort is required to insert the instrument into the new sleeve.

Recommendations

- 1. An instrument delivered after Jan 03 should be used with the sleeve supplied
- 2. Removing the gasket ^① to fit a new instrument in an older sleeve will not guarantee IP65 performance
- 3. If the instrument is required to replace one already in use, the existing sleeve must also be replaced
- 4. An existing instrument can be fitted into a new sleeve but IP65 sealing will not be maintained

The seal supplied as a separate item, should be placed over the sleeve prior to mounting it through the panel cut out as shown below:-



Addendum 3 Applies to 2408 and 2404 Controllers

Enhancements to Software Version 4

Standard controllers - which include programmers with up to 4	Version 4.11
programs	
Setpoint programming controllers up to 20 programs	Version 4.61
Profibus controllers - which include programmers with up to 4	Version 4.32
programs	
Version 4.32 is a PROFIBUS-DP slave device – default address 126	
(decimal)	

The following enhancements have been added:-

- Isolated single Logic Output Module
- Transducer Power Supply Module to provide 5 or 10Vdc to an external transducer
- DeviceNet Communications
- Linear over range limits are now +5% of high instrument range and -5% of low instrument for all process input ranges (i.e. 0-20mA, 4-20mA, 0-10V)
- Sensor break or input open circuit faults are now detected on all analogue inputs (PV1, PV2 and remote input channels)
- PV2 alarm, full scale high and low limits now default to maximum and minimum display limits
- Deviation alarms are now not inverted when direct acting control is selected. Alarm behaviour when using reverse acting control is unchanged
- The PD Track, (PdEr) valve-positioning parameter has been removed.

Related Information

DeviceNet Communications Handbook Part Number HA027506 issue 1.0. which includes the parameter address map.

This handbook is also available on the Eurotherm web site //http//www.eurotherm.co.uk/pdfs.

MODULE WIRING CONNECTIONS

Isolated Logic Output

This is a fully isolated module which can be fitted into module slots 1, 2 or 3. It may be used for heating, cooling or event outputs up to 18Vdc at 20mA.



Transducer Power Supply

This provides fully isolated 5 or 10Vdc to power external transmitters up 20mA. It can be fitted in module slots 1 and 2.



MODULE CONFIGURATION

Enter configuration level as described in the Installation and Operation Handbook, Chapter 6.

Configuration of the Isolated Logic Output

The configuration is the same as for the non-isolated Logic Output module described in Chapter 6 of the above handbook.

Configuration of the Transducer Power Supply

To configure the choice of output voltage; 5 or 10Vdc:-

Do This	The Display You Should See	Additional Notes
1. Press 🗈 as many times as necessary to select the slot position in which the Transducer Power Supply module is fitted	IA ConF	The Transducer Power Supply module can be fitted in positions 1, and 2. The display will show I_{H} , or I_{L} accordingly
2. Press for read the identity of the module	, d 50.50	This is read only where: 56.50 = Transducer Power Supply
 3. Press (→) (twice) to read '5En5' 4. Press or to select ') nu' or 'nor' 	SEnS ' nu	The Transducer Power Supply uses existing software written for digital modules. A list of parameters follow which are not applicable to this module. It should be noted, however, that, for the output voltage to be set as above, all of the parameters which follow ' $5En5$ ' should be set to 'np'.

DEVICENET WIRING CONNECTIONS

Terminal Reference	CAN Label	Color Chip	Description
HA	V+	Red	DeviceNet network power positive terminal. Connect the red wire of the DeviceNet cable here. If the DeviceNet network does not supply the power, connect to the positive terminal of an external 11-25 Vdc power supply.
HB	CAN_H	White	DeviceNet CAN_H data bus terminal. Connect the white wire of the DeviceNet cable here.
HC	SHIELD	None	Shield/Drain wire connection. Connect the DeviceNet cable shield here. To prevent ground loops, ground the DeviceNet network in only one location.
HD	CAN_L	Blue	DeviceNet CAN_L data bus terminal. Connect the blue wire of the DeviceNet cable here.
HE	V-	Black	DeviceNet network power negative terminal. Connect the black wire of the DeviceNet cable here. If the DeviceNet network does not supply the power, connect to the negative terminal of an external 11-25 Vdc power supply.
HF			Connect to instrument earth



Note: Power taps are recommended to connect the DC power supply to the

DeviceNet trunk line. Power taps include:

- A Schottky Diode to connect the power supply V+ and allows for multiple power supplies to be connected.
- 2 fuses or circuit breakers to protect the bus from excessive current which could damage the cable and connectors.



The earth connection, HF, to be connected to the main supply earth terminal.

DEVICENET CONFIGURATION

To configure Function, Baud Rate, Resolution and Node Address:-

Do This	Display View	Additional Notes
1. Press as many times as necessary to select 'HA'.	HA LonF	This is the position in which the DeviceNet module is fitted
2. Press 🔄 to read 'i d'	, d 5	If the module is present ' $i d' = Lm5$ (digital communications) or 'nnnE' if the module is not present
3. Press 🕝 to read 'Func'	Func	If the DeviceNet module is fitted 'Func' = 'dnEt' and will be read only
4. Press read 'bRud'		
5. Press a or to select the baud rate	68d 500	Baud rate can be set to 125(K), 250(K) or 500(K)
6. Press [⊡] to read 'rE5		'FuLL' the decimal point position is
7. ' Press ▲ or ▼ to select 'FuLL' or 'I nL'		1001. 1 nL' rounded to the nearest the integer value

Node Address is set up in Operator or Full level

Exit configuration level as described in the Installation and Operation Handbook, Chapter 6. Then:-



Manual Suplementario de Controladores 2408f y 2404f Profibus-DP Conexionado e Instrucciones de Instalación

Introducción

Los 2408*f* y 2404*f* son versiones especiales de los controladores 2408 y 2404 diseñados para comunicaciones Profibus-DP. Los equipos estándares 2408 o 2404 no pueden actualizarse a 2408*f* o 2404*f* ya que estos últimos utilizan una versión diferente de microprocesador.

Profibus-DP está disponible en los rangos de tensión de 85 a 264Vca o 20-29Vca/cc

Aparte de las restricciones mostradas en la lista siguiente, las funciones y conexionado del 2404*f* y 2404*f* son idénticas a las de los controladores estándar 2408 y 2404.

- Comunicaciones Modbus se pueden configurar para reemplazar a Profibus-DP, si se requiere. Se deben instalar el módulo en la posición H.
- No se soporta protocolo El Bisynch, por lo que el programa IPSG no se puede utilizar.
- La opción de 20 programas no está disponible.
- Los módulos de entrada/salida PDSIO sólo se pueden instalar en posición J.

SOBRE PROFIBUS-DP

Profibus-DP es un estándar industrial, red abierta usada para conectar elementos discretos de una máquina o de una planta. Su uso más frecuente es para permitir que un Controlador Lógico Programable PLC central o un sistema de control basado en PC usen dispositivos "esclavos" externos como entradas/salidas funciones especializadas. Una ventaja es que estos dispositivos pueden distribuirse en una máquina, ahorrando el coste de conexionado punto a punto. La naturaleza "abierta" de esta red permite que equipos de diferentes fabricantes pueden mezclarse fácilmente, por lo que se puede usar el mejor de cada tipo de equipo. Además, la descarga de tareas especiales como PID de control de temperatura en

diversos dispositivos descargan de trabajo el PLC central para que este lleve a cabo otras funciones con más eficacia

Profibus-DP está descrito en DIN 19245 Parte 3, y es parte de EN 50170.

La red con Profibus-DP usa una versión de alta velocidad del RS485 estándar, permitiendo velocidades de hasta 12Mbaud. El 2408*f* y el 2404*f* soportan hasta 1.5 MBaud para cumplir con los estándares de aislamiento. Una tabla de velocidades de red frente a distancia de línea se muestra en la sección siguiente.

Hasta 32 estaciones (nodos) Profibus se pueden conexionar en una simple red. Usando repetidores de RS485 se pueden conexionar un total de 127 estaciones (nodos)

Otras variantes del Profibus que existen son Profibus FMS, que está diseñada para comunicaciones de alta velocidad, como las habidas entre PLCs y SCADA, y Profibus PA, que tienen una opción de baja velocidad, medio físico intrínsicamente seguro y que está diseñada para uso en Procesos Industriales. El 2408f y el 2404f pueden usarse en una red combinada DP y FMS. compartiendo el mismo medio físico, pero sólo se podrían usar para PA cuando no se utilice un medio físico intrínsecamente seguro.

Profibus-DP es una red "multi-maestro", maestro-esclavo. El 2408*f* y el 2404*f* operan como unidades esclavas inteligente. Información más detallada, incluyendo una guía detallada de productos disponibles se puede obtener de varias organizaciones de usuarios de Profibus. Se puede encontrar información de contacto en revistas especializadas o en las páginas http://www.profibus.com.

Especificación Técnica

Medio físico	2-hilos RS485
Topología de la red	Bus lineal con terminaciones activas del bus a ambos extremos Longitud de sublineas permitida $< 6.6m$ de longitud.
Protocolo	Profibus-DP, esclavo inteligente
Velocidad	Hasta 1.5Mb/s
Número de estaciones	32 por segmento de red. Hasta 127 con repetidores.

Conexiones Eléctricas



Especificaciones Del Cable

Cualquiera de los dos tipos de cables descritos abajo se pueden usar. Notar que los cables tipos A y B no se refieren a los cables A y B del diagrama anterior de conexionado. Tipo A es recomendado ya que permite mayor velocidad y mayor longitud de cable.

	Tipo de cable A	Tipo de cable B
Impedancia	135 a 165 Ω a una frecuencia de	135 a 165 Ω a una frecuencia >
característica:	3 a 20 MHz.	100 kHz
Capacitancia del	< 30 pF por metro	typ. < 60 pF por metro
cable:		
Sección:	max. 0.34 mm ² , corresponde a	max. 0.22 mm ² , corresponde
	AWG 22	aAWG 24
Tipo de cable:	par trenzado. 1x2 o 2x2 o 1x4	par trenzado . 1x2 o 2x2 o 1x4
-	hilos	hilos
Resistencia:	< 110 Ohm por km.	-
Aislamiento:	Pantalla de cobre trenzada o	Pantalla de cobre trenzada o
	pantalla trenzada y malla	pantalla trenzada y malla

Máxima distancia de línea por segmento

Velocidad (kbit/sec)	9.6	19.2	93.75	187.5	500	1500
Tipo de cable A	1200m	1200m	1200m	1000m	400m	200m
Tipo de cable B	1200m	1200m	1200m	600m	200m	-

Belden B3079A cumple con las especificaciones del cable A, pero hay otras opciones. Para más información, referirse a la "Guía de Productos Profibus" editada por el Grupo de Usuarios de Profibus.

Asignación de la dirección de un nodo

Ver el manual principal para instrucciones

Configuración del Controlador y Dirección del Nodo

Habiendo conectado el controlador a la red, se debe configurar para comunicaciones Profibus y asignarle una dirección de nodo

Configuración del controlador

En la lista HA poner Func = ProF.



Nota: La velocidad es seleccionada automáticamente por el maestro

Configuración de la Red

Habiendo cableado y configurado el controlador, el PLC o el paquete supervisor basado en PC debe configurarse para establecer los parámetros que les permitan leer y escribir a los equipos. Esto se conoce con la "configuración de la red".

La red se configura importando archivos "GSD" al software de configuración del Profibus maestro: Referirse a la documentación de la red para más detalles. "GSD" son las siglas de una frase en alemán que significa "Base de datos del dispositivo" (Device Database). Los ficheros GSD para los controladores 2408*f* y 2404*f* se crean usando una herramienta de configuración basada en Windows Se suministra separadamente bajo el código PROF-ENG. El manual de comunicaciones (HA026290ENG), suministrado con el configurador, da toda la información necesaria. Dos archivos estándar GSD se suministran el disco:

EURO2400.GSD - mapa de parámetros estándar

EURD2400.GSD - mapa de parámetros estándar con 'demand data', que permite leer/escribir en cualquier parámetro al azar del

controlador.

Es posible el editar ambos archivos o crear unos nuevos usando el configurador de Windows. Los detalles se dan el manual de comunicaciones. El software de configuración del "maestro" usa los archivos GSD para producir un archivo que es lanzado en el PLC o paquete de supervisión basado en PC. Una vez que el archivo de configuración ha sido lanzado, se puede arrancar la red. Si todo está bien, "REM" parpadeará en el controlador, indicando que se procede al intercambio de datos. El parámetro SEAE en la lista cmS mostrará run. Entonces se puede escribir a las salidas de Profibus, y leer de las entradas Profibus según la estrategia de control.

En caso de problemas, una sección de localización y corrección de averías se muestra en la siguiente página.

Windows configurator



¿Qué hace?

Crea un archivo "GSD" en el cual se definen las entradas y salidas que el PLC o el paquete supervisor va a utilizar en la comunicación.

¿Como se utiliza?

Pulsar en las tablas en la parte inferior de la pantalla de parámetros del dispositivo para seleccionar una página de parámetros. Usar el ratón para seleccionar el parámetro deseado y añadirlo a la lista de entrada o de salidas de Profibus.

¿Cuantos parámetros se pueden seleccionar?

Hasta 117 por nodo, total de entradas y salidas.

¿Donde se puede ejecutar este programa?

En Windows 3.1, Windows 95 y Windows NT

Localización y Corrección de Averías

No Comunica:

- Comprobar el cableado cuidadosamente, particularmente la continuidad de las conexiones A y B al maestro. Asegurarse que se han cableado a las terminales correctas.
- Acceder a la lista HH en configuración y comprobar que la función (Func) está puesta a ProF. Si no, configurarla para Profibus.
- Comprobar que la dirección del nodo (Addr) en la lista cm5 es correcta para la red en uso.
- Asegurarse que el módulo de Profibus está instalado en la posición H del 2404/8*f*. Se puede identificar por una leyenda en la carcasa del módulo y por este distintivo:



- Asegurarse que la red está correctamente configurada y que la configuración ha sido transmitida correctamente al Profibus maestro.
- Verificar si el archivo GSD en uso es correcto cargando el mismo en el configurador GSD del maestro. Esto chequeará el formato.
- Verificar que la máxima distancia de línea para la velocidad en uso es la correcta. Recordad que el 2404/8*f* están restringidos a un máximo de 1.5 Mbaud.
- Asegurarse que el último dispositivo (no necesariamente un 2404/08f) del segmento de red tiene las terminaciones correctas.
- Asegurarse que ningún otro dispositivo excepto el terminal de cada segmento de la red tiene las terminaciones puestas.
- Si es posible, reemplazar el dispositivo que no comunica por otro y probar.

Fallos intermitentes en las comunicaciones. Cambios intermitentes en el estado de rdy a run. Cambio del diagnóstico de estado pero sin alarmas presentes en el controlador

- Verificar el cableado, con especial atención al apuntalamiento.
- La cantidad de datos de E/S es muy grande. Algunos maestros Profibus DP no aceptan más de 32 palabras de entrada y 32 de salida por dispositivo esclavo. Verificarlo con la documentación del maestro.
- Verificar que la máxima longitud de línea para la velocidad en uso no se excede. Notar que los 2404/8*f* están restringidos a 1.5 Mbaud
- Asegurarse que el último dispositivo (no necesariamente un 2404/8f) en el segmento de red está correctamente terminado (Ver diagrama)
- Asegurarse que ningún otro dispositivo excepto los del final de cada segmento de red tienen las terminales puestos.
- Verificar la operación con un dispositivo idéntico, si es posible.

CONTROLADORES MODELOS 2408 Y 2404

MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Contenido

Página

i

Capítulo 1	INSTALACIÓN1-1
CapÍtulo 2	OPERACIÓN2-1
Capítulo 3	NIVELES DE ACCESO
Capítulo 4	AJUSTE
Capítulo 5	OPERACIÓN DEL PROGRAMADOR
Capítulo 6	CONFIGURACIÓN6-1
Capítulo 7	CALIBRACIÓN DE USUARIO7-1

Apéndice A	COMPRENSION DEL CODIGO DE PEDIDOA-	-1
Apéndice B	INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMCB-	1
Apéndice C	RoHSC-	1

"Este producto está protegido por una o más de las siguientes patenetes de USA 5,484,206; Patentes adicionales pendientes

PDSIO e INSTANT ACCURACY son marcas registradas por Eurotherm"

Capítulo 1 INSTALACIÓN



Dimensiones externas Modelo 2408



Figura 1-4 Dimensiones externas del controlador 2404

El conjunto electrónico del controlador se aloja en una carcasa de plástico rígido, que a su vez se ajusta en un hueco de panel estándar DIN mostrado en figuras 1-3 y 1-4.

INTRODUCTION

Los modelos 2408 y 2404 son controladores de temperatura o proceso de altas prestaciones con autoajuste y ajuste adaptativo. Tienen una construcción modular la cual acepta hasta 3 módulos enchufables de entrada/salida y dos módulos diferentes de comunicaciones para satisfacer amplios requerimeintos de control. Dos entradas digitales y un relé de alarma opcional se incluyen como hardware fijo. El modelo 2404 tiene una salida opcional de calor de 10Amp.

Los equipos están disponibles como:

• controlador estándar - que incluye un programa básico de 8 segmentos

Modelos 2408/CC y 2404/CC

2404/VP, V4, VM

- controladores programdores del punto de consigna: Modelos 2408/CP, P4, CM y 2404/CP, P4, CM
- controladore de válvula motorizada con programa básico de 8 segmentos: Modelos 2408/VC y 2404/VC

controladores programadores del SP para VP: Modelos 2408/VP, V4, VM y

• controladores programadores del SI para VI.

Antes de seguir, por favor lea el capítulo Seguridad e Información EMC

Etiquetas del controlador

Las etiquetas de los laterales del controlador identifican el código de pedido, el número de serie y las conexiones de cableado.

En el Apéndice A, *Comprensión del Código de pedido*, se explican las configuraciones de hardware y software del controlador.

INSTALACIÓN MECÁNICA

Para instalar en controlador

- 1. Prepare el hueco de panel al tamaño mostrado en las figuras 1-3 o 1-4.
- 2. Insertar el controlador a través del hueco.
- 3. Sujetar los clips de retención superior e inferior en su lugar. Fijar el controlador en posición sujetándolo a nivel y empujando hacia adelante las pestañas de retención.

Nota: si los clips de retención del panel necesitan quitarse alguna vez con objeto de extraer el controlador del panel, pueden soltarse de los laterales con los dedos o un destornillador.

Desenganchado y enganchado del controlador

Si se requiere, el controlador puede sacarse de su carcasa liberando las pestañas de retención hacia afuera y tirando del controlador hacia fuera de la carcasa. Al meter el controlador otra vez en su carcasa, comprobar que las pestañas ajustan para asegurar el sellado IP65.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Esta sección trata cinco puntos;

- Disposición de los terminales traseros;
- Conexiones fijas;
- Conexiones enchufables de módulos;
- Diagrama típico de cableado;
- Conexiones de válvulas motorizadas.

ATENCIÓN

Debe asegurarse de que el controlador está configurado correctamente para su aplicación. Una incorrecta configuración puede producir daños en el proceso a controlar y/o lesiones al personal. Su responsabilidad como instalador es asegurarse que la configuración es la correcta. El controlador puede haber sido configurado al encargarse o puede necesitar ser configurado en este momento. Ver Capítulo 6, *Configuración*



Figura 1-5 Disposición terminales traseros - Model 2408

* Se facilita conexión a tierra como retorno de los filtros EMC internos. No se requiere por motivos de seguridad, pero debe conectarse con objeto de cumplir los requisitos de EMC.

Todas las conexiones eléctricas de realizan en los terminales de tornillo de la parte trasera del controlador. Si se desea usar conectores "crimp", el tamaño correcto es el AMP número 165004. Acepta tamaños de cable desde 0,5 a 1,5 mm² (16 a 22 awg) y un torque de 0,4Nm (3,5lb in). Se suministra un juego de conectores con el controlador. Los terminales están protegidos por una tapa de plástico transparente que evita el contacto accidental de las manos o piezas de metal con cables activos

Disposición de los terminales traseros

La disposición de los terminales se muestra en las figuras 1-5 y 1-6. Visto desde atrás y con el controlador vertical, la columna de la derecha lleva las conexiones al equipo fijo - que siempre aparecen en la misma posición. Estas comprenden la alimentación eléctrica, las entradas digitales estándar, el relé de alarma fijo, y las conexiones del sensor. La segunda y tercera columnas de la izquierda contienen las conexiones a los módulos enchufables. Las conexiones dependen del tipo de módulo instalado, si hay. Se puede averiguar qué módulos están instalados en su controlador consultando el código de pedido y los datos de cableado de las etiquetas laterales. En el caso del Modelo 2404, la columna de la izquierda tiene las conexiones de la salida del módulo de calefacción de 10 A.



Conexiones de entrada de sensor

Las conexiones para los varios tipos de sensores de entrada se muestran seguidamente;



Fig 1-7 Conexiones sensor de entrada

CONEXIONES DE MÓDULOS ENCHUFABLES

Modulo 1, 2 y 3

Los módulos en posiciones 1, 2 y 3 son módulos enchufables. Pueden ser módulos de 2 terminales cono los mostrados en la tabla 1-8, o de 4 como los de la tabla 1-9.

Las tablas muestran las conexiones de cada módulo y la función que pueden realizar. El módulo 1 es usado normalmente para calentamiento y el módulo 2 para enfriameinto, aunque la función real de cada uno dependerá de como esté configurado el controlador.

Modos PDSIO

La Tabla 1-8 se refiere a los modos PDSIO 1 y 2.

PDSIO significa 'Pulse Density Signalling Input/Output'. ('Entrada/Salida de Señalización Densidad - Impulsos'). Esta es una técnica cuya propiedad y desarrollo son de Eurotherm para la transmisión bidireccional de datos analógicos y digitales sobre una conexión simple de dos hilos

El modo PDSIO 1 usa un módulo de salida lógica para controlar un relé de estado sólido Eurotherm TE10S y proporcionar una alarma de fallo de carga.

El modo PDSIO 2 usa una salida lógica para controlar un relé de estado sólodo de Eurotherm TE10S, proporcionando dos alarmas: fallo de carga y de SSR, y mostrando en display la correinte de carga.

Módulos de dos terminales

Nota: El Módulo 1 se conecta a los terminales 1A y 1B El Módulo 2 se conecta a los terminales 2A y 2B El Módulo 3 se conecta a los terminales 3A y 3B

	Identidad del terminal				
Tipo de Módulo	A	В	С	D	Funciones posibles
Relé: 2-pines (2A, 264 Vac max.)	L		Sin	uso	Calefacción, enfriamiento, alarma, evento de programa, abrir válvula, cerrar válvula
Lógica: (18Vdc a 20mA)			Sin uso		Calefacción, PDSIO modo 1 y 2 enfriamiento, o evento de programa,
Triac (1A, 30 a 264Vac)	Linea Carga		Sin	uso	Calefacción, enfriamiento, evento de programa, abrir válvula, cerrar válvula
Salida DC no- aislada (10Vdc, 20mA max.)	+		Sin	uso	Calefacción o enfriamiento o retransmisión de PV, punto de consigna o salida de control

Tabla 1-8 Conexiones módulos de dos terminales

Amortiguadores (Snubbers)

Los módulos del relé y triac tienen un 'amortiguador' interno de $15nF/100\Omega$ conectado a través de sus salidas, que se usa para prolongar el contacto activo y suprimir las interferencias al conectar cargas inductivas tales como contactores mecánicos y válvulas de solenoide.

ATENCIÓN

Cuando el contacto del relé está abierto o el triac está apagado, por el circuito amortiguador pasan 0,6 mA a 110VC.C. y 1.2 mA a 240VC.A.. Debe asegurarse que esta intensidad que pasa a través del amortiguador no soportará cargas eléctricas bajas. Es de su responsabilidad como instalador asegurarse de que esto no suceda. Si no se requiriese el circuito amortiguador, éste puede quitarse del módulo del relé (pero no el triac) rompiendo el PCB que cruza al lado de los conectores del borde del módulo, insertando la punta de un destornillador en una de las dos ranuras que lo alojan, y doblándolo.

Módulos de cuatro terminales

Nota: El Módulo 1 se conecta a los terminales 1A, 1B, 1C y 1D

El Módulo 2 se conecta a los terminales 2A, 2B, 2C y 2D

El Módulo 3 se conecta a los terminales 3A, 3B, 3C y 3D

Tipo de Módulo	Identidad de los terminales			F	unciones posibles
	А	В	C	D	
Relé:conmutación (2A, 264 Vac max.)	N/O		N/C	er	Calefacción, nfriamiento, alarma, o salida evento de programa,
Control analog aislada (10V, 20mA max.)	Ŧ				Calefacción o enfriamiento
24Vdc alimentación transmisor	+	-		A	entradas de proceso
Entrada potenciometro 100Ω to 15ΚΩ		+0.5Vdc	0\	/ \ 	/álvula motorizada potenciómetro realimentación
Retransmisión CC	+			F de	Retransm. de punto consigna o valor de proceso
Entrada remota CC o 2ª entrada proceso (<i>Módulo 3 sólo</i>)	0-10Vdc	Fuente RT	+-100m\ COM 0-20mA	/	Entrada punto de consigna 2ª PV
Módulos salida Doble					
Doble rele (2A, 264 Vac max.)			Ĺ		Calefacción + enfriamiento Alarmas Dobles brir y cerrar válvula
Doble triac (1A, 30 a 264Vac)	Linea	Carga	Linea	Carga _A	Calefacción + enfriamiento brir y cerrar válvula
Lógica + relé	+	<u> </u>	L		Calefacción + enfriamiento
Lógica + triac	+	<u> </u>	Linea	Carga	Calefacción + enfriamiento
Módulos entrada y salida lógica triples - ver valores nominales en página siguiente					
Entr. contacto triple	Entrada 1	Ent. 2	Entrada 3	común	
Entrada lógica triple	Entrada 1	Ent. 2	Entrada 3	común	
Salida lógica triple	Salida 1	Salida 2	Salida 3	común	Eventos de programa

Tabla 1-9 Conexiones de módulos de cuatro terminales

Conesiones de la Variable de Proceso 2 en módulo posición 3

El diagrama siguiente muestra la conexión para los distintos tipos de entradas. La entrada se configurado según la orden de pedido.



Figura 1-8 Conexionado de variable de Proceso 2

Valores nominales de entrada y salida lógica triple

1.	Entrada lógica triple (sumidero de corriente) Estado "on" tensión e intens. de entrada: Estado "off" tensión entrada:	15 a 30Vcc(max), a 2 a 8mA -3 a 5Vcc.
2.	Entrada lógica cierre contacto triple Tensión circuito abierto: 24Vcc Intensidad de cortocircuito: 20mA	
3.	Salida lógica (fuente de corriente) Estado "on": tensión e intens. de entrada Estado "off" Tensión salida: Estado "off" intensidad salida:	12Vcc a 8mA. 0 a 0.7Vcc. <0.4mA

Módulos de comunicaciones 1 y 2

Los modelos 2404 y 2408 aceptan dos módulos enchufables de comunicaciones Los tipos posibles de módulos se muestran seguidamente.

Sólo un módulo de los dos puede ser para comunicaciones en serie y normalmente se instala en el módulo 1. Sin embargo, también se puede instalar en el módulo 2.

Las comunicaciones serie se pueden configurar par protocolos Modbus o EI bisynch.

Módulo 1 de comunicaciones	Identificación de terminales(COMMS 1)					
Tipo de módulo	HA	HB	HC	HD	HE	HF
2-hilos EIA-485 comunicaciones serie	I	I	I	Comun	A (+)	В (–)
EIA-232 comunicaciones serie	-	-	_	Comun	Rx	Тx
4-hilos EIA-485 comunicaciones serie	-	A′ (Rx+)	B′ (Rx–)	Comun	A (Tx+)	В (Тх–)
PDSIO SP retransmision	_	_	_	-	Señal	Comun

Módulo 2 de comunicaciones	Identificación de terminales(COMMS 2)				
Tipo de módulo	JD	JE	JF		
PDSIO SP retransmision	-	Signal	Common		
PDSIO entrada SP	_	Signal	Common		

Tabla 1-3 Conexiones de módulos de comunicaciones 1 y 2.

Cableado de 2-hilos EIA-485 comunicaciones serie



Note:

Todos los resistores son de 220 ohm 1/4W de carbono. Las tierras locales deben ser quipotenciales. Donde esto no sea posible, cablear en zonas separadas usando aisladores galvánicos Usar el repetidor KD485 para más de 32 unidades

Figura1-9 Cableado EIA-485



Fig 1-10 Diagrama típico de cableado, controlador 2408

Condiciones de seguridad para equipos con conexión permanente:

- La instalación debe incluir un conmutador o un disyuntor.
- Debe estar muy próximo al equipo y al alcance del operario.
- Debe estar señalizado como sistema de desconexión para el equipo.

Nota: Un solo conmutador o disyuntor puede dar servicio a más de un instrumento.

CONEXIONES VÁLVULA MOTORIZADA

Las válvulas motorizadas se cablean normalmente a módulos dobles de relés o triacs, enstalados en el Módulo 1, o en simples relés o triacs en módulos 1 y 2. En el último cas, por convenio se configura la salida 1 como abrir y la 2 como cerrar.

Según la configuración, el control de la válvula se lleva a cabo según uno de estos tres caminos:

- 1. Sin potenciómetro de posición de realimentación.
- 2. Con potenciómetro de realimentación usado para monitorizar la posición de la válvula. No interviene en el control.
- 3. Con potenciómetro de realimentación, donde la psición de la válvula es controlada en respuesta a la señal desde la misma.



Fig 1-11 Conexiones válvula motorizada

Capítulo 2 OPERACIÓN

Este capítulo comprende nueve puntos:

- DISPOSICIÓN DEL PANEL FRONTAL
- OPERACIÓN BÁSICA
- MODOS DE OPERACIÓN
- MODO AUTOMÁTICO
- MODO MANUAL
- PARÁMETROS Y COMO ACCEDER A ELLOS
- DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN
- TABLAS DE PARÁMETROS
- ALARMAS

DISPOSICIÓN DEL PANEL FRONTAL



Botón o indicador	Nombre	Explicación		
OP1	Salida 1	Con luz, indica que la salida instalada en el módulo posición 1 está on (activada). Esta es normalmente la salida de calefacción en un controlador de temperatura		
OP2	Salida 2	Con luz, indica que la salida instalada en el módulo posición 2 está on (activada). Esta es normalmente la salida de enfriamiento en un controlador de temperatura		
SP2	Punto consigna 2	Con luz indica que se ha seleccionado el punto de consigna 2.		
REM	P. consigna remoto	Con luz indica que se ha seleccionado la entrada remota del punto de consigna		
AUTO MAN	Botón Auto/Manual	 Al presionar, este cambia entre modos automático y manual, como sigue: Si el controlador está en modo automático se encenderá AUTO. Si el controlador está en modo manual se encenderá MAN El Botón Auto/Manual puede desactivarse en la configuración 		
RUN HOLD	Botón marcha/espera	 Pulsar una vez para arrancar un programa (luz RUN on.) Pulsar de nuevo para parar un programa (luz HOLD on) Pulsar otra vez para cancelar hold y continuar (luz HOLD OFF y luz RUN ON) Pulsar y mantener durante dos segundos para reponer un programa (luces RUN y HOLD off) La luz RUN parpadeará el final de un programa. La luz HOLD parpadeará durante la parada. 		
	Botón página	Pulsar para seleccionar una nueva lista de parámetros		
	Botón Scroll	Pulsar para seleccionar un parámetro en una lista.		
	Botón abajo	Pulsar para disminuir el valor de la lectura inferior.		
	Botón arriba	Pulsar para aumentar el valor de la lectura inferior		

OPERACIÓN BÁSICA

Conectar la alimentación al controlador. Éste corre una secuencia de auto-test durante unos tres segundos y entonces muestra el valor de la temperatura o proceso en la lectura superior y el punto de consigna en la inferior. Esto se llama Pantalla inicio (Home display.) Esta es la que se usará más a menudo.



Figura 2.4. Pantalla Inicio

En esta pantalla se puede ajustar el punto de consigna pulsando el botón \frown o \frown . Dos segundos después de soltar el botón, la pantalla parpadea para mostrar que el controlador ha aceptado el nuevo valor.

OP1 lucirá cuando la salida 1 esté activada. Esta es normalmente la salida de calefacción cuando se usa como controlador de temperatura.

OP2 lucirá cuando la salida 2 esté activada. Esta es normalmente la salida de enfriamiento cuando se usa como controlador de temperatura.

Nota: Se puede volver a la pantalla inicio (Home) en cualquier momento pulsando juntos y b. De todas formas siempre se volverá a la pantalla inicio si no se pulsa un botón en los siguientes 45 segundos o cada vez que se conecte el equipo.

Alarmas

Si el controlador detecta una condición de alarma, parpadea un mensaje de alarma o en la lectura superior o en la inferior de la pantalla inicio. Para conocer la lista de mensajes de alarma, su significado y qué hacer, ver *alarmas* al final de este capítulo
MODOS DE OPERACIÓN

El controlador tiene dos modos básicos de operación:

- **Modo automático** en el cual la salida de potencia se ajusta automáticamente para mantener los valores de temperatura o proceso en el punto de consigna.
- **Modo manual** en el cual se puede ajustar la salida de potencia independientemente del punto de consigna.

Se puede cambiar entre los modos pulsando el botón AUTO/MAN La pantalla que aparece en cada uno de estos modos se explica en este capítulo

Hay disponibles otros dos modos:

- Modo de punto de consigna remoto : en el cual el punto de consigna es generado por una fuente externa. En este modo la luz REM estará encendida.
- Modo programador, que se explica en el Capítulo 5, Operación del Programador

MODO AUTOMÁTICO

Normalmente se trabajará con el controlador en modo automático. Si la luz MAN está encendida, pulsar el botón AUTO/MAN para seleccionar el modo automático. La luz AUTO se encenderá.



Pantalla inicio (Home display)

Comprobar que la luz AUTO está encendida La lectura superior muestra la temperatura medida. La lectura inferior muestra el punto de consigna Para ajustar el punto de consigna hacia arriba o hacia

abajo, pulsar o V (Nota: si la velocidad de cambio del SP está activada, la lectura inferior muestra el SP activo. Si se presiona subir o bajar, se muestra el SP objetivo al que sube la rampa)

Pulsar el botón Arrastre (Scroll) una vez

Unidades de la pantalla

Una pulsación simple del botón hará parpadear las unidades de la pantalla durante 0,5 segundos, después de lo cual se volverá a la pantalla Inicio.

El parpadeo de las unidades de la pantalla puede desactivarse en la configuración, en cuyo caso una pulsación simple le llevará directamente a la pantalla mostrada abajo.

Pulsar el botón Arrastre (Scroll) dos veces

Demanda de salida de potencia en %

La demanda de salida de potencia en % se muestra en la lectura inferior. Este valor es de solo lectura y no puede ajustarse

Pulsar juntos y para volver a la pantalla Inicio.

Pulsar el botón Scroll

Pulsando el botón *Arrastre* desde la pantalla de Salida de Potencia se puede acceder a más parámetros. Puede haber en esta lista otros parámetros si se ha usado la prestación 'promover' (ver *Nivel de Edición*, Capítulo 3). Al llegar al final de la lista, la pulsación del botón *Arrastre* le devolverá a la pantalla Inicio

MODO MANUAL

Si la luz AUTO está encendida, pulsar el botón AUTO/MAN para seleccionar el modo manual. La luz MAN se encenderá.



Pantalla inicio (Home display)

Comprobar que la luz MAN está encendida La lectura superior muestra la temperatura medida o el valor de proceso. La lectura inferior muestra la salida en %.

Para ajustar la salida , pulsar

(Nota: Si se ha habilitado el límite de velocidad de salida, entonces la lectura inferior mostrará la salida de trabajo y cambiará para mostrar, el valor deseado permitiendo su ajuste con los botones arriba y abajo)

Pulsar el botón Arrastre (Scroll) una vez

Unidades de la pantalla

Una pulsación simple del botón hará parpadear las unidades de la pantalla durante 0,5 segundos, después de lo cual se volverá a la pantalla inicio.

El parpadeo de las unidades de la pantalla puede desactivarse en la configuración, en cuyo caso una pulsación simple le llevará directamente a la pantalla mostrada abajo.

Pulsar el botón Arrastre (Scroll) dos veces

Punto de consigna

Para ajustar el valor del punto consigna pulsar o

Pulsar el botón de Arrastre (Scroll)

Pulsando el botón *Scroll* desde la pantalla de Salida de Potencia se puede acceder a más parámetros. Puede haber en esta lista otros parámetros si se ha usado la prestación 'promover' (ver *Nivel de Edición*, Capítulo 3). Al llegar al final de la lista, la pulsación del botón *Arrastre* le devolverá a la pantalla Inicio.

PARAMETROS Y COMO ACCEDER A ELLOS

Los parámetros son ajustes del controlador que determinan como funciona éste. Por ejemplo, el punto de consigna de alarmas son parámetros que determinan cuando actuarán éstas. Para un fácil acceso, los parámetros se disponen en listas como las que muestra el diagrama de navegación en páginas 2-10 y 2-11. Las listas son:

Lista	Inicio
Lista	de prog. activo
Lista	de programa
Lista	de alarmas
Lista	autoajuste

Lista PID Lista motor Lista SP Lista entrada Lista salida Lista comunicaciones Lista información Lista acceso

Cada lista tiene un "cabecero de lista".

Pantalla cabecera de lista



Figura 2-5 Pantalla típica de cabecera de lista

Una cabecera de lista se reconoce por el hecho que siempre muesta 'L' 5L' en la lectura inferior. La lectura superior es el nombre de la lista. En el ejemplo de arriba, 'AL' indica que es la cabecera de lista de alarmas. La cabecera de lista es de sólo lectura.

Para pasar de na cabecera de lista a otra, presionar **b**. Dependiendo de como haya sido configurado el controlador, una pulsación simple puede hacer parpadear momentáneamente las unidades de pantalla. En este caso se precisa una doble pulsación para acceder a la primera cabecera de lista. Pulsando **b** se pasa por todas las cabeceras y se vuelve a la pantalla Inicio.

Para pasar de un parámetro a otro dentro de una lista, presionar G. Cuando se alcance el final de la lista, se volverá a la cabecera de lista. Desde dentro de una lista se puede volver a la cabecera de lista correspondiente en cualquier momento presionando D. Para saltar a la próxima cabecera de lista, presionar D otra vez.

Nombres de parámetros

En el diagrama de navegación, cada recuadro representa la pantalla de un parámetro seleccionado.

Las tablas de parámetros de Operador muestran todos los nombres de los parámetros y su significado

El diagrama de navegación muestra todos los parámetros que *potencialmente* pueden estar presentes en el controlador. En la práctica, sólo un número limitado aparecerá como resultado de una configuración perticular.

Los recuadros sombreados indican que esos parámetros están normalmente ocultos a nivel Operador. Para ver todos los parámetros disponibles, seleccionar nivel Full. Para más información, ver capítulo 3, *Niveles de acceso.*

Pantallas de parámetros



Figura 2-6 Pantalla típica de parámetro

La pantalla de parámetros muestra los ajustes actuales de controlador. La disposición de las pantallas es siempre la misma: la línea superior muestra el nombre del parámetro y la inferior su valor. En el ejemplo, el parámetro 1FSL (indicación de *Alarma 1, fondo escala baja*) y el valor del parámetro es 10.0.

Para cambiar el valor de un parámetro

Primero, seleccionar el parámetro requerido.

Para cambiar el valor, presionar () or (). Durante el ajuste, una pulsación cambia el valor en una unidad.

Manteniendo pulsado el botón, se aumenta la velocidad de cambio.

Dos segundos después de soltar el botón, la pantalla parpadea para mostrar que el controlador aceptal el nuevo valor.

DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN (PARTE A) (Los parámetros que aparezcan de

pende de cómo se hay configurado el equipo)



DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN (PARTE B)



TABLAS DE PARÁMETROS

Nombre Descripción

	Lista Inicio		
Inicio	Valor medido y punto de consigna		
OP	% de salida		
SP	Punto de consigna requerido (en modo Manual)		
m-A	Selección Auto/manual		
AmP5	Intensidad del calefactor (Con PDSIO modo 2)		
L d Número de identificación definido por el cliente			
+ parámet	+ parámetros extras si se utiliza la facultad de "promover" (ver capítulo 3, Nivel Edición).		

гип	Lista de func. programa – Sólo presente en equipos programadores
PrG	Número de programa activo (Sólo para equipos con 4, o 20, programas)
SEAF	Estado del programa (OFF, run, hoLd, HbAc, End)
PSP	SP del programa
באב	Número de ciclos que quedan del programa
SEG	Número de segmento activo
SEYP	Tipo de segmento activo
SEGF	Tiempo que queda del segmento activo en unidades del segmento
ենե	Punto de consigna requerido
rAFE	Velocidad de rampa (si es un segmento rampa)
Prūł	Tiempo que resta del programa en horas
FASE	Ejecutar rápido el programa (חם / ٤٢)
ᆈᇧ	Estado de las salidad de eventos (DFF / חם) (no en programas de 8 segmentos)
SYnc	Sincronización de segmentos (ا ם / ٤٤) (no en programas de 8 segmentos)
SEG.d	Tipo de segmento activo en lectura inferior de la pantalla inicio (۲٤٦) ۲۴۵)

Nombre Descripción

ProG		Lista edición programa – Sólo presente en equipos con opción programador. Para una completa explicación de estos parámetros, ver el capítulo 5.						
Ргбл		Seleco	cionar	el núm	nero de	e prog	ramas (Sólo en versiones de 4, o 20, programs	
НЬ		Тіро d о БЯ л	Tipo de holdback para el programa en conjunto (Si se configuró) (DFF, Lo, H, , o bAnd)					
ΗЬ Ц		Valor	del ho	dback	(en u	nidade	es de pantalla)	
┍╖Ҏ╝		Unida r nP r	des de 'y rm	rampa P. E	a (5Ec	, תו ר	n, u Hםμר) [para ambos tipos de segmentos;	
dwLIJ		Unida	des de	mante	enimie	ento (S	iEc, min, u Hour)	
[የር ካር ጋ		Núme	ro de o	ciclos d	del pro	grma	(de 1 a 999, o 'cont')	
SEGN		Núme	ro de s	segme	nto			
FAbe		Tipo de segmento:(End) (rmPr=veloc ramapa) (rmPL=tiempo ramapa) (dwEll) (5LEP) (cRLL)						
Los sig	gueir	ntes pai	rámetr	os dep	ender	n del ti	ipo (EYPE)de segmento seleccionado:	
	End	rm₽.r	rmP.Ł	dwE11	SFED	cALL		
НЬ							Tipo de Holdback: OFF, Lo, Hi , o bAnd	
FDF		\checkmark	\checkmark		~		SP objetivo para segmentos 'দ ূP ' o 'SEEP'	
rALE		\checkmark					Veloc. rampa para segmento 'ニーカーク・'	
dur			~	~			ˈdwEll' tiempo / tiempo para alcanzar el SP en segmentos 'rmPL	
Ргбл						\checkmark	ՀՈԼLed P- ընտոտ (número de programa llamado	
сЧсл						\checkmark	Número de ciclos de programa llamado cALL	
outn	~	~	~	~	~		Eventos de salida: DFF/n (no en programas de 8 segmentos)	
SYnc		✓	~	~	~		Sincronización de segmentos: חם/4E5 (no en programas de 8 segmentos)	
End£	\checkmark						Fin de prog. – dwEII, LSEE, 5 OP	

Nombre Descripción

AL	Lista de alarmas
1	Punto de consigna alarma 1
2	Punto de consigna alarma 2
<u> E</u>	Punto de consigna alarma 3
4	Punto de consigna alarma 4
En lugar	de los guiones, los tres últimos
caractere	es indican el tipo de alarma, como
se indica	en la sigueinte tabla:
HYI	Alarm 1 Histeresis (unid. pantalla)
HY 2	Alarm 2 Histeresis (unid. pantalla)
Е ЧН	Alarm 3 Histeresis (unid. pantalla)
HY 4	Alarm 4 Histeresis (unid. pantalla)
Lbł	Tiempo rotura lazos en minutos
di AC	Activo diagnostico de alarmas no?
	/ ILJ
	Latra fondo cocolo olto
-736	Alarm tondo escala alta
-121	Alarm fondo escia alta
-dtu	Alarm desv. banda
-dHı 	Alarm banda desv. alta
-dLo	Alarm banda desv. baja
-LLr	Alarm baja corriente de carga
-HLr	Alarm alta correinte de carga
-FLZ	Entr. 2, fondo escala bajo
-FH2	Entr. 2, fondo escala alto
-LOP	Alarm de salida (OP) baja
-HOP	Alarm de salida (OP) alta
-LSP	Alarm de SP trabajo bajo
-HSP	Alarm de SP trabajo alto
4-AF	Alrm veloc. cambio (Sólo alrm 4)
Atun	Lista de autoaiuste
FunF	Autoaiuste activado
dcA	Aiuste adaptativo activado
네~뭐ㅏ	Pto disparo del ajuste adaptativo

Pto disparo del ajuste adaptativo en unid. pantalla. Rango = 1 a

Compensación automática de la caida (sólo control PD)

9999

Nombre	Descripción			
Рі д	Lista PID			
G.SP	Si el "esquema de ganancia" se activa (ver capítulo 4), este parámetro fija la PV por debajo de la cual 'P, d. l' está activo y por encima de la cual 'P, d.2' está activo.			
SEF	Seleccionar 'P, d. l' o 'P, d.2'			
РЬ	Banda proporcional (5EL l) (en unid. pantalla)			
Ei 🛛	Tiempo integral en seg (SEE 1)			
Ed	Tiempo derivativo en seg(5EL 1)			
rE5	Reseteo manual (%) (SEE I)			
Нсь	Corte alto (SEE 1)			
Lcb	Corte bajo (5EE 1)			
rELE	Ganancia relativa frío (5EE I)			
P62	Banda proporcional (SEE 2)			
Fr 5	Tiempo integral en seg (SEE 2)			
F95	Tiempo deriv. en seg (5EE 2)			
rE5.2	Reset manual (%) (SEE 2)			
НсЬ2	Corte alto (SEE 2)			
Lcb2	Corte bajo (5EE 2)			
rEL.2	Ganacia relativa frío (SEE 2)			
Los siguientes tres parámetros se usan para control en cascada. Si éste no e aplican, se pueden ignorar.				
FF Pb	Banda propor. adelanto, SP o PV			
FFLr	Margen de adelanto % (FF trim)			
FF.du	Limites de adelanto ± %(FF limits			
mtr	Lista de motor - ver tabla 4-3			
Em	Tiempo recorrido válvula, en seg.			
l n.E	Tiempo inercia válvula, en seg.			
ЬЯс.Е	Tiempo backlash válvula, en seg.			
mP.E	Tiemp. min. en ON para OP pulso			
U.br	Estrategia para fallo sensor válvula			

Adc

Descripción

Nombre

Nombre Descripción

5P	Lista de punto de consigna
SSEL	Seleccionar 5P I a 5P IB, según la configuración
L-r	Seleccionar SP local (L□⊏) o remoto (┌╓上)
5P	Valor del SP 1
5P 2	Valor del SP 2
rm.5P	Valor del SP remoto
rmŁ.Ł	SP remoto trim
rAF	SP ratio
Loc.Ł	Local SP trim
SP L	SP 1 límite bajo
SP H	SP 1 límite alto
SP2L	SP 2 límete bajo
SP2H	SP 2 límete alto
SPrr	Límite de veloc. cambio del SP
НЬЕУ	Tipo de holdback para Sprr (DFF, Lo, Hi, or bAnd)
НЬ	Valor del holdback para el Sprr en unid. de pantalla. (Hb上y ≠ DFF)

۰P	Lista de Entrada
F, LE	Entr. 1, filtro (0.0 - 999.9 seg.
FLE.2	Entr. 2, filtro (0.0 - 999.9 seg)
H, J P Loj P	Transferencia de control entre P.1y, $P.2$. (si se configuró). La región de transferencia está dada por los valores 'LoJ P' y 'H, J P'. PV = P.1 por debajo de 'LoJ P' PV = P.2 por encima de 'H, J P'.
F. I F.2	Fucnión derivada (si se configuró) $PV = (F, I \times P, I) + (F, 2 \times P, P2)$. $(F, I' \times F, 2')$ están comprendidas en el rango -9.99 a 10.00
P ر	Seleccionar ', P. l' o ', P.2'
Continúa	en la próxima columna

ı P	Lista de entrada - continuación
Los próxi se activó defecto e Para evit recoment en nivel (imos tres parámetros aparecen si Calibración de Usuario Por están ocultos en nivel Operador ar ajustes no deseados, damos que sólo sean accesibles Completo (Full)
EAL	'FR[L' - reinstala la calibración de fábrica y deshabilita calibración de usuario. Los dos proximos parámetros no aparecerán 'USEr' - reinstala la calibración de Ususario previa. Aparecen todos los paámetros.pear.
CAL.S	Selección del pto de calibración – 'nonE', 'i P IL', 'i P IH', 'i P2L', 'i P2H'
Aq7 ↓	Ajuste de calib. usuario si [AL.5 = 'i P IL', 'i P IH', 'i P2L', 'i P2H'
0F5. I	Offset de calib. entrada 1
0F5.2	Offset de calib. entrada 2
mU. 1	Valor medido en terminales entr1
mU.2	Valor medido en terminales entr2 si hay entrada DC en módulo 3
EJE. I	Lectura temp. unión fría entr. 1
5.JL J	Lectura temp. unión fría entr. 1
Li . I	Valor linealizado entrada 1
L, 2	Valor linealizado entrada 2
PU.SL	Muestra la entrada seleccionada 'ı P. l' o 'ı P.2'

* No realizan ajustes usando el parámetro RdJ a no ser que se quiera cambiar la calibración del equipo.parameter unless you wish to change the controller calibration.

Name	Description
------	-------------

٥P	Lista de Salida (OP)
No aparece en configuraciones de control	
de válvul	a motorizada
OPLo	Límite bajo de potencia (%)
OP Hi	Límite alto de potencia (%)
OPrr	Límite veloc. salida (% por seg)
FOP	Nivel de salida forzada (%)
ЕЧЕН	Tiemp. ciclo calor (0.2S a 999.9S)
ҺҰЅӇ	Histéresis calor (undid. pantalla)
ontH	Min tiemp ON salida calor (seg)
	Auto (0.05S), o 0.1 - 999.9seg
EYEE	Tiemp ciclo frío (0.2S a 999.9S)
h42.C	Histéresis frío (unid. pantalla)
ont.C	Min tiempo ON salida frío (seg)
	Auto (0.05S), o 0.1 - 999.9seg
НЕ.дь	Banda muerta calor /frío (en
	undidades de pantalla)
EndP	Nivel de potencia en el segmento
	final
56.0P	Salida en fallo sensor (%)

Lista de comunicacionesRddrDirección de comunicaciones

ı nFo	Lista de información
di SP	Configurar la lectura inferior de la pantalla de Inicio para mostrar: LIPo5 Posición de la válvula 5Ld Pto. consigna (Estándar) AmP5 Correinte de carga en Amp DP Salida 5LAL Estado del programa PrGL Estado del programa PrGL Tiempo restante del prog. en horas LI 2 Valor de proceso 2 rAL Ratio de SP PrG Número de programa selec r5P SP remoto
LoGL	Min valor de variable de proceso
LoGH	Max valor de variable de proceso
LoGA	Valor medio de variable de proceso
Loū£	Tiempo que PV está por encima de un valor determinado
Loūu	Valor de PV para LoG.t
Continú	a en la siguiente columna

Nombre Descripción

ı nFa	Lista Infromación - continuación
rE5.L	Reseteo valores archivados - 'YES/יםח'
Los sig propós	uientes parámetros sólo tienen ito de diagnóstico
m[Ε	Factor de utilización del microprocesador
ш.0Р	Salida de trabajo
FF. <u>O</u> P	Componente del "adelanto (FF)" en la salida
UО	Salida del PID para VP
P OP	Componente proporc de la salida
I OP	Componente integral de la salida
d 0P	Componente derivativo de la salida

AEE5	Lista de Acceso
codE	Contraseña de acceso
Goto	lr al nivel - OPEr , FuLL , Ed, E o conF
EonF	Contraseña de configuración

ALARMAS

Anuncio de Alarmas

Si el controlador detecta una condición de alarma, parpadeará un mensaje en la pantalla de inicio. Una nueva alarma se mostrará como un doble parpadeo seguido de una pausa, y las antiguas (reconocidas) como un parpadeo simple seguido de una pausa. Si hubiera más de una condición de alarma, se realiza un ciclo recorriendo los mensajes de las alarmas relevantes. Las Tablas 2.1 y 2.2 listan todos los mensajes de alarmas posibles y sus significados.

Reconocimiento y reseteo de alarmas

Presionando D y 🕝 al mismo tiempo se reconoce cualquier alarma y se resetean las alarmas con seguro.

Modos de Alarma

Las alarmas se habrán ajustado para funcionar en uno los siguientes modos:

- No memorizada, (non-latching) significa que la alarma se borrará automáticamente cuando desaparezca la condición de alarma
- **Memorizada**, (latching) significa que el mensaje de alarma continuará parpadeando incluso cuando haya desaparecido la condición de alarma. Estas alarmas se borran (*reconocen*) presionando el botón de Página y Scroll.
- **Bloqueada**, (**Blocking**) que significa que la alarma solo se volverá a activar después de que haya entrado primero en un estado de no alarma después de encender el equipo

Tipos de Alarmas

Hay dos tipos de alarmas: Alarmas de proceso y Alarmas de diagnostico

Alarmas de proceso

Estas avisan que hay un problema con el proceso que se está controlando.

Pantalla muestra	Significado		
_FSL*	Alarma fondo escala bajo		
_FSH*	Alarma fondo escala alta		
_dEu*	Alarm desviación de banda		
_dH, *	Alarm desviación alta		
_dLo*	Alarma desviación baja		
_L[r*	Alarm baja corriente carga		
_HEr*	Alarma alta correinte carga		

Pantalla muestra	Significado	
_FL2*	Alarm entr2 fondo escala baja	
_FH2*	Alarm entr2 fondo escala alta	
_LOP*	Alarm baja salida de potencia	
_H0P*	Alarm alta salida de potencia	
_LSP∗	Alarm SP de trabajo bajo	
_HSP*	Alarm SP de trabajo alto	
4-AF	Alarm veloc. cambio de PV Siempre asignada a Alarm 4	

* En lugar de los guiones, el primer caracter indica el número de alarma Tabla 2-1 Alarmas de proceso

Alarmas de diagnóstico

Estas indican que existe un fallo en el controlador o en los dispositivos conectados

Código	Qué significa	Qué hacer
EEEr	Error de Memoria Eléctricamente Borrable El valor de un parámetro de operador o configuración ha sido perturbado.	Este fallo le llevará automáticamente al modo de Configuración Comprobar todos los parámetros de configuración antes de volver al nivel de Operador. Una vez en el nivel de Operador, comprobar todos los parámetros de operador antes de volver a operación normal. Si persiste el fallo, contactar con Eurotherm.
5.br	La entrada del sensor no es fiable o la señal de entrada está fuera de rango.	correctamente.
Lbr	Rotura de Lazo: El lazo de retroalimentación está en circuito abierto.	Comprobar que los circuitos de calentamiento y enfriamiento trabajan adecuadamente.
LdF	Fallo en carga: Indicación de que hay un fallo en el circuito de calentamiento, o en el relé de estado sólido.	Esta es una alarma generada por la retroalimentación de un relé de estado sólido Eurotherm TE10S (SSR) operando en modo 1 PDSIO -ver <i>Instalación eléctrica</i> Capítulo 1. Indica que o bien hay un circuito abierto o un cortocircuito en el SSR, un fusible fundido o el circuito del calefactor está abierto.
55r F	Fallo del relé de estado sólido: Indicación de que hay un fallo en el relé de estado sólido.	Esta es una alarma generada por la retroalimentación de un relé de estado sólido Eurotherm TE10S (SSR) operando en modo 2 PDSIO -ver <i>Instalación eléctrica</i> Capítulo 1. Indica que o bien hay un circuito abierto o en cortocircuito en el SSR
HErF	Fallo del calentador: Indicación de que hay un fallo en el circuito de calentamiento	Esta es una alarma generada por la retroalimentación de un relé de estado sólido Eurotherm TE10S (SSR) operando en modo 2 PDSIO -ver <i>Instalación eléctrica</i> Capítulo 1. Indica que o bien hay un fusible fundido, falta alimentación o el circuito del calentador está abierto.
HwEr	Error de Hardware Indicación de que hay un módulo de tipo equivocado, que falta o está defectuoso.	Instalar el módulo que se espera según la configuración del controlador
ם נסח	No I/O Ninguno de los módulos I/O esperados están acoplados	Este mensaje de error normalmente ocurre al preconfigurar un controlador sin instalar alguno de los módulos I/O requeridos

Tabla 2-2a Alarmas de diagnóstico - continua en la página siguiente

Alarmas de diagnóstico - continuación

Estas indican que existe un fallo en el controlador o en los dispositivos conectados

La	Significado	Qué hacer		
muestra				
rm≿₽	Fallo entrada remota O la entrada PDSIO o la entrada remota de CC está abierta o en cortocircuito	Comprobar si hay un circuito abierto o un cable en cortocircuito del PDSIO o la entrada de CC remota		
LLLL	Lectura baja fuera de rango	Comprobar el valor de la entrada		
нннн	Lectura alta fuera de rango	Comprobar el valor de la entrada		
Err I	<i>Error 1:</i> Fallo autotest de ROM	Devolver el controlador para su reparación		
Err2	<i>Error 2:</i> Fallo autotest de RAM	Devolver el controlador para su reparación		
Err3	Error 3: Falla watchdog	Devolver el controlador para su reparación		
Erry	<i>Error 4: Fallo del teclado</i> Botón atascado, o se ha pulsado en el encendido	Apagar y volver a encender sin tocar ninguno de los botones del controlador		
ErrS	Error 5: Fallo de comunicaciones internas	Chequear las interconexiones entre tarjetas. Si el error no se puede solucionar, devolver el equipo para reparar.		

Tabla 2-2b Alarmas de diagnóstico

Capítulo 3 NIVELES DE ACCESO

Este capitulo describe los diferentes niveles de acceso a los parámetros de operación del controlador.

Se tratan tres puntos:

- LOS DIFERENTES NIVELES DE ACCESO.
- SELECCIÓN DE UN NIVEL DE ACCESO
- NIVEL EDICIÓN

LOS DIFERENTES NIVELES DE ACCESO.

Hay cuatro niveles de acceso:

- Nivel de Operador, que será el que se use normalmente al operar el controlador
- Nivel de Configuración , que se usa para ajustar a las características fundamentales del controlador
- Nivel Completo, que se usa para la puesta en marcha del controlador y el proceso a controlar.
- **Nivel de Edición**, que se usa para ajustar los parámetros que se quiera que el operador pueda ver y ajustar a nivel de Operador.

Nivel de Acceso	La pantalla muestra	Qué hacer	Protección con contraseña
Operador	DPEr	En este nivel los operadores pueden ver y ajustar el valor de los parámetros definidos en el nivel de edición (ver abajo).	No
Completo	Full	En este nivel son visibles todos los parámetros importantes para una configuración en particular. Pueden ajustarse todos los parámetros alterables.	Si
Edición	Ed, E	En este nivel se puede fijar qué parámetros a nivel de Operador se podrán ver y ajustar. Se pueden ocultar o exponer listas completas o parámetros individuales dentro de cada lista, y se pueden definir los parámetros como de solo lectura o alterables. (Ver <i>nivel de</i> <i>Edición</i> al final del capítulo)	Si
Configura- ción	conF	Este nivel especial permite el acceso para ajustar las características fundamentales del controlador.	Si

SELECCIÓN DE LOS NIVELES DE ACCESO

El acceso al nivel Completo, Edición y Configuración está protegido por contraseña para evitar accesos desautorizados.

Si se necesita cambiar la contraseña, ver Capítulo 6, Configuración.



Acceso a Cabecera de lista

Pulsar hasta alcanzar la cabecera de lista de acceso 'ACCS'.

Pulsar el botón Arrastre (Scroll)

Introducción de Contraseña

La contraseña se introduce desde la pantalla ' $\Box \Box \Box E$ '



Introducir la contraseña usando los botones o . Una vez que se ha introducido la contraseña correcta, hay un retardo de dos segundos tras el cual la lectura inferior cambiará a 'PR55' indicando que el acceso está desbloqueado.

El número de paso está puesto en 'l' cuando el controlador sale de fábrica

Nota; Existe un caso especial si la contraseña se pone a '0'. En este caso el acceso estará permanentemente desbloqueado y la lectura inferior mostrará siempre 'PHSS'

Pulsar el botón Scroll para proceder a la página 'une'

(Si se introduce una contraseña *incorrecta* y el controlador está todavía 'bloqueado', pulsando *Scroll* en ese momento se volverá al acceso de la cabecera de la lista.)

Acceso a "sólo lectura" de la Configuración

Desde esta pantalla, presionando A y Conjuntamente se accede a lectura de la Configuración sin entrar contraseña. Esto permitirá visualizar la configuración del equipo, sin poder cambiar ningún parámetro. Si ningún botón se pulsa en 10 segundos, se volverá a la Pantalla Inicio. Alternativamente, presionando and conjuntamente, se vuelve inmediatamente a la Pantalla Inicio.



Selección del nivel

La pantalla 'Go ⊨o' permite seleccionar el nivel de acceso requerido: Usar ▲ y ▼ para seleccionar entre los siguientes códigos: UPEr: Nivel Operador FuLL: Nivel Completo Ed, E: Nivel Edición conF: Nivel Configuración

Presionar 🖸

Si se selecciona ' $\Box PEr'$, 'FuLL' o 'Ed, E' se vuelve al cabecera de lista 'HEE5' del nivel seleccionado. Si se selecciona ' $\Box \cap F'$, se tendrá la pantalla mostrando ' $\Box \cap F'$ en la línea superior (ver más abajo).

Contraseña de Configuración

Cuando aparece la pantalla 'LonF' se debe introducir la contraseña de Configuración con objeto de acceder al Nivel de Configuración Hacer esto repitiendo el procedimiento de entrada de la contraseña descrito en la sección anterior.

La contraseña de configuración del controlador está puesta en '2' al salir de fábrica. Si se necesita cambiar la contraseña de configuración, ver Capítulo 6, *Configuración*

Pulsar el botón Scroll

Nivel Configuración

Se muestra la primera pantalla de configuración Ver Capítulo 6, *Configuración* para conocer los detalles de los parámetros de configuración Para conocer las instrucciones para dejar el nivel de configuración ver Capítulo 6, *Configuración*

Retorno al nivel Operador

Para volver al nivel Operador desde 'FuLL' o 'Ed' E' repetir la introducción de la contraseña y seleccionar ' $\Box PEr'$ en la pantalla ' $\Box Ed'$ '

En (Ed) E' el controlador vuelve automáticamente a nivel Operador si ningún botón se pulsa en 45 segundos

NIVEL DE EDICIÓN

El nivel Edición se usa para pijar qué parámetros pueden verse y ajustarse en el nivel de Operador También da acceso a la prestación 'Promover' que permite seleccionar y añadir (promover) hasta doce parámetros en la lista de Inicio (Home), facilitando así un acceso simple a los parámetros más comúnmente usados.

Permitir el acceso del operador a un parámetro

Primero debe seleccionarse el nivel Edición, como se mostró en la página anterior. Una vez en el nivel de Edición, seleccione una lista o un parámetro dentro de una lista de la misma forma como lo haría en el nivel de Operador o Total, es decir, moviéndose de cabecera en cabecera pulsando el botón Página, y de parámetro en parámetro usando el botón Scroll. *Sin embargo, en el nivel Edición lo que se muestra no es el valor del parámetro seleccionado, sino un código que representa la disponibilidad del parámetro en el nivel de Operador.*

Cuando haya seleccionado el parámetro requerido, usar los botones daptar su disponibilidad al nivel del operador

s 🔺 y 🔽 para

Hay cuatro códigos

- **ALL***r* Hace que un parámetro sea alterabla a nivel Operador.
- **Prod** Promueve un parámetro a la lista Inicio
- **rERd** Hace que un parámetro o una lista sea de sólo lectura *(se puede ver pero no modificar).*
- **H dE** Oculta un parámetro o una cabecera de lista

Por ejemplo:



El parámetro seleccionado es Alarma 2, Fondo escala baja. Será alterable a nivel de Operador

Ocultación o exposición de una lista completa

Para ocultar una lista completa de parámetros todo lo que ha de hacerse es ocultar la cabecera de la lista. Si se selecciona una cabecera de lista solo hay disponibles dos selecciones: rERd y HI dE (No es posible ocultar la lista REE5' que siempre mostrará el código: 'L' 5E'.)

Promoción de un parámetro

Pasar a través de las listas al parámetro requerido y elegir el código **PrD**. El parámetro se añade entonces automáticamente (promueve) a la lista de Inicio (el parámetro también será accesible como normal desde las listas estándar). Se puede promover un máximode doce parámetros. Los parámetros promovidos son automáticamente 'alterables'.

Notar que en la lista ' $P_{\Gamma} \square L_{I} \Sigma L'$, los parámetros desde el número de segmento ($\Sigma E \square D$) no pueden ser promovidos.

Capítulo 4 AJUSTE

Antes del ajuste lea por favor el Capítulo 2, *Operación*, para aprender cómo se selecciona y cambia un parámetro.

¿ Este capítulo trata tres puntoss

- ¿QUE ES UN AJUSTE?
- AJUSTE AUTOMÁTICO
- AJUSTE MANUAL.
- PUESTA DE MARCHA DE CONTROLADORES PARA VÁLVULAS MOTORIZADAS

¿QUE ES UN AJUSTE ?

Con el ajuste se adecúan las características del controlador a las del proceso con objeto de obtener un buen control. Un buen control significa:

- Una regulación estable de la temperatura en el punto de consigna sin fluctuaciones.
- Ni excesos (overshoot) ni deficiencias (undershoot) de temperatura para el punto de consigna
- Rápida respuesta a las desviaciones del punto de consigna causadas por perturbaciones externas, conduciendo así rápidamente la temperatura al valor ajustado.

El ajuste implica el cálculo y fijación del valor de los parámetros listados en la Tabla 4-1. Estos parámetros aparecen en la lista PID

Parámetro	Código	Significado o Función	
Banda proporcional	РЬ	El ancho de banda en unidades de pantalla en la cual la potencia de salida es proporcional entre un mín y un máximo.	
Tiempo Integral	٤ı	Determina el tiempo empleado por el controlador para eliminar las señales estacionarias de error	
Tiempo derivado	Fq	Determina con qué fuerza reaccionará el controlador a la velocidad de cambio de una variable medida.	
Corte alto	НсЬ	El número de unidades de pantalla por encima del punto de consigna a las que el controlador aumentará la potencia de salida con objeto de evitar deficiencias en el enfriameinto	
Corte bajo	LсЬ	El número de unidades de pantalla por debajo del punto de consigna a las cuales el controlador cortará la potencia de salida con objeto de evitar excesos en el calentamiento	
Ganancia rel de enfriam. Presente solo si se ha configurado el enfriamiento. A banda proporcional de enfriamiento multiplicando el Pb por el valor de rEL.		Presente solo si se ha configurado el enfriamiento. Ajusta la banda proporcional de enfriamiento multiplicando el valor de Pb por el valor de rEL .	

Tabla 4-1 Parámetros de ajuste

AJUSTE AUTOMÁTICO

Los controladores 2408 y 2404 tienen dos procedimientos automáticos de ajuste:

- Autoajuste (selfturning) el cual ajusta automáticamente los valores iniciales de los parámetros listados en la Tabla 4-1 de la página anterior
- Ajuste adaptativo que vigila continuamente el error a partir del punto de consigna y modifica los valores PID si es necesario

Autoajuste (selfturning)

El autoajuste funciona cambiando la salida de on a off para inducir una oscilación en la variable medida. A partir de la amplitud y período de la oscilación, calcula los valores de los parámetros de ajuste

Si el proceso no pudiera tolerar el calentamiento o enfriamiento total aplicado durante el ajuste, entonces el nivel de calentamiento o enfriamiento puede restringirse ajustando los límites de potencia de calentamiento o enfriamiento en la lista de Salidas. Sin embargo, el valor medido *debe* oscilar en algunos grados para que el controlador sea capaz de calcular los valores.

Se puede realizar un autoajuste en cualquier momento, pero normalmente se realiza solo una vez durante la puesta en marcha inicial del proceso. Sin embargo, si el proceso a controlar se vuelve inestable (porque hayan cambiado sus características), se puede reajustar de nuevo conforme a las nuevas condiciones.

Lo mejor es empezar el ajuste a la temperatura ambiente. Esto permite al equipo calcular de manera más precisa los valores de corte por bajo (cutback) y por alto que restringen la cantidad de exceso (overshoot) y defecto (undershoot).

Cómo ajustar

- 1. Fijar el punto de consigna al valor al cual el proceso se desarrolla normalmente.
- 2. En la lista de Autoajuste ALun' seleccione 'LunE' y pongalo en 'un'
- 3. Pulsar los botones Página y Scroll juntos para volver a la pantalla de inicio (Home display). La pantalla parpadeará 'EunE' para indicar que se está realizando el ajuste.
- 4. El controlador induce una oscilación en la temperatura con la salida primero "on" y luego "off". El primer ciclo no se completa hasta que la variable medida alcance el punto de consigna requerido.
- 5. Después de dos ciclos de oscilación, se completará el ajuste y el ajustador se apagará solo.
- 6. El controlador calculará entonces los parámetros de ajuste listados en la Tabla 4-1 y volverá a su acción normal de control.

Si se quiere un control 'Solo Proporcional' o 'PD' o 'PI', se deben ajustar los parámetros ' L_1 ' o 'Ld' en $\square FF$ antes de comenzar el ciclo de ajuste. El ajustador los dejará en off y no calculará sus valores.

Ciclo típico de ajuste automático



Calculo de los valores de corte (cutback).

Los valores *corte por alto (high cutback)* y *corte por bajo (low cutback)* son valores que restringen la cantidad de exceso (overshoot) o deficiencia (undershoot) que ocurren durante los cambios de temperatura grandes (por ejemplo, en condiciones de arranque). Si el corte por alto o por bajo se ajusta a 'AUTO', los valores se fijarán a tres veces la banda proporcional, y no se cambiarán durante el ajuste automático.

Ajuste Adaptativo

El ajuste adaptativo es un algoritmo que vigila continuamente el error con respecto al punto de consigna y analiza la respuesta de control durante las perturbaciones del proceso. Si el algoritmo reconoce una respuesta oscilatoria o no suficientemente amortiguada, recalcula los valores Pb, ti y td

El ajuste adaptativo se dispara siempre que el error con respecto al punto de consigna excede el nivel de disparo. Este nivel de disparo se ajusta en el parámetro 'dr RL'que se encuentra en la lista de autoajuste. El valor está en unidades de pantalla. Es ajustado automáticamente por el controlador, pero también puede hacerse manualmente

El ajuste adaptativo debe usarse con

- 1. Procesos cuyas características cambien como resultado de los cambios en la carga o el punto de consigna
- 2. Procesos que no pueden tolerar la oscilación inducida por un ajuste "de un golpe".

El ajuste adaptativo no debe usarse:

- 1. Cuando el proceso está sujeto a perturbaciones externas regulares que pueden confundir al ajustador adaptativo
- En aplicaciones de multilazo altamente interactivas. Sin embargo, los lazos moderadamente interactivos, tales como los extrusores multizona, no deberían dar problemas.

AJUSTE MANUAL

Si por alguna razón el ajuste automático diera resultados no satisfactorios, el controlador se puede ajustar manualmente. Hay varios métodos estándar para ello. El descrito aquí es el método Ziegler-Nichols.

Cuando el proceso está a su temperatura normal de funcionamiento.

- 1. Poner el tiempo integral ' E_1 ' y el tiempo derivativo E_d ' a $\Box FF$.
- 2. Ajustar el corte alto y bajo, 'Hcb' y Lcb', a 'Auto'.
- 3. Ignorar el hecho de que la temperatura pueda no coincidir exactamente con el punto de consigna.
- 4. Si la temperatura es estable, reducir la banda proporcional Pb justo hasta que la temperatura empiece a oscilar. Si la temperatura ya está oscilando, aumentar la banda proporcional hasta que cese de oscilar. Permitir el tiempo suficiente entre cada ajuste para que se estabilice el lazo. Anotar el valor 'B' de la banda proporcional y el período de oscilación 'T'.
- 5. Ajustar los valores de los parámetros Pb, ti y td de acuerdo con los cálculos dados en la Tabla 4-2.

Tipo de control	Banda proporcional 'Pb'	Tiempo Integral 'ti'	Tiempo Derivado 'td'
Solo proporcional	2xB	OFF	OFF
control P + I	2.2xB	0.8xT	OFF
control P + I + D	1.7xB	0.5xT	0.12xT

Ajuste de los valores corte. (cutback values)

El procedimiento anterior ajusta los parámetros para un control estable y óptimo. Si aparecen niveles inaceptables de exceso (overshoot) o deficiencia (undershoot) durante el arranque o para grandes cambios de temperatura, entonces deben reglarse manualmente los parámetros de corte Lcb y Hcb.

Proceder como sigue

- 1. Fijar los valores de corte por bajo y por alto a tres veces la banda proporcional (es decir, Lcb = Hcb = 3 x Pb).
- 2. Anotar el nivel de exceso (overshoot) o deficiencia (undershoot) que aparezcan para grandes cambios de temperatura (ver el diagrama de abajo).

En el ejemplo (a) aumentar 'Lcb' según el valor de la deficiencia. En el ejemplo (b) reducir 'Lcb' según el valor de la deficiencia (undershoot).

Ejemplo (a)



Ejemplo (b)

Temperatura



Cuando la temperatura se aproxime al punto de consigna desde arriba, se puede ajustar 'Hcb' de manera similar.

Acción integral y reposición manual (Manual reset)

En un controlador de tres términos (esto es, un controlador PID), el término integral 'ti' elimina automáticamente los errores estacionarios del punto de consigna. Si el controlador está ajustado para trabajar en modo de dos términos (es decir en modo, PD), el término integral se pondrá en 'OFF'. Bajo estas condiciones el valor medido puede no coincidir exactamente con el punto de consigna. Cuando el término integral se pone en OFF aparece el parámetro *reposición manual (manual reset)* (código rE5) en la lista 'P, dL, 5E' en FULL' Este parámetro representa el valor de la potencia de salida que se suministrará cuando el error es cero. Debe ajustarse manualmente ese valor con objeto de eliminar el error estacionario.

Compensación automática de caída (Adc)

El error estacionario del punto de consigna que aparece cuando el término integral está puesto en 'OFF' a veces se denomina 'caída ' ('droop'). El Adc calcula automáticamente el valor de reposición manual con objeto de eliminar esta "caída". Para usar esta prestación, debe primero permitirse que la temperatura se estabilice. Entonces, en la lista de parámetros de autoajuste se pone Hdc' en 'ON'. El controlador calculará entonces un nuevo valor para la reposición manual y pondrá Hdc' a 'DFF'..

 $El \mathbf{Hdc}$ ' puede repetirse tan a menudo como se quiera, pero entre cada ajuste debe dejarse un tiempo para que se estabilice la temperatura

CONTROL DE VÁLVULA MOTORIZADA

Los modelos 2408 y 2404 pueden configurarse para el control de válvula motorizada como alternativa al algoritmo de control estándar PID. Este algoritmo está especificamente diseñado para posiconadores de válvulas motorizadas.

Hay que pedirlos pre-configurados con los número de modelos:

- 2408/VC y 2404/VC, controladores de válvula motorizada
- 2408/VP y 2404/VP, controladores de válvula motorizada con un sólo programa del SP
- 2408/V4 y 2404/V4, controladores de válvula motorizada con cuatro programs del SP
- 2408/VM y 2404/VM, controladores de válvula motorizada con veinte programas del SP

La figura 1-11 el capítulo 1 muestra como conectar un controlador de válvula motorizada. El control se realiza suministrando impulsos para abrir o cerrar según demande la señal de control.

El algoritmo de válvula motorizada puede actuar según uno de los modos siguientes:

- 1. El sin potenciómetro (*boundless*), que no requiere un potenciómetro de realimentación de posición para realizar el control; sin embargo, se puede concetar uno para visualizar el valor de la posición.
- 2. Con potenciómetro (*o posicionador*), que requiere un potenciómetro de realimentación de posición. Este es un control en lazo cerrado determinado por el valor de la posición.

El seleccionar el modo de control deseado se en la lista 'n f L' en nivel Configuración. Los sigueintes parámetros aparecen en el diagrama de navegación mostrado en el capítulo 2, si el equipo se ha configurado para control de válvula motorizada.

Nombre	re Descripción		Valores	
mŁr	Lista Motor		Max	Defecto
Fw	Tiempo de trayecto de la válvula, en segundos Es el tiempo empleado por la válvula para pasar de completamente cerrada a completamente abierta.	0.1	240.0	30.0
ln£	Tiempo de inercia de la válvula, en segundos Es el tiempo empleado por la válvula para pararse después de que un pulso de salida cambiase a off.	OFF	200	DFF
ЬЯс£	Tiempo de hhorgura (backlash) de la válvula, en seg Es el mínimo tiempo ON requerido para cambiar la dirección de la válvula. Esto es, el tiempo para superar la hhorgura mecánica de la válvula.	OFF	20.0	OFF
mP.E	Tiempo min. en on de un pulso de salida, en seg.	Auto	100.0	Auto
U.br	Estrategia ante fallo de sensor de la válvula	rESE, L	JP, dwn	dwn

Tabla 4-3 Lista de parámetros de válvula motorizada

PUESTA EN MARCHA DE UN CONTROLADOR DE VÁLVULA MTORIZADA

El procedimeinto de puesta en marcha para ambos modos de control, bounded y boundless, es igual al descrito en secciones anteriores, excepto que en el modo bounded se calibra antes el potenciómetro de realimentación de posición, como se describe en esta sección. Proceder como sigue:

- 1. Medir el que emplea la válvula para pasar de su posición completamente abierta a completamente cerrada e introducir ese valor en segundos en el parámetro tm'.
- 2. Fijar el resto de los parámetros a sus valores por defecto. mostrados en tabla 4-3.

El controlador puede entonces ajustarse por cualwuiera de los métodos, automático o manual, descritos en este capítulo. Como antes, el ajuste del proceso, automático o manualmente, implica fijar los valores de los parámetros de la tabla 4-1. La única diferencia con boundless control, es que el parámetro 'Ld'', no se tiene en cuenta.

Ajuste del mínimo tiempo en on: 'mPL'

El tiempo del ciclo de salida por defecto está puesto a 0,2 segundos, lo cual es satisfactorio para la mayoría de los procesos, y este valor normalmente no requiere ajuste. Sin embargo, si tras ajustar el proceso, la actividad de la válvula es excesivamente alta, con una oscilación constante entre los impulsos de abrir y cerrar, entonces puede incrementarse el tiempo del ciclo.

Bajo condiciones de control estables, el tiempo del ciclo de salida determina la precisión del posicionamiento de la válvula, y consiguientemente la estabilidad del control. Cuanto más corto sea el tiempo del ciclo, más preciso será el control. Sin embargo, demasiado ruido en el valor de proceso puede ocasionar que la válvula trabaje excesivamente.

Fijar los valores de inercia y horgura mecánica (backlash)

Los valores por defecto son satisfactorios en la mayoría de los procesos, esto es, ' $\square FF$ '. Inertia es el tiempo empleado por la válvula para parar después de que un pulso se pone off. Si esto causa problemas decontrol, es necesario fijar el tiempo de inercia introduciéndolo en el parámetro 'l n L'. El tiempo de inercia se resta del tiempo de pulsos de salida de abrir y cerrar, por lo que la válvula se mueve la distancia correcta en cada pulso.

Backlash es el tiempo de pulso de salida requerido para invertir el sentido de la válvula; esto es, el tiempo necesario para superar la horgura de la válvula. Si ésta es suficiente para causar problemas en el control, se debe determinar el tiempo de backlash e introducirlo en el paráemtro 'bRcL'.

Los dos paráemtrso anteriores no están incluidos en el procedimeinto de ajuste automático y deben introducirse manualmente.

CALIBRACIÓN DEL POTENCIÓMETRO DE REALIMENTACIÓN DE POSICIÓN

Antes de proceder a la calibración del potenciómetro de realimentación, hay que asegurarse en el nivel Configuración que el módulo posición 2 (2A), o 3 (3A), tiene como ' ι d' a 'PoL', (significando *Entrada de potenciómetro*). Continúe bajando en la lista de configuración del módulo hasta 'Func' que debe ser 'UPoS', 'UALL' debe ser 'D' y 'UALH', 'IDD'.

Salir del modo de Configuración y ahora se puede calibrar el potenciómetro de realimentación de posición. Proceder como sigue:

- 1. En nivel Operador, presionar el botón AUTO/MAN para poner el controlador en modo manual.
- 2. Conducir la válvula a su posición totalmente abierta usando .
- 3. Presionar D hasta ', P-L, 5L'. (lista de entrada)
- 4. Presionar A hastato 'PEAL-OFF'.
- 5. Presionar **()** o **()** para poner **()** PEAL' en **()** o**()**.
- 6. Presionar 🕑 y la lectura superior mostrará 'PoŁ'.
- 7. Presionar ▲ o ▼ para alcanzar 'PoŁ-∃RH₁'. (Se asume que el módulo de entrada de potenciómetro está en el módulo 3)
- 8. Presionar 🕝 hastato '🖸 no'.
- 9. Presionar 🔊 o 💟 para ver '🖸 465', el cual comienza el porceso de calibración.
- 10. La calibración se completa cuando la pantalla vuelve a '^ΔΩ-⁻.
- 11. Presionar D y 🕝 conjuntamente para volver directamente al nivel Operadorl.
- 12. El controlador aún debe estar en modo manual.
- 13. Conducir la válvula a su posición totalmente cerrada con **I**.
- 14. Presionar D hasta obtener ', P-L, 5E'.
- 15. Presionar G para alcanzar 'PEAL-OFF'.
- 16. Presionar ▲ o ▼ para poner 'PEAL' en '□¬'.
- 17. Presionar 🕑 y la lectura superior mostrará 'PoŁ'.
- 18. Presionar ▲ o ▼ para alcanzar 'PoL-∃ALo'
- 19. Presionar 🕝 para ir '🖸 🖓 '.
- 20. Presionar 🚺 o 💟 para ver '🛄-YE5', el cual comienza el proceso de calibración
- 21. La calibración se completa cuando la pantalla vuelve a '🖸 🗤 .
- 22. Presionar 🕒 y 🕝 conjuntamente para volver directamente al nivel Operador.
- 23. Presionar el botón de AUTO/MAN para colocar el controlador en AUTO y la calibración del potenciómetro de realimentación de posición está ya completada.

"ESQUEMA DE GANANCIAS"

Esquema de ganancias (gain scheduling) es la tranferencia automática de control entre un juego de valores de PID y otro. En el caso de los 2404 y 2408, esto se produce a un valor prefijado de la variable de proceso. Esto se usa para procesos difíciles de controlar que presentan grandes cambios en sus tiempos de respuesta o sensibilidad, por ejemplo, a dos temperaturas distintas o en calentamiento y enfriamiento

El 2408 y 2404 tienen dos juegos de parámetros PID. Se puede seleccionar el juego activo por una entrada digital, o desde un parámetro en la lista PID, o automáticamente con el "esquema de ganancias". La tranferencia es suave y no perturba el proceso que se está controlando.

Para usar el "esquema de ganacias", seguir los pasos siguientes:



Paso 1: Activar la opción en nivel Configuración

El esquema de ganancias debe primero activarse en nivel Configuración. Ir a la lista 1 nSt LonF, seleccionar el parámetro LSch, y ponerlo a YES.



Paso 2: Fijar el punto de transferencia

Una vez que el esquma de ganancias se ha habilitado, el parámetro $\vec{L}.SP$ aparecerá al principio de la lista $P_1 d$ en nivel Full. Este fija el punto al cual ocurrirá la transferencia. PID1 estará activo cuando el valor de proceso esté por debajo de este valor y PID2 estará activo cuando la variable de proceso esté por encima de él. El mejor punto para la transferencia depende del proceso. Fijar un valor entre las zonas de control que presentan unas mayores diferencias.

Paso 3: Ajuste

Ahora hay que fijar los dos nuevos juegos de valores PID. Los valores normalmente se fijan con ajuste automático como se describió antes en este capítulo. Cuando se ajusten automáticmaente, hay que hacerlo dos veces: una por encima del punto 1.5P y otra por debajo. Al ajustar, si la variable de proceso está por debajo de 1.5P los valores calculados automáticamente se incluirán en PID 1; si está por encima, se incluirán en PID 2.

Capítulo 5 OPERACIÓN DEL PROGRAMADOR

Este capítulo trata sobre aquellos controladores con opción de programdor. Todos los equipos 2404 y 2408 tienen un progrma básico de 8 egmentos como estándar. Esta facilidad debe activarse por el usuario, como se explica en la sección Configuración del Programador

Otras versiones de programadores se listan seguidamente, y tiene 16 segmentos por programa:

Programador de 16 segmentos con:

un solo en memoria.	
cuatro programas en memoria:	
veinte programas en memoria	

Modelos 2408/CP y 2404/CP. Modelos 2408/P4 y 2404/P4. Modelos 2408/CM y 2404/CM.

Programador de Válvula Motorizada de 16 segmentos con:

un progrma en memoria: cuatro progrmas en memoria: veinte programas en memoria: Modelos 2408/VP y 2404/VP. Modelos 2408/V4 y 2404/V4. Modelos 2408/VM y 2404/VM.

El programador de 8 segmentos difiere de los otros programadores en que no cuenta con eventos de salida ni con sincronización de programas. Por otro lado, operan del mismo modo

Hay ocho puntos que considerar:

- ¿QUE ES UN PROGRAMDOR EL PUNTO DE CONSIGNA?
- ESTADOS DEL PROGRAMADOR •
- CORRER UN PROGRAMA DESDE LA LISTA RUN •
- CORRENR UN PROGRAMA DESDE EL BOTON CORRER/PARAR
- COMPORTAMIENTO AUTOMÁTICO .
- CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMADOR •
- CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DIGITALES PARA SELECCIONAR EL NUMBER • **DE PROGRMA**
- CREACIÓN DE UN NUEVO PROGRAMA O MODIFICACIÓN DE UNA YA EXISTENTE

Para comprender como se selecciona y cambian los parámetros en este capítulo es necesario haber leido el capítulo 2, Operación y el capítulo 3, Niveles de Acceso.

¿QUE ES LA PROGRAMACIÓN DEL PUNTO DE CONSIGNA?

Muchas aplicaciones necesitan que la temperatura varíe con el tiempo. Tales aplicaciones necesitan un controlador que varíe el punto de consigna en función del tiempo, y los programadores modelo 2408 y 2404 lo hacen.

La manera en que varía el punto de consigna se llama *programa del punto de consigna*. Dentro de los controladores 2408 y 2404 con programación del punto de consigna hay un módulo de software llamado *programador* que almacena uno o más de estos programas y maneja el punto de consigna de acuerdo con el programa seleccionado.

El programa se almacena como una serie de segmentos de 'rampas y de 'estancias' (dwell), como se muestra abajo.

Un programa puede tener hasta 16 segmentos



Fig 5.1 Perfil del punto de consigna

En cada segmento se puede definir el estado de hasta ocho salidas, cada una de las cuales puede usarse para disparar eventos externos. Estas son llamadas salidas de eventos y pueden ser salidas de relés, lógicas o triacs.

Un programa puede ser ejecutado una vez, repetirse un número de veces, o repetirse continuamente. Si se repite un número de veces, entonces el número de ciclos debe especificarse como una parte del programa

Hay cinco tipos diferentes de segmentos:

Rampa	El punto de consigna varía linealmente desde su valor actual al nuevo valor, a una velocidad determinada, (llamada <i>programación de velocidad</i> <i>de rampa</i>) o en un tiempo especificado (llamado <i>Programación de tiempo hasta nuevo punto de</i> <i>consigna</i>). Debe especificarse la velocidad de rampa o el tiempo, y el punto de consigna objetivo, al crear o modificar el programa
Manteni- miento (Dwell)	El punto de consigna permanece constante por un período especificado.
Escalón	El punto de consigna pasa instantáneamente desde su valor actual al nuevo valor.
Llamada	El programa principal llama a otro programa como una subrutina. El programa llamado maneja entonces el punto de consigna hasta que devuelve el control al programa principal. Esta prestación está solo disponible en controladores con 4 o 20 programas.
Fin	El programa o finaliza en este segmento o se repite. Debe especificarse el caso al crear o modificar el programa (ver el tema final de este capítulo). Si el programa finaliza, el programador queda en un estado de Estancia (dwell) continuo con todas las salidas sin cambios, o puede programarse para "Reset".

Tabla 5.1 Tipos de Segmentos

ESTADOS DEL PROGRAMA

Los programadores 2408 y 2404 tienen cinco estados: Reseteo (Reset), Funcionamiento, (Run), Parada (Hold), Espera (Holdback) y Fin (End).

Estado	Descripción	Indicación
Reseteo (Reset)	En Reset el programador está inactivo y el controlador se comporta como uno estándar con el punto de consigna determinado por el valor ajustado en la lectura inferior.	
Func (Run)	En Run el programador varía el punto de consigna de acuerdo con el programa en activo.	
Parada (Hold)	En Hold el programa se para en su punto actual. En este estado se pueden hacer cambios temporales en cualquier parámetro del programa (por ejemplo, el punto de consigna deseado, un tiempo de estancia, o el tiempo que queda en el segmento actual). Tales cambios permanecerán efectivos solo hasta que el programa se reponga y corra otra vez, momento en el que serán sobrescritos por los valores almacenados en el programa. Nota: No se puede cambiar un programa "llamado" (cRLL ed) hasta que esté activo.	Luz Hold encendida
Espera (Holdback)	La espera (Holdback) indica que el valor medido está separado del punto de consigna más de una cantidad predeterminada y que el programa está parado esperando al proceso para engancharse Ver <i>Holdback</i> en la sección de Comportamiento Automático más adelante en este Capítulo.	La luz Hold parpadea
Fin (End)	El programa ha sido completado.	La luz Run parpadea

Tabla 5.2 Estados del Programa

CORRER UN PROGRAMA DESDE LA LISTA RU???



Lista programa activo

Desde la pantalla Inicio (Home display), pulsar el botón La hasta llegar a la cabecera de la lista de programa activo.

D

Pulsar el botón Scroll

Número de Programa

Esta pantalla solo aparecerá en controladores que puedan soportar más de un programa .Usar o para seleccionar el número de programa requerido, desde el 1 al 4 ó del 1 al 20, según el controlador.

Alternativamente, el número de programa puede seleccionarse remotamente usando entradas digitales. Ver *Configuración de entradas digitales para seleccionar el número de progrma* más adelante en éste capítulo.

Pulsar el botón Scroll

Selección del estado

Usar o para seleccionar

- Correr program.
- **hold**: Parar progrma
- DFF: Resetear programa

Después de dos segundos, la pantalla parpadeará, y el estado elegido se volverá activo.

Otros parámetros

Para acceder a otros parámetros en la lista run', continuar

pulsando Estos parámetros se muestran en la lista de parámetros Run del Capítulo 2. Muestran el estado actual del programa en activo.

Cambios Temporales

Pueden hacerse cambios temporales en los parámetros de esta lista ' $\neg u n$ ', (por ejemplo un punto de consigna, una velocidad de rampa o un tiempo no transcurrido), poniendo primero el programador en 'Parada' 'hold' Tales cambios permanecerán activos solo durante la duración del segmento y los parámetros de dicho segmento volverán a sus valores originales (los almacenados) cuando se vuelva a ejecutar el programa.

CORRER UN PROGRAMA USANDO EL BOTÓN FUNCIONAMIENTO (RUN) / PARADA (HOLD)

Si se está usando el controlador versión cuatro/veinte programas, debe primero seleccionar el número de programa que se quiere ejecutar. Hacer esto en la lista Run. Ver el tema anterior, *Correr un programa desde la lista Run*

Entonces:

RUN Botón HOLD Run/Hold Run/Hold Run/Hold Run/Hold Pulsar de nuevo para parar un program HOLD encendida) Pulsar otra vez para cancelar hold y concorriendo (luz HOLD apagada, luz RU encendida) Pulsar y mantener durante dos segundor reponer un programa (luces (RUN y Hold apagadas.)
--

Nota: El botón Run/Hold puede desactivarse al encargar el controlador o después en la configuración Esto forzará a operar siempre el programa desde la lista Run. La mayor ventaja de este método es que reducirá las oportunidades de cambios accidentales en el estado del programa.

COMPORTAMIENTO AUTOMÁTICO

Los temas anteriores explican cómo operar el programa manualmente. Los siguientes cubren los aspectos del comportamiento automático: *Servo, Holdback y Fallo de Alimentación.*

Servo

Cuando arranca un programa, el punto de consigna puede empezar desde el punto de consigna inicial del controlador o desde el valor medido del proceso. Cualquiera que sea, el punto de partida se llama punto 'servo' y se ajusta en la configuración. Cuando el programa arranca, la transición del punto de consigna a su punto de partida se llama 'servoing'.

El método normal es ir (servo) al valor medido, porque esto produce un arranque suave y sin perturbaciones del proceso. Pero si se quiere garantizar el período de tiempo del primer segmento, se debe ajustar el punto de partida (servo) del controlador a su punto de consigna.

Espera (Holdback)

Ya que el punto de consigna se eleva o baja (o se estanca), el valor medido puede ir detrás o desviarse del punto de consigna en una cantidad no deseada. Se utiliza "holdback" para para "congelar" el programa en su estado actual, si esto ocurre. La acción del holdback es la misma que la de una alarma de desviación. Puede activarse o desactivarse. Holdback tiene dos parámetros: valor y tipo. Si el error con el punto de consigna excedo el valor de holdback, entonces la opción de holdback (si está activada) para automáticamente el programa en su punto actual y hace parpadear la luz de HOLD. Cuando el error entre dentro del valor de holdback, el programa se seguirá ejecutnado normalemnte.

Hay *cuatro* tipos diferentes de holdbacks. La elección del mismo es a través de un parámetro cuando se crea el programa y pueden ser:

(DFF' – Holdback deshabilitado – no se realiza ninguna acción.
- **'Lo' Holdback de desviación baja** para el programa cuando la variable de proceso se desvía *por debajo* del punto de consigna más que el valor de holdback.
- 'H' Holdback de desviación alta para el programa cuando la variable de proceso se desvía *por encima* del punto de consigna más que el valor de holdback.
- 'bAnd' Holdback de desviación de banda es una combinación de los anteriores. Para el programa cuando la variable de proceso se desvía *por encima o por debajo* del punto de consgina más que el valor de holdback.

Sólo hay un valor de holdback que se aplica para todo el programa. Sin embargo, el tipo de holback y si está habilitado o no, se puede aplicar al programa en su conjunto a o a cada segmento en particular.

Fallo de alimentación

Si falla la alimentación mientras el programa está corriendo y luego se restablece, el comportamiento del programador viene determinado por el valor del parámetro 'PurF', *Estrategia de Fallo de alimentación* que se puede ajustar en la configuración del Programador. Este puede tomar uno de tres valores: :- cont (Continua), rmP.b (Rampa desde PV), o rSEL (Resetar).

Si se selecciona continuará desde donde lo dejó cuando se restablezca la alimentación, el programa continuará desde donde lo dejó cuando se fue la alimentación.. Todos los parámetros, tales como el punto de consigna y el tiempo de retención en el segmento activo, se restablecerán a sus valores anteriores. Para aplicaciones que necesiten restablecer los valores de proceso medidos al punto de consigna lo antes posible, ésta es la mejor estrategia.

Si se selecciona rmP.b, cuando se restablecerá la alimentación, el punto de consigna empezará en ('servo to') el valor medido actual, y subirá al punto objetivo del segmento activo con la última velocidad de subida usada por el programa.. Esta estrategia proporciona una suave recuperación. Los dos diagramas de abajo ilustran las respuestas respectivas, primero si falla la alimentación durante un segmento constante (dwell), y segundo, si falla durante un segmento en ascenso.

Si se selecciona r 5EE, cuando se restablezca la alimentación, el programa terminará y volverá a Reset. (Reponer)





CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMADOR

Cuando se instale por primera vez el programador se tiene que comprobar que la configuración está en consonancia con su requerimeintos. La configuración defina:

- el número de programas alamacenados
- la estategia de holdback
- la estrategia ante fallo de alimentación
- el tipo de servo
- si se habilitan eventos de salida
- si se habilita sincronización de programas

(not 8-segment programmer)

(multi-programmer only)

(not 8-segment programmer)

• selección del número de programa con entr. digitales (multi-programmer only)

Para comprobar o cambiar la configuración, seleccionar nivel Configuración Ver capítulo 6



Cabecera de lista de programa

Después de seleccionar el nivel Configuración, presionar basta que la cabecera Len aparezca en pantalla.



Número de programas

Usar **o v** para seleccionar:

- E: No habilitado programa de 8 segmentos
- I: Habilitado programa de 8 segmentos

Para programadores de 16 segmentos:

- nonE: sin programas
 - *l*: un programa en memeoria
 - 4: cuatro programas en memoria
- 20: veinte programas en memoria

Presionar [

Estrategia de holdback

Usar 🚺 o 💌 para seleccionar:

- **5EL:** Tipo de holdback seleccionable en cada segmento
- ProL: Tipo de holdback igual para todo el programa

Presionar 🔄

Continúa en la página sigueinte.



Estrategia de fallo de alimentación

Usar lo v para seleccionar:

- cont: Continuar desde el último SP
- rmP.b: Rampa desde la PV al SP a la última velocidad
- rSEL: Resetear el programa

Presionar	G
-----------	---

Tipo de servo

Usar lo v para seleccionar:

- ŁoPU: Servo desde PV
- F- 5P. Servo desde SP

Presionar	•
-----------	---

Eventos de salida (no en programas de 8 segmentos)

Usar **o v** para seleccionar:

- Deshabilitado eventos de salida no:
- YES: Habilitados eventos de salida





Sincronización (no en programas de 8 segmentos)

Usar **I** o **I** para seleccionar:

- Sincronización deshabilitada no:
- YF5: Sincronización habilitada

Presionar *para volver al cabecero de lista.*

CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS DIGITALES PARA SELECCIONAR EL NUMBER DE PROGRAMA

El número de programa puede seleccionarse con entradas externas BCD, por ejemplo, 'thumbwheel switch'.

El número apropiado de entradas digitales se debe instalar en el controlador y configurarse para esa función. - ver capítulo 6, *Configuración*.

Para utilizar este modo de operación, el parámetro 'bcd' en 'n5E-ConF' debe colocarse a 'PrOG'.



CREACIÓN DE UN NUEVO PROGRAMA O MODIFICACIÓN DE UNO EXISTENTE

La única diferencia entre crear un programa nuevo o modificar uno existente, es que un programa nuevo empieza con todos sus segmentos puestos como segmentos 'End en el parámetro EYPE El procedimiento para ambos consiste en ajustar los parámetros en la lista 'Pr DL' del Diagrama de Navegación del Operador, mostrado en el Capítulo 2. Como se explicó antes en 'Estados del Programa', pueden hacerse cambios temporales en estos parámetros mientras que se esté en el estado Hold, pero los cambios permanentes (a valores almacenados) solo pueden hacerse cuando el programa está en el estado Reset. Así, antes de modificar un programa almacenado, asegurarse primero que se está en Reset, y luego seguir el procedimiento abajo indicado:



Lista de edición de Programa

 \square Desde la pantalla Inicio (Home display) pulsar el botón hasta llegar a la cabecera de ProGL, SE

Pulsar el botón Scroll Número de programa

Esta pantalla aparece solo en el controlador de cuatro programas Usar o para seleccionar el número de programa (de 1 a 4), que se desee modificar

Pulsar el botón Scroll

Tipo de holdback

[Sólo aparece cuando se ha seleccionado holdback para el programa entero]

Usar lo v para seleccionar:

- **NFF**: Holdback desactivado
- Lo: Holdback de desviación baja
- H_{i} : Holdback de desviación alta
- PBuq. Holdback de banda de desviación

Pulsar el botón Scroll

Valor Holdback



Usar o para poner un valor (El valor aquí introducido es para todo el programa) Pulsar el botón Scroll (Continúa pag. siguiente)



Unidades de Rampa (Ramp)



Unidades de estancia (Dwell)



- Hour

Pulsar el botón Scroll

Numero de ciclos de programa

Usar 🚺 o 💟 para ajustar el número de ciclos de programa desde 1 a 999, o 'cont' para ciclo continuo

Pulsar el botón Scroll

Número de segmento

para seleccionar el número, desde 1 a 16

Los parámetros seguidos de 'SEGn' ajustan las características del número del segmento seleccionado individualmente. Definiendo las características de cada segmento del programa, se define el programa entero

Pulsar el botón Scroll

Continua en la página siguiente



Tipo de segmento

Seleccionar el tipo de segmento usando 🚺 o 💌:

- רהף: Rampa a nuevo SP a la velocidad fijada
- rmPL: Rampa a nuevo SP en el tiempo fijado
- duEll: Manatenimiento por un determinado tiempo
 - **SEEP:** Salto a un nuevo SP
- cALL: Llamada a otro programa como subrutina (sólo disponible en multiprogramadores)
 - End: Hace que ese segmento sea el últipo del programa



Presionar 🔄

Los parámetros que siguen a ' $E \Psi P E$ ' dependen del tipo de segmento seleccionado como se muestra, así como la función de cada uno

Parámetro	Tipo de segmento seleccionado					
	rm₽.r	rmPĿ	dwEll	SEE	cALL	End
НЬ	✓	✓	✓	~		
FDF	✓	✓		✓		
rAFE	✓					
dur		✓	✓			
Ргбл					✓	
c Yc .기					✓	
outr	✓	✓	~	~		✓
SYnc	✓	✓	✓	~		
End.Ł						✓

Tabla 5-3 Paráemtros que siguen al tipo de segmento

НЬ БЯлд





Tipo de holdback

Sólo aparece cuando se ha seleccionado tipo de holdback por segmento

Usar 🚺 o 💌 para seleccionar:

- DFF: Holdback deshabilitado
- Lo: Holdback de desviación baja
- H.: Holdback de desviación alta
- **bAnd:** Holdback de banda de desviación

Presionar 🖸

Punto de consigna objetivo

Para segmentos 'rmP.r', 'rmP.L' or 'SLEP'.

Presionar

Continúa en la página sigueinte

G



Velocidad de rampa

Velocidad de rampa para segmentos 'rmPr' Ajustar un valor de la velocidad de rampa, en un rango de 0.01 a 99.99 (las unidades serán las unidades de rampa fijadas antes en Unidades de Rampa).

Pulsar el botón Scroll

Tiempo de duración

Tiempo de estancia o tiempo hasta el objetivo para un segmento 'rmPL'

Fije el tiempo. Tendrán que haberse ajustado las unidades antes en esta secuencia. ['dul. ll' define las unidades para los segmentos 'duEII'; 'rmP.ll' define las unidades para lossegmentos 'rmP.L'

Pulsar el botón Scroll

Numero de programa llamado

Solo aparece para segmentos '**⊂R**LL' (*Sólo multiprogramadores*) Fije el número de programa llamado de 1 a 4. o del 1 al 20, usando ▲ o ▼.

Pulsar el botón Scroll

Número de ciclos del programa llamado

Solo aparece para segmentos '**⊏***HLL*' (*Sólo multiprogramadores*) Fijar el número de ciclos de 1 a 999 usando ▲ o ▼.

Pulsar el botón Scroll Continua en página siguiente



Salida de evento 1 (sólo en programadores de 16 segmentos

Aparece en todos los segmentos escepto en 'EALL'.

Usar 🞑 o 💌 para seleccionar la salida 1:

- DFF: Off en el presente segmento
- On en el presente segmento



Resto de salidas de eventos (programadores de 16 segmentos)

Hasta ocho (8) salidas d eventos pueden aparecer en esta lista donde "n" es el número del evento Presionando 🕝 se pasa de uno a otro.

<u>Nota</u>: Si no se usan las salidas de deventos, se puede pasar al número de segmento inmediatamente presionando **D**.

Presionar 🔄

Sincronización de eventos de salida (sólo aparece si se configura)

Usar 🚺 o 💌 para seleccionar:

- YE5: Sincronización habilitada
- Sincronización deshabilitada

Nota: Este evento, si se usa, ocupa la posición 'oute'.



Segmento fin

Presionar 🕑

Use 🔺 o 💌 para seleccionar:

- dwEll: Mantenimiento indefinido
- rSEE: Reseteo
- **5 OP**: Fin de segmento a un nivel de salida

Controladores 2404 y 2408



Valor de potencia de salida [Segmento fin

Use \blacksquare o \blacksquare para fijar el valor de potencia de salida en el rango $\pm 100.0\%$.

Este valor está limitado por los parámetros ' DPH_i ' y ' DPL_o ' antes de ser aplicados al proceso.

Presionar 🔄 para volver al cabecera de lista ProG-Li SE he

Capítulo 6 CONFIGURACIÓN

Este capítulo consta de seis puntos:

- SELECCIÓN DEL NIVEL CONFIGURACIÓN
- ABANDONO DEL NIVEL CONFIGURACIÓN
- SELECCIÓN DE UN PARÁMETRO DE CONFIGURACIÓN
- CAMBIO DE CONTRASEÑAS
- DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN DE CONFIGURACIÓN
- TABLAS DE PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

En el nivel de configuración se ajustan las características fundamentales del controlador. Estas son:

- Tipo de control (ejemplo, acción directa o inversa)
- Tipo y rango de entrada
- Configuración del punto de consgina
- Configuración de alarmas
- Las funciones de entrada lógicas
- Configuración del programador
- Configuración del relé de alarma
- Configuración de los módulos 1, 2 y 3
- Configuración de las comunicaciones
- Calibración
- Las contraseñas

ATENCIÓN

La configuración está protegida por una contraseña y sólo debe llevarse a cabo por una persona cualificada para ello. Una configuración incorrecta puede producir daños en el proceso a controlar, y lesiones al personal. Es responsabilidad de la persona que realice la puesta en marcha el asegurar que la configuración es correcta.

SELECCIÓN DEL NIVEL CONFIGURACIÓN

Hay dos métodos alternativos para seleccionar el nivel Configuración:

- Si ya se ha conectado la alimentación, seguir las instrucciones de acceso dadas en el Capítulo 3 *Niveles de Acceso.*
- Alternativamente, pulsar juntos y v... al encender el controlador. Esto le llevará directamente a la pantalla de contraseña 'LonF'



Entrada de contraseña

Cuando aparezca la pantalla 'fanF' se debe introducir la contraseña de Configuración con objeto de lograr el acceso al nivel Configuración.

Introducir la contraseña usando los botones

La contraseña de configuración del controlador está puesto en '2' al salir de fábrica.

Una vez que se ha introducido la contraseña correcta, hay dos segundos de retraso tras los cuales la lectura inferior cambiará a 'PASS' indicando que el acceso está desbloqueado.

Nota: Hay un caso especial cuando la contraseña está puesta en '0'. En esta situación el acceso está permanentemente desbloqueado y la lectura inferior mostrará siempre'PASS'

Pulsar el botón Scroll para entrar en la configuración

(Si se ha introducido una contraseña incorrecta y el controlador está todavía 'bloqueado', pulsando *Scroll* le llevará a la pantalla 'Salida' E_{II} , E' con ' $\Box \alpha$ ' en la lectura inferior. Pulsar simplemente Scroll para volver a la pantalla' $E \Box \alpha F'$).

Se obtendrá la primera pantalla de configuración.

D

ABANDONO DEL NIVEL CONFIGURACIÓN

Para abandonar el nivel Configuración y volver al nivel de Operador, pulsar \Box . hasta que aparezca la pantalla $E_{II} E'$. Pulsando alternativamente $\nabla_{V} \Box$, juntos se irá directamente a la pantalla $E_{II} E'$.



Usar o Para seleccionar 'YES' (SI).. Después de dos segundos, la pantalla parpadeará y volverá a la pantalla de Inicio en el nivel Operador

SELECCIÓN DE UN PARÁMETRO DE CONFIGURACIÓN

Los parámetros de configuración están dispuestos en listas como muestra el diagrama de navegación de la Figura 6.1.

Para pasar a través de las cabeceras de listas, pulsar el botón Página Para pasar por los parámetros dentro de una lista en particular, pulsar el botón Scroll

Cuando se llegue al final de la lista de parámetros, se volverá a la cabecera.

Se puede volver a la cabecera en cualquier momento pulsando el botón Página

Nombres de parámetros

Cada recuadro del diagrama de navegación muestra la pantalla de un parámetro en particular. La
lectura superior muestra el nombre del parámetro y la inferior su valor. Para la definición de
cada parámetro, ver las tablas de parámetros de configuración al final de este capítulo. Para

cambiar el valor del parámetros seleccionado, usar los botones 🔺 y 💌.

El diagrama de navegación muestra todas las cabeceras de listas y parámetros que potencialmente se pueden presentar en el controlador. En la práctica, las realmente presentes variarán de acuerdo a las opciones particulares de configuración que se haya hecho

CAMBIO DE CONTRASEÑAS

Hay dos contraseñas. Estas están almacenadas en la lista de configuración de Contraseña, y puede seleccionarse de la misma manera que cualquier otro parámetro de configuración. **LOS** nombres de las contraseñas son:

protege el acceso a los niveles Completo y Edición protege el acceso a nivel Configuración





Fig 6.1b Diagrama de Navegación (Parte B)

DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN (PARTE C)

по



Fig 6.1c Diagrama de navegación (Parte C)

TABLAS DE PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

Nombre	Descripción	Valores	Significado
i n5E	Configuración instrumento		
[trl	Tipo de control	P, d DnDF UP	PID control On/off control Control boundless de VP no se requier potenciómetro Control bounded de VP se
	Assión do control		requiere potenciómetro
		ᆆᇆ	Acción directa
Lool	Tipo de enfriamiento	L, n o, L H2D FAn ProP on:0F	Lineal aceite(50mS min. tiempo on) Agua (no lineal)r) Ventilador (0.5mS min tiem.on Sólo proporcional al error Enfriamiento ON/Off
Er Ed	Tiempo integral y derivativo	SEc	En seg, de off a 9999 En min, de off a 999.9
m-A	Botón panel frontal Auto/manual		Activado
r-h	Boton panel fronta Run/hold	EnAb di SA	Activado Desactivado
PwrF	Realimentación de potencia	on DFF	On Off
Fwd.Ł	Tipo de adelanto (feed forward)	nonE FEEd SPFF PUFF	Ninguno Adelanto normal (feedf.) Adelanto de SP (sp. ff) Adelanto de PV
PdEr	Transferencia manual/Auto al	חח	Transferencia no brusca
	usar control PD	YES	Transf. brusca - (Precargar el valor de l Reset manual)
5br.£	Salida para rotura de ensor	S6.0P Hold	Ir a un valor prefijado Para la salida
FOP	Forzar salida manual	חח	Transferencia brusca Auto/manu
		ErAc	Volver al valor de salida que se tenía antes en modo
		SEEP	Pasar a nivel de salida forzado Valor fijado en 'FDP' de 'ロート 5Ł' en nivel Operador
bcd	Entrada función BCD	nonE Proŭ SP	No usada Selección número programa Selección número SP
<u>65ch</u>	Activar esquema de ganancia	<u>9</u> ES	Desactivado Activado

Nombre	Descrinción	Valores	Significado
Nombre	Description	valutes	Significauo

PU	Configuración de la variable de proceso		
טחו ל	Unidades del equipo		Celsius Farenheit Kolvin
dEc.P	Número de decimales del valor mostrado	חםחE חחחח חחחח חחחח	Pantalla de unidades vacía Ninguno Uno Dos
rn[]]	Rango bajo		Límite de rango bajo. También límite de SP para alarmas y programas
rnūh	Rango alto		Límite de rango alto. También límite de SP para alarmas y programas.

Descripción

Nombre

	T			
, P	Configuración de la entrada			
ι nPL	* see EUSE List.	JE L L L L L L L L L L L L L	J thermopar K thermopar L thermopar R thermopar (Pt/Pt13%Rh) B thermopar (Pt30%Rh/Pt6%Rh) N thermopar T thermopar S thermopar (Pt/Pt10%Rh) PL 2 thermopar T/C de cliente (defecto = tipo C) 100 Ω resistencia termométrica de platino mV lineales V lineal mA lineales Raiz cuadrad (voltios) Raiz cuadrad (mA) Linealización de cliente 8 puntos en mV* Linealización de cliente de 8 puntos en V	
		mA.C	* Linealización de cliente de 8 puntos en mA*	
EJE	Compensación de la unión fría	A⊔Lo D°C 45°C SD°C DFF	Compensación interna automática Referencia externa de 0°C Referencia externa de 45 °C Referncia externa de 50°C Sin compensación de la unión fría	
, mP	Impedancia de rotura de sensor	OFF Ruto Hi Hi Hi	Deshabilitada (sólo con entradas lineales) Fijado en fábrica Impedancia para entradas > 5KΩ Impedancia para entradas > 15KΩ	
Escalado de entrada lineal – Los 4 próximos parámetros sólo aparecen si se ha elegido entrada lineal o de raíz cuadrada				
, nPL	Valor mostrado		Valor bajo de entrada	
╷┍₽╫		/	Valor alto de entrada	
UALL			Valor bajo mostrado	
UALH		➢ Entrada eléctrica H	Valor alto mostrado	

Valores Significado

Nombre	Descripción	Valores	Significado
SP	Configuración del SP		
∩SP	Número de puntos de consigna	2,4,16	Seleccionar número de SP disponibles
rm£r	Arrastre remoto	OFF	Desabilitado
		ErAc	SP local sigue a SP remoto
m.Er	Arrastre manual	OFF	Deshabilitado
		Erfic	SP local sigue a PV en manual
PrEr	Arrastre de programa	OFF	Deshabilitado
		Erfic	SP local sigue SP de programa
rm₽.∐	Unidades de veloc. de	PSEc	Por seguno
	cambio de punto de	Pmin	Por minuto
	consigna	PHr	Por hoara
rmŁ	Configuración del SP	попЕ	Deshabilitado
	remoto	SP	SP remototpoint
		Loc.Ł	Sp remoto + trim local
		rmŁ.Ł	Trim remoto + SP local

AL	Configuración alarmas	Valores		
El equipo tiene 4 alamas de "softwarwe" que se configuran en esta lista. Una vez configuradas, pueden asociarse a una salida física como se descrive el la lista de configuración de relé de alarma, 'AR []_nF'.				
AL I	Tipo alarma 1	Ver tabla A		
LEch	Memorizada	no/462/Eune/mAn*		
bLoc	Bloqueada	no/YES		
AL2	Tipo alarma 2	Ver tabla A		
Ltch	Memorizada	no/462/Eune/mAn*		
bLoc	Bloqueada	no/YES		
AL 3	Tipo alarma 3	Ver tabla A		
LEch	Memorizada	no/462/Eune/mAn*		
bLoc	Bloqueada	no/YES		
ALY	Tipo alarma 4	Ver tabla A		
Ltch	Memorizada	no/YES/Eune/mAn*		
bLoc	Bloq. (no si 'AL4' = 'rAL')	no/4ES		

Tabla A - Tipos de alarmas			
Valor	Tipo de alarma		
DFF	No alarma		
FSL	Fondo escala bajo		
FSH	Fondo escala altoh		
dEu	Banda de desviación		
dНı	Desviación alta		
dLo	Desviación baja		
L[r	Corriente de carga		
	baja		
HEr	Corriente de carga		
	alta		
FLZ	Entr2, fono escala		
5 117			
FHG	Entr2, fondo escala		
ם חו	aila Baia salida de trabaio		
НШР	Alta salida de trabajo		
LSP	SP de trabajo bajo		
HSP	SP de trabajo alto		
rAE	Velo. cambio de PV		
	Sólo alarma 4		

*Modos de alarmas

'םח' significa que la alarma será no memorizada

"YE5" significa que la alarma es memorizada, con reseteo automático, esto es, si se reconoce la alarma antes de que ésta haya desaparecido, la alarma se "reconocerá" automáticamente cuando haya desaparecido la condición de alarma 'Eunt' significa que la alarma se usa para disparar un evento. Con esta opción, el mensaje de alarma no se muestra.

'mfn' significa que la alarma es memorizada y sólo se podrá reconocer si primero ha desaparecido la condición de alarma. Los sigueintes parámetros se aplican si **el programa estándar de 8 segmentos** se ha configurado.

configuratio.			
РГОС	Configur. programador	Valores	Significado
PEYP	Tipo de programador	полЕ	Programador deshabilitado fijado por defecto en fábrica
		1	Activado programa de 8 segmentos
НЬЯс	Holdback	SEG	Holdback seleccionable
			individualmente en cada segmento
		ProG	programa
PwrF	Recuperación ante fallo de	cont	Continual desde el último SP
	alimentación	rmP.b	Rampa de la PV al SP a la última
			veloc. de rampa
		rSEE	Resetear el programa
Sruo	SP de inicio del programa	Eo.PU	Desde la variable de proceso (PV)
	(Punto servo)	Ło.SP	Desde el punto de cosnigna (SP)

Los siguientes parámetros sólo aparecerán si se ha configurado un **programdor de 16** segmentos

Segmented					
РГОС	Config. del programador	Valores	Significado		
РЕУР	Tipo de programador	попЕ	Programador desactivado		
		1	Un programa		
		Ч	Cuatro programas		
		20	Veinte programas		
НЬЯс	Holdback	SEG	Holdback seleccionable		
			individualmente en cada segmento		
		ProG	Holdback se aplica para todo el		
			programa		
₽ωгӺ	Power fail recovery	cont	Continual desde el último SP		
		г mР.Ь	Rampa de la PV al SP a la última		
			veloc. de rampa		
		rbee	Resetear el programa		
Sruo	Starting setpoint of a	ŁoPU	Desde la variable de proceso (PV)		
	program (Servo point)	Ło.SP	Desde el punto de cosnigna (SP)		
out	Eventos de salida de	по	Desactivado		
	programa	YES	Activados		
SYNE	Sincronización de	по	Desactivado		
	programas	YES	Activado		

Acción en contacto cerrado

LA

Nombre Descripción Valores Significado

Config. entrada digital 1

, d	Identificación	יקסק	Entrada lógica
Func	Función de la entrada	попЕ	Sin función
	La función está activa cuando	mAn	Seleccionar modo manual
	se cierra el contacto el	rmŁ	Seleccionar SP remoto
	terminal común LC	SP.2	Seleccionar SP 2
		P1 d.2	Seleccionar PID 2
		E, H	Para el integral
		FnuE	Activar autoajuste
		drA	Activar ajuste adaptativo
		Hc.HL	Reconocer alarmas
		Hees	Seleccionar nivel Completo
		Loc.b	Keylock
		uР	Simula presionar el botón 📥
		dwn	Simula presionar el botón 💌
		Serl	Simula presionar el botón 🖸
		PRGE	Simula presionar el botón 🗈
		гип	Ejecutar un programa
		Hold	Parar un programa
		r-H	Correr progr.(cerrado)/Parar (abierto)
			Resetear programa
		יז ויזב	Saltar al final del segmento actual
			sin campiar el SP
	Estas antradas BCD as usas		Diduback de programa nabilitado
	Estas entradas BCD se usan		2º dígito RCD
	de programa o el SP	bed 7	2 dígito BCD
	según el parámetro	660.5 66d4	4 dígito BCD
	brd' en la lista de	beds	5 dígito BCD
	configuración 'u oSL'	bedf	Dígito BCD más significativo
	comgaración () de	rmPF	Activado lím, veloc cambio del SP
		SYnc	El progrma espera al final del
			segmento actualt
		rrES	Corre progr. (cerrado)/
			Reseteo(abierto)
		rESr	Reseteo prog
			(cerrado)/Corre(abierto)
		202	Stanuby - 100as las salidas de
		P! 151	Seleccionar variable de proceso
		, ט.שב	Cerrado = $PV1 / Abierto = PV2$
		RdU	Avanzar al final del segmento v
			alcanzar el SP del mismo
<u>I</u>		r	

Lb	Configuración entr. digital 2		Acción en contacto cerrado		
Como para Entrada digial 1					

Nombre Descripción

Valores Significado

AA	Configuración relé de alarma		
, d	Identifiación	rELY	Salida por relé
Func	Función	nonE	Sin función
		dl G	Salida digital
SEnS	Sentido de la salida digital	חםר	Normal (salida energizada en "verdadero", como event. de progr.)
		י רט	Invertida (<i>salida desenergizada en</i> "verdadero", como alarmas)
Los sigue combinar	eintes eventos de salida aparecen d se en la misma salida (ver Fig. 6-2,	espués de ' seleccionar	5En5'.Uno o más pueden ndo 'YE5' ien el display inferior
1	Alarma 1 activa	YES / no	() = tipo de alarma ejmp:. FSL).
2	Alarma 2 activa	YES / no	Si una alarma no se ha configurado
3	Alarma 3 activa	YES / no	en la lista AL E□∩F' se mostrará
4	Alarma 4 activa	YES / no	diferente. Ejemp: alarma 1 = AL l'
mAn	Controlador en manual	YES / no	
5br	Fallo de sensor	YES / no	
SPAn	PV fuera de rango	YES / no	
Lbr	Rotura de lazo	YES / no	
LdF	Alarma de fallo de carga	YES / no	
EunE	Ajuste en proceso	YES / no	
dc F	Voltaje o mA de salida en circuito abierto	YES / no	
rm£.F	Conexión módulo PDSIO en circuito abierto	YES / no	
∩wЯL	Una nueva alarma ha ocurrido	YES / no	
End	Fin de priograma o de límite de velocidad de cambio de SP	YES / no	
SYnc	Sincronización de progr. activa	YES / no	
Prűn	Activo evento de salida de program, donde n' = número de evento de 1 a 8. <i>(No disponible</i> <i>en programadores de 8 seg.)</i>	YES / no	





Nombre	Descripción	Valores	Significado
HA	Config. módulo comms 1		
' q	Identificación módulo instalado	cm5	EIA-232, or 2-hilos EIA-485, or 4-hilos EIA-485 comms
		PdS	PDSIO retransmisión
		PdS,	PDSIO entrada

Para ' $\mathbf{d}' = \mathbf{cm}5'$ (Comunicaciones digitales) usar la sigueinte tabla:					
Func	Función	mod	Protocolo Modbus		
		El .Ьı	Protocolo Eurotherm Bisynch		
ЬЯлд	Velocidad	1200, 2400, 4800, 9600, 19.20(19,200)			
ЧЕГА	retraso -periodo de espera,	по	Sin retraso		
	requerido por algunos	YES	Retraso activo:10mS		
	adaptadores				
Los siguier	ntes parámetros sólo aparecen si	se selecció	ona protcolo Modbus.		
Prey	Paridad	попЕ	Sin paridad		
		EuEn	Paridad par		
		Odd	Paridad impar		
rES	Resolución	Full	Resolución total		
		Int	Resolución enteran		

Para ') d '	Para ' \mathbf{d} ' = ' $\mathbf{P}\mathbf{d}5$ ' (salida PDSIO retransmisiónt) usar la sigueitne tabla:				
Func	Funciónn	попЕ	Sin función PDSIO		
	Ejemp: retransmisión de la	SP.oP	PDSIO retransmisión del SP		
	salida	PU.oP	PDSIO retransmisión de la PV		
		OP.oP	PDSIO retrans. potencia salida		
		SPлH	PDSIO retrans. del SP sin holdback h		
Escalado	de la salida				
	Valor mostrado				
UAL L	VAL.H		Valor retransmitido bajo		
URL H	VAL.L Salida 0% 100%	de misión	Valor retransmitido alto		

Nombre Descripción Valores Significado

Para ' i d ' = ' $Pd5$ ' ' (PDSIO entrada del SP) usar la sigueinte tabla:					
Func	Funciónn	SP, P	PDSIO entrada SP		
UALL	Valor mostrado VAL.H		Valor bajo del SP mostrado		
URL,H	VAL.L 0% Entr	. eléctrica	Valor alto del SP mostrado		

Nota: Haviendo configurado el módulo para entrad remota del SP, se tiene que especificar el tipo de SP remoto en la lista de configuración del SP.

JR	Config. módulo comms 2		
Como la co	onfiguración del módulo 1 de comu	unicaciones (S	Sólo PDS)

Nombre Valores Significado Descripción

IЯ/Ь/С ⁽¹⁾	Configuración del módulo 1		
, d	Identificación del módulo instalado	попЕ	Ningún módulo instalado
		гELУ	Salida de relé
		4C.0P	Salida DC no aislada
	(1) Si un módulo de canal doble o	LoG	Salida lógica/PDSIO
	o triple se instalam entonces los	ιοίν	Entrada lógica
	cabeceros de lista 🛮 b y 🛛 E	55r	Salida por triac
	también aparecerán	derE	Retrans. analógica (aislada)
		dc DP	Salida anaógica aislada

Para ' i d ' = 'rEL'', 'Lou', o '55r' usar la sigueinte tabla:				
Func	Función	попЕ	Función deshabilitada	
		di G	Salida digital function	
	(Sólo canales IA y IE pueden se	HERE	Salida de calor	
	de calor o de frío)	EOOL	Salida de frío	
		uP	Abrir VP	
		dwn	Cerrar VP	
	(Sólo si 'r d' = 'Lou')	55r.1	PDSIO modo 1, calentameinto	
	(Sólo si 'ı d' = 'LɑĹ')	55r.2	PDSIO modo 2 enfriamiento	
UALL	Señal demandaPID		% de señal demandada de PID dando min salida 'பிபட்ட'	
UALH	VAL.H		% de señal demandada de PID dando max salida '⊡⊔£∄'	
Dutl	VAL.L		Mínima potencia	
Олғн	Out.L Out.H	а	Máxima potencia	
5En5	Sentido de la salida (Sólo si 'Func' = 'dl ြ')	חםר י חט	Normal (salida energizada cuando es verdad (ejem: eventos de programas) Invertido(salida desenergizada cuando es	
			verdad(ejem: alarmas)	
Notas:				
1. Cuando a EnF' en pá	parece 'בׁחַשׁב' hay más parámetros di ágina 6-12.	sponibles.	Son los mismos que en 'HH	

2. Para invertir la salida dekl PID, Val.H tiene que ser menor que Val.L

Nombre Descripción Valores Significado

Para ' i d ' = 'd[.DP', 'dcrE', o 'dc.DP' usar los sigueintes paráemtros:				
Func	Función	попЕ	Función deshabilitada	
		HERF	Salida de calor	
		EOOL	Salida de frío	
		РU	Retransmisión de PV	
		шSP	Retransmisión del SP	
		Err	Retrans. señal de error	
		OP	Retrans. de salida de potencia	
UALL	%PID, o Valor de retransmisión VAL.H		% PID, o valor de retrans. dando mínima salida	
UALH			% PID, o valor de retransmisión dando máxima salida	
טחו ל	VAL.L Salida		uoLE = Voltios, mA = milliamps	
Dut.L			Salida eléctrica mínima	
DutH			Salida eléctrica máxima	

Para ' $\mathbf{d}' = \mathbf{L}\mathbf{D}\mathbf{L}\mathbf{J}'$ (ejem:entrada lógica) usar la lista **LR** $\mathbf{L}\mathbf{n}\mathbf{F}'$ de la página 6-11.

28/6/C	Configuración del módulo 2		
Como la con	figuración del módulo 1, excepto las	s funciones	'55r. I', '55r. <u>2</u> '
' q	Identifiación del módulo		
		EPSU	Fuente alimen. transmisor
	Como el modulo 1 mas:	Pots	Entrada de potenciómetro

Para ' $\mathbf{d}' = \mathbf{P}\mathbf{d}\mathbf{L}\mathbf{J}$ (como entrada de potenciómetro) usar la tabla sigueinte::			
Func	Función	попЕ	Sin función
		r SP	SP remoto
		Fudi	Entr. realimentación (FF)
		гОРЬ	Máx. salida remota
		rOPL	Min salida remota
		UPoS	Posición VP
UALL	Valor mostrado VAL.H		Valor mostrado bajo equivalente al 0% de posición del potenciómetro
UALH	VAL.L 0% 100% Positi	ción del nciómetro	Valor mostrado alto equivalente al 100% de la posición del potenciómetro

ЭА/Ь/С	Config. del módulo 3		
Como la o	configuración del módulo 2 ma	as 'ı d' = 'd	нС, Р [,]
Para 'ı d SE INCL	'' = 'dĹ , ₽' usar la sigueint UYEN LAS FUNCIONES [e tabla de DE LA SE	e paráemtros GUNDA VARIABLE DE PROCESO
Fυnc	Función	ronE rSP Fwd, rOPL H, Lo FEn SEL ErAn	Sin función SP remototpoint Entrada de adelanto (FF) Max salida de potencia remota Min salida de potencia remota PV = La mayor de $P.1, or P2$ PV = La menor de $P.1, or P2$ Función derivada, donde PV = (F. 1 × 1 P1) + (F2 × 1 P2). 'F. 1' y 'F2' estám escaladas y se encuentran en '1 P-L1 5L' del nivel Operador Seleccionar 1 P. 1, or P2 via comms, desde el panel frontal o entrada digital Transferencia de control entre 1 P. 1 y ' P2. La región de transferencia está dada por 'L D1 P' y 'H 1 P', que se encuentran en '1 P-L1 5L' del nivel Operador PV = 1 P. 1 por debajo de L D1 P' PV = 1 P2 por encima de 'H1 J P'
, nPE	Tipo de entrada	Referirse	a + P LonF'; todos los tipos mas:
בוב בוב	Compensación de la unión fría	0FF Auto 0°C 45°C 50°C	Alta impedancia (rango = 0 a 2 voit) Sin compensación de la unión fría Compensación automática de la unión fría Referencia externa de 0°C Referencia externa de 45°C Referencia externa de 50°C
, mP	Impedancia rotura sensor	OFF Auto Hi Hi Hi	Deshabilitada (<i>sólo entradas lineales)</i> Fijado en fábrica Entrada de impedancia > 15KΩ Entrada de impedancia > 30KΩ
Escalado	de entrada lineal – Los pró	ximos 4 pa	arámetros sólo aparecen al elegir entr. lineal
ı nPL	Valor mostradoe	/	Valor de entrada bajo
ᆞᇚᄱᆊ	UHLH		Valor de entrada alto
UALL			Valor mostrado bajo
UALH		➢ Entrada H electrónica	Valor mostrado alto

Nombre Descripción Valores Significado

ЧA	Configuración del módulo 4		
, d	Identifiación del módulo instalado	HES	Conmutador alta corriente
Func	Función	nonE dl G HEAE COOL	Función deshabilitada Función de salida digital Salida de calor Salida de frío
UALL	Señal PID demand.		% de señal demandad de PID que da min salida– 'ûuE⊥'
UAL'H			% de señal demandada de PID que da la máx. salida– '⊡⊔LH'
Dutl		da trica	Salida eléctrica mínima
0-г н	UUEL UUEH		Salida eléctrica máxima
SEnS	Sentido de la salida (Sólo si 'Func' = 'dl ū')	חםר ו חט	Normal (salida energizada cuando es verdad; ejm: events) Invertida (salida desenergizada cuando es verdad; . alarms)
Cuando aparezca '5En5' hay más paráemtros disponibles. Son idénticos a los de la lista			

'AA [___F' en pág. 6-12.

EuSE	Curva de linealización de usuario de 8 puntos ⁽¹⁾		
ın 1	Valor mostrado	Entrada de usuario 1	
UAL. I	URL 84	Valor linealizado que representa , n	
, n 8	UHL.J	Entrada de usuario 8	
UAL.8	eléctrica	Valor linealizado que representa , ח B	

Nota:

- 1. La linealización de usuario es sólo posible cuando ' $\exists R \Box n F$ 'o, $P \Box n F$ tienen 'n P E' puesto a 'mUE', o 'mRE', o 'UE'.
- 2. Las entradas y los valores deben ser contínuos, crecientes o decrecientes

ļ	Nombre	Descripció	ón	Valores	Significado	
1	EAL	Calibración				
	En este mod	do se puede:				
	1. Calibrar fuente d	el equipo usa le calibración	ndo fuente	e de mV - r⊆AL o re	ferirse a la	
	2. Offset la	a calibración e	n una can	tidad para corregir er	rores del	
	sensor -	ULHL orefe	rirse a cal	libración de usuario		
	3. Volver a	la calibración	de fábrica	a-FHLE.		Ir a tabla de
	rcHL	Punto de	nonE	No calibración		calibración de
		calibración				usuario. Ver cap
			ΡU	Calibr. de la variabl 1	e de proceso	Ir a tabla de calibra. de entra.
			PU.2	Calibr. entr analógia	ao PV 2.	*
			IR Hi	Calibr. salida DC al	ta, módulo 1	
			IA.Lo	Calibr. salida DC ba	aja, módulo 1	Ir a la tabla de
			28.Hr	Calibr. salida DC al	ta, módulo 2	calibración de
			2ALo	Calibr. salida DC baja, módulo 2		salida analógica
			JAH	Calibr. salida DC al	ta, módulo 3	
			3RLo	Calibr. salida DC ba	aja, módulo 3	

CALIBRAC Para (EAL	CALIBRACIÓN DE ENTRADA Para [CAL' = 'PU', o 'PU2', se aplican los sigueintes paráemtros:			
PU	Valor calibr. PV	IdLE	Ninguno	
		muL	Select 0mV como punto de calibr.	
		тц Н	Select 50mV como pto de calibr.	
		00	Select 0Volt como unto de calibr.	
	1. Select valor de calibrac.	0 0	Select 10V como punto de calibr.	
	2. Aplicar entr. determinad	IL JE	Select 0°C pto calibr. CJC	
	3. Pres 🕑 para ir a '🗔'	rEd	Select 400Ω como punto de calibr.	
		HID	Alta impedancia: 0Volt pto calibr.	
		HI I.D	Alta impedancia:1.0 Volt pto calibr.	
	Ver Nota abajo	FAEF	Restaurar calibración de fabrica	
60	Iniciar calibración	ло	Espera para calibr pto de la PV	
	Select '¥E5' con 🚺 o 💌	YES	Iniciar calibración	
	Esperar que se complete la	6059	Calibración realizandose	
	calibración	donE	Termindad calibr PV	
		FALL	Fallo en calibración	

Nota. Cuando se instala un módulo de entrada analógica por primera vez, o e cambia por otro, el microprocesador necesita conocer la calibración de fábrica del almacenada en el módulo. Seleccionar 'FALL' acomo valor de calibración y saltar a 'LD' y comenzar la calibración

Calibració	n de la salida analógica (DC)	
Los sigueintes parámetros se aplican a los módulos de salida analógica, como r⊏AL = IAH to ∃AL□			
cALH	Calibración alta de la salida	0	 Calibr. de fábrica Valor posible hasta salida = 9V, o 18mA
cALL	Calibración baja de la salida	0	 Calibración de fábrica Valor posible hasta salida = 1V, o 2mA

Calibración de usuario			
UCAL	Calibración usuarario habilitada	Si/No	
Pe IL	Pto bajo de calibr. para entr. 1	Pto de calibr. de fábrica al cual el offset del punto bajo se realizó.	
PL IH	Pto alto de calibr. para entr. 1	Pto de calibr. de fábrica al cual el offset del punto alto se realizóed.	
OF IL	Offset bajo para entrada 1	Offset calcualdo, en unidades de pantalla	
DF IH	Offset alto para entrada 1	Offset calculado, en unidades de pantalla	
PE5T	Pto bajo de calibr. para entrada 2	Pto de calibr. de fábrica al cual el offset del punto bajo se realizó.	
PF5H	Pto alto de calib. para entrada 2	Pto de calibr. de fábrica al cual el offset del punto alto se realizóed.	
OF2L	Offset bajo para entrada 2	Offset calcualdo, en unidades de pantalla	
0F2H	Offset alto para entrada 2	Offset calculado, en unidades de pantalla	

Nombre	Descripción	Valores	Significado
PRSS	Config. de contraseña		
ACCP	Contraseña nivels Completo y Edición		
cnF.P	Contraseña del nivel Configuración		
1		7	

	Erif	Salir de configuracion	no/YES	
--	------	------------------------	--------	--

Capítulo 7 CALIBRACIÓN DEL USUARIO

Este capítulo trata de cuatro puntos

- ¿CUAL EL ES OBJETIVO DE LA CALIBRACIÓN DE USUARIO?
- HABILITAR CALIBRACIÓN DEL USUARIO
- CALIBRACIÓN DE UN SOLO PUNTO (OFFSET DE CALIBRACIÓN)
- CALIBRACIÓN DE DOS PUNTOS
- PUNTOS DE CALIBRACIÓN Y DESVIACIONES

Para comprender cómo seleccionar y cambiar los diferentes parámetros en este capítulo se necesita haber leído el Capítulo 2 - *Operación*, el Capítulo 3 - *Niveles de Acceso* y el Capítulo 6 - *Configuración*.

¿CUAL EL ES OBJETIVO DE LA CALIBRACIÓN DE USUARIO?

La calibración básica del controlador es altamente estable y está ajustada de por vida. La calibración de usuario permite variar la calibración de fábrica 'permanente' a otra distinta como:

- 1. Calibrar el controlador según sus propias normas de referencia
- 2. Hacer coincidir la calibración del controlador con la de la entrada de un transductor o sensor en particular
- 3. Calibrar el controlador para adecuarlo a las características de una instalación en particular
- 4. Eliminar las desviaciones a largo plazo de la calibración de fábrica

La calibración de usuario trabaja introduciendo desviaciones en un sólo punto o en dos sobre la calibración de fábrica.

HABILITAR LA CALIBRACIÓN DE USUARIO

Las calibración de usuario debe habilitarse en el nivel Configuración fijando el parámetro 'UERL' en la lista de entrada a ' Ψ E5'. Esto hará que los parámetros relacionados cona la calibración de usuario sean visibles en el nivel Completo 'FuLL' Select configuration level as shown in Chapter 6, *Configuration*.



CALIBRACIÓN EN UN PUNTO (OFFSET DE CALIBRACIÓN)

Se usa la calibración en un punto para aplicar una desviación (offset) sobre el rango de pantalla del controlador-



Para calibrar un punto simple proceder como sigue:

- 1. Conectar la entrada del controlador al dispositivo emisor con el que se desea calibrar
- 2. Ajustar el emisor al valor de calibración deseado
- 3. El controlador mostrará la medida actual del valor
- 4. Si el valor mostrado es correcto, entonces el controlador está correctamente calibrado y no necesita más ajustes. Si es incorrecto seguir los pasos mostrados a continuación

Seleccionar el nivel 'FuLL' como se describe en el capítulo 3.



continúa en la página sigueinte



Fijar offset 1

Use o para seleccionar el valor de offset para la variable de proceso 1 (PV1) El valor del offset está en unidades de pantalla

Presionar 🔄

Fijar offset 2

Use or para seleccionar el valor de offset para la variable de proceso 2 (PV2) El valor del offset está en unidades de pantalla

Presionar 🔄

La tabla sigueinte muestra los parámetros que aparecen después de UF52[°]. Son de sólo lectura, para información Priosonar

m∐. I	Valor medido entr. 1 (en terminales)
mU.2	Valor medido entr2 (en terminales) si entrada analógica está en módulo 3
EJE. I	IP1 compensación de la unión fría
5.JL J	IP2 compensación de la unión fría
Li . I	IP1 valor linealizado
L, 2	IP2 valor linealizado
PU.SL	Muestra el valor seleccionado de entrada

Si no se quieren ver estos parámetros, perionar \square y se volverá a la cabecera ', P-L, 5L'

Para proteger la calibración de ajustes desautorizados, volver a nivel Operador y asegurarse que los paráemtros de calibración están ocultos. Los parámetros se ocultan usando la facilidad de edición descrita en el capítulo 3, *niveles de Acceso*.
CALIBRACIÓN EN DOS PUNTOS

La sección anterior describe cómo realizar una calibración de un punto que aplica a una desviación fija sobre el rango de pantalla del controlador. Se usa la calibración de dos puntos para calibrar el controlador en dos puntos y trazar una línea recta entre ellos. Cualquier lectura por encima o por debajo de los dos puntos de calibración será una extensión de esta línea recta. Por esta razón los mejor es calibrar con los dos puntos lo más alejados posible.



Proceder como sigue:

- 1. Decidir los puntos alto y bajo a los cuales se va a calibrar.
- 2. Realizar la calibración en esos dos punto de la manera que se describe:





Selección del punto bajo de Calibración

Esta es la pantalla de estado de calibración. En la figura muestra que no se ha seleccionado ninguna entrada.

- הםחE: No se ha seleccionado ningua
- • P IL: Entr. 1 (PV1) selección pto bajo de calibración
- , P IH: Entr. 1 (PV1) selección pto alto de calibración
- P2L: Entr. 2 (PV2) selección pto bajo de calibración
- P2H: Entr. 2 (PV2) selección pto alto de calibración

Use \square para selecionar el paráemtro de calibración del punto bajo de la entrada 1, $\gamma P IL^{2}$.

Presionar 🖸

Ajustar el punto de calibración bajo

Esta es la pantalla para el ajuste del punto bajo de calibración de la entrada 1. La lectura inferior muestra el valor real de la variable de proceso, y cambia si esta lo hace. Asegurarse que la fuente de calibración está conectada a las

terminales correctas y aplicar una señal al controlador. Ésta ha de ser el punto deseado como pto bajo de calibración. Si la lectura inferior no muestra ese valor, usar valor para ajustarlo.

Presionar D para volver al cabecera ', P-L, 5E,

Para realizar la calibración en el punto alto, repetir el procedimiento anterior seleccionando ') P IH' en la pantalla 'CRL.S'.

Presionar G tres veces.

Tipo de calibración

'USEr' fue seleccionado para el punto bajo de calibración y aún está seleccionado.





Selección del punto alto de calibración

Este es, otra vez, la patalla de estado de calibración

Use \square \square para seleccionar el parámetro para calibración del punto alto de la entrada 1, ') P IH'.



Ajuste del punto alto de calibración

Esta es la pantalla para el ajuste del punto alto de calibración para la entrada 1. La lectura inferior muestra el valor real de la variable de proceso, la caul cambia con la entrada.

Fijar la señal del punto alto de calibración deseado en la fuente de calibración. Si la lectura inferior no muestra ese valor, usar ▲/▼ para ajustar la lectura al valor deseado.

Presionar D para volver a la cabecera ', P-L, SE'

Para proteger la configuración de accesos no autorizados, volver al nivel Operador y asegurarse que los paráemtros de calibración están ocultos. Los parámetros se ocultan usando la facilidad de edición descrita en el capítulo 3, *niveles de Acceso*

Para realizar la calibración de la entrada 2, proceder como con la entrada 1, excepto que cuando aparece 'LAL.5-nonE' presionar A/T hasta 'LAL.5-, P2.L' y luego proceder como con la entrada 1. Repetir el procedimiento para ', P2.H'.

PUNTOS DE CALIBRACIÓN Y OFFSET

Si se quiere ver los puntos a los cuales la calibración de usuario se realizó u los valores de los offsets introducidos, estos se muestran en configuración en 'ERL-EnF'. Los paráemtros son:

Nombre	Descripción del parámetro	Significado
Pe Il	Pto bajo de calibración para entrada 1	Pto de calibración de fábrica al cual se le aplicó el offset bajo
PE IH	Pto alto de calibración para entrada 1	Pto de calibración de fábrica al cual se le aplicó el offset altoperformed.
OF IL	Offset bajo para entrada 1	Offset calcualdo, en unidades de pantalla
DF I.H	Offset alto para entrada 1	Offset calculado, en unadiades de pantalla
PE5T	Pto bajo de calibración para entrada 1	Pto de calibración de fábrica al cual se le aplicó el offset bajo
РЕЗН	Pto alto de calibración para entrada 1	Pto de calibración de fábrica al cual se le aplicó el offset altoperformed.
OF2L	Offset bajo para entrada 1	Offset calcualdo, en unidades de pantalla
0F2.H	Offset alto para entrada 1	Offset calculado, en unadiades de pantalla

<u>Nota:</u> El valor de cada paráemtro de esta tabla puede alterarse utiliando los botones ▲/▼

Apéndice A COMPRENSIÓN DEL CÓDIGO DE PEDIDO

Los equipos 2408 y 2404 tienen una contrucción modular que acepta hasta tres módulos enchufables de entrada salida (I/O) y dos módulos de comunicaciones para satisfacer un amplio rango de requerimeintos de control. Dos entradas digitales y un relé de alarma opcional se incluyen como hardware fijo. Además, el controlador 2404 tiene la opción de salida de calor de 10Amp.

La orden de pedido tiene dos partes. El código de hardware y el de configuración (opcional). El código de hardware especifica la construcción básica del controlador y los módulos de éste.



El controlador se puede pedir con sólo la especificación de hardware o con la configuración incluida.

Par	te 1A: Códi	go de hard	ware				
Con Modelo número	strucción bá Funcion	sica Tensión alimen.	Módulos enchufab. Module 1				
2408 2404	СС	VH	LH	Contin siguie	núa en j nte	pagina	I
CC Con CP Sim P4 Cua CM 20 p VC Pos VP VP/I V4 VP/ VM VP/2 VH VL	Función trolador ple programas icionador válvu un programa 20 programas 20 programas 4 arogramas 20 programas 4 arogramas 20 a 29Va	or ila ión ac c/dc	XX Nin Rele: 2-pi R2 Fija RH Cal o alarma1" Logica L2 Fija LH Cal o alarma1" Logica L2 Fija LH Cal M1 PD: M2 PD: Triac T2 Fija TH Cal TH T	Modulo 1 guno n do, sin configura or, PID ir válvula mutación do, sin configura or PID Siseleccionar de ta da, sin configura or, PID SIO modo 1 ⁽¹⁾ SIO modo 2 ⁽¹⁾ do, sin configura or PID ir válvula I no aisla Jurar D2 alor H1 alor H2 lor H3 olor H4 alor H5 /O triples ble logica de salid ay + relay da sin configura c calor + PID frio pica + rele do, sin configura 0 calor + PID frio gica + triac da, sin configura 0 calor + PID frio gica + rele do, sin configura 0 calor + PID frio gica + triac da, sin configura 0 calor + PID frio gica + triac da, sin configura 0 calor + PID frio	ar abla A ar aisla. D4 H6 H7 H8 H9 HZ ntrada ada da a r b a ntrada ada da a r c b a	Tabla rele o FH FL DB DL DH	a A : Funciones del le alarma Alarma alta Alarma baja Alarma desvición de banda Alarma desv. baja Alarma desv. alta

		I	Parte 1B:	Código d	e haro	dware	•	
	Módulos e	nchufahle			Móc	lulos i	enchufah	
	Modulo	Modulo	Rele	Salida	Con	nms	Comms	
	2	3	alarm	10Amp	001	1	2	Manual
continúa		-	a.a				_	
Continua	RC	RH	RH	XX	М	В	ХХ	ENG
	_							-
		- F	Rele alarm:	alarma 4				
XX Ninguno	02	XX	Ninguna					anuai Sin manual
Rele: 2-pin		RF	Sin conf	igurar			ENG	Inglés
R2 Fijado, sin o	configurar	RA LE		oldmso e			FRA	Frances
RC PID frío		HF	PDSIO f	allo calentad			GDR	Alemán
RW Cerrar válv	ula	SF	PDSIO f	allo SSR			ITA	Italiano
Rele: conmutado) Configurar	PO	Evento p	orograma 7			SPA	Espanoi
YC PID frío	connigurar	Más	fucniones	de la tabla A				
PO Salida ever	nto program1			•			Comn	ıs 1
o alarm 2: selecc.	de tabla A	vv	Module	53			X Ningun	3
Doble rele + rele	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Rele: 2	Ninguna 2-nin			2	-niios EIA-4	55 figurar
PP Eventos pro	configurar	R2	Fiiado. sin	configurar		Y	M Modbus	s protocolo
Logica	gram ra z	Rele: c	onmutado)		Y	'E El Bisyr	nch protocol
L2 Fijada, sin o	configurar	R4	Fijado, sin	configurar		E	IA-232	
LC PID frío		PO	Evento pro	grama 4		A	Sin con	figurar
Triac		Doble	relet rele	. ue labia A				s protocolo
TC PID frío	configurar	RR	Fijado, sin	configurar		4	-hilos EIA-4	85
TW Cerrar válv	ula	PP	Eventos pr	ogram 4 & 5	5	F	2 Sin con	figurar
DC control	no si	Otros	módulos			F	M Modbus	protocolo
ai	slada	L2	Logica sin	configurar		F	E El Bisy	nch protocol
Sin configurar	D2 D4	12 D2	Triac sin co	ontigurar		S	alida PDSIO	figuror
0-20mA frío		TK	Triple cont	acto entrada		F	PT PV retra	ansmision
0-5Vdc frío	C3 C8	TL	Triple logic	a de entrada		, i	S SP retra	ansmisión
1-5Vdc frío	C4 C9	TP	Triple logic	a de salida		C	OT OP retr	ansmisión
0-10Vdc frío	C5 CZ	VS	VP slidewii	e input				
Módulos I/O triple	es	Entrad	a remota l				Comm	is 2
TI Triple logic	a de entrada	D5	Fijada, sin	configurar			Intrada BDS	0
TP Triple logica	a de salida	W2	4 to 20mA	SP			A Sin con	U figurar
MS Alim 24Vdc	transmisor	W5	0 to 10V S	P		F	RS Entrada	SP
DC retransmision	1	WP Botran	Entrada 2º	° PV C		S	alida PDSIO	
D6 Fijada, sin o	configurar	D6	Fijada sin	configurar		Ν	/7 Sin con	figurar
V_ PV retranse	mision	Primer	caracter:			F	PV retra	ansmision
S– SP retransr	nision	V-	PV retrans	mision)T OP retr	ansmisión
O- OP retransi	mision	S-	SPretransr	nision				
Z– Error retran	smision	0-	OPretransr	nision				
Segundo caracter		Z- Segun	Error retrar	ISMISIÓN 				
-1 0 to 20mA		-1	0 to 20mA	•			Salida	10A
-2 4 to 2011A		-2	4 to 20mA			?	X Ningun	a figurar
-4 1 to 5V		-3	0 to 5V			F	NU SIN CON	ngurar or
-5 0 to 10V		-4	1 to 5V					
		-5	0 to 10V					

(Código de hardware			Parte 2:	Config	gura	ación			
		Tipo de	Rango	Rango	Unic	la	Entrad	Entrad	Opci	on
		3011301		()	ucc	,	logic. I	logic 2	03	
		к	0	nota 2 1000	С		XX	XX	CF	
						_	Entrodo		2	
						>	X Desh	abilitadas	« Z	
	Tipo de Sens	sor	Rango	min & max		A	M Selec	c. manual		
Se	nsores Standa	rd	°C	°F			SR Selec	C SP remoto		
J	J thermopar		-210 to 1200	-340 to 219	2	F	H Parar	integral		
K	K thermopar		-200 to 1372	-325 to 250	0	Ā	AC Reco	nocer alarma	is	
	I thermopar		-200 to 400	-325 to 750		F	RP Activ	/o lim cambi	o SP	
	L thermopar		-200 to 900	-323 10 030		F	RN Corre	r programa		
R	Tino R - Pt130	%Ph/Pt	-200 to 1300	-58 to 320		H	IO Parar	programa		
s	Tipo S - Pt10	%Rh/Pt	-50 to 1768	-58 to 320		F	RE Rese	tear program	а	
В	Tipo B -		0 to 1820	32 to 3308	3	F	RH Corre	r/parar progr	ama	
	Pt30%Rh/Pt6	%Rh				1	VT Corre	r/resetear pr	ogra.	
Ρ	Platinel II		0 to 1369	32 to 2496	3	٦	N Rese	tear/correr pr	rogra.	
С	*Tipo C		0 to 2319	32 to 4200	D	H	IB Activ.	holdback pro	ogram	
	W5%Re/W26	%Re				ł	KL Tecla	de bloqueo		
_	(Hoskins)*					F	P2 Selec	ción 2º PID2		
	RID/PI100		-200 to 850	-325 to 156	2		SI Autoa	ajjuste activo		
En	tradas de proc	eso	0 to	0000				tativo activo	olata	
Y		al	0 to	9999			R Selec			
Å	4-20 mA Line	al	0 to	9999			Simu	la presionar		
Ŵ	0-5V DC Line	al	0 to	9999		L	- ^B Simu	la presionar		
G	1-5V DC Linea	al	0 to	9999		3	SB Simu	la presionar	(to	
V	0-10V DC Line	eal	0 to	9999		F	PB Simu	la presionar	D	
Se	nsores de clier	ntes (* reempl	aza termopar	tipo C)		E	31 Meno	is sia BCD d	iaito	
D	Tipo D -		0 to 2399	32 to 4350	D I	F	32 2º B(CD digito	.g.to	
-	W3%Re/W25	%Re	270 to 1000	450 to 100		F	33 3 B(CD digito		
1	E inernopar Ni/Ni18%Mo		-270 to 1000	-400 10 100 32 to 255		F	34 4 B(CD digito		
2	Pt20%Rh/Pt4	0%Rh	0 to 1870	32 to 339	3		35 5 B(CD digito		
3	W/W26%Re	0 /01 (11	0 to 2000	32 to 3632	2		36 Maa		ite	
-	(Englehard)				-			SIG. BCD alg		
4	W/W26%Re		0 to 2010	32 to 3650	C		St Stand	iby. Todas of	OFF	
	(Hoskins)						Sincr	onización pro	ogram	
5	W5%Re/W26	%Re	10 to 2300	50 to 4172	2	Г		Ontiones		_
0	(Englehard)	0/ D-	0.4- 0000	20 1- 2020			Añadir tod	as las onc. d	eseadas	
6	(Ruccoc)	%Re	0 to 2000	32 10 3632	2		Opciones	de control	00000000	,
7	(Bucose) Dt10% Rh/Pt/	0%Ph	200 to 1800	302 to 327	2		NF Cor	ntrol On/Off		
8	Exergen K80		-45 to 650	-50 to 120	0		DP Acc	ción directa P	ID contr	ol
Ŭ	pirómetro		10 10 000	00 10 120	<u> </u>		PD Rea	aliment. desh	abilitada	a
	•		-				Opciones	de enfriami	ento	
				Unidade	es		CF Enf	riamiento ve	entilador	
				C Centigra	idos		CW Ent	riamiento po	r agua	
				F Fahrenh	eit		CL EN	riameinto po	r aceite	
				K Kelvin			MD Des	acty boton	III.ai Auto/ma	n
				A DIGUK			RD Des	shab, botón r	un/hold	
			L			-	Opciones	de program	a	
							HD Tie	mpo manteni	im. hora	as
							HR Ran	mpa en unida	ades/hor	a
							(mi	nuto es stano	dard)	

Notas:

- PDSIO es una técnica cuya propiedad y desarrollo son de Eurotherm para la transmisión bidireccional de datos analógicos y digitales entre instrumentos. Modo 1: proporciona calentamiento mediante salida lógica de pulsos trabajando con un relé de estado sólido TE10S (con opción PDS1) y retroalimentación de fallo de carga. Modo2: proporcionar calentameinto mediante salida lógica de pulsos trabajando con un relé de estado sólido TE10S (con opción PDS2) y retroalimentación de la intensidad de carga y dos alarmas: fallo del SSR y fallo del circuito de calefacción.
- Rango min y Rango max: Termopares y RTD trabajan siempre en el rango especificado en tabla anterior. Para este tipo de entradas, los valores introducidos en estos campos actúan como límites alto y bajo del SP. Para entradas de proceso, corresponden con los valores mínimos y máximos de trabajo.

Apéndice B INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMC

Por favor, lea esta sección cuidadosamente antes de instalar el controlador

Este controlador está diseñado para aplicaciones de control de procesos industriales y temperatura y cumple los requisitos de las Directivas Europeas de Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética. Usado en otra aplicación, o el no seguir las instrucciones de instalación dadas en este Manual puede deteriorar las protecciones de Seguridad y EMC proporcionadas por el controlador. Es responsabilidad del instalador el asegurar el cumplimiento de normativa sobre Seguridad y EMC de la instalación en particular.

Seguridad

Este controlador cumpli con la Directiva Europea de Baja tensión 73/23/EEC, modificada por 93/68/EEC, por la aplicación del estándar de seguridad EN 61010.

Compatibilidad electromagnética (EMC)

Este controlador está conforme con los requisitos esenciales de protección de la Directiva 89/336/EEC, modificada por 93/68/EEC, por la aplicación de el Expediente de Construcción Técnica. Este instrumento satisface los requerimientos generales de un ambiente industrial descritos por EN 50081-2 y EN 50082-2. Para más información del cumplimiento del producto referirse al Expediente de Construcción Técnia.

SERVICIO Y REPARACIÓN

Este controlador no tiene partes sometidas a mantenimiento. Contacte con su agente de Eurotherm más cercano para reparación.

Precaución: condensadores cargados

Antes de sacar el equipo de su carcasa, desconectar la alimentación y esperar al menos 2 minutos para permitir la descarga de los condensadores. Fallos en estas precauciones expondrán los condensadores que tienen voltajes peligrosos. En este caso, no tocar los componentes expuestos cuando se saque el equipo de su carcasa.

Precauciones de descargas eléctricas

Cuando el controlador se saca de su carcasa, algunos de los componentes expuestos son vulnerables ante descargas electrostáticas de la persona que manipula el equipo. Para evitar esto, antes de sacar el equipo, descargarse uno mismo a tierra.

Limpieza

No use agua o productos con base agua para limpiar las etiquetas o se volverán iligibles. Se debe de usar alcohol isopropílico. Una solución suave de jabón se puede usar para limpiar el resto de partes externas del equipo.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN

Símbolos de seguridad

Se usan varios símbolos en el equipo, con el sigueinte significado:



Terminal tierra documentación adjunta) funcional

La conexión de tierra funcional no se requiere por razones de seguridad, sino para filtros RFI

Personal

La instalación debe efectuarse sólo par personal cualificado.

Envolvente de partes activas

Para evitar que las manos o herrameintas metálicas toquen partes que puedan ser activas eléctricamente, el controlador debe instalarse en un envolvente.

Precaución: Sensores activos

Las entradas digitales fijas, la salida analógica no aislada, las salidas lógica y PDSIO y la salida lógica de módulos duales están conectadas eléctricamente con la entrada principal de variable de proceso. Si el sensor de temperatura se conecta directamente a un elemento de calefacción eléctrico entoces estasentradas y salidas no aisladas estarán activas. El controlador está diseñado para trabajar en esas condicones. Sin embargo, hay que asegurarse que no se dañan otros equipos conectados a esas entradas y salidas y que el personal de mantenimiento no toca esas conexiones mientras estén activas. Con un sensor vivo, todos los cables, conectores, etc para conexionar el sensor y las salidas y entradas no aisladas deben estar bien dimensionados.

Cableado

Es importante conectar el controlador según los datos de cableado dados en este manual. Tener especial cuidado en no conectar la alimentación de CA a la entrada de sensor o a otras entradas o salidas de baja tensión. Sólo usar conductores de cobre para las conexiones y asegurarse que el cableado de la instalación cumple con toda la reglamentación local. Por ejemplo, en UK usar la última versión de la regulación de conexionado iEE BS7671. En USA usar los métodos de conexionado NEC Clase 1

Aislamiento de potencia

La instalación debe incluir un interruptor de aislamiento de potencia o un circuito de rotura. Este dispositivo debe estar próximo al controlador, fácil de alcanzar para el operario y etiquetado como dispositivo de desconexión del equipo.

Tierra de corriente de fugas

Debido a los filtros RFI hay una tierra de corriente de fugas de menos de 0,5mA. Esto puede afectar al diseño de instalaciones con múltiples controladores protegidos por Dispositivos de Corriente Residual (RDC) o Detectores de fallo de tierra (GFD), como circuitos de rotura.

Protección contra sobreintensidad

Para proteger el arrastre PCB interno del controlador contra excesos de intensidad, la alimentación de C.A. al controlador y las salidas de potencia deben cablearse a través del fusible o contactor indicado en la especificación técnica .

Tensión nominal

La tensión continua máxima aplicada entre los siguientes terminales no debe exceder los 264 V C.A.:

- línea o neutro a cualquier otra conexión
- salida de relé o triac a conexiones lógica, analógica o del sensor
- cualquier conexión a tierra..

El controlador no debe cablearse a una alimentación trifásica con conexión en estrella sin tierra. Bajo condiciones de fallo, tal alimentación puede subir por encima de 264 V C.A. con respecto a la tierra , y el producto dejará de ser seguro..

Los transitorios de tensión a través de las conexiones de alimentación y entre la alimentación y tierra no deben exceder los 2,5 kV. Cuando se esperen transitorios ocasionales de tensión por encima de 2,5 kV, la instalación de alimentación a los instrumentos y circuitos de carga debe incluir un dispositivo de limitación de transitorios..

Estas unidades incluirán típicamente tubos de gas de descarga y varistores de metal que limiten y controlen los transitorios de tensión en la línea de alimentación debido a subidas de tensión o cargas inductivas. Los dispositivos están disponibles para su uso en un cierto rango de energía y deben seleccionarse para adecuarse a las condiciones de la instalación.

Contaminación conductora

Debe evitarse la contaminación conductora en la cabina en la cual se monte el instrumento. Por ejemplo, el polvo de carbón constituye una forma de contaminación conductora. Para asegurar .una atmósfera adecuada bajo condiciones de contaminación conductora, colocar un filtro en la entrada de aire de la cabina. Cuando sea probable la condensación, por ejemplo a baja temperatura, incluir un calefactor controlado termostáticamente.

Protección contra sobretemperatura

Al diseñar cualquier sistema es esencial considerar que pasará si alguna parte del sistema fallase. En aplicaciones de control de temperatura, el primer peligro es que el calentador permanezca activado constantemente. Aparte de estropear el producto, esto podría dañar el proceso, o incluso provocar un incendio.

Las razones por las que el calentador puede permanecer activado pueden ser:

- el sensor de temperatura se ha desconectado del proceso;
- el controlador falla con la salida de calentamiento constantemente activada;
- una válvula externa o un contactor se ha enganchado en la posición de calentamiento;
- el punto de tarado o consigna del controlador es demasiado alto.

Cuando es posible que se produzcan daños o lesiones, recomendamos poner una unidad de protección de sobretemperatura , con un sensor de temperatura independiente, que aísle el circuito de calefacción.

Nótese que los relés de alarma del controlador no proporcionan protección bajo todas las condiciones de fallo.

Puesta a tierra del protector del sensor de temperatura

En algunas instalaciones es común la práctica de reemplazar el sensor de temperatura cuando el controlador aún está encendido. En estas circunstancias, como protección adicional frente a descargas eléctricas recomendamos que el protector del sensor de temperatura se ponga a tierra. No fierse de la puesta a tierra a través de la estructura de la máquina.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN PARA EMC

Para asegurar el cumplimiento con la directiva Europea EMC, son necesarias ciertas precauciones de instalación , como son:

- Como guía general, consultar la Guía de Instalación EMC, HA025464. de Eurotherm Controls.
- Cuando se usen salidas de relés o triacs, puede ser necesario acoplar un filtro adecuado para suprimir las emisiones. Los requisitos del filtro dependerán del tipo de carga. Para aplicaciones típicas recomendamos el Schaffner FN321 o FN612.
- Si la unidad se usa como equipo de sobremesa que se enchufa a una toma estándar, entonces es probable que requiera el cumplimiento de las normas sobre emisiones industriales. En este caso debe instalarse un filtro adecuado en la alimentación principal para cumplir los requisitos de emisiones. Recomendamos los Schaffner tipo FN321 y FN612

Cableado

Para minimizar los picos de ruido eléctrico, el cableado de la salida lógica y el cableado de la entrada del sensor deben tenderse separados de los cables de potencia de alta intensidad. Cuando esto no sea posible, deben usarse cables apantallados con la pantalla puesta a tierra en sus dos extremos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Valores nominales medioambientales

Estanqueidad del panel:	Los instrumentos van montados en panel. La estanqueidad del
	panel viene definida en EN 60529. IP 65,
Temperatura de Operación	De 0 a 55°C. Asegurarse de que la envolvente recibe la
	adecuada ventilación.
Humedad relativa:	5 a 95%, sin condensación.
Atmósfera:	El instrumento no es adecuado para su uso por encima de
	2000m o en atmósferas explosivas o corrosivas.

Valores nominales del equipo

Tensión de alimentación:	100 a 240V C.A15%, +10% u opcionalmente:
Frequencia de alimentación :	48 a 62Hz C A: ~
Consumo de Potencia :	10 vatios máximo
Polá (2 pipes) (aislado):	Max 264V C A 24 registive Min 12Vda 100m A
Rele (2 pilles) (alsiado).	Max 204V C.A., 2A resistiva. Min 12 Vuc, 100mA
Selides Trice(sieledes).	Max 204 V C.A., 2A resistiva. Mill 0 V dc., 10 IIIA
Sandas Triac(aisiadas):	$30 a 204 v ac \sim$. Intensidad max, 1A resistiva.
Corriente de luga:	La corriente de luga a traves de los componentes de supresion
	solution del triac y el rele es menor de 2mA a 264 v C.A., 50Hz.
Protección contra sobreintens	sidad Se requieren dispositivos externos de protección
	contra sobreintensidad en la instalación. Se recomienda un
	cable de 0.5mm ² o 16awg mínimo. Utilizar fusibles
	independientes para la alimentación de cada equipo y de cada
	salida de relé o triac. Los fusibles adecuados son del tipo T,
	(IEC 127) como sigue:
	Alimentación a instrumentos: 85 a 264VC.A, 2A, (T).
	Salidas de relés :2A (T). Salidas de Triac : 1A (T).
Entrada/salida bajo nivel:	Todas las otras conexiones de entradas y salidas que no son
	reles o triacs son para señales de bajo nivel de menos de 42 V.
Una salida lógica:	18V a 24mA. (No aislada)
Salida triple lógica:	12 a 13V hasta 8mA. (Aislada.)
Salida analógica (aislada):	0 a 20mA (600Ω max), 0 a 10V (500Ω min).
Salida analógica (no-aislad.):	$0 \text{ a } 20 \text{mA} (600 \Omega \text{ max}), 0 \text{ a } 10 \text{V} (500 \Omega \text{ min}).$
Entradas digitales fijas:	Contacto cerrado (No aisladas)
Entrada contacto triple:	Contacto cerrado (Aisladas.)
Entrada lógica triple:	11 a 30Vdc. (Aislada .)
Entr. analog. o 2^{nd} PV :	Como entr.principal mas 0-1,6Vdcimpedancia, $>100M\Omega$.
e	(Aislada.)
Entrada potenciómetro:	Excitación 0.5V. 100 Ω a 1.5k Ω Potenciómetr (Aislado)
Alimen, transmisor:	24Vdc a 20mA. (aislado.)
Alimen, indicador tensión:	10Vdc. Minimo puente de resistencia 300 Ω . (Aislado)
Salida PDSIO (no aislada):	Retransmisión de PV, SP, O/P a controlador esclavo PDSIO
Entrada PDSIO (aislada):	Entr. de SP v salida de holdback a controlador PDSIO maestro
Comunicaciones digitales:	EIA-232 2-hilos EIA-485 o 4-hilos EIA-485 (Todas aisladas)
comunicaciones argitales.	Entree, 2 mos Entrice e l'intes Entrice (Todas distadas)

General

Ranfo entr. principal (PV):	\pm 100mV, 0 a 10Vdc (auto rango) y Pt100 de 3 hilos
Precisión de calibración:	El mayor de $\pm 0.2\%$ de la lectura, ± 1 LSD o $\pm 1^{\circ}$ C.
Compensación de la unión	
fría:	>30:1 rechazo a temperatura ambiente (para entr. termopar).

Seguridad eléctrica

Estándares:	EN 61010, Instalación categoría II, Grado contaminación 2. CSA C22.2 No.142-M1987.
Instalación categoría II:	Los transitorios de tensión en la alimentación principal conectada al instrumento no deben exceder de 2.5kV.
Grado de contaminación 2 :	Debe evitarse la contaminación conductora en la cabina en la que se monte el instrumento.
Aislamiento:	Todas las entradas y salidas tienen un aislamiento reforzado que proporciona protección contra choques eléctricos, excepto las entradas digitales fijas, las salidas analógicas no aislada, lógica y PDSIOy la salida lógica de módulos duales que están conectadas a la entrada de la variable principal (termopar, etc.).

Apéndice C RoHS

Product gro	up	2400				
Table listing	restricted	substances	6			
Chinese						
Chinese			限制使用	材料一览表		
产品			有	清有害物质或元素	Ę	
2400	铅	汞	福	六价铬	- 多溴联苯	多溴二苯醚
印刷线路板组件	Х	0	0	0	0	0
附属物	0	0	0	0	0	0
显示器	Х	0	0	0	0	0
模块	Х	0	Х	0	0	0
О	表示该有毒 标准规定的[有害物质在该 限量要求以下	部件所有均则 。	质材料中的含量均	9在SJ/T11363-200	6
	F1.7 PE//07/2 PD 1					
Х	表示该有毒在标准规定的	有害物质至少 限量要求。	·在该部件的	某一均质材料中的	9含量超出SJ/T113	363-2006
X English	表示该有毒药	有害物质至少 限量要求。 R	े在该部件的算 estricted M	某一均质材料中的 laterials Table	9含量超出SJ/T113	363-2006
X English Product	表示该有毒	有害物质至少 限量要求。 R Tc	在该部件的 estricted M pxic and haza	某一均质材料中的 laterials Table rdous substances	9含量超出SJ/T113 and elements	363-2006
X English Product 2400	表示该有毒 标准规定的 Pb	有害物质至少 限量要求。 R Tc Hg	在该部件的 estricted M oxic and haza Cd	某一均质材料中的 laterials Table rdous substances Cr(VI)	9含量超出SJ/T113 and elements PBB	963-2006 PBDE
X English Product 2400 PCBA	表示该有毒 标准规定的 Pb X	有害物质至少 限量要求。 R Tc Hg O	在该部件的 estricted M oxic and haza Cd O	某一均质材料中的 laterials Table rdous substances Cr(VI) O	o含量超出SJ/T113 and elements PBB O	PBDE 0
X English Product 2400 PCBA Enclosure	表示该有毒 标准规定的 Pb X O	有害物质至少 限量要求。 R To Hg O	在该部件的 eestricted M pxic and haza Cd O	某一均质材料中的 laterials Table rdous substances Cr(VI) ○)含量超出SJ/T111 and elements PBB O O	PBDE 0 0
X English Product 2400 PCBA Enclosure Display	RA示该有毒 表示该有毒 标准规定的P Pb X O X	有害物质至少 限量要求。 R Tc Hg O O O	在该部件的 estricted M ixic and haza Cd O O	某一均质材料中的 laterials Table rdous substances Cr(VI) O O O	and elements PBB O O O	PBDE 0 0 0
X English Product 2400 PCBA Enclosure Display Modules	Pb Pb X O X X X	有害物质至少 限量要求。 R Tc Hg O O O O	在该部件的 estricted M ixic and haza Cd O O O X	某一均质材料中的 laterials Table rdous substances Cr(VI) O O O O O)含量超出SJ/T112 and elements PBB O O O O O O	PBDE 0 0 0 0 0
X English Product 2400 PCBA Enclosure Display Modules O	Pb X O X Indicates that this part is be	有害物质至少 限量要求。 R Tc O O O O O O this toxic or h clow the limit r	在该部件的 estricted M oxic and haza Cd O O O A x azardous sub requirement in	某一均质材料中的 Iaterials Table rdous substances Cr(VI) 0 0 0 0 stance contained in SJ/T11363-2006.	and elements PBB O O O a all of the homoge	PBDE O O O O neous materials for
X English Product 2400 PCBA Enclosure Display Modules O X	Pb A A A A A A A A A A A A A	有害物质至少 限量要求。 R Tc Hq O O O this toxic or h low the limit r this toxic or h this toxic or h this toxic or h	在该部件的 estricted M ixic and haza Cd O O X nazardous sub requirement in nazardous sub is above the li	東一均质材料中的 rdous substances Cr(VI) O Stance contained in SJ/T11363-2006 in stance contained in stance contained in	and elements PBB O O o a all of the homoge a at least one of the sJJT11363-2006.	PBDE O O O neous materials for homogeneous
X English Product 2400 PCBA Enclosure Display Modules O X Approval	Pb 不准规定的F Pb X O X X X X Indicates that this part is be Indicates that materials use	有害物质至少 限量要求。 R Tc Hg O O this toxic or P d for this part	在该部件的 estricted M ixic and haza Cd O O X hazardous sub requirement in hazardous sub is above the li	東一均质材料中的 aterials Table rdous substances Cr(VI) 0 0 stance contained in SJ/T11363-2006. stance contained in mit requirement in	and elements PBB O O o a all of the homoge a at least one of the SJ/T11363-2006.	PBDE O O O O neous materials for homogeneous

IA029470U470 (CN23172) Issue 1 Feb 07

OFICINAS INTERNACIONALES DE VENTAS Y SERVICIOS

AUSTRALIA Sydney

Eurotherm Pty. Ltd. Telephone (+61 2) 9838 0099 Fax (+61 2) 9838 9288 E-mail *info.au@eurotherm.com*

AUSTRIA Vienna Eurotherm GmbH Telephone (+43 1) 798 7601 Fax (+43 1) 798 7605 E-mail info.at@eurotherm.com

BELGIUM & LUXEMBOURG Moha Eurotherm S.A/N.V. Telephone (+32) 85 274080 Fax (+32) 85 274081 E-mail info.be@eurotherm.com

BRAZIL Campinas-SP Eurotherm Ltda. Telephone (+5519) 3707 5333 Fax (+5519) 3707 5345 E-mail info.br@eurotherm.com

DENMARK Copenhagen Eurotherm Danmark AS Telephone (+45 70) 234670 Fax (+45 70) 234660 E-mail info.dk@eurotherm.com

FINLAND Abo Eurotherm Finland Telephone (+358) 2250 6030 Fax (+358) 2250 3201 E-mail info.fi@eurotherm.com

FRANCE Lyon Eurotherm Automation SA Telephone (+33 478) 66 45 00 Fax (+33 478) 35 24 90 E-mail info.fr@eurotherm.com

GERMANY Limburg Eurotherm Deutschland GmbH Telephone (+49 6431) 2980 Fax (+49 6431) 298119 E-mail info.de@eurotherm.com HONG KONG & CHINA

Eurotherm Limited North Point Telephone (+85 2) 28733826 Fax (+85 2) 28700148 E-mail info.hk@eurotherm.com

Guangzhou Office Telephone (+86 20) 8755 5099 Fax (+86 20) 8755 5831 E-mail *info.cn@eurotherm.com*

Beijing Office Telephone (+86 10) 6567 8506 Fax (+86 10) 6567 8509 E-mail *info.cn@eurotherm.com*

Shanghai Office Telephone (+86 21) 6145 1188 Fax (+86 21) 6145 1187 E-mail info.cn@eurotherm.com

INDIA Chennai Eurotherm India Limited Telephone (+91 44) 2496 1129 Fax (+91 44) 2496 1831 E-mail info.in@eurotherm.com

IRELAND Dublin Eurotherm Ireland Limited Telephone (+353 1) 4691800 Fax (+353 1) 4691300 E-mail info.ie@eurotherm.com

ITALY Como Eurotherm S.r.l Telephone (+39 031) 975111 Fax (+39 031) 977512 E-mail info.it@eurotherm.com

KOREA Seoul Eurotherm Korea Limited Telephone (+82 31) 273 8507 Fax (+82 31) 273 8508 E-mail info.kr@eurotherm.com

NETHERLANDS Alphen a/d Rijn Eurotherm B.V. Telephone (+31 172) 411752 Fax (+31 172) 417260 E-mail info.nl@eurotherm.com NORWAY Oslo Eurotherm A/S Telephone (+47 67) 592170 Fax (+47 67) 118301 E-mail info.no@eurotherm.com

POLAND Katowice Eurotherm Sp Z o.o. Telephone (+48 32) 2185100 Fax (+48 32) 2177171 E-mail info.pl@eurotherm.com

SPAIN Madrid Eurotherm España SA Telephone (+34 91) 6616001 Fax (+34 91) 6619093 E-mail info.es@eurotherm.com

SWEDEN Malmo Eurotherm AB Telephone (+46 40) 384500 Fax (+46 40) 384545 E-mail info.se@eurotherm.com

SWITZERLAND Wollerau Eurotherm Produkte (Schweiz) AG Telephone (+41 44) 787 1040 Fax (+41 44) 787 1044 E-mail info.ch@eurotherm.com

UNITED KINGDOM Worthing Eurotherm Limited Telephone (+44 1903) 268500 Fax (+44 1903) 265982 E-mail info.uk@eurotherm.com Web www.eurotherm.co.uk

U.S.A Leesburg VA Eurotherm Inc. Telephone (+1 703) 443 0000 Fax (+1 703) 669 1300 E-mail info.us@eurotherm.com Web www.eurotherm.com

ED54

Invensys, Eurotherm, el logo de Eurotherm, Chessell, EurothermSuite, Mini8, Eycon, Eyris y Wonderware son marcas registradas de Invensys plc, sus subsidiarios y afiliados. Todas las otras marcas pueden ser marcas registradas de sus respectivos dueños

© Copyright Eurotherm Limited 2007

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser almacenado en sistema de retención de datos o de ninguna forma o por ninguna razón sin el consentimiento escrito de Eurotherm Limited. Se han realizado esfuerzos para asegurar la precisión de esta especificación. Sin embargo, para mantener nuestra iniciativa tecnológica estamos mejorando continuamente nuestros productos que podrìan ser cambiados u omitidos respecto a esta especificación sin previo aviso.



http://www.eurotherm.es