# **BID** Temperature controllers





Guía del usuario



This booklet includes: User Guide (HA028582 Issue 6) Manuale di uso (HA028582ITA Versione 6) Guía del usuario (HA028582SPA Edición 5)

## 3200 Series PID Temperature Controllers

Applies to Model numbers 3216, 3208, 32h8 and 3204

#### Contents

1.	What Instrument Do I Have?	4
1.1	Unpacking Your Controller	4
1.2	Dimensions	5
1.3	Step 1: Installation	7
1.3.1	Panel Mounting the Controller	7
1.3.2	Panel Cut-out Sizes	7
1.3.3	Recommended minimum spacing of controllers. Applies to all Model sizes	8
1.3.4	To Remove the Controller from its Sleeve	8
1.4	Ordering Code	9
2.	Step 2: Wiring	10
2.1	Terminal Layout 3216 Controller	
2.2	Terminal Layout 3208 and 3204 Controllers	
2.3	Terminal Layout 32h8 Controller	
2.4	Wire Sizes	
2.5	Sensor Input (Measuring Input)	
2.6	Input/Output 1 & Output 2	
2.7	Remote Setpoint Input	15

Part number HA028582. Issue 6.0 May-07

2.8	Output 3	į.
2.9	Output 4 (AA Relay)16	j
2.10	Digital Inputs A & B17	'
2.11	Transmitter Power Supply17	'
2.12	Current Transformer	;
2.13	Digital Communications19	)
2.14	Controller Power Supply	
2.15	Example Wiring Diagram	
	Safety and EMC Information22	
3.1	Installation Safety Requirements23	;
	Switch On	'
4.1	Initial Configuration27	'
4.2	To Re-Enter Quick Code configuration mode30	J
4.3	Pre-Configured Controller or Subsequent Starts	J
4.4	Front panel layout	
4.4.1	To Set The Target Temperature (setpoint)32	
4.4.2	Alarm Indication	
4.4.3	Auto, Manual and Off Mode32	
4.4.4	To Select Auto, Manual or OFF Mode	
4.4.5	Operator Parameters in Level 1	,
	Operator Level 2	į
5.1	To Enter Level 2	;
5.2	To Return to Level 1	;
5.3	Level 2 Parameters	į
	2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 5.1 5.2 5.3	2.8       Output 3       15         2.9       Output 4 (AA Relay)       16         2.10       Digital Inputs A & B       17         2.11       Transmitter Power Supply       17         2.12       Current Transformer       18         2.13       Digital Communications       19         2.14       Controller Power Supply       21         2.15       Example Wiring Diagram       21         Safety and EMC Information       22         3.1       Installation Safety Requirements       23         Switch On       27         4.1       Initial Configuration       27         4.2       To Re-Enter Quick Code configuration mode       30         4.3       Pre-Configured Controller or Subsequent Starts       30         4.4       To Set The Target Temperature (setpoint)       32         4.4.3       Auto, Manual and Off Mode       32         4.4.4       To Select Auto, Manual or OFF Mode       33         4.4.5       Operator Level 2       35         5.1       To Enter Level 2       35         5.2       To Revel 1       35         5.3       Level 2 Parameters       35

5.4	Timer Operation	44
5.5	Dwell Timer	45
5.6	Delayed Timer	46
5.7	Soft Start Timer	47
5.8	Programmer	48
<b>5.8</b> 5.8.1	Programmer Programmer Servo Mode and Power Cycling	<b> 48</b> 49
<b>5.8</b> 5.8.1 5.8.2	Programmer Programmer Servo Mode and Power Cycling To Operate the Programmer	<b>48</b> 49 50

#### Restriction of Harzardous Substances Statement(RoHS)......54

Issue 5 of this User Guide applies to software versions 2.09 and above for PID controller and 2.29 and above for Valve Position controllers.

Issue 5 of this User Guide includes:-

- Remote Setpoint Input Option RCL
- Programmer Cycles
- EIA422 4-wire Digital Communications, Option 6XX available in 3216 only

Issue 6 of this User Guide applies to firmware versions 2.11 and above for PID controller and 2.21 and above for Valve Position controllers.

Issue 6 includes additional parameters.

## Installation and Basic Operation

### 1. What Instrument Do I Have?

Thank you for choosing this 3200 series Temperature Controller/Programmer.

The 3200 series provide precise temperature control of industrial processes and is available in three standard DIN sizes:-

- 1/16 DIN Model Number 3216
- 1/8 DIN Model Number 3208
- 1/8 DIN Horizontal Model Number 32h8
- 1/4 DIN Model Number 3204

A universal input accepts various thermocouples, RTDs or process inputs. Up to three (3216) or four (3208, 32h8 and 3204) outputs can be configured for control, alarm or re-transmission purposes. Digital communications and a current transformer input are available as options.

The controller may have been ordered to a hardware code only or pre-configured using an optional 'Quick Start' code. The label fitted to the side of the sleeve shows the ordering code that the controller was supplied to. The last two sets of five digits show the Quick Code. If the Quick Code shows \*\*\*\*\*/\*\*\*\*\* the controller will need to be configured when it is first switched on.

This User Guide takes you through step by step instructions to help you to install, wire, configure and use the controller. For features not covered in this User Guide, a detailed Engineering Manual, Part No HA027986, and other related handbooks can be downloaded from **www.eurotherm.co.uk.** 

#### 1.1 Unpacking Your Controller

The following items are included in the box:

- Controller mounted in its sleeve
- Two panel retaining clips
- AN IP65 sealing gasket mounted on the sleeve
- Component packet containing a snubber for each relay output and a 2.49Ω resistor for current inputs (see section 2)
- This User Guide

#### 1.2 Dimensions

The following two pages show general views of the controllers together with overall dimensions.





Part number HA028582. Issue 6.0 May-07

#### 1.3 Step 1: Installation

This controller is intended for permanent installation, for indoor use only, and enclosed in an electrical panel

Select a location which is subject to minimum vibrations, the ambient temperature is within 0 and  $55^{\circ}C$  (32 - 131°F) and humidity 5 to 95% RH non condensing.

The controller can be mounted on a panel up to 15mm thick

To ensure IP65 and NEMA 4 front sealing against dust and water, mount on a non-textured surface. Please read the safety information in section 3 before proceeding. The EMC Booklet part number HA025464 gives further installation information.

#### 1.3.1 Panel Mounting the Controller

- 1. Prepare a cut-out in the mounting panel to the size shown. If a number of controllers are to be mounted in the same panel observe the minimum spacing shown.
- 2. Fit the IP65 sealing gasket behind the front bezel of the controller
- 3. Insert the controller through the cut-out

- Spring the panel retaining clips into place. Secure the controller in position by holding it level and pushing both retaining clips forward.
- 5. Peel off the protective cover from the display





## 1.3.3 Recommended minimum spacing of controllers.

Applies to all Model sizes



#### 1.3.4 To Remove the Controller from its Sleeve

The controller can be unplugged from its sleeve by easing the latching ears outwards and pulling it forward out of the sleeve. When plugging it back into its sleeve, ensure that the latching ears click back into place to maintain the IP65 sealing.

#### 1.4 Ordering Code

1 2 3	4 5	6	7	8 9	10 11	12 1	13	Quick Start (	Code – se	ection 4
1. Model No.			4. Outputs 1, 2 and 3 3208/H8/04				1	<ol><li>Fascia colour/type</li></ol>		
1/16 DIN size	3216		OP1	OP2	OP3			Green		G
1/8 DIN size	3208		Х	Х	Х	Х		Silver		S
1/8 DIN horizontal	32h8		L	R	R	Х		Wash down fa	iscia	W
1/4 DIN size	3204		R	R	R	X		8/9 Produ	ict/Mani	al Language
2 Function			L	L D	K D	X V		English		ENG
Controller	CC		R	R	D	X		French		FRA
Programmer	CP		D	D	D	x		German		GER
valve controller	VC		Ĺ	Ĺ	D	X		Italian		ITA
Valve programmer	VD		D	R	D	Х		Spanish		SPA
varve programmer	V I	1	L	Т	R	Х		10. E:	xtended	Warranty
<ol><li>Power Supply</li></ol>			Т	Т	R	Х		Standard	XXXX	XX
24Vac/dc	VL		L	Т	D	Х		Extended	WL00	15
100–240Vac VH		ļ	Т	Ť	D	Х		11	. Certifi	cates
4. Outputs 1 and 2	3216	L	5. AA R	Relay (OP4)				None	XXXX	XX
OP1 OP2			Disabled			Х		CERT1	Cert o	f conformity
X X X	Х	L	Relay (F	form C)		R		CERT2	Factor	y calibration
L X X	Х			6. 0	Options			12 Custom I	abel	
L R X	Х		Not fitte	d		XXX		XXXXX	None	
R R X	Х		EIA 485 & Digital input A		4XL		12 12	1.1.1	NT	
L L X	X		EIA232 & Digital input A		2XL		15. 2	Specials .	Number	
L D X	X		EIA485, CT & Dig in A		4CL		AAAAAA DECOSO	None	0.51/1.00	
	A V	L	EIA232, CT & Dig in A		2CL		KE5250	250Ω	; U-5Vdc OP	
I T V	A V		Digital input A		XXL		KE5500	5000	; 0-10Vdc OP	
	X		CT & Digital input A		XCL		Triac not availab	le with l	ow voltage supply	
	Λ		Remote	SP, CT and Lo	ogic IP	RCL		option.		5 11 5
			4-wire E	IA485 Comm	s (3216 only)	6XX	]	L = Logic; R = F	Relay; D	= DC; T = Triac

Part number HA028582. Issue 6.0 May-07

#### 2. Step 2: Wiring



CT/LA inputs are not available see section 2.10

Key to symbols used in this and following wiring diagrams								
Л	Logic (SSR drive) output	4-	Relay output		Contact input			
7	mA analogue output	枢	Triac output	രി	Current transformer input			

#### 2.2 Terminal Layout 3208 and 3204 Controllers



Part number HA028582. Issue 6.0 May-07



Part number HA028582. Issue 6.0 May-07

#### 2.4 Wire Sizes

The screw terminals accept wire sizes from 0.5 to 1.5 mm (16 to 22AWG). Hinged covers prevent hands or metal making accidental contact with live wires. The rear terminal screws should be tightened to 0.4Nm (3.5lb in).

#### 2.5 Sensor Input (Measuring Input)

- Do not run input wires with power cables
- When shielded cable is used, it should be grounded at one point only
- Any external components (such as zener barriers) connected between sensor and input terminals may cause errors in measurement due to excessive and/or un-balanced line resistance, or leakage currents.
- Not isolated from the logic outputs & digital inputs

#### Thermocouple Input



Positive

Negative

• Use the correct compensating cable preferably shielded.

#### **RTD Input**



PRT

PRT

Lead compensation

• The resistance of the three wires must be the same. The line resistance may cause errors if it exceeds  $22\Omega$ .

#### Linear mA, mV or Voltage Inputs



Positive

Negative

- For a mA input connect the 2.49 $\Omega$  burden resistor supplied between the V+ and V- terminals as shown
- For a 0-10Vdc input an external input adapter is required (not supplied). Part number: SUB21/IV10.



With this adaptor fitted sensor break alarm does not operate.

#### 2.6 Input/Output 1 & Output 2

May be configured as input or output. Outputs can be logic (SSR drive), or relay, or mA dc. Input is contact closure.

#### Relay Output (Form A, normally open)



Isolated output 240Vac CATII



- Contact rating: 2A 264Vac resistive
- Output functions: Heating, or cooling, or alarm or motorised valve open or closed

#### Logic (SSR drive) Output



- Not isolated from the sensor input
- Output ON state: 12Vdc at 40mA max



- Output OFF state: <300mV, <100µA
- Output functions: Heating, or cooling, or alarm or motorised valve open or closed
- The output switching rate must be set to prevent damage to the output device in use. See parameter 1.PLS or 2.PLS in section 5.3

## DC Output



• Not isolated from the sensor input



- Software configurable: 0-20mA or 4-20mA.
- Max load resistance:  $500\Omega$
- Calibration accuracy: <u>+(<1% of</u> reading + <100µA)</li>
- Output functions: Heating, or cooling, or retransmission.

#### Triac Output



Isolated output 240Vac CATII Rating: 0.75A rms, 30 to 264Vac resistive

#### Logic Contact Closure Input (OP1 only)

- Not isolated from the sensor input
- Switching: 12Vdc at 40mA max
- 1A 1B

OP1

- Contact open > 500 $\Omega$ . Contact closed < 150 $\Omega$
- Input functions: Please refer to the list in the Quick Start codes.

#### 2.7 Remote Setpoint Input



- There are two inputs; 4-20mA and Volts which can be fitted in place of digital communications
- It is not necessary to fit an external burden

resistor to the 4-20mA input

- If the 4-20mA remote setpoint input is connected and valid (>3.5mA; < 22mA) it will be used as the main setpoint. If it is not valid or not connected the controller will try to use the Volts input. Volts sensor break occurs at <-1; >+11V. The two inputs are not isolated from each other
- If neither remote input is valid the controller will fall back to the internal setpoint. SP1 or SP2 and flash the alarm beacon. The alarm can also activate a relay if configured or read over digital communications. See Engineering Handbook HA027986
- To calibrate the remote setpoint, if required, see the Engineering Handbook HA027986
- A local SP trim value is available in a deeper level of access. See Engineering Handbook HA027986

#### 2.8 Output 3

Output 3 is not available in model 3216. In 1/8 and 1/4 DIN controllers it is either a relay or a mA output.

Relay Output (Form A. normally open)

- Isolated output 240Vac CATII
- Contact rating: 2A 264Vac resistive



OP3

• Output functions: Heating, or cooling, or alarm or motorised valve open or closed

#### DC Output

- Isolated output 240Vac CATII
- OP3
- 3A 3B
- Software configurable: 0-20mA or 4-
- 20mA
- Max load resistance: 500Q
- Calibration accuracy: +(<0.25% of reading  $+ < 50 \mu A$
- Output functions: Heating, or cooling, or retransmission

#### 2.9 Output 4 (AA Relay)

Output 4 is always a relay.

#### Relay Output (Form C)

OP4

AB

- Isolated output 240Vac CATII
  - Contact rating: 2A 264Vac resistive
  - Output functions: Heating, or cooling, or alarm or motorised valve open or closed

# \* General Notes about Relays and Inductive Loads

High voltage transients may occur when switching inductive loads such as some contactors or solenoid valves. Through the internal contacts, these transients may introduce disturbances which could affect the performance of the instrument. For this type of load it is recommended that a 'snubber' is connected across the normally open contact of the relay switching the load. The snubber recommended consists of a series connected resistor/capacitor (typically 15nF/100 $\Omega$ ). A snubber will also prolong the life of the relay contacts. A snubber should also be connected across the output terminal of a triac output to prevent false triggering under line transient conditions.

#### WARNING

When the relay contact is open, or it is connected to a high impedance load, it passes a current (typically 0.6mA at 110Vac and 1.2mA at 240Vac). You must ensure that this current will not hold on low power electrical loads. If the load is of this type the snubber should not be connected.

#### 2.10 Digital Inputs A & B

Digital input A is an optional input in all Model sizes. Digital input B is always fitted in the Models 3208, 32h8 and 3204.





- Not isolated from the current transformer input or the sensor input
- Switching: 12Vdc at 40mA max
- Contact open >  $500\Omega$ . Contact closed <  $200\Omega$
- Input functions: Please refer to the list in the quick codes.

 If EIA422 digital communications is fitted, Digital Input A is not available.

#### 2.11 Transmitter Power Supply

The Transmitter Supply is not available in the Model 3216. It is fitted as standard in the Models 3208 and 3204.

#### Transmitter Supply



- Isolated output 240Vac CATII
- Output: 24Vdc, +/- 10%. 28mA max.

#### 2.12 Current Transformer

The current transformer input is an optional input in all model sizes.

It can be connected to monitor the rms current in an electrical load and to provide load diagnostics. The following fault conditions can be detected: SSR (solid state relay) short circuit, heater open circuit and partial load failure. These faults are displayed as alarm messages on the controller front panel.

☺ If EIA422 digital communications is fitted, Current Transformer Input is not available.

#### **CT Input**



Note: Terminal C is common to both the CT input and Digital input A. They are, therefore, not isolated from each other or the PV input.

- CT input current: 0-50mA rms (sine wave, calibrated) 50/60Hz
- A burden resistor, value  $10\Omega$ , is fitted inside the controller.
- It is recommended that the current transformer is fitted with a voltage limiting device to prevent high voltage transients if the controller is unplugged. For example, two back to back zener diodes. The zener voltage should be between 3 and 10V, rated at 50mA.
- CT input resolution: 0.1A for scale up to 10A, 1A for scale 11 to 100A
- CT input accuracy: <u>+4%</u> of reading.

# 2.13 Digital Communications Optional

Digital communications uses the Modbus protocol. The interface may be ordered as EIA232 or EIA485 (2-wire).

 Digital communications is not available if Remote Setpoint is fitted

• Isolated 240Vac CATII.

#### 2.13.1 EIA232 Connections



2.13.2 EIA 485 Connections

\_

Com

Screen

Rx Tx

Part number HA028582. Issue 6.0 May-07

\* EIA232/EIA485 2-wire

220 $\Omega$  termination

resistor on last

eg Type KD485

#### 2.13.3 EIA422 Connections (3216 only)



☺ If EIA422 serial communications is fitted, the CT and LA digital input option is not possible since EIA422 shares the same terminals as the CT and LA.

The KD485 communications converter is recommended for:

- Interfacing 4-wire to 2-wire connections.
- To buffer an EIA422/485 network when more than 32 instruments on the same bus are required
- To bridge 2-wire EIA485 to 4-wire EIA422.

#### 2.14 Controller Power Supply

- 1. Before connecting the controller to the power line, make sure that the line voltage corresponds to the description on the identification label.
- 2. Use copper conductors only.
- 3. The power supply input is not fuse protected. This should be provided externally.
- 4. For 24V the polarity is not important.

#### **Power Supply**



- High voltage supply: 100 to 240Vac, -15%, +10%, 50/60 Hz
- Low voltage supply: 24Vac/dc, -15%, +10%
- Recommended external fuse ratings are as follows:-For 24 V ac/dc, fuse type: T rated 2A 250V For 100-240Vac, fuse type: T rated 2A 250V.

### 2.15 Example Wiring Diagram

This example shows a heat/cool temperature controller where the heater control uses a SSR and the cooling control uses a relay.



Safety requirements for permanently connected equipment state:

- A switch or circuit breaker shall be included in the building installation
- It shall be in close proximity to the equipment and within easy reach of the operator
- It shall be marked as the disconnecting device for the equipment.

Note: a single switch or circuit breaker can drive more than one instrument.

## 3. Safety and EMC Information

This controller is intended for industrial temperature and process control applications when it will meet the requirements of the European Directives on Safety and EMC. Use in other applications, or failure to observe the installation instructions of this handbook may impair safety or EMC. The installer must ensure the safety and EMC of any particular installation.

#### Safety

This controller complies with the European Low Voltage Directive 73/23/EEC, by the application of the safety standard EN 61010.

#### **Electromagnetic compatibility**

This controller conforms with the essential protection requirements of the EMC Directive 89/336/EEC, by the application of a Technical Construction File. This instrument satisfies the general requirements of the industrial environment defined in EN 61326. For more information on product compliance refer to the Technical Construction File.

## GENERAL

The information contained in this manual is subject to change without notice. While every effort has been made to ensure the accuracy of the information, your supplier shall not be held liable for errors contained herein.

#### Unpacking and storage

The packaging should contain an instrument mounted in its sleeve, two mounting brackets for panel installation and an Installation & Operating guide. Certain ranges are supplied with an input adapter.

If on receipt, the packaging or the instrument is damaged, do not install the product but contact your supplier. If the instrument is to be stored before use, protect from humidity and dust in an ambient temperature range of  $-30^{\circ}$ C to  $+75^{\circ}$ C.

#### Service and repair

This controller has no user serviceable parts. Contact your supplier for repair.

#### Caution: Charged capacitors

Before removing an instrument from its sleeve, disconnect the supply and wait at least two minutes to allow capacitors to discharge. It may be convenient to partially withdraw the instrument from the sleeve, then pause before completing the removal. In any case, avoid touching the exposed electronics of an instrument when withdrawing it from the sleeve.

Failure to observe these precautions may cause damage to components of the instrument or some discomfort to the user.

#### **Electrostatic discharge precautions**

When the controller is removed from its sleeve, some of the exposed electronic components are vulnerable to damage by electrostatic discharge from someone handling the controller. To avoid this, before handling the unplugged controller discharge yourself to ground.

#### Cleaning

Do not use water or water based products to clean labels or they will become illegible. Isopropyl alcohol may be used to clean labels. A mild soap solution may be used to clean other exterior surfaces of the product.

#### 3.1 Installation Safety Requirements

#### Safety Symbols

Various symbols may be used on the controller. They have the following meaning:



Caution, (refer to accompanying documents)



Equipment protected throughout by DOUBLE INSULATION

#### Helpful hints

#### Personnel

Installation must only be carried out by suitably qualified personnel

#### **Enclosure of Live Parts**

To prevent hands or metal tools touching parts that may be electrically live, the controller must be enclosed in an enclosure.

#### Caution: Live sensors

The controller is designed to operate if the temperature sensor is connected directly to an electrical heating element. However, you must ensure that service personnel do not touch connections to these inputs while they are live. With a live sensor, all cables, connectors and switches for connecting the sensor must be mains rated for use in 240Vac CATII.

#### Wiring

It is important to connect the controller in accordance with the wiring data given in this guide. Take particular care not to connect AC supplies to the low voltage sensor input or other low level inputs and outputs. Only use copper conductors for connections (except thermocouple inputs) and ensure that the wiring of installations comply with all local wiring regulations. For example in the UK use the latest version of the IEE wiring regulations, (BS7671). In the USA use NEC Class 1 wiring methods.

#### **Power Isolation**

The installation must include a power isolating switch or circuit breaker. This device should be in close proximity to the controller, within easy reach of the operator and marked as the disconnecting device for the instrument.

#### **Overcurrent protection**

The power supply to the system should be fused appropriately to protect the cabling to the units.

#### Voltage rating

The maximum continuous voltage applied between any of the following terminals must not exceed 240Vac:

- relay output to logic, dc or sensor connections;
- any connection to ground.

The controller must not be wired to a three phase supply with an unearthed star connection. Under fault conditions such a supply could rise above 240Vac with respect to ground and the product would not be safe.

#### **Conductive pollution**

Electrically conductive pollution must be excluded from the cabinet in which the controller is mounted. For example, carbon dust is a form of electrically conductive pollution. To secure a suitable atmosphere in conditions of conductive pollution, fit an air filter to the air intake of the cabinet. Where condensation is likely, for example at low temperatures, include a thermostatically controlled heater in the cabinet. This product has been designed to conform to BSEN61010 installation category II, pollution degree 2. These are defined as follows:-

#### Installation Category II (CAT II)

The rated impulse voltage for equipment on nominal 230V supply is 2500V.

#### **Pollution Degree 2**

Normally only non conductive pollution occurs. Occasionally, however, a temporary conductivity caused by condensation shall be expected.

# Grounding of the temperature sensor shield

In some installations it is common practice to replace the temperature sensor while the controller is still powered up. Under these conditions, as additional protection against electric shock, we recommend that the shield of the temperature sensor is grounded. Do not rely on grounding through the framework of the machine.

#### **Over-temperature protection**

When designing any control system it is essential to consider what will happen if any part of the system should fail. In temperature control applications the primary danger is that the heating will remain constantly on. Apart from spoiling the product, this could damage any process machinery being controlled, or even cause a fire.

Reasons why the heating might remain constantly on include:

- the temperature sensor becoming detached from the process
- thermocouple wiring becoming short circuit;
- the controller failing with its heating output constantly on
- an external valve or contactor sticking in the heating condition
- the controller setpoint set too high.

Where damage or injury is possible, we recommend fitting a separate over-temperature protection unit, with an independent temperature sensor, which will isolate the heating circuit.

Please note that the alarm relays within the controller will not give protection under all failure conditions.

#### Installation requirements for EMC

To ensure compliance with the European EMC directive certain installation precautions are necessary as follows:

- For general guidance refer to Eurotherm Controls EMC Installation Guide, HA025464.
- When using relay outputs it may be necessary to fit a filter suitable for suppressing the emissions. The filter requirements will depend on the type of load. For typical applications we recommend Schaffner FN321 or FN612.
- If the unit is used in table top equipment which is plugged into a standard power socket, then it is likely that compliance to the commercial and light industrial emissions standard is required. In this case to meet the conducted emissions requirement, a suitable mains filter should be installed. We recommend Schaffner types FN321 and FN612.

#### **Routing of wires**

To minimise the pick-up of electrical noise, the low voltage DC connections and the sensor input wiring should be routed away from high-current power cables. Where it is impractical to do this, use shielded cables with the shield grounded at both ends. In general keep cable lengths to a minimum.

### 4. Switch On

A brief start up sequence consists of a self test in which all elements of the display are illuminated and the software version number is shown. What happens next depends on one of two conditions:-

- 1. The controller is new and has been supplied unconfigured (go to section 4.1)
- 2. The controller has been supplied configured in accordance with the Quick Start code (go to sectio 4.3).

#### 4.1 Initial Configuration

If the controller has not previously been configured it will start up showing the 'Quick Configuration' codes. This is a built in tool which enables you to configure the input type and range, the output functions and the display format.

Incorrect configuration can result in damage to the process and/or personal injury and must be carried out by a competent person authorised to do so. It is the responsibility of the person commissioning the controller to ensure the configuration is correct The quick code consists of two 'SETS' of five characters. The upper section of the display shows the set selected, the lower section shows the five digits which make up the set.



Adjust these as follows:-.

- 1. Press any button. The first character will change to a flashing '-'.
- Press or to change the flashing character to the required code shown in the quick code tables –see next page. Note: An *l* indicates that the option is not fitted.
- Press () to scroll to the next character. If you need to return to the first character press (). When all five characters have been configured the display will go to Set 2.

When the last digit has been entered press () again,

the display will show EXIT



The controller will then automatically go to the operator level.

SET 1

## кснсо

lı	nput type		Range
The	mocouple	Full	range
В	Туре В	С	°C
J	Type J	F	۰F
К	Туре К	Cen	tigrade
L	Type L	0	0-100
Ν	Type N	1	0-200
R	Type R	2	0-400
S	Type S	3	0-600
Т	Туре Т	4	0-800
С	Custom	5	0-1000
RTD		6	0-1200
p Pt100		7	0-1400
Line	ar	8	0-1600
М	0-80mV	9	0-1800
2	0-20mA	Fahr	renheit
4	4-20mA	G	32-212
		Н	32-392
		J	32-752
		К	32-1112
		L	32-1472
		М	32-1832
R	32-2912	Ν	32-2192
Т	32-3272	Р	32-2552

Input/	Output 1	Output	2		Output 4					
Х	Unconfigured			Note (1	) O/P 4 Relay only					
Н	PID Heating (logic, relay <sup>(1)</sup> , triac or 4-20mA or motor valve open VP, VC only)									
С	PID Cooling (logic, relay <sup>(1)</sup> , triac or 4-20mA or motor valve close VP, VC only)									
J	ON/OFF Heating (logic, triac or relay <sup>(1)</sup> ), or PID 0-20mA heating									
К	ON/OFF Cooling (logic, tr	iac or re	lay <sup>(1)</sup> ), or PID	0-20mA d	cooling					
Alarn	n <sup>(2)</sup> : energised in alarm		Alarm <sup>(2)</sup> : d	e-energis	ed in alarm					
0	High alarm	5	High alarm		Note (2)					
1	Low alarm	6	Low alarm		OP1 = alarm 1					
2	Deviation high	7	Deviation hi	igh	OP2 = alarm 2					
3	Deviation low	8	Deviation lo	w	OP3 = alarm 3 OP4 = alarm 4					
4	Deviation band	9	Deviation b	and						
	DC Re	transmi	ssion (not O	/P4)						
D	4-20mA Setpoint	Ν	0-20mA Set	point						
E	4-20mA Temperature	Y	0-20mA Ter	nperature						
F	4-20mA output	Z	Z 0-20mA output							
	Logic input f	unction	s (Input/Outp	out 1 only	<i>י</i> )					
W	Alarm acknowledge	V	Recipe 2/1 s	elect						
М	Manual select	Α	Remote UP button							
R	Timer/program run	В	Remote DOWN button							
L	Keylock	G	Timer/Prog Run/Reset							
Р	Setpoint 2 select	I	Timer/Progr	am Hold						
Т	Timer/program Reset	Q	Standby select							
U	Remote SP enable									

Part number HA028582. Issue 6.0 May-07

IWRDT

									٦			
Input CT Scaling Digital Input		Input A Digital Input B		B	Output 3 <sup>(3)</sup>			Lower Display				
Х	Unconfigured		Х	Unconfig	ured		Х	Unconfigured			Т	Setpoint (std)
1	10 Amps		W	Alarm ac	knowledge		Н	PID heating or m	otor \	/alve open (4)		
2	25 Amps		М	Manual s	elect		С	PID cooling or m	otor \	/alve close (4)	Р	Output
5	50 Amps		R	Timer/Pr	ogram Run		J	ON/OFF heating			R	Time remaining
6	100 Amps		L	Keylock			К	ON/OFF cooling			Е	Elapsed time
			Ρ	Setpoint	2 select			Alarm Ou	tputs	(2)	1	Alarm setpoint
Note	e (2)		Т	Timer/Program reset			En	ergised in alarm	De	e-energised in	Α	Load Amps
OP1	OP1 = alarm 1		U	Remote SP enable					alarm		D	Dwell/Ramp
OP2	= alarm 2		V	V Recipe 2/1 select			0	High alarm	5	High alarm		Time/Target
OP3 = alarm 3 OP4 = alarm 4 <b>Note (3)</b>			Α	Remote	JP button		1	Low alarm	6	Low alarm	Ν	None
		В	Remote I	DOWN button		2	Dev High	7	Dev High	С	Setpoint with	
			G	Timer/Pr	og Run/Reset		3	Dev Low	8	Dev Low		Output meter (4)
Not	3216	I Timer/Program		ogram Hold		4	Dev Band	9	Dev Band	М	Setpoint with	
Note	ə (4)		Q	Standby select								Ammeter (4)
VP,	VC only							DC out	puts			
				Retra	ansmission			Cont	rol			
		D	4-20 Setpoint			н	4-20mA heating					
		Е	4-20 Measured Temperature		ure	С	C 4-20mA cooling					
		F	4-20mA output			J	0-20mA heating					
		N	0-20 Setpoint			K	K 0-20mA cooling					
			Y	0-20 Mea	asured Temperat	ure						
			Z	0-20mA	output	_			_			

# 4.2 To Re-Enter Quick Code configuration mode

If you need to re-enter the 'Quick Configuration' mode this can always be done by powering down the controller, holding down the button, and powering up the controller again.

You must then enter a passcode using the  $\bigcirc$  or  $\bigcirc$  buttons. In a new controller the passcode defaults to 4. If an incorrect passcode is entered you must repeat the whole procedure.

**Note-** Parameters may also be configured using a deeper level of access. This is described in the 3200 Engineering Handbook Part No. HA028651. This may be downloaded from <u>www.eurotherm.co.uk</u>.

#### 4.3 Pre-Configured Controller or Subsequent Starts

The controller will briefly display the quick codes during start up and then proceed to operator level 1. You will see the display shown below. It is called the HOME disp



Note:- If the Quick Codes do not appear during start up, this means that the controller has been configured in a deeper level of access, as stated opposite. The quick codes may then not be valid and are therefore not shown.

#### 4.4 Front panel lavout

#### Beacons:-

- ALM Alarm active (Red)
- OP1 Lit when output 1 is ON (normally heating)
- Lit when output 2 is ON (normally cooling OP2
- OP3 Lit when output 3 is ON
- OP4 Lit when output 4 is ON (normally alarm)
- SPX Alternative setpoint in use (SP2)
- REM Remote setpoint or communications active
- RUN Timer/programmer running
- RUN (flashing) Timer/programmer in hold
- MAN Manual mode selected

#### **Operator Buttons:-**

ð From any display - press to return to the HOME display.



Press to select a new parameter. If held down it will continuously scroll through parameters.



Press to change or decrease a value.



Press to change or increase a value.



# 4.4.1 To Set The Target Temperature (setpoint)

In the HOME display:-





The new setpoint is entered when the button is released and is indicated by a brief flash of the display.

#### 4.4.2 Alarm Indication

If an alarm occurs, the red ALM beacon will flash. A scrolling text message will describe the source of the alarm. Any output attached to the alarm will operate.

# Press (a) and (b) (ACK) together to acknowledge the alarm

If the alarm is still present the ALM beacon will light continuously.

By default alarms are configured as non-latching, deenergised in alarm. If you require latched alarms, please refer to the engineering handbook.

#### 4.4.3 Auto, Manual and Off Mode

The controller can be put into Auto, Manual or Off mode – see next section.

Auto mode is the normal operation where the output is adjusted automatically by the controller in response to changes in the measured temperature.

Manual mode means that the controller output power is manually set by the operator. The input sensor is still connected and reading the temperature but the control loop is 'open'. In manual mode the MAN beacon will be lit. The power output can be increased or decreased using the  $\bigcirc$  or  $\bigcirc$  buttons.

Annual mode must be used with care. The power level must not be set and left at a value that can damage the process or cause over-heating. The use of a separate 'over-temperature' controller is recommended.

**Off mode** means that the heating and cooling outputs are turned off. The alarm outputs will, however, still be active.

If **OFF** has been selected, **DFF** will be shown in

the lower display and the heating and cooling

#### 4.4.4 To Select Auto, Manual or OFF Mode

and

This must be done in the HOME display.

together for more than 1 second.

Press and hold

- 'Auto' is shown in the upper 1. display. After 5 seconds the lower display will scroll the longer description of this parameter. ie 'LOOP MODE -AUTO MANUAL OFF'
- Press ( to select 'mfln'. 2 Press again to select 'OFF'. This is shown in the upper display.
- 3. After 2 seconds the controller will return to the HOME display.

outputs will be off

4.

. mЯл

(Mode)

- 5. If manual mode has been selected, the MAN beacon will light. The upper display shows the measured temperature and the lower display the demanded output power.
- The transfer from Auto to manual mode is 6 'bumpless'. This means the output will remain at the same value at transfer. Similarly when transferring from Manual to auto mode the initial output value will be the same.
- 7 In manual mode the Man beacon will be lit and the output power shown in the lower display. Press  $\bigcirc$  or  $\bigcirc$  to lower or raise the output. The output power is continuously updated when these buttons are pressed
- To return to Auto mode, press  $\bigcirc$  and  $\bigcirc$ 8. together. Then press To select 'Auto'.

33

58





#### 4.4.5 Operator Parameters in Level 1

Operator level 1 is designed for day to day operation of the controller and access to these parameters is not protected by a pass code.

Press to step through the list of parameters. The mnemonic of the parameter is shown in the lower display. After five seconds a scrolling text description of the parameter appears.

The value of the parameter is shown in the upper display. Press  $\bigcirc$  or  $\bigcirc$  to adjust this value. If no key is pressed for 30 seconds the controller returns to the HOME display

The parameters that appear depend upon the functions configured. They are:-

Parameter Mnemonic	Scrolling text and Description	Availability					
WRK.OP	WORKING OUTPUT	Read only. Shown when the controller is in AUTO or OFF mode.					
	The active output value	In a motorised valve controller (option VC or VP) this is the					
		'inferred' position of the valve.					
WKG.SP	WORKING SETPOINT	Read only.					
	The active setpoint value.	Only shown when the controller is in MAN or OFF mode.					
SP1	SETPOINT 1	Alterable					
SP2	SETPOINT 2	Alterable					
T.REMN	TIME REMAINING	Read only 0:00 to 99.59 hh:mm or mm:ss					
DWELL	DWELL TIME Set time	Alterable. Only shown if timer (not programmer) configured.					
A1.xxx	ALARM 1 SETPOINT	Read only. Only shown if the alarm is configured.					
A2.xxx	ALARM 2 SETPOINT	Where: xxx = alarm type. HI = High alarm; LO = Low alarm					
A3.xxx	ALARM 3 SETPOINT	d.HI = Deviation high; d.LO = Deviation low; d.HI = Deviation high					
A4.xxx	ALARM 3 SETPOINT	rrc = Rising rate of change; Frc = Falling rate of change; (units/min)					
LD.AMP	LOAD CURRENT Load Amps	Read only. Only shown if CT is configured					
#### 5. Operator Level 2

Level 2 provides access to additional parameters. It is protected by a security code.

#### 5.1 To Enter Level 2

- 1. From any display press and hold .
- 2. After a few seconds the display will show:-



3. Release

(If no button is pressed for 45 seconds the display returns to the HOME display)

4. Press or to to choose LEu 2 (Level 2)



- 5. After 2 seconds the display will show:-
- 6. Press  $\bigcirc$  or  $\bigcirc$  to enter the pass code. Default = ' $\overline{c}$ '



2002

7. If an incorrect code is entered the controller reverts to Level 1.

#### 5.2 To Return to Level 1

- 1. Press and hold
- 2. Press 👁 to select LEu |

The controller will return to the level 1 HOME display. Note: A pass code is not required when going from a higher level to a lower level.

#### 5.3 Level 2 Parameters

Press to step through the list of parameters. The mnemonic of the parameter is shown in the lower display. After five seconds a scrolling text description of the parameter appears.

The value of the parameter is shown in the upper display. Press or to adjust this value. If no key is pressed for 30 seconds the controller returns to the HOME display

Backscroll is achieved when you are in this list by pressing O while holding down O.

The following table shows a list of parameters available in Level 2.

Mnemonic	Scrolling Display and description			
WKG.SP	WORKING SETPOINT is the active setpoint value. It appears when		alue	
	the controller is in Manual mode. It may come from SP1 or SP2, or, if		LO	
	the controller is ramping (see SP.RAT), it is the present ramp value.			
WRK.OP	WORKING OUTPUT is the output from the controller. It appears	Read only v	Read only value	
	when the controller is in Auto mode. In a motorised valve controller	0 to 100% fo	0 to 100% for heating	
	(option VC or VP) this is the 'inferred' position of the value For On/Off control: OFF = <1%. ON = >1%	0 to -100% for cooling.		
T.STAT	TIMER STATUS is the current state of the timer: Run, Hold, Reset or	Alterable va	lue	
	End	rES	Reset	
	It is only appears when a timer is configured.	гип	Running	
		hold	In hold	
		End	Timed out	
UNITS	DISPLAY UNITS Temperature display units. The percentage units	٥C	° C	
	is provided for linear inputs	٥F	۰F	
		° <b>h</b>	Kelvin	
		nonE	° C (beacon off)	
		PErc	Percentage	
SP.HI	SETPOINT HIGH High setpoint limit applied to SP1 and SP2.		etween range	
SP.LO	SETPOINT LOW Low setpoint limit applied to SP1 and SP2 limits			
	By default the remote setpoint is scaled between SP.HI and SP.LO. Two further parameters (REM.HI and REM.LO) are available in a deeper level of access to limit the Remote SP range if required. See Engineering Handbook HA027986 which can be downloaded from <a href="https://www.eurotherm.co.uk">www.eurotherm.co.uk</a> .			

Mnemonic	Scrolling Display and description	Range	
SP1	SETPOINT 1 Setpoint 1 value	Alterable	SP.HI to SP.LO
SP2	SETPOINT 2 Setpoint 2 value	Alterable	SP.HI to SP.LO
SP.RAT	SETPOINT RATE LIMIT Rate of change of setpoint value.	Alterable: OFF to 3000 display units per minute	
	The following section applies to the Timer only – see also se	ection 5.4	
TM.CFG	TIMER CONFIGURATION Configures the timer type:- Dwell, Delay,	nonE	None
	Soft Start or none. The timer type can only be changed when the timer is reset. The Programmer option only appears if the programmer has been ordered.	dwEll	Dwell
		dЕГЛ	Delayed switch on
		SFSE	Soft start
		Proū	Programmer
TM.RES	TIMER RESOLUTION Selects the resolution of the timer. This can	Hour	Hours
	only be changed when the timer is reset.	л п	Minutes
THRES	<b>TIMER START THRESHOLD</b> The timer starts timing when the temperature is within this threshold of the setpoint. This provides a guaranteed soak temperature. The threshold can be set to OFF in which case it is ignored and the timing starts immediately. If a setpoint ramping is set, then the ramp completes before the timer starts.	OFF or 1 units/min	to 3000 nute

Mnemonic	Scrolling Display and description	Range	
END.T	<b>TIMER END TYPE</b> This determines the behaviour of the timer when it has timed out. This value can be changed while the timer is running.	DFF	Control OP goes to zero
		dwEll	Control continues at SP1
		SP2	Go to SP2
		rE5	Reset programmer
SS.PWR	<b>SOFT START POWER LIMIT</b> This parameter only appears if the timer configuration is set to 5F5E (Softstart). It sets a power limit which is applied until the measured temperature reaches a threshold value <b>(SS.SP)</b> or the set time <b>(DWELL)</b> has elapsed. The timer starts automatically on power up.	-100 to 10	00%
SS.SP	<b>SOFT START SETPOINT</b> This parameter only appears if the timer configuration is set to SFSE (Softstart). It sets the threshold value below which the power is limited	Between	SP.HI and SP.LO
DWELL	SET TIME DURATION – Sets the dwell timing period. It can be adjusted while the timer is running.	0:00 to 99 mm:ss	9.59 hh:mm: or
T.REMN	<b>TIME REMAINING</b> Timer time remaining. This value can be increased or decreased while the timer is running	0:00 to 99 mm:ss	9.59 hh:mm: or

Mnemonic	Scrolling Display and description	Range	
The follow	ing parameters are available when the timer is configured as a progr	ammer – s	ee also section 5.8
SERVO	<b>SERVO MODE</b> . Sets the starting point for the ramp/dwell programmer and the action on recovery from power failure. See also section 5.8.1	5Р РЦ 5РЬ РЦЬ	Setpoint Temperature Ramp back to SP Ramp back to PV
TSP.1	TARGET SETPOINT 1. Sets the value of target setpoint 1		
RMP.1	RAMP RATE 1. Sets ramp rate 1	OFF, 0:01 min or he	to 3000 units per our as set by TM.RES
DWEL.1 The above th DWEL.2 (3 &	<b>DWELL 1</b> . Sets dwell time 1 nree parameters are repeated for the next three program segments, i. e. TS 4)	OFF, 0:01 mm:ss as P.2 (3 & 4),	to 99:59 hh:mm or set by TM.RES RMP.2 (3 & 4),
TI	his section applies to Alarms only If an alarm is not configured the para	meters do i	not appear
A1xxx A2.xxx A3.xxx A4.xxx	ALARM 1 (2, 3 or 4) SETPOINT Sets the threshold value at which an alarm occurs. Up to four alarms are available.The last three characters in the mnemonic specify the alarm type:HI = High alarm,LO = Low alarmDHI = Deviation high,DLO = Deviation lowBND = Deviation band alarmrrc = Rising rate of change; Frc = Falling rate of change; (units/min)	SP.HI to S	SP.LO

Mnemonic	Scrolling Display and description	Range			
	The following parameter is present if a motorised valve controller has been ordered				
MTR.T	<b>MOTOR TRAVEL TIME.</b> Set this value to the time that it takes for the motor to travel from its fully closed to its fully open position.	0.0 to 999.9 seconds			
	Note: In motorised valve control only the PB and TI parameters are active – see below. The TD parameter has no effect on the control.				
This section applies to control the parameters. A further description of theses parameters is given in section 11 of the Engineering Handbook part no. HA028651.					
A.TUNE	<b>AUTOTUNE</b> Automatically sets the control parameters to match the process characteristics.	DFF Dn	Disable Enable		
РВ	<b>PROPORTIONAL BAND</b> Sets an output which is proportional to the amplitude of the error signal. Units may be in % or display units.	1 to 9999 display units Default 20			
TI	INTEGRAL TIME Removes steady state control offsets by ramping the	OFF to 9999 seconds			
	output up or down in proportion to the amplitude and duration of the error signal.		60		
TD	DERIVATIVE TIME Determines how strongly the controller will react to	t to OFF to 9999 second			
	the rate of change temperature. It is used to prevent overshoot and	Default 6	0 for PID control		
	undershoot, and to restore the PV rapidly if there is a sudden change in demand.		Default 0 for valve position control		

Mnemonic	Scrolling Display and description	Range
MR	MANUAL RESET applies to a PD only controller i.e. the integral term is turned off. Set this to a value of power output (from +100% heat, to - 100% cool which removes any steady state error between SP and PV.	-100 to 100% Default 0
R2G	<b>RELATIVE COOL GAIN</b> adjusts the cooling proportional band relative to the heating proportional band. Particularly necessary if the rate of heating and rate of cooling are very different. <b>(Heat/Cool only</b> )	0.1 to 10.0 Default 1.0
HYST.H	<b>HEATING HYSTERESIS</b> Sets the difference in temperature units between heating turning off and turning on when ON'OFF control is used. <b>Only appears if channel 1(heating) control action is On/Off</b> .	0.1 to 200.0 display units Default 1.0
HYST.C	<b>COOLING HYSTERESIS</b> Sets the difference in tempertaure units between cooling turning off and turning on when ON/OFF control is used. <b>Only appears if channel 2(cooling) control action is On/Off</b> .	0.1 to 200.0 display units Default 1.0
D.BAND	CHANNEL 2 DEADBAND Sets a zone between heating and cooling outputs when neither output is on. Off = no deadband. 100 = heating and cooling off. Only appears if On/Off control configured.	UFF or 0.1 to 100.0% of the cooling proportional band
OP.HI	<b>OUTPUT HIGH</b> Sets the maximum heating power applied to the process or the minimum cooling output.	+100% to OP.LO

Mnemonic	Scrolling Display and description	Range
1. (2, 3 or	OUTPUT 1 (2, 3 or 4) MINIMUM PULSE TIME Sets the minimum on	Relay outputs 0.1 to 150.0
4) PLS.	and off time for the control output.	seconds – default 5.0.
	Ensure this parameter is set to a value that is suitable for	Logic outputs Auto to 150.0
	the output switching device in use. For example, if a logic output	
	is used to switch a small relay, set the value to 5.0 seconds or	
	greater to prevent damage to the device due to rapid switching.	
This section	applies to current transformer input. If the CT option is not configured	I the parameters do not appear
LD.AMP	LOAD CURRENT Is the measured load current when the output is on	CT Range
LK.AMP	LEAK CURRENT Is the measured leakage current when output is off.	CT Range
LD.ALM	LOAD CURRENT THRESHOLD Sets a low alarm on the load current	CT Range
	measured by the CT. Used to detect partial load failure.	
LK.ALM	<b>LEAK CURRENT THRESHOLD</b> Sets a high alarm on the leakage current measured by the CT.	CT Range
HC.ALM	OVERCURRENT THRESHOLD Sets a high alarm on the load current	CT Range
	measured by the CI	
ADDR	ADDRESS - communications address of the controller. 1 to 254	1 to 254

Mnemonic	Scrolling Display and description	Range	
HOME	HOME DISPLAY Defines the parameter which appears in the lower	SEd	Standard
	section of the HOME display	OP	Output power
		Fr	Time remaining
		ELAP	Time elapsed
		AL	First alarm setpoint
		EF	Load current
		ELr	Clear (blank)
		Emr	Combined SP and time display
ID	<b>CUSTOMER ID</b> Sets a number from 0 to 9999 used as a custom defined identification number for the controller	0 to 9999	
REC.NO	CURRENT RECIPE NUMBER Displays the current recipe number. If		l to 5 or
	this number is changed, the parameter values stored under the selected recipe number will be loaded. See the engineering manual for more information about recipes.	FA, Lif	no recipe stored
STORE	<b>RECIPE TO SAVE</b> Saves the current parameter values into a selected	nonE o	r I to 5
	recipe number. Up to 5 recipes can be saved.	donE wł	nen stored
🕲 Press 🗐	at any time to return immediately to the HOME screen at the top of	the list.	
🕲 Hold 🕑	down to continuously scroll through the above list		
Part number	HA028582. Issue 6.0 May-07		43

#### 5.4 Timer Operation

An internal timer can be configured to operate in one of four different modes. The mode is configured in Level 2 by the **'TM.CFG'** (timer configuration) parameter. Each Timing Mode is described in the pages that follow.

Operation	Action	Indication		
To Run the timer	Press and quickly release	Beacon RUN = On		
	♥ + ▲	Scrolling text display:- TIMER RUNNING		
To Hold the timer	Press and quickly release	Beacon RUN = Flashing		
	♥ + ●	Scrolling text display:- TIMER HOLD		
To Reset the timer	Press and hold 오 + 🛆	Beacon RUN = Off		
	for more than 1 second	If the timer is a Dwell Type and configured to turn power off at the end of the timing period OFF will be displayed		
	Timer has timed out (END	Beacon RUN = Off SPX = On if End Type = SP2		
	state)	Scrolling display:- TIMER END.		
		Note:- The timer can be re-run from the end state without the need to reset it.		

The timer can also be RUN, HELD or RESET by the parameter 'T.STAT' (Timer status). It can also be controlled via digital inputs (if configured).

#### 5.5 Dwell Timer

A dwell timer ('TI.CFG' = 'duEll') is used to control a process at a fixed temperature for a defined period.

**In reset** the controller behaviour depends on the configuration of the END state parameter. See opposite.

**In run** the heating or cooling will come on. Timing starts when the temperature is within the threshold **'THRES'** of the setpoint. If the threshold is set to OFF the timing starts immediately.

If setpoint ramping is enabled, then the ramp completes before the timer starts.

In the END state the behaviour is determined by the parameter 'END.T' (End type):

**OFF**: The heating and cooling is turned OFF (resets to Off)

**Dwell**: Controls at setpoint1 (resets to Setpoint 1) **SP2** Controls at setpoint 2 (resets to Setpoint 1)

Note: The dwell period can be reduced or increased while the timer is running.



#### 5.6 Delayed Timer

**'TI.CFG' = 'DELY'.** The timer is used to switch on the output power after a set time. The timer starts immediately on power-up, or when run. The controller remains in standby with heating and cooling off, until the time has elapsed. After the time has elapsed, the instrument controls at the target setpoint.



#### 5.7 Soft Start Timer

**'TI.CFG' = 'SS.St'.** A Soft Start timer starts automatically on power up. It applies a power limit ('**SS.PWR')** until the temperature reaches a threshold value ('**SS.SP')** or the timer times-out after the dwell period ('**DwEll'**). It is typically use to dry-out heaters in Hot Runner control systems



#### 5.8 Programmer

**'TI.CFG' = 'ProG'**. Function code CP contains a four segment programmer where each segment consists of a controlled ramp rate to a target setpoint below.

followed by a dwell at that setpoint. These values are set by the user. The program profile is shown in the diagram



- 1. When a step change is required, set ramp rate to 'OFF'.
- 2. Where ramp/dwell pairs are not required, set the ramp rate to 'OFF' and the TSP the same as the preceding segment
- TIMER END when the end type is SP2, Timer END does not occur until the ramp is complete or SP2 is achieved. It is more usual to use a DWELL (default) or RESET end type
- 4. A single program event output is also available. To use this refer to the engineering manual.

#### 5.8.1 Programmer Servo Mode and Power Cycling

The way in which the program starts when 'Run' is selected or after the power is turned off and on again, is determined by the SERVO MODE parameter, as follows:-

SP	The program will start from the current setpoint value.
	On recovery from power failure, the program will reset. It will require to be run again manually. The working setpoint will revert to SP1 or SP2 (depending on which was selected) and the whole program is repeated.
PV	The program will start from the measured temperature.
	On recovery from power failure, the program will reset. It will require to be run again manually, but it will start at the value of the PV at the point when the programmer is run again.
SP.rb	The program will start from the current setpoint value.
	On recovery from power failure, the program will automatically run at the <b>last</b> ramp rate from the <b>original setpoint value (SP1 or SP2)</b> , see the sketches below.
PV.rb	The program will start from the measured temperature.
	On recovery from power failure, the program will automatically run at the <b>last</b> ramp rate from the <b>current measured temperature</b> , see the sketches below.

The behavior of the programmer following a power failure is shown graphically below for SERVO = SP.rb and PV.rb:-



#### 5.8.2 To Operate the Programmer

Operation of the programmer is the same as the timer.

Operation	Action	Indication	
To Run a program	Press and quickly	Beacon RUN = On	
	release 🔍 + 🌢	Scrolling display - TIMER RUNNING	
To Hold a program	Press and quickly	Beacon RUN = Flashing	
	release 💌 + 🖎	Scrolling display - TIMER HOLD	
To Reset a program	Press and hold	Beacon RUN = Off	
	💌 + 🌢 for more	If End Type = Off then OFF will be displayed at the end of	
	than 1 second	the program	
	Program ended	Beacon RUN = Off SPX = On if End Type = SP2	
		Scrolling display - TIMER END	
Repeat the above to Run the programmer again (Note: it is not essential to reset it after the End state is reached)			

Programs can also be operated from the 'T.STAT' parameter found in the level 2 parameter list.

#### 5.8.3 To Configure the Programmer

Select Access Level 2 – see section 5.1.

Operation	Action	Indication	Notes
Configure the Timer as a Programmer	Press ⓒ to select 'TM.CFG' Press ⓒ or ⓒ to '₽гם⊑'	<b>Ргоб</b> ТМЕРБ	
Set the Resolution	Press 😳 to select 'TM.RES' Press 💽 or 🌢 to 'Hour or 'mi n''	Hour IMRES	In this example Dwell is set in hours and Rate in units/hour
Set the Threshold	Press $\bigcirc$ to select 'THRES' Press $\bigcirc$ or $$ to adjust	THRES	In this example the dwell periods will not start until the PV is within 5 units of the setpoint
Set the action when the programmer times out	Press () to select 'END.T' Press () or () to 'DFF' or '5P2' or 'dwEll'	<mark>dwE</mark> ∏ EN⊒T	In this example the controller will continue to control indefinitely at the last setpoint.
			OFF will turn the output power off and SP2 will control at setpoint 2

Set the Servo Mode	Press ⑦ to select 'SERVO' Press ⑦ or ④ to 'PIJ', '5P', '5P」」b', or 'PIJ」」b'	<b>PU</b> 58880	In this example the program will start from the current value of the process variable. See also section 5.8.1					
Set the first Target Setpoint	Press to select 'TSP.1' Press 💽 or 🌢 to adjust	100 TSP:1	In this example the setpoint will ramp from the current value of the PV to the first target - 100					
Set the first Ramp Rate	Press 🕝 to select 'RMP.1' Press 🕥 or 🌢 to adjust	<b>8.8</b> RMP, 1	In this example the setpoint will ramp to 100 at 8.0 units per hour					
Set the first Dwell	Press 🕝 to select 'DWEL.1' Press 🔍 or 🌢 to adjust	2:11 JWEL.1	In this example the setpoint will remain at the start value for 2 hours 11 minutes					
Repeat the above three steps for all segments								

Notes:-

- It is possible to set, in a deeper level of access, Event Outputs and Programmer Cycles.
- 'Event Outputs' is available in software version 2 and above. A digital event may be configured to operate in any segment of the program. This event may be configured to operate a digital output.
- 'Programmer Cycles' is available from software versions 2.09 (PID controllers) and 2.29 (Valve Position controllers). This allows the programmer to repeat the set program up to 100 times.
- An explanation of how to set up these parameters is given in the Engineering Handbook part number HA028651 which may be downloaded from <u>www.eurotherm.co.uk</u>.

Product group 3200										
Table listing restricted substances										
Chinese			四州住田							
÷ 0			限制使用化	y 科一览表 またまたまます。	-					
产品	<b>F</b> 0	-	有	每有害物质或元素	2	6 <b>6</b> - <b>6 8</b>				
3200	铅	汞	锚	六价铬	多漠肤本	>>漠二本既				
1 刷线路板组件 料置物	X	0	X	0	0	0				
門周初	0	0	0	0	0	0				
亚尔裔		 ちま物氏た法	- 0	[ U	1701711262.200	0				
0	表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。									
0	你准规正的F	N		表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 X 标准规定的限量要求。						
x	标准规定的 表示该有毒 标准规定的	有害物质至少 限量要求。	·在该部件的其	<b>其一均质材料中的</b>	的含量超出SJ/T11:	363-2006				
X English	标准规定的 表示该有毒 标准规定的	有害物质至少 限量要求。 R	在该部件的基 estricted M	t一均质材料中的 aterials Table	的含量超出SJ/T11:	363-2006				
X English Product	标准规定的F 表示该有毒 标准规定的F	R (本語) (本) (本)) ( (本)) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	在该部件的身 estricted M <u>ixic and hazar</u>	t-均质材料中的 aterials Table dous substances	的含量超出SJ/T11:	363-2006				
X English Product 3200	标准规定的F 表示该有毒 标准规定的F Pb	R 有害物质至少 限量要求。 R Tc Hg	在该部件的其 estricted M <u>xic and hazar</u> Cd	t-均质材料中的 aterials Table dous substances Cr(VI)	的含量超出SJ/T11: and elements PBB	963-2006 PBDE				
X English Product 3200 PCBA	标准规定的F 表示该有毒利 标准规定的F Pb X	R 有害物质至少 限量要求。 R Tc Hg O	在该部件的其 estricted M <u>xic and hazar</u> Cd X	ℓ—均质材料中的 aterials Table dous substances Cr(VI) O	的含量超出SJ/T11: and elements PBB O	963-2006 PBDE O				
X English Product 3200 PCBA Enclosure	你准规定的F 表示该有毒? 标准规定的F Pb X O	R 有害物质至少 限量要求。 R Tr Hg O O	在该部件的身 estricted M xic and hazar Cd X O	≰一均质材料中的 aterials Table dous substances Cr(VI) 0 0	and elements PBB O O	PBDE 0 0				
X English Product 3200 PCBA Enclosure Display	你准规定的F 表示该有毒 标准规定的F Pb X O O	マンクト 有害物质至少 限量要求。 R Tc Hg O O	在该部件的身 estricted M ixic and hazar Cd X O	も を	and elements PBB O O O	PBDE 0 0 0				
X English Product 3200 PCBA Enclosure Display O	杯准规定的F 表示该有毒 标准规定的F Pb X O O Indicates that this part is be	R 有害物质至少 限量要求。 R Hg O O C C this toxic or l clow the limit 1	在该部件的身 estricted M xic and hazar Cd X O uazardous subs equirement in		and elements PBB O O o a all of the homoge	PBDE O O O eneous materials for				
X English Product 3200 PCBA Enclosure Display O X	杯焼定的F 表示该有毒 标准規定的F Pb X O Indicates that this part is be Indicates that materials use	R 用書物质至少 限量要求。 R Hg O O this toxic or I dow the limit I this toxic or I d for this part	在该部件的身 estricted M oxic and hazar Cd Cd O uazardous subs requirement in uazardous subs is above the lin	在一均质材料中的 aterials Table dous substances Cr(VI) O 0 tance contained in SJ/T11363-2006, tance contained in in requirement ir	and elements PBB O O a all of the homoge a at least one of the SJ/T11363-2006.	PBDE O O eneous materials for e homogeneous				
X English Product 3200 PCBA Enclosure Display O X Approval	杯/ 成定的F 表示该有毒杆 标准规定的F X O Indicates that this part is be Indicates that materials use	有害物质至少 限量要求。 R Hg O O O C this toxic or l dow the limit n this toxic or l d for this part	在该部件的身 estricted M ixic and hazar Cd X O nazardous subs requirement in nazardous subs is above the lin	在一均质材料中的 aterials Table dous substances Cr(VI) O O substance contained in SJ/T11363-2006. tance contained in mit requirement ir	and elements PBB O O a all of the homoge at least one of the s SJ/T11363-2006.	PBDE O O o eneous materials for thomogeneous				

# **B**2000 Regolatore di



temperatura



#### Regolatore di temperatura PID serie 3200

Valido per i modelli 3216, 3208, 32h8 e 3204

#### Indice

	Tipologia dello strumento	4
1.1	Apertura della confezione	
1.2	Dimensioni	
1.3	Fase 1: installazione	7
1.3.1	Montaggio a quadro	7
1.3.2	Dimensioni della sede nel quadro	7
1.3.3	Distanze minime consigliate tra i regolatori	8
1.3.4	Rimozione del regolatore dalla custodia	8
1.4	Codice d'ordine	9
	Fase 2: cablaggio	10
2.1	Morsettiera regolatore 3216	10
2.2	Morsettiera regolatore 3208 e 3204	11
2.3	Morsettiera regolatore 32h8	12
2.4	Dimensione dei cavi	13
2.5	Ingresso del sensore (ingresso di misura)	13
2.6	Ingresso/Uscita 1 e Uscita 2	14
2.7	Ingresso setpoint remoto	15
	1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	Tipologia dello strumento         1.1       Apertura della confezione.         1.2       Dimensioni.         1.3       Fase 1: installazione         1.3.1       Montaggio a quadro.         1.3.2       Dimensioni della sede nel quadro.         1.3.3       Distanze minime consigliate tra i regolatori         1.3.4       Rimozione del regolatore dalla custodia.         1.4       Codice d'ordine         Fase 2:       cablaggio         2.1       Morsettiera regolatore 3216.         2.2       Morsettiera regolatore 3208 e 3204.         2.3       Morsettiera regolatore 3208 e 3204.         2.4       Dimensione dei cavi         2.5       Ingresso del sensore (ingresso di misura)         2.6       Ingresso setpoint remoto

2.8	Uscita 3	15
2.9	Uscita 4 (relè AA)	16
2.10	Ingressi digitali A e B	17
2.11	Alimentazione del trasmettitore	17
2.12	Trasformatore di corrente	18
2.13	Canale di comunicazione digitale	19
2.13.1	Connessioni EIA232	19
2.13.2	Connessioni EIA485	19
2.13.3	Collegamenti EIA422 (solo modello 3216)	20
2.14	Alimentazione del regolatore	21
2.15	Schema di cablaggio esemplificativo	21
	Informazioni sulla CEM e sulla sicurezza	22
3.1	Requisiti di sicurezza dell'impianto	23
3.1	Requisiti di sicurezza dell'impianto Accensione	23 27
3.1 4.1	Requisiti di sicurezza dell'impianto Accensione Configurazione iniziale	23 27 27
3.1 4.1 4.2	Requisiti di sicurezza dell'impianto Accensione Configurazione iniziale Modifica configurazione con codice rapido	23 27 27 30
3.1 4.1 4.2 4.3	Requisiti di sicurezza dell'impianto Accensione Configurazione iniziale Modifica configurazione con codice rapido Regolatore preconfigurato o avvio successivo	23 27 27 30 30
3.1 4.1 4.2 4.3 4.4	Requisiti di sicurezza dell'impianto Accensione Configurazione iniziale Modifica configurazione con codice rapido Regolatore preconfigurato o avvio successivo Disposizione del pannello anteriore	23 27 30 30 31
3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1	Requisiti di sicurezza dell'impianto Accensione Configurazione iniziale Modifica configurazione con codice rapido Regolatore preconfigurato o avvio successivo Disposizione del pannello anteriore Impostazione della temperatura richiesta (setpoint)	23 27 30 30 31 32
<ul> <li>3.1</li> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>4.3</li> <li>4.4</li> <li>4.4.1</li> <li>4.4.2</li> </ul>	Requisiti di sicurezza dell'impianto Accensione Configurazione iniziale Modifica configurazione con codice rapido Regolatore preconfigurato o avvio successivo Disposizione del pannello anteriore Impostazione della temperatura richiesta (setpoint) Indicazione d'allarme	23 27 30 30 31 32 32
<ul> <li>3.1</li> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>4.3</li> <li>4.4</li> <li>4.4.1</li> <li>4.4.2</li> <li>4.4.3</li> </ul>	Requisiti di sicurezza dell'impianto Accensione Configurazione iniziale Modifica configurazione con codice rapido Regolatore preconfigurato o avvio successivo Disposizione del pannello anteriore Impostazione della temperatura richiesta (setpoint) Indicazione d'allarme Modalità automatica, manuale e spegnimento	23 27 27 30 30 31 32 32 32 32
<ul> <li>3.1</li> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>4.3</li> <li>4.4</li> <li>4.4.1</li> <li>4.4.2</li> <li>4.4.3</li> <li>4.4.4</li> </ul>	Requisiti di sicurezza dell'impianto	23 27 30 30 31 32 32 32 32 32 32 33

	Livello operatore 2	35
5.1	Inserimento del livello 2	35
5.2	Ritorno al livello 1	35
5.3	Parametri del livello 2	35
5.4	Utilizzo del timer	45
5.5	Timer dwell	46
5.6	Timer ritardato	47
5.7	Timer per l'avvio graduale	48
5.8	Programmatore	49
5.8.1	Modalità servo e power cycling del programmatore	50
5.8.2	Funzionamento del programmatore	51
5.8.3	Configurazione del programmatore	52
	Restriction of Harzardous Substances Statement (RoHS)	55

La versione 5 di questo manuale utente vale per le versioni del software 2.09 e superiori per i regolatori PID e 2.29 e superiori per i regolatori di posizione valvola.

La versione 5 di questo manuale utente comprende:

- telecomando opzionale ingresso setpoint remoto
- cicli del programmatore

5

• canali di comunicazione digitale a 4 fili RS422, optional 6XX disponibile solo nel modello 3216.

La versione 6 di questo manuale utente vale per le versioni del software 2.11 e superiori per i regolatori PID e 2.21 e superiori per i regolatori di posizione valvola.

La versione 6 include i parametri supplementari.

### Installazione e funzionamento

#### 1 Tipologia dello strumento

Vi ringraziamo per aver scelto il

regolatore/programmatore di temperatura della serie 3200.

La serie 3200 consente una regolazione precisa della temperatura per i processi industriali ed è disponibile in tre dimensioni standard DIN:

- 1/16 DIN, modello numero 3216
- 1/8 DIN, modello numero 3208
- 1/8 DIN orizzontale, modello numero 32h8
- 1/4 DIN, modello numero 3204

Un ingresso universale accetta diverse termocoppie, RTD o ingressi di processo. È possibile configurare fino a tre (3216) o quattro (3208, 32h8 e 3204) uscite ai fini di controllo, allarme o ritrasmissione. Le comunicazioni digitali e l'ingresso per il trasformatore di corrente sono opzionali. Il regolatore può essere stato ordinato solo con una codifica hardware oppure preconfigurato con un codice opzionale "Quick Start". L'etichetta posta sul lato della custodia indica il codice d'ordine con il quale è stato ordinato il prodotto. Le ultime due serie composte da cinque cifre rappresentano il codice "Quick Start". Nel caso in cui il codice "Quick Start" sia \*\*\*\*\*/\*\*\*\*\*, sarà necessario configurare il regolatore alla prima accensione. Questo manuale contiene la procedura per installare, cablare, configurare ed utilizzare il regolatore. Per le funzioni non indicate nel presente manuale è possibile scaricare un manuale tecnico dettagliato, codice HA027986, e altri manuali correlati, dal sito **www.eurotherm.co.uk.** 

#### 1.1 Apertura della confezione

La confezione deve contenere i seguenti articoli:

- Il regolatore montato nella custodia
- Due clip per fissaggio a pannello
- Una guarnizione IP65 montata sulla custodia
- Un pacchetto contenente un filtro per ogni uscita relè e una resistenza da 2,49Ω per gli ingressi di corrente (vedere il capitolo 2).
- Questo manuale utente

#### 1.2 Dimensioni

Nelle due pagine seguenti sono riportate le viste principali dei regolatori e sono indicate le dimensioni di ingombro.





Codice HA028582ITA Versione 6.0 Maggio. '06

#### 1.3 Fase 1: installazione

Questo regolatore è progettato per l'installazione permanente, soltanto per uso interno e integrato in un quadro elettrico.

Scegliere una posizione possibilmente esente da vibrazioni, con temperatura ambiente compresa tra 0 e 55°C (32 - 131°F) e umidità compresa tra il 5 e il 95% RH senza condensazione.

Lo strumento può essere montato su un quadro avente spessore fino a 15 mm.

Per garantire la sigillatura anteriore di IP65 NEMA 4 e proteggerlo da acqua e polvere, montare il regolatore su una superficie liscia. Prima di procedere, leggere le note sulla sicurezza al capitolo 3. L'opuscolo CEM codice HA025464 contiene maggiori informazioni per l'installazione.

#### 1.3.1 Montaggio a quadro

- Predisporre una sede nel quadro d'installazione delle dimensioni indicate a lato. Nel caso si vogliano montare più regolatori sullo stesso quadro, rispettare le distanze minime riportate.
- Inserire la guarnizione IP65 dietro la cornice anteriore del regolatore.
- Inserire il regolatore nella sede.

- Far scattare in posizione le clip di fissaggio pannello. Fissare il regolatore in posizione, tenendolo a livello e spingendo in avanti le clip di fissaggio.
- Rimuovere la pellicola protettiva dal display.



## 1.3.3 Distanze minime consigliate tra i regolatori

valide per tutti i modelli



## 1.3.4 Rimozione del regolatore dalla custodia

Il regolatore può essere estratto dalla custodia tirando verso l'esterno le levette di bloccaggio e sfilandolo in avanti fuori dalla custodia. Al momento di inserirlo nuovamente all'interno dalla custodia, assicurarsi che le levette di bloccaggio scattino in posizione per trattenere la guarnizione sigillante IP65.

1.4	Codic	e d'o	ord	ine												
1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	13	Codice d'a	vvio rapido	- capitolo 4		
1	. Numero	mode	llo			4. U	Uscite 1,	2 e 3 32	208/H8	3/04		7. Tipo/colore cornice				
1/16 DI	N		3	216		OP1	OP2	O	P3			Verde G				
1/8 DIN	1		3	208		X	X	2	<u> </u>	X		Argento		S		
1/8 DIN	V orizzontal	e	3	2h8		L R	R	r T	< >	X		Cornice lavata	1	W		
1/4 DI	N		3	204		L	L	F	2	X		0/0 1	1	/ 1		
						Ĺ	R	Ċ	5	X		8/9 Ling	gua prodotto	/manuale		
2. Fun	nzione					R	R	(	2	Х		Inglese	E	NG		
Regolat	ore		(	CC		С	С	(	2	Х		Francese	F	RA		
Program	nmzione		(	CP		L	L	(	2	X		Iedesco	C	JEK		
Regolat	ore valvola		1	VC		L	Т		<u>,</u>	A V		Spagnolo	1			
Progran	nm. valvola		1	VP		Ť	Ť	F	ž	X		Spagnolo	2	or A		
						Ĺ	Ť	Ċ	5	X						
	3. Alimen	ntazior	ie			Т	Т	(	2	Х		10. Garanzia estesa				
24V CA	VCC			VL		5 Relé	AA (OI	24)				Standard XXXXX				
100-240	0V CA		1	VH		Disabili	tato	)	1	X		Estesa	WL005			
4	TT '/ 1	2.2	21.0			Relè (fo	rma C)			R		1	1 Certifica	ati		
4.	Uscite I	e 2 3.	216				6	Onzion	i			Nessuno	XXXXX			
V	OP2	v		v		Non dis	ponibili	- p=====	- 	XXX		CERT1	Cert. di co	onformità		
A I					RS485 e ingresso dig. A			4XL		CERT2	Cert. calib	or. fabbrica				
L I	R	X		x		RS232 e	ingresso	dig. A		2XL		-				
R R X X				RS485, CT e entr. dig. A 4CL			4CL		12. Targhetta personalizzata							
Ľ	Ĺ					RS232, CT e entr. dig. A 20			2CL		XXXXX	Nessuna				
L	С	Х		х		Ingresso digitale A XXL			XXL							
С	C	Х		Х		CT e ingresso digitale A XCL			XCL		<ol> <li>Numeri speciali</li> </ol>					
С	R	Х		Х		SP remoto e IP logico RCL			RCL		XXXXXX	Nessuno				
I	т	v v			Canali di comunicazione a 4 fili 6XX					RES250	250Q: 0-5	V CC OP				

Triac non disponibile con l'opzione di bassa tensione. L = Logico, R = Relè; C = CC; T = Triac

RS485 (solo per il modello 3216)

X X

T T

L T X X

500Ω; 0-10V CC OP

**RES500** 

2 Fase 2: cablaggio



Gli ingressi CT/LA non sono disponibili, vedere la sezione 2.13.3

remoto Vedere la sezione 2.7

Simboli usati in questo grafico sul cablaggio e nei seguenti								
Л	Uscita logica (comando SSR) — Uscita relè I							
7	Uscita analogica mA	枢	Uscita Triac	لها	Ingresso trasform. corrente			

#### 2.2 Morsettiera regolatore 3208 e 3204



Codice HA028582ITA Versione 6.0 Maggio. '06



Codice HA028582ITA Versione 6.0 Maggio. '06

#### 2.4 Dimensione dei cavi

I terminali a vite sono compatibili con cavi di dimensioni da 0,5 a 1,5 mm (da 16 a 22 AWG). Le protezioni a cerniera evitano il contatto accidentale delle mani o di oggetti metallici con i cavi sotto tensione. Stringere le viti terminali posteriori a 0,4 Nm (3,5 lb in).

## 2.5 Ingresso del sensore (ingresso di misura)

- Non posare i cavi d'ingresso nella stessa sede dei cavi d'alimentazione.
- In caso di cavo schermato, il cavo va messo a terra in un solo punto.
- Qualsiasi componente esterno (ad es. barriere zener) collegato tra terminali di ingresso e il sensore può causare errori di misurazione a causa di una resistenza di linea eccessiva e/o sbilanciata oppure a causa di corrente di dispersione.
- Non isolato dalle uscite logiche e dagli ingressi digitali.

#### Ingresso termocoppia



Positiva

Negativa

• Usare il cavo di compensazione corretto, preferibilmente schermato.

#### Ingresso RTD



Compensazione dei conduttori

 I tre cavi devono avere la medesima resistenza. La resistenza di linea può causare errori se è superiore a 22Ω.

#### Ingressi lineari mA, mV o di tensione



- Per ingresso mA, collegare la resistenza di carico 2,49Ω fornita tra i terminali V+ e V-, come illustrato.
- Per ingresso da 0-10V CC occorre un adattatore di ingresso esterno (non fornito). Codice: SUB21/IV10.



Con questo adattatore applicato l'allarme di sensor break non è attivo

#### 2.6 Ingresso/Uscita 1 e Uscita 2

Questi terminali possono essere configurati come ingressi o uscite.

Le uscite possono essere logiche (comando SSR), relè oppure mA CC. L' ingresso è la chiusura di contatto.

#### Uscita relè (forma A, solitamente aperta)

- Uscita isolata a 240V CA CATII
- Contatto nominale a 2A a 264V CA resistivo
- Funzioni dell'uscita: riscaldamento, . raffreddamento, allarme o apertura e chiusura della valvola

#### Uscita logica (comando SSR)

- Non è isolata dall' ingresso del sensore
- State ON di uscita: a 12V CC a 40mA max
- Stato OFF di uscita: <300mV,</li>
- <100uA

 Funzioni dell'uscita: riscaldamento, raffreddamento, allarme o apertura e chiusura della valvola motorizzata

Occorre impostare la velocità di attivazione dell'uscità per evitare di danneggiare il dispositivo di uscita in uso. Vedere il parametro 1.PLS o 2.PLS al paragrafo 5.3.

#### Uscita CC

OP1/2

- Non è isolata dall'ingresso del sensore
- Configurazione software: 0-20mA o 4-20mA. •
  - Resistenza massima di carico: 5000
  - Precisione di calibrazione: +(<1%)della lettura + <100uA)
  - Funzioni dell'uscita: riscaldamento, raffreddamento o ritrasmissione.

#### Uscita triac



Uscita isolata a 240V CA CATII Contatto nominale: 0,75A rms, da 30 a 264V CA resistivo

#### Ingresso chiusura contatto logico (solo OP1)

- Non è isolata dall'ingresso del sensore
- Attivazione: 12V CC a 40mA max
- Contatto aperto  $> 500\Omega$ . Contatto ٠  $chiuso < 150\Omega$
- · Funzioni dell'ingresso: fare riferimento all'elenco con i codici di avvio rapido.





**OP1/2**
#### 2.7 Ingresso setpoint remoto



- Vi sono due ingressi: 4-20mA e Volt che possono essere installati al posto dei canali di comunicazione digitale.
- Non è necessario installare una resistenza di carico esterna sull'ingresso 4-20mA.
- Se è collegato e valido (>3,5mA; < 22mA), l'ingresso del setpoint remoto di 4-20mA verrà usato come setpoint principale. Se non è valido o non è collegato, il regolatore cercherà di utilizzare l'ingresso Volt. La rottura del sensore Volt si verifica a <-1; >+11V. I due ingressi non sono isolati l'uno dall'altro.
- Se nessuno degli ingressi remoti è valido, il regolatore torna al setpoint interno, SP1 o SP2, e l'indicatore di allarme lampeggia. L'allarme può attivare anche un relè se configurato o letto attraverso canali di comunicazione digitale. Vedere il manuale tecnico HA027986.
- Per tarare il setpoint remoto, se necessario, vedere il manuale tecnico HA027986.

• Un valore di regolazione del SP locale è disponibile in un livello di accesso più approfondito. Vedere il manuale tecnico HA027986.

## 2.8 Uscita 3

L'uscita 3 non è disponibile nel modello 3216. Nei regolatore 1/8 e 1/4 DIN è un relè o un'uscita mA.

#### Uscita relè (forma A, solitamente aperta)

- Uscita isolata a 240V CA CATII
- Contatto nominale a 2A a 264V CA resistivo



OP3

Funzioni dell'uscita: riscaldamento, raffreddamento, allarme o apertura e chiusura della valvola motorizzata

#### Uscita CC

OP3

3B

- Uscita isolata a 240V CA CATII
- Configurazione software: 0-20mA o 4-20mA.
- Resistenza massima di carico: 500Ω
  - Precisione di calibrazione: +(<0,25% della lettura +  $<50\mu$ A)

• Funzioni dell'uscita: riscaldamento, raffreddamento o ritrasmissione.

#### 2.9 Uscita 4 (relè AA)

L'uscita 4 è sempre un relè.

#### Uscita relè (forma C)



AB

- Uscita isolata a 240V CA CATII
- Contatto nominale a 2A a 264V CA resistivo
- Funzioni d'uscita: riscaldamento, raffreddamento, allarme o apertura e chiusura della valvola motorizzata

#### \* Note generali sui relè e i carichi induttivi

In caso di commutazione di carichi induttivi, come contattori o elettrovalvole, possono verificarsi picchi di tensione transitori. Attraverso i contatti interni, tali picchi possono provocare disturbi tali da compromettere il funzionamento dello strumento. Per questo tipo di carico si raccomanda di collegare un filtro in parallelo al contatto normalmente aperto del relè che attiva il carico. Il filtro consigliato è composto da una serie di resistenze/condensatori (solitamente 15nF/100 $\Omega$ ). Un filtro contribuisce inoltre a prolungare la durata dei contatti del relè. E' necessario collegare anche un filtro in parallelo ai morsetti dell'uscita Triac, per evitare errate commutazioni nei transitori.

#### ATTENZIONE

Quando il contatto del relè è aperto o è collegato ad un carico ad elevata impendenza, circola corrente (solitamente 0,6mA a 110V CA e 1,2mA a 240V CA). Assicurarsi che la corrente non tenga eccitato un carico a bassa potenza. Se il carico elettrico è di questo tipo, non collegare il filtro.

#### 2.10 Ingressi digitali A e B

L'ingresso digitale A è un'ingresso opzionale nei modelli di tutte le dimensioni, mentre l'ingresso digitale B viene sempre fornito nei modelli 3208, 32h8 e 3204.









- Non isolato dall'ingresso del trasformatore di corrente o dall'ingresso del sensore.
- Attivazione: a 12V CC a 40mA max
- Contatto aperto >  $500\Omega$  Contatto chiuso <  $200\Omega$
- Funzioni d'ingresso: consultare l'elenco dei codici rapidi.
- © Se sono installati canali di comunicazione digitale RS422, l'ingresso digitale A non è disponibile.

## 2.11 Alimentazione del trasmettitore

L'alimentatore del trasmettitore non è disponibile nel modello 3216, fornito come standard nei modelli 3208 e 3204.

#### Alimentazione del trasmettitore



- Uscita isolata a 240V CA CATII
- Uscita: 24V CC a +/-10% 28mA max.

#### 2.12 Trasformatore di corrente

L'ingresso del trasformatore di corrente è un ingresso opzionale nei modelli di tutte le dimensioni.

Può essere collegato per controllare la corrente "rms" in un carico elettrico e per fornire funzioni di diagnostica del carico. È possibile rilevare i seguenti guasti: corto circuito del relè a stato solido (SSR), apertura del circuito di riscaldamento o interruzione parziale del carico. Questi guasti vengono indicati sotto forma di messaggio d'avviso sul pannello frontale del regolatore.

Se sono installati canali di comunicazione digitale EIA422, l'ingresso digitale A non è disponibile.

#### Ingresso CT



- Nota: il terminale C è comune sia all'ingresso CT che all'ingresso digitale A, che pertanto non sono isolate tra loro o dall'ingresso PV.
- Corrente in ingresso CT: 0-50mA rms (onda sinusoidale, calibrata) 50/60Hz
- Una resistenza di carico del valore di 10Ω viene inserita nel regolatore.
- Si consiglia di dotare il trasformatore di corrente di un dispositivo per la limitazione della tensione nel caso in cui il regolatore venga scollegato, ad esempio due diodi zener opposti tra loro. La tensione zener deve essere compresa tra 3 e 10V, la tensione nominale a 50mA.
- Risoluzione in ingresso CT: 0,1A fino a 10A, 1A da 11 a 100A
- Precisione d'ingresso CT: <u>+</u>4% della lettura.

#### 2.13 Canale di comunicazione digitale opzionale

I canali di comunicazione digitale utilizzano il protocollo Modbus. È possibile ordinare l'interfaccia EIA232 o EIA485 (a 2 cavi).

I canali di comunicazione digitale non sono disponibili se è installato il setpoint remoto.



Codice HA028582ITA Versione 6.0 Maggio, '06 \* FIA232/ FIA485

comunicazioni a 2 cavi es

convertitore per

#### 2.13.3 Collegamenti EIA422 (solo modello 3216)



☺ Se sono installati canali di comunicazione seriale EIA422, l'opzione degli ingressi digitali CT e LA non è possibile, poiché EIA422 condivide gli stessi terminali di CT e LA.

il convertitore di comunicazione KD485 è consigliato per:

- interfacciare collegamenti a 4 fili con collegamenti a 2 fili;
- bufferizzare una rete EIA422/485 quando sono richiesti più di 32 strumenti sullo stesso bus;
- interconnettere un collegamento EIA485 a 2 fili con un collegamento EIA422 a 4 fili.

#### 2.14 Alimentazione del regolatore

- 1. Prima di collegare il regolatore alla rete di alimentazione, assicurarsi che la tensione di rete sia conforme alla descrizione fornita sulla targhetta d'identificazione.
- 2. Usare esclusivamente conduttori in rame.
- 3. L'ingresso per l'alimentazione elettrica non è protetto con fusibili. Tale protezione deve essere predisposta esternamente.
- 4. Per 24 V la polarità non ha rilevanza.

#### Alimentazione



- Alimentazione ad alta tensione: da 110 a 240V CA, -15%, +10%, 50/60 Hz
- Alimentazione a bassa tensione: 24V CA/CC, -15%, +10%.
- La potenza nominale consigliata dei fusibili esterni è la seguente: per 24 V CA/CC, tipo di fusibile: T nominale 2A 250V; per 100-240V CA, tipo di fusibile: T nominale 2A 250V.

## 2.15 Schema di cablaggio esemplificativo

In questo esempio viene mostrato un regolatore della temperatura in cui il comando del calore utilizza un interruttore a stato solido e il comando di raffreddamento utilizza un relè.



Requisiti di sicurezza per le apparecchiature costantemente collegate:

- l'impianto deve essere dotato di un sezionatore o di un interruttore automatico;
- questo deve essere posizionato nelle immediate vicinanze dell'impianto, a portata di mano dell'operatore e
- deve essere contrassegnato come dispositivo di disattivazione dell'impianto.

Nota: un unico sezionatore o interruttore può servire più strumenti.

# 3 Informazioni sulla CEM e sulla sicurezza

Questo regolatore è previsto per temperature industriali e applicazioni per controllo di processo conformemente ai requisiti imposti dalle direttive europee sulla sicurezza e sulla CEM (compatibilità elettromagnetica). L'utilizzo in altre applicazioni o l'inosservanza delle istruzioni d'installazione del presente manuale possono compromettere la sicurezza o la CEM. È precisa responsabilità dell'installatore assicurare la sicurezza e la CEM di ogni installazione specifica.

#### Sicurezza

Questo regolatore è conforme alla direttiva europea 73/23/CEE sulla bassa tensione, in applicazione della norma sulla sicurezza EN 61010.

#### Compatibilità elettromagnetica

Questo regolatore è conforme agli essenziali requisiti di sicurezza della direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica (CEM), in applicazione di un TCF (*Technical Construction File*- file tecnico di costruzione). Questo strumento è conforme ai requisiti generali dell'ambiente industriale definiti nella norma EN 61326. Per maggiori informazioni sulla conformità del prodotto consultare il TCF.

#### INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a variazioni senza preavviso. Pur avendo cercato di assicurare la massima precisione delle informazioni fornite, il fornitore declina ogni responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente manuale.

#### Disimballaggio e immagazzinaggio

L'imballaggio contiene uno strumento montato nella relativa custodia, due levette di montaggio per l'installazione a quadro e un manuale d'installazione e funzionamento. Alcune serie sono fornite con un adattatore d'ingresso.

Se alla consegna l'imballaggio o lo strumento sono danneggiati, non installare il prodotto ma contattare il fornitore. In caso di immagazzinaggio dello strumento prima dell'uso, proteggerlo dall'umidità e dalla polvere ad una temperatura ambiente compresa tra -30°C e +75°C.

#### Manutenzione e riparazioni

Questo regolatore non è dotato di parti che possono essere mantenute o riparate dall'utente. In caso di guasto contattare il fornitore.

#### Attenzione! Condensatori carichi

Prima di estrarre lo strumento dalla custodia, disconnettere l'alimentazione e attendere almeno due minuti per consentire al condensatore di scaricarsi. Può essere opportuno estrarre parzialmente lo strumento dal relativo manicotto e attendere quindi qualche minuto prima di estrarlo del tutto. In ogni caso evitare di toccare le parti elettroniche esposte dello strumento durante l'estrazione dal manicotto.

L'inosservanza di queste precauzioni può arrecare danni ai componenti dello strumento o disagi all'utente.

## Precauzioni contro le scariche elettrostatiche

Quando si estrae il regolatore dalla custodia, alcuni componenti elettronici esposti possono essere danneggiati da scariche elettrostatiche dovute all'operatore che maneggia il regolatore. Per evitare ciò, prima di maneggiare il regolatore senza custodia scaricare ogni eventuale carica elettrostatica del proprio corpo a terra.

#### Pulizia

Non usare acqua o prodotti acquosi per pulire le targhette per non comprometterne la chiara lettura. Per

pulire le targhette usare alcol isopropilico. Per le altre superfici esterne del prodotto usare una soluzione a base di sapone delicato.

#### 3.1 Requisiti di sicurezza dell'impianto

#### Simboli di sicurezza

Sul regolatore vengono utilizzati diversi simboli, con i seguenti significati:



Attenzione (consultare la documentazione di accompagnamento)



Apparecchiature completamente protette da DOPPIO ISOLAMENTO

Consigli utili

#### Personale

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale adeguatamente qualificato.

### Schermatura di parti sotto tensione

Per evitare il contatto accidentale delle mani o di utensili metallici con parti potenzialmente sotto tensione, il regolatore deve essere racchiuso in una schermatura.

#### Attenzione! Sensori sotto tensione

Il regolatore è progettato per operare se il sensore di temperatura è collegato direttamente ad un elemento di riscaldamento elettrico. È necessario garantire dunque che il personale di servizio non tocchi le connessioni a questi ingressi mentre sono sotto tensione. Quando il sensore è sotto tensione, tutti i cavi, connettori e interruttori per il collegamento del sensore devono essere regolati in base alla linea di alimentazione per l'utilizzo a 240V CA CATII.

#### Cablaggio

È importante collegare il regolatore conformemente ai dati di cablaggio forniti nel presente manuale. Fare particolare attenzione a non collegare linee di alimentazione CA all'ingresso del sensore a basso voltaggio o ad altri ingressi ed uscite di basso livello. Per le connessioni usare esclusivamente conduttori in rame (eccetto ingressi termocoppia) ed assicurarsi che il cablaggio degli impianti sia conforme a tutte le norme locali pertinenti. Ad esempio, nel Regno Unito attenersi all'ultima versione delle norme sul cablaggio IEE (BS7671). Negli Stati Uniti adottare i metodi di cablaggio NEC classe 1.

#### Isolamento elettrico

L'impianto deve essere dotato di un sezionatore o di un interruttore automatico posizionato nelle immediate vicinanze del regolatore, a portata di mano dell'operatore e contrassegnato come dispositivo di disattivazione dello strumento.

#### Protezione contro la sovracorrente

L'alimentazione elettrica dell'impianto deve essere adeguatamente dotata di fusibili per proteggere il cablaggio verso le unità.

#### Tensione nominale

La massima tensione continua applicata tra i seguenti terminali non deve essere superiore a 240V CA:

 uscita relè verso connessioni del sensore, CC o logiche;

tutte le connessioni a terra.

Non collegare il regolatore ad una linea di alimentazione trifase con una connessione a stella senza messa a terra. In caso di guasto, tale linea potrebbe superare i 240V CA rispetto alla messa a terra, mettendo a rischio il prodotto.

#### Inquinamento conduttivo

L'armadietto in cui è montato il regolatore deve essere isolato dall'inquinamento conduttivo elettrico, come ad esempio la polvere di carbonio. Per assicurare un'atmosfera adatta in condizioni di inquinamento conduttivo, montare un filtro per l'aria alla presa d'aria dell'armadietto. Ove è possibile la formazione di condensa, ad esempio alle basse temperature, applicare un riscaldatore dotato di termostato nell'armadietto.

Questo prodotto è stato progettato in conformità a BSEN61010, categoria d'installazione II, grado d'inquinamento 2, definiti come segue:

#### Categoria d'installazione II (CAT II)

L'impulso di tensione nominale dell'attrezzatura su un'alimentazione nominale di 230V è pari a 2500V.

#### Grado d'inquinamento 2

Di norma si evidenzia solamente un inquinamento non conduttivo. Talvolta però è possibile una conduttività temporanea causata dalla condensa.

#### Messa a terra della schermatura del

#### sensore di temperatura

In alcune installazioni è normale sostituire il sensore di temperatura mentre il regolatore è ancora attivo. In queste condizioni, si raccomanda la messa a terra della schermatura del sensore di temperatura come protezione supplementare contro le scosse elettriche. Non fare affidamento sulla messa a terra tramite il telaio della macchina.

#### Protezione dalle temperature eccessive

Nella progettazione di qualsiasi impianto di controllo è essenziale considerare tutte le possibili conseguenze in caso di guasto di ciascuna parte del sistema. Nelle applicazioni di controllo della temperatura, il pericolo principale è che il riscaldamento continui a rimanere attivo. A parte i danni arrecati al prodotto, questo può danneggiare un macchinario di lavorazione controllato o persino provocare un incendio.

Il riscaldamento rimane sempre attivo nei seguenti casi:

- il sensore di temperatura si stacca dal processo;
- il cablaggio della termocoppia va in corto circuito;
- il regolatore si guasta con l'uscita di riscaldamento costantemente attiva;
- una valvola o un contattore esterno interferisce con le condizioni di riscaldamento;
- il setpoint del regolatore è impostato ad un livello troppo alto.

Ove sussista il pericolo di danni o lesioni si raccomanda di applicare un'unità separata di protezione dalle temperature eccessive con un sensore di temperatura indipendente per isolare il circuito di riscaldamento.

Tenere presente che i relè di allarme del regolatore non offrono protezione in tutte le condizioni di guasto.

#### Requisiti CEM per l'impianto

In conformità con la direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica (CEM) è necessario prendere le seguenti precauzioni d'installazione:

- Per informazioni generali consultare il manuale d'installazione CEM per dispositivi di controllo Eurotherm, HA025464.
- Utilizzando uscite di relè, può essere necessario applicare un filtro adatto a neutralizzare le emissioni. I requisiti per il filtro dipenderanno dal tipo di carico. Per applicazioni specifiche si consiglia Schaffner FN321 o FN612.
- Se l'unità è utilizzata in una strumentazione da tavolo connessa ad una presa elettrica standard, è possibile che sia necessaria la conformità alla norma sulle emissioni industriali leggere e commerciali. In tal caso, per rispettare i requisiti sulle emissioni di rete, è necessario installare un filtro per la linea di alimentazione adeguato. Si consigliano i modelli Schaffner FN321 e FN612.

#### Posizione dei cavi

Per ridurre al minimo l'interferenza dovuta alla rumorosità elettrica, le connessioni CC a bassa tensione e il cablaggio d'ingresso del sensore devono essere posizionati lontano dai cavi ad alta tensione. Dove ciò è impossibile, utilizzare cavi schermati con la schermatura messa a terra su entrambe le estremità. In generale, ridurre al minimo la lunghezza dei cavi.

## 4 Accensione

Durante la breve seguenza di accensione viene eseguito un test di autodiagnosi, in cui tutti gli elementi sul display vengono illuminati e viene mostrato il numero della versione software. Il resto dipende da una delle due condizioni seguenti:

- 1 Il regolatore è nuovo e non è ancora stato configurato (passare al paragrafo 4.1)
- 2. Il regolatore fornito è stato configurato in conformità con il codice Quick Start (passare al paragrafo 4.3).

#### 4.1 **Configurazione iniziale**

Se il regolatore non è mai stato configurato prima, all'accensione verranno visualizzati i codici di configurazione rapida. Si tratta di uno strumento integrato che permette di configurare il tipo e i limiti di ingresso, le funzioni di uscita e il formato del display.

Una configurazione errata può causare danni al processo e/o lesioni. La configurazione deve essere svolta esclusivamente da personale autorizzato e competente.È compito della persona che si occupa del regolatore garantire che la configurazione sia corretta.

Il codice Ouick Start è composto da due 'SERIE' di cinque caratteri. Nella parte superiore del display viene mostrata la serie selezionata:



nella parte inferiore vengono visualizzate le cinque cifre che compongono la serie.

Regolarle nel modo seguente:

- Premere un tasto qualsiasi. Il primo carattere 1 diventerà un trattino '-' lampeggiante.
- Premere O o per impostare il carattere 2. lampeggiante sul codice necessario indicato nella tabella dei codici rapidi - vedere la pagina seguente. Nota: una % indica che la funzione non è disponibile.
- Premere Oper passare al carattere successivo. 3 Per tornare al primo carattere, premere Una volta configurati tutti e cinque i caratteri, il display passerà alla serie numero 2.

Dopo avere inserito l'ultima cifra premere



Premere Oppure per Premere

Il regolatore passerà automaticamente al livello dell'operatore.

#### SERIE 1

#### кснсо

Tino di ingrosso Commo					
Tern		Gam	ma completa		
B	Tipo B	C	°C		
I	Tipo I	F	0F		
J	Tipe K	Cont	igradi		
ĸ	Tipo I	o	0.100		
L		0	0-100		
N	lipo N	1	0-200		
R	Tipo R	2	0-400		
S	Tipo S	3	0-600		
Т	Tipo T	4	0-800		
С	Personal.	5	0-1000		
RTD		6 0-1200			
р	Pt100	7	0-1400		
Line	are	8	0-1600		
М	0-80mV	9	0-1800		
2	0-20mA	Fahr	enheit		
4	4-20mA	G	32-212		
		H 32-392			
		J 32-752			
		К 32-1112			
		L	32-1472		
		М	32-1832		
R	32-2912	Ν	32-2192		
Т	32-3272	Р	32-2552		

esso/Us	cita 1	Uscita 2		_	Uscita 4	l l		
Х	Non configurate			Nota (1)	) solo relè O/P 4			
Н	Riscaldamento Pl	D (logico, rel	è <sup>(1)</sup> , triac o	4-20mA o valvo	la del moto	ore aperta VP, solo VC)		
С	Raffreddamento	PID (logico, r	elè <sup>(1)</sup> , triac	o 4-20mA o val	vola del mo	tore chiusa VP, solo VC)		
J	Riscaldamento ON/OFF (logico, triac o relè <sup>(1)</sup> ), o riscaldamento PID 0-20mA							
К	Raffreddamento ON/OFF (logico, triac o relè <sup>(1)</sup> ), o raffreddamento PID 0-20mA							
Allarm	e <sup>(2)</sup> : allarme ecci	tato	Allarm	e <sup>(2)</sup> : allarme d	iseccitato			
0	Allarme alto		5	Allarme alto		Note (2)		
1	Allarme basso		6	Allarme bass	0	OP1 = allarme 1		
2	Deviazione alta		7	Deviazione a	lta	OP2 = allarme 2 OP3 = allarme 3		
3	Deviazione bass	a	8	Deviazione b	assa	OP4 = allarme 4		
4	Deviazione di b	anda	9	Deviazione d	i banda			
Ritrası	nissione CC (non	O/P4)						
D	Setpoint 4-20m	A	Ν	Punto rif. 0-2	0mA			
E	Temperatura 4-	20mA	Y	Temperatura	0-20mA			
F	Uscita 4-20mA		Z	Uscita 0-20m	A			
Funzio	ni di ingresso log	gico (solo ir	ngresso/u	uscita 1)				
W	Riconoscimento	allarme	V	Selezione ric	etta 2/1			
М	Selezione manu	ale	Α	Tasto remoto	o SU			
R	Esecuzione timer/p	rogramma	В	Tasto remoto GIÙ				
L	Blocco		G	Esecuzione/azzeramento timer/programma				
Р	Selezione setpo	int 2	1	Sospensione timer/programma				
Т	Azzeramento timer/	orogramma	Q	Selezione pausa				
U	Attivazione SP r	emoto						

#### SERIE 2

#### INRIT

							7			
Ingresso CT	Ing	resso dig.	Ingresso dig.		Uscit	a 3 (3	)			Parte inf. display
X Non config.		Α	В	Х	Non config.				Т	Punto rif. (std)
1 10 Amp	Х	Non config		н	Riscaldamento PI	D o va	lvola del motore		Р	Uscita
2 25 Amp	w	Riconoscim	ento allarme		aperta (4)				R	Tempo residuo
5 50 Amn	м	Selezione n	nanuale	С	Raffreddament	o PID	o valvola	del	E	Tempo trascorso
6 100 Amp	R	Esec timer	/progr		motore chiusa	(4)			1	Setpoint allarme
0 1007anp	1	Blocco	p. 08		ON/OFF riscald	amen	to		A	Carico Amp
	D	Sel punto	di rif D	ĸ	ON/OFE raffred	Idame	anto			Tempo/Richiesta
Nota (2)	F T		ul I II. 2		Uscite	llarm	n(2)		N	Nessuno
OP1 = allarme 1	'	Azzeramen		A11-			rmo dicor	citato	C	Setpoint con
OP2 = allarme 2		umer/prog	amma	Alla		Alla		CILALO	<u> </u>	misuratore d'uscita (4)
OP3 = allarme 3	U	Attivaz. SP	remoto	0	Allarme allo	5	All. allo		м	Setpoint con
OP4 = allarme 4	V	Sel. ricetta	2/1	1	Allarme	6	All. bass	50		amperometro <sup>(4)</sup>
	A	Tasto remo	to SU		basso				-	
Nota (3)	В	Tasto remo	to GIÙ	2	Dev. alta	7	Dev. alt	а		
NON 3216	G	Esec./azzera	amento	3	Dev. bassa	8	Dev. ba	assa		
Nota (4)		timer/prog	ramma	4	Deviazione di	9	Deviazio	one di		
VP, solo VC	1	Sospension	e		banda		banda			
		timer/prog	ramma		Usci	te CC				
	Q	Selezione s	tandby		Bitracmissione					~omando
				D	D 4-20 setpoint H			н	4-20n	nA riscaldamento
				E	E 4-20 temperatura misurata		C	4-20n	nA raffreddamento	
				F 4-20mA uscita		Ť	0-20mA riscaldamento			
				N 0-20 setpoint		ĸ	0-20mA raffreddamento			
				Y	Y 0-20 temperatura misurata					
				Z	0-20mA uscita	1				

## 4.2 Modifica configurazione con codice rapido

Per attivare la modalità di configurazione rapida,\_

spegnere il regolatore tenendo premuto il tasto (), quindi riattivarlo.

Inserire un codice con i tasti ( ) o ( ). Nei regolatori nuovi il codice predefinito è 4. Se viene inserito un codice errato occorre ripetere l'intera procedura.

**Nota:** i parametri possono essere configurati anche a un livello di accesso con maggiori privilegi, descritto nel manuale tecnico del modello 3200 codice HA028651. Questo manuale può essere scaricato dal sito <u>www.eurotherm.co.uk</u>.

### 4.3 Regolatore preconfigurato o avvio successivo

Il regolatore visualizza rapidamente i codici rapidi durante l'avvio, quindi passa al livello operatore 1.

Verrà visualizzato il display mostrato sotto, detto display principale (HOME).

Esempio di 3208



Nota: se i codici rapidi non vengono visualizzati durante l'avvio significa che il regolatore è stato configurato ad un livello d'accesso con maggiori privilegi, come illustrato più avanti. I codici rapidi possono non essere validi e pertanto non vengono visualizzati.

#### 44 Disposizione del pannello anteriore

#### Indicatori:

- ALM Allarme attivo (rosso)
- OP1 Si accende quando l'uscita 1 è ON (riscaldamento normale)
- OP2 Si accende quando l'uscita 2 è ON (raffreddamento normale)
- Si accende quando l'uscita 3 è ON OP3
- OP4 Si accende quando l'uscita 4 è ON (allarme)
- SPX Setpoint alternativo attivo (SP2)
- REM Setpoint remoto o di comunicazione attivo
- RUN Timer/programmazione in funzione
- RUN (lampeggiante) Timer/programmazione in pausa
- MAN Modalità manuale attiva

#### I pulsanti operatore:



Premere questo tasto da qualsiasi display per tornare al display principale.



Premere questo tasto per selezionare un nuovo parametro. Se tenuto premuto continua a spostarsi tra i parametri.



Premere per cambiare o ridurre un valore.



Premere per cambiare o aumentare un valore.



#### 4.4.1 Impostazione della temperatura richiesta (setpoint)

Dal display principale:

Premere per aumentare il setpoint



Ouando viene rilasciato il tasto viene inserito il nuovo setpoint. Il display lampeggia rapidamente per indicarlo.

#### Indicazione d'allarme 4.4.2

In caso di allarme, l'indicatore rosso d'allarme (ALM) lampeggia. Appare un messaggio di testo scorrevole che indica la fonte d'allarme Entreranno in funzione le eventuali uscite collegate all'allarme.

#### Premere contemporaneamente 🗐 e 🕝 (ACK) per riconoscere l'allarme



Se la condizione d'allarme permane, l'indicatore ALM continuerà a lampeggiare. In base alla configurazione predefinita, gli allarmi sono senza blocco e diseccitati. Nel caso si abbia bisogno di allarmi con blocco, consultare il manuale tecnico.

#### 4.4.3 Modalità automatica, manuale e spegnimento

Il regolatore può essere impostato sulla modalità automatica, manuale o di spegnimento - vedere il paragrafo successivo.

La modalità automatica è la normale modalità di funzionamento in cui l'uscita viene regolata automaticamente dal regolatore in relazione ai cambiamenti della temperatura misurata.

In modalità manuale la potenza d'uscita del regolatore viene impostata manualmente dall'operatore. Il sensore d'ingresso è collegato e legge la temperatura, ma il ciclo di controllo è aperto. In modalità manuale l'indicatore MAN è acceso. È possibile aumentare o ridurre la potenza d'uscita con i tasti  $\bigcirc$  o  $\bigcirc$ .

Utilizzare con cautela la modalità manuale. Il livello di potenza non deve essere impostato su un livello che possa danneggiare il processo o causare un riscaldamento eccessivo. Si consiglia di utilizzare un regolatore separato per il controllo della sovratemperatura.

In modalità di spegnimento le uscite di riscaldamento e raffreddamento sono disattivate, mentre le uscite d'allarme rimangono attive.

4.4.4 Selezione della modalità automatica, manuale o di spegnimento

Tenere premuti 💿 o 🌢 (modalità) insieme per più di 1 secondo.

Effettuare questa operazione dal display principale.

- Nel display superiore viene visualizzato 'Auto'. Dopo 5 secondi, la parte inferiore del display mostra la descrizione estesa del parametro, ad esempio 'LOOP MOJE – RUTO MANUAL OFF'
- Premere per selezionare 'm用n'. Premerlo di nuovo per scegliere '□FF', che viene mostrato nella parte superiore del display.
- 3. Dopo 2 secondi il regolatore torna al display principale.



- 4. Se si seleziona OFF, nella parte inferiore del display appare la scritta DFF e le uscite di riscaldamento e raffreddamento si disattivano.
- Se si seleziona la modalità manuale, si accende l'indicatore MAN. Nella parte superiore del display viene visualizzata la temperatura misurata, in quella inferiore la potenza d'uscita.
- Il passaggio dalla modalità automatica a manuale avviene senza interruzioni e il valore di trasferimento dell'uscita rimane invariato. Analogamente, per passare dalla modalità manuale ad automatica, il valore d'uscita iniziale rimane invariato.
- In modalità manuale si accende l'indicatore Man e la parte inferiore del display indica la potenza in uscita. Premere o o per aumentare o ridurre l'uscita. Premendo i tasti si aggiorna continuamente la potenza in uscita.
- Premere contemporaneamente ♥ e per tornare alla modalità automatica, quindi premere ♥ per scegliere '𝑘𝑢𝑘𝑛'.

<b>4.4.5 Parametri per l'operatore al livello 1</b> Il livello operatore 1 è ideato per le attività quotidiane del regolatore; l'accesso ai parametri non è protetto da alcun codice. Premere regolatore il menu dei parametri. Nella parte inferiore del display viene visualizzata la memoria dei parametri. Dopo cinque secondi viene visualizzato un testo scorrevole di descrizione dei parametri.	Il valore dei parametri viene visualizzato nella parte superiore del display. Premere o o per regolare questo valore. Se non viene premuto nessun tasto per 30 secondi, il regolatore torna al display principale. I seguenti parametri visualizzati dipendono dalle funzioni configurate:
---	--

Memoria	Testo scorrevole e	Disponibilità					
parametri	descrizione						
WRK.OP	WORKING OUTPUT	Sola lettura. Visualizzato se il regolatore è in modalità AUTO o OFF.					
	Valore attivo dell'uscita.	In un regolatore con valvola motorizzata (opzione VC o VP) corrisponde alla posizione stimata della valvola.					
WKG.SP	WORKING SETPOINT	Sola lettura.					
	Valore del setpoint.	Visualizzato solo se il regolatore è in modalità MAN o OFF.					
SP1	SETPOINT 1	Modificabile					
SP2	SETPOINT 2	Modificabile					
T.REMN	TIME REMAINING	Sola lettura. Da 0:00 a 99.59 hh:mm o mm:ss					
DWELL	DWELL TIME	Modificabile. Visualizzato solo se è stato configurato il timer (non la					
		programmazione).					
A1.xxx	ALARM 1 SETPOINT	Sola lettura. Visualizzato solo se è configurato l'allarme,					
A2.xxx	ALARM 2 SETPOINT	in cui: xxx = tipo di allarme; HI = allarme alto; LO = allarme basso;					
A3.xxx	ALARM 3 SETPOINT	d.HI = deviazione alta; d.LO = deviazione bassa; d.HI = deviazione					
A4.xxx	ALARM 3 SETPOINT	alta: rrc = allarmi derivativi crescente; Frc = allarmi derivativi					
		decrescente					
LD.AMP	LOAD CURRENT Ampere Carico	Sola lettura. Visualizzato solo se è configurato CT.					

## 5 Livello operatore 2

Il livello 2 consente di accedere ad altri parametri. È protetto da un codice di sicurezza.

## 5.1 Inserimento del livello 2

- 1. Tenere premuto <sup>(III)</sup>da un display.
- Dopo pochi secondi sul display verrà visualizzato:



3. Rilasciare 🗐.

(Se non si preme nessun tasto per 45 secondi si tornerà al display principale).

4. Premere O o per selezionare LEu 2 (livello 2).



CODE

5. Dopo 2 secondi sul display verrà visualizzato:



7. Se viene inserito un codice errato il regolatore tornerà al livello 1.

### 5.2 Ritorno al livello 1

1. Tenere premuto

2. Premere 🗩 per selezionare LEu 1

Il regolatore tornerà al display principale livello 1. Nota: non è necessario inserire il codice se si passa da un livello superiore a uno inferiore.

### 5.3 Parametri del livello 2

Premere ⑦ per scorrere il menu dei parametri. Nella parte inferiore del display viene visualizzata la memoria dei parametri. Dopo cinque secondi viene visualizzato un testo scorrevole di descrizione dei parametri.

Il valore dei parametri viene visualizzato nella parte superiore del display. Premere 🙆 o 👽 per regolare questo valore. Se non viene premuto nessun tasto per 30 secondi, si torna al display principale.

Per tornare indietro, dall'elenco premere  $\bigcirc$  e contemporaneamente tenere premuto  $\bigcirc$ .

La seguente tabella mostra un elenco dei parametri disponibili al livello 2.

Memoria	Testo scorrevole e descrizione	Gamma			
WKG.SP	<b>WORKING SETPOINT</b> è il valore attivo del setpoint. Viene visualizzato	Valore di so	la lettura		
	quando il regolatore e in modalità manuale. Può derivare da SPT o SP2, oppure, se il regolatore è in rampa (v. SP.RAT), corrisponde al valore attuale di rampa.	SP.HI to SP.LO			
WRK.OP	WORKING OUTPUT è l'uscita dal regolatore. Viene visualizzato quando	Valore di so	la lettura		
	il regolatore è in modalità Auto. Nei regolatori con valvola motorizzata (opzione VC o VP) corrisponde alla posizione stimata della valvola. Per i compadi On (CFL OEF = c1% ON = >1%)	da 0 a 100% riscaldamen	per il to		
		da 0 a –100% per il raffreddamento.			
T.STAT	TIMER STATUS indica lo stato attuale del timer: In esecuzione, In	Valore modificabile			
sosp	viene visualizzato soltanto se è configurato un timer.	rES	Azzera		
		гип	In esecuzione		
		hold	In sospeso		
		End	Concluso		
UNITS	DISPLAY UNITS Unità di visualizzazione della temperatura. Le	٥Ľ	° C		
	unità percentuali sono disponibili per gli ingressi lineari.	٥F	°F		
		° <b>h</b>	Kelvin		
		попЕ	<ul> <li>C (indicatore spento)</li> </ul>		
		PErc	Percentuale		
SP.HI	SETPOINT HIGH Limite sup. setpoint per SP1 e SP2	Variabile ne	i limiti del range.		
SP.LO	SETPOINT LOW Limite inf. setpoint per SP1 e SP2				

Memoria	Testo scorrevole e descrizione Gamma					
Come impostazione predefinita, il setpoint remoto viene scalato tra SP.HI e SP.LO. In un livello di accesso con maggiori privilegi sono disponibili due ulteriori parametri (REM.HI e REM.LO) per limitare la gamma di SP remoti, se necessario. Vedere il manuale tecnico HA027986 che può essere scaricato dall'indirizzo www.eurotherm.co.uk.						
SP1	SETPOINT 1 Valore del setpoint 1 Variabile da SP.HI a SP.LO					
SP2	SETPOINT 2 Valore del setpoint 2	Variabile	da SP.HI a SP.LO			
SP.RAT	SETPOINT RATE LIMIT Velocità di cambiamento del valore del         Modificabile: da OFF a 3000           setpoint.         unità al minuto					
	La seguente sezione vale soltanto per il timer – consultare anche i	il paragrafo	5.4			
TM.CFG	TIMER CONFIGURATION Configura il tipo di timer: di dwell, ritardato,		Nessuno			
	di avvio graduale o nessuno. Il tipo di timer può essere modificato solo se si riazzera il timer.	dwEll	Dwell			
		ЧЕГА	Ritardato			
	L'opzione di programmazione viene visualizzata soltanto se e stata	SFSE	Avvio graduale			
		Proū	Programmazione			
TM.RES	TIMER RESOLUTION Seleziona la risoluzione del timer, modificabile	Hour	Ore			
	solo quando il timer viene azzerato.		Minuti			

Memoria	Testo scorrevole e descrizione	Gamma	
THRES	<b>TIMER START THRESHOLD</b> Il timer inizia a contare il tempo quando la temperatura rientra nel limite del setpoint, garantendo una temperatura umida. Il limite può essere impostato su OFF; in tal caso verrà ignorato e il conteggio del tempo partirà immediatamente. Se la rampa del setpoint viene impostata, verrà completata prima dell'avvio del timer.	da OFF o unità/min	1 a 3000 uto
END.T	TIMER END TYPE Determina l'attività del timer quando il timer arriva	DFF	OP controllo = 0
	alla fine. Questo valore può essere modificato mentre il timer è in funzione.		Il controllo continua a SP1
			Passaggio a SP2
			Ripristino programmatore
SS.PWR	<b>SOFT START POWER LIMIT</b> Questo parametro viene visualizzato solo se il timer è configurato su SFSE (avvio graduale). Viene impostato un limite di potenza applicato fino a quando la temperatura misurata raggiunge un valore limite (SS.SP) oppure viene superato il tempo impostato (DWELL). Il timer parte automaticamente all'accensione.	Da -100 a 100%	
SS.SP	SOFT START SETPOINT Questo parametro viene visualizzato soltanto se la configurazione del timer è impostata su SFSE (avvio graduale). Viene impostato il valore limite sotto il quale la potenza è limitata.	Tra SP.HI e SP.LO	

Memoria	Testo scorrevole e descrizione	Gamma			
DWELL	SET TIME DURATION Imposta il periodo di dwell, che può essere regolato mentre il timer è in funzione.	posta il periodo di dwell, che può essere Da 0:00 a 99.59 hh:mm: o è in funzione. mm:ss			
T.REMN	TIME REMAINING Tempo residuo del timer. È possibile aumentare o ridurre questo valore mentre il timer è in funzione.	nentare o Da 0:00 a 99.59 hh:mm: o mm:ss			
I seguenti parametri sono disponibili quando il timer è configurato per la programmazione – v. paragrafo 5					
SERVO	SERVO MODE. Imposta il punto iniziale per la programmazione della rampa/dwell e l'attività in caso di ripristino da interruzione di alimentazione. Consultare anche il paragrafo 5.8.1.	5Р РИ 5Р <i>г</i> Ь РИ <i>г</i> Ь	Punto riferimento Temperatura Ritorno a SP Ritorno a PV		
TSP.1	TARGET SETPOINT 1. Imposta il setpoint richiesto 1.				
RMP.1	RAMP RATE 1. Imposta la velocità di rampa 1         OFF, da 0:01 a 3000 unità al minuto o all'ora in base a TM.				
DWEL.1         DWELL 1. Imposta la velocità di dwell 1         OFF, da 0:01 a 99:1           mm:ss in base a The         mm:ss in base a The         Minimum control of the second					
I tre parametri descritti sopra si ripetono per i tre segmenti di programma successivi: TSP.2 (3 e 4), RMP.2 (3 e 4),					

DWEL.2 (3 e 4)

Sezione valida solo per gli allarmi Se un allarme non è configurato, i parametri non vengono visualizzati.

Memoria	Testo scorrevole e descrizione	Gamma
A1xxx	ALARM 1 (2, 3 o 4) SETPOINT Imposta il valore limite di un allarme.	Da SP.HI a SP.LO
A2.xxx	Sono disponibili fino a quattro allarmi.	
A3.xxx	Gli ultimi tre caratteri indicano il tipo di allarme:	
A4.xxx	HI = Allarme alto, LO = Allarme basso DHI = Deviazione alta, DLO = Deviazione bassa	
	BND = Allarme banda di deviazione; rrc = allarmi derivativi crescente;	
	Frc = allarmi derivativi decrescente	

#### Il seguente parametro è presente se è stato acquistato un regolatore per valvola motorizzata

MTR.T	<b>MOTOR TRAVEL TIME.</b> Imposta il valore sul tempo necessario al motore per passare da chiuso a aperto.	0	۵	a .	999,9	secondi
	Nota: in un regolatore con valvola motorizzata sono attivi solo i parametri PB e TI – vedere sotto. Il parametro TD non ha alcun effetto sul regolatore.					

Sezione valida per controllare i parametri. Questi parametri vengono descritti nel manuale tecnico, codice HA028651.

A.TUNE	AUTOTUNE Imposta automaticamente i parametri di controllo affinché corrispondano alle caratteristiche del processo.	OFF Dn	Disattivazione Attivazione
РВ	<b>PROPORTIONAL BAND</b> Imposta un'uscita proporzionale alla grandezza del segnale d'errore. Le unità possono essere espresse in % o in unità del display.	Da 1 a 9999 il valore pre	unità di display; definito è 20

Memoria	Testo scorrevole e descrizione	Gamma
TI	INTEGRAL TIME Elimina gli offset di controllo dello stato costante aumentando o riducendo l'uscita in modo proporzionale alla grandezza e alla durata del segnale d'errore.	DFF a 9999 secondi
		Valore predefinito: 360
TD	<b>DERIVATIVE TIME</b> Determina la reazione del regolatore al cambiamento di temperatura. Viene utilizzato per evitare eccessi o difetti di correzione e per ripristinare rapidamente il PV in caso di cambiamenti improvvisi della domanda.	DFF a 9999 secondi
		Valore predefinito: 60 per comando PID
		Valore predefinito: 0 per controllo posizione valvola
MR	MANUAL RESET valido solo per i regolatori PD, ad esempio se viene disattivato il termine integrale. Impostare questo parametro su un valore di uscita di potenza (da +100% riscaldamento a -100% raffreddamento per rimuovere errori di stato costante tra SP e PV.	Da -100 a 100%
		Valore predefinito: 0
R2G	<b>RELATIVE COOL GAIN</b> Regola la banda di raffreddamento proporzionale in relazione alla banda di riscaldamento. In particolare, è necessario se le velocità di riscaldamento e raffreddamento sono molto diverse (solo riscaldamento/raffreddamento).	Da 0,1 a 10,0
		Valore predefinito: 1,0
HYST.H	HEATING HYSTERESIS Imposta la differenza in unità di temperatura tra lo spegnimento e l'accensione del riscaldamento quando si utilizza il comando ON/OFF. Viene visualizzato soltanto se il comando del canale 1 (riscaldamento) è On/Off.	Da 0,1 a 200,0 unità.
		Valore predefinito: 1,0
HYST.C	COOLING HYSTERESIS Imposta la differenza in unità di temperatura tra lo spegnimento e l'accensione del raffreddamento quando si utilizza il comando ON/OFF. Viene visualizzato soltanto se il comando del canale 2 (raffreddamento) è On/Off.	Da 0,1 a 200,0 unità
		Valore predefinito: 1,0

Memoria	Testo scorrevole e descrizione	Gamma	
D.BAND	CHANNEL 2 DEADBAND Imposta una zona tra le uscite di riscaldamento e raffreddamento quando nessun'uscita è attiva. Off = nessuna banda inutilizzata. 100 = riscaldamento e raffreddamento sono spenti. Viene visualizzato soltanto se il comando On/Off è configurato.	DFF o da 0,1 a 100,0% della banda di raffreddamento proporzionale	
OP.HI	<b>OUTPUT HIGH</b> Imposta la potenza massima di riscaldamento applicata al processo o all'uscita minima di raffreddamento.	Da +100% a OP.LO	
1. (2, 3 o 4) PLS.	OUTPUT 1 (2, 3 or 4) MINIMUM PULSE TIME Imposta il tempo minimo di accensione e spegnimento per l'uscita di controllo. Controllare che il parametro sia impostato su un valore adatto per il dispositivo di uscita in uso. Ad esempio, se si usa un'uscita logica per l'attivazione di un piccolo relè, impostare il valore su 5,0 secondi o su un valore maggiore per evitare danni al dispositivi causati dalla rapidità di attivazione.	Uscite di relè da 0,1 a 150,0 secondi – valore predefinito: 5,0. Uscite logiche da Auto o 150,0 –valore predefinito Auto = 55ms	
Sezione valida per l'ingresso del trasformatore di corrente. Se l'opzione CT non è configurata, i parametri non vengono visualizzati.			
LD.AMP	LOAD CURRENT Corrisponde al carico di corrente misurato se l'uscita è accesa.	Gamma CT	
LK.AMP	LEAK CURRENT Corrisponde alla perdita di corrente misurata quando l'uscita è spenta.	Gamma CT	

Memoria	Testo scorrevole e descrizione	Gamma	
LD.ALM	LOAD CURRENT THRESHOLD Imposta un allarme basso per la corrente misurata dal CT. Viene utilizzato per rilevare le interruzioni parziali di tensione.	Gamma CT	
LK.ALM	<b>LEAK CURRENT THRESHOLD</b> Imposta un allarme alto per la corrente di perdita misurata da CT.	Gamma CT	
HC.ALM	<b>OVERCURRENT THRESHOLD</b> Imposta un allarme alto per la corrente misurata da CT.	Gamma CT	
ADDR	ADDRESS Indirizzo per le comunicazioni del regolatore. Da 1 a 254	Da 1 a 254	
HOME	HOME DISPLAY Definisce il parametro visualizzato nella parte inferiore	SEd	Standard
	del display principale (HOME).	OP	Potenza d'uscita
		Ł٢	Tempo residuo
		ELAP	Tempo trascorso
		AL	Punto di rif. primo allarme
		Ľ٤	Carica corrente
		ELr	Cancella (vuoto)
		Emr	SP e ora del
			display combinati
ID	CUSTOMER ID Imposta un numero tra 0 e 9999 da usare come numero	Da 0 a 9999	
	di identificazione definito dal cliente per il regolatore.		

Memoria	Testo scorrevole e descrizione	Gamma
REC.NO	<b>CURRENT RECIPE NUMBER</b> Visualizza il numero di ricetta corrente. Se questo numero cambia, vengono caricati i valori del parametro salvati con il numero di ricetta selezionato. Per maggiori informazioni sulle ricette consultare il manuale tecnico.	παπΕ o da 1a5 o FAi L se non è salvata nessuna ricetta
STORE	<b>RECIPE TO SAVE</b> Salva i valori del parametro corrente in un numero di ricetta selezionato. È possibile salvare fino a 5 ricette.	חסתE o da la 5 מחב a salvataggio effettuato

🕲 Premere 🗐 in qualsiasi momento per tornare subito alla schermata principale all'inizio dell'elenco.

<sup>(C)</sup> Tenere premuto <sup>(C)</sup> per continuare a scorrere l'elenco.

#### 5.4 Utilizzo del timer

È possibile configurare il timer interno e farlo funzionare in una delle quattro seguenti modalità. La modalità viene configurata al livello 2 dal parametro **'TM.CFG'** (configurazione del timer). Le modalità del timer vengono descritte nelle seguenti pagine.

Funzione	Azione	Indicazione
Avviamento del timer	Premere e rilasciare	Indicatore RUN = Acceso
	velocemente 💽 + 🌢	Testo scorrevole: TIMER RUNNING
Sospensione del timer	Premere e rilasciare	Indicatore RUN = Lampeggiante
	velocemente Ӯ + 🌢	Testo scorrevole: TIMER HOLD
Azzeramento del	Tenere premuto 🔿 +	Indicatore RUN = Spento
timer	per più di 1 secondo	Se il timer è dwell ed è configurato sullo spegnimento al termine del periodo di attività, viene visualizzata la scritta OFF.
	Timer has timed out (END	Indicatore RUN = Off
	state)	SPX = acceso se il tipo di fine è = SP2
		Testo scorrevole:- TIMER END.
		Nota: è possibile riavviare il timer dallo stato finale senza bisogno di azzerarlo.

È possibile AVVIARE, SOSPENDERE o AZZERARE il timer con il parametro 'T.STAT' (stato del timer), o può essere controllato tramite gli ingressi digitali (se configurate).

#### 5.5 Timer dwell

Un timer di dwell ('TI.CFG' = 'duE'!') regola un processo a una temperatura fissa per un tempo stabilito.

**In modalità di azzeramento** il regolatore dipende dalla configurazione del parametro dello stato FINE (consultare il paragrafo successivo).

In modalità di esecuzione hanno luogo il riscaldamento o il raffreddamento. Il tempo parte quando la temperatura rientra nel limite 'THRES' del setpoint. Se il limite è impostato su OFF, il tempo parte subito. Se la rampa del setpoint è attiva si completerà prima della partenza del timer.

Allo stato FINE, il comportamento viene determinato dal parametro 'END.T' (tipo fine): OFF: il riscaldamento e il raffreddamento vengono impostati su OFF (disattivati) Dwell: riporta al setpoint 1 SP2 : porta al setpoint 2

Nota: è possibile aumentare o ridurre il periodo di dwell mentre il timer è in esecuzione.





Codice HA028582ITA Versione 6.0 Maggio. '06

#### Solitamente viene utilizzato per asciugare i 5.7 Timer per l'avvio graduale riscaldatori nei sistemi di controllo a caldo 'TI.CFG' = 'SS.St'. Il timer per l'avvio graduale parte automaticamente all'accensione ed applica un limite di potenza ('SS.PWR') fino a quando la temperatura raggiunge un valore limite ('SS.SP') oppure si spegne dopo il periodo di dwell ('DwEll'). Temp. Setpoint Setpoint avvio graduale 55.5P Tempo Limite di potenza avvio graduale SS.PWR Tempo Testo scorrevole TIMER END TIMER RUNNING AZZERAMENTO Ingresso digitale **ESECUZIONE**

Esecuzione

Codice HA028582ITA Versione 6.0 Maggio. '06

Azzeramento

FINF



Nota:

- 1. Per cambiare la fase, impostare la velocità di rampa su 'OFF'.
- Se non servono coppie di rampa/ dwell, impostare la velocità di rampa su 'OFF' e TSP come il segmento precedente.
- 3. FINE TIMER se il tipo di fine è SP2, la FINE del timer non avviene prima che la rampa sia

completa o prima del raggiungimento di SP2. È più comune usare un tipo di fine DWELL (impostazione predefinita) o RESET.

 È disponibile anche un'uscita singola di evento di programma. Per utilizzarla, consultare il manuale tecnico.

#### 5.8.1 Modalità servo e power cycling del programmatore

La modalità di avvio del programma quando si seleziona 'Run' oppure dopo avere spento e riacceso l'apparecchio dipende dal parametro MODALITÀ SERVO, come illustrato di seguito:

MODE	
SP	Il programma inizia dal valore di setpoint corrente.
	Dopo un'interruzione dell'alimentazione, il programma si ripristina. Occorre quindi eseguirlo di nuovo manualmente.
	Il setpoint di lavoro si converte in SP1 o SP2 (a seconda del valore selezionato) e l'intero programma viene ripetuto.
PV	Il programma inizia dalla <b>temperatura misurata</b> .
	Dopo un'interruzione dell'alimentazione, il programma si ripristina. Occorre quindi eseguirlo di nuovo
	manualmente, ma inizierà ad un valore del PV nel punto in cui il programmatore viene rieseguito.
SP.rb	Il programma inizia dal valore di setpoint corrente.
	Dopo un'interruzione dell'alimentazione, il programma viene automaticamente eseguito all' <b>ultima</b> velocità
	di rampa dal valore di setpoint originale (SP1 o SP2), vedere gli schizzi seguenti.
PV.rb	Il programma inizia dalla <b>temperatura misurata</b> .
	Dopo un'interruzione dell'alimentazione, il programma viene automaticamente eseguito all' <b>ultima</b> velocità
	di rampa dalla <b>temperatura corrente misurata</b> , vedere gli schizzi seguenti.

Il grafico seguente mostra cosa avviene in caso di interruzione dell'alimentazione nella programmazione per la modalità SERVO = SP.rb e PV.rb:


#### 5.8.2 Funzionamento del programmatore

La programmazione funziona analogamente al timer.

Funzione	Azione	Indicazione					
Avvio del programma	Premere e rilasciare	Indicatore RUN = Acceso					
	velocemente 🔍 + 🌢	Testo scorrevole - TIMER RUNNING					
Sospensione del	Premere e rilasciare	Indicatore RUN = Lampeggiante					
programma	velocemente 💌 + 🌢	Testo scorrevole - TIMER HOLD					
Azzeramento del	Tenere premuto	Indicatore RUN = Spento					
programma	+  per più di 1 secondo	Se il tipo di fine = OFF, al termine del programma viene visualizzato OFF					
	Fine del programma	Indicatore RUN = Spento SPX = Acceso se il tipo di fine = SP2					
		Testo scorrevole - TIMER END					
Ripetere le operazioni o arriva allo stato Fine)	lescritte sopra per riavviare la pro	pgrammazione (nota: non è obbligatorio azzerarla quando si					

I programmi possono essere attivati dal parametro 'T.STAT' nell'elenco dei parametri del livello 2.

#### 5.8.3 Configurazione del programmatore

Selezionare il livello d'accesso 2 – consultare il capitolo 5.

Funzione	Azione	Indicazione	Note
Configurazione del timer per la programmazione	Premere (ج) per selezionare 'TM.CFG' Premere (ک) و که su 'ProL'	<b>Ргоб</b> ТМСЕБ	
Impostazione della risoluzione	Premere 'TM.RES' Premere O o Su 'Hour o 'm n"	Hour TMRES	In questo esempio il dwell è impostato in ore e la gamma in unità/ore.
Impostazione del valore limite	Premere regolare 'THRES' Premere  o Premere i valori.	S THRES	In questo esempio il dwell non parte fino a quando PV dista 5 unità dal setpoint.
Impostazione dell'azione quando termina la programmazione	Premere $\bigcirc$ per selezionare 'END.T' Premere $\bigcirc$ o ( su 'DFF' o 'SP2' o 'dwE11'	<mark>dwE</mark> H EN⊒T	In questo esempio il regolatore continua a funzionare fino all'ultimo setpoint.
			OFF spegne la potenza d'uscita e SP2 controlla fino al setpoint 2

Impostazione modalità Servo	Premere () per selezionare 'SERVO' Premere () o () su 'PU', '5P', '5P', o 'PU', b'	PU servo	In questo esempio il programma parte dal valore corrente della variabile di processo. Consultare anche il paragrafo 5.9.1.
Impostazione del primo dwell	Premere 'DWEL.1' Premere o per regolare i valori.	<b>1 1 : 5</b> 1 : 1 : 3 : 4 : C	In questo esempio il setpoint rimane sul valore iniziale per 2 ore e 11 minuti.
Impostazione del primo setpoint richiesto	Premere $\bigcirc$ per selezionare 'TSP.1' Premere $\bigcirc$ o $\bigcirc$ per regolare i valori.	100 TSP.1	In questo esempio il setpoint aumenta dal valore attuale di PV al primo valore richiesto – 100.
Impostazione della prima velocità di rampa	Premere $\bigcirc$ per selezionare 'RMP.1' Premere $\bigcirc$ o $\bigcirc$ per regolare i valori.	<b>8.0</b> RMP, 1	In questo esempio il setpoint aumenta a 100 a 8,0 unità l'ora.
Ripetere le tre oper	razioni descritte sopra per tutti i segmenti.		

Notes:

- In un livello di accesso con maggiori privilegi, è possibile impostare uscite eventi e cicli del programmatore.
- Le uscite eventi sono disponibili a partire dalla versione 2 del software. Un evento digitale può essere configurato per funzionare in un segmento qualsiasi del programma. Questo evento può essere configurato per far funzionare un'uscita digitale.
- La funzione relativa ai cicli del programmatore è disponibile nelle versioni del software 2.09 (regolatori PID) e 2.29 (regolatori di posizione valvola). Questo consente al programmatore di ripetere il programma impostato fino a 100 volte.
- Per sapere come configurare questi parametri, consultare il manuale tecnico codice HA028651 che può essere scaricato dal sito <u>www.eurotherm.co.uk</u>

roduct gro	oup	3200							
Table listing restricted substances									
Chinese			阳圳庙田	计划一版主					
金豆	1		1127时区/111	小村 见衣 書有実物所成元者	r.				
3200	铅	玉	有		- 多 <b>遠</b> 詳茉	多遠二茉醚			
副线路板组件	X	0	X	0	0	0			
附属物	0	0	0	Ō	Ö	ō			
显示器	0	0	0	0	0	0			
0	表示该有毒 标准规定的	有害物质在该 限量要求以下	部件所有均厚 。	∜材料中的含量ы	目在SJ/T11363-20	06			
х	表示该有毒 标准规定的	有害物质至少 限量要求。	在该部件的非	【一均质材料中的	的含量超出SJ/T11	363-2006			
nglish Product		R	estricted M	aterials Table	and elements				
Product 3200	Pb	R Ta	estricted M xic and hazar Cd	aterials Table dous substances Cr(VI)	and elements PBB	PBDE			
Product 3200 PCBA	Pb X	R Ta Hg O	estricted M xic and hazar Cd X	aterials Table dous substances Cr(VI) O	and elements PBB O	PBDE O			
Product 3200 PCBA Enclosure	Pb X O	R To Hg O O	estricted M xic and hazar Cd X O	aterials Table dous substances Cr(VI) O O	and elements PBB O O	PBDE O O			
Product 3200 PCBA Enclosure Display	Pb X O O	R To Hg O O O	estricted M xic and hazar Cd X O O	aterials Table dous substances Cr(VI) O O O	and elements PBB O O O	PBDE O O O			
Product 3200 PCBA Enclosure Display O	Pb X O Indicates tha this part is bu	R To O O O t this toxic or h elow the limit r	estricted M xic and hazar Cd X O o uazardous subs equirement in	aterials Table dous substances Cr(VI) O O tance contained in SJ/T11363-2006.	and elements PBB O O n all of the homogenetic	PBDE O O O eneous materials for			
Product 3200 PCBA Enclosure Display O X	Pb X O Indicates tha this part is b Indicates tha materials use	R Hg O O U U t this toxic or h elow the limit r t this toxic or h ed for this part	estricted M xic and hazar Cd X O azardous subs equirement in azardous subs is above the lii	aterials Table dous substances Cr(VI) O O tance contained in SJ/T11363-2006. tance contained in mit requirement ir	and elements PBB O O n all of the homogen at least one of the a SJ/T11363-2006	PBDE O O eneous materials for e homogeneous			
Product 3200 PCBA Enclosure Display O X	Pb X O Indicates tha Indicates tha materials use	R To O O U t his toxic or h elow the limit r t this toxic or h ed for this part	estricted M xic and hazar Cd X O o azardous subs equirement in azardous subs is above the lin	aterials Table dous substances Cr(VI) O O SJ/T11363-2006. tance contained in SJ/T11363-2006. tance contained in mit requirement in	and elements PBB O O n all of the homogon n at least one of th SJ/T11363-2006	PBDE O O encous materials for e homogeneous			
Product 3200 PCBA Enclosure Display O X x pproval lame:	Pb X O Indicates tha this part is bu Indicates tha materials use	R Hg O O t this toxic or h elow the limit r t this toxic or h ed for this part	estricted M xic and hazar Cd X O azardous subs requirement in azardous subs is above the lii	aterials Table dous substances Cr(VI) O O tance contained in SJ/T11363-2006. tance contained in mit requirement ir Signature:	and elements PBB O O a all of the homogon at least one of th SJ/T11363-2006	PBDE O O encous materials for c homogeneous			

IA029470U600 (CN23172) Issue 1 Feb 07

# **B** Reguladores de

SPA

Guía del usuario

**Temperatura PID** 



# Reguladores de Temperatura Serie 3200 PID

Modelos 3216, 3208, 32h8 y 3204

#### Sumario

1.		¿Qué instrumento ha adquirido?	4
	1.1	Desembalaje del regulador	4
	1.2	Dimensiones	5
	1.3	Paso 1: Instalación	7
	1.3.1	Montaje del regulador en panel	7
	1.3.2	Tamaños de los cortes en el panel	7
	1.3.3	Separación mínima recomendada entre reguladores. Valores válidos para todos los modelos	8
	1.3.4	Extracción del regulador de su carcasa	8
	1.4	Código de Pedido	9
2.		Paso 2: Conexiones	10
	2.1	Disposición de terminales en el regulador 3216	10
	2.2	Disposición de terminales en los reguladores 3208 y 3204	11
	2.3	Disposición de terminales en reguladores 32h8	12
	2.4	Tamaños de cables	13
	2.5	Entrada de sensor (entrada de medida)	13
	2.6	Entrada/salida 1 y salida 2	14
	2.7	Entrada de punto de consigna remoto	15

2.8	Salida 315	5
2.9	Salida 4 (relé AA)16	5
2.10	Entradas digitales A y B12	,
2.11	Alimentación de transmisor	,
2.12	Transformador de corriente	3
2.13	Comunicaciones digitales	)
2.14	Alimentación eléctrica del regulador21	I
2.15	Ejemplo de diagrama de conexiones21	I
	Información sobre seguridad y EMC22	2
3.1	Requisitos para una instalación segura23	3
	Encendido27	1
4.1	Configuración inicial22	,
4.2	Regreso al modo de configuración rápida30	)
4.3	Regulador preconfigurado o encendidos posteriores30	)
4.4	Diseño del panel frontal	I
4.4.1	Ajuste de la temperatura requerida (punto de consigna)32	)
4.4.2	Indicación de alarmas	2
4.4.3	Modo Automático / Manual / Desactivado32	2
4.4.4	Selección de modo Automático, Manual o Desactivado33	3
4.4.5	Parámetros del nivel 1 de operario	ļ
	Nivel 2 de operario	;
5.1	Acceso al Nivel 2	;
5.2	Regreso al Nivel 1	;
5.3	Parámetros del nivel 2	;
	2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 5.1 5.2 5.3	2.8       Salida 3       15         2.9       Salida 4 (relé AA)       16         2.10       Entradas digitales A y B       17         2.11       Alimentación de transmisor       17         2.12       Transformador de corriente       17         2.13       Comunicaciones digitales       18         2.14       Alimentación eléctrica del regulador       21         2.15       Ejemplo de diagrama de conexiones       21         Información sobre seguridad y EMC       22         3.1       Requisitos para una instalación segura       23         Encendido       27         4.1       Configuración inicial       27         4.2       Regreso al modo de configuración rápida       30         4.3       Regulador preconfigurado o encendidos posteriores       30         4.4       Diseño del panel frontal       31         4.4.1       Ajuste de la temperatura requerida (punto de consigna)       32         4.4.2       Indicación de alarmas       32         4.4.3       Modo Automático, Manual / Desactivado       32         4.4.4       Selección de modo Automático, Manual o Desactivado       33         4.4.3       Parámetros del nivel 1 de operario       34

5.4	Funcionamiento del temporizador	
5.5	Temporizador de pausa	45
5.6	Temporizador con retardo	46
5.7	Temporizador de inicio suave	47
5.8	Programador	48
5.8.1	Modo Servo del programador y ciclo de trabajo	
5.8.2	Funcionamiento del programador	
5.8.3	Configuración del programador)	

La edición 5 de esta Guía del Usuario es aplicable a las versiones de software 2.09 y superiores del regulador PID y a las versiones 2.29 y superiores de los reguladores de posicionamiento de las válvulas.

La edición 5 de esta Guía del usuario incluye:

- Punto de consigna remoto Opción de entrada RCL
- Ciclos del programador
- Comunicaciones digitales RS422 de 4 hilos, Opción 6XX sólo disponible en 3216

# Instalación y funcionamiento básico

# 1. ¿Qué instrumento ha adquirido?

Muchas gracias por elegir el Regulador/Programador de Temperatura de la Serie 3200.

La serie 3200 permite controlar con precisión la temperatura en procesos industriales y se ofrece en tres tamaños DIN estándar:

- 1/16 DIN, modelo nº 3216
- 1/8 DIN, modelo nº 3208
- 1/8 DIN horizontal, modelo nº 32h8
- 1/4 DIN, modelo nº 3204

Una entrada universal acepta distintas entradas de termopar, RTD o proceso. También se pueden configurar hasta tres (3216) o cuatro (3208, 32h8 y 3204) salidas para control, alarma o retransmisión. Opcionalmente se ofrecen además comunicaciones digitales y una entrada para transformador de corriente.

El regulador puede haber sido suministrado sólo con un código hardware, o bien estar preconfigurado con un código opcional de "Inicio rápido". La etiqueta que encontrará en el lateral de la carcasa muestra el código de pedido con el que se ha suministrado el regulador. Los dos últimos grupos de cinco dígitos representan el código de inicio rápido. Si este código es \*\*\*\*\*/\*\*\*\*\*, será necesario configurar el regulador la primera vez que se ponga en marcha. Esta Guía del usuario le ofrecerá instrucciones paso a paso que le ayudarán a instalar, conectar, configurar y utilizar el regulador. Si desea información sobre funciones especiales no incluidas en esta Guía del usuario, puede descargar un Manual de ingeniería detallado y otros documentos relacionados en la dirección Web **www.eurotherm.co.uk.** 

#### 1.1 Desembalaje del regulador

La caja contiene los siguientes artículos:

- Regulador montado en su carcasa.
- Dos clips de sujeción en panel.
- Una junta sellante IP65 montada en la carcasa.
- Paquete de componentes, con un amortiguador para cada salida de relé y una resistencia de 2,49 Ω para entradas de corriente (consulte la sección 2).
- Esta Guía del usuario.

#### 1.2 Dimensiones

Las dos páginas que siguen muestran vistas generales de los reguladores y sus dimensiones totales.





# 1.3 Paso 1: Instalación

Este regulador está pensado para su instalación permanente, sólo en interiores y dentro de un panel eléctrico.

Elija un lugar con un mínimo de vibraciones, una temperatura ambiente entre  $0 ext{ y 55}^{\circ}\text{C} ext{ y una humedad}$  relativa del 5 al 95% sin condensación.

El panel sobre el que se monte el instrumento puede tener un grosor de hasta 15 mm.

Utilice un panel con superficie lisa para garantizar una protección frontal de acuerdo con IP65 y NEMA 4.

Antes del montaje, lea atentamente la información sobre seguridad que encontrará en la sección 3 y, en caso de necesitar más información relativa a la instalación, consulte el folleto EMC, referencia HA025464.

#### 1.3.1 Montaje del regulador en panel

- Realice un corte en el panel de montaje con el tamaño indicado en la ilustración. Si va a haber varios reguladores montados en el mismo panel, deje entre ellos la distancia mínima que se indica.
- 2. Fije la junta sellante IP65 por detrás del bisel delantero del regulador.

- Ponga en su lugar los clips de sujeción en el panel. Coloque el regulador manteniéndolo recto y empujando hacia delante los clips de sujeción.
- 5. Retire la cubierta protectora de la pantalla.



1.3.3 Separación mínima recomendada entre reguladores. Valores válidos para todos los modelos



# 1.3.4 Extracción del regulador de su carcasa

El regulador se puede extraer de su carcasa abriendo las pestañas de cierre y tirando de él hacia fuera. Si lo vuelve a introducir en la carcasa, asegúrese de volver a colocar las pestañas de cierre para conservar la protección IP65.

#### 1.4 Código de Pedido

1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Código de i	inicio rá	pido – sección 4
		4	4. Sal	idas 1,	2 y 3 3	208/H	8/04	ĺ	7	7. Color	/tipo			
Tamaño	1/16 DIN		3216		OP1 OP2 OP3							Verde	G	
Tamaño 1/8 DIN 3208			3208		Х	[	Х	2	ζ	Х		Plateado		Š
1/8 DIN	horizontal		32h8		I		R	I	2	Х		Lavado al agi	la	W
Tamaño	1/4 DIN		3204		R	2	R	I	٤	Х				
					L		L	I	ł	Х		8/9 Idioma	a del pro	oducto/manual
	2. Funci	ón				_	R	I	)	X		Inglés		ENG
Regulad	or		CC		K		R	1	) \	X		Francés		FRA
Program	ador		CP			,	D	1	Ś	X		Alemán		GER
Regul d	le válvulas		VC			Ś	L D	I	,	A V		Italiano		ITA
Prog. de	válvulas		VP			,	<u>к</u> т	1	<u>,</u>			Español		SPA
Trog. ac	varvalus		11		1 T	-	Ť	I I	2	X				
3. Fuer	nte de alime	ntaciór	1		L T D X				x		<ol> <li>Garantía ampliada</li> </ol>			
24 C C	A/CC		VL.		Т		Т	I	)	Х		Estándar	XXX	XX
100-240	V CA		VH		5 Relé AA (OP4)					Ī	Amplaida WL005			
100 210	, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				J	KCIC F	101	4)	-	X/				
4.	Salidas 1 v	2 321	6		Desactivado Rolá (Forma C)				D D		11. Certificados			
OP1	OP2	-			Kele (Forma C)				K	Ninguno XXXXX				
X	X	Х	Х				<u>6.</u> C	pcione	s	3/3/3/		CERT1	Cert.	de conformidad
L	X	X	X		No	Instala	ida 1	1 1		AXX		CERT2	Calib	rado en fábrica
Ē	R	x	x		RS4	185 y e	entrada	digital A	1	4XL				
R	R	X	X		RS2	232 y e	entrada	digital /	1	2XL		12. E	tiqueta c	lel cliente
Ĺ	L	X	X		RS4	185, C	T & Dış	g in A		4CL		XXXXX	Ningu	ina
L	D	Х	Х		RS2	232, C	I y ent.	dıg. A		2CL				
D	D	X	X		Ent	rada di	igital A			XXL		13. N	úmeros	especiales
D	R	X	X		CT	y entra	ada digi	tal A		XCL		XXXXXX	Ningu	ino
Ē.	Т	X	X		SP 1	remoto	o e IP ló	gica		RCL		RES250	250Ω	; 0-5VCC OP
Ť	Ť	X	X		Con	nunicac	ciones RS	5485 de	4	6XX		RES500	500Ω	; 0-10VCC OP
<u> </u>			••		hilo	s (sólo	3216)							

Triac no disponible con la opción de baja tensión. L = Lógica; R = Relé; D = CC; T = Triac

#### 2. Paso 2: Conexiones

#### 2.1 Disposición de terminales en el regulador 3216



Símbolos utilizados en todos los diagramas de conexiones										
Л	Salida lógica (accionamiento SSR)	_ <b>&gt;_</b> Salida de relé		<b>!</b>	Entrada de contacto					
Г	Salida analógica de mA	枢	Salida Triac	തി	Entrada de transformador de corriente					

#### 2.2 Disposición de terminales en los reguladores 3208 y 3204



Referencia HA028582SPA. Edición 5.0 Mar-06



#### 2.3 Disposición de terminales en reguladores 32h8

# 2.4 Tamaños de cables

Los terminales roscados admiten cables con diámetros comprendidos entre 0,5 y 1,5 mm (16 a 22 AWG). El contacto accidental de manos o piezas metálicas con conductores activos se evita mediante tapas con bisagras. Los tornillos de los terminales posteriores deben estar apretados a un par de 0,4 Nm.

# 2.5 Entrada de sensor (entrada de medida)

- No ponga juntos los cables de entrada con los cables de alimentación eléctrica.
- Si se utilizan cables apantallados, deben estar conectados a tierra en un solo punto.
- Los componentes externos (como barreras Zener, etc.) conectados entre los terminales de entrada y los sensores pueden producir errores en la medida debido a una resistencia de línea excesiva y/o desequilibrada o a posibles corrientes de fuga.
- Esta entrada no está aislada de las salidas lógicas y las entradas digitales.

#### Entrada de termopar



Positivo Negativo

• Use el tipo correcto de cable de compensación, preferiblemente apantallado.

#### Entrada de RTD



Compensación de carga

 La resistencia debe ser la misma para los tres hilos. La resistencia de línea puede producir errores si es mayor que 22 Ω.

#### Entradas lineales de mA, mV o tensión



Positivo Negativo

- Para la entrada de mA se debe conectar una resistencia de carga de 2,49 Ω entre los terminales V+ y V-, tal como se observa en la ilustración.
- Para la entrada de 0-10 V CC se necesita un adaptador externo de entrada (no incluido). Referencia: SUB21/IV10.



# 2.6 Entrada/salida 1 y salida 2

Se puede configurar como entrada o como salida. Las salidas pueden ser lógicas (accionamiento SSR), de relé o de mA CC. La entrada es de cierre de contacto.

#### Salida de relé (Forma A, normalmente abierto)



- Salida aislada de 240 V CA, CATII.
- Tipo de contacto: 2 A, 264 V CA, resistivo.
- Funciones de salida: Calentamiento, enfriamiento, cierre de válvulas motorizadas.

# Salida lógica (accionamiento SSR)



- No está aislada de la entrada de sensor.
  - Estado activado de salida: 12 V CC a 40 mA máx.
- Estado desactivado de salida:
   < 300 mV, < 100 μA</li>
- Funciones de salida: Calentamiento, enfriamiento, alarma o apertura y cierre de válvulas motorizadas.
- La conmutación de salida debe estar configurada de forma que el dispositivo de salida empleado no resulte dañado. Consulte el parámetro 1.PLS o 2.PLS en la sección 5.3.

# Salida CC

- OP1/2
  - 1(2) A +
- No está aislada de la entrada de sensor.
- Se puede configurar por software: 0-20 mA o 4-20 mA.
- Resistencia máxima de carga:  $500 \ \Omega$ 
  - Precisión de calibración: <u>+(<1% de</u> la lectura + <100 μA)</li>
- Funciones de salida: Calentamiento, enfriamiento o retransmisión.

#### Salida Triac



Salida aislada de 240 V CA, CATII. Tipo: 0,75 A rms, 30 a 264 CC, resistiva

#### Entrada lógica de cierre de contacto (sólo OP1)

OP1

- No está aislada de la entrada de sensor.
  - Conmutación: 12 V CC a 40 mA máx.
  - Contacto abierto > 500 Ω. Contacto cerrado < 150 Ω</li>
- Funciones de entrada: Consulte la lista en los códigos de inicio rápido.

# 2.7 Entrada de punto de consigna remoto



- Hay dos entradas; 4-20mA y voltios que se pueden instalar en lugar de las comunicaciones digitales
- No es necesario instalar una resistencia de carga en la entrada de 4-20mA
- Si la entrada de punto de consigna

remoto de 4-20mA está conectada y es válida (>3.5mA; < 22mA), se usará como punto de consigna principal. Si no es válida o no está conectada, el controlador intentará usar la entrada de voltios. La desconexión del sensor por voltios se produce por <-1; >+11V. Las dos entradas no están aisladas la una de la otra

- Si no es válida ninguna de las entradas remotas, el controlador volverá al punto de consigna interno, SP1 o SP2 y parpadeará el indicador de alarma. La alarma también puede activar un relési se configura o se lee sobre las comunicaciones digitales. Consultar el Manual de ingeniería HA027986
- Para calibrar el punto de consigna remoto, si es necesario, consulte el Manual de ingeniería HA027986
- Existe un valor de ajuste SP local en un nivel de acceso más profundo. Consultar el Manual de ingeniería HA027986

La salida 3 no existe en el modelo 3216. En reguladores de 1/8 y 1/4 DIN es una salida de relé o de mA.

Salida de relé (Forma A, normalmente abierto)

- Salida aislada de 240 V CA, CATII.
- Tipo de contacto: 2 A, 264 V CA, resistivo.
- Funciones de salida: Calentamiento, enfriamiento, alarma o apertura y cierre de válvulas motorizadas.

#### Salida CC

ОРЗ

OP3

3B



- Salida aislada de 240 V CA, CATII.
- Se puede configurar por software: 0-20 mA o 4-20 mA.



- Precisión de calibración: <u>+</u> (<0,25% de la lectura + <50 µA)</li>
- Funciones de salida: Calentamiento, enfriamiento o retransmisión.

#### 2.9 Salida 4 (relé AA)

La salida 4 es siempre un relé.

#### Salida de relé (Forma C)



AB

- Salida aislada de 240 V CA, CATII.
  - Tipo de contacto: 2 A, 264 V CA, resistivo.
  - Funciones de salida: Calentamiento, enfriamiento, alarma o apertura y cierre de válvulas motorizadas.

#### \* Notas generales sobre relés y cargas inductivas

Pueden producirse oscilaciones momentáneas de alta tensión cuando se conmutan cargas inductivas, como en el caso de algunos contactores o válvulas de solenoide. A través de los contactos internos, estas descargas transitorias pueden ocasionar distorsiones capaces de afectar al rendimiento del instrumento. Para este tipo de carga se recomienda conectar un "amortiguador" en el contacto normalmente abierto del relé que conmuta la carga. El amortiguador recomendado consiste en un condensador y una resistencia conectados en serie (típicamente de 15 nF/100  $\Omega$ ) y también prolonga la vida útil de los contactos del relé.

También hay que conectar un amortiguador en la terminal de salida de una salida Triac para evitar falsas alarmas por tensiones transitorias en línea.

#### AVISO

Si el contacto del relé está abierto o conectado a una carga de alta impedancia, el amortiguador deja pasar una corriente (normalmente de 0,6 mA a 110V CA y 1,2 mA a 240V CA). Asegúrese de que esta corriente no desvía la alimentación de una carga eléctrica de baja potencia. No se debe conectar el amortiguador si la carga es de este tipo.

# 2.10 Entradas digitales A y B

La entrada digital A es opcional en todos los modelos. La entrada digital B está siempre presente en los modelos 3208, 32h8 y 3204.









- No está aislado de la entrada del transformador de corriente o la entrada del sensor.
- Conmutación: 12 V CC a 40 mA máx.
- Contacto abierto > 500  $\Omega$ . Contacto cerrado < 200  $\Omega$
- Funciones de entrada: Consulte la lista en los códigos de inicio rápido.

 Si están instaladas las comunicaciones digitales RS422, la Entrada digital A no está disponible.

# 2.11 Alimentación de transmisor

La alimentación de transmisor no está disponible en el modelo 3216 y se incluye de serie en los modelos 3208 y 3204.

#### Alimentación de transmisor



- Salida aislada de 240 V CA, CATII.
- Salida: 24 V CC, +/- 10%. 28 mA máx.

#### 2.12 Transformador de corriente

La entrada del transformador de corriente es opcional en todos los modelos.

Se puede conectar para controlar las corrientes rms en una carga eléctrica y para realizar diagnósticos de carga. Permite detectar las siguientes condiciones anómalas: Cortocircuito de SSR (relé de estado sólido), circuito abierto del calefactor y avería de carga parcial. Estas averías se indican mediante mensajes de alarma en el panel frontal del regulador.

- $\odot$
- Si están instaladas las comunicaciones digitales RS422, la Entrada digital A no está disponible.

#### Entrada CT



Nota: El Terminal C es común tanto a la entrada CT como a la entrada digital A, que por lo tanto no están aisladas de la entrada de PV ni entre sí.

• Corriente de entrada CT. 0-50 mA rms (sinusoidal, calibrada), 50/60 Hz.

- Dentro del regulador hay una resistencia de carga de 10 Ω.
- Se recomienda que el transformador de corriente esté equipado con un sistema de limitación de tensión para evitar transitorios de alta tensión cuando se desconecta el regulador. Por ejemplo, se pueden usar dos diodos Zener con una tensión entre 3 y 10 V a 50 mA.



- Resolución de entrada CT: 0,1 A para la escala hasta 10 A, 1 A para la escala de 11 a 100 A.
- Precisión de entrada CT:  $\pm 4\%$  de la lectura.

# 2.13 Comunicaciones digitales (opción)

Las comunicaciones digitales utilizan el protocolo ModBus La interfaz se deberá solicitar como RS232 o RS485 (2 hilos).

 $\odot$ Las Comunicaciones digitales no están disponibles si está instalado el Punto de consigna remoto

Aislada de 240 V CA, CATII.



Referencia HA028582SPA Fdición 50 Mar-06

#### 2.13.1.2 Conexiones para RS485

Com

Rx Tx

\* Conversor de

comunicaciones R\$232/R\$485 de 2 hilos

Resistencia de

KD485)

(por ejemplo, de tipo

#### 2.13.1.3 Conexiones RS422 (sólo 3216)



③ Si están instaladas las comunicaciones en serie RS422, la opción de entrada digital CT y LA no es posible porque RS422 comparte los mismos terminales que los CT y LA.

🙂 Se recomienda el conversor de comunicaciones 261 o KD485 para:

- La interfaz entre conexiones de 4 y 2 hilos.
- Almacenar en búfer una red RS422/485 cuando hacen falta más de 32 instrumentos en el mismo bus
- Hacer de puente entre RS485 de 2 hilos y RS422 de 4 hilos.

# 2.14 Alimentación eléctrica del regulador

- Antes de conectar el regulador a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión de la red se ajusta a los parámetros descritos en la etiqueta de identificación.
- 2. Utilice únicamente conductores de cobre.
- 3. El suministro no incluye fusible de protección para la entrada de alimentación eléctrica. Esta protección será responsabilidad del usuario.
- 4. En el caso de 24 V, la polaridad no es importante.

#### Alimentación



- Alimentación de alta tensión: 100 a 240 V CA, -15%, +10%, 50/60 Hz.
- Alimentación de baja tensión: 24 V CA/CC, -15%, +10%
- Los parámetros recomendados para fusibles externos son los siguientes:

Para 24 V CA/CC, el fusible debe ser de tipo T y 2 A, 250 V.

Para 100-240 V CA, el fusible debe ser de tipo T y 2 A, 250 V.

# 2.15 Ejemplo de diagrama de conexiones

Este ejemplo muestra un regulador de temperatura para calor/frío en el que el control del calefactor emplea un SSR y el control de enfriamiento usa un relé.



Condiciones de seguridad para equipos con conexión permanente:

- La instalación debe incluir un conmutador o un disyuntor.
- Debe estar muy próximo al equipo y al alcance del operario.
- Debe estar señalizado como sistema de desconexión para el equipo.

Nota: Un solo conmutador o disyuntor puede dar servicio a más de un instrumento.

# 3. Información sobre seguridad y EMC

Este regulador está pensado para aplicaciones industriales de control de procesos y temperatura en cumplimiento de los requisitos de las Directivas Europeas sobre Seguridad y EMC. El uso de este instrumento de manera distinta a lo especificado en este manual puede suponer un riesgo para la seguridad o reducir el grado de protección EMC del instrumento. El instalador deberá garantizar la seguridad y la compatibilidad EMC de la instalación.

### Seguridad

Este regulador cumple la Directiva Europea sobre Baja Tensión 73/23/EEC con la aplicación de la normativa de seguridad EN 61010.

# Compatibilidad electromagnética (EMC)

Este regulador satisface los requisitos básicos de protección de la Directiva sobre EMC 89/336/EEC, con la aplicación de un Expediente Técnico de Construcción. Este instrumento satisface los requisitos generales del entorno industrial definido en EN 61326. Consulte el Expediente Técnico de Construcción si desea más información sobre las normativas que cumple el producto.

# ASPECTOS GENERALES

La información contenida en este manual puede ser modificada sin previo aviso. Aunque hemos hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de la información, su proveedor no podrá ser considerado responsable de ningún error que pueda contener este manual.

#### Desembalaje y almacenamiento

El embalaje debe contener un instrumento montado en su carcasa, dos soportes de montaje para instalación en panel y una Guía de instalación y funcionamiento. Algunos modelos incluyen también un adaptador de entrada. Si recibe el instrumento con daños en el embalaje, no instale el producto y póngase en contacto con su proveedor. Si el instrumento va a permanecer almacenado antes de su uso, protéjalo del polvo y la humedad a una temperatura ambiente entre -30°C y +75°C.

#### Mantenimiento y reparaciones

Este regulador no tiene ninguna pieza que pueda ser objeto de mantenimiento. Póngase en contacto con su proveedor en caso de que sea necesaria una reparación.

# Precaución: Condensadores cargados

Antes de retirar el instrumento de su carcasa, desconecte la alimentación eléctrica y espere al menos dos minutos para que se descarguen los condensadores. Puede ser conveniente retirar parcialmente el instrumento de la carcasa y hacer una pausa antes de extraerlo por completo. En cualquier caso, evite tocar los componentes electrónicos expuestos de un instrumento cuando lo extraiga de la carcasa.

No seguir estas precauciones puede provocar daños al instrumento o al usuario.

#### Precauciones contra descargas

# electrostáticas

Cuando el regulador se retira de su carcasa, algunos de los componentes electrónicos expuestos pueden resultar dañados por descargas electrostáticas producidas por la persona que manipule el regulador. Para evitarlo, debe descargarse a sí mismo a tierra antes de manipular el regulador sin conexión.

# Limpieza

No emplee agua ni productos acuosos para limpiar las etiquetas, ya que podrían llegar a resultar ilegibles. Puede limpiar las etiquetas con alcohol isopropílico. Otras superficies exteriores del producto se pueden limpiar con una solución jabonosa suave.

# 3.1 Requisitos para una instalación segura

# Símbolos de seguridad

En el regulador se utilizan distintos símbolos que tienen el significado siguiente:



Precaución (consulte la documentación adjunta)



Equipo totalmente protegido con DOBLE AISLAMIENTO

# Consejos útiles

# Personal

La instalación sólo podrá ser llevada a cabo por personal debidamente capacitado.

# Aislamiento de partes activas

Para impedir que las manos o las herramientas metálicas entren en contacto con partes o elementos eléctricamente activos, el regulador deberá ser instalado en un cajetín cerrado.

#### Precaución: Sensores activos

El regulador está diseñado para operar conjuntamente con el sensor de temperatura conectado directamente a un elemento eléctrico calefactor. No obstante, deberá asegurarse de que el personal de mantenimiento no toque las conexiones a estas entradas mientras se hallen activas. Si un sensor está activo, todos los cables, conectores y conmutadores utilizados para la conexión del sensor deberán ser específicos para la red eléctrica utilizada (240 V CA, CATII).

#### Conexiones

Es importante que el regulador esté conectado de acuerdo con la información sobre conexiones contenida en esta guía. Preste especial atención a la conexión de fuentes de alimentación CA a la entrada de sensor de baja tensión o a cualquier otra entrada y salida de bajo nivel. Utilice únicamente conductores de cobre en las conexiones (excepto en las entradas de termopar) y asegúrese de que la instalación cumple todas las normativas locales sobre conexiones. En el Reino Unido, por ejemplo, siga la última versión de las normativas sobre conexiones del IEE (BS7671); en los Estados Unidos hay que utilizar métodos de conexión NEC Clase 1.

#### Aislamiento eléctrico

La instalación debe incluir un disyuntor o interruptor de aislamiento eléctrico. Este dispositivo deberá estar

situado muy próximo al propio regulador, ser de fácil acceso para el operario y estar marcado adecuadamente como dispositivo de desconexión del instrumento.

# Protección contra sobrecorrientes

La fuente de alimentación del sistema debe incluir un fusible adecuado para proteger el cableado de las unidades.

#### Tensión límite

La máxima tensión continua aplicada entre cualesquiera de los siguientes terminales no debe superar los 240 V CA:

- Salida de relé a conexiones lógicas, CC o de sensores.
- Cualquier conexión a tierra.

No se debe conectar el regulador a una alimentación trifásica con una conexión en estrella sin toma de tierra, ya que en caso de avería la tensión de alimentación podría superar los 240 V CA con respecto a tierra y el producto no estaría seguro.

#### Contaminación conductiva

Se debe eliminar la contaminación eléctricamente conductiva de la cabina en que se haya instalado el regulador. Por ejemplo, el polvo de carbono es una forma de contaminación eléctricamente conductiva. Para conseguir una atmósfera adecuada, instale un filtro de aire en la toma de aire de la cabina. Si existe posibilidad de condensación (por ejemplo, a bajas temperaturas), incluya en la cabina un calefactor controlado por termostato.

Este producto ha sido diseñado de acuerdo con BSEN61010 para categoría de instalación II, grado de contaminación 2. Estas categorías se definen como sigue:

#### Categoría de instalación II (CAT II)

La tensión nominal impulsiva para equipos con alimentación nominal de 230 V es de 2.500 V.

#### Grado de contaminación 2

Normalmente sólo se genera contaminación no conductiva. No obstante, en ocasiones se debe esperar una conductividad temporal causada por condensación.

# Conexión a tierra de la pantalla del

#### sensor de temperatura

En algunas instalaciones es habitual cambiar el sensor de temperatura con el regulador encendido. En estas condiciones es recomendable conectar a tierra la pantalla del sensor de temperatura como medida de protección adicional contra choques eléctricos. La conexión a tierra a través del bastidor de la máquina puede no ser suficiente.

#### Protección contra temperaturas excesivas

Cuando se diseña un sistema de control es fundamental tener en cuenta lo que puede ocurrir en caso de avería de alguna parte del sistema. En aplicaciones de control de temperatura, el riesgo más importante es que el calentamiento se mantenga activo permanentemente ya que, además de estropear el producto, esto podría dañar la maquinaria del proceso bajo control o incluso provocar un incendio. El calentamiento podría permanecer activo permanentemente, entre otras razones, por las siguientes:

- El sensor de temperatura queda desconectado del proceso.
- Cortocircuito en las conexiones del termopar.
- Fallo del regulador, que queda con su salida de calentamiento siempre activa.
- Una válvula externa o contactor que cumple constantemente la condición de calentamiento.
- El punto de consigna del regulador es demasiado alto.

Si existe riesgo de daños o heridas, se recomienda instalar otra unidad de protección contra temperaturas excesivas (con un sensor de temperatura independiente) que aísle el circuito de calentamiento. Tenga en cuenta que los relés de alarma del regulador no dan protección contra este tipo de fallos.

#### Requisitos sobre EMC para la instalación

Para garantizar el cumplimiento de la Directiva Europea sobre EMC es necesario tomar ciertas precauciones durante la instalación:

- Consulte las directrices generales en la Guía de instalación para EMC de Eurotherm, HA025464.
- Si se emplean salidas de relé puede ser necesario instalar un filtro adecuado para suprimir las emisiones. Las condiciones que deba cumplir el filtro dependerán del tipo de carga. Para las aplicaciones más habituales se recomienda Schaffner FN321 o FN612.
- Si la unidad se utiliza con equipos de sobremesa conectados a una toma de corriente estándar, lo más probable es que sea necesario cumplir las normativas sobre emisiones para el comercio y las industrias ligeras. En este caso se deberá instalar un filtro de red adecuado para las emisiones conductivas. Se recomiendan los filtros Schaffner de tipo FN321 y FN612.

#### Tendido de cables

Para reducir al mínimo el ruido eléctrico, las conexiones CC de baja tensión y los cables de entrada del sensor deben mantenerse lejos de cables de alimentación de gran amperaje. Si esto no es posible, utilice cables apantallados con la pantalla conectada a tierra por ambos extremos. Como norma general, reduzca al mínimo la longitud de los cables.

# 4. Encendido

Inicialmente tiene lugar una breve secuencia de arranque, que consiste en una autocomprobación en la que se iluminan todos los elementos de la pantalla y se muestra la versión del software. Lo que ocurra a continuación dependerá de una de las dos condiciones siguientes:

- 1. El regulador es nuevo y no ha sido configurado en fábrica (pase a la sección 4.1).
- El regulador ha sido configurado en fábrica de acuerdo con el código de inicio rápido (pase a la sección 4.3).

# 4.1 Configuración inicial

Si el regulador no ha sido configurado previamente, arrancará mostrando los códigos de "Configuración rápida". Esta herramienta integrada le permite configurar el tipo y rango de entrada, las funciones de salida y el formato de pantalla.

Una configuración incorrecta puede dañar el proceso y/o producir lesiones al personal. La configuración debe ser realizada únicamente por personas competentes y autorizadas. La persona que ponga en servicio el regulador tendrá la responsabilidad de garantizar que está bien configurado. El código de inicio rápido consiste en dos "JUEGOS" ("SETS") de cinco caracteres. En la sección superior de la pantalla se muestra el juego



seleccionado. En la sección inferior se observan los cinco dígitos que conforman el juego.

Para ajustar estos números, siga este procedimiento:

- 1. Pulse cualquier botón. El primer carácter cambiará a un "-" intermitente.
- Pulse o para cambiar el carácter que parpadea al código que se indica en la tabla de códigos de inicio rápido (consulte la página siguiente). Nota: Una <sup>1</sup>/<sub>4</sub> indica que la opción no está configurada.
- Pulse para pasar al siguiente carácter. Si necesita volver al primer carácter, pulse pantalla pasará a Set 2.

Cuando haya introducido el último dígito, vuelva a

pulsar 🕑. La pantal<u>la most</u>rará Exit YES

Pulse  $\bigcirc$  o  $\bigcirc$  para  $\varepsilon = I$ 

El regulador pasará automáticamente al nivel de operario.

# <u>кене о</u>

Tipo de entrada		Rango		Ent	trada/Salida 1	, Salida	Salida 2			Salida 4		
Terr	nopar	Rai	ngo completo	Х	Sin configurar			Nota (1) Sólo relé de s				
В	Тіро В	С	°C	Н	PID calor (lógica, relé <sup>(1)</sup> , Triac o 4-20 mA o apertura de válvulas motorizadas, sólo VP y V						sólo VP y VC)	
J	Tipo J	F	۰F	С	PID frío (lógica, relé <sup>(1)</sup> , Triac o 4-20 mA o cierre de válvulas motorizadas, sólo VP y VC)							
К	Tipo K	Cer	ntígrados	J	Act./Desact. calor (lóg	Act./Desact. calor (lógica, Triac o relé <sup>(1)</sup> ), o PID calor de 0-20 mA						
L	Tipo L	0	0-100	К	Act./Desact. frío (lógic	a, Triac o relé <sup>(1)</sup> ), o	PID fi	río de 0-20	) mA			
Ν	Tipo N	1	0-200		Alarma <sup>(2)</sup> : activada	en alarma		Alarm	a <sup>(2)</sup> : desac	tivada	a en alarma	
R	Tipo R	2	0-400	0	Alarma alta		5	Alarma a	alta		Nota (2)	
S	Tipo S	3	0-500	1	Alarma baja		6	Alarma b	oaja		OP1 = alarma 1	
Т	Тіро Т	4	0-800	2	Desviación alta		7	Desviacio	ón alta		OP2 = alarma 2	
С	Personalizado	5	0-1000	3	Desviación baja	8	Desviacio	ón baja		OP3 = alarma 3 OP4 = alarma 4		
RTD	RTD 6 0-1200		0-1200	4	4 Banda de desviación		9	Banda d	e desviación		OF4 - didiiiid 4	
р	Pt100	7	0-1400		•	Retransmi	sión	1 CC (no OP4)				
Line	al	8	0-1600	D	Punto de consigna de	4-20 mA	Ν	Punto de consigna de 0-20 mA				
М	0-80 mV	9	0-1800	Е	Temperatura de 4-20	mA	Y	Temperatura de 0-20 mA				
2	0-20 mA	Fał	nrenheit	F	Salida de 4-20 mA		Ζ	Salida de 0-20 mA				
4	4-20 mA	G	32-212		Funcion	s de entradas lógicas (sólo Entrada/Salida 1)						
		н	32-392	W	W Recon. de alarma V- Selección de receta 2/1							
		J	32-752	М	Selección manual		А	Botón A	RRIBA remot	to		
		К	32-1112	R	Ejecución de programa / temporizador		В	Botón A	BAJO remoto	þ		
		L	32-1472	L	Bloqueo de teclado		G	Ejecución / reinicio de programa / temporizado		ama / temporizador		
		М	32-1832	Р	Selección de punto de	e consigna 2	Ι	Retención de programa / temporizador			nporizador	
R	32-2912	Ν	32-2192	Т	Reinicio de programa	/ temporizador	Q	Selecció	n de espera			
T	32-3272	Р	32-2552	U	Activación remota de	SP						


Escala CT de entrada		Entrada digital A Entrada digital B		B (3)		Salida 3 (3)		)	Sección inferior de pantalla					
Х	Sin co	onfigurar		Х	Sin configurar			Х	Sin configurar			Т	Punto d	le consigna (est.)
1	10 A			W	Recon. de alarm	a		Н	PID calor o apertura de	válvul	as motorizadas (4)			
2	25 A			М	Selección manua	al		С	PID frío o cierre de vá	lvula	s motorizadas <sup>(4)</sup>	Ρ	Salida	
5	50 A			R	Ejecución de prog	grama / temporizador		J	Act./desact. calor			R	Tiempo	restante
6	100 A			L	Bloqueo de tecla	ado		К	Act./desact. frío			Е	Tiempo	transc.
				Ρ	Selección de pu	nto de consigna 2			Salidas de	alaı	rma <sup>(2)</sup>	1	Punto de	e cons. de alarma
Not	a (2)			Т	Reinicio de progra	ama / temporizador		A	Activada en alarma		Desactivada en		Corrien	te de carga
OP1	= aları	ma 1		U	Activación remo	ta de SP					alarma	D	Pausa/R	lampa
OP2	= aları	ma 2		V-	Selección de rec	eta 2/1		0	Alarma alta	5	Alarma alta		Tiempo	/ Objetivo
OP3	= aları	ma 3		Α	Botón ARRIBA r	emoto		1	Alarma baja	6	Alarma baja	Ν	No	
OP4 = alarma 4			В	Botón ABAJO re	moto		2	Desv. alta	7	Desv. alta	С	Punto d	le consigna con	
Note	<b>a (3)</b> en 321	6		G	Ejecución / reini temporizador	cio de programa /		3	Desv. baja	8	Desv. baja		medido	r de salida <sup>(4)</sup>
				Ι	Retención de pr temporizador	ograma /		4	Banda desv.	9	Banda desv.	М	Punto d amperír	le consigna con netro <sup>(4)</sup>
Nota	a (4)			Q	Selección de esp	oera								
Sólo	o VP y	VC							Salida	ns CO	2			
					Retra	ansmisión			Con	trol				
				D	) Punto de co	onsigna de 4-20 mA		н	Calentamiento de 4-2	0 mA				
				E	Temp. med	ida de 4-20 mA		С	Enfriamiento de 4-20	mA				
				F	Salida de 4-	20 mA		J	Calentamiento de 0-2	0 mA				
				Ν	Punto de co	onsigna de 0-20 mA		К	Enfriamiento de 0-20	mA		1		
				Y	/ Temp. med	ida de 0-20 mA						1		
				Z	Salida de 0-	20 mA								

### 4.2 Regreso al modo de configuración rápida

En caso necesario, puede volver en cualquier momento al modo de configuración rápida. Para ello basta con apagar el regulador, mantener pulsado el botón (()) y volver a encender el regulador. A continuación hay que introducir un código de acceso empleando los botones (()) (()). En un regulador nuevo, el código de acceso predeterminado es 4. Si introduce un código de acceso incorrecto, deberá repetir todo el procedimiento.

**Nota:** Los parámetros también se pueden configurar en un nivel superior de acceso, como se explica en el Manual de ingeniería del 3200, referencia HA027986, que se puede descargar en www.eurotherm.co.uk.

### 4.3 Regulador preconfigurado o encendidos posteriores

El regulador mostrará brevemente los códigos de inicio rápido y a continuación pasará al nivel 1 de operario.

Aparecerá la siguiente pantalla, que recibe el nombre de HOME (INICIO).



Eiemplo con 3208

Nota: Si durante el arranque no aparecen los códigos de inicio rápido, el regulador ha sido configurado en un nivel superior de acceso, como se mencionó anteriormente. Es posible que los códigos no sean válidos y por eso no se muestran.

#### 4.4 Diseño del panel frontal

### Indicadores:

- ALM Alarma activa (color rojo)
- Encendido si la salida 1 está activa (normalmente OP1 en calentamiento).
- OP2 Encendido si la salida 2 está activa (normalmente en enfriamiento).
- OP3 Encendido si la salida 3 está activa
- OP4 Encendido si la salida 4 está activa (normalmente en alarma).
- SPX Punto de consigna alternativo en uso (SP2).
- REM Comunicaciones o punto de consigna remoto activo.
- RUN Temporizador/programador en funcionamiento.
- RUN (parpadeando) Temporizador/programador retenido
- MAN Modo manual seleccionado

### **Botones del operario:**



Para volver a la pantalla de INICIO desde cualquier pantalla.



Para seleccionar un nuevo parámetro. Si se mantiene pulsado, para pasar de un parámetro a otro.



Para cambiar o reducir un valor.



Para cambiar o aumentar un valor.



## 4.4.1 Ajuste de la temperatura requerida (punto de consigna)

En la pantalla de INICIO (HOME):



### para subir el punto de consigna.



### para bajar el punto de consigna.

El nuevo punto de consigna se acepta al soltar el botón; esto se indica con un breve parpadeo en la pantalla.

### 4.4.2 Indicación de alarmas

Si se genera una alarma, el indicador rojo ALM parpadeará, aparecerá un mensaje indicando el origen de la alarma y se accionará la salida que esté conectada a la alarma.

# Pulse 🗐 y 🕑 (ACK) para reconocer la alarma.

Si la alarma persiste, el indicador ALM estará encendido continuamente.

De manera predeterminada, las alarmas están configuradas como alarmas sin retención y en estado desactivado. Consulte el Manual de ingeniería si necesita usar alarmas con retención.

### 4.4.3 Modo Automático / Manual / Desactivado.

El regulador puede estar en modo Automático, Manual o Desactivado (consulte la siguiente sección).

El **modo Automático** corresponde a la operación normal, en la que el regulador ajusta la salida automáticamente en respuesta a cambios en la temperatura medida.

En el **modo Manual**, el usuario puede ajustar manualmente la potencia de salida del regulador. El sensor de entrada continúa conectado y midiendo el valor de PV, pero el bucle de control está "abierto". En modo manual estará encendido el indicador MAN. La salida de potencia se puede aumentar o reducir con los botones **v v**.

El modo manual se tiene que usar con cautela. El nivel de potencia no se debe dejar fijo en un valor que pueda dañar el proceso o causar un calentamiento excesivo. Se recomienda utilizar otro regulador para controlar "temperaturas excesivas".

En el **modo Desactivado**, las salidas de calentamiento y enfriamiento están desactivadas, aunque las salidas de alarma continúan activas.

- 2. Pulse para seleccionar
  - Pulse para seleccionar "mAn". Vuelva a pulsarlo para elegir el modo Desactivado. El modo elegido se indicará en la

parte superior de la pantalla.

después de 2 segundos.

3.



El regulador volverá a la pantalla de INICIO

4.4.4 Selección de modo Automático, Manual o Desactivado

### Mantenga pulsados Ӯ y 🌰 (Modo) simultáneamente durante más de 1 segundo.

Esto se debe hacer desde la pantalla de INICIO.

 En la parte superior de la pantalla aparecerá el mensaje "Huto". Después de 5 segundos, en la parte inferior de la pantalla aparecerá la descripción completa de este parámetro. Por ejemplo, "UDP MODE RUTOM RNUR LOFF" (modo bucle – auto manual desactivado).

- Si ha seleccionado el modo Desactivado, la parte inferior de la pantalla indicará OFF y las salidas de frío y calor estarán desactivadas.
- Si ha elegido el modo Manual, el indicador MAN estará encendido. La parte superior de la pantalla muestra la temperatura medida, mientras que en la inferior aparece la potencia de salida requerida.
- 6. La transferencia de automático a manual se hace "sin perturbaciones". Esto significa que la salida se mantiene en el mismo nivel durante el cambio. Igualmente, al pasar de modo manual a automático el valor inicial de la salida será el mismo.
- En modo manual estará encendido el indicador Man y la parte inferior de la pantalla mostrará la potencia de salida. Pulse o para aumentar o reducir la salida. La potencia de salida se actualiza continuamente al pulsar estos botones.
- Para volver al modo de funcionamiento automático, pulse simultáneamente y .
  A continuación pulse para seleccionar
  Hulo .



הלוו

mfln

- M

Ayuda mnemotécnica del parámetro	Texto y descripción	Posibilidad de cambio		
WRK.OP	SALIDA OPERATIVA	Sólo lectura. Se muestra cuando el regulador está en modo OFF o AUTO.		
	El valor de la salida activa.	En un regulador de válvulas motorizadas (opción VC o VP), ésta es la		
		posicioni presunta de la valvula.		
WKG.SP*	PUNTO DE CONSIGNA OPERATIVO	Sòlo lectura.		
	El valor del punto de consigna activo.	Se muestra cuando el regulador está en modo OFF o MAN.		
SP1	PUNTO DE CONSIGNA 1	Modificable.		
SP2	PUNTO DE CONSIGNA 2	Modificable.		
T.REMN	TIEMPO RESTANTE	Sólo lectura . De 0:00 a 99:59 hh:mm o mm:ss.		
DWELL	TIEMPO DE INTERVALO Tiempo fijo.	Modificable. Se muestra sólo cuando está configurado el temporizador (no el programador).		
A1.xxx	PUNTO DE CONSIGNA DE ALARMA 1	Sólo lectura. Se muestra sólo si la alarma está configurada.		
A2.xxx	PUNTO DE CONSIGNA DE ALARMA 2	Donde : xxx = tipo de alarma. HI = Alarma alta; LO = Alarma baja		
A3.xxx	PUNTO DE CONSIGNA DE ALARMA 3	d.HI = Desviacion alta; d.LO = Desviacion baja; d.HI = Desviacion alta		
A4.xxx	PUNTO DE CONSIGNA DE ALARMA 4			
LD.AMP	CORRIENTE DE CARGA Amperios de	Sólo lectura. Se muestra sólo cuando está configurado el		
	carga.	transformador de corriente.		

### Referencia HA028582SPA. Edición 5.0 Mar-06

## 5. Nivel 2 de operario

El nivel 2 permite acceder a otros parámetros que están protegidos por un código de seguridad.

### 5.1 Acceso al Nivel 2

- Desde cualquier pantalla, mantenga pulsado el botón I.
- 2. Pasados unos segundos, la pantalla mostrará:
- 3. Suelte 🗐.

(Si no pulsa ningún botón durante 45 segundos, el regulador volverá a la pantalla de INICIQ).

- 4. Pulse o para seleccionar LEu 2 (Nivel 2).
- 5. Pasados 2 segundos, la pantalla mostrará:



### 5.2 Regreso al Nivel 1

- 1. Mantenga pulsado 🗐.
- 2. Pulse 🕥 para seleccionar LEu 1 (Nivel 1).

El regulador volverá a la pantalla de INICIO del nivel 1. Nota: Al pasar de un nivel superior a otro inferior no es preciso introducir ningún código de seguridad.

### 5.3 Parámetros del nivel 2

Pulse Dara desplazarse por la lista de parámetros. En la parte inferior de la pantalla aparece el mnemónico del parámetro. Cinco segundos después aparece también un texto de descripción.

El valor del parámetro se muestra en la parte superior de la pantalla. Pulse o para ajustar este valor. Si no se pulsa ninguna tecla durante 30 segundos, el regulador regresa a la pantalla de INICIO.

Puede desplazarse hacia atrás en la lista pulsando  $\bigcirc$  mientras mantiene pulsado  $\bigcirc$ .

La siguiente tabla muestra una lista de los parámetros disponibles en el nivel 2.



LEUP

6010



Ayuda mnemotécnica	Mensaje y descripción	ión Rango		
WKG.SP	PUNTO DE CONSIGNA OPERATIVO es el valor del punto de consigna activo. Se muestra cuando el regulador está en modo Manual. Puede derivarse de SP1 o de SP2, o bien, si el regulador se halla en proceso de rampa (véase SP.RAT), muestra el valor actual de rampa.	Sólo lecti De SP.HI	Sólo lectura. De SP.HI a SP.LO.	
WRK.OP	SALIDA OPERATIVA es la salida del regulador. Se muestra cuando el regulador está en modo automático. En un regulador de válvulas motorizadas (opción VC o VP), ésta es la posición "presunta" de la válvula. Para control On/Off: OFF = < 1%. ON = > 1%	Sólo lecti De 0 a 10 De 0 a –1	ura. 10% para calor. 00% para frío.	
T.STAT	ESTADO DEL TEMPORIZADOR es el estado instantáneo del temporizador: Ejecución, Retención, Reinicio o Fin. Sólo aparece si se ha configurado un temporizador.	Valor mo rE5 run hoLd End	dificable. Reinicio. Ejecución. Retención. Tiempo finalizado.	
UNITS	UNIDADES DE MEDIDA Unidades de temperatura en pantalla. Las unidades porcentuales se usan para entradas lineales.	DF DF Dh nonE PErc	° C ° F Kelvin ° C (sin indicador) Porcentaje	
SP.HI	PUNTO DE CONSIGNA SUPERIOR Límite superior aplicado a los puntos de consigna SP1 y SP2.	Valor ent	re límites de rango.	
SP.LO	PUNTO DE CONSIGNA INFERIOR Límite inferior aplicado a los puntos de consigna SP1 y SP2. Por defecto, el punto de consiga remoto se escala entre SP.HI y SP.LO. E (REM.HI y REM.LO) en un nivel de acceso más profundo para limitar el ra Manual de ingeniería HA027986 que se puede descargar desde www.euro	xisten otros ango de SP r otherm.co.ul	dos parámetros emoto. Consulte el k.	

Ayuda mnemotécnica	Mensaje y descripción	Rango	
SP1	PUNTO DE CONSIGNA 1 Valor del punto de consigna 1.	Modificable entre SP.HI y SP.LO.	
SP2	PUNTO DE CONSIGNA 2 Valor del punto de consigna 2.	Modificable entre SP.HI y SP.LO.	
SP.RAT	LÍMITE DE VARIACIÓN DE PUNTO DE CONSIGNA Velocidad de Modificable: De O cambio del valor del punto de consigna. unidades de medi minuto.		
La si	guiente sección se refiere únicamente al temporizador (consulte tam	bién la sección 5.4).	
TM.CFG	CONFIGURACIÓN DE TEMPORIZADOR Configura el tipo de	חםתE Ninguno	
	temporizador: de parada, retardo, inicio suave o ninguno. El tipo de temporizador sólo se puede cambiar cuando se pone a cero el temporizador. La opción del programador sólo aparece si se ha incluido en el pedido.	dwEl I Pausa dEL Y Inicio con retardo SFSE Inicio suave ProG Programador	
TM.RES	RESOLUCIÓN DEL TEMPORIZADOR Selecciona la resolución del temporizador. Sólo se puede cambiar cuando se pone a cero el temporizador.	Horas Minutos	
THRES	UMBRAL DE INICIO DEL TEMPORIZADOR El temporizador empieza a medir el tiempo cuando la temperatura está dentro del umbral definido por este parámetro con respecto al punto de consigna. De esta forma se garantiza la difusión de la temperatura. El umbral se puede poner en OFF, en cuyo caso será ignorado y el temporizador se pondrá en marcha inmediatamente. Si se define una rampa para el punto de consigna, el temporizador no se pone en marcha hasta que termina la rampa.	OFF o de 1 a 3.000 unidades/minuto	

Ayuda mnemotécnica	Mensaje y descripción	Rango		
END.T	TIPO DE FIN DE TEMPORIZADOR Determina el comportamiento del temporizador una vez transcurrido el tiempo. Este valor se puede		La salida de control se pone a cero.	
	modificar mientras el temporizador está en funcionamiento.	dwEll	El control continúa en SP1.	
		SP2	Pasa a SP2.	
		rES	Reiniciar	
			programador	
SS.PWR	LÍMITE DE POTENCIA DE INICIO SUAVE Este parámetro sólo aparece si el temporizador está configurado con SFSE (inicio suave) Define un límite de potencia que se aplica hasta que la temperatura medida alcanza un valor umbral (SS.SP) o hasta que ha transcurrido el tiempo definido (DWELL). El temporizador se pone en marcha automáticamente en el inicio.	Del -100 a	Del -100 al 100%	
SS.SP	PUNTO DE CONSIGNA DE INICIO SUAVE Este parámetro sólo aparece si el temporizador está configurado con SFSE (inicio suave). Define el valor umbral por debajo del cual se limita la potencia.	Entre SP.HI y SP.LO.		
DWELL	DURACIÓN DEL INTERVALO DE TIEMPO Define la longitud del intervalo. Se puede ajustar mientras el temporizador está en funcionamiento.	De 0:00 a 99:59 hh:mm o mm:ss.		
T.REMN	TIEMPO RESTANTE Tiempo que le falta al temporizador. Este valor se puede aumentar o reducir mientras el temporizador está en funcionamiento.	De 0:00 a 9	99:59 hh:mm o mm:ss.	

Ayuda mnemotécnica	Mensaje y descripción	Range	o			
Los siguient	Los siguientes parámetros sólo aparecen cuando el temporizador está configurado como programador (consulte también la sección 5.8).					
SERVO	MODO SERVO Define el punto de partida para el programador de rampa/intervalo y la acción a realizar al recuperarse de un corte de electricidad. Consulte también la sección 5.8.1.	5Р РИ 5РЬ РИЬ	Punto de consigna Temperatura Rampa de vuelta a SP Rampa de vuelta a PV			
TSP.1	PUNTO DE CONSIGNA 1 REQUERIDO Define el valor del punto de consigna 1 requerido.					
RMP.1	VELOCIDAD DE RAMPA 1. Define la velocidad de rampa 1.	OFF o d por min	le 0:01 a 3.000 unidades uto u hora, según TM.RES			
DWEL.1	INTERVALO 1. Define la duración del intervalo 1.	OFF o d mm:ss, :	le 0:01 a 99:59 hh:mm o según TM.RES			
Estos tres parám DWEL.2 (3 y 4).	Estos tres parámetros se repiten para los tres siguientes segmentos del programa, es decir, TSP.2 (3 y 4), RMP.2 (3 y 4), DWEL.2 (3 y 4).					
Esta secci	ón se refiere únicamente a las alarmas; si una alarma no está configurad	a, sus par	ámetros no aparecen.			
A1xxx A2.xxx A3.xxx A4.xxx	PUNTO DE CONSIGNA DE ALARMA 1 (2, 3 o 4) Define el valor umbral que se produce una alarma. Se pueden usar un máximo de cuatro alarma: Los tres últimos caracteres en el mnemónico indican el tipo de alarma: HI = Alarma alta, LO = Alarma baja DHI = Desviación alta, DLO = Desviación baja     BND = Banda de desviación	en [ as.	De SP.HI a SP.LO.			

Ayuda mnemotécnica	Mensaje y descripción	Rango	
Los	siguientes parámetros sólo aparecen si se ha solicitado un regulador de válvo	ulas motorizadas.	
MTR.T	TIEMPO DE RECORRIDO DEL MOTOR. Defina este valor en relación con el tiempo que tarda la válvula en pasar de posición totalmente abierta a posición totalmente cerrada.	De 0.0 a 999.9 segundos	
	Nota: En el control de válvulas motorizadas sólo los parámetros PB y TI están activados (véase a continuación). El parámetro TD no aparece en el control.		
Esta sección	se refiere al control de parámetros. Estos parámetros se describen con más o Manual de ingeniería, referencia HA028651.	letalle en la sección 11 del	
A.TUNE	AUTOAJUSTE Configura automáticamente los parámetros de control para que se ajusten a las características del proceso.	DFF Desactivar Dn Activar	
РВ	BANDA PROPORCIONAL Define una salida proporcional a la amplitud de la señal de error. Las unidades se pueden expresar en % o en unidades de medida.	De 1 a 9.999 unidades de medida. Valor predeterminado = 20	
TI	<b>TIEMPO INTEGRAL</b> Permite eliminar los offsets de control en estado estacionario mediante la subida o bajada del valor de salida en proporción a la amplitud y duración de la señal de error.	De 0 a 9.999 segundos. Valor predeterminado = 360	
TD	TIEMPO DERIVATIVO Determina el grado de reacción del regulador frente a la velocidad de cambio de la temperatura. Se utiliza para prevenir la aparición de sobreimpulsos y subimpulsos, así como para recuperar rápidamente el valor de PV en el caso de un cambio repentino en la demanda.	De 0 a 9.999 segundos. Valor predeterminado = 60 para control PID Valor predeterminado = 0	
		para control de posición de válvulas	

Ayuda mnemotécnica	Mensaje y descripción	Rango
MR	REINICIO MANUAL Este valor se aplica a un regulador PD, es decir, un	Del -100 al 100%
	regulador en el que el término integral está desactivado. Asigne este parámetro un valor de salida de potencia (desde +100% de calor hasta -100% de frío) que elimine cualquier error estacionario entre SP y PV.	Valor predeterminado = 0
R2G	GANANCIA RELATIVA DE FRÍO Permite ajustar la banda proporcional de	De 0,1 a 10,0
	enfriamiento con respecto a la banda proporcional de calentamiento. Esto es especialmente necesario cuando las tasas de calentamiento y de enfriamiento son muy diferentes. <b>(Sólo Calor/Frío)</b>	Valor predeterminado = 1,0
HYST.H	HISTÉRESIS DE CALENTAMIENTO Define la diferencia, expresada en unidades de temperatura, entre la activación y desactivación del	De 0,1 a 200,0 unidades de medida.
	calentamiento cuando se emplea control ON/OFF. Sólo aparece si la acción de control del canal 1 (calentamiento) es ON/OFF.	Valor predeterminado = 1,0
HYST.C	HISTÉRESIS DE REFRIGERACIÓN Define la diferencia, expresada en unidades de temperatura, entre la activación y desactivación del enfriamiento cuando	De 0,1 a 200,0 unidades de medida.
	se emplea control ON/OFF. Sólo aparece si la acción de control del canal 2 (enfriamiento) es ON/OFF.	Valor predeterminado = 1,0
D.BAND	BANDA MUERTA DE CANAL 2 Define una zona, entre las salidas de calentamiento y enfriamiento, en que ninguna de ellas está activada.	DFF o del 0,1 al 100,0% de la banda proporcional de
	Off = sin banda muerta. 100 = calentamiento y enfriamiento desactivados.	enfriamiento.
	Sólo aparece si la acción de control configurada es ON/OFF.	
OP.HI	SALIDA ALTA Define la potencia máxima de calentamiento que se aplica al proceso o la salida de enfriamiento mínimo.	Del +100% a OP.LO.

1. (2, 3 o 4) PLS.	IMPULSO TEMPORAL MÍNIMO DE SALIDA 1 (2, 3 o 4) Define el tiempo mínimo de activación y desactivación de la salida.	Salidas de relé: de 0,1 a 150,0 segundos; valor predeterminado = 5,0.
	$\angle ! \Delta$ Asegúrese de que este parámetro tiene un valor adecuado para	Salidas lógicas: de Auto a
	el dispositivo utilizado para conmutar la salida. Por ejemplo, si se utiliza	150,0; valor predeterminado
	una salida lógica para conmutar un relé pequeño, elija un valor de 5,0	= Auto (55 ms)
	segundos o más para evitar que el sistema resulte dañado por una	
	conmutación demasiado rapida.	
Esta sección	se refiere únicamente a la entrada del transformador de corriente. Si la opo	ión del transformador no está
	configurada, los parametros no aparecen.	
LD.AMP	CORRIENTE DE CARGA Es la corriente de carga medida cuando la salida está	Rango del transformador.
	activada.	
LK.AMP	CORRIENTE DE FUGAS Es la corriente de fugas medida cuando la salida está desactivada.	Rango del transformador.
LD.ALM	UMBRAL DE CORRIENTE DE CARGA Define una alarma que se activa cuando la corriente de carga medida por el transformador es demasiado baja. Se usa para detectar averías de carga parcial.	Rango del transformador.
LK.ALM	UMBRAL DE CORRIENTE DE FUGAS Define una alarma que se activa cuando la corriente de fugas medida por el transformador es demasiado alta.	Rango del transformador.
HC.ALM	UMBRAL DE SOBRECORRIENTE Define una alarma que se activa cuando la corriente de carga medida por el transformador es demasiado alta.	Rango del transformador.
ADDR	DIRECCIÓN Dirección de comunicaciones del regulador. De 1 a 254	De 1 a 254

Ayuda mnemotécnica	Mensaje y descripción	Rango	
HOME	PANTALLA DE INICIO Define el parámetro que aparece en la parte		Estándar
	inferior de la pantalla de INICIO.	DP	Potencia de salida
		Er	Tiempo restante
		ELAP	Tiempo transcurrido
		AL	Primer punto de consigna de alarma
		Ľ٢	Corriente de carga
		ELr	En blanco
		Emr	Visualización combinada de tiempo y SP
ID	ID DEL CLIENTE Define un número entre 0 y 9.999 que se usa como número de identificación personalizada para el regulador.	De 0 a 9.9	999
REC.NO	NÚMERO DE RECETA SELECCIONADA Muestra el número de la receta seleccionada. Si este número cambia, se cargarán los valores de los parámetros guardados con el número de receta seleccionado. Consulte el Manual de ingeniería si desea más información sobre recetas.	ПопЕо FAiL(fa receta	de 1 a 5 o llo) si no hay ninguna
STORE	<b>RECETA A GUARDAR</b> Guarda los valores de los parámetros seleccionados en el número de receta indicado. Se pueden guardar hasta 5 recetas.	NonE o de la 5 donE (hecho) al terminar	

### 5.4 Funcionamiento del temporizador

El temporizador interno puede estar configurado en uno de cuatro modos distintos, seleccionados en el nivel 2 con el parámetro "**TM.CFG**" (configuración del temporizador). Las páginas que siguen describen cada uno de los modos de temporización.

Operación	Acción	Indicación			
Poner en marcha	Pulse y suelte rápidamente	Indicador RUN encendido			
(Run) el temporizador	$\bullet$ + $\bullet$ .	Mensaje: TEMPORIZADOR EN MARCHA			
Detener (Hold) el	Pulse y suelte rápidamente	Indicador RUN intermitente			
temporizador	♥ + ●.	Mensaje: TEMPORIZADOR DETENIDO			
Poner a cero (Reset)	Mantener pulsados 🛈 +	Indicador RUN apagado			
el temporizador	durante más de 1 segundo	Aparecerá OFF si el temporizador es de tipo intervalo y está configurado para apagar el regulador al final del período definido			
	Ha transcurrido el tiempo del temporizador (estado	Indicador RUN apagado SPX encendido si Tipo de final = SP2			
	END)	Mensaje: FIN DE TEMPORIZACIÓN			
		Nota: El temporizador se puede volver a poner en marcha desde el estado final sin necesidad de ponerlo a cero.			

También es posible poner el temporizador en el estado RUN, HELD o RESET con el parámetro "T.STAT" (estado del temporizador). Igualmente se puede controlar mediante entradas digitales (si están configuradas).

### 5.5 Temporizador de pausa

El temporizador de pausa ("**TI.CFG**" = "**UUE**/!") se utiliza para controlar un proceso a una temperatura fija durante un período de tiempo definido. En Reset, el comportamiento del regulador depende

de la configuración del parámetro de estado END. Consulte la página siguiente.

**En Run** se activará el calentamiento o el enfriamiento. El temporizador empieza a medir el tiempo cuando la temperatura está dentro del umbral definido por "**THRES**" con respecto al punto de consigna. Si el umbral está en OFF, el temporizador se pondrá en marcha inmediatamente. Si se define una rampa para el punto de consigna, el temporizador no se pone en marcha hasta que termina la rampa.

**En el estado END**, el comportamiento depende del parámetro "**END.T**" (tipo de final):

**OFF**: Se desactivan el calentamiento y el enfriamiento (vuelve a Off al ponerse a cero).

**Dwell**: Controla en el punto de consigna 1 (vuelve al punto de consigna 1 al ponerse a cero)

**SP2** Controla en el punto de consigna 2 (vuelve al punto de consigna 2 al ponerse a cero).

Nota: La duración de la pausa se puede aumentar o reducir mientras el temporizador está funcionando.





calentamiento y el enfriamiento desactivados, hasta que transcurre el tiempo. A partir de ese momento, el instrumento comienza a controlar en el punto de consigna requerido.



### 5.7 Temporizador de inicio suave

'TI.CFG' = 'SS.St'. Un temporizador de inicio suave se pone en marcha automáticamente al encender y aplica un límite de potencia ("SS.PWR") hasta que la temperatura alcanza un valor umbral ("**SS.SP**") o el temporizador finaliza después del período de pausa ("**DwEll**"). Se emplea típicamente para el secado de calefactores en sistemas de control de canales calientes.



### 5.8 Programador

**"TI.CFG" = "ProG"**. El código de función CP contiene un programador de cuatro segmentos, cada uno de los cuales consta de una rampa de velocidad programa.

controlada hasta un punto de consigna seguida de un intervalo de pausa en ese punto de consigna. Estos valores son especificados por el usuario. El siguiente diagrama muestra el perfil del.



### 5.8.1 Modo Servo del programador y ciclo de trabajo

La forma en que se inicia el programa al seleccionar "Run", o después de apagar y volver a encender el instrumento, depende del parámetro MODO SERVO, como se explica a continuación:

MODO	
SP	El programa empezará en el valor instantáneo del punto de consigna
	Después de un corte de alimentación, el programa se reinicia y es necesario ejecutarlo de forma manual. El punto de consigna operativo volverá a SP1 o SP2 (en función del que estuviera seleccionado) y se repetirá todo el programa.
PV	El programa empezará en la temperatura medida.
	Después de un corte de alimentación, el programa se reinicia y es necesario ejecutarlo de forma manual, pero comenzará en el valor de PV en el punto en que el programador se vuelva a poner en marcha.
SP.rb	El programa empezará en el valor instantáneo del punto de consigna
	Después de un corte de alimentación, el programa se ejecuta automáticamente con la <b>última</b> velocidad de rampa a partir del <b>valor original del punto de consigna (SP1 o SP2)</b> , como se ve en la siguiente figura.
PV.rb	El programa empezará en la temperatura medida.
	Después de un corte de alimentación, el programa se ejecuta automáticamente con la última velocidad
	de rampa a partir de la <b>temperatura medida instantánea</b> , como se ve en la siguiente figura.

La siguiente figura muestra gráficamente el comportamiento del programador después de un corte de alimentación para SERVO = SP.rb y PV.rb:



### 5.8.2 Funcionamiento del programador

El programador funciona de la misma forma que el temporizador.

Operación	Acción	Indicación		
Ejecutar (Run) un	Pulse y suelte rápidamente $\mathbf{\nabla}$ + $\mathbf{\Delta}_{.}$	Indicador RUN encendido		
programa		Mensaje: TEMPORIZADOR EN MARCHA		
Detener (Hold) un	Pulse y suelte rápidamente	Indicador RUN intermitente		
programa	♥ + ▲.	Mensaje: TEMPORIZADOR DETENIDO		
Reiniciar (Reset) un	Mantener pulsados	Indicador RUN apagado		
programa	+ A durante más de 1 segundo	Al final del programa se indicará OFF si Tipo de final = Off		
	Programa finalizado	Indicador RUN apagado SPX encendido si Tipo de final = SP2		
		Mensaje: FIN DE TEMPORIZACIÓN.		
Repita el procedimiento	anterior para volver a poner en ma	archa el programador (Nota: No es necesario reiniciarlo		

También es posible ejecutar programas con el parámetro "**T.STAT**", que está en la lista de parámetros del nivel 2.

### 5.8.3 Configuración del programador)

Seleccione el nivel 2 de acceso (consulte la sección 5).

Operación	Acción	Indicación	Notas
Configurar el temporizador como programador	Pulse 🕝 para seleccionar "TM.CFG" Pulse 💽 о 🌰 para "РгоБ"	<b>Ргоб</b> тмсяб	
Definir la resolución	Pulse 🕝 para seleccionar "ЕмГЕ5" Pulse 💽 о 🌰 para "Ноис" о "т. п"	Hour IMRES	En este ejemplo, el intervalo se define en horas y la velocidad en unidades/hora
Definir el umbral	Pulse 🕝 para seleccionar "EHFES" Pulse 文 o 🌢 para ajustar	THRES	En este ejemplo, los intervalos de pausa no comenzarán hasta que PV esté a menos de 5 unidades del punto de consigna
Definir la acción que se ha de realizar cuando	Pulse 🕝 para seleccionar "ENd上" Pulse 💿 o 🌰 para "DFF" o "SP2" o "dwE11"	<b>d w E H</b> E N D T	En este ejemplo, el regulador continuará controlando indefinidamente en el último punto de consigna.
termina el programador			OFF desactivará la potencia de salida y SP2 controlará en el punto de consigna 2

Definir el modo Servo	Pulse	PU servo	En este ejemplo, el programa comenzará con el valor instantáneo de la variable de proceso. Consulte también la sección 5.9.1.		
Definir el primer intervalo	Pulse 🕝 para seleccionar "DWEL.1" Pulse Ӯ o 🌢 para ajustar	100 TSP.1	En este ejemplo, el punto de consigna se mantendrá en el valor inicial durante 2 horas y 11 minutos.		
Definir el primer punto de consigna requerido	Pulse 🕝 para seleccionar "TSP.1" Pulse 文 o 🌢 para ajustar	<b>8.0</b> RMP, 1	En este ejemplo, el punto de consigna seguirá una rampa desde el valor instantáneo de PV hasta el primer objetivo (100).		
Definir la primera velocidad de rampa	Pulse 🕝 para seleccionar "RMP.1" Pulse 文 o 🌢 para ajustar	2:11 DWE1.1	En este ejemplo, el punto de consigna seguirá una rampa hasta 100 a 8,0 unidades por hora.		
Repita los tres pasos anteriores para todos los segmentos.					

Notas:

- Es posible establecer, en un nivel de acceso más profundo, salidas de eventos y ciclos del programador.
- Las 'Salidas de eventos' están disponibles en la versión de software 2 y superiores. Se puede configurar un evento digital para que funcione en cualquier segmento del programa. Este evento se puede configurar para utilizar una salida digital.
- Los 'Ciclos del programador' están disponibles a partir de las versiones de software 2.09 (controladores PID) y 2.29 (controladores del posicionamiento de válvulas). Esto permite al programador repetir el programa configurado hasta 100 veces.
- Se explica cómo configurar estos parámetros en el Manual de ingeniería número HA028651, que se puede descargar en <u>www.eurotherm.co.uk</u>.

 ${\sf C} \in {\sf E}_{\sf Este símbolo indica que se cumplen las Directivas Europeas en materia de seguridad y de EMC.$ 

### INTERNATIONAL SALES AND SERVICE

#### AUSTRALIA Sydney

Eurotherm Pty. Ltd. Telephone (+61 2) 9838 0099 Fax (+61 2) 9838 9288 E-mail info.au@eurotherm.com

#### AUSTRIA Vienna

Eurotherm GmbH Telephone (+43 1) 7987601 Fax (+43 1) 7987605 E-mail info.at@eurotherm.com

#### **BELGIUM & LUXEMBURG Moha**

Eurotherm S.A/N.V. Telephone (+32) 85 274080 Fax (+32) 85 274081 E-mail info.be@eurotherm.com

#### BRAZIL Campinas-SP

Eurotherm Ltda. Telephone (+5519) 3707 5333 Fax (+5519) 3707 5345 E-mail info.br@eurotherm.com

#### **DENMARK** Copenhagen

Eurotherm Danmark AS Telephone (+45 70) 234670 Fax (+45 70) 234660 E-mail info.dk@eurotherm.com

#### **FINLAND Abo**

Eurotherm Finland Telephone (+358) 22506030 Fax (+358) 22503201 E-mail info.fi@eurotherm.com

#### FRANCE Lyon

Eurotherm Automation SA Telephone (+33 478) 664500 Fax (+33 478) 352490 E-mail info.fr@eurotherm.com

#### GERMANY Limburg

Eurotherm Deutschland GmbH Telephone (+49 6431) 2980 Fax (+49 6431) 298119 E-mail info.de@eurotherm.com

#### HONG KONG & CHINA

Eurotherm Limited North Point Telephone (+85 2) 28733826 Fax (+85 2) 28700148 E-mail info.hk@eurotherm.com

#### Guangzhou Office Telephone (+86 20) 8755 5099 Fax (+86 20) 8755 5831 E-mail info.cn@eurotherm.com

Beijing Office Telephone (+86 10) 6567 8506 Fax (+86 10) 6567 8509 E-mail *info.cn@eurotherm.com* 

Shanghai Office Telephone (+86 21) 6145 1188 Fax (+86 21) 6145 1187 E-mail info.cn@eurotherm.com

#### INDIA Chennai

Eurotherm India Limited Telephone (+9144) 24961129 Fax (+9144) 24961831 E-mail info.in@eurotherm.com

#### **IRELAND** Dublin

Eurotherm Ireland Limited Telephone (+353 1) 469 1800 Fax (+353 1) 469 1300 E-mail info.ie@eurotherm.com

#### ITALY Como

Eurotherm S.r.l Telephone (+39 31) 975111 Fax (+39 31) 977512 E-mail info.it@eurotherm.com

#### KOREA Seoul

Eurotherm Korea Limited Telephone (+82 31) 273 8507 Fax (+82 31) 273 8508 E-mail info.kr@eurotherm.com

#### NETHERLANDS Alphen a/d Rijn

Eurotherm B.V. Telephone (+31 172) 411752 Fax (+31 172) 417260 E-mail info.nl@eurotherm.com

#### NORWAY Oslo

Eurotherm A/S Telephone (+47 67) 592170 Fax (+47 67) 118301 E-mail info.no@eurotherm.com

#### **POLAND Katowice**

Eurotherm A/S Telephone (+48 32) 2185100 Fax (+48 32) 2177171 E-mail info.pl@eurotherm.com

#### SPAIN Madrid

Eurotherm España SA Telephone (+34 91) 6616001 Fax (+34 91) 6619093 E-mail info.es@eurotherm.com

#### SWEDEN Malmo

Eurotherm AB Telephone (+46 40) 384500 Fax (+46 40) 384545 E-mail info.se@eurotherm.com

#### SWITZERLAND Wollerau

Eurotherm Produkte (Schweiz) AG Telephone (+41 44) 787 1040 Fax (+41 44) 787 1044 E-mail info.ch@eurotherm.com

#### UNITED KINGDOM Worthing

Eurotherm Limited Telephone (+44 1903) 268500 Fax (+44 1903) 265982 E-mail info.uk@eurotherm.com

#### U.S.A Leesburg VA

Eurotherm Inc. Telephone (+1 703) 443 0000 Fax (+1 703) 669 1300 E-mail *info.us@eurotherm.com* 

ED52

© Copyright Eurotherm Limited 2007 All rights are strictly reserved. No part of this document may be reproduced, modified, or transmitted in any form by any means, nor may it be stored in a retrieval system other than for the purpose to act as an aid in operating the equipment to which the document relates, without the prior written permission of Eurotherm limited.

Eurotherm Limited pursues a policy of continuous development and product improvement. The specifications in this document may therefore be changed without notice. The information in this document is given in good faith, but is intended for guidance only. Eurotherm Limited will accept no responsibility for any losses arising from errors in this document.

HA028582EIS/6 CN23547

ENG ITA SPA http://www.eurotherm. CE