Modelle 3216i, 32h8i und 3204i Prozess Anzeige- und Alarmeinheiten

Bedienungsanleitung

Bestellnummer HA029006GER/8 Datum April 2016



by Schneider Electric

Inhalt

Serie 3200i Prozessanzeiger und Alarmeinheit

Bedienungsanleitung, Bestellnummer HA029006 Ausgabe 8 April-16

Beinhaltet die Anzeiger 3216i, 32h8i und 3204i.

Ausgabe 8 dieser Anleitung bezieht sich auf Geräte mit Softwareversion 1.03.

1.		Installation und Grundlagen der Bedienung	5
	1.1	Packungsinhalt	5
	1.2	Abmessungen Front	5
	1.3	Abmessungen - Seite und Oben	5
	1.4	Schritt 1: Installation	6
	1.4.1	Einbau des Anzeigers	6
	1.4.2	Schalttafelausschnitte	6
	1.4.3	Mindestabstände zwischen Anzeigern	6
	1.4.4 1 E	Destalles diamage (Henduces)	66 ح
_	1.5	Bestellcodierung (Hardware)	
2.		Schritt 2: Verdrahtung	8
	2.1	Klemmenbelegung Anzeiger 32h8i	8
	2.2	Klemmenbelegung Anzeiger 3216i	9
	2.3	Klemmenbelegung Anzeiger 3204i	9
	2.4	Kabelquerschnitt	10
	2.5	Fühlereingang (Messeingang)	10
	2.6	Ausgänge - 1/8 und 1/4 DIN Anzeiger	10
	2.6.1	Ausgang 1 & Ausgang 4 (AA Relais)	
	2.6.2	Ausgang 3 DC Ausgang (Ausgang 2 32 16)	10 10
	2.0.3	Digitaleingänge A und B	10
	2.6.5	Transducerversorgung	
	2.7	Anzeiger Spannungsversorgung	11
	2.8	Beispiel Anschlussdiagramm	11
	2.9	Digitale Kommunikation (optional)	12
	2.10	Zusätzliche Anschlüsse für 3216i	12
	2.10.1	Eingang/Ausgang 1 & Ausgang 2	12
3.		Sicherheit und EMV	13
	3.1	Sicherheitsanforderungen	13
4.		Einschalten	15
	4.1	Neuer Anzeiger	15
	4.1.1	Erneutes Aufrufen des Quick Code Modus	17
	4.2	Vorkonfigurierte Anzeiger oder weitere Starts	17
	4.3	Bedienoberfläche	17
	4.3.1	Alarmanzeige	
	4.3.2	Anzeige von Bereichsuberschreitung	18 10
	4.3.3 / /	Punierbruchanzeige	10 18
	4 .4.1	Nullpunkt (Tara) Korrektur	10 19
5		Badianahana 2	10
J.	- 4		17
	5.1	Zugrift auf Ebene 2	19
	5.1.1 5.2	Ebono 2 Parameter	
	5.2 5.3	Dehnungsmessstreifen Kalibrierung	20
	531	Kraftmessdosen Kalibrierung	22
	5.3.2	Vergleichs Kalibrierung	
	5.3.3	Shunt Kalibrierung	
		5	
	5.3.4	Manuelle Kalibrierung	23
	5.3.4 5.3.5	Manuelle Kalibrierung Automatische Kalibrierung	23 23
	5.3.4 5.3.5 5.3.6	Manuelle Kalibrierung Automatische Kalibrierung Alibrierung über einen Digitaleingang	23 23 23
	5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.4	Manuelle Kalibrierung Automatische Kalibrierung Kalibrierung über einen Digitaleingang Rezepte	23 23 23
	5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.4 5.4.1	Manuelle Kalibrierung Automatische Kalibrierung Kalibrierung über einen Digitaleingang Rezepte Werte in einem Rezept speichern Fin Rezent Jaden	23 23 23 24 24 24
	5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5	Manuelle Kalibrierung Automatische Kalibrierung Kalibrierung über einen Digitaleingang Rezepte Werte in einem Rezept speichern Ein Rezept laden FM und Alarm Einheiten	23 23 24 24 24 24 24 24

6.		Zugriff auf weitere Parameter	25
	6.1	Ebene 3	
	6.2	Konfigurationsebene	
	6.2.1	Auswahl von Ebene 3 oder Konfigurationsebene	
	6.3	Parametermenus	
	6.3.1 6.3.2	Finen Parameter auswählen	27 27
	6.3.3	Darstellung von Parametern	
	6.3.4	Ändern eines Parameterwerts	27
	6.3.5	Zurück zu Hauptanzeige	27
	6.3.6 4 A	limeout	
	65	7ugriff Parameter	
-	0.5		
7.		Prozesseingang	
	7.1	Prozesseingang Parameter	
	7.1.1 7.1.2	Eingangsarten und Bereiche	
	7.1.2	PV Offset	
	7.1.4	PV Eingangsskalierung	
8.		Eingang/Ausgang Kanäle	34
	8.1	Ausgangskanal 1 (OP-1) - Anzeiger 32h8i und 3204i	
	8.2	Eingangs-/Ausgangskanal 1 (I/O-1) - Anzeiger 3216i	
	8.3	Ausgangskanal 2 (OP-2) - Anzeiger 3216i	
	8.3.1	Richtung (Sense)	
	8.3.2	Quelle (Source)	
	8.3.4	Beispiel: Konfiguration OP-1 Relais zum Schalten bei Alarm 1 und 2:	
	8.4	Ausgangskanal 3 (OP-3) - Anzeiger 32h8i, 32h8i/SG und 3204i	
	8.4.1	Ausgangsskalierung	
	8.5	AA Relaiskanal (AA) (Ausgang 4)	
9.		Digitaleingang	40
	9.1	Digitaleingang Parameter	
10		Alarme	41
		Alexandra	
	10.1	Alarm Relaisausgang	
	10.1.2	Alarminelaisausgang	
	10.1.3	Alarmbestätigung	42
	10.1.4	Voralarme	
	10.2	Alarmverhalten nach Netzaustall	
	10.2.1	Beispiel 1	43 43
	10.2.3	Beispiel 3	43
	10.3	Alarm Parameter	
	10.3.1	Beispiele: Alarm 1 konfigurieren	45
	10.4	Diagnose Alarme	
11	•	Rezepte	47
	11.1	Werte in einem Rezept speichern	
	11.2	Werte in einem Rezept speichern	
	11.3	Auswahl eines Rezepts	
12		Digitale Kommunikation	49
	12.1	Anschluss der digitalen Kommunikation	
	12.1.1	EIA 232	49
	12.1.2	EIA 485	
	12.2	Digitale Kommunikation Parameter	
	12.2.1	Broadcast Norminalikation	
	12.2.3	Anschlüsse	51
	12.3	Beispiel: Einstellen der Geräteadresse	
	12.4	DATA CODIERUNG	
	12.5	Parameter Modbusadressen	53
13	•	Kalibrierung	57
	13.1	Überprüfen der Eingangskalibrierung	57
	13.1.1	Vorsichtsmaßnahmen	57
	13.1.2 12.1.2	Uberpruten der mV Eingang Kalibrierung	57 57
	13.1.4	Überprüfen der RTD Kalibrierung	

13.2	Offsets	58
13.2.1	Anpassung (Fünf Punkt Offset)	58
13.3	Eingangs Kalibrierung	59
13.3.1	Kalibrieren des mV Bereichs	60
13.3.2	Thermoelementkalibrierung	60
13.3.3	RTD Kalibrierung	61
13.4	Kalibrierung des Ausgangs	62
13.4.1	Kalibrierung des mA Ausgänge	62
13.4.2	Zurück zur Werkskalibrierung	62
13.4.3	Wandlerkalibrierung	62
13.5	Kalibrierung Parameter	63
14.	Konfiguration über iTools	64
14.1	Laden der IDM Datei	64
14.2	Anzeiger an einen PC anschließen	64
14.2.1	Kommunikationsschnittstelle H	64
14.2.2	Konfigurations Clip	64
14.3	iTools starten	65
14.4	Configuring the Indicator Using the Wizard	66
14.4.1	Konfiguration des Eingangs	66
14.4.2	Alarme konfigurieren	67
14.4.3	Ausgang 1 konfigurieren	
14.4.4	Meldungen anpassen	
14.4.5	Farameter promoten	09 70
14.4.0	Annassen der Anzeige	70
14.4.8	Zusammenfassung	
14.5	Konfiguration des Anzeigers über die Browser Ansicht	72
14.5.1	Eingang konfigurieren	
14.5.2	Alarme konfigurieren	72
14.5.3	Meldungen anpassen	73
14.5.4	Parameter promoten	74
14.6	Laden einer bestimmten Linearisierungstabelle	75
14.7	Einstellen von Rezepten	76
14.7.1	Beispiel: Einstellen von zwei verschiedenen Alarmsollwerten und Speichern in Rezept 1 und 2	76
14.8	Zusammenfassung	77
14.9	Clonen	78
14.9.1	Zur Datei sichern	78
14.9.2	Einen neuen Anzeiger clonen	78
15.	Technische Daten	
16.	Parameter Index	81
17.	Index	83

Ausgabe Status dieser Bedienungsanleitung

Ausgabe 2 bezieht sich auf Geräte mit Softwareversion 1.03 und beinhaltet folgende Änderungen:

Detaillierte Beschreibungen der Kraftmessdosen- und Shunt-Kalibrierung.

Separate "Set 2" Codes für 32h8i/3204i und 3216i zum besseren Verständnis.

Zusätzliche Hinweise bezüglich Fühlerbruch bei Wandlern.

Zusätzlicher Hinweis bezüglich FM und DIN3440 Anzeiger.

Kalibriercheck zusätzlich zur Neukalibrierung wurde hinzugefügt.

Konfiguration über iTools Wizard wurde hinzugefügt.

Voralarm Sollwert Parameter wurden hinzugefügt.

Ausgabe 3 beinhaltet folgende Änderungen:

In Abschnitt 8.3.4 wurde ID- 1 zu DP- 1. Die technischen Daten zur Frequenz der Versorgungsspannung wurde von 50/60 Hz auf 48-62 Hz geändert. Beschreibung der Aufzählung für Parameter IM in Abschnitt 12.5. Änderung der Beschreibung im Beispiel für die Ausgangskalibrierung in Abschnitt 13.4.1.

Ausgabe 4 beinhaltet folgende Änderungen:

In den Abschnitten 1.5 und 5.5 wurde DIN3440 auf EN14597 TW geändert. Kapitel 17 - Index wurde hinzugefügt.

Ausgabe 5 Aktualisierung der technischen Daten in Kapitel 15.

Ausgabe 6 Aktualisierung der Daten der Versorgungsspannung, der Bestellcodierung und das Schutzart.

Ausgabe 7 Korrektur der Leistungsdaten auf 230 V_{AC} <u>+</u>15 %.

Ausgabe 8 Aktualisierung der Modbusadressen in Abschnitt 12.5.

1. Installation und Grundlagen der Bedienung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Prozess Anzeigers der Serie 3200i.

Diese Geräte stehen Ihnen zur Verfügung:

Modell	Größe	Eingänge	Ausgänge
3216i	1/16 DIN	Thermoelement Pt100 RTD V/mA/mV	1 - Relais, Logik, Analog- oder Digitaleingang 2 - Relais oder Analog 4 - Wechsler
32h8i	1/8 DIN	Thermoelement Pt100 RTD V/mA/mV 2 Digital	1 - Wechsler 3 - Signalausgang 4 - Wechsler und Transmitter PSU
32h8i/SG	1/8 DIN	Dehnungs- messstreifen	Wie 32h8i
3204i	1/4 DIN	Wie 3216i	Wie 32h8i

Relaisausgänge können Sie für Alarm, Ereignis oder die Rückübertragung einer Prozessvariablen konfigurieren. Die digitale 2-Leiter Kommunikation steht Ihnen in allen Modellen zur Verfügung.

Sie können den Anzeiger nur über den Hardware Code oder mittels optionalem Quick Start Code vorkonfigurieren. Der Geräteaufkleber auf der Seite des Gehäuses zeigt Ihnen den Bestellcode des Anzeigers bei der Auslieferung. Die letzten beiden Positionen mit je fünf Stellen bilden den Quick Code. Zeigt dieser Quick Code *****, müssen Sie den Regler beim ersten Einschalten noch konfigurieren.

Die Bedienungsanleitung gibt Ihnen eine schrittweise Einführung für die Installation, Verdrahtung, Konfiguration und Bedienung Ihres Anzeigermodells in den Ebenen 1 und 2. Dieses Konfigurations Handbuch enthält die Informationen aus der Bedienungsanleitung und weiterführend Erklärungen zur Bedienung in Ebene 3 und zur Konfiguration des Geräts.

1.1 Packungsinhalt

Überprüfen Sie beim Auspacken des Anzeigers die Verpackung auf folgenden Inhalt:

- Anzeiger im Gehäuse
- Zwei Halteklammern
- Eine Dichtung am Gehäuse
- Ein Zubehörpaket mit einem RC-Glied für jeden Relaisausgang und einem 2,49 Ω Widerstand für Stromeingänge (Kapitel 2).
- Die Installationsanleitung, Bestellnummer HA029994

1.2 Abmessungen Front



1.4 Schritt 1: Installation

Dieses Gerät ist für den festen Einbau in eine elektrische Schalttafel im Innenbereich vorgesehen.

Achten Sie bei der Auswahl des Einbauplatzes auf minimale Vibration, eine Umgebungstemperatur zwischen 0 und 55 °C und einer relativen Feuchte von 5 bis 95% RH, nicht kondensierend.

Das Gerät können Sie in eine Schalttafel mit einer maximalen Dicke von 15 mm einbauen.

Damit das Gerät vor Schmutz und Wasser geschützt ist, sollte die Oberfläche der Schalttafel eben sein und die Dichtung verwendet werden.

Bitte lesen Sie vor Einbau des Reglers die Sicherheitsinformationen in Kapitel 3 dieser Bedienungsanleitung. Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre EMV Installationshinweise, Bestellnummer HA150976.

1.4.1 Einbau des Anzeigers

- Bereiten Sie den Schalttafelausschnitt nach nebenstehender Abbildung vor. Bauen Sie mehrere Geräte in eine Schalttafel ein, beachten Sie die angegebenen Mindestabstände.
- 2. Montieren Sie die Dichtung hinter den Frontrahmen des Anzeigers.
- 3. Stecken Sie den Anzeiger in den Tafelausschnitt.
- 4. Bringen Sie die Halteklammern an ihren Platz. Zum Sichern des Anzeigers halten Sie das Gerät in Position und schieben Sie beide Klammern gegen die Schalttafel.
- 5. Lösen Sie die Schutzfolie von der Anzeige.

1.4.2 Schalttafelausschnitte



1.4.3 Mindestabstände zwischen Anzeigern

Die hier angegebenen Mindestabstände sind für alle Anzeigermodelle gleich.



(Nicht maßstabsgerecht)

1.4.4 Wechsel eines Anzeigers

Durch Auseinanderziehen der Außenklammern und nach vorne ziehen des Anzeigers können Sie das Gerät aus dem Gehäuse entnehmen.

Wenn Sie das Gerät zurück in das Gehäuse stecken, versichern Sie sich, dass die Außenklammern einrasten.

1.5 Bestellcodierung (Hardware)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Quick Start Code (Kapitel 4)

1. Modell

1/16 DIN
1/8 DIN horizontal
1/4 DIN

2. Funktion	
AL	Standardgerät
FM	FM Alarmeinheit
DN	EN14597 TW Alarmeinheit
SG	Dehnungsmessstreifen Eingang (nur 32h8i)

3. Versorgung		
VL	24 V _{AC/DC}	
VH	100-230 V _{AC}	

4. Ausgänge (OP1, OP2, OP3)		
LRXX	OP1 Logik, OP2 Relais (nur 3216i)	
RRXX	OP1 Relais, OP2 Relais (nur 3216i)	
LDXX	OP1 Logik, OP2 Analog (nur 3216i)	
DRXX	OP1 Analog, OP2 Relais (nur 3216i)	
RXXX	OP1 Relais (nur 32h8i & 3204i)	
RXDX	OP1 Relais, OP3 Analog (nur 32h8i & 3204i)	

5. AA Relais (OP4)

Х	Gesperrtd
R	Relais (Form C)

6. Optionen 3216i, 32h8i und 3204i	
XXX	Keine
XXL	Digitaleingang A
2XL	EIA232 & Digitaleingang A
4XL	EIA485 & Digitaleingang A

6. Optionen 32h8i/SG		
XXX	Keine	
2XX	EIA232	
4XX	EIA485	

7. Frontfarbe/typ		
G	Grün	
S	Silber	

8./9. Sprache Produkt/Anleitung					
ENG	Englisch				
FRA	Französisch				
GER	Deutsch				
ITA	Italienisch				
SPA	Spanisch				

10. Eingangsadapter						
XX	Kein					
V1	0-10 V _{DC}					
A1	mA Bürde (2,49 Ω, 0,1 %)					

11. Garantie						
Standard	XXXXX					
Extended	WL005					

12. Zertifikates						
None XXXXX						
CERT1	Konformität					
CERT2	5 Punkte Werkskalibrierung					

13. Kunden Label						
XXXXX	Kein					

14. Special und Zubehör							
XXXXXX	Kein						
RES250	250 Ω für 0-5 V_{DC} OP						
RES500 500 Ω für 0-10 V _{DC} OP							

Beispiel Bestellcodierung

32h8i - SG - VH - RXDX - R - 4XL - S - ENG - GER - XX - XXXXX - XXXXX - XXXXX - XXXXX

Dieser Code beschreibt ein 1/8 DIN Gerät mit silbernem Gehäuse. Das Gerät ist für Dehnungsmessstreifen vorgesehen und beinhaltet zwei Relais und einen Analogausgang. 100-230 V_{AC} Versorgung. EIA485 Kommunikation. Deutsche Anleitung und deutsche Bedienoberfläche.

2. Schritt 2: Verdrahtung

In den Anschlussdiagrammen verwendete Symbole

Л	Logikausgang (SSR gesteuert)	<i>م</i> /	Relaisausgang	ł ę	Kontakt- eingang	7	mA Analogausgang
---	---------------------------------	------------	---------------	------------	---------------------	---	------------------

2.1 Klemmenbelegung Anzeiger 32h8i

Achten Sie auf die richtige Spannungsversorgung für Ihren Anzeiger. Überprüfen Sie die Bestellcodierung des gelieferten Geräts.



2.2 Klemmenbelegung Anzeiger 3216i





2.3 Klemmenbelegung Anzeiger 3204i

Achten Sie auf die richtige Spannungsversorgung für Ihren Anzeiger. Überprüfen Sie die Bestellcodierung des gelieferten Geräts



2.4 Kabelquerschnitt

Die Schraubklemmen auf der Regler Rückseite sind für Kabelquerschnitte von 0,5 bis 1,5 mm² vorgesehen (16 bis 22AWG). Die Klemmenleisten sind mit einer Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Berührung versehen. Achten Sie beim Anziehen der Schrauben darauf, dass das Drehmoment 0,4 Nm nicht übersteigt.

2.5 Fühlereingang (Messeingang)

- Verlegen Sie die Eingangskabel nicht zusammen mit Versorgungskabeln.
- Verwenden Sie geschirmte Leitungen, erden Sie diese nur an einem Ende.

Externe Komponenten (wie z. B. Zener Dioden) zwischen Fühler und Eingangsklemmen können aufgrund von erhöhtem und/oder unsymmetrischen Leitungswiderständen oder Leckströmen Messfehler verursachen.

 Nicht von Logikaus- und Digitaleingängen isoliert.

Thermoelementeingang



Positiv Negativ

- Verwenden Sie die passende, geschirmte Ausgleichsleitung.
- Schließen Sie an ein Thermoelement nur ein Gerät an.

RTD Eingang

PRT

PRT



Leitungskompensation

 Der Widerstand aller drei Leitungen muss gleich sein. Ein Leitungswiderstand größer 22 Ω kann Fehler verursachen.

Linear mA oder mV Eingänge



Positiv Negativ

 Für mA Eingänge schließen Sie den mitgelieferten 2,49 Ω Widerstand über die Klemmen V+ und V-. Für mV ist kein Widerstand nötig.

Lineare Spannungseingänge



Für die Geräte 3216i und 3204i ist ein externer Spannungsteiler nötig. Best. Nr. SUB21/IV10.

Mit diesem Adapter ist kein Fühlerbruchalarm möglich.

2.6 Ausgänge - 1/8 und 1/4 DIN Anzeiger

Die Geräte 32h8i und 3204i werden mit zwei Wechsler Relaisausgängen als Standard geliefert.

2.6.1 Ausgang 1 & Ausgang 4 (AA Relais)

Relais (Form C, Wechsler)





OP4

- Isolierter Ausgang 300 V_{AC} CATII.
- Kontakt Nennwert:: 2 A 264 V_{AC} ohm'sch.
- Ausgangsfunktion: Alarm/Ereignis.

* Allgemeine Anmerkungen über Relais und induktive Lasten

Beim Schalten von induktiven Lasten, wie z. B. einigen Kontaktgebern oder Magnetventilen, kann es zu Störspitzen im Hochspannungsbereich kommen. Durch die internen Kontakte können diese Spitzen Störungen verursachen, die die Funktion des Geräts beeinträchtigen.

Für diese Lastart benötigen Sie ein RC-Glied über dem schaltenden Relaiskontakt. Das RC-Glied besteht aus einem 15 nF Kondensator in Serie mit einem 100 Ω Widerstand. Dieses RC-Glied erhöht außerdem die Lebensdauer des Kontaktes.

Schalten Sie ebenso ein RC-Glied über die Ausgangsklemmen eines Triac Ausgangs, um eine falsche Triggerung auf Grund von Netztransienten zu vermeiden.

WARNUNG

Bei geöffnetem Relaiskontakt mit angeschlossener Last fließen über den RC-Kreis 0,6 mA bei 110 V_{AC} und 1,2 mA bei 230 V_{AC}. Achten Sie darauf, dass dieser Strom keine elektrischen Lasten anzieht. Arbeiten Sie mit solchen Lasten, sollten Sie das RC-Glied nicht installieren.

2.6.2 Ausgang 3 DC Ausgang (Ausgang 2 3216i)



Softwarekonfigurierbar: 0-20 mA oder 4-20 mA plus 0-5 V, 0-10 V, 1-5 V und 2-10 V.

Isolierter Ausgang 300 V_{AC} CATII.

- Max. Lastwiderstand: 500 Ω.
- Kalibriergenauigkeit: <u>+(</u><0,25 % der Anzeige + <50 μA.
- Ausgangsfunktion: PV Signalausgang.
- Ausgang 2 (3216i) nicht isoliert.

2.6.3 Transmitterversorgung



ine feste 24 Vpc Versorauna dient

Eine feste 24 V_{DC} Versorgung dient der Versorgung eines externen Wandlers (nicht 3216i).

Isolierter Ausgang 300 V_{AC} CATII.

2.6.4 Digitaleingänge A und B

Digitaleingang A steht im 32h8i/SG nicht und im 3216i nur optional zur Verfügung.

Dig Ein A



- Nicht vom Fühlereingang isoliert.
- Schalten: 12 V_{DC} bei 40 mA max.
- Kontakt offen > 500 Ω.
 Kontakt geschlossen < 200 Ω.
- Eingangsfunktionen: Siehe Liste Quick Start Codes.

2.6.5 Transducerversorgung

Im 32h8i/SG steht Ihnen eine 10 V_{DC} Versorgung als Ansteuerspannung für einen zur Verfügung.

- Min. Lastwiderstand: 300 Ω
 - Isolierter Ausgang 300 V_{AC} CATII.

2.7 Anzeiger Spannungsversorgung

- Bevor Sie das Gerät an die Versorgungsspannung anschließen überprüfen Sie, dass die Netzspannung der Gerätespannung (siehe Geräteaufkleber) entspricht.
- 2. Verwenden Sie nur Kupferleitungen.
- 3. Der Eingang der Spannungsversorgung ist intern nicht abgesichert. Bauen Sie eine externe Sicherung oder einen Unterbrechungskontakt ein.
- 4. Bei 24 V ist die Polarität unwichtig.



xt2

Phase Neutral



- Spannungsversorgung: 100-230 V_{AC}, <u>+</u>15 %, 48-62 Hz
- Kleinspannung: 24 V_{AC}, -15 % +10 % 24 V_{DC}, -15 % +20 % <u>+</u>5 % Brummspannung
- Externe Sicherungen: Für 24 V_{AC/DC}, Sicherung Typ T, 2 A, 250 V
 Für 100-230 V_{AC}, Sicherung Typ T, 2 A, 250 V.

2.8 Beispiel Anschlussdiagramm

Das Beispiel zeigt einen 32h8i/SG mit Messbrücke.



Sicherheitsanforderungen für permanent angeschlossene Anlagenbauteile:

- Die Schaltschrankinstallation muss einen Schalter oder Unterbrechungskontakt beinhalten.
- Dieses Bauteil sollte in der Nähe der Anlage und in direkter Reichweite des Bedieners sein.
- Kennzeichnen Sie dieses Bauteil als trennende Einheit.

Anmerkung: Sie können einen Schalter oder Trennkontakt für mehrere Geräte verwenden.

2.9 Digitale Kommunikation (optional)

Die digitale Kommunikation verwendet das Modbus Protokoll. Die Schnittstelle können Sie als EIA232 oder EIA485 (2-Leiter) bestellen.

• Isoliert 300 V_{AC} CATII.

EIA 232 Anschlüsse



Lokale Erde

EIA 485 Anschlüsse



2.10 Zusätzliche Anschlüsse für 3216i

Die Anschlüsse des Anzeigers 3216i entsprechen denen des Reglers 3216.

2.10.1 Eingang/Ausgang 1 & Ausgang 2

E/A1 können Sie als Ein- oder Ausgang konfigurieren. Die Ausgänge können Logik (SSR gesteuert), Relais

oder mA DC sein.

Der Eingang ist ein Schließkontakt.

Relaisausgang (Form A, Schließer)

	I
1/2A	٦,
1/2B	ൃ

OP1/2

- Isolierter Ausgang 300Vac CATII
- Kontakt Nennwert: 2 A 264 V_{AC} ohm'sch
 - Ausgangsfunktion: Alarm oder Ereignis

Logikausgang (SSR gesteuert)

- Nicht von Fühlereingang isoliert
- OP1
- \bullet Ausgang EIN Status: 12 V_{DC} bei 40 mA max
- •Ausgang AUS Statuse: <300 mV, <100 μA

• Ausgangsfunktion: Alarm oder Ereignis

DC Ausgang

- OP1/2
- Nicht von Fühlereingang isoliert
- Softwarekonfigurierbar: 0-20 mA oder 4-20 mA.
- \bullet Max Lastwiderstamd: 500 Ω
- Kalibriergenauigkeit: 1 %, <u>+</u>100 μA
- Ausgangsfunktion: Signalausgang

Logik Schließkontakteingang (nur OP1)

- Nicht von Fühlereingang isoliert
 Schalten: 12 V_{DC} bei 40mA max

OP1

- •Kontakt offen >500Ω
- Kontakt geschlossen <150 Ω
- Eingangsfunktion: Siehe Liste im Quick Start Code.

3. Sicherheit und EMV

Dieses Gerät ist für die Verwendung in industriellen Temperatur- und Prozessregelanlagen vorgesehen und entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV. Verwenden Sie das Gerät in anderen Anwendungen oder beachten Sie die in dieser Anleitung gegebenen Installationsanweisungen nicht, kann die Sicherheit und die EMV beeinträchtigt werden. Sie sind für die Einhaltung der Sicherheit und EMV in Ihrer Anlage verantwortlich.

Sicherheit

Dieses Gerät entspricht der Europäischen Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC, unter Anwendung des Sicherheitsstandards EN 61010.

Elektromagnetische Verträglichkeity

Dieser Regler ist konform zu der EMV Richtlinie 2004/108/EC und den erforderlichen Schutzanforderungen. Die Konformität ist durch eine Drittstelle geprüft und die technischen Unterlagen sind dort abgelegt. Das Gerät entspricht den allgemeinen Richtlinien für industrielle Umgebung, definiert in EN 61326. Weitere Details finden Sie in den technischen Unterlagen.

Allgemein

Die Informationen in dieser Anleitung können ohne Hinweis geändert werden. Wir bemühen uns um die Richtigkeit der Angaben in dieser Anleitung. Der Lieferant kann nicht für in der Anleitung enthaltene Fehler verantwortlich gemacht werden.

Auspacken und Lagerung

Die Verpackung sollte das Gerät im Gehäuse, zwei Halteklammern für die Schalttafelinstallation und die Bedienungsanleitung enthalten. Bestimmte Bereiche enthalten noch ein Eingangsadapter.

Ist bei der Auslieferung die Verpackung oder das Gerät beschädigt, bauen Sie das Gerät nicht ein und wenden Sie sich an den Lieferanten. Lagern Sie das Gerät vor dem Einbau, schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Schmutz und achten Sie auf eine Umgebungstemperatur zwischen -10 °C und +70 °C.

Service und Reparatur

Dieses Gerät ist wartungsfrei

Sollte das Gerät einen Fehler aufweisen, kontaktieren Sie bitte die nächste Eurotherm Niederlassung.

Achtung: Geladene Kondensatoren

Bevor Sie den Regler aus dem Gehäuse entfernen, nehmen Sie das Gerät vom Netz und warten Sie etwa 2 Minuten, damit sich Kondensatoren entladen können. Halten Sie diese Zeit nicht ein, können Kondensatoren mit gefährlicher Spannung geladen sein. Vermeiden Sie auf jeden Fall jede Berührung der Elektronik, wenn Sie das Gerät aus dem Gehäuse nehmen.

Elektrostatische Entladung

Haben Sie den Regler aus dem Gehäuse entfernt, können einige der freiliegenden Bauteile durch elektrostatische Entladungen beschädigt werden. Beachten Sie deshalb alle Vorsichtsmaßnahmen bezüglich statischer Entladungen.

Reinigung

Verwenden Sie für die Reinigung der Geräteaufkleber kein Wasser oder auf Wasser basierende Reinigungsmittel sondern Isopropyl Alkohol. Die Oberfläche der Geräte können Sie mit einer milden Seifenlösung reinigen.

3.1 Sicherheitsanforderungen

Symbole. Im Folgenden werden die auf dem Gerät angebrachten Sicherheits-Symbole erklärt:

- 🕻 🗧 CE Zeichen. \land Siehe Anleitung.
- Gefahr eines Stromschlags
- Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung treffen
- 上 🕀 Erde.
- TCA-Tick Australien (ACA), Neuseeland (RSM).
 - Ordnungsgemäß zu entsprgen
- 🐠 China RoSH (Wheel) Logo
- R Erfüllt die RoHS2 (2011/65/EU) Richtlinie
- Veraltetes RoHS Symbol (RoSH1).
- Durch VERSTÄRKTE ISOLIERUNG geschützt

c user c

🙂 Hilfreiche Tipps in dieser Anleitung.

Personal

Lassen Sie die Installation dieses Geräts nur von qualifiziertem Personal durchführen.

Berührung

Bauen Sie das Gerät zum Schutz vor Berührung in ein Gehäuse ein.

Achtung: Fühler unter Spannung

Der Anzeiger ist so konstruiert, dass der Temperaturfühler direkt mit einem elektrischen Heizelement verbunden werden kann. Es liegt in Ihrer Verantwortung dafür zu sorgen, dass Servicepersonal nicht an unter Spannung stehende Elemente gelangen kann. Ist der Fühler mit dem Heizelement verbunden, müssen alle Leitungen, Anschlüsse und Schalter, die mit dem Fühler verbunden sind, für 230 V_{AC} CATII ausgestattet sein.

Verdrahtung

Die Verdrahtung muss korrekt, entsprechend den Angaben in dieser Bedienungsanleitung und den jeweils gültigen Vorschriften, erfolgen. Achten Sie besonders darauf, dass die AC Spannungsversorgung nicht mit dem Sensoreingang oder anderen Niederspannungsein- oder -ausgängen verbunden wird.

Verwenden Sie Kupferleitungen (außer für Thermoelementanschluss) und achten Sie darauf, dass alle Zuleitungen und Anschlussklemmen für die entsprechende Stromstärke dimensioniert sind. Weiterhin sind alle Anschlüsse nach den gültigen VDE-Vorschriften bzw. den jeweiligen Landesvorschriften vorzunehmen.

Isolation

Die Installation muss einen Trennschalter oder einen Leistungsschalter beinhalten. Bauen Sie diesen Schalter in der Nähe des Systems und gut erreichbar für den Bediener ein. Kennzeichnen Sie den Schalter als trennende Einheit.

Überstromschutz

Sichern Sie di eDC Spannungsversorgung mit einer Sicherung. Das Schützt die Platinen vor Überstrom.

Maximalspannungen

Die maximal anliegende Spannung der folgenden Klemmen muss weniger als 230 V_{AC} +15 % betragen:

- Relaisausgang zu Logik, DC oder Fühlerverbindungen;
- Jede Verbindung gegen Erde.

Schließen Sie den Anzeiger nicht an Drehstromnetze ohne geerdeten Mittelpunkt an. Im Falle eines Fehlers kann es bei dieser Versorgung zu Spannungen über 240 V_{AC} kommen. Das Gerät kann dadurch zerstört werden.

Umgebung

Leitende Verschmutzungen dürfen nicht in den Schaltschrank gelangen. Um eine geeignete Umgebungsluft zu erreichen, bauen Sie einen Luftfilter in den Lufteintritt des Schaltschranks ein. Sollte der Regler in kondensierender Umgebung stehen (niedrige Temperaturen), bauen Sie eine thermostatgeregelte Heizung in den Schaltschrank ein.

Dieses Produkt entspricht der Norm BSEN61010 Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2. Diese sind wie folgt definiert

Überspannungskategorie II (CAT II)

Nennspannung 230 V. Vorzugswerte von Steh- und Stoßspannungsne für Übespannungskategorie 2: 2500 V.

Verschmutzungsgrad 2

Übliche, nicht leitfähige Verschmutzung; gelegentlich muss mit vorübergehender Leitfähigkeit durch Betauung gerechnet werden

Erdung des Temperaturfühlerschirms

In manchen Anwendungen wird der Sensor bei laufendem System gewechselt. In diesem Fall sollten Sie als zusätzlichen Schutz vor Stromschlag den Schirm des Temperatursensors erden. Verbinden Sie den Schirm nicht mit dem Maschinengehäuse.

Anlagen- und Personensicherheit

Beim Entwurf eines Regelsystems sollten Sie sich auch über die Folgen bei Fehlfunktionen Gedanken machen. Bei einem Temperatur-Regelsystem besteht die Gefahr einer ständig laufenden Heizung. Das kann zu Personen- und Anlagenschäden führen.

Gründe für eine fehlerhafte Heizung können sein:

- Beschädigung des Sensors durch den Prozess;
- Die Verdrahtung des Thermoelements wird kurzgeschlossen;
- Reglerausfall in der Heizperiode;
- Eine externe Klappe oder Schütz ist in Heizposition blockiert;
- Der reglersollwert ist zu hoch.

Schützen Sie sich und die Anlage durch eine zusätzliche Temperatur-Schutzeinheit. Diese sollte einen unabhängigen Temperaturfühler und ein Schütz besitzen, der den Heizkreis abschalten kann.

Diesen Anzeiger können Sie in Verbindung mit einem Regler als Schutzeinheit vor Übertemperatur verwenden. Ein Relais für die Alarmanzeige sollte auf Maximalalarm mit Fühlerbruch und inverser Operation "Inv" konfiguriert werden, damit es bei Spannungsausfall in den Alarmzustand geht.

EMV Installationshinweise

Um sicherzustellen, dass die EMV-Anforderungen eingehalten werden, treffen Sie folgende Maßnahmen:

- Stellen Sie sicher, dass die Installation gemäß den "Eurotherm EMV-Installationshinweisen", bestellnummer HA150976, durchgeführt werden.
- Bei Relaisausgängen müssen Sie eventuell einen geeigneten Filter einsetzen, um die Störaussendung zu unterdrücken. Der Filtertyp ist von der Lastart abhängig.
- Verwenden Sie den Regler in einem Tischgehäuse, sind unter Umständen die Anforderungen der Fachgrundnorm für den Wohn-, Geschäft- und Gewerbebereich gültig. Bauen Sie in diesem Fall einen passenden Filter in das Gehäuse ein.

Leitungsführung

Um die Aufnahme von elektrischem Rauschen zu minimieren, verlegen Sie die Leitungen von Logikund Stetigausgang und Sensoreingang weitab von Netzspannungsleitungen. Ist dies nicht möglich, verwenden Sie bitte abgeschirmte Kabel. Die Abschirmung muss an einem Ende geerdet sein. Achten Sie darauf, die Leitungslänge so kurz wie möglich zu halten.

4. Einschalten

4.1 Neuer Anzeiger

Haben Sie einen neuen, unkonfigurierten Anzeiger oder haben Sie einen Kaltstart (Abschnitt 6.5) durchgeführt, erscheint beim Einschalten der "Quick Konfiguration" Code. Mit dieser eingebauten Funktion können Sie Eingangsart und -bereich, die Ausgangsfunktionen und das Anzeigeformat konfigurieren.

Eine nicht korrekte Konfiguration kann zu Beschädigungen des Prozesses und zu Personenschäden führen. Es liegt in der Verantwortung des Inbetriebnehmers, für eine korrekte Konfiguration zu sorgen

Der Quick Code besteht aus zwei "SETS" mir SEE Zeichen.

In der oberen Anzeige sehen Sie den gewählten Satz. Die untere Anzeige besteht aus den fünf Zeichen, die das Set bezeichnen.

Stellen Sie diese wie folgt ein:

1. Drücken Sie eine Taste. Das erste Zeichen wechselt auf ein blinkendes "-".

2. Ändern Sie mit 🖸 oder 👁 das Zeichen, bis der gewünschte Code erscheint (Quick Code Tabelle unten).

Anmerkung: Ein ^x bedeutet, dass die Option nicht wählbar ist.

- 3. Rufen Sie mit 🕑 die nächste Stelle auf.
- Solange die aktuelle Stell konfiguriert wird, können Sie nicht zur nächsten Stelle wechseln.
- 🙂 Mit 🗐 kommen Sie zurück zum ersten Zeichen.
- 4. Haben Sie alle 5 Zeichen konfiguriert, wechselt die Anzeige auf RN5.HI gefolgt von RN5.LD. Mit diesen Parametern können Sie den maximalen und minimalen Bereich einstellen.
- 5. Mit 🕑 rufen Sie Set 2 auf. Stellen Sie die einzelnen Zeichen wie für Set 1 beschrieben ein.
- 6. Drücken Sie nach Eingabe des letzten Zeichens
 - (), erscheint [EXII]. Drücken Sie nochmals (), wenn Sie den Quick Code erneut aufrufen möchten, oder bezetätigen Sie mit () oder ()

die Eingaben EXIT. Der Anzeiger geht automatisch in die Bedienebene.





SET 2 - 3216i

нгемх

	Г					
	IO1 und OP2			OP4 (AA Relais)		Digitaleingang A
Relais- oder Logikausgang Analogausgang		Х	Unkonfiguriert	Х	Unkonfiguriert	
Alarm 1	P	/ Signalausgang	Ala	arm 4		
H Maximalalarm	1	4-20 mA	н	Maximalalarm	W	Alarmbestätigung
L Minimalalarm	2	0-20 mA	L	Minimalalarm	к	Tastensperre
R Pos. Gradientenalarm			R	Pos. Gradientenalarm	U	Externe Mehr Tast
N Neuer AlarmFlag	X	Unkonfiguriert	N	Neuer AlarmFlag	D	Ext. Weniger Taste
O Fühlerbruch			0	Fühlerbruch	\vee	Rezept 2/1 Auswal
P Netzausfall			Р	Netzausfall		Alarm sperren
Mit Fühlerbruchk		Digitaleingang, nur I/O1		Mit Fühlerbruchk		Peak Reset
7 Maximalalarm	W	/ Alarmbestätigung	7	Maximalalarm	Y	PV einfrieren
8 Minimalalarm	к	Tastensperre	8	Minimalalarm		
9 Gradientenalarm	U	Externe Mehr Taste	9	Gradientenalarm		
Mit Netzausfall	D	Externe Weniger Taste	Mi	t Netzausfall	Ann	nerkung:
A Maximalalarm	V	Rezept 2/1 Auswahl	А	Maximalalarm	Alar	mausgänge werde
B Minimalalarm	т	Nullpunkt (Tara)	В	Minimalalarm	beir	n Verlassen des
		Korrektur	С	Gradientenalarm	Qui	ck Codes auf Inver
C Gradientenalarm	J	Alarm sperren	Mi	- t Fühlerbruch und Netzausfall	ges	
Mit Fühlerbruch und Netz	ausfall M	Peak Reset	E	Maximalalarm		
E Maximalalarm	Y	PV einfrieren	F	Minimalalarm		
F Minimalalarm			G	Gradientenalarm		
G Gradientenalarm]	

4.1.1 Erneutes Aufrufen des Quick Code Modus

Die "Quick Konfiguration" können Sie jederzeit erneut aufrufen, indem Sie:

- 1. Den Anzeiger ausschalten.
- Das Gerät mit gedrückter Daste einschalten. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis Sie das Passwort eingaben müssen.
- Geben Sie mit den O oder Tasten das Passwort ein. In einem neuen Anzeiger ist das werksseitig eingestellte Passwort 4. Haben Sie ein falsches Passwort eingegeben, müssen Sie die gesamte Prozedur wiederholen.

Parameter können Sie auch in einer höheren Ebene einstellen. Das Vorgehen finden Sie in den folgenden Abschnitten beschrieben. Öffnen Sie nach dieser Konfiguration erneut den Quick Code Modus wie oben beschrieben, wird der Quick Code mit Punkten dargestellt (z. B. G.S.2.G.A.) um zu zeigen, dass die Konfiguration geändert wurde.

4.2 Vorkonfigurierte Anzeiger oder weitere Starts

Die kurze Start Sequenz besteht aus einem Selbsttest, während dem alle Anzeigen aufleuchten und die Softwareversion gezeigt wird.

Der Anzeiger zeigt kurz den Quick Code und startet dann weiter in **Bedienebene 1**.

Die unten dargestellte Anzeige erscheint. Sie wird Hauptanzeige genannt.

32h8i Beispiel



Erscheint der Quick Code während der Startphase nicht, wurde der Regler in einer höheren Zugriffsebene neu konfiguriert und der Quick Code ist nicht mehr gültig.

4.3 Bedienoberfläche



1 Anzeigen:

- ALM Alarm aktiv (rot)
- OP1 Leuchtet, wenn Ausgang 1 EIN ist
- OP2 Nur 3216i. Leuchtet, wenn Ausgang 2 EIN ist.
- OP3 Leuchtet, wenn Ausgang 3 für die Rückübertragung des PV konfiguriert ist.
- OP4 Leuchtet, wenn Ausgang 4 (AA Relais) EIN ist.
- REM Kommunikation aktiv

② Bedientasten:

- Mit dieser Taste kommen Sie aus jeder Ansicht zurück in die Hauptanzeige.
- Diese Taste dient der Auswahl eines Parameters. Halten Sie die Taste gedrückt, laufen die Parameter durch.
- Taste zum Ändern/Erhöhen eines Werts.
- Taste zum Ändern/Verringern eines Werts.

③ Meldungen

In diesem Bereich kann eine durchlaufende Meldung erscheinen. Ist z. B. ein Max Alarm auf Ausgang 1 und ein Min Alarm auf Ausgang 4 aktiv, werden die Meldungen "ALARM 1 HIGH" und "ALARM 4 LOW" gezeigt und die Anzeigen "ALM", "OP1" und "OP4" leuchten. "ALM" blinkt, solange die Alarme nicht bestätigt sind.

Bei einem Fühlerbruch erscheint **5.br** in der oberen Anzeige und die Meldung INPUT SENSOR BROKEN läuft durch.

4.3.1 Alarmanzeige

Sie können bis zu 4 Alarme konfigurieren. Wird ein Alarm aktiv, blinkt die ALM Anzeige. Der durchlaufenden Meldung können Sie die Quelle des Alarms, z. B. **FLARM I HIGH** entnehmen. Die dem Alarm zugewiesenen Ausgänge schalten.

Durch gleichzeitiges Drücken von 🗐 und 🕝 (Ack) können Sie den Alarm bestätigen.

Steht der Alarm weiterhin an, leuchtet die Alarmanzeige kontinuierlich weiter.

Ab Werk sind die Alarme als nicht gespeichert und im Alarmfall stromlos konfiguriert. Wie Sie die Einstellung ändern, finden Sie in späteren Abschnitten beschrieben.

4.3.2 Anzeige von Bereichsüberschreitung

Liegt der Eingang zu hoch, wird HHHHH angezeigt. Liegt der Eingang zu tief, wird LLLLL angezeigt.

4.3.3 Fühlerbruchanzeige

Sobald eine Leerlaufbedingung am Fühler oder an der Fühlerverdrahtung auftritt, wird ein Alarm (**5.br**) angezeigt.

Bei einem RTD Eingang wird Fühlerbruch aktiv, wenn eine der drei Leitungen unterbrochen ist.

Bei einem mA Eingang wird Fühlerbruch aufgrund des Lastwiderstands über den Eingangsklemmen nicht angezeigt.

Bei einem Spannungseingang wird Fühlerbruch aufgrund des Spannungsteilers über den Eingangsklemmen nicht angezeigt.

Bei Dehnungsmesswandlern wird ein Fühlerbruch angezeigt, wenn entweder das Signalkabel oder die Versorgungskabel unterbrochen sind.

4.4 Bedienparameter in Ebene 1

Die Bedienebene 1 steht Ihnen für die alltägliche Bedienung zur Verfügung. Die Parameter sind nicht durch ein Passwort geschützt.

Mit 🕑 können Sie nacheinander alle Parameter aufrufen. In der untere Anzeige sehen Sie die Parametermnemonik und nach 5 s die durchlaufende Beschreibung.

Der Parameterwert erscheint in der oberen Anzeige. In Ebene 1 sind die Werte schreibgeschützt.

Die tatsächlich gezeigten Parameter sind abhängig von der konfigurierten Funktion:

Parameter Mnemonik	Durch- laufender Text und Beschrei- bung	Verfügbarkeit				
HIGH	PEAK HIGH	Maxima Einschal letzten F	lwert seit dem Iten oder dem Reset			
LOW	PEAK LOW	Minimalwert seit dem Einschalten oder dem letzten Reset				
TARE	TARE FUNCTION	DFF	Keine Nullpunkt Korrektur			
	Nur Linear- eingang Abschnitt	On	Automatische Korrektur des Nullgewichts			
	4.4.1.	FA, L	Keine Nullpunkt Korrektur möglich			
A1 ()	ALARM 1 SETPOINT	() Z konfigur	Zeigt die rierte Alarmart.			
A2 ()	ALARM 2 SETPOINT	Z. B. HI, Einstellu	LO, ROC. Ing des			
A3 ()	ALARM 3 SETPOINT	- Alarmsollwerts				
A4 ()	ALARM 4 SETPOINT	1				

4.4.1 Nullpunkt (Tara) Korrektur

Die Nullpunkt Korrektur können Sie in Bedienebene 1 durchführen. Verwenden Sie sie, wenn Sie z. B. den Inhalt eines Behälters, aber nicht den Behälter wiegen möchten.

Platzieren Sie den leeren Behälter auf der Wiegebrücke und setzen Sie den Anzeiger auf null. Da verschiedene Behälter unterschiedliche Nullgewichte haben, steht Ihnen diese Funktion in Bedienebene 1 zur Verfügung.

- 1. Stellen Sie den leeren Behälter auf die Waage und drücken Sie ⁽¹⁾, bis TRRE erscheint.
- 2. Wählen Sie mit 👁 oder 👁 🛯 n.
- 3. Das Gewicht den Behälters wird automatisch vom Gesamtgewicht abgezogen.
- FA: L erscheint, wenn die Funktion fehlschlägt, z. B., wenn das Gewicht außerhalb der Grenzen liegt oder ein Fühlerbruch vorliegt. In diesem Fall korrigieren Sie den Fehler und wiederholen Sie den Vorgang.

Alternativ können Sie die Funktion über eine externe Quelle starten, wenn Sie im Quick Code (Abschnitt 4.1)einen Digitaleingang definiert haben (Code T). In diesem Fall hat ein Drücken des externen Tasters den gleichen Effekt wie die Auswahl von "On" in Schritt 2

5. Bedienebene 2

Ebene 2 bietet Ihnen Zugriff auf weitere Parameter. Diese Ebene ist durch ein Passwort geschützt.

5.1 Zugriff auf Ebene 2

- 1. Drücken und halten Sie 🗐.
- 2. Nach ein paar Sekunden erscheint:



- Lassen Sie Ios.
 (Drücken Sie für 45 Sekunden keine Taste, springt der Regler wieder in die Hauptanzeige)
- 4. Wählen Sie mit ♥ oder ♥ LEu 2 (Ebene 2)
- 5. Nach 2 s zeigt der Anzeiger:





7. Geben Sie ein falsches Passwort ein, geht die Anzeige wieder auf Ebene 1.

5.1.1 Zurück zu Ebene 1

- 1. Drücken und halten Sie 🗐.
- 2. Wählen Sie mit ♥LE⊔ 1

Sie benötigen kein Passwort, wenn Sie von einer höheren auf eine niedrigere Ebene wechseln. Sobald Sie Ebene 1 gewählt haben, geht der Regler wieder zur Hauptanzeige zurück.

5.2 Ek	5.2 Ebene 2 Parameter					In der Liste zurückgehen können Sie, indem Sie 👁 drücken, während Sie 🕑 halten.					
Mit 🕝 können Sie nacheinander alle Parameter					drucken, wanrend sie 🗢 naiten.						
aufrufen.	Die Pa	arameter	mnemonik erscheint i	m	Möchten Sie zur Hauptanzeige zurück, drücken Sie						
Meldung durchlauf	enber fendei	eich, nac n Beschre	h 5 s gefolgt von der eibung des Parameter	s.	Der folgenden Liete können Sie die in Ebene 2						
Den Wert des Parameters sehen Sie in der oberen Anzeige. Mit 死 oder 👁 können Sie den Wert				Der folgenden Liste konnen Sie die in Ebene 2 verfügbaren Parameter entnehmen.							
veränder	n.										
Drücken S	Sie für	· 30 Seku	nden keine Taste, erso	cheint							
wieder di	e Hau	ptanzeig	e.								
Mnemon	ik	Durchlauf	ende Meldung und Besc	hreibung		Bereich					
PRST		PEAK RES werte zurü OFF	ET On setzt die HIGH ur ick. Die Anzeige wechse	nd LOW Spitz It automatisch	en- 1 auf -	UFF 00					
HIGH		PEAK HIG	i H Maximalwert seit dem en Reset	n Einschalten	oder	Schreibe	geschi	ützt			
LOW		PEAK LOV dem letzte	N Minimalwert seit dem en Reset	Einschalten c	oder	Schreibg	geschi	ützt			
TARE		TARE FUN	ICTION			DFF	Kein	e Nullpunkt	Korrektur		
		Siehe Abs	chnitt 4.4.1.			On	Auto	omatische K	orrektur des Nullgewichts		
						FA, L	Kein	e Nullpunkt	Korrektur möglich		
SG.TYP		STRAIN G		PE Auswahl	der _	SHnt	Mes	sbrücke			
		Kalibrieru	ng fur den verwendeten	Funier.	-		Verg	leich			
		<u></u>					Last				
SHUNT		Messbrüc	ALIBRATION Oberer Ka ke oder Druckwandler	librierpunkt fu	ur	UFF ode	er 40	U bis 100.0	%		
LO.CAL		Abschnitt	AUGE LOW CAL Nur 32 5.3.	:h8i/SG.							
HI.CAL		STRAIN G Abschnitt	AUGE HIGH CAL Nur 32 5.3.	2h8i/SG.		_					
AUT,SG		STRAIN G				llo					
		Nur 32h8i	/SG. Abschnitt 5.3.5.			962	Führ	t automatis	che Kalibrierung des steifens durch		
A1 ()		ALARM 1	SETPOINT			() zeic	it die	konfiguriert	e Alarmart z B. HIGH		
A2 ()		ALARM 2	SETPOINT			LOW,	je alo	literingunere			
A3 ()		ALARM 3	SETPOINT								
A4 ()		ALARM 4	SETPOINT								
ADDR		ADDRESS digitale Ko	Digitale Comms Adress Communikation verfügbar	se des Geräts)	(wenn	1 bis 254	1				
HOME		HOME DI	SPLAY Konfiguration de	s Parameters,	der im	PU	Proz	esswert			
		Normalbe	trieb in der Hauptanzeig	e erscheint		Alm	Alar	msollwert			
						PuAL	PV +	Alarm SP			
						PAro	PV +	Alarm SP s	chreibgeschützt		
ID		CUSTOM	ER ID Kundeneigene Ide	entifikationsnu	ummer	0 bis 999	79				
REC.NO		Abschnitt	5 /	elle Rezeptnu	mmer	חםחב ו ר	Kein	Rezept			
		Abschilt	5.7.					s 5 gewahlt	:		
							Koin	Pozont zun	n Rezept gespeichert ist		
STORE		Abschnitt	5.4.			1-5	1 hig	s 5	1 Speichein		
						dooF	Reze	nt aespeich	hert		
UNITS		DISPLAY I	UNITS Die Anzeigeeinh	eiten erscheir	nen im No	rmalbetri	eb	pr gespeiei			
	_	<u>о</u> Е	°C	٥F	°F			° म	Kelvin		
		попЕ	Keine Einheit	PErc	Prozent			PA	Pascal *		
	_	mPR	Mpascal *	<u></u>	Kpascals	*		ЬЯг	Bar *		
	_	mbAr	Millibar *	PS,	PSI *			hGcm	kg/sq cm *		
	_	ՠՠան	mm Wasserpegel *	் பா	Inches W	/asserpeg	el *	ոտին	mm Quecksilber *		
		Lorr	Torr *	L-H	Liter pro	Stunde *		L-m	Liter pro Minute *		
		Prh	% Relative Feuchte *	P.0 2	% O2 *			P.C.02	% CO2 *		
	_	P_CP	% C-Pegel*	UoLE	Volt *			RmP	Ampere *		
		mЯ	Milliampere *	шIJ	Millivolt '	*		Ohm	Ohm *		

Mnemonik	Durchlau	fende Meldung und Bes	chreibung	Bereich		
	PPm	Parts per million *	rPm	Revs pro Minute *	m-5	Millisekunden *
	SEC	Sekunden *	mi n	Minuten *	hr5	Stunden *
	PH	Ph *	РРН	% Ph *	mРН	Meilen pro Stunde*
	աը	Milligramm *	GrAm	Gramm *	F_{1}	Kilogramm *

* Diese Einheiten erscheinen nur im Anzeiger 32h8i.

🕲 Mit 🗐 kommen Sie jederzeit zurück zur Überschrift des Menüs.

🕲 Halten Sie die 🕑 Taste gedrückt, laufen die Parameter der Liste schneller durch.

5.3 Dehnungsmessstreifen Kalibrierung

Der 32h8i/SG Anzeiger arbeitet mit symmetrischen Messbrücken mit nominell 350 Ω in jedem Arm. In jedem Fall müssen Sie das Gerät auf den verwendeten Wandler kalibrieren. Dafür stehen Ihnen in Ebene 2 drei Methoden zur Verfügung:

MESSDOSE Die Kraftmessdose wird direkt mit den Eingangsklemmen Signal + und - verbunden (Abschnitt 5.3.1).

VERGLEICH Die Kraftmessdose wird wie oben beschrieben angeschlossen, jedoch wird die Kalibrierung mit einem Referenzgerät oder Referenzgewicht verglichen (Abschnitt 5.3.2).

SHUNT Ein Kalibrierwiderstand wird über einen Arm einer 4-Leiter Messbrücke in einem Dehnungsmesswandler geschaltet (Abschnitt 5.3.3).

Konfiguration der verschiedenen Modi:

Gehen Sie in Ebene 2 mit 🕑 auf SG.TYP und wählen Sie mit 👁 oder 👁 [ELL, []]mP oder 5hnE

5.3.1 Kraftmessdosen Kalibrierung

Schließen Sie die Messdose wie unten gezeigt an:



Verwenden Sie eine 6-Leiter Lastzelle, schließen Sie ve Sense wie oben gezeigt an die Cal 1 Klemmen an. +ve Sense wird nicht angeschlossen.

Bei einer 4-Leiter Lastzelle wird Cal 1 mit -ve Netz, vorzugsweise an der Zelle, verbunden.

Diese Leitung kompensiert durch den Leitungswiderstand Spannungsabfälle in der Versorgung der Zelle.

- 1. Drücken Sie in Ebene 2 ⁽¹⁾, bis LO.CAL erscheint.
- 2. Entfernen Sie das Gewicht von der Messdose und wählen Sie mit ⊙ oder ⊙ JE5.
- 3. Der Anzeiger zeigt bu59, solange das Nullgewicht kalibriert wird. PAS5 oder FA, L erscheint, wenn die Kalibrierung am unteren Punkt beendet ist.
- 4. Geben Sie das Maximalgewicht auf die Messdose.
- 5. Wiederholen Sie den oben genannten Vorgang für den oberen Kalibrierpunkt HI.CAL.

5.3.2 Vergleichs Kalibrierung

Verwenden Sie die Vergleichs Kalibrierung, wenn Sie den Anzeiger auf ein zweites Referenzgerät abstimmen möchten.

Schließen Sie die Kraftmessdose wie im vorangegangenen Beispiel an.

- Drücken Sie in Ebene 2 ^(☉), bis LO.CAL erscheint und wählen Sie mit ^(☉) oder ^(☉) ⁽JE5.
- 2. Gehen Sie mit 🕑 zum nächsten Parameter -C.ADJ (CALIBRATION ADJUST).
- 4. Wiederholen Sie den oben genannten Vorgang für den oberen Kalibrierpunkt HI.CAL.

5.3.3 Shunt Kalibrierung

Eine Dehnungsmessbrücke wird wie unten gezeigt angeschlossen. Je nach Typ der Messbrücke kann R_{CAL} intern vorhanden sein oder muss separat zur Verfügung gestellt werden.



Die oberen (Bereich) und unteren (Null) Einstellungen des Wandlers können Sie manuell oder automatisch durchführen.

Manuell lassen sich die Punkte individuell einstellen. Bei Automatisch wird die Kalibrierung beider Punkte durch die Auswahl eines Parameters durchgeführt.

5.3.4 Manuelle Kalibrierung

- 1. Entfernen Sie für die Nulleinstellung die Last vom Wandler.
- 2. Drücken Sie in Ebene 2 solange ^(C), bis SHUNT in der unteren Anzeige erscheint.
- Wählen Sie mit den oberen Kalibrierpunkt für den verwendeten Wandler. Dieser Wert beträgt normalerweise 80 % des Wandler Bereichs.
- Gehen Sie ⁽⁾ auf LO.Cal und wählen Sie mit ⁽
 oder ⁽ JE5.
- 5. Der Anzeiger zeigt **bu5**⁴, bis die untere Gewichtbedingung kalibriert ist. **PR55** oder **FR, L** erscheint, wenn die Kalibrierung am unteren Punkt beendet ist.
- Drücken Sie (2), bis HI.CAL erscheint und wiederholen Sie die oben genannten Schritte für die 80 % des Wandler Bereichs.

Den Wert für die obere Kalibrierung können Sie überprüfen, indem Sie Cal1 mit Cal2 kurzschließen. Z. B. wird bei einer 0-3000psi Sonde bei Cal1/Cal2 Kurzschluss 2400 angezeigt.

5.3.5 Automatische Kalibrierung

- 1. Entfernen Sie für die Nulleinstellung die Last vom Wandler.
- 2. Drücken Sie in Ebene 2 solange ^(C), bis AUT.SG in der unteren Anzeige erscheint.
- 3. Wählen Sie mit 👁 oder 👁 ⁄ 465.

Der Anzeiger führt automatisch folgende Sequenz durch:

- a. Abkoppeln des Kalibrierwiderstands R_{CAL}.
- Berechnen des unteren Kalibrierwerts durch Mittelwertbildung von zwei Blöcken aus 50 Messungen des Eingangs, bis dieser sich stabilisiert hat. Während dieser Zeit wird Lo angezeigt.
- c. Aufschalten des Shunt Widerstands durch Schließen des Kontakts zwischen VI und LA.
- d. Berechnen des oberen Kalibrierwerts durch Mittelwertbildung von zwei Blöcken aus 50 Messungen des Eingangs. Während dieser Zeit wird **H**, angezeigt.

5.3.6 Kalibrierung über einen Digitaleingang

Haben Sie mit Z im Quick Code (Abschnitt 4.1) einen Digitaleingang freigegeben, können Sie den Wandler automatisch über eine externe Quelle (z. B. Schalter) kalibrieren. Betätigen Sie den Schalter, wird die Kalibrierung wie in 3 auf der vorangegangene Seite gestartet.

5.3.6.1 Fail

In allen drei beschriebenen Kalibriermodi wird Fail gezeigt, wenn die Kalibrierung nicht möglich ist. Gründe für eine nicht durchführbare Kalibrierung können ein Fühlerbruch, Bereichsüberschreitung oder auch ein Fehler in der Verdrahtung der Messbrücke sein. Beheben Sie diesen Fehler und starten Sie die Kalibrierung erneut.

5.4 Rezepte

Sie haben die Möglichkeit, Betriebswerte in bis zu 5 Rezepten zu speichern, indem Sie einen Schnappschuss der aktuellen Einstellungen erstellen und diese Werte unter der entsprechenden Rezeptnummer speichern.

Beispiele von typischen Betriebswerten sind Alarmsollwerte. Sie können dann ein bestimmtes Rezept für einen Prozess aufrufen.

5.4.1 Werte in einem Rezept speichern

- 1. Wählen Sie im Parametermenü mit 🕑 STORE.
- Geben Sie für die aktuellen Werte eine Rezeptnummer von 1 bis 5 ein. Der Anzeiger zeigt donE wenn die Werte gespeichert sind. Alle zuvor unter dieser Programmnummer gespeicherten Werte werden überschrieben.

5.4.2 Ein Rezept laden

- 1. Wählen Sie im Parametermenü mit 🕑 REENO.
- Geben Sie die Rezeptnummer ein, unter welcher Sie die Werte gespeichert haben. Die Werte werden automatisch aus dem Rezept geladen. Enthält das Rezept keine Werte, wird FR, L angezeigt.

5.5 FM und Alarm Einheiten

Anzeiger der Serie 3200 mit Funktionscode FM sind FM zugelassen.

3200 Anzeiger mit Funktionscode DN sind nach EN14597 geprüft.

Der Geräteaufkleber ist entsprechend markiert. In diesen Geräten wird der Alarm, der das AA Relais ansteuert auf invers und speichern (latch) gesetzt. Diese Funktion können Sie nicht ändern.

Konfigurieren Sie das Gerät über den Quick Start Code (Abschnitt 4.1), dient Alarm 1 zur Ansteuerung der Ausgänge 1 und 4 (AA Relais). Die Quick Start Konfiguration für das AA Relais dient der Freigabe und Konfiguration von Alarm 4. Dieser wird jedoch nicht zur Ansteuerung von Ausgang 4 verwendet.

Verwenden Sie Quick Start zur Konfiguration von Alarm 1 als Maximalalarm und Alarm 4 als Minimalalarm ist das Gerät so konfiguriert, dass ein Maximalalarm 1 die Ausgänge 1 und 4 schaltet. Der Minimalalarm 4 wird mit keinem Ausgang verknüpft.

Weitere Details über das Speichern und Unterdrücken von Alarmen finden Sie in Abschnitt 10.1.

6. Zugriff auf weitere Parameter

Die Parameter sind unter verschiedenen Zugriffsebenen angeordnet: Ebene 1 (*LEV* 1), Ebene 2 (*LEV* 2), Ebene 3 (*LEV* 3) und Konfiguration (*EDNF*). Für Ebene 1 benötigen Sie kein Passwort, da dort nur die nötigsten Parameter für die tägliche Bedienung enthalten sind. Über Ebene 2 haben Sie Zugriff auf Parameter, die Sie für die Inbetriebnahme des Anzeigers oder für die Umschaltung zwischen Produkten oder Chargen benötigen. Den Zugriff auf diese Ebene finden Sie in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben.

Zugriff auf die Parameter der Ebene 3 und der Konfigurationsebene haben Sie wie folgt:

6.1 Ebene 3

In Ebene 3 finden Sie alle Bedienparameter, die Sie in dieser Ebene auch ändern können (wenn kein Schreibschutz besteht). Diese Ebene wird hauptsächlich bei der Inbetriebnahme des Anzeigers verwendet.

Beispiel sind:

Bereichsgrenzen, Einstellung der Alarmeigenschaften, Kommunikations Adresse.

6.2 Konfigurationsebene

Diese Ebene enthält alle Konfigurations- und Bedienparameter, damit Sie während der Inbetriebnahme nicht zwischen den Ebenen umschalten müssen. In dieser Ebene können Sie die grundlegenden Einstellungen Ihres Anzeigers ändern und an Ihren Prozess anpassen.

Beispiele sindamples:

Eingang (Thermoelementtyp); Alarmart; Art der Kommunikation.

WARNUNG

In der Konfigurationsebene können Sie den Anzeiger an Ihren Prozess anpassen. Eine nicht passende Konfiguration kann den Prozess beschädigen oder zu Personenschäden führen. Es liegt in der Verantwortung des Inbetriebnehmers sicherzustellen, dass die Konfiguration korrekt ist. Während sich der Anzeiger in der Konfigurationsebene befindet, werden keine Alarme angezeigt. Aus diesem Grund sollten sie die Konfigurationsebene nicht bei laufendem Prozess wählen.

Ebene	Haupt- menüt	Volle Bedienung	Konfiguration	Alarme
Ebene 1	✓			Ja RW
Ebene 2	~			Ja RO
Ebene 3	✓	\checkmark		Ja
Konf	✓	\checkmark	\checkmark	Nein

Voi	gehen	Anzeige	Anmerkungen		
1.	Drücken und halten Sie 🗐 für mindestens 5 Sekunden.		Solange Sie die Taste gedrückt halten, wechselt die angezeigte Ebene von der aktuellen Ebene, z. B. LEu I, bis LEu J. (Betätigen Sie für ca. 50 s keine Taste, erscheint wieder die Hauptanzeige.)		
2.	Geben Sie mit 👽 oder 还 das Passwort für Ebene 3 ein.	E CODE	Vorgabe ist 3: Geben Sie ein unkorrektes Passwort ein, kehrt die Anzeige zu 5070 zurück. Haben Sie das richtige Passwort eingegeben, befindet sich der Anzeiger nun in Ebene 3 und wechselt zurück in die Hauptanzeige.		
3.	Erscheint die unter 1 gezeigte Ebene 3 (LEUJ) 5010 Ansicht, wählen Sie mit O ConF.	Auswahl der Konfigurationsebene	Betätigen Sie in der Goto Ansicht schnell die Taste, bevor der Anzeiger das Paawort für Ebene 3 abfragt.		
4.	Geben Sie mit 👁 oder 🌢 das Passwort für die Konfigurationsebene ein.	Y CODE ConF	Vorgabe ist 4: Geben Sie ein unkorrektes Passwort ein, kehrt die Anzeige zu 5010 zurück. Haben Sie das richtige Passwort eingegeben, befindet sich der Anzeiger nun in der Konfigurationsebene und die Anzeige zeigt ConF .		
5.	Drücken und Sie mindestens 3 Sekunden Wählen Sie mit die gewünschte Ebene, z. B. LE ^{1'} L	Zurück zu einer niedrigeren Ebene GOTO LEu 1 GOTO	Wählen Sie zwischen: LEU I Ebene 1 LEU Z Ebene 2 LEU Z Ebene 3 ConF Konfiguration Wechseln Sie auf eine niedrigere Ebne, müssen Sie kein Passwort eingeben. Alternativ können Sie mit auf die Menüüberschrift REEES gehen und mit die Menüüberschrift REEES gehen und mit die die gewünschte Ebene wählen. In der Anzeige blinkt ConF für ein paar Sekunden, bevor der Anzeiger die Startsequenz ausführt und in der gewählten Ebene startet. Schalten Sie den Anzeiger nicht aus, während ConF blinkt. Fällt der Strom aus, erscheint eine Fehlermeldung (Abschnitt 10.4 "Diagnose Alarme").		

6.2.1 Auswahl von Ebene 3 oder Konfigurationsebene

O Konfigurieren Sie ein Passwort mit '0', ist diese Ebene immer freigegeben und muss nicht mehr durch Eingabe des Passworts freigeschaltet werden.

 Befindet sich der Regler in der Konfigurationsebene, können Sie das ACCESS Menü immer aufrufen, indem Sie die
 Taste für mindestens 3 s gedrückt halten und durch ein weiteres Drücken der
 Taste REEE5 wählen.

6.3 Parametermenüs

Die Parameter sind in Menüs organisiert. Zuerst erscheint die Menüüberschrift, die die allgemeine Funktion der Parameters dieses Menüs beschreibt. Z. B. enthält das Menü mit der Überschrift ALARM die Parameter, die Sie zum Einstellen der Alarmbedingungen benötigen.

6.3.1 Auswahl einer Menüüberschrift

Drücken Sie (). Bei jedem Tastendruck erscheint eine neue Menüüberschrift.

Der Name des Menüs erscheint in der unteren Anzeige. Nach ein paar Sekunden läuft eine Beschreibung des Menüs über die Anzeige.

Im folgenden Beispiel sehen Sie die Auswahl der ersten zwei Menüüberschriften. (Gezeigt für den 32h8i Anzeiger.)



6.3.2 Einen Parameter auswählen

Gehen Sie zu dem entsprechenden Menü und betätigen Sie die Taste. Bei jedem Tastendruck wird ein neuer Parameter aufgerufen. Im folgenden Beispiel sehen Sie, wie Sie die ersten beiden Parameter im Alarm Menü aufrufen. Alle Parameter in den Menüs erscheinen im gleichen Format. (Gezeigt für den 32h8i Anzeiger.)



Alarm Menüüerschrift

Parameterwert. In diesem Fall ist ein Maximalalarm eingestellt Parametermnemonik R 1.1 Y P gefolgt von der durchlaufenden Meldung RL RRM 1 TYPE.

Parameterwert. In diesem Fall ein

numerischer Wert, der auf 112



Weitere

Parameter

Parametermnemonik R I.H I gefolgt von der durchlaufenden Meldung RLARM I SETPDINT.

eingestellt ist.

Mit kommen Sie zurück zur Menüüberschrift.

6.3.3 Darstellung von Parametern

Wie bereits zuvor beschrieben, erscheint, sobald Sie einen Parameter gewählt haben, dessen Mnemonik in Form von vier oder fünf Zeichen, z. B. R LTYP.

Nach ein paar Sekunden wird diese Anzeige von einer durchlaufenden Meldung abgelöst. Diese zeigt Ihnen einen detailliertere Beschreibung des Parameterts, in diesem Beispiel *R LTYP = RLARM I TYPE*. Diese Meldung erscheint nur einmal nach dem ersten Zugriff auf den Parameter. (Ansicht für den Anzeiger 32h8i dargestellt.)

Der Name der Menüüberschrift wird in gleicher Weise dargestellt.



Der obere Teil der Anzeige zeigt den Parameterwert. In der unteren Zeile erscheint die Mnemonik gefolgt von der durchlaufenden Meldung.

6.3.4 Ändern eines Parameterwerts

Haben Sie einen Parameter ausgewählt, können Sie mit den Wert erhöhen und mit den Wert verringern. Halten Sie eine der Tasten gedrückt, ändert sich ein Analogwert mit steigender Geschwindigkeit.

Nachdem Sie die Taste losgelassen haben, zeigt ein Blinken der Anzeige an, dass der Wert übernommen wurde. Eine Ausnahme stellt die Ausgangsleistung im Handbetrieb dar. Dieser Wert wird kontinuierlich übernommen.

In der oberen Anzeige sehen Sie den Parameterwert, in der unteren Anzeige den Parameternamen.

6.3.5 Zurück zu Hauptanzeige

Drücken Sie gleichzeitig B + \bigcirc .

Sobald Sie die Tasten Ioslassen, kehrt die Anzeige zur Hauptanzeige zurück. Die aktuelle Bedienebene wird davon nicht beeinflusst.

6.3.6 Timeout

Die Parameter "Go To" und "Control Mode" haben einen Timeoutwert. Haben Sie einen dieser Parameter aufgerufen und betätigen für 5 Sekunden keine weitere Taste, springt die Anzeige zur Hauptanzeige zurück.

Drücken und halten Sie ⁽¹⁾, werden nacheinander die Parameter des Menüs aufgerufen.
 Halten Sie ⁽²⁾ gedrückt und betätigen die ⁽²⁾ Taste, können Sie im Menü rückwärts blättern.

6.4 Navigationsdiagramm

Im folgenden Navigationsdiagramm sehen Sie alle im Anzeiger vorhandenen Menüüberschriften der Konfigurationsebene.

Die Parameter der einzelnen Menüs finden Sie in den Tabellen auf den folgenden Seiten. Dort wird auch die Bedeutung und mögliche Verwendung der einzelnen Parameter erklärt.



U Je dach Anzeigertyp und konfigurierten Optionen kann die Liste variieren. Zum Beispiel erscheinen die Parameter CJC.TYP und CJC.IN nur, wenn Sie ein Thermoelement als Eingang konfiguriert haben.

6.5 Zugriff Parameter

In der folgenden Tabelle finden Sie die Parameter des Zugriff Menüs.

∠! Das Zugriff Menü können Sie in der Konfigurationsebene jederzeit aufrufen, indem Sie [®] für ca. 3 Sekunden gedrückt halten und gleichzeitig [®] oder [®] betätigen.

ZUGRIFF I	MENÜ	'ACCS'				
Name	Durchlaufende Meldung	Parameterbeschreibung	Werte		Vorgabe	Zugriff
GOTO	GOTO	Ermöglicht die Auswahl einer	LEu. 1	Bedienebene 1	LEu. 1	Konf
		anderen Zugriffsebene. Ein	LEu.2	Bedienebene 2		
		unautorisierte Änderung der Ebene	LEu.3	Bedienebene 3	-	
			EonF	Konfigurationsebene		
LEV2.P	LEVEL 2	Ebene 2 Passwort	Q-9999	J 3 Juliu in Dana and and and	2	Konf
LEV3.P	LEVEL 3	Ebene 3 Passwort		vird kein Passwort verlangt	Э	Konf
CONF.P	CONFIG	Passwort der Konfigurationsebene	-		Ч	Konf
		Finstellen der Anzeiger Identifikation	 	7		Konf
HOME	HOME	Konfiguration der Parameter, die in der Hauptanzeige erscheinen sollen	PU	Prozesswert - obere Anzeige	e SEd Ko	
DISELAT			Alm	Erster konfigurierter Alarm - obere Anzeige Untere Anzeige leer		
			Pual	PV - obere Anzeige Erster konfigurierter Alarm - untere Anzeige		
			PAro	PV - obere Anzeige Erster konfigurierter Alarm schreibgeschützt - untere Anzeige		
COLOR	SET TOP	Farbe der oberen Anzeige	Gr	Grün	Gr	Konf
DISPLAY	DISPLAY		rEd	Rot		
	COLOUR		626	Green normal. Changes to red on alarm		
K.LOCK	KEYBOARD	Beschränkung der Bedienbarkeit der	nonE	Nicht gesperrt	попЕ	Konf
	LOCK	Fronttasten in den Bedienebenen.	ALL	Alle Tasten gesperrt		
		🙂 Haben Sie ALL gewählt,	Ed, E	Änderungstasten gesperrt		
		erlangen Sie Zugriff auf die Tasten erst wieder, nachdem sie das Gerät			_	
	r	mit gedrückter 🗐 Taste neu starten			-	
		Konfigurationsebene (Abschnitt 4.1.1) eingeben. Damit kommen Sie in den Quick Code Modus. Betätigen Sie bis EXII erscheint und wählen Sie YES . Die Tastensperre ist aufgehoben.				
COLD	COLD START	Mit Vorsicht verwenden.	Πο	gesperrt	4	Konf
	DISABLE	nächsten Neustart auf Werkseinstellung zurückgesetzt	462	Freigegeben		
PASS.C	FEATURE PASSCODE	Freigabe kostenpflichtiger Optionen				Konf
MESG	STATIC HOME MESSAGE	Bis zu 15 Meldungen können über iTools konfiguriert werden. Dieser Parameter ruft die Meldungen 1 bis	OFF	Die Hauptanzeige ist entsprechend des Parameters HOME konfiguriert	OFF	Konf
		15 auf	1 bis	Meldung 1		
			15	Meldung 15]	

Die folgenden Parameter beschreiben die Parameter der verschiedenen Menüs. Zuerst wird das Menü kurz beschrieben, dann folgt die Liste der Parameter und zum Schluss ein Beispiel für die Konfiguration oder Einstellung der Parameter.

7. Prozesseingang

Mit den Parametern des Eingang Menüs passen Sie den Eingang an Ihren Fühler an. Diese Parameter bieten folgende Möglichkeiten:

Eingangsart und Linearisierung	Thermoelement (TC) und 3-Leiter Widerstandsthermometer (RTD) Temperaturfühler Lineareingang (-10 bis +80 mV) über einen externen Shunt oder Spannungsteiler, ein mA-Eingang benötigt einen 2,49 Ω externen Shunt. In der Tabelle in Abschnitt 7.1.1. finden Sie die möglichen Eingangsarten aufgeführt.
Anzeigeeinheiten und Auflösung	Eine Änderungen von Anzeigeeinheit und Auflösung betrifft alle mit dem Prozesswert verbundenen Parameter.
Eingangsfilter	Filter erster Ordnung zur Dämpfung des Eingangssignals. Dies kann notwendig sein, falls starkes Prozessrauschen den Eingang stört und so zu schlechter Regelung oder Anzeige führt. Wird meist bei linearen Prozesseingängen benötigt.
Fehlererkennung	Ein Fühlerbruch wird durch die Meldung "Sbr" angezeigt. Bei einem Thermoelement wird Fühlerbruch angezeigt, wenn die Impedanz einen voreingestellten Wert überschreitet; bei RTD, wenn der Widerstand 12 Ω unterschreitet.
Anpassung	Entweder durch einen einfachen Offset oder durch Verschiebung und Verstärkung. Weitere Details in Abschnitt 13.2.
Bereichsüber-/- unterschreitung	Über-/unterschreitet das Eingangssignal den Bereich um mehr als 5 %, beginnt der PV zu blinken. Ist der Wert zu groß für die Anzeige, blinkt "HHHH" oder "LLLL" in der Anzeige. Die gleiche Anzeige erscheint, wenn der PV nicht dargestellt werden kann, z. B. wenn der Eingang größer 999,9 °C mit einer Dezimalstelle ist.

7.1 Prozesseingang Parameter

EINGANG MENÜ	i INPUT					
Name	Durchlaufende Meldung	Parameterbeschreibung	Wert		Vorgabe	Zugriff
IN.TYP	INPUT TYPE	Eingangslinearisierung und Bereich	Verfügt 7.1.1.	oare Eingangsarten in Abschnitt		Konf Eb. 3 R/O
UNITS	DISPLAY UNITS	Anzeigeeinheiten	ποπΕ	Keine Einheit - nur für Kundenlinearisierung	°[Ebene 3
			Siehe A	bschnitt 7.1.2.		
DEC.P	DISPLAY POINTS	Dezimalpunkt Position		- kein Dezimalpunkt bis - vier Dezimalstellen	ոսոսո	Konf Eb. 3 R/O
INP.HI	LINEAR INPUT HIGH	Obere Grenze für mV (mA) Eingänge ⁽¹⁾ (nicht für 38h8i/SG)	-10,00 k	bis +80,00 mV	80.00	Konf
INP.LO	LINEAR INPUT LOW	Untere Grenze für mV (mA) Eingänge ⁽¹⁾ (nicht für 38h8i/SG)	-10,00 k	bis +80,00 mV	- 10.00	Konf
RNG.HI	RANGE HIGH LIMIT	Obere Bereichsgrenze für Thermoelement, RTD und mV Eingänge ⁽¹⁾	Zwische Eingang minus e	en oberer Grenze des gewählten gs und unterer Bereichsgrenze ine Anzeigeeinheit		Konf Ebene 3 R/O
RNG.LO	RANGE LOW LIMIT	Untere Bereichsgrenze für Thermoelement, RTD und mV Eingänge ⁽¹⁾	Zwische Eingang minus e	en unterer Grenze des gewählten gs und oberer Bereichsgrenze ine Anzeigeeinheit		Konf Ebene 3 R/O
(1) Ein Be	ispiel für die Einste	llung der letzten vier Paramet	er finden	Sie in Abschnitt 7.1.3.		·
PV.OFS	PV OFFSET	Ein einfacher Offset für alle Eingangswerte. Abschnitt 7.1.3.	Allgeme der PV	ein eine Dezimalstelle mehr als		Ebene 3
FILT.T	FILTER TIME	Eingangsfilterzeit- konstante (Digitalfilter erster Ordnung)	OFF bis	100,0 s	1.5	Ebene 3
FILT.D	DISPLAY FILTER	Filter für den angezeigten	DFF	Kein Anzeigefilter	DFF	Ebene 3
		Wert	1	Letztes Digit auf null		
			2	Letzten 2 Digitas auf null		
CJ.TYP	CJC TYPE	СЈС Тур	Automatisch		Ruto	Konf und
		(nur fur Thermoelement-		Fest bei 0 °C	_	Ebene3
			50°C	Fest bei 50 °C		R/O
SB.TYP	SENSOR BREAK	Aktion des Ausgangs bei	٥FF	Keine Fühlerbrucherkennung	חם	Konf
	TYPE	Fühlerbruch (Leerlauf)	п	Fühlerbrucherkennung		Ebene 3
			LAF	Speichernd		K/U

EINGANG I NPUT MENÜ							
Name	Durchlaufende Meldung	Parameterbeschreibung	Wert	Wert		Zugriff	
SB.DIR	SENSOR BREAK DIRECTION	Kann z. B. in Kombination mit der Rückübertragung	P Aufwärts. Ausgang geht auf Maximum		uР	Konf	
		des PV verwendet werden. Der rücküber- tragene Wert wird entweder auf Min oder Max Ausgang gesetzt	dwn	Abwärt. Ausgang geht auf Minimum			
CJC.IN	CJC TEMPERATURE	Am rückseitigen Klemmenblock gemessene Temperatur. Für CJC Berechnung (erscheint nur für Thermo- elementeingänge)	Schreibgeschützt			Konf Ebene 3 R/O und bei T/C	
PV.IN	PV INPUT VALUE	Aktuell gemessene Temperatur	Min Anz Anzeige	Min Anzeigebereich bis max. Anzeigebereich		Konf Ebene 3	
MV.IN	MILLIVOLT INPUT VALUE	An den rückseitigen PV Eingangsklemmen gemessene mV	xx.xx mV - schreibgeschützt			R/O	
P.RST	PEAK RESET	ON setzt die HIGH und	DFF		DFF	Ebene 1	
		zurück. Die Anzeige wechselt automatisch auf OFF	Ün	Rücksetzen der Spitzenwerte			
HIGH	PEAK HIGH	Maximalwert seit Einschalten oder letztem Reset	Schreib	geschützt		Ebene 1	
LOW	PEAK LOW	Minimalwert seit Einschalten oder letztem Reset	Schreibgeschützt			Ebene 1	
TARE		Auswahl der Tara	OFF	Aus	DFF	Ebene 1	
	TUNCTION			Tara gewählt	_		
				fehlgeschlagen			
TA.OFS	TARE OFFSET	Aufschaltung eines Offsets auf TARA oder Rücksetzen auf null	Gerätebereich. Wurde TARA angewendet, erscheint hier das Nullgewicht			Ebene 3	

7.1.1 Eingangsarten und Bereiche

	Eingangsart	Min Bereich	Max Bereich	Einheit	Min Bereich	Max Bereich	Einheit
JEc	Thermoelement Typ J	-210	1200	°C	-238	2192	°F
₩.Ec	Thermoelement Typ K	-200	1372	°C	-238	2498	°F
LEc	Thermoelement Typ L	-200	900	°C	-238	1652	°F
r.Łc	Thermoelement Typ R	-50	1700	°C	-58	3124	°F
b.Łc	Thermoelement Typ B	0	1820	°C	-32	3308	°F
n£c	Thermoelement Typ N	-200	1300	°C	-238	2372	°F
£.£c	Thermoelement Typ T	-200	400	°C	-238	752	°F
5.Ec	Thermoelement Typ S	-50	1768	°C	-58	3214	°F
rŁd	Pt100 Widerstandsthermometer	-200	850	°C	-238	1562	°F
ரப	mV oder mA Lineareingang	-10,00	80,00				
UoLE	Spannungseingang (V)	-0,2	12,7				
[m5	Über digitale Kommunikation empfangener Wert (Modbusadresse 203).						
	Dieser Wert muss alle 5 Sekunden aktualisiert v	verden, sonst	erkennt das G	erät Fühle	erbruch.		
5.6Au	Dehnungsmessstreifen, nur 32h8i						

7.1.2 Eiheiten

٥Ľ	°C	٥F	°F	0 h	Kelvin	
попЕ	Keine Einheit	PErc	Prozent	PR	Pascal *	
mPA	Mpascal *	h P A	Kpascal *	ЬЯг	Bar *	
мЬЯг	Millibar *	P5,	PSI *	Ⴙჽჺო	kg/cm ² *	
ттш <u>Г</u>	mm Wassersäule *	י השני	Inches E´Wassersäule *	տտհն	mm Quecksilber *	
Lorr	Torr *	L-H	Liter pro Stunde *	L-m	Liter pro Minute *	* Diese Finheiten
Prh	% Relative Feuchte *	P.0 2	% O2 *	P.E.02	% C/O2 *	erscheinen nur im 32h8i
P <u>F</u> P	% C-Pegel *	UoLE	Volt *	AmP	Ampere *	Anzeiger
мЯ	Milliampere*	ᆔ᠘	Millivolt *	Ohm	Ohm *	
PPm	Parts per million *	┍Ҏ៳	Revs pro Minute *	m-5	Millisekunden *	
SEC	Sekunden *	mi n	Minuten *	hrS	Stunden *	
РН	Ph *	Р.Р.Н	% Ph *	mPH	Meilen pro Stunde *	
ш	Milligramm *	GrAm	Gramm *	ሖር	Kilogramm *	

7.1.3 PV Offset

Alle Reglerbereiche wurden gegen nachvollziehbare Referenzstandards kalibriert. Das bedeutet, dass bei einem Wechsel der Eingangsart keine neue Kalibrierung benötigt wird. Bei manchen Anwendungen ist es jedoch nötig, der Kalibrierung einen Offset aufzuschalten, um bekannte Fehler innerhalb des Prozesses zu eliminieren (z. B. bekannte Fühlerfehler). In diesem Fall müssen Sie nicht die Kalibrierung des Geräts ändern, sondern nur einen Offset aufschalten.

Mit dem PV Offset schalten Sie einen einzelnen Offset über den gesamten Anzeigebereich auf. Die Einstellung erfolgt in Ebene 3. Damit wird die gesamte Kurve angehoben oder abgesenkt



7.1.3.1 Beispiel: Aufschalten eines Offsets

Verbinden Sie den Eingang mit der Quelle, auf die Sie kalibrieren möchten.

Stellen Sie die Quelle auf den gewünschten Kalibrierwert ein.

Der Regler zeigt den aktuellen Messwert.

Ist der Wert korrekt, ist der Regler richtig kalibriert und Sie müssen nichts weiter tun. Möchten Sie den Wert verändern, gehen Sie wie folgt vor:

Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen	
1. Wählen Sie Ebene 3 oder Konf, wie in Kapitel 2 beschrieben. Gehen Sie auf INPUT.	INPUT	Durchlaufende Meldung PROCESS INPUT LIST	
 Rufen Sie mit PV / OF5 auf. Justieren Sie mit ♥ oder ● den Offset für dir gewünschte Anzeige. 	2.0 PV:0F5	Durchlaufende Meldung Pi' DFF5ET In diesem Fall wird ein Offset von 2,0 Einheiten aufgeschaltet.	

Ebenso haben Sie die Möglichkeit, eine 5-Punkt Anpassung vorzunehmen, bei der die unteren und oberen Punkte justiert werden. Dafür müssen Sie in Ebene 3 das CAL Menü öffnen. Das genaue Vorgehen bei der Anpassung finden Sie in Abschnitt 13.2.1 beschrieben.

7.1.4 PV Eingangsskalierung

Die Eingangsskalierung kann nur für lineare Spannungseingänge angewendet werden. Dafür konfigurieren Sie den Parameter INPUT TYPE für **m**U oder **Ualt**. **m**U hat einen Eingangsbereich von -10 bis 80 mV. Verwenden Sie eine externe 2,49 Ω Bürde, akzeptiert der Anzeiger 4-20 mA von einer Stromquelle. Bei der Eingangsskalierung wird die Anzeige an das elektrische Eingangssignal vom Fühler angepasst. Die PV Eingangsskalierung können Sie nur in der Konfigurationsebene durchführen. Für Thermoelement und Widerstandsthermometer steht Ihnen diese Funktion nicht zur Verfügung.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel einer Eingangsskalierung, wobei 2,0 angezeigt werden soll, wenn das Eingangssignal 4 mV beträgt. Bei einem Eingangssignal von 20 mV soll 500,0 angezeigt werden.

Überschreitet der Eingang um <u>+</u>5 % die Werte von INP.LD oder INP.HI, wird Fühlerbruch angezeigt.



7.1.4.1 Beispiel: Skalieren eines Lineareingangs
In der Konfigurationsebene:

Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
1. Gehen Sie mit	INPUT	Durchlaufende Meldung PRDEE55 INPUTLIST
 Rufen Sie mit IN.IYP auf. Wählen Sie mit oder II oder 	т и HN.ТҮР	Durchlaufende Meldung INPUT TYPE
 4. Rufen Sie mit ③ INP.HI auf. 5. Geben Sie mit Oder ④ 20.00 ein. 	20.00 INPHI	Durchlaufende Meldung LINEAR INPUT HIGH
 6. Rufen Sie mit ⑦ INP.L 0 auf. 7. Stellen Sie mit ⑦ oder ▲ 4.00 ein. 	400 Inplo	Durchlaufende Meldung LINEAR INPUTLOW
 8. Rufen Sie mit ☑ RN5.HI auf. 9. Geben Sie mit ☑ oder ▲ 5□□□ ein. 	500.0 RHG.HT	Der Regler zeigt bei einem Eingang von 20,00 mA den Wert 500,0 in der Anzeige.
 Rufen Sie mit RN5.L 0 auf. Stellen Sie mit oder	2.0 RHG.LO	Der Regler zeigt bei einem Eingang von 4,00 mA den Wert 2,0 in der Anzeige.

8. Eingang/Ausgang Kanäle

Zur Anbindung des Anzeigers an weitere Anlagenbauteile können Sie das Gerät mit relais-, Analog- oder Logikkanälen bestellen. Angeschlossen werden diese Kanäle über die Klemmen 1 bis 3.

8.1 Ausgangskanal 1 (OP-1) - Anzeiger 32h8i und 3204i

Die Anzeiger 32h8i und 3204i haben als Ausgang 1 immer ein Wechsler Relais, das über die Klemmen 1A, 1B und 2A angeschlossen wird. Das Relais wird normalerweise zur externen Anzeige von Alarmen verwendet. Die OP1 Anzeige wird durch diesen Ausgang gesteuert.

Konfigurieren Sie Ausgang 1 über die Parameter aus folgender Tabelle:

AUSGANG MENÜ 1 (D P - I)													
Name	Durchlaufende Meldung	Parameter- beschreibung		۷	Vert	Vorgabe	Zugriff						
1.I D	I/O 1 TYPE	Art des Ausgangs	ГЕГА	ELY Relaisausgang		ГЕLЧ	Schreib- geschützt						
1.FUNC	I/O 1 FUNCTION	Die Funktion kann ausgeschaltet oder	ποπΕ	Gesperrt. fallen die	In diesem Fall ent- weiteren Parameter	HEAF	Konf						
		auf d.out gesetzt werden	d.out	Digitalaus	sgang								
1.SRC.A	I/O 1 SOURCE A	Auswahl der	попЕ	Kein Ereig	gnis konfiguriert	попЕ	Konf						
1.SRC.B	I/O 1 SOURCE B	Ereignisquelle für den	1	Alarm 1	zeigt die								
		Relaisausgang.	2	Alarm 2	Alarmart. Ist der								
1.SRC.C	I/O 1 SOURCE C	Der Ausgang ist das J Alarm 3		Alarm 3	Alarm nicht konfiguriert wird								
		Ergbnis einer ODER Verknüpfung von Src A Src B Src C und Src	his einer ODER üpfung von Src B. Srz C word Srz	Alarm4	FL .(Alarmnr.) gezeigt								
1.SRC.D	I/O 1 SOURCE D	D.	D.	D.	D.	D.	D.	D.	D. All All	Alle Alarn Verknüpfi	ne. Logische UND ung der Alarme 1 bis 4		
		Somit können bis zu	nw.AL	Jeder neu	ue Alarm								
		Vier Ereignisse den		Netzausfa	II. Abschnitt 8.3.3.	_							
	Ausgang schalten. Abschnitt 8.3.2.		0.rnG	Ausgangs der Anzei Überbere	srelais schaltet, wenn gereingang im ich ist								
			Sbr	Fühlerbru	ıchalarm								
			PAL. I	Voralarm	1								
			PAL2	Voralarm	2								
			PRL.3 Voralarm 3		3								
			PHL.4	Voralarm	4								
1.SENS	I/O 1 SENSE	Festlegung der Richtung des Ausgangkanals. Abschnitt 8.3.1	пог пи	Normal Invertiert		חסר	Kont						
8.2 Eingangs-/Ausgangskanal 1 (I/O-1) - Anzeiger 3216i

Für den Kanal 1 des Anzeigers 3216i können Sie zwischen Eingang und Ausgang wählen. Die entsprechenden Parameter sehen Sie in folgender Tabelle:

EINGANG/AUSGANG MENÜ 1 'I D - I '							
Name	Durchlaufende Meldung	Parameter- beschreibung		W	/ert	Vorgabe	Zugriff
1.ID	IO 1 TYPE	E/A Kanal 1	nonE	Kein Ein-	oder Ausgang	Wie	Schreib-
		Hardwaretyp, je nach gestecktem Modul	dC.0P	DC Ausga	DC Ausgang (Anmerkung 1)		geschützt
			гELУ	Relaisaus	gang		
			LJO	Logikein-	/-ausgang	-	
1.FUNC	IO 1 FUNCTION	E/A Kanal 1 Funktion.	nonE	Gesperrt. fallen die	In diesem Fall ent- weiteren Parameter	попЕ	Konf
			d.out	Digitalaus wenn I/O	sgang. Erscheint, 1 TYPE = r EL 	-	
			d' u	Digitalein I/O 1 TYP	gang. Erscheint, wenn E = LJ 🛛	-	
			ΡU	Prozesswo I/O 1 TYP	ert. Erscheint, wenn E = dc.0P		
1.SRC.A	OUTPUT 1 SOURCE A	Diese Parameter scheinen nur, wenn	nonE	Kein Ereig	gnis konfiguriert	попЕ	Konf
1.SRC.B	OUTPUT 1	Digitalausgang als	1	Alarm 1	zeigt die	1	
	SOURCE B	Funktion gewahlt ist,	2	Alarm 2	Alarmart. Ist der		
1.SRC.C	OUTPUT 1		<u>∃</u>	Alarm 3	Alarm nicht		
	SOURCE C	Die Parameter	4	Alarm4	AL .(Alarmnr.) gezeigt		
1.SRC.D	OUTPUT 1 SOURCE D	Abschnitt 8.3.2	ALL.A	Alle Alarme. Logische UND Verknüpfung der Alarme 1 bis 4 Jeder neue Alarm		-	
		Parametern	nw.AL				
			Sbr	Fühlerbru	ıchalarm	1	
			Pwr F	Netzausfa	III. Abschnitt 8.3.3.]	
			006	Ausgangs der Anzei Überbere	srelais schaltet, wenn gereingang im ich ist		
			PAL. I	Voralarm	1		
			PRL2	Voralarm	2	-	
			PAL.3	Voralarm	3	-	
			PHL.4	Voralarm	4		
1.D.IN	FUNCTION	Dieser Parameter	חסחב ס_ סו	Eingang r	nicht verwendet	HC.HL	Konf
		E/A1 und ist nur		Alarmoes	tatigung	-	
		anwendbar, wenn die			Lineareingange)	-	
		Digitaleingang ist d		Coitzonw		-	
		h. 1.FUNC = d, n.	FeFF	Finfrioron	dos aktuellon	-	
		Über einen		Anzeigew	verts		
		physikalischen	Loc.b	Tastenspe	erre	-	
		eine Funktion aktiviert werden	rEc	Rezeptau Digitalein	swahl durch IO1 gang	-	
1.SENS	IO 1 SENSE	Richtung des Ein- oder Ausgangkanals. Abschnitt 8.3.1	nor I nu	Normal Invertiert		пог	Konf
1.RNG	DC OUTPUT	0-20 mA oder	0.20	0-20 mA	Ausgang	_	Ebene3
	RANGE	4-20 mA Ausgang Erscheint nur für DC Ausgang	4.20	4-20 mA /	Ausgang		
1.LOW	DC OUTPUT LOW RANGE	Skalierung des DC Ausgangs	0 - 300	סכ			Konf
1.HIGH	DC OUTPUT HIGH RANGE						

Anmerkung 1: Die Kalibrierung des DC Ausgangs finden Sie in Abschnitt 13.4 beschrieben.

8.3 Ausgangskanal 2 (OP-2) - Anzeiger 3216i

Ausgang 2 steht Ihnen nur im Anzeiger 3216i zur Verfügung. Sie können ihn optional als Schließer (n/o Relais) oder Analogausgang bestellen, Angeschlossen wird dieser Kanal über die Klemmen 2A und 2B. Haben Sie das Relais gewählt, können Sie dieses zum Schalten bei Alarm (wie E/A1) konfigurieren. Der Analogausgang dient der Rückübertragung des PV.

OUTPUT	LIST 2 ′0 P - 2 ′						
Name	Durchlaufende Meldung	Parameter- beschreibung		W	ert	Vorgabe	Zugriff
2.ID	OUTPUT 2 TYPE	Ausgangskanal 2	попЕ	Kein Auso	jang gesteckt	Wie	Schreib-
		Hardwaretyp, je nach	dC.DP	DC Ausgang (Anmerkung 1)		bestellt	geschützt
		gestecktern modul	гELУ	Relaisaus	gang	-	
2.FUNC	OUTPUT 2 FUNCTION	Ausgangskanal 2 Funktion	попЕ	Gesperrt. fallen die	In diesem Fall ent- weiteren Parameter	попЕ	Konf
			d.out	Digitalaus TYPE = r [gang. Erscheint O/P 2		
			ΡЦ	Prozesswe O/P 2 TYF	ert. Erscheint, wenn PE = dc.0P		
2.SRC.A	OUTPUT 2 SOURCE A	Diese Parameter scheinen nur, wenn	попЕ	Kein Ereig	gnis konfiguriert	попЕ	Konf
2.SRC.B	OUTPUT 2	Digitalausgang als	1	Alarm 1	zeigt die	_	
	SOURCE B	Funktion gewählt ist,	2	Alarm 2	Alarmart. Ist der		
2.SRC.C	OUTPUT 2	1.e. 2.FUNC = D.DUE	3	Alarm 3	Alarm nicht		
	SOURCE C	Die Parameter entsprechen den in	4	Alarm4	<i>AL</i> .(Alarmnr.) gezeigt		
2.SRC.D	OUTPUT 2 SOURCE D	- Abschnitt 8.3.2 beschriebenen Parametern	ALLA	Alle Alarn Verknüpft	ne. Logische UND ung der Alarme 1 bis 4	_	
			nw.AL	Jeder neu	ie Alarm	_	
			<u>Sbr</u>	Fühlerbru	chalarm	_	
			Purf	Netzausfa	ll. Abschnitt 8.3.3.	_	
			0.rnG	Ausgangs der Anzei Überbere	relais schaltet, wenn gereingang im ich ist		
			PAL. I	Voralarm	1	-	
			PAL2	Voralarm	2		
			PAL.3	Voralarm	3		
			PAL.4	Voralarm	4		
2.SENS	OUTPUT 2	Festlegung der	пог	Normal		пог	Konf
	SENSE	Richtung des Relaisausgangs. Abschnitt 8.3.1.	Ιnu	Invertiert			
2.RNG	DC OUTPUT	0-20 mA oder	0.20	0-20 mA /	Ausgang		Ebene 3
	RANGE	4-20 mA Ausgang Erscheint nur für DC Ausgang	4.20	4-20 mA /	Ausgang		
2.LOW	DC OUTPUT LOW RANGE	Skalierung des DC Ausgangs	0 - 300]0			Konf
2.HIGH	DC OUTPUT HIGH RANGE						

Anmerkung 1: Die Kalibrierung des DC Ausgangs finden Sie in Abschnitt 13.4 beschrieben.

8.3.1 Richtung (Sense)

Bei einem Alarmausgang sollten Sie diesen Parameter auf **I** nu setzen, damit der Ausgang im Alarmfall stromlos ist.

Haben Sie das Modul als Eingang (3216i nur Kanal 1) bedeutet "normal", dass die Funktion aktiviert ist, wenn der Eingangskontakt geschlossen ist. Wählen Sie "invertiert", wird die Funktion aktiviert, wenn der Eingangskontakt geöffnet ist.

8.3.2 Quelle (Source)

Die vier Parameter SOURCE A, SOURCE B, SOURCE C und SOURCE D erscheinen, wenn Sie den Ausgang als Digitalausgang konfiguriert haben, d. h. -*FUNE* = $d \square u E$. Die Parameter bieten Ihnen die Möglichkeit, bis zu vier Alarme auf das Relais zu legen. Wird einer der Alarme aktiv (WAHR), schaltet das Relais.



8.3.3 Netzausfall

Sie können einen als Digitalausgang konfigurierten Eingang so einstellen, dass er bei einem Netzausfall schaltet. Quittiert wird dieser Alarm wie ein normaler Alarm, es erscheint jedoch keine Alarmmeldung. 8.3.4 Beispiel: Konfiguration OP-1 Relais zum Schalten bei Alarm 1 und 2:

Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
Vorgenen	Alizeige	Annerkungen
1. Wählen Sie mit	0P-1	Durchlautende Meldung 0P-ILIST
2. Rufen Sie mit	гЕLУ 1.1]	Die Hardware Identifikation kann nicht verändert werden.
 Rufen Sie mit IFUNE auf. Gehen Sie mit oder auf 		Der Ausgang ist für Digitalausgang Funktion konfiguriert. Durchlaufende Meldung I D I F UNE T I D N
 5. Rufen Sie mit <i>LSRE.R.</i> 6. Wählen Sie mit Oder	1. H. 15RER	Der Ausgang schaltet, wenn Alarm 1 aktiv wird. Anmerkung: 1. beschreibt die Alarmnummer, Hı die Alarmart. Durchlaufende Meldung D U T P U T I SDUREE R
 Benötigen Sie ein zweites Ereignis zum Schalten dieses Ausgangs, wählen Sie mit .5RE.B. Wählen Sie mit Oder	AL 2 ISRC.B	Durchlaufende Meldung DUTPUTI SDUREE B Anmerkung: Z. beschreibt die Alarmnummer, FL zeigt an, dass der Alarm nicht konfiguriert ist. Wählen Sie bis zu vier Ereignisse über die Quellen.
 9. Gehen Sie mit ④ auf 15EN5. 10. Wählen Sie mit ● oder ▲ 1 пц. 	<mark>1 пы</mark> ISENS	"Invertiert" heißt, dass der Relaisausgang im Alarmfall stromlos ist. "Norml" bedeutet, dass der Relais- ausgang im Alarmfall stromführend ist. Durchlaufende Meldung I D I SENSE

8.4 Ausgangskanal 3 (OP-3) - Anzeiger 32h8i, 32h8i/SG und 3204i

Ausgang 3 steht Ihnen im Anzeiger 3216i nicht zur Verfügung. Bei den Anzeigern 32h8i, 32h8i/SG und 3204i ist dies ein 0-20 mA DC Ausgang für die Rückübertragung des PV. Der Anschluss erfolgt über die Klemmen 3A und 3B. Die Funktionsweise des Ausgangs wird von den Parametern aus folgender Tabelle bestimmt:

AUSGAN	AUSGANG MENÜ 3 '0P-3'						
Name	Durchlaufende Meldung	Parameter- beschreibung		Wert		Vorgabe	Zugriff
3.I D	OUTPUT 3 TYPE	Ausgangskanal 3 Hardwaretyp	dC.DP	0-20 mA Ausga	ng. Anmerkung 1	dC.DP	Schreib- geschützt
3.FUNC	OUTPUT 3 FUNCTION	Ausgangskanal 3 Funktion	попЕ	Gesperrt. In die die weiteren Pa	sem Fall entfallen rameter		Konf
		Die Funktion kann ausgeschaltet oder auf PU gesetzt werden	PU	Prozesswert Rüc	ckübertragung		
3.RNG	DC OUTPUT RANGE	Ausgangsbereich	0.10	0-10 V _{DC} Ausgang			Konf
			0.5	0-5 V _{DC} Ausgang	Nicht für 2204i		
			2. 10	2-10 V _{DC} Ausgang			
			1.5	1-5 V _{DC} Ausgang	-		
			0.20	2-20 mA Ausga	ng	_	
			4.20	4-20 mA Ausga	ng		
3.LOW	DC OUTPUT LOW SCALE	Skalierung des DC Ausgangs	0- 99999	(9999 für 3204i)			
3.HIGH	DC OUTPUT HIGH SCALE						

Anmerkung 1: Die Kalibrierung des DC Ausgangs finden Sie in Abschnitt 13.4 beschrieben.

8.4.1 Ausgangsskalierung

Der Ausgang kann so skaliert werden, dass das Messgerät den benötigten Wert liest. Z. B. können folgende Einstellungen angenommen werden:

Eingang mV	Anzeige	3.LOW	3.HIGH	Ausgangsgerät Messwert mA
0 - 20	0 - 2000	0	2000	0 - 20
0 - 20	0 - 2000	0	3000	0 - 15
0 - 20	0 - 2000	0	1000	0 - 20 bis Sättigung des Ausgangs. Das Gerät liest auch 20 mA für einen 10 mV Eingang und 10 mA für einen 5 mV Eingang.

Anmerkung: Das obige Beispiel ist für Ausgang 3 dargestellt, der Ihnen nur in den Geräten 32h8i, 32h8i/SG und 3204i zur Verfügung steht. Bei einem Anzeiger 3216i können Sie die Ausgänge 1 und 2 entsprechend konfigurieren.

8.5 AA Relaiskanal (AA) (Ausgang 4)

Dieses Wechsler Relais steht Ihnen in allen Anzeigern zur Verfügung. Angeschlossen wird es über die Klemmen AA, AB und AC. Die OP4 Anzeige wird über den AA Relais Ausgangskanal gesteuert. Ausgang AA (4) hat die gleiche Funktionalität wie OP-1. Die Parameter finden Sie in der folgenden Tabelle.

AUSGANG AA MENÜ 'A A '							
Name	Durchlaufende Meldung	Parameter- beschreibung		W	ert	Vorgabe	Zugriff
4.TYPE	OUTPUT 4 TYPE	Art des Ausgangs	rELY	Relaisaus	gang	rELY	Schreib- geschützt
4.FUNC	OUTPUT 4 FUNCTION	Die Funktion kann ausgeschaltet oder	попЕ	Gesperrt. fallen die	In diesem Fall ent- weiteren Parameter		Konf
		auf d.out gesetzt werden	d.out	Digitalaus	gang		
4.SRC.A	OUTPUT 4 SOURCE A	Auswahl der Ereignisquelle für den	попЕ	Kein Ereig	gnis konfiguriert	ποπΕ	Konf
4.SRC.B	OUTPUT 4	Relaisausgang.	1	Alarm 1	zeigt die		
	SOURCE B	Der Ausgang ist das	2	Alarm 2	Alarmart. Ist der		
4.SRC.C	OUTPUT 4	Ergbnis einer ODER	3	Alarm 3	Alarm nicht		
	SOURCE C	Verknüpfung von Src A, Src B, Src C und Src	4	Alarm4	AL .(Alarmnr.) gezeigt		
4.SRC.D	OUTPUT 4 SOURCE D	Somit können bis zu	ALL.A	Alle Alarn Verknüpft	ne. Logische UND ung der Alarme 1 bis 4		
		vier Ereignisse den	nw.AL	Jeder neu	ie Alarm		
		Ausgang schalten.	Sbr	Fühlerbru	chalarm		
		Abschintt 0.5.2.	Purf	Netzausfa	ll. Abschnitt 8.3.3.		
			Urnū	Ausgangs der Anzei Überbere	Ausgangsrelais schaltet, wenn der Anzeigereingang im Überbereich ist		
			PAL. I	Voralarm	1		
			PRL.2	Voralarm	2		
			PRL.3	Voralarm	3		
			PAL.4	Voralarm	4		
4.SENS	OUTPUT 4 SENSE	Festlegung der Richtung des Ausgangkanals. Abschnitt 8.3.1	nor I nu	Normal Invertiert		חסר	Konf

9. Digitaleingang

Verfügbarkeit	32h8i	32h8i/SG	3204i	3216i
Digitaleingang A	Immer	Nie	Immer	Optional
Digitaleingang B	Immer	lmmer	Immer	Nie

9.1 Digitaleingang Parameter

Der Eingang kommt meist von einem spannungsfreien Kontakt, den Sie zur Ansteuerung verschiedener Funktionen konfigurieren können. Diese bestimmen Sie über die Parameter in den LA und LB Menüs:

LOGIKEIN	LOGIKEINGANG MENÜ 'L R' / 'L I'						
Name	Durchlaufende Meldung	Parameter- beschreibung		Wert	Vorgabe	Zugriff	
L.TYPE	LOGIC INPUT TYPE	Art des Eingangskanals	LJP	Logikeingang	Wie bestellt	Konf Schreibge schützt	
L.D.IN	LOGIC INPUT	Funktion des	попЕ	Eingang nicht verwendet	Ac.AL	Konf	
	FUNCTION	Digitaleingangs	Ac AL	Alarmbestätigung			
			GAGE	Dehnungsmessstreifen (nur 32h8i)			
			EALE	Tara (nur Lineareingänge)			
			RLin	Alarm sperren. Anmerkung 1			
			PrSE	Spitzenwert rücksetzen			
			FrEE	Einfrieren des aktuellen Anzeigewerts			
			Loc.b	Tastensperre			
			rEc	Rezeptauswahl			
			UP	Externe "Mehr" Taste]		
			dwn	Externe "Weniger" Taste			
L.SENS	LOGIC INPUT	Polarität des	пог	Normal	пог	Konf	
	SENSE	Eingangkanals	lnu	Invertiert			

Anmerkung 1: Diesen Eingang können Sie z. B. verwenden, wenn bei einem automatisierten Prozess während einer bestimmten Periode kein Alarm angezeigt werden soll. Verwenden Sie diese Einstellung mit Vorsicht – alternative können Sie die Alarmunterdrückung oder die Alarmverzögerung verwenden.

10. Alarme

Alarme warnen den Bediener, wen nein voreingestellter Wert erreicht ist. Sobald ein Alarm auftritt, blinkt die rote ALM Anzeige und eine durchlaufende Meldung erscheint in der Anzeige. Sie können den Alarm auf einen Ausgang (normalerweise Relais) legen (Abschnitt 8.3.2), um im Alarmfall ein externes Bauteil zu aktivieren.

10.1 Alarmarten

Es stehen Ihnen sechs verschiedenen Alarme zur Verfügung:

1. Alarm 1	Konfigurierbar als:					
2. Alarm 2	Maximalalarm Hı –	der Alarm wird aktiv, wenn der PV den Alarmsollwert überschreitet.				
3. Alarm 3	Minimalalarm Lo - der Alarm wird aktiv, wenn der PV den Alarmsollwert unterschreitet Positiver Gradientenalarm CCC - der Alarm wird aktiv, wenn die					
4. Alarm 4	Steigungsgeschwir	digkeit des PV den eingestellten Wert erreicht.				
	Negativer Gradient PV den eingestellte	enalarm אם ב der Alarm wird aktiv, wenn die Fallgeschwindigkeit des n Wert erreicht.				
5. Fühlerbruch	Der Alarm wird aktiv, w	enn der Fühler im Leerlauf ist.				
6. Netzausfall	Nach einem Netzausfal Alarm über die "Ack" Ta die Spitzenwerte erst w	wird ein Alarm angezeigt. Bestätigen und Löschen können Sie diesen asten. Dieser Alarm zeigt Ihnen, dass ein Netzausfall aufgetreten ist und ieder seit Rückkehr der Spannungsversorgung aufgezeichnet werden.				
Hysterese	lst die Differenz zwisch der Alarm wieder "AU erzielt und sie verhind	Ist die Differenz zwischen dem Punkt, an dem der Alarm "EIN" schaltet und dem Punkt, an dem der Alarm wieder "AUS" schaltet. Durch die Hysterese wird eine eindeutigere Alarmanzeige erzielt und sie verhindert das ständige Schalten eines Relais.				
Alarm- speicherung	Wird verwendet, um d Alarmspeicherung kar	ie Alarmbedingung zu erhalten, wenn ein Alarm aufgetreten ist. Die In konfiguriert werden als:				
	Nicht م اتقا speichern	Ein nicht gespeicherter Alarm wird zurückgesetzt, sobald die Alarmbedingung erlischt.				
	Automatisch Automatisch	Ein Alarm mit automatischer Speicherung benötigt eine Bestätigung, bevor er zurückgesetzt wird. Die Bestätigung kann VOR Erlöschen der Alarmbedingung stattfinden.				
	mAn Manuell	Der Alarm bleibt solange aktiv, bis sowohl die Alarmbedingung erloschen UND der Alarm bestätigt ist. Der Alarm kann erst bestätigt werden, NACHDEM die Alarmbedingung erloschen ist.				
	Eut Ereignis	Die ALM Anzeige leuchtet nicht, jedoch wird ein dem Ereignis zugewiesener Ausgang aktiv. Über iTools können Sie eine durchlaufende Meldung konfigurieren (Abschnitt 14.5.3). Diese läuft über die Anzeige, solange das Ereignis aktiv ist. Ein "Ereignis" muss nicht bestätigt werden.				
Alarm- unterdrückung	Die Alarmunterdrücku Istwert den sicheren B wird bei jeder Sollwer In Kapitel 10.1 finden S Bedingungen erklärt.	ng verhindert, dass ein Alarm in der Startphase aktiv wird. Erst wenn der ereich erreicht hat, wird der Alarm freigegeben. Die Alarmunterdrückung ränderung wieder aktiv. Sie das Verhalten der Alarmunterdrückung unter verschiedenen				
Positiver Gradient (Einheit/Minute)	Ein Alarm wird erkann wenn die Änderungs- rate in positive Richtur den Alarmsollwert erreicht.	PV Hysterese Der positive Gradient wird in technischen Einheiten pro Minute eingestellt Änderungsrate < eingest. Rate				
		Alarm EIN Alarm AUS				
Negativer Gradient (Einheit/Minute)	Ein Alarm wird erkann wenn die Änderungs- rate in negativer Richtung den Alarmsollwert erreicht	t, PV Hysterese Änderungsrate Anderungsr. Rate Peingest. Rate Peingest. Rate Peingest. Rate Ninute eingestellt				
		Alarm EIN Alarm AUS Zeit				

10.1.1 Alarm Relaisausgang

Sie können einen Alarm auf die Relaisausgänge 1, 2 oder 4 legen. . Sie können einen Alarm einen Ausgang ansteuern lassen oder mehrere Alarme (bis zu 4) auf einem Ausgang zusammenfassen. Diese Zuweisung können Sie in der Bestellcodierung angeben oder selbst über den Quick Start Code oder in der Konfigurationsebene festlegen.

In Abschnitt 8.3.2 finden Sie beschrieben, wie Sie die Alarmausgänge über die "SOURCE" Parameter konfigurieren.

10.1.2 Alarmanzeige

- ALM Anzeige blinkt rot = ein neuer Alarm ist aufgetreten (unbestätigt)
- Dies wird von einer durchlaufenden Meldung begleitet. Eine typische Standardmeldung zeigt die Quelle des Alarms gefolgt von der Alarmart, z. B. "ALARM 1 HIGH".
- Über die Eurotherm iTools Konfigurationssoftware können Sie eigende Alarmmeldungen herunterladen, z. B. "PROZESS ZU HEISS".
- Stehen mehrere Alarme an, wechseln sich die Alarmmeldungen in der Hauptanzeige ab. Die Alarmanzeige bleicht aktiv, solange die Alarmbedingung besteht und noch nicht bestätigt wurde.
- ALM Anzeige leuchtet stetig = der Alarm wurde bestätigt.

10.1.3 Alarmbestätigung

Drücken Sie gleichzeitig \bigcirc und integral.

Die darauf folgende Aktion ist abhängig von der Art der Speicherung, die Sie konfiguriert haben.

Nichtgespeicherte Alarme

Alarmbedingung ist bei der Bestätigung weiterhin aktiv.

- ALM Anzeige leuchtet stetig.
- Die Alarmmeldung läuft weiterhin durch.

Dieser Zustand bleibt solange erhalten, bis die Alarmbedingung erlischt. Sobald kein Alarm mehr aktiv ist, wird auch nichts mehr angezeigt.

Haben Sie den Alarm einem Relaisausgang zugewiesen, schaltete das Relais im Alarmfall stromlos und verbleibt in diesem Zustand, bis Sie den Alarm bestätigen oder die Alarmbedingung erlischt.

Erlischt die Alarmbedingung, bevor Sie den Alarm bestätigen, wird der Alarm sofort zurückgesetzt.

Gespeicherte Alarme

Siehe Beschreibung in Abschnitt 10.1.

Netzausfallalarm

Die Alarmbedingung wird angezeigt, sobald der Anzeiger wieder eingeschaltet wird.

Bestätigen Sie diesen Alarm über die !Ack" Tasten.

10.1.4 Voralarme

Sie können Min- und Maxalarmen einen Voralarm zuweisen.

Ein Voralarm wird aktiviert, wenn der PV einen bestimmten Wert erreicht. Diesen geben Sie als Offset zum Alarmsollwert ein. In diesem Fall wird der Voralarm immer eine bestimmte Anzahl von Einheiten VOR dem Erreichen des Alarmsollwerts aktiv. Der Alarm kann zum Schalten eines Relais verwendet werden (Abschnitte 8.3.2 und 10.1.1.

Beispiel: Der Sollwert eines Maximalalarm liegt bei 400 und der Voralarm bei 100. Somit schaltet der Voralarm das Relais, wenn der PV = 300 ist.



Beispiel: Konfigurieren Sie bei gleichen Werten einen Minimalausgang, wird der Voralarm bei PV = 500 aktiviert.





Bei Auftreten eines Voralarms erscheint keine Alarmmeldung in der Anzeige und die rote ALM Anzeige leuchtet nicht. Sie können dem Voralarm jedoch einen Digitalausgang (z. B. Relais) zuweisen. Dieser wird bei Aktivwerden des Voralarms geschaltet und die zugehörige OP Anzeige leuchtet.

10.2 Alarmverhalten nach Netzausfall

Die Antwort eines Alarm nach einem Netzausfall ist abhängig von der konfigurierten Alarmspeicherung, der Unterdrückung und des Bestätigungs Status des Alarms.

Das Verhalten eines aktiven Alarms nach einem Netzausfall ist wie folgt:

Haben Sie bei einem nicht gespeicherten Alarm oder einem Ereignis die Alarmunterdrückung konfiguriert, wird diese wieder aktiv. Ohne Unterdrückung bleibt ein aktiver Alarm weiterhin aktiv. Erlischt während des Ausfalls die Alarmbedingung, wird der Alarm inaktiv.

Bei der Speicherung mit automatischem Rücksetzen wird eine konfigurierte Unterdrückung wieder aktiv, wenn Sie den Alarm vor dem Netzausfall bestätigt haben. Haben Sie keine Unterdrückung konfiguriert oder den Alarm noch nicht bestätigt, bleibt ein aktiver Alarm weiterhin aktiv. Erlischt während des Ausfalls die Alarmbedingung, wird der Alarm inaktiv, wenn Sie ihn zuvor bestätigt haben. Ansonsten wird zwar der Alarmausgang zurückgesetzt, Sie müssen den Alarm aber noch bestätigen. War der Alarm schon vor dem Netzausfall sicher aber nicht bestätigt, bleibt dieser Zustand bestehen.

Bei einem Alarm mit manuellem Rücksetzen wird die konfigurierte Unterdrückung nicht aktiv und ein aktiver Alarm bleibt aktiv. Erlischt während des Ausfalls die Alarmbedingung, geht der Alarm in den sicheren Zustand, muss aber noch bestätigt werden. War der Alarm schon vor dem Netzausfall sicher aber nicht bestätigt, bleibt dieser Zustand bestehen.

In den folgenden Beispielen sehen Sie die grafische Darstellung des unterschiedlichen Verhaltens:

10.2.1 Beispiel 1

Minimalalarm; Alarmunterdrückung: Keine Speicherung



10.2.2 Beispiel2

Minimalalarm; Alarmunterdrückung: Speichern mit manuellem Rücksetzen



Alarmbedingung nicht mehr ansteht UND der Alarm bestätigt ist

10.2.3 Beispiel 3

Minimalalarm; Alarmunterdrückung: Speicherung mit automatischem Rücksetzen



Bestätigung aktiv

10.3 Alarm Parameter

Vier Alarme stehen Ihnen zur Verfügung. Die Parameter erscheinen nicht, wenn Sie für Alarmart = None gewählt haben. Der folgenden Tabelle können Sie die für die Alarmkonfiguration nötigen Parameter entnehmen.

ALARM MENÜ 'ALARM'						
Name	Durchlaufende Meldung	Parameterbeschreibung	Wert		Vorgabe	Zugriff
A1.TYP	ALARM 1 TYPE	Alarmart	попЕ	Alarm nicht konfiguriert	Wie bestellt	Konf
			Hı	Maximalalarm		
			Lo	Minimalalarm		
			r s oc	Positiver Gradient		
			Froc	Negativer Gradient		
A1	ALARM 1 SETPOINT	Alarm 1 Sollwert. Die letzten drei Zeichen zeigen die oben konfigurierte Alarmart	Gerätebe	ereich	0	Ebene3
A1.STS	ALARM 1	Zustand des Alarmausgangs	OFF	Alarm aus		Schreib-
	OUTPUT		On	Alarm ein		geschützt
A1.HYS	ALARM 1 HYSTERESIS	Beschreibung am Anfang des Kapitels	0 to 9999)		Konf
A1.LAT	ALARM 1	Beschreibung am Anfang des	попЕ	Nicht speichernd	Wie	Konf
	LATCHING Kapitels TYPE	Kapitels	Auto	Speichernd mit automatischem Rücksetzen	bestellt	
			mAn	Speichernd mit manuellem Rücksetzen		
			Eut	Ereignis (ALM Anzeige blinkt nicht, aber Meldung kann angezeigt werden)		
A1.BLK	ALARM 1	Beschreibung am Anfang des	Πο	Keine Unterdrückung	Πο	Konf
	BLOCKING	Kapitels	YE5	Unterdrückung		
A1.DLY	DELAY TIME	Der Alarm wird erst angezeigt, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist	0:00 bis 9 0:59 = 59 99:59 = 9	99:59 mm:ss 9 s 99 mi 59 s	0:00	
A1.OFS	ALARM SETPOINT OFFSET	Schaltet dem Alarmsollwert bei Min- oder Maxalarmen einen festen Offset auf. Dies kann bei der digitalen Kommunikation hilfreich sein, wenn der Wert einer Variablen während verschiedener Prozessstufen heruntergeladen werden muss	Gerätebe	ereich	0	Ebene 3
P1.OFS	PRE ALARM OFFSET neter werden für Ala	Voralarm Sollwert stellt eine Abweichung zum ALARM SETPOINT her. Erscheint nur für Min- und Maxalarme. Abschnitt 10.1.4. arm 2, R2; Alarm 3, R3 und Alarm 4, R	Gerätebe	ereich t.		Ebene 3

10.3.1 Beispiele: Alarm 1 konfigurieren

Gehen Sie in die Konfigurationsebene

	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
1.	Gehen Sie mit 🗐 auf ALARM.	RLARM	
2. 3.	Rufen Sie mit 🕝 A LTYP auf. Wählen Sie mit 오 oder 👁 die gewünschte Alarmart.	Н, Я І.ТҮР	Wählen Sie zwischen: nonE Alarm nicht konfiguriert H, Maximalalarm Lo Minimallarm rroc Positiver Gradientenalarm Froc Negativer Gradientenalarm
4. 5.	Gehen Sie mit 🕑 auf A l Geben Sie mit 오 oder 🏵 den Alarmsollwert ein.	2 IS R I.H I	Dies ist der Alarmsollwert für Alarm 1. Die letzten drei Zeichen () zeigen die oben konfigurierte Alarmart. Der Alarmsollwert wird in der oberen Anzeige dargestellt. In diesem Beispiel wird ein Maximalalarm erkannt, wenn der Messwert 215 erreicht.
6.	Gehen Sie mit 🗇 auf A I 515.	BFF R 1STS	Dieser schreibgeschützte Parameter zeigt den Zustand des Alarmausgangs.
7. 8.	Öffnen Sie mit 🕑 A I HY5. Stellen Sie mit 오 oder 👁 die Hysterese ein.	2 R %YYS	In diesem Beispiel wird der Alarm beendet, wenn der Messwert um 2 Einheiten unter den Alarmsollwert fällt (bei 213 Einheiten).
9. 10.	Gehen Sie mit 🕑 auf A I LAT. Wählen Sie mit 오 oder 👁 die Art der Speicherung.	Rone Runi	Wählen Sie zwischen: nonE Keine Speicherung RuEo Automatisch mRn Manuell EuE Ereignis Eine Erklärung finden Sie in Abschnitt 10.1.
11.	Gehen Sie mit 🗇 auf 🖪 I ILK.	no A 181 K	
12.	Wählen Sie mit ♥ oder � ¥E5 oder ¶a.		
13.	Wiederholen Sie diese Konfiguration für die Alarme 2 bis 4, wenn gewünscht		
14.	Durch weiteres Drücken von rufen Sie nacheinander die Alarmverzögerung und den Voralarm Offset auf		

10.4 Diagnose Alarme

Diagnose Alarme zeigen mögliche Fehler innerhalb des Reglers oder angeschlossener Geräte.

Anzeige	Bedeutung	Was ist zu tun
ElonF	Der Regler benötigt eine gewisse Zeit, um eine Änderung eines Parameterwerts zu übernehmen. Der Fehler tritt auf, wenn Sie den Regler vom Netz genommen haben, bevor die Änderung vollständig übernommen wurde. Schalten Sie den Regler nicht aus, wenn EonF blinkt.	Gehen Sie in die Konfigurationsebene und dann zurück zur benötigten Bedienebene. Es ist möglich, dass Sie die Parameteränderung erneut durchführen müssen.
E.E.AL	Kalibrierfehler	Werkskalibrierung wiederherstellen.
E2.Er	EEPROM Fehler	Reparatur im Werk.
EEEr	Fehler nicht-flüchtiger Speicher	Notieren Sie den Fehler und wenden Sie sich an den Hersteller.
ELin	Ungültiger Eingang. Vor allem bei Kundenlinearisierungen, die nicht korrekt eingegeben wurden oder defekt sind.	Öffnen Sie das INPUT Menü in der Konfigurationsebene und wählen Sie ein gültiges Thermoelement oder eine andere Eingangsart.

11. Rezepte

Ein Rezept nimmt einen "Schnappschuss" der aktuellen Werte und speichert diese unter einer Rezeptnummer. Fünf Rezepte stehen Ihnen zur Verfügung, in denen Sie eine Reihe Parameterwerte für unterschiedliche Prozesse speichern können.

Über die iTools Konfigurationssoftware können Sie jedem Rezept einen eigenen Namen geben.

11.1 Werte in einem Rezept speichern

	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
1.	Gehen Sie mit 🗐 auf R E E I P .	RECIP	Durchlaufende Meldung REEIPELIST
2. 3.	Gehen Sie mit 🕑 auf 5 T DRE . Wählen Sie mit 死 oder 👁 die Rezeptnummer, z. B. 1	i Store J donE Store	Durchlaufende Meldung REE I P E TO 5AFE Die aktuellen Parameterwerte werden in Rezept 1 gespeichert.

11.2 Werte in einem Rezept speichern

In diesem Beispiel wurde der Alarm 1 Sollwert geändert. Die neuen Werte sollen in Rezept 2 gespeichert werden. Alle anderen Werte bleiben gleich:

	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
1.	Gehen Sie mit 🗐 auf AL ARM.	RLARM	Durchlaufende Meldung RLRRM LIST
2. 3.	Öffnen Sie mit 🕝 A I.H I. Ändern Sie mit 👁 oder 🌢 den	55 8 1. HI	Durchlaufende Meldung RLRRM I SETPOINT
4.	Gehen Sie mit 🗐 wieder auf RECIP.	RECIP	Durchlaufende Meldung REEIPELIST
5. 6.	Gehen Sie mit ⁽) auf 5 ⊺ □ R E . Wählen Sie mit ⊙ oder ⊙ 2	STORE STORE STORE	Durchlaufende Meldung RELIPE TO SRI'E

11.3 Auswahl eines Rezepts

	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
1.	Gehen Sie mit 🗐 auf R E C I P	RECIP	Durchlaufende Meldung REEIPE LIST
2. 3.	Wählen Sie mit 🕑 REE.NO. Wählen Sie mit 👁 oder 👁 die Rezeptnummer, z. B. 1.	l Rec.no	Durchlaufende Meldung <i>LURRENT RELIPE NUMBER</i> Die in Rezept 1 gespeicherten Werte werden nun verwendet. Rufen Sie eine Rezeptnummer auf, die noch nicht gespeichert wurde, wird FAI L angezeigt.

12. Digitale Kommunikation

Über die digitale Kommunikation (kurz Comms) kann der Anzeiger mit einem PC oder Netzwerk Computersystem kommunizieren.

Diese Regler arbeiten mit dem MODBUS RTU Protokoll. Eine vollständige Beschreibung des Protokolls finden Sie unter www.modbus.org.

Zwei Schnittstellen mit MODBUS RTU Kommunikation Funktionalität stehen Ihnen zur Verfügung:

- Eine Konfigurationsschnittstelle für die Kommunikation mit einem System zum Herunterladen der Geräte Parameter und zur Durchführung der Hersteller Tests und Kalibrierung
- 2. Eine optionale RS232 oder RS485 Schnittstelle über die Klemmen HD, HE und HF - für die Feld Kommunikation, z. B. mit einem PC mit SCADA Paket.

Beide Schnittstellen können nicht gleichzeitg aktiv sein.

Eine vollständige Beschreibung der digitalen Kommunikationsprotokolle (ModBus RTU) finden Sie im 2000 Series Communications Handbook, Bestellnummer HA026230, oder unter www.eurotherm.de.

Jeder Parameter hat eine eigene Modbus Adresse. Am Ende dieses Kapitels sind diese Adressen aufgelistet.

12.1 Anschluss der digitalen Kommunikation

12.1.1 EIA 232

Um EIA232 verwenden zu können benötigen Sie einen PC mit einer EIA232 Schnittstelle (meist COM1).

Verwenden Sie für ein EIA232 Kabel ein abgeschirmtes dreiadriges Kabel.

Die Klemmenbelegung für EIA232 sehen Sie in folgender Tabelle. Einige PCs arbeiten mit einem 25 Pin Stecker, 9 Pins sind jedoch üblich.

Standard Kabel	d PC Buchse Pin Nr.		PC Funktion *	Geräte Klemmen	Gerät
Farbe	9 fach	25 fach			Funktion
Weiß	2	3	Empfangen, RX	HF	Senden, TX
Schwarz	3	2	Senden, TX	HE	Empfangen, RX
Rot	5	7	Common	HD	Common
Verbin- den	1 4 6	6 8 11	Empfangs- signal erkennt Datenterminal bereit Datensatz bereit		
Verbin- den	7 8	4 5	Sendeanfrage Kalr zum Senden		
Schirm		1	Erde		

* Diese Funktionen sind normalerweise den Pins zugewiesen. Bitte überprüfen Sie dies anhand des PC Handbuchs.

12.1.2 EIA 485

Möchten Sie EIA485 verwenden, puffern Sie die EIA232 Schnittstelle des PC mit einem EIA232/EIA485 Konverter. Der Eurotherm KD485 Kommunikations Adapter entspricht den Anforderungen dieser Anwendung. Der PC benötigt keine eingebaute EIA485 Karte, da diese nicht isoliert ist und somit Probleme durch Rauschen verursacht und die RX Klemmen nicht die korrekte Vorspannung haben.

Verwenden Sie für EIA485 ein geschirmtes Kabel mit einer Twisted Pair Leitung (EIA485) und einer zusätzlichen Ader für Common. Common und Schirm dienen der Rauschunterdrückung.

Die Klemmenbelegung für EIA485 ist wie folgt.

Standard Kabelfarbe	PC Funktion	Geräte Klemme	Geräte Funktion
Weiß	Empfangen, RX+	HF (B) oder (B+)	Senden, TX
Rot	Senden, TX+	HE (A) oder (A+)	Empfangen, RX
Grün	Common	HD	Common
Schirm	Erde		

* Diese Funktionen sind normalerweise den Pins zugewiesen. Bitte überprüfen Sie dies anhand des PC Handbuchs.

Anschlussdiagramme in Abschnitt 2.9.

12.2 Digitale Kommunikation Parameter

In folgender Tabelle sehen Sie die verfügbaren Parameter.

DIGITALE K	DIGITALE KOMMUNIKATION MENÜ (COM15)					
Name	Durchlaufende Meldung	Parameterbeschreibung	Wert		Vorgabe	Zugriff
I D	MODULE	Comms Identität	попЕ	Kein Modul eingebaut	Wie	Konf
	IDENTITY		r232	EIA 232 Modbus Schnittstelle	bestellt	Ebene 3
			r 485	EIA 485 Modbus Schnittstelle		
ADDR	ADDRESS	Kommunikations- adresse des Geräts	l bis d	254	1	Ebene 3
BAUD	BAUD RATE	Baudrate	1200	1200	9600	Konf
			2400	2400		Ebene 3 R/O
			4800	4800	-	
			9600	9600		
			19.20	19,200		
PRTY	PARITY	Parität	попЕ	Keine Parität	попЕ	Konf Ebene 3
			EuEn	Gerade		
			Odd	Ungerade		
DELAY	RX/TX DELAY	Verzögerung zwischen	DFF	Keine Verzögerung		Konf
	IIME	Rx und Tx, damit der Treiber genug Umschaltzeit hat.	On	Feste Verzögerung	Ebene 3 R/O	Ebene 3 R/O
RETRN	TRANSMITTED	Master Comms	попЕ	Kein	попЕ	
	PARAMETER	Broadcast Parameter. Abschnitt 12.2.2.	ΡЦ	Prozesswert		
REG.AD	DESTINATION ADDRESS	Adresse des zu übertragenden Parameters Abschnitt 12.2.1.	0 bis 9	999	0	

12.2.1 Broadcast Kommunikation

Broadcast Kommunikation als einfacher Master ermöglicht den Anzeigern der Serie 3200i das Senden eines einzelnen Werts an jedes Gerät, das Modbus Broadcast Funktionscode 6 (einzelnen Wert schreiben) verwendet. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, den 3200i über die digitale Kommunikation mit anderen Geräten zu verbinden, ohne dass Sie einen übergeordneten PC benötigen. Auf diese Weise können Sie eine kleine Systemlösung realisieren. Diese Funktion biete Ihnen eine einfache und genaue Alternative zur analogen Rückübertragung.

Der übertragene Wert ist der Prozesswert. Der Anzeiger beendet Broadcast, sobald er eine gültige Anfrage vom Modbus Master empfangen hat dadurch kann iTools für die Inbetriebnahme angeschlossen werden.

Ŵ

Warnung

Denken Sie bei der Verwendung der Broadcast Kommunikation daran, dass aktualisierte Werte mehrmals pro Sekunde gesendet werden. Prüfen Sie vor der Verwendung dieser Funktion, ob die Geräte, zu denen geschrieben wird, kontinuierliches Schreiben zulassen. Beachten Sie, dass günstigere Geräte von Drittherstellern sowie die Eurotherm Geräte der Serien 2200 und 3200 vor Version V1.1 das kontinuierliche Schreiben zum Sollwert nicht zulassen. Verwenden Sie diese Funktion, kann es zu Beschädigungen am internen nicht-flüchtigen Speicher kommen. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Gerätehersteller.

Verwenden Sie Geräte der Serie 3200 ab Softwareversion 1.10, können Sie die Externe Sollwert Variabel unter Modbusadresse 26 verwenden, wenn zu einem Temperatursollwert geschrieben werden soll. Diese hat keine Schreibbegrenzung und dem Parameter kann auch ein lokaler Trimm aufgeschaltet werden. Beim Schreiben zu Geräten der Serien 2400 und 3500 bestehen keine Einschränkungen.

12.2.2 Broadcast Master Kommunikation

Solange Sie keine Segment Repeater verwenden, können Sie den 3200 Broadcast Master mit bis zu 31 Slaves verbinden. Verwenden Sie Segment Repeater, um eine größere Anzahl von Segmenten verwenden zu können, sind in jedem neuen Segment bis zu 32 Slaves möglich. Konfigurieren Sie den Master, indem Sie RETRAN auf PU setzen.

Sobald Sie die Funktion freigeben, sendet das Gerät in jedem Regelzyklus (normalerweise alle 250 ms) diesen Wert über die Kommunikationsverbindung

Anmerkungen:

- Der gesendete Parameter muss in Master und Slave Geräten die gleiche Dezimalpunkteinstellung haben.
- 2. Verbinden Sie iTools oder einen anderen Modbus Master mit der für die Broadcast Kommunikation freigegebene Schnittstelle, wird die Broadcast Kommunikation zeitweise unterdrückt. Die Kommunikation startet 30 Sekunden nachdem Sie iTools entfernt haben. Dadurch können Sie das Gerät über iTools neu konfigurieren, auch wenn die Broadcast Master Kommunikation läuft.



12.2.3 Anschlüsse

Das digitale Kommunikations Modul für Master oder Slave sitzt auf Comms Steckplatz H mit den Klemmen HD bis HF.

EIA232

Rx Anschlüsse des Masters werden mit den Tx Anschlüssen des Slaves verbunden und umgekehrt.



EIA485 2-Leiter

Verbinden Sie A (+) des Masters mit A (+) des Slaves. Verbinden Sie B (-) des Masters mit B (-) des Slaves Die Verbindungen sehen Sie im unten gezeigten Diagramm.



12.3 Beispiel: Einstellen der Geräteadresse

Setzen Sie den Regler in Ebene 3:

	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
1.	Gehen Sie mit auf das COMMS MENÜ.	Comms	Durchlaufende Meldung EOMMS LIST
2.	Wählen Sie mit	-485 ID	Durchlaufende Meldung I]
3.	Wählen Sie mit O oder EIA232 oder EIA485 comms.		
4.	Gehen Sie mit () auf A]]R .	l ADDR	Sie können eine Adresse bis 254 einstellen, es können jedoch
5.	Stellen Sie mit O oder O die Adresse für diesen Anzeiger ein.		nur 33 Geräte an eine EIA485 Verbindung angeschlossen werden. Durchlaufende Meldung RIJIRE55.

Weitere Informationen finden Sie im 2000 Series Communications Handbook, Bestellnummer HA026230.

12.4 DATA CODIERUNG

© Beachten Sie, dass Ihnen der Eurotherm iTools Server eine direkte Funktion für den Zugriff auf alle Variablen im 3200i im korrekten Datenformal bietet, ohne dass eine Datendarstellung nötig ist. Möchten Sie trotzdem eine eigene Kommunikationsschnittstellen Software erstellen, müssen Sie das von der 3200 Comms Software verwendete Format beachten.

Modbus Daten werden normalerweise in eine 16 bit Integer Darstellung codiert.

Daten im Integer Format, inklusive Werte ohne Dezimalpunkt oder als Text dargestellte Daten (z. B. "off oder "on"), werden als einfache Integerwerte gesendet.

Bei Fließkommawerten werden die Daten als "Skalierter Integer" dargestellt. Der Wert wird als Integer multipliziert mit 10 hoch der Dezimalpunktauflösung des Werts gesendet. Die folgende Tabelle dient dem besseren Verständnis:

FP Wert	Integer Darstellung
9.	9
-1.0	10
123.5	1235
9.99	999

Für den Modbus Master kann es nötig sein, bei der Verwendung dieser Werte einen Dezimalpunkt hinzuzufügen oder zu entfernen.

Es ist möglich, Fließkommawerte im ursprünglichen 32 bit IEEE Format zu lesen. Beschrieben finden Sie dies im Eurotherm Series 2000 Communications Handbook (HA026230), Kapitel 7.

12.5 Parameter Modbusadressen

Im Folgenden finden Sie die am Häufigsten verwendeten Parameter aufgeführt. In iTools erhalten Sie die neusten Details der Parameteradressen.

Über iTools können Sie eine Adressenliste wie folgt in eine .csv Datei exportieren:

- Öffnen Sie den OPC Server. (Menü Optionen → Erweiterung → Server zeigen).
- Öffnen Sie den entsprechenden COM Port oder SIMULATION.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste das Gerät an.
- Wählen Sie "Export Address Space".
- Wählen Sie die Optionen, d. H. Name, Beschreibung, MODBUS Adresse.
- Sichern Sie die Datei.

Parameter Mnemonik	Parameter Name	Modbus- adresse (dezimal)
PV.IN	PV (Temperatur) Eingangswert (siehe auch Modbusadresse 203, die das Schreiben über Modbus zu dieser Variablen ermöglicht).	1
RNG.LO	Eingangsbereich untere Grenze	11
RNG.HI	Eingangsbereich obere Grenze	12
A1	Alarm 1 Sollwert	13
A2	Alarm 2 Sollwert	14
	Kal Offset 4	26
	Kal Offset 5	27
A1.HYS	Alarm 1 Hysterese	47
	Kal Punkt 4	66
	Kal Punkt 3	67
A2.HYS	Alarm 2 Hysterese	68
A3.HYS	Alarm 3 Hysterese	69
A4.HYS	Alarm 4 Hysterese	71
StAt	Geräte Status. Dies ist eine Bitmap: B0 - Alarm 1 Status B1 - Alarm 2 Status B2 - Alarm 3 Status B3 - Alarm 4 Status B5 - Fühlerbruch Status B10 - PV Überbereich (um > 5 % der Spanne) B12 - Neuer Alarm Status In jedem Fall zeigt eine 1 "Aktiv", eine 0 "Inaktiv".	75
A3	Alarm 3 Sollwert	81
A4	Alarm 4 Sollwert	82
Di.IP	Digitaleingang Status. Dies ist eine Bitmap: B0 - Logikeingang 1A B1 - Logikeingang LA B2 - Logikeingang LB B7 - Netzausfall seit der letzten Alarmbestätigung Ein Wert von 1 bedeutet, dass der Eingang geschlossen ist, 0 bedeutet offen. Werte sind nicht definiert, wenn die Option nicht vorhanden oder nicht als Eingang konfiguriert ist.	87

Parameter Mnemonik	Parameter Name	Modbus- adresse (dezimal)
FILT.T	Input Filter Time	101
	Anzeige Filter	102
Home	Hauptanzeige. 0 - Standard PV Anzeige 4 - PV und Alarm 1 Sollwert 6 - nur PV 7 - PV und Alarm 1 Sollwert schreibgeschützt	106
-	Geräteversion. Sollte als Hex Zahl gelesen werden, z. B. bedeutet ein Wert von 0111 hex die Geräteversion V1.11	107
-	Statische Meldung	108
-	Geräteart Code	122
HIGH	Maximum	126
LOW	Minmum	127
ADDR	Gerät Comms Adresse	131
PV.OFS	PV Offset	141
C.Adj	Kalibrierung Justage	146
IM	Geräte Modus 0 - Arbeitsmodus - alle Algorithmen und E/As sind aktiv 1 - Standby - Regelausgänge sind aus 2 - Konfig Modus - alle Ausgänge sind inaktive	199
COLOR	Farbwechsel 0 - Grün 1 - Rot 2 - Grün normal/Rot bei Alarm	200
MV.IN	Eingangswert in Millivolt	202
PV.CM	Comms PV Wert. Kann zum Schreiben zum Prozesswert (Temperatur) über Modbus verwendet werden, wenn "Comms" als Linearisierung gewählt wurde. Dadurch kann das Gerät mit extern ermittelten Werten regeln. Ist Fühlerbruch aktiviert, muss mindestens alle 5 Sekunden zu dieser Variablen geschrieben werden. Ansonsten schaltet der Fühlerbruch auf einen fehlersicheren Wert. Schalten Sie Fühlerbruch aus, wenn Sie ihn nicht benötigen.	203
		205
		215
IAKE	i ara Freigabe 0 - Aus 1 - Ein 2 - Fehler	224
		224
SBR	Spitzenwert rucksetzen Fühlerbruch Status (0 = Aus,	225
NEW.AL	I = Aktiv) Neuer Alarm Status (0 = Aus, 1 = Aktiv)	260
	Alarm speichern Status	261
Ac.All		201
	Alle Alarme bestätigen (1 = Bestätigung)	274

Parameter Mnemonik	Parameter Name	Modbus- adresse (dezimal)
A2.STS	Alarm 2 Status (0 = Aus, 1 = Aktiv)	295
A3.STS	Alarm 3 Status (0 = Aus, 1 = Aktiv)	296
A4.STS	Alarm 4 Status (0 = Aus, 1 = Aktiv)	297
	Alarm 1 sperren	298
	Alarm 2 sperren	299
	Alarm 3 sperren	300
	Alarm 4 sperren	
REC.NO	Aufzurufendes Rezept	313
STORE	Rezept speichern zu	314
Lev2.P	Ebene 2 Code	515
UNITS	Anzeigeeinheiten 0 - Grad C 1 - Grad F 2 - Kelvin 3 - Keine 4 - Prozent	516
Lev3.P	Ebene 3 Code	517
Conf.P	Konfig Code	518
Cold	Wenn auf 1 gesetzt, wird das Gerät beim nächsten Start oder Netz- ausfall auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.	519
	Feature Passcode	520
DEC.P	Dezimalpunkt Position 0 - XXXX. 1 - XXX.X 2 - XX.XX	525
uCAL	User Kalibrierung Freigabe	533
A1.TYP	Alarm 1 Typ 0 - Aus 1 - Maximalalarm 2 - Minimalalarm 3 - Abweichung Hoch 4 - Abweichung Tief 5 - Abweichung Band	536
A2.TYP	Alarm 2 Typ (wie Alarm 1 Typ)	537
A3.TYP	Alarm 3 Type (wie Alarm 1 Type)	538
A4.TYP	Alarm 4 Typ (wie Alarm 1 Typ)	539
A1.LAT	Alarm 1 Speichern Modus 0 - Keine Speicherung 1 - Speichern, autom. Rücksetzen 2 - Speichern, manu. Rücksetzen	540
A2.LAT	Alarm 2 Speichern Modus (wie Alarm 1 Speichern Modus)	541
A3.LAT	Alarm 3 Speichern Modus (wie Alarm 1 Speichern Modus)	542
A4.LAT	Alarm 4 Speichern Modus (wie Alarm 1 Speichern Modus)	543
A1.BLK	Alarm 1 Unterdrückung Freigabe (0 = AUS, 1 = Unterdrückung)	544
A2.BLK	Alarm 2 Unterdrückung Freigabe (0 = AUS, 1 = Unterdrückung)	545
A3.BLK	Alarm 3 Unterdrückung Freigabe (0 = AUS, 1 = Unterdrückung)	546
A4.BLK	Alarm 4 Unterdrückung Freigabe (0 = AUS, 1 = Unterdrückung)	547

Parameter	Parameter Name	Modbus-
winemonik		(dezimal)
Di.OP	Digitalausgänge Status. Dies ist ein	551
	Bitmap:	
	B0 - Ausgang 1A	
	B1 - Ausgang ZA B2 - (nicht beleat)	
	B3 - Ausgang 4/AA	
	Zur Verwendung der	
	Digitalausgänge im Telemetrie Ausgangsmodus kann zu diesem	
	Statuswort geschrieben werden.	
	Nur Ausgänge, deren Funktion auf	
	Einstellungen eines bits im	
	Digitalausgang Statuswort haben	
	keinen Einfluss auf z. B. Heizausgänge oder andere	
	Funktionen. Dadurch ist eine	
	Maskierung der Einstellungen dieser bits nicht notwendig	
	Alarm 1 Verzögerung	552
	Alarm 2 Verzögerung	553
	Alarm 3 Verzögerung	554
	Alarm 4 Verzögerung	555
	Alarm 1 Offset	556
	Alarm 2 Offset	557
	Alarm 3 Offset	558
	Alarm 4 Offset	559
OFS.HI	Justage oberer Offset	560
OFS.LO	Justage unterer Offset	561
PNT.HI	Justage oberer Punkt	562
PNT.LO	Justage unterer Punkt	563
SB.TYP	Fuhlerbruch Art 0 - Kein Fühlerbruch	578
	1 - Fühlerbruch ohne Speichern	
	2 - Fühlerbruch mit Speichern	
SB.DIR	Fühlerbruch Richtung	579
	1 - Abwärts	
Id	Kunden ID - Kann auf einen Wert	629
	zwischen 0-9999 eingestellt	
	Identifizierung des Geräts in einer	
	Anwendung.	
P1.OFS	Voralarm Offset 1	640
P2.OFS	Voralarm Offset 2	641
P3.OFS	Voralarm Offset 3	642
P4.UF5	Voralarm Offset 4	643
P2 STS	Voralarm 2 Ausgangsstatus	645
P3 STS	Voralarm 2 Ausgangsstatus	646
P4.STS	Voralarm 4 Ausgangsstatus	647
PHASE	Kalibrier Phase	768
	0 - Keine	
	1 - 0 mv	
	∠ - 50 mv 3 - 150 Ohm	
	4 - 400 Ohm	
	5 - CJC	
	6 - CT 0 mA 7 - CT 70 mA	
	8 - Werkseinstellung	
	9 - Ausgang 1 mA untere Kal	

3200i Anzeiger

Parameter Mnemonik	Parameter Name	Modbus- adresse (dezimal)
	10 - Ausgang 1 mA obere Kal 11 - Ausgang 2 mA untere Kal 12 - Ausgang 2 mA obere Kal 13 - Ausgang 3 mA untere Kal 14 - Ausgang 3 mA obere Kal 15 - Ausgang 3 Volt obere Kal 16 - Ausgang 3 Volt untere Kal (13 bis 16 nur 3208/3204)	
GO	Kalibrierung Start 0 - Nein 1 - Ja (Start Kal) 2 - Kal läuft 3 - Kal beendet 4 - Kal fehlerhaft Die Werte 2-4 können nicht geschrieben werden. Sie sind nur Status Rücksendungen	769
-	Analogausgang Kalibrierwert	775
SG.TYP	Dehnungsmessstreifen Kal Typ 0 - Shunt 1 - Vergleich 2 - Messzelle	780
SHUNT	Shunt Kalibrierung	781
LO.CAL	Dehnungsmessstreifen untere Kal	782
HI.CAL	Dehnungsmessstreifen obere Kal	783
AUT.SG	Dehnung Auto 0 - Nein 1 - Ja	784
	Dehnungsmessstreifen Justage	785
K.LOC	Das Gerät kann über Tasten/Digitaleingang gesperrt werden 0 - nicht gesperrt 1 - alle Tasten gesperrt 2 - Änderungstasten (Mehr und Weniger) gesperrt	1104
IN.TYP	Fühler 0 - J Typ Thermoelement 1 - K Typ Thermoelement 2 - L Typ Thermoelement 3 - R Typ Thermoelement 4 - B Typ Thermoelement 5 - N Typ Thermoelement 6 - T Typ Thermoelement 7 - S Typ Thermoelement 8 - RTD 9 - mV 10 - Volt 11 - Dehnungsmessstreifen 12 - Comms Eingang (siehe Modbus Adresse 203) 13 - Kunden Eingang (Einladbar)	12290
CJ.TYP	CJC Typ 0 - Auto 1 - 0 °C 2- 50 ° C	12291
mV.HI	Lineareingang Hoch	12306
mV.LO	Lineareingang Tief	12307
L.TYPE	Logikeingang A Kanal Hardware Typ 0 - Kein 1 - Logikeingänge	12352

Parameter Mnemonik	Parameter Name	Modbus- adresse (dezimal)
L.D.IN	Logikeingang A Funktion 40 - Keine 41 - Bestätigung aller Alarme 42 - Dehnung 43 - Tara rücksetzen 44 - Alarm sperren 45 - Spitzenwert rücksetzen 46 - PV einfrieren 47 - Tastensperre 48 - Rezept 2/1 laden 49 - Mehr (Simulation der Taste) 50 - Weniger (Simulation der Taste)	12353
L.SENS	Polarität Logikeingang Kanal A (0 = Normal, 1 = Invertiert)	12361
L.TYPE (LB)	Logikeingang B Kanal Hardware Typ (nur 3208/3204) 0 - Kein 1 - Logikeingänge	12368
L.D.IN (LB)	Logikeingang B Funktion (nur 3208/3204) Funktionen wie Adresse 12353	12369
L.SENS (LB)	Polarität Logikeingang Kanal B (0 = Normal, 1 = Invertiert) (nur 3208/4)	12377
ID	Comms Modulart 0 - Kein Modul 1 - EIA485 2 - EIA232	12544
BAUD	Baudrate 0 - 9600 1 - 19200 2 - 4800 3 - 2400 4 - 1200	12548
PRTY	Parität 0 - Keine 1 - Gerade 2 - Ungerade	12549
DELAY	RX/TX Verzögerung - (0 = keine Verzögerung, 1 = Verzögerung) Auswählen, wenn eine Verzögerung zwischen Empfangen und Senden von Daten nötig ist, oft bei intelligenten EIA485 Konvertern.	12550
RETRN	Comms Retransmission Variable Auswahl: 0 - Aus 2 - PV	12551
REG.AD	Modbus Registeradresse für Broadcast Retransmission. Möchten Sie z. B. den Arbeits- sollwert von einem 3200 zu einer Gruppe von Slaves weitersenden und empfangen den Master Arbeitssollwert im Slave externem Sollwert, setzen Sie diese Variable auf 26 (Adresse des externen Sollwerts der Slave Einheiten).	12552
	Kal 3 Offset	12558
	Kal Punkt 5	12559
1.ID	EA Kanal 1 Hardware Typ 0 - Keine 1 - Relais 2 - Logik E/A 3 - DC Ausgang	12672

Parameter Mnemonik	Parame	Modbus- adresse (dezimal)	
1.D.IN	EA1 Digitaleinga Funktion/Logike Funktionen wie A	12673	
1.FUNC	E/A Kanal Funkti 0 - Keine 1 - Digitalausgar 4 - Digitaleingan 10 - DC Ausgang 11 - PV Retransm	on 1g g ohne Funktion hission	12675
1.RNG	EA Kanal 1 DC A 0 - 0-20 mA 1 - 4-20 mA	usgangsbereich	12676
IO1_LOW	DC Ausgang Tie	f	12677
1.SRC.A	EA Kanal 1 Quel 0 - Kein 1 - Alarm 1 2 - Alarm 2 3 - Alarm 3 4 - Alarm 4 5 - Alle Alarme (1-4) 6 - Neuer Alarm 7 - Fühler- bruch 8 - Netzausfall 9 - Über-	12678	
1.SRC.B	bereich EA Kanal 1 Quel Wie EA Kanal 1 (adresse 12678)	le B Quelle A (Modbus-	12679
1.SRC.C	EA Kanal 1 Quel Wie EA Kanal 1 (adresse 12678)	12680	
1.SRC.D	EA Kanal 1 Quel Wie EA Kanal 1 (adresse 12678)	12681	
1.SENS	Polarität des Ein Ausgangskanals (0 = Normal, 1 =	12682	
	EA1 Hoch		12683
	EA1 Telemetrie		12684
2.ID	Ausgang 2 Typ 0 - Kein 1 - Relais 2 - Logikausgang	12736	
2.FUNC	Ausgang 2 Kana 0 - Keine (oder T ausgang) 1 - Digitalausgan 10 - DC Ausgang 14 - DC Ausgang Retransmission	12739	
2.RNG	EA Kanal 2 DC A 0 - 0-20 mA 1 - 4-20 mA	12740	
	Ausgang 2 Tief		12741
2.SRC.A	Ausgang 2 Quel Wie EA Kanal 1 (Adresse12678)	le A Quelle A (Modbus	12742
2.SRC.B	Ausgang 2 Quel Wie EA Kanal 1 (Adresse12678)	le B Quelle A (Modbus	12743

Parameter	Parameter Name	Modbus-	
Minemonik		adresse (dezimal)	
2.SRC.C	Ausgang 2 Quelle C Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus Adrosco12678)	12744	
2.SRC.D	Auresse (2078) Ausgang 2 Quelle D Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus Adresse 12678)	12745	
2.SENS	Ausgang 2 Polarität (0 = Normal, 1 = Invertiert)	12746	
	Ausgang 2 Hoch	12747	
	Ausgang 2 Telemetrie	12748	
3.ID	Ausgang 3 Typ 0 - Kein 1 - Relais	12800	
3.FUNC	Ausgang 3 Kanal Funktion 0 - Keine (oder Telemetrie- ausgang) 1 - Digitalausgang	12803	
3.RNG	EA Kanal 3 DC Ausgangsbereich 0 - 0-20 mA 1 - 4-20mA 2 - 0-10 V 3 - 0-5 V 4 - 2-10 V 5 - 1-10 V	12804	
	Ausgang 3 Tief	12805	
3.SRC.A	Ausgang 3 Quelle A Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus- adresse 12678)	12806	
3.SRC.B	Ausgang 3 Quelle B Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus- adresse 12678)	12807	
3.SRC.C	Ausgang 3 Quelle C Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus- adresse 12678)	12808	
3.SRC.D	Ausgang 3 Quelle D Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus- adresse 12678)	12809	
3.SENS	Ausgang 3 Polarität (0 = Normal, 1 = Invertiert)	12810	
	Ausgang 3 Hoch	12811	
	Ausgang 3 Telemetrie	12812	
4.TYPE	Ausgang AA Typ 0 - Kein 1 - Relais	13056	
4.FUNC	Ausgang 4 Kanal Funktion 0 - Keine (oder Telemetrie- ausgang) 1 - Digitalausgang	13059	
4.SRC.A	Ausgang AA Quelle A Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus- adresse 12678)	13062	
4.SRC.B	Ausgang AA Quelle B Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus- adresse 12678)	13063	
4.SRC.C	Ausgang AA Quelle C Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus- adresse 12678)	13064	
4.SRC.D	Ausgang AA Quelle D Wie EA Kanal 1 Quelle A (Modbus- adresse 12678)	13065	
4.SENS	Ausgang AA Polarität (0 = Normal, 1 = Invertiert)	13066	
TA.OFS	Tara Offset	15885	

13. Kalibrierung

Da der Anzeiger vor der Auslieferung im Werk nach nachvollziehbaren Standards für alle Bereiche kalibriert wurde, müssen Sie bei einer Bereichsänderung keine neue Kalibrierung vornehmen. Trotzdem kann eine kontinuierliche Nullanpassung des Eingangs nötig sein, damit der Anzeiger im Normalbetrieb optimal arbeitet.

Um den gesetzlichen Anforderungen (z. B. Heat Treatment Specification AMS2750) zu entsprechen, können Sie das Gerät jederzeit nach den in diesem Kapitel genannten Anweisungen verifizieren und neu kalibrieren.

Zum Beispiel eine Aussage der AMS2750:

"Anweisung für die Kalibrierung und Rekalibrierung von "Feld-Test Instrumentation" und "Regelüberwachungs- und ---aufzeichnungs" Instrumentation, wie durch NADCAP Aerospace Material Specification für Pyrometrie AMD2750, Abschnitt 3.2.5 (3.2.5.3 und Unterabschnitte) beschrieben, inklusive Anweisungen für die Anwendung und Entfernung von Offsets definiert in Abschnitt 3.2.4."

13.1 Überprüfen der Eingangskalibrierung

Der PV Eingang kann für mV, mA, Thermoelement oder Widerstandsthermometer konfiguriert sein.

13.1.1 Vorsichtsmaßnahmen

Bevor Sie die Kalibrierung überprüfen oder starten, sollten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Achten Sie bei der Kalibrierung von mV Eingängen darauf, dass die Ausgänge der Kalibrierquelle vor dem Anschließen an die mV Klemmen 250 mV nicht überschreiten. Legen Sie aus Versehen ein hohes Potential an (wenn auch nur für weniger als eine Sekunde), benötigt der Regler eine Stunde Erholzeit, bis Sie die Kalibrierung wieder starten können.
- 2. Führen Sie vor der RTD und CJC Kalibrierung eine mV Kalibrierung durch.
- Möchten Sie mehrere Geräte kalibrieren, kann eine vorverdrahtete Geräteanordnung mit einem leeren Reglergehäuse die Kalibrierprozedur beschleunigen.
- 4. Stecken Sie zuerst den Regler in das Gehäuse der Anordnung und gehen Sie dann ans Netz. Schalten Sie den Strom ab, bevor Sie den Regler aus dem Gehäuse entfernen.
- 5. Lassen Sie dem Regler 10 Minuten Aufwärmzeit nach dem Einschalten.

13.1.2 Überprüfen der mV Eingang Kalibrierung

Sie können den Eingang für mV, Volt oder mA konfiguriert und in Ebene 3 skaliert haben (Abschnitt 7). In dem in Abschnitt 7.1.4.1 genannten Beispiel wird für einen Eingangswert von 4,000 mV der Wert 2,0 und für einen Eingangswert von 20,000 mV ein Wert von 500,0 angezeigt.

Möchten Sie diese Skalierung überprüfen, schließen Sie mit Kupferleitung eine Spannungsquelle (mV) an die Klemmen V+ und V- an.



Stellen Sie sicher, dass im Anzeiger kein Offset (Abschnitt 7.1.3 und 13.2) eingestellt wurde.

Stellen Sie die Spannungsquelle auf 4,000 mV ein. Der Regler sollte 2,0 +0,25 % + 1LSD (least significant digit) anzeigen.

Stellen Sie die Spannungsquelle auf 20,000 mV ein. Jetzt sollte der Regler 500,0 +0,25 % + 1LSD anzeigen.

13.1.3 Überprüfen der Thermoelement Kalibrierung

Verbinden Sie eine Spannungsquelle (mV) nach folgendem Diagramm mit den Reglerklemmen V+ und V-. Die Spannungsquelle muss die Vergleichsstellentemperatur des Thermoelements simulieren können. Achten Sie darauf, dass Sie die für das Thermoelement passende Ausgleichsleitung

verwenden.



Stellen Sie an der Spannungsquelle den im Anzeiger konfigurierten Thermoelement Typ ein.

Justieren Sie die Spannungsquelle auf den Minimalbereich. Für Typ J ist dies z. B. -210 °C. Wird dieser Wert abgewiesen, setzen Sie die Spannungsquelle auf den Wert des Parameters Bereich Tief. Überprüfen Sie, dass der angezeigte Wert innerhalb +0,25 % des Messwerts + 1LSD liegt.

Setzen Sie die Spannungsquelle auf den Maximalwert (Typ J = 1200 °C). Wird dieser abgewiesen, verwenden Sie die Einstellung des Parameters Bereich Hoch.

Überprüfen Sie, dass der angezeigte Wert innerhalb +0,25 % des Messwerts + 1LSD liegt.

Dazwischen liegende Werte können Sie in gleicher Weise überprüfen.

13.1.4 Überprüfen der RTD Kalibrierung

Bevor Sie den Regler ans Netz nehmen schließen Sie eine Dekadenbox mit einem Gesamtwiderstand <1k an Stelle des Widerstandsthermometers an (Anschlussdiagramm). Haben Sie das Gerät zu früh eingeschaltet, benötigt es 10 Minuten Erholungszeit, bevor Sie wieder mit der Überprüfung der Kalibrierung starten können.



Der RTD Bereich des Geräts liegt zwischen -200 und 850 °C. Es ist nicht üblich, die Kalibrierung über den gesamten Bereich zu überprüfen.

Stellen Sie die Dekadenbox auf den Minimalbereich ein, z. B. 0 °C = 100,00 Ω . Prüfen Sie, dass die Kalibrierung innerhalb +0,25 % des Messbereichs + 1LSD liegt.

Stellen Sie nun die Dekadenbox auf den

Maximalbereich ein, z. B. 200 °C = 175,86 Ω . Prüfen Sie, dass die Kalibrierung innerhalb +0,25 % des Messbereichs + 1LSD liegt..

13.2 Offsets

Zur Einbindung bekannter Fehler innerhalb des Prozesses können Sie dem Prozesswert einen Offset aufschalten. Den Offset können Sie für jede Eingangsart verwenden (mV, V, mA, Thermoelement oder RTD).

Einen einzelnen Offset schalten Sie dem Prozesswert im **INPUT** Menü auf. Dieses Vorgehen finden Sie in Abschnitt7.1.3 beschrieben.

Ebenso haben Sie die Möglichkeit, den oberen und den unteren Punkt zu justieren (2 Punkt Offset). Diese Anpassung können Sie nur in Ebene 3 im **CRL** Menü durchführen. Wie Sie dabei vorgehen, ist im folgenden Abschnitt beschrieben.

13.2.1 Anpassung (Fünf Punkt Offset)

Eine Fünf Punkt Anpassung können Sie verwenden, um Nicht-Linearitäten von Wandlern oder in der Messung zu kompensieren. Das folgende Beispiel zeigt eine Diskontinuität, die in einem System auftreten kann.



In diesem Fall justieren Sie nacheinander jeden Punkt auf den Wert, den der Anzeiger lessen soll. Soll der Wert am Punkt 1 z. B. 1,2345 sein, stellen Sie PnE. I auf diesen Wert ein. Gehen Sie wie folgt vor:

Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
1. Öffnen Sie Ebenel 3, wie in Kapitel 2 beschrieben. Wählen Sie mit ERL.	ERL	Durchlaufende Meldung CRLIBRATION LIST
2. Gehen Sie mit auf UERL.	I dl E	Durchlaufende Meldung USER ERLIBRATION
3. Wählen Sie mit ⑦ oder ⑧ PnŁ. 1	Pne. 1 ucrl	Zurück zu den Original- werten: r5EE
 4. Gehen Sie mit auf [A]J 5. Stellen Sie mit O oder O den korrekten Wert ein. 	Ч [] Сязы	Anmerkung : Dies ist kein Offsetwert.
6. Wiederholen Sie die Schritte für die Punkte 2 bis 5.		

In manchen Fällen müssen Sie nicht aller fünf Punkte einstellen. Manchmal ist eine Justage des höchsten und tiefsten Werts ausreichend, wie Sie im den folgenden Diagrammen sehen.



In diesem Fall setzen Sie **PnŁ**. **1** auf den benötigten unteren Wert. Wählen Sie für den oberen Wert wählen Sie einen Punkt zwischen **PnŁ**.**2** und **PnŁ**.**5**. Das Gerät legt eine gerade Linie zwischen diese beiden Punkte.

Anmerkung:

Achten Sie bei der Auswahl der Punkte darauf, dass die Werte konsequent aufsteigen oder abfallen. Wählen Sie einen höheren Punkt, der zwischen zwei anderen Punkten liegen würde, funktioniert die Anpassung nicht.

13.3 Eingangs Kalibrierung

Liegt die Kalibrierung nicht innerhalb der gewünschten Genauigkeit, gehen Sie wie folgt vor: Folgende Eingänge der Geräteserie 3200i können Sie wie folgt kalibrieren:

- **mV Eingang.** Diesen linearen 80 mV Bereich kalibrieren Sie an zwei festen Punkten. Kalibrieren Sie zuerst diesen Bereich, bevor Sie Thermoelement- oder Widerstandsthermometereingänge kalibrieren. Die mA Bereiche sind im mV Bereich enthalten
- Thermoelementkalibrierung beinhaltet die Kalibrierung des Temperaturoffsets des CJC Fühlers. Weitere Aspekte der Thermoelementkalibrierung sind bereits in der mV Kalibrierung enthalten.
- Widerstandsthermometer (RTD). Auch diese führen Sie an zwei festen Punkten – 150 Ω und 400 Ω - durch.

Beachten Sie in jedem Fall die im Abschnitt 13.1.1 genannten Vorsichtsmaßnahmen.

13.3.1 Kalibrieren des mV Bereichs

Verwenden Sie für die mV Kalibrierung eine 50 mV Quelle, die Sie wie unten gezeigt anschließenDie mA Kalibrierung ist in dieser Prozedur enthalten.



Das beste Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie für die 0 mV Kalibrierung einen Kupferleiter von der Quelle trennen und mit dem anderen Leiter den Eingang kurzschließen.

Wählen Sie die Konfigurationsebene, wie in Kapitel 2 beschrieben und setzen Sie den Eingang auf mV:



13.3.2 Thermoelementkalibrierung

Kalibrieren Sie ein Thermoelement, indem Sie zuerst die oben beschriebene Kalibrierung für den mV Bereich und dann die CJC Kalibrierung durchführen.

Verwenden Sie dafür eine externe CJC Referenzquelle, wie z. B. ein Eisbad oder verwenden Sie eine Thermoelement mV Quelle. Verwenden Sie für den Anschluss die dem Thermoelement entsprechende Ausgleichsleitung.



Nehmen Sie die mV Quelle für den **internen Ausgleich** des Thermoelements in Betrieb (Anschluss mit passender Ausgleichsleitung) und stellen Sie den Ausgang auf **0 mV**:

Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
1. Wählen Sie in der mV Kalibrierung mit ⑦ oder ᢙ [_][.	E JE PHRSE	
 2. Gehen Sie mit () auf 𝔅𝔅. 3. Wählen Sie mit () oder ● 𝑘𝔅𝔅. 	ЧЕ 5 60 60 60 РА55 60	Der Anzeiger kalibriert automatisch auf den 0 mV CJC Eingang. Während der kalibrierung zeigt der Anzeiger bu54. Eine erfolgreiche Kalibrierung wird durch PR55 ange- zeigt. Bei einem Fehler erscheint FAI L. Ein Fehler kann durch einen ungültigen Eingangswert entstehen.

13.3.3 RTD Kalibrierung

Ein Widerstandsthermometer kalibrieren Sie bei 150,00 Ω und 400,00 Ω .

Bevor Sie die Kalibrierung starten:

- Bevor Sie den Regler ans Netz nehmen schließen Sie eine Dekadenbox mit einem Gesamtwiderstand <1 kΩ an Stelle des Widerstandsthermometers an (Anschlussdiagramm). Haben Sie das Gerät vor Anschluss der Box eingeschaltet, benötigt es 10 Minuten Erholungszeit, bevor Sie wieder mit der Kalibrierung starten können.
- Warten Sie ca. 10 Minuten, damit das Gerät seine Betriebstemperatur erreicht.
- Kalibrieren Sie zuerst den mV Bereich.



Vorgehen	Anzeige	Anmerkung				
 Drücken Sie bis die ERL Menüüberschrift erscheint 	CRL	Durchlaufende Meldung ERLIBRATION LIST				
2. Wählen Sie mit ⊕ PHR5E	<mark>ЛОлЕ</mark> Рнязе	Durchlaufende Meldung 'ERLIBRRTION PHRSE'				
3. Stellen Sie die D	ekadenbox auf 150	,00 Ω ein.				
4. Wählen Sie mit Toder () 150R.	150 г Рнязе					
 5. Gehen Sie mit auf ն Ω 6. Wählen Sie mit oder	ЧЕ 5 60 60 60 50 50 80 60	Durchlaufende Meldung נ הנ ושרחד וסא 5 דה הדי				
Der Anzeiger kalibriert automatisch auf den vorgegebenen 150,00 Ω Eingang. Während der Kalibrierung zeigt der Anzeiger bu59. Eine erfolgreiche Kalibrierung wird durch PASS angezeigt. Bei einem Fehler erscheint <i>FAI</i> L. Ein Fehler kann durch einen ungültigen Eingangswiderstand entstehen.						
7. Stellen Sie die Dekadenbox auf 400,00 Ω ein.						
8. Stellen Sie mit Toder AUDR ein	400- Рня <i></i> 56					
9. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für den oberen Punkt.						

Der Regler kalibriert automatisch auf den vorgegebenen 400,00 Ω Eingang.

Bei einem Fehler erscheint FAI L.

13.4 Kalibrierung des Ausgangs

Sie können Ausgang 3 (oder die Ausgänge 1 oder 2 im 3216i) zur Rückübertragung des PV als analoges, 0-20 mA, 4-20 mA oder 0-20V, 4-20V Signal konfigurieren.

13.4.1 Kalibrierung des mA Ausgänge

Ausgang 3 (eingestellt auf 0-20 mA) soll kalibriert werden. Verbinden Sie das Amperemeter mit den Klemmen 3A/3B.



Anzeigefehler des Amperemeters können Sie über die entsprechenden Kalibrier Parameter auskalibrieren. Zeigt das Amperemeter z. B. einen Fehler im Nullbereich, wählen Sie den Parameter JmRL. Der Anzeiger gibt dann 2,0 mA auf die Klemmen. Wählen Sie dann in der Geräte Anzeige den Parameter *VRLUE* und justieren Sie den Wert, bis der Fehler korrigiert ist. Fehler am oberen Bereichsende korrigieren Sie über den Parameter JmRH, der 18 mA auf die Klemmen gibt. Das Vorgehen finden Sie unten beschrieben.

In der Konfigurationsebene:

Vorgehen	Anzeige	Anmerkung
 Wählen Sie im ERL Menü mit → PHR5E. Wählen Sie mit oder → '∃, πRL. 	J.mA.L PHASE	Durchlaufende Meldung ERLIBRATION PHRSE
 Gehen Sie mit auf <i>RLUE</i>. Justieren Sie mit auf den Wert so, dass der Anzeige im Amperemeter entspricht. Zeigt das Amperemeter z. B. den Wert 2.06, stellen Sie den Anzeigerwert auf 206 ein. Der Dezimalpunkt wird im erscheint nicht im Anzeiger, d. h. ein Wert von 2.00 wird als 200 dargestellt. 	200 V AL UE	Durchlaufende Meldung JC DUTPUT REAJIN58
5. Gehen Sie mit zurück auf PHR5E. 6. Wählen Sie mit oder ▲ ЭлЯН.].mA.H PHASE	Durchlaufende Meldung EALIBRATION PHRSE'
 Gehen Sie mit auf <i>RL UE</i>. Justieren Sie mit Justieren Sie mit der diesen Wert so, dass er der Anzeige im Amperemeter entspricht. Der Wert stellt 18.00 mA dar 	1800 V AL UE	Durchlaufende Meldung JC OUTPUT RERJIN58

beschriebenen Schritte mit den Praameters <u>JUL a</u> und <u>JULH</u>. Die Ausgang Kalibrierwerte sind 1000 (1V) und 9000 (9V).

13.4.2 Zurück zur Werkskalibrierung

Öffnen Sie die Konfigurationsebene.

Vorgehen	Anzeige	Anmerkung
1. Gehen Sie im <i>ERL</i> Menü mit [⊕] auf <i>PHR5E</i> .	ПОлЕ РНАЗЕ	
2. Wählen Sie mit 🕥 oder 🏵 FAcŁ.	F A <u>c</u> E РНЯ 5 Е	
 Rufen Sie mit 50 auf. Wählen Sie mit (965 60	Der Regler wählt automatisch die im Werk
oder 🕭 YES.	PASS 60	eingestellten Werte.

13.4.3 Wandlerkalibrierung

Die Kalibrierung von Kraftmessdosen, Dehnungsmessstreifen oder 4-Leiter Brücken können Sie in den Ebenen 2 und 3 durchführen. Das Vorgehen finden Sie in Abschnitt 5.3 beschrieben.

13.5 Kalibrierung Parameter

In der folgenden Liste finden Sie alle im Kalibrierungs Menü vorhandenen Parameter.

KALIBRIE	RUNG PARAMETE	MENÜ	'CRL'					
Name	Durchlaufende Meldung	Parameter- beschreibung	arameter- Wert Vorga eschreibung			Zugriff		
UCAL	USER CALIBRATION	Kalibrierung der 5 Punkt Linearisierungs- tabelle Nicht 32h8i/SG	1 dLE Pnt.1 Pnt.2 Pnt.3 Pnt.4 Pnt.5		-	Nur Ebene 3		
PHASE	CALIBRATION PHASE	Kalibrierung der oberen und unteren Offsets	FAct JUHi JULo JmAH JmAL	Zurück zur WerkseinstellungOberer V Ausgang von Ausgang 3Unterer V Ausgang von Ausgang 3Oberer mA Ausgang von Ausgang 3Unterer mA Ausgang von Ausgang 3	FAct	Werk		
			nonE 0 50 0U 10U 150r 400r 5 JC	Nicht gewählt mV unterer Kalibrierpunkt mV oberer Kalibrierpunkt V unterer Kalibrierpunkt V oberer Kalibrierpunkt PRT unterer Kalibrierpunkt PRT oberer Kalibrierpunkt CJC Kalibrierung	- nonE - - -	Nur Konf Diese Parameter erscheinen nicht im 32h8i/SG		
GO	CALIBRATION START	Starten der Kalibriersequenz	ND YES 6059 PASS FA, L	Grundzustand Start Kalibrierung läuft Kalibrierung erfolgreich Kalibrierung nicht erfolgreich		Konf		
SG.TYP	STRAIN GAUGE CALIBRATION TYPE	Auswahl der Kalibrierung für den angeschlossenen Fühler	SHnE EELL EomP	4-Leiter Brücke Druckwandler Kraftmessdose Vergleich	EELL	Ebene 2 Diese 3 Parameter erscheinen		
SHUNT	SHUNT CALIBRATION	Auswahl des oberen Kalibrier- punkts für den angeschlossenen Druckwandler	OFF oc	der 40.0 bis 100.0	OFF	nur im 32h8i/SG. Sie dienen der		
LO.CAL	STRAIN GAUGE LOW CAL	Kalibrierung am unteren Punkt	ND YES	Grundzustand Start	חח	Kalibrie- rung des Dehnungs-		
HI.CAL	STRAIN GAUGE HIGH CAL	Kalibrierung am oberen Punkt	6059 РА55 FA, L	Kalibrierung läuft Kalibrierung erfolgreich Kalibrierung nicht erfolgreich	-	Abschnitt		
AUT.SG	STRAIN GAUGE AUTO CAL	Automatische Kalibrierung des Dehnungsfühlers. Abschnitt 5.3.5.	ND YES Lo Hı PASS FAı L	Grundzustand Start autom. Kalibrierung Diese Werte erscheinen automatisch während der Kalibrierung	_ NO 			

14. Konfiguration über iTools

iTools ist ein Konfigurations und Überwachungs Paket mit dem Sie ganze Geräte Konfigurationen ändern, speichern und "clonen" können.

Mit iTools können Sie alle in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen der Regler konfigurieren. Zusätzlich stehen Ihnen weitere Funktionen, wie z. B. Erstellung von kundeneigenen Meldungen und Parameter Promotion zur Verfügung. Diese Funktionen finden Sie in diesem Kapitel beschrieben.

Weitere Informationen über Installation, Anschluss und allgemeine Bedienung finden Sie im iTools Hilfe Handbuch, Bestellnummer HA028838GER, das Sie unter www.eurotherm.de herunterladen können.

14.1 Laden der IDM Datei

Eine IDM ist eine Softwaredatei, die eine Parameteradresse für einen bestimmten Geräteaufbau definiert. Diese ist normalerweise Teil der iTools CD. iTools erkennt die Softwareversion Ihres Geräts. Alternativ können Sie auch die aktuellste iTools Versionen unter www.eurotherm.de herunterladen.

Wenn Ihr Geräteaufbau nicht dem Standard entspricht könnte es nötig sein, die IDM von der Eurotherm Internetseite herunterzuladen. Die Datei hat das Format id32i_v107.exe. id 32i steht hierbei für das Gerät und V--- für die Softwareversionsnummer des Geräts.

Laden einer IDM Datei

Gehen Sie in Windows auf Start und wählen Sie Programme \rightarrow Eurotherm iTools \rightarrow Advanced Tools \rightarrow IDM Manager. Installieren Sie die neue IDM.

Registrieren einer neuen IDM Datei

Kopiren Sie die Datei zu c:\Programme\Eurotherm\iTools\Devices.

14.2 Anzeiger an einen PC anschließen

Den 3200i können Sie über die digitale Kommunikationsschnittstelle H oder über einen Konfigurations Clip mit einem PC verbinden.

14.2.1 Kommunikationsschnittstelle H

Verbinden Sie nach folgendem Diagramm den Regler mit der seriellen EIA232 Schnittstelle des PCs.



Ein passendes Kabel für die Verbindung von Anzeiger zum EIA232 Port des PCs können Sie mittels der Bestellnummer

CABLE/9PINPC/NOPLUG/232/3.0m bei Eurotherm bestellen. Verbinden Sie den weißen (transparenten) Leiter des Kabels mit Klemme HE und den schwarzen Leiter mit Klemmen HF.

14.2.2 Konfigurations Clip

Den Konfigurations Clip können Sie bestellen, indem Sie bei der iTools Betellung die Nummer 3000CK angeben. Der Clip wird seitlich in den gesteckt. Sie können dabei den Anzeiger auch im Gehäuse belassen.



Der Vorteil dieser Verbindung liegt darin, dass das Gerät nicht angeschlossen sein muss, da der Clip die Versorgung für den internen Speicher des Anzeigers liefert.

14.3 iTools starten

Öffnen Sie iTools und drücken Sie mit angeschlossenem Anzeiger ^{Abfrage} in der iTools Menüleiste. iTools überprüft die Kommunikationsschnittstelle und TCP/IP Anschlüsse auf erkennbare Geräte. Geräte, die Sie über den Konfigurationsstecker (CPI) angeschlossen haben, haben die Adresse 255, ungeachtet der im Regler eingestellten Adresse.

34

Wird das Gerät erkannt, erscheint eine Bildschirmansicht entsprechend der unten gezeigten Darstellung. Die Liste auf der linken Seite enthält die Menüüberschriften. Möchten Sie die Parameter der Liste darstellen, doppelklicken Sie auf die Menüüberschrift oder wählen Sie den "Parameter Explorer". Klicken Sie dann ein Menü an, werden die damit verbundenen Paameter angezeigt.

Die Geräteansicht können Sie ein- und ausschalten, indem Sie im Menü "Ansichten" "Geräteansichten" wählen.



Das Gerät können Sie über einen **Wizard** oder über die oben gezeigte Listen Ansicht konfigurieren. Auf den folgenden Seiten werden Beispiele für die Konfiguration verschiedener Funktionen über beide Konfigurationsversionen gezeigt.

Auf den folgenden Seiten wird vorausgesetzt, dass Sie mit diesen Anweisungen vertraut sind und ein allgemeines Verständnis von Windows haben.

14.4 Configuring the Indicator Using the Wizard



Zum Öffnen des Wizard drücken Sie Weiter>> im Pop-up Fenster ider betätigen Sie die Taste Wizards i Tools Ansicht .

Der Anzeiger geht in die Konfigurationsebene. Da der Prozess in der Konfigurationsebene nicht weiter geregelt wird,erscheint eine Warnmeldung. Bestätigen Sie diese, erscheint der Wizard Start Bildschirm:



Wählen Sie ein Register zum Konfigurieren einer Funktion.

14.4.1 Konfiguration des Eingangs

Wählen Sie das Register "Input".



Input	Alams	OP1	0P3	AA.	LA	LB	Comma	Display	Messages	Promote	Recipe Zusamme	nlassung
figura	tion d	es Eing	jangs							Input	1	
NEingan	graf.		JTC		8					PV	Eingang	
N Gerät A	raeigeeinl	neiters:	°C	•	ē. –					Der P	V oder Prozessw	ert
hi Dezima	lateller:		NNNN	N •	8					Einga eines	ng wird zum Erla Messwerts verw	ngen endet. E
hi oberer	Bereich		1200	c						kann Messf Wider konfig	für eine Vielzahl ühlern (Thermoe standsthermom juriert werden. E	von lement, eter) ine
hi uniterer	Bereicht		-210	с						für lin Viele I berüh Therm	eare Fühler vorg Messgeräte, wie rungsfreie Infran nometer werden	esehen. z. B. ot entwede
N Verglei	chastelleni	ompensatio	AUTO	•						kunde	: oder über eine ineigene Lineari:	sierung
N Fühleit	ruchart		AUS	•						unter	stützt. Ebenso k	ann der
hi Fühlen	chlung		UP	•	8					Komm	unikation dem G	erät
gslitter Ze	ikonstant	e einstellen:	0							zugef	ührt werden.	
eliter ein:	telleri		AUS	•	3					Para	ameter	
set einste	den		0	C						Type Ei Units	ngangsart	
	figura I Engan I Gest A I Deama I oberer I I oberer I I veglei I Fühlerb I Fühlerb I Fühlerb I Fühler einste	figuration d I Engangsat I Gesit Anzeigeen I Decinaliteller: I oberer Bereich: I unterer Bereich: I unterer Bereich: I Vorgleichsstelleri I Fühlerichtung gifter Zeitkonstant after einsteller: ost einsteller:	In a serie and the series of t	Norm Desire Desire figuration des Eingangs JTC & Gesit Anzeigeeinheten: TC & Decinalstellen: NNNN & denne Bereich: 1200 & unterer Bereich: 210 & Vergleichustellenkompensation: AUTO & Vergleichustellenkompensation: AUTO & Fühlerichung UP pitter Zeitkonstante einstellen: 0 einstellen: 0	Normality Design (Dr) Dr3 Normality figuration des Eingangs # Greist Anzeigeeinheiten: 100 100 # Dezinalstellen: NNNNN 100 0 # oberer Bereich: 1200 C # unterer Bereich: -210 C # Vergleichsstellenkompensation: AUTO - # Fühlerichtung UP - # Fühlerichtung UP - # Ritherichtung 0 - # Ritherichtung 0 - # state - -	Norm Dama DF1 DF3 DK figuration des Eingangs # Eingangsat J TC • # Gesit Anzeigeeinheten: "C • # Dezinalstellen: NNNNN • # deere Bereich: 1200 C # writere Bereich: 270 C # Vergleichustellenkompensation: AUTO • # Fühlerichtung UP • # Rühlerichtung UP • # Rühlerichtung 0 s # Rühlenichtung 0 c	Norm Norm Norm figuration des Eingangs # Eingangsatt J TC # Gesit Anzeigeenheten: * Dezinalstellen: * Broberer Bereich: * 1200 * Vergleichustellenkompensation: # Vergleichustellenkompensation: # Vergleichustellenkompensation: # Vergleichustellenkompensation: # Fühlerichung: UP • # Rühlerichung: UP • # Rühlerichung: UP • # Rühlerichung: 0 • # Rühlerichung: 0 • # Rühlerichung: 0 • • # Rühlerichung: •<	New yours or	New yours or	New Name Origination des Eingangs Iguration des Eingangs 4 Eingangsatt J TC 4 Gesit Anzeigeeinheten: "C * Under Bereich: 1200 4 oberei Bereich: 1200 * Vergleichsstellerkompensation: AUTO • Vergleichsstellerkompensation: AUTO • Vergleichsstellerkompensation: AUTO • Vergleichsstellerkompensation: AUS • Vergleichsstellerkompensation: AUS • Wergleichsstellerkompensation: AUS • Vergleichsstellerkompensation: AUS • Vergleichsstellerkompensation: AUS • Vergleichsstellerkompensation: O • Vergleichsstellerkompensation: AUS • Vergleichsstellerkompensation: O	New york Or york Or york Or york figuration des Eingangs Imput Value Imput Value Imput Value N Eingangsat J TC • 4 Gesit Anzeigeeinheiten: "C • 4 Dezinalstellen: NNNNN • 4 oberei Bereich: 1200 C N unterei Bereich: 1200 C 4 Vergleichustellerkompensation: AUTO 4 Vergleichustellerkompensation: AUTO 4 Fühlerichung UP 9 Biber einstellen: 0 6 Biber: 0 6 Biber: 0 7 Der Person	Inguration des Eingangs MEingangsat: J TC • A Gesit Anzeigeenheten: °C • M Eingangsat: J TC • M Decinalateller: NNNNN • M beere Bereich: 1200 C N unkeer Bereich: 1200 C N unkeer Bereich: 1200 C N unkeer Bereich: 1200 C N vegleichsstellerk.compensation: AUTO • N Richlerbuchart: AUTO • N Richleren: 0 •

Der Hilfe Text gibt Ihnen eine Erklärung über die gewählte Funktion.

Der allgemeinen Erklärung folgt eine Liste der noch zu konfigurierend en Parameter. Klicken Sie auf einen dieser Parameter, erscheint der passende Hilfe Text.

Weitere Funktionen konfigurieren Sie in den entsprechenden Feldern.

14.4.2 Alarme konfigurieren

Bis zu vier Alarme stehen Ihnen in den Anzeigern der Serie 3200i zur Verfügung. Wählen Sie aus den Drop-down Menüs die Alarmart, den Speicher Modus, Alarmunterdrückung, Alarmsollwert und Hysterese. Hilfe Texte und Darstellungen der Alarmfunktion werden zusätzlich gezeigt



14.4.3 Ausgang 1 konfigurieren

Im Anzeiger 32h8i (in diesem Beispiel dargestellt), ist der Ausgang ein Wechsler Relais, auf das Sie bis zu vier Alarme aufschalten können. Wählen Sie aus der Drop-down Liste die Alarme, bei deren Aktivwerden das Relais schalten soll. Im Beispiel soll das Relais schalten, wenn ein neuer Alarm auftritt.



Weitere Funktionen konfigurieren Sie über die entsprechenden Register.

14.4.4 Meldungen anpassen

Die Meldungen, die während des Normalbetriebs über den Bildschirm laufen, können Sie nach den Anforderungen Ihres Prozesses anpassen.

Wählen Sie das Register "Meldungen".

Die Meldung "REGELAUSFALL" soll erscheinen, wenn die Alarme 1 und 2 gleichzeitig aktiv sind.

Operation	Vorgehen	Anzeige
Parameter hinzufügen	Klicken Sie auf die Position, auf welcher der Parameter erscheinen soll. Wählen Sie "Einfügen". Wählen Sie den Parameter aus der Pop-up Box, z. B. "CAL.CalStart". Den Parameter können Sie mit den entsprechenden Tasten ändern, entfernen oder verschieben.	Vicus Wizards - «Ohne Namen 1> Image: Control of the second s
Bediener einstellen	Wählen Sie für das Feld "Bediener:" "Maske" - Anmerkung 1. Alternativ können Sie eine Meldung konfigurieren, die erscheint, wenn der Aufzählungswert des Parameters: = dem "Wert" entspricht <> größer oder kleiner als der "Wert" ist > größer als der "Wert" ist < kleiner als der "Wert" ist	Heidebedingung Alarmausgang 4 Parameter: Bedener: STATUS.InstStatus Maske Medung: RECELAUSFALL Bit 6 Fuhlerbruch Bit 6 Screenint (Quick) Bischete>
Wert einstellen Die Bitmap Liste wird hier und im Digital Comms Kapitel gezeigt Priorität	 Klicken Sie das Feld "Wert" an und drücken Sie Enter. Wählen Sie im Dialog durch anklicken der Felder die Bits aus oder geben Sie den entsprechenden Dezimalwert im Feld "Neuer <u>W</u>ert" ein. Im Beispiel ist der Wert 3 (Alarm 1 + Alarm 2). Wählen Sie zwischen Min 	Gerätestatus - BitmapB0 - Alarm 1 StatusB1 - Alarm 2 StatusB2 - Alarm 3 StatusB3 - Alarm 4 StatusB4 - Auto/Hand StatusB5 - Fühlerbruch StatusB6 - Regelkreisbruch StatusB7 - CT LaststromalarmB8 - CT Leckalarm
einstellen Meldung	4. Geben Sie im Feld Meldung	B9 - Programm Ende B10 - PV außerhalb des Bereichs (> 5 % des Bereichs) B11 - CT Überstrom
eingeben Zum Anzeiger Iaden	REGELAUSFALL ein. 5. Drücken <zurück, nächste=""> oder Schließen zum Download der Einstellungen</zurück,>	B12 - Neuer Alarm Status B13 - Timer/Rampe läuft B14 - Externer Fehler, Neuer Alarm B15 - Selbstoptimierung Status 1 bedeutet "aktiv", 0 bedeutet "inaktiv"

Anmerkung 1: Mit Maske können Sie alle oben genannten Parameter zur Aktivierung einer Meldung kombinieren. In der folgenden Tabelle sehen Sie ein Beispiel mit vier Alarm Feldern.

Wert	Bitmap	Parameter (Alarm) aktiv	Wert	Bitmap	Parameter (Alarm) aktiv
1	0001	Alarm 1	5	0101	Alarm 3 + Alarm 1
2	0010	Alarm 2	6	0110	Alarm 2 + Alarm 3
3	0011	Alarm 1 + Alarm 2	7	0111	Alarm 1 + Alarm 2 + Alarm 3
4	0100	Alarm 3	8	1000	Alarm 4

Durch Erweitern der Tabelle können Parameter hinzugefügt werden.

14.4.5 Parameter promoten

Die Liste der in den Bedienebenen 1 und 2 verfügbaren Parameter können Sie mit Hilfe des "Promote" Wizard verändern. Wählen Sie für die Zugriffsrechte auf diese Parameter zwischen Nur Lesen und Lesen/Schreiben

Wählen Sie das "Promote" Register. Markieren Sie einen Parameter.

Wählen Sie die Ebene, in der ein Bediener Zugriff auf diesen Parameter haben soll und ob dieser Zugriff für nur Lesen oder Lesen/Schreiben freigegeben werden soll.

In diesem Beispiel soll der Parameter "Strain Gauge Low Cal" in Ebene 2 erscheinen und zum Lesen und Schreiben freigegeben sein.

V iT	ools Wizards - <ohne name<="" th=""><th>en 1></th><th></th><th></th><th></th></ohne>	en 1>			
Start	Input Alarms OP1	OP3 AA LA	LB Co	mms Display Messages	Promote Recipe Zusammenfassung
Einf	ügen] <u>Ä</u> ndern Er	Nach Oben	Nach <u>U</u> nten		Kalibrierung
Nr.	Parameter	Beschreibung	Ebene	Zugriff	Cal.SGLowCal
1	INPUT.PeakReset	Spitze Rücksetzen	Ebene 2	Lesen/Schreiben	
2	INPUT.PeakHigh	Spitze Hoch	Ebenen 1 + 2	Nur Lesen	Messdose untere
3	INPUT.PeakLow	Spitze Tief	Ebenen 1 + 2	Nur Lesen	
4	INPUT.Tare	Tara speren/freigeben	Ebenen 1 + 2	Lesen/Schreiben	Kalibrierung
5	CAL.SGCalType	Dehnungsmessstreifen Kal	librie Ebene 2	Lesen/Schreiben	
6	CAL.Shunt	Shunt Kalibrierung	Ebene 2	Lesen/Schreiben	Dieser wert startet die
7	CAL.SGLowCal	Dehnungsmessstreifen unt	tere Ebene 2	Lesen/Schreiben	Kalibrierung der Messdose am 😑
8	CAL.SGHighCal	Dehnungsmessstreifen obe	ere K Ebene 2	Lesen/Schreiben	unteren Punkt.
9	CAL.SGAutoCal	Automatische Kalibrierung	der Ebene 2	Lesen/Schreiben	
10	CAL.SGAdjust	Kalibrierung anpassen	Ebene 2	Lesen/Schreiben	Wertwahlen
11	ALARM. 1. Threshold	Grenzwert	Ebenen 1 + 2	Nur Lesen	
12	ALARM.2.Threshold	Grenzwert	Ebenen 1 + 2	Nur Lesen	0 (NO): Kalibrierung gesperrt
13	ALARM.3.Threshold	Grenzwert	Ebenen 1 + 2	Nur Lesen	Normaler Zustand -
14	ALARM.4.Threshold	Grenzwert	Ebenen 1 + 2	Nur Lesen	keine Kalibrierung.
15	COMMS.Address	Comms Adresse	Ebene 2	Lesen/Schreiben	1 (VEC): Chart Kalibaiamuna
16 ACCESS.HomeDisplay		Hauptanzeige	Ebene 2	Lesen/Schreiben	1 (TES): Start Kalibrierung
17	ACCESS.CustomerID	Kunden ID	Ebene 2	Lesen/Schreiben	Diese Option startet
18	RECIPE.RecipeNumber	Aktuelle Rezeptnummer	Ebene 2	Lesen/Schreiben	die Kalibrierung.
19	RECIPE.RecipeSave	Rezept Sichern als	Ebene 2	Lesen/Schreiben	2 (BUSY): Kalibrierung aktiv
20	INPUT.Units	Anzeige Einheit	Ebene 2	Lesen/Schreiben	Wird angezeigt wenn
21					eine Kalibrierung läuft
Pa	rameter Promotion				Kann nicht direkt gewählt werden.
Pa	rameter:	Ebene:	Zugriff		3 (PASS): Kalibrierung beendet
C	AL.SGLowCal	Ebene 2	✓ Lesen,	′Schreiben ▼	Wird am Ende einer erfolgreichen Kalibrierung angezeigt
					<⊒urück <u>N</u> ächste> Schließen

Sie können Parameter einfügen, verändern, entfernen oder innerhalb der Liste verschieben.

Möchten Sie einen Parameter verändern oder einfügen, erscheint die gezeigte Pop-up Box.



14.4.6 Einstellen von Rezepten

Es stehen Ihnen bis zu fünf Rezepte zur Verfügung, in denen Sie verschiedene Parameterwerte für unterschiedliche Prozesse speichern können.

Wählen Sie das Register "Recipe".

14.4.6.1 Rezept Definition

Wählen Sie das Register "Rezept Definition", um die vorgegeben Parameter für die Rezepte zu sehen. Doppelklicken Sie auf den Parameter in der Spalte "Verknüpfung von" erscheint ein Pop-up Menü, in dem Sie verschiedene Parameter löschen oder verändern können.

Start	Input	Alarms	OP1	OP3	AA I	LA	LB	Comms	Display	Messages	Promote	Recipe	Zusammenfas	sung
Rezept	Definition	Recipe	1 Reci	pe02	Recipe03	Recipe04	Recipe05	Rezept N	amen		Recip)e		
Prc Nar	ne	Ve	rknüpfur	ng von										
🖉 Iter	m01	IN	PUT.Ran	ngeLow	6		_			~	Rez	ept		
🖉 Iter	m02	IN	PUT.Ran	ngeHigh		Item01								
🖉 Iter	m03	AL	ARM. 1.7	Thresho	d [🗏 Die Re	ezeptfu	nktion kann :	zum
🥖 Iter	m04	AL	ARM.2.1	Thresho	d	🖉 🛄 INP	01				1 Speid	hern un	d wieder Auf	rufen
🖉 Iter	n05	AL	ARM. 1.H	Hystere:	sis		Туре				von b	estimm	ten	
🖉 Iter	m06	AL	ARM.2.H	lystere	sis		Units				Daran	notoroir	stellungen	
🖉 Iter	m07	AL	ARM.3.H	lystere	sis		DecimalPo	ints			Lorus	and of w	ordon Dioco	
/ Iter	m08	AL	ARM.4.H	lystere	sis		InHigh				Einste	alluments	liännen	2
/ Iter	m09	AL	ARM.3.1	Thresho	d		Tal and			1	EINSLE	ellunger	rkonnen	
🖉 Iter	m 10	AL	ARM. 4.1	Thresho	d		INLOW				Konfig	juration	ns Parameter	oder
Item11 ACCESS.HomeDisplay				lay	RangeHigh					Bedien Variablen enthalten.				
/ Iter	m12	AC	CESS.St	taticMes	sage						Dadurch haben Sie die			
/ Iter	m13	AC	CESS.C	olourCh	ange						Möglichkeit, durch eine			
/ Iter	m14	(n	cht verk	nupft)	_	FilterTime					Operation in der Bedienebene			
/ Iter	m15	(n	cht verk	nupft)	_	DisplayEilter					die Konfiguration zu ändern. Ein			
/ Iter	n16	(n	cht verk	nupft)	_		сист				Rezer	nt könne	en Sie entwe	der
/ Iter	m1/	(n	cnt verk	nupft)	_		ССТуре				üher	die Fron	t Taston die	uci .
/ Iter	n18 - 10	(1	cnt verk	nupft)	_		SBrkType				Komm	ule FIUI	an adar übar	oine
/ Ite	n19	(n	cht verk	nuprt)	_		SBrkDirect	ion			Komin	IUNIKAU	on oder uber	eine
							CJCTemp				Digita	leingan	ig auswahler	6
							PVInValue				Verwe	enden S	Sie einen	
							M//In//alus				Digita	ileingan	ıg, wählen Si	е
											zwisc	hen Rez	zept 1 und 2.	
							CommsPv	value			Gesar	nt steh	en Ihnen 5 R	ezept
							PeakReset				zur Ve	erfüaun	a	
						🔲 Verknüpfung löschen					Die Di		-	
						1.126 1					Die Re	ezepte	wergen durc	n enie
,						Hilte zeiger		JK	Abbrech	en	Mome	encanwe	ert Methode	

14.4.6.2 Ändern von Rezeptwerten

Wählen Sie eines der Rezept Register 01 bis 05. Die Werte aller Parameter müssen eingestellt werden. Starten Sie mit dem ersten Parameter und arbeiten Sie dann die Tabelle durch.

Zum Herunterladen der neuen Werte drücken Sie Nächste> oder wählen Sie ein anderes Register. Während des Rezept Updates tritt eine geringe Verzögerung auf. Um sicherzustellen, dass der Regler die neuen Rezeptwerte übernommen hat, sollten Sie ein anderes Rezept wählen, dann wieder das geänderte Rezept aufrufen und die Werte überprüfen.

rt I	Input	Alarms	OP1	0	P3	AA	LA	LB	Comms	Display	Messages	Promote	Recipe	Zusammenfassur	ng			
Rezept Definition Re			nition Recipe01 Recipe02 Rec					Recipe02 Recipe03 Recipe04 Recipe05 Rezept Namen					Recipe					
Name	2	R	lecipe De	finition	Param	eter			Wert				-					
PVDe	cimalPoint								255 💌			Rez	ent					
PVUni	its								255 💌									
Value	01	I	NPUT.Ra	ngeLov	N				-0,01			Die Re	zeptfur	nktion kann zu	m			
Value	:02	I	NPUT.Ra	ngeHig	h				-0,01			Speich	nern un	d wieder Aufru	ifen			
Value	03	A	LARM. 1	Thresh	nold				-0,01			von be	estimmt	ten				
Value	:04	A	ALARM.2	Thresh	nold				-0,01			Param	eterein	stellungen				
Value	:05	A	ALARM.1	Hyster	esis				-0,01			Vorwo	ndot w	ordon Dioco				
Value	:06	A	ALARM.2	Hyster	esis				-0,01			Einste	lungon	könnon				
Value	:07	A	ALARM. 3. Hysteresis					-0,01	,01 Einstellungen könner				n Deveneter e	dan				
Value	:08	A	ALARM.4.Hysteresis					-0,01	01 Konfigurations Parame			is Parameter o	aer					
Value09		A	ALARM.3. I hreshold					-0,01	Bedien Variablen entha			olen enthalten.						
Value 10 ALARM. 4. Th		Inres	reshold				-0,01			Dadurch haben Sie die								
Value	12	-	CCESS.	toneDi	spidy				200 *			Moglichkeit, durch eine						
Value	13		CCESS ('olour('hange			255 -				Operation in der Bedienebene						
Value	14	6	aicht verknünft)					-1	die Konfiguration zu ä				tion zu ändern	n. Ein				
Value	15	6	(nicht verknüpft)					-1 Rezept können Sie e				en Sie entwede	er					
Value	16	Ó	(nicht verknüpft)						-1			über die Front Tasten, die						
Value	17	Ó	nicht ver	knüpft)				-1			Komm	unikatio	on oder über e	inen			
Value	18	Ó	(nicht verknüpft)						-1	-1 Digitaleingan				a auswählen.				
Value	19	0	(nicht verknüpft)					-1			Verwe	enden S	ie einen					
												Digital zwisch Gesan zur Ve Die Re	leingan hen Rez nt stehe erfügun ezepte v	g, wählen Sie zept 1 und 2. en Ihnen 5 Rez g werden durch (zepte enie			

14.4.6.3 Rezept Namen

Jedem der fünf Rezepte können Sie einen passenden Namen zuweisen. Der Name darf maximal vier Zeichen umfassen, da auf der Reglerfront nur diese Zeichenanzahl dargestellt werden kann. Ein als "?" dargestelltes Zeichen kann nicht auf der Reglerfront dargestellt werden. Zum Herunterladen der neuen Rezept Namen drücken Sie Nächste (oder Zurück oder wählen Sie ein anderes Register).

Start	Input	Alarms	OP1	OP3	AA	LA	LB	Comms	Displa	
Rezept	Definition	Recipe01	pe01 Recipe02 Re			Recipe04	Recipe05	Rezept Namen		
Prc Nar	ne			Wert						
🖉 Rec	ipe01			Rot						
Rec 🖉	ipe02		_Blau							
🖉 Rec	ipe03			_Pin?						
🖉 Rec	ipe04			Rose						
Rec	ipe05			_Gelb						
14.4.7 Anpassen der Anzeige

Öffnen Sie das Register "Display".

😽 iTools Wizards - <Ohne Namen 2> Start Input Alarms OP1 OP3 AA LA LB Comms Display Messages Promote Recipe Zusammenfassung In diesem Beispiel soll die Bedieneranzeige den PV in Zuariffsebenen Anzeige und Sicherheits Einstellungen Access.L2Passcode grün darstellen. Sie können ΡV Wählen Sie die Hauptansicht: eine statische Meldung mit bis Ebene 2 Passwort zu 9 Zeichen konfigurieren, Auswahl Anzeigefarbe GR Das Werkspasswort für Ebene 2 die angezeigt wird, wenn ein ist 2. Dieses Passwort schützt Auswahl fester Hauptanzeige Text: 2 das Gerät vor unbefugten bestimmtes Ereignis eintritt. Zuariffen. User ID eingeben: 0 Diese Meldung entnehmen Notieren Sie sich das Passwort, KEINE Tastensperre damit Sie jederzeit Zugriff auf die Ebene haben. Sie dem "Message" Register (Abschnitt 14.4.4). In diesem Ehene 2 Passwort 2 Mehr ZugriffsebenenParameter Beispiel lautet die Meldung Ebene 3 Passwort 3 REGELAUSFALL und sie Konfigurations Passwort: A erscheint, wenn Alarm 1 aktiv wird. <u>/</u>]\ Achtung Achtung Gerätespeicher löschen: NO "Gerätespeicher löschen" sollten Sie mit Vorsicht behandeln.

Mit dieser Einstellung setzen Sie das Gerät zurück auf die

Vorgabewerte. Der Speicher wird beim nächsten Reset oder Gerätestart gelöscht. Danach startet das Gerät im Quick Start Modus mit der Anzeige XXXXX (unkonfiguriertes Gerät). Ein Kaltstart löscht die Kalibrierung nicht.

14.4.8 Zusammenfassung

Die Darstellung zeigt die Klemmenbelegung für die konfigurierten Funktionen zusammen mit deren Beschreibung. Wählen Sie das Register "Zusammenfassung".



Schließen

<<u>Z</u>unück <u>N</u>ächste≻

14.5 Konfiguration des Anzeigers über die Browser Ansicht

Drücken Sie (wenn nötig)



damit der Anzeiger die Konfigurationsebene öffnet.

14.5.1 Eingang konfigurieren

Doppelklicken Sie auf das INPUT Parameter Menü in der Liste oder wählen Sie "Parameter Explorer".

Wählen Sie aus dem Drop-down Menü die Eingangsart. Weitere Werte können Sie konfigurieren, indem Sie den Wert entweder über die entsprechenden Drop-down Menüs wählen, oder indem Sie Analogwerte eingeben.

In der iTools Ansicht blau dargestellte Parameter sind schreibgeschützt.



14.5.2 Alarme konfigurieren

Wählen Sie in der Liste eine Menüüberschrift - "ALARM" "1". 1.

	V iTools - [<ohne 1="" namen=""> - Parameter</ohne>	er Explorer (ALARM.1)]	x
Zur Konfiguration der "Alarmart" öffnen Sie das	Datei Gerät Explorer A Datei Gerät Explorer A Datei öffnen Laden	Ansicht Optionen Eenster Hilfe	. ₽ ×
Drop-down Menü in der	Parameter Explorer 🔽 Flash Speicher	er 🧰 Geräteansicht 🎹 Klemmenbelegung 🤬 A <u>n</u> sicht/Rezept 🌺 OP <u>C</u> Scope	
"Wert" Spalte.	Ohne Namen 1>		-i#
Wert HI (1) LO (2) R.ROC (3) F.ROC (4) Wählen Sie die Alarmart, in diesem Beispiel HI. (1) ist der Aufzählungswert des Parameters.	International Suchen → INPUT → OP1 → OP3 → AA → LB → AA → LB → AA → LB → AA → AA → LB → AA → CA → CAL >→ CAL	Pr(Name Beschreibung Adresse Wert Type Alarmat 536 HI (1) * Threshold Grenzwet 13 1.00 Diffeet Lidert einen Diffst auf den Alarmsolwert 556 0.00 PreAlarmat 556 0.00 0.00 Out Aurgang 294 AUS (0) * PreOlopud Aurgang 644 AUS (0) * PreOlopud Aurgang 644 AUS (0) * Inhibit Alarm Hysterese 47 1.00 Ulach Specifien Modu 552 0 *** Block Freigabe der Alarmunterd‴ckung 544 ND (0) * Delay Verz"gerungszeit 552 0 ***	
Stellen Sie die anderen			
Parameter in gleicher		ALARM.1 - 11 Parameter	
Weise ein.	Level 2 (Ingenieur) 32h8i v. 1.0	1.03	

2.

4

5.

14.5.3 Meldungen anpassen

In diesem Beispiel soll die Meldung für Alarm 1 "ZU HEISS" sein.

- 1. Drücken Sie Flash Speicher und wählen Sie das Register "Messtabelle".
- 2. Wählen Sie "ALARM1 #1".
- 3. Ändern Sie im Bereich "Meldebedingung" die "Meldung" auf ZU HEISS.
- 4. Drücken Sie 💟 "Update Geräte Flash Speicher".

Im unten gezeigten Beispiel wird die Meldung für Alarm 2 auf "ZU KALT" konfiguriert.

V iTools - [<ohne 1="" namen=""> - Flash Spei</ohne>	icher Editor]						- 0 X
🔽 <u>D</u> atei <u>G</u> erät <u>F</u> lash <u>A</u> n	nsicht <u>O</u> ptionen <u>F</u> enst	er <u>H</u> ilfe					_ & ×
Neue Datei Datei öffnen Laden	Speichern Drucken	Abfrage	🛟 Hinzufügen	× Entfernen	∕∕ Zugriff	Wizards 🗸	Q - Ansicht
Parameter Explorer 🚺 Flash Speiche	er 🧮 Geräteansicht 📊 Klem	menbelegung	Ansicht/Rez	zept 🛛 💏 OP <u>C</u>	Scope		
Chne Namen 1>	📕 🕹 🛥 🗙 🚔						-ja
	Messtabelle Messtabelle Konfi	g Promote Pa	rameter Rezept De	efinition Recipe0	1 Recipe02 F	Recipe03 Recipe04	4 Recipe05 💽
	Nr. Parameter	Op.	Wert Priorit~t Mel	ldung	NEN		<u>^</u>
Suchen	2 STATUS.InstStatus	=	1 Niedrig ZU	HEISS	JINEN		
	3 STATUS.InstStatus	=	2 Niedrig ZU	KALT			=
	4 STATUS.InstStatus 5 STATUS InstStatus	Maske Maske	4 Niedrig ALA 8 Niedrig ALA	AHM 3 #3 ABM 4 #4			-
	6 CAL.SGAutoCal	Maske	3 Niedrig STF	RAIN GAUGE AU1	TO-CAL		
	7 CAL.SGAutoCal	=	4 Niedrig AU1	TO-CAL PASS			
: ⊳- <u>C</u> LB	STATUS DidleStatus	= Maske	64 Niedrig AU	VFB-FAIL			-
a 🧰 ALARM							
Þ 🔁 1	Meldebedingung						
	Parameter:		Bediener:	Wert:	Priorität:		
	STATUS.InstStatus		= •	1	Niedrig	•	
	Meldung: ZU HEISS						
Conf Conf Conf Conf Conf Conf Conf Conf							
Level 2 (Ingenieur) 32h8i v. 1	.03						

14.5.4 Parameter promoten

In diesem Beispiel soll der Parameter "OP1.Sense" der Ebene 2 hinzugefügt werden.

- Drücken Sie Flash Speicher "Promote Parameter".
- 2. Markieren Sie die Position, an der Sie den neuen Parameter einfügen möchten.
- 3. Drücken Sie die Taste Und wählen Sie aus dem Pop-up Fenster den gewünschten Parameter.
- 4. Wählen Sie im Ebenen Feld Ebene 2 (oder Ebene 1 + 2, wenn der Parameter in beiden Ebenen erscheinen soll).
- 5. Geben Sie unter Zugriff "Nur Lesen" oder "Lesen/Schreiben" ein.
- 6. Mit 🗙 können Sie einen ausgewählten Parameter entfernen.
- 7. Drücken Sie I geladen (bei online Geräten).

💱 iTools - [<ohne namer<="" th=""><th>n 1> - Flash Spe</th><th>icher Editor]</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>٢</th></ohne>	n 1> - Flash Spe	icher Editor]							٢
Datei <u>G</u> erät	<u>F</u> lash <u>A</u> r	sicht <u>O</u> ptionen	<u>F</u> enster <u>H</u> il	fe				- 5	×
E 💆	🔒 en Laden	Speichern Dru	cken Abfra	ge Hinzufügen	× Entfernen	Zugriff	Wizards	Q. Ansicht	-
Parameter Explorer	Flash Speiche	er 🄳 Geräteansicht 🚦	🖁 Klemmenbeleg	ung 🔛 A <u>n</u> sicht/Re	zept 🛛 💏 O	P <u>C</u> Scope			
Ohne Namen 1>		🔍 🤑 🛥 🗙 📑							-(#)
		Messtabelle Messtabe	elle Konfig Promote	Parameter Rezept D	efinition Reci	pe01 Recipe02 R	lecipe03 Recipe	04 Recipe05	
		Nr. Parameter	Besch	reibung	Ebene	Zugriff			
🔄 Liste 🔍 Suchen		1 INPUT.PeakRese	t Spitze	R~cksetzen Hook	Ebene 2	Lesen/Schreiben	_	[
D - 🛅 INPUT	*	3 INPUT PeakLow	Spitze	Tief	Ebenen 1 + 2	2 NurLesen 2 NurLesen			=
D - OP1		4 INPUT.Tare	Tara s	peren/freigeben	Ebenen 1 + 2	2 Lesen/Schreiben			-
🕞 🧰 ОРЗ		5 CAL.SGCalType	Dehnu	ngsmessstreifen Kalibri	ei Ebene 2	Lesen/Schreiben			
🛛 🖒 🧰 🗛		6 OP1.Sense	Konfig	uriert die Polarit≃t eines	Ebenen 1 + 2	2 Nur Lesen			
🗼 🗀 LA	-	7 LAL.Shunt	Shunt	Kalibrierung	Ebene 2	Lesen/Schreiben			
🖒 🗀 LB	-	9 CAL SGHighCal	Dehnu	ngsmessstreifen ohere	K Ebene 2	Lesen/Schreiben			
ALARM		10 CAL.SGAutoCal	Autom	atische Kalibrierung de	r (Ebene 2	Lesen/Schreiben			
5 🔁 1		11 CAL.SGAdjust	Kalibri	erung anpassen	Ebene 2	Lesen/Schreiben			Ŧ
 → 2 → 3 → 4 		Parameter Promo	tion	Ebene:	Zugri	, ff:			
	-	OP1.Sense		Ebenen 1 + 2	▼ Nur	Lesen 🔻			
ConF ConF ConF ConF ConF ConF ConF ConF									



14.6 Laden einer bestimmten Linearisierungstabelle

Zusätzlich zu den vorhandenen Standard Linearisierungen können Sie eigene Linearisierungstabellen in das Gerätladen.



- 1. Drücken Sie Laden
- Wählen Sie die Datei der zu ladenden Linearisierungstabelle (Erweiterung .mtb). Linearisierungsdateien f
 ür verschiedene F
 ühlerarten erhalten Sie zusammen mit iTools: Programme → Eurotherm → iTools→
 Linearisations→ Thermocouple usw.



3. In diesem Beispiel wird ein Pt-PTRh(10%) Thermoelement in den Anzeiger geladen. Der Anzeiger zeigt die



geladenen Linearisierungstabelle an:

14.7 Einstellen von Rezepten

14.7.1 Beispiel: Einstellen von zwei verschiedenen Alarmsollwerten und Speichern in Rezept 1 und 2

- 1. Stellen Sie den ersten Alarmsollwert ein, z. B. 300.
- 2. Wählen Sie in der Liste "RECIPE".
- 3. Geben Sie unter RecipeSave die Rezeptnummer ein, z. B. 1.
- 4. Stellen Sie den anderen Alarmsollwert ein und speichern Sie diesen in Rezept 2.
- 5. Wählen Sie unter RecipeNumber das aktuelle Rezept. Bei Rezept 1 wird der erste eingestellte Alarmsollwert verwendet, bei Rezept 2 der zweite eingestellte Alarmsollwert.

V iTools		- • ×				
<u>D</u> atei <u>G</u> erät <u>E</u> xplorer <u>A</u> n	iicht <u>O</u> ptionen <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe					
Reue Datei Datei öffnen Laden	다. 이 아이 아	• Q • Ansicht •				
Parameter Explorer 🚺 Flash Speich	er 🥅 Geräteansicht 🚻 Klemmenbelegung 🔛 A <u>n</u> sicht/Rezept 🛛 🌼 OP <u>C</u> Scope					
Chne Namen 1>	Image: Second system Image: Second system Image: Secon					
Liste Suchen - INPUT - OP1 - OP3	Prc Name Beschreibung Adresse Wert					
	RECIPE - 2 Parameter					
LB	☐ <ohne 1="" namen=""> - Parameter Explorer (ALARM)</ohne>					
▷ - □ 1 ▷ - □ 2		-ja				
 → → → → → → → → → → → → → → → → → → →	Pri Name Beschreibung Adresse Wert ✓ Type Alarmart 536 HI (1) ▼ ✓ Threshold Grenzwert 13 300,00 ✓ Offset Liefert einen Offset um ein Vor-Alarm Ereinnis auszul‴sen 540 0,00	E				
CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL	Out Ausgang 294 AUS (0) ▼ PreOutput Ausgang 644 AUS (0) ▼ Inhihit Alarm serten 298 ND (0) ▼	-				
Diag						
	J ← [•				
Image: Solution of the second seco						
Level 2 (Ingenieur) 32h8i v. 3	.03					

In manchen Fällen ist es sinnvoll, mehrere Parameterlisten zu öffnen. Um eine bessere Übersicht zu erhalten, können Sie die Listen horizontal, vertikal oder in Kaskaden sortieren, indem Sie den entsprechenden Befehl im Menü Fenster in der Menüleiste wählen.

14.8 Zusammenfassung

Drücken Sie Klemmenbelegung , um die Klemmenbelegung und die Übersicht für die konfigurierten Funktionen anzuzeigen.



Eine Übersicht über die konfigurierten Funktionen erhalten Sie, wenn Sie das Register "Zusammenfassung" wählen.

Diagramm	Diagramm mit Anmerkungen		Zusammenf	assung	
Modultyp:		Ident/EA Typ		Funktion	n
Spannungs	versorgung				
Transmitter	versorgung				
Ausgang 3		[OP3.Type]	 KEINE (0) 	(verborg	jen)
Logikeinga	ng B	[LB.Type]	 L.IP (1) 	[LB.Inpu	utFunction] · KEINE (40)
Ausgang 1		[OP1.Type]	- RELY (1)	[0P1.Fu	inction] - D.OUT (1)
F~hlereinga	ang	[INPUT.Type]	- T006 (13)		
Logikeinga	ng A	[LA.Type]	- L.IP (1)	[LA.Inpu	utFunction] - KEINE (40)
Digitale Co	mms	[COMMS.Id]	- R485 (1)		
Ausgang A	A.	[AA.Type]	- RELY (1)	[AA.Fun	iction] - KEINE (0)

14.9 Clonen

/N

Mit dem Clonen können Sie die Konfiguration und die Parametereinstellungen eines Geräts in ein anderes Gerät gleichen Typs kopieren. Alternativ können Sie die Konfiguration eines Geräts in einer Datei speichern und diese Datei in das angeschlossene Gerät laden. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, ein neues Gerät unter Verwendung einer Referenzquelle oder eines Standard Geräts schnell aufzusetzen. Es wird jeder Parameter und jeder Parameterwert geladen, so dass das neue Gerät als Ersatzgerät die gleichen Informationen enthält wie das Original Gerät. Clonen ist nur unter folgenden Voraussetzungen möglich:

- Das Ziel Gerät hat die gleiche Hardwarekonfiguration wie das Original Gerät.
- Die Softwareversion des Zielgeräts ist die gleiche (oder höher) wie die des Original Geräts. Die Version wird während der Startphase des Reglers angezeigt.
- Allgemein beinhaltet das Clonen das Kopieren aller Bedien-, Inbetriebnahme- und Konfigurationsparameter, zu denen geschrieben werden kann. **Die Kommunikationsadresse wird nicht kopiert.**

Grundsätzlich gilt, dass die Information der Clone Datei eine exakte Kopie der Konfiguration des Geräts ist. Überprüfen Sie trotzdem, ob die geclonten Daten den Einstellungen für Ihren Prozess entsprechen.

Im Folgenden finden Sie eine kurze Erklärung über das Verwenden der Clone Funktion. Weitere Informationen finden Sie im iTools Handbuch.

14.9.1 Zur Datei sichern

Die vollendete Konfiguration eines Geräts können Sie in iTools als Clone Datei sichern. Diese Datei können Sie dann zu weiteren Geräten laden.

Wählen Sie im Datei Menü "Speichern unter" oder verwenden Sie die "Speichern" Taste aus der Werkzeugleiste.

14.9.2 Einen neuen Anzeiger clonen

Verbinden Sie einen neuen Regler mit iTools und starten Sie die Abfrage, damit das Gerät gefunden wird. Wählen Sie im Datei Menü "Daten aus Datei laden" oder verwenden Sie die "Laden" Taste aus der Werkzeugleiste. Öffnen Sie die gewünschte Datei und folgen Sie den Anweisungen. Das neue Gerät wird nach dieser Datei konfiguriert.

15. Technische Daten

Allgemein

Temperatur	Betrieb: 0	bis 55 °C (32	ois 131 °F), (14 bis 158 °F)		
Feuchte	Betrieb: RI	Betrieb: RH: 5 bis 90 %			
	Lagerung: RH: 5 bis 90% Beide nicht kondensierend				
Schutzart	IP65. NEMA12				
Schock	BS EN61010				
Vibration	2g Spitze,	2g Spitze, 10 bis 150 Hz			
Höhe	<2000 m				
Atmosphäre	Nicht einse korrosiver	etzbar in explo Umgebung.	osiver oder		
Elektro-	BS EN6132	26			
Verträglichkeit (EMV)					
Elektrische	BS EN610	10 Überspann	ungskategorie II;		
Sicherheit	Verschmut	tzungsgrad 2			
Uberspannungs- kategorie II	2500 V Ste Nennspan	eh-Stoßspannı nung 230 V _{AC}	ıng bei		
Verschmutzungs- grad 2	Übliche, ni Gelegentli Leitfähigke	icht leitfähige ch muss mit v eit durch Beta	Verschmutzung. orübergehender uung gerechnet		
Abmessungen	werden. 3216i	3204i	32h8i		
Montage	1/16 DIN	1/4 DIN	1/8 DIN		
			horizontal		
Gewicht (g)	250	420	350		
Abmessungen (mm)	48B x 48H x 90T	96B x 96H x 90T	96B x 48H x 90T		
Schalttafel-		92B x 92H	92B x 45H		
ausschnitt (mm)	436 X 430				
ausschnitt (mm)	43D X 43H				
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche	436 X 43F				
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ	LCD TN mi	t Hintergrund	beleuchtung		
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ Haupt PV Anzeige	LCD TN mi 3216i 4-stellig	t Hintergrund 3204i 4-stellia	beleuchtung 32h8i		
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ Haupt PV Anzeige	LCD TN mi 3216i 4-stellig grün	t Hintergrund 3204i 4-stellig grün	beleuchtung 32h8i 5-stellig grün oder rot		
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ Haupt PV Anzeige Untere Anzeige	LCD TN mi 3216i 4-stellig grün 5 Zeichen	t Hintergrund 3204i 4-stellig grün 5 Zeichen	beleuchtung 32h8i 5-stellig grün oder rot 9 Zeichen		
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ Haupt PV Anzeige Untere Anzeige	LCD TN mi 3216i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün	t Hintergrund 3204i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün	beleuchtung 32h8i 5-stellig grün oder rot 9 Zeichen Starburst, grün		
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ Haupt PV Anzeige Untere Anzeige	LCD TN mi 3216i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün Einheit Au	t Hintergrund 3204i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün	beleuchtung 32h8i 5-stellig grün oder rot 9 Zeichen Starburst, grün		
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ Haupt PV Anzeige Untere Anzeige Statusanzeigen	LCD TN mi 3216i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün Einheit, Au Sollwert	t Hintergrund 3204i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün sgänge, Alarn	beleuchtung 32h8i 5-stellig grün oder rot 9 Zeichen Starburst, grün ne, aktiver		
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ Haupt PV Anzeige Untere Anzeige Statusanzeigen Leistung	LCD TN mi 3216i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün Einheit, Au Sollwert	t Hintergrund 3204i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün sgänge, Alarn	beleuchtung 32h8i 5-stellig grün oder rot 9 Zeichen Starburst, grün ne, aktiver		
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ Haupt PV Anzeige Untere Anzeige Statusanzeigen Leistung 3216i	LCD TN mi 3216i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün Einheit, Au Sollwert	t Hintergrund 3204i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün sgänge, Alarn 0 V _{AC} , <u>+</u> 15 %	beleuchtung 32h8i 5-stellig grün oder rot 9 Zeichen Starburst, grün ne, aktiver		
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ Haupt PV Anzeige Untere Anzeige Statusanzeigen Leistung 3216i	LCD TN mi 3216i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün Einheit, Au Sollwert 100 bis 23i 48 bis 62 h	t Hintergrund 3204i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün sgänge, Alarn 0 V _{AC} , <u>±</u> 15 % dz, max 6 W	beleuchtung 32h8i 5-stellig grün oder rot 9 Zeichen Starburst, grün ne, aktiver		
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ Haupt PV Anzeige Untere Anzeige Statusanzeigen Leistung 3216i	LCD TN mi 3216i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün Einheit, Au Sollwert 100 bis 23 48 bis 62 H 24 V _{AC} , -15 24 V _{PC} -15	t Hintergrund 3204i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün sgänge, Alarn 0 V _{AC} , <u>±</u> 15 % Iz, max 6 W 9 %, +10 %	beleuchtung 32h8i 5-stellig grün oder rot 9 Zeichen Starburst, grün ne, aktiver		
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ Haupt PV Anzeige Untere Anzeige Statusanzeigen Leistung 3216i	LCD TN mi 3216i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün Einheit, Au Sollwert 100 bis 23: 48 bis 62 H 24 V _{AC} , -15 24 V _{DC} , -15 Brummspa	t Hintergrund 3204i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün sgänge, Alarn 0 V _{AC} , <u>±</u> 15 % Hz, max 6 W 5 %, ±10 % 5 %, ±20 %, <u>±</u> 5 innung, max 6	beleuchtung 32h8i 5-stellig grün oder rot 9 Zeichen Starburst, grün ne, aktiver		
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ Haupt PV Anzeige Untere Anzeige Statusanzeigen Leistung 3216i 3204i, 32h8i	LCD TN mi 3216i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün Einheit, Au Sollwert 100 bis 23i 48 bis 62 H 24 V _{AC} , -15 24 V _{DC} , -15 Brummspa 100 bis 23i	t Hintergrund 3204i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün sgänge, Alarn 0 V _{AC} , <u>±</u> 15 % Hz, max 6 W 5 %, ±10 % 5 %, ±20 %, <u>±</u> 5 innung, max 6 0 V _{AC} , <u>±</u> 15 %	beleuchtung 32h8i 5-stellig grün oder rot 9 Zeichen Starburst, grün ne, aktiver		
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ Haupt PV Anzeige Untere Anzeige Statusanzeigen Leistung 3216i 3204i, 32h8i	LCD TN mi 3216i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün Einheit, Au Sollwert 100 bis 23i 48 bis 62 H 24 V _{AC} , -15 Brummspa 100 bis 23i 48 bis 62 H 24 V _{AC} , -15	t Hintergrund 3204i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün sgänge, Alarn 0 V _{AC} , <u>±15 %</u> Iz, max 6 W 9 %, +20 %, <u>±5</u> snnung, max 6 0 V _{AC} , <u>±15 %</u> Iz, max 8 W 9 % ±10 %	beleuchtung 32h8i 5-stellig grün oder rot 9 Zeichen Starburst, grün ne, aktiver		
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ Haupt PV Anzeige Untere Anzeige Statusanzeigen Leistung 3216i 3204i, 32h8i	LCD TN mi 3216i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün Einheit, Au Sollwert 100 bis 23i 48 bis 62 H 24 V _{AC} , -15 Brummspa 100 bis 23i 48 bis 62 H 24 V _{AC} , -15 Brummspa 100 bis 23i 48 bis 62 H	t Hintergrund 3204i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün sgänge, Alarn 0 V _{AC} , ±15 % łz, max 6 W 6 %, +10 % 6 %, +20 %, ±5 nnung, max 6 0 V _{AC} , ±15 % łz, max 8 W 6 %, +10 % 6 %, +20 %, ±5	beleuchtung 32h8i 5-stellig grün oder rot 9 Zeichen Starburst, grün ne, aktiver		
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ Haupt PV Anzeige Untere Anzeige Statusanzeigen Leistung 3216i 3204i, 32h8i	LCD TN mi 3216i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün Einheit, Au Sollwert 100 bis 23i 48 bis 62 H 24 V _{AC} , -15 Brummspa 100 bis 23i 48 bis 62 H 24 V _{AC} , -15 Brummspa	t Hintergrund 3204i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün sgänge, Alarn 0 V _{AC} , ±15 % Hz, max 6 W 9 %, +10 % 12, max 8 W 14, max 8 W 15 %, +20 %, ±5 15 % 16 %, +20 %, ±5 16 %, +20 %, ±5 10 %	beleuchtung 32h8i 5-stellig grün oder rot 9 Zeichen Starburst, grün ne, aktiver		
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ Haupt PV Anzeige Untere Anzeige Statusanzeigen Leistung 3216i 3204i, 32h8i Zulassungen	LCD TN mi 3216i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün Einheit, Au Sollwert 100 bis 23i 48 bis 62 H 24 V _{AC} , -15 Brummspa 100 bis 23i 48 bis 62 H 24 V _{AC} , -15 Brummspa	t Hintergrund 3204i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün sgänge, Alarn 0 V _{AC} , <u>±</u> 15 % dz, max 6 W 6 %, +10 % 6 %, +20 %, <u>±</u> 5 nnung, max 8 0 V _{AC} , <u>±</u> 15 % dz, max 8 W 6 %, +10 % 6 %, +20 %, <u>±</u> 5 nnung, max 8	beleuchtung 32h8i 5-stellig grün oder rot 9 Zeichen Starburst, grün ne, aktiver		
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ Haupt PV Anzeige Untere Anzeige Statusanzeigen Leistung 3216i 3204i, 32h8i Zulassungen	LCD TN mi 3216i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün Einheit, Au Sollwert 100 bis 23i 48 bis 62 H 24 V _{AC} , -15 Brummspa 100 bis 23i 48 bis 62 H 24 V _{AC} , -15 Brummspa	t Hintergrund 3204i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün sgänge, Alarn 0 V _{AC} , <u>±</u> 15 % łz, max 6 W 9 %, +10 % 5 %, +20 %, <u>±</u> 5 nnung, max 6 0 V _{AC} , <u>±</u> 15 % łz, max 8 W 9 %, +10 % 5 %, +20 %, <u>±</u> 5 nnung, max 8	beleuchtung 32h8i 5-stellig grün oder rot 9 Zeichen Starburst, grün ne, aktiver		
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ Haupt PV Anzeige Untere Anzeige Statusanzeigen Leistung 3216i 3204i, 32h8i Zulassungen	LCD TN mi 3216i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün Einheit, Au Sollwert 100 bis 23i 48 bis 62 F 24 V _{AC} , -15 Brummspa 100 bis 23i 48 bis 62 F 24 V _{AC} , -15 Brummspa 24 V _{AC} , -15 Brummspa	t Hintergrund 3204i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün sgänge, Alarm 0 V _{AC} , <u>±15 %</u> Hz, max 6 W 6 %, +10 % 6 %, +20 %, <u>±5</u> mnung, max 8 0 V _{AC} , <u>±15 %</u> Hz, max 8 W 6 %, +10 % 6 %, +20 %, <u>±5</u> mnung, max 8	beleuchtung 32h8i 5-stellig grün oder rot 9 Zeichen Starburst, grün ne, aktiver		
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ Haupt PV Anzeige Untere Anzeige Statusanzeigen Leistung 3216i 3204i, 32h8i Zulassungen	LCD TN mi 3216i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün Einheit, Au Sollwert 100 bis 23i 48 bis 62 H 24 V _{AC} , -15 Brummspa 100 bis 23i 48 bis 62 H 24 V _{AC} , -15 Brummspa 24 V _{AC} , -15 Brummspa	t Hintergrund 3204i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün sgänge, Alarn 0 V _{AC} , ±15 % łz, max 6 W 6 %, +10 % 6 %, +20 %, ±5 nnung, max 6 0 V _{AC} , ±15 % łz, max 8 W 6 %, +10 % 6 %, +20 %, ±5 nnung, max 8 listet (Datei ES 97TW Zulassi	beleuchtung 32h8i 5-stellig grün oder rot 9 Zeichen Starburst, grün ne, aktiver		
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ Haupt PV Anzeige Untere Anzeige Statusanzeigen Leistung 3216i 3204i, 32h8i Zulassungen	LCD TN mi 3216i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün Einheit, Au Sollwert 100 bis 23i 48 bis 62 H 24 V _{AC} , -15 Brummspa 100 bis 23i 48 bis 62 H 24 V _{AC} , -15 Brummspa 100 bis 23i 48 bis 62 H 24 V _{AC} , -15 Brummspa	t Hintergrund 3204i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün sgänge, Alarn 0 V _{AC} , ±15 % łz, max 6 W 9 %, +10 % 5 %, +20 %, ±5 nnung, max 6 0 V _{AC} , ±15 % łz, max 8 W 9 %, +10 % 5 %, +20 %, ±5 nnung, max 8 listet (Datei ES 97TW Zulasse	beleuchtung 32h8i 5-stellig grün oder rot 9 Zeichen Starburst, grün ne, aktiver		
ausschnitt (mm) Bedienoberfläche Typ Haupt PV Anzeige Untere Anzeige Statusanzeigen Leistung 3216i 3204i, 32h8i Zulassungen Transmitterversorg Isolation Ausgangs-	LCD TN mi 3216i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün Einheit, Au Sollwert 100 bis 23i 48 bis 62 F 24 V _{AC} , -15 Brummspa 100 bis 23i 48 bis 62 F 24 V _{AC} , -15 Brummspa 100 bis 23i 48 bis 62 F 24 V _{AC} , -15 Brummspa 264 V _{AC} ver 24 V _{AC} 20	t Hintergrund 3204i 4-stellig grün 5 Zeichen Starburst, grün sgänge, Alarn 0 V _{AC} , <u>±15 %</u> Hz, max 6 W 6 %, +10 % 6 %, +20 %, <u>±5</u> hnnung, max 6 0 V _{AC} , <u>±15 %</u> Hz, max 8 W 6 %, +10 % 6 %, +20 %, <u>±5</u> hnnung, max 8 Iistet (Datei ES 97TW Zulassi rstärkte Isolier mA	beleuchtung 32h8i 5-stellig grün oder rot 9 Zeichen Starburst, grün ne, aktiver		

Kommunikation: Option serielle Kommunikation					
Protokoll	Modbus RTU Slave				
	Modbus RTU Master Broadcast (1 Parameter)				
Isolation	264 V _{AC} verstärkte Isolierung				
Übertragungs- standard	EIA232 oder EIA485 2-Leiter				
Prozesswert Eingang					
Kalibriergenauigkeit	< <u>+</u> 0,25 % des Messwerts <u>+</u> 1LSD $^{(1)}$				
Abtastrate	9 Hz (110 ms)				
Isolation	264 V _{AC} verstärkte Isolierung gegen PSU und Kommunikation				
Auflösung (µV)	< 0,5 µV mit 1,6 s Filter (mV Bereich) < 0,25 µV mit 1,6 s Filter (V Bereich)				
Auflösung (effektive bits)	>17 bits				
Linearisierungs- genauigkeit	<0,1 % des Messwerts				
Drift mit Temperatur	<50 ppm (typisch) <100 ppm (im schlechtesten Fall)				
Gleichtakt- unterdrückung	48 - 62 Hz, >-120 db				
Gegentakt- unterdrückung	48 - 62 Hz, >-93 db				
Eingangsimpedanz	100 MΩ (200 kΩ im V Bereich C)				
Vergleichsstellen- kompensation	>30:1				
Externe Vergleichsstelle	Referenz von 0 °C				
Vergleichsstellen- genauigkeit	< <u>+</u> 1 °C bei 25 °C Umgebungs- temperatur				
Linear (Prozess) Eingangsbereich	-10 bis 80 mV, 0 bis 10 V mit externem Spannungsteilermodul 100 kΩ/806 Ω (nicht 32h8i)				
Thermoelement Typ	K, J, N, R, S, B, L, T, C, kundeneigene Tabelle ⁽²⁾				
RTD Typ	3-Leiter, Pt100 DIN43760				
Konstanter Messstrom	0,2 mA				
Leitungs- kompensation	Kein Fehler für 22 Ω in allen 3 Leitungen				
Eingangsfilter	Aus bis 100 s				
Nulloffset	Einstellbar über den gesamten Bereich				
Anpassung	2-Punkt Verstärkung & Offset				
Anmerkungen:					
(1) Die Kalibriergenau Umgebungs-Temper	uigkeit bezieht sich auf den vollen aturbereich und auf alle Linearisierungen				
(2) Fragen Sie Euroth Linearisierungstabelle	erm nach weiteren einladbaren en.				

Dehnungsmessstre	iten Eingang (32h8i)
Eingangstyp	350 Ω Brücke
Anschluss	4- oder 6-Leiter (6 nutzt internen Shunt)
Kalibrier-	+0,1 % des vollen Bereichs
genauigkeit	
Abtastzeit	9 Hz (110 ms)
Isolation	264 V _{AC} verstärkte Isolierung zu PSU und Kommunikation
Erregerspannung	10 V _{DC} +7 %
Empfindlichkeit	1,4 bis 4 mV/V
Eingangsbereich	-27 % bis +127 % des Vollbereichs (ca10 mV bis +5 mV):
Nullausgleich	+ 25 % des Vollbereichs
Tara	+ 25 % des Vollbereichs
Auflösung (mV)	0,3 mV/V (typisch) mit 1,6 s Filter
Auflösung (effektive bits)	14,3 bits
Drift mit Temperatur	<100ppm/°C des Vollbereichs
Gleichtakt- unterdrückung	48-62 Hz, >-120 db
Gegentakt- unterdrückung	48-62 Hz, >-60 db
Eingangsfilter:	Aus bis 100 s
AA Relais	
Тур	Form C Wechsler
Nennwert	Min: 100 mA bei 12 V _{DC} , Max: 2 A bei 264 V _{AC} ohm'sch
Funktionen	Alarme oder Ereignisse
Digitaleingang A/B	5
(B nicht im 3216i), A	A nicht im 32h8i mit SG oder SD)
Schließkontakt	Offen >600 Ω ; geschlossen <300 Ω
Eingangsstrom	<13 mA
Isolation	Nicht vom PV Eingang oder System 264 V _{AC} verstärkte Isolation von der PSU und der Kommunikation
Funktionen	Alarmbestätigung, Tastensperre, Alarm sperren, Anzeige einfrieren, Tara, Auto- Tara, Spitzenwert rücksetzen

Logik E/A Modul (nur 3216i)

•			
Ein/Hoch 12 V _{DC} bei <44 mA Aus/Tief <300 mV bei 100 μA			
Nicht vom PV Eingang oder System 264 V _{AC} verstärkte Isolation von der PSU und der Kommunikation			
Alarme oder	Ereignisse		
Offen >500 S	2; geschlossen <150 Ω		
Nicht vom PV Engang oder System 264 V _{AC} verstärkte Isolation von der PSU und der Kommunikation			
Alarmbestätigung, Tastensperre, Alarm sperren, Anzeige einfrieren, Tara, Auto- Tara, Spitzenwert rücksetzen			
3216i	Form A (Schließer n/o)		
32h8i, 3204i	Form C Wechsler		
Min: 100 mA bei 12 V _{DC} , Max: 2 A bei 264 V _{AC} ohm'sch			
Alarme oder Ereignisse			
	Ein/Hoch 12 Aus/Tief <30 Nicht vom PV 264 V _{AC} verst und der Kom Alarme oder Offen >500 G Nicht vom PV 264 V _{AC} verst und der Kom Alarmbestäti sperren, Anze Tara, Spitzen 3216i 32h8i, 3204i Min: 100 mA Max: 2 A bei		

Analogausgang OP1, OP2 (nur 3	216)
Nennwert	0-20 mA innerhalb <500 Ω
Genauigkeit	<u>+</u> (<0,5 % des Messwerts + <100 μA)
Auflösung	11,5 bits
Isolation	Nicht vom PV Eingang oder System 264 VAC verstärkte Isolation von der PSU und der Kommunikation.
Funktionen	Signalausgang (Retransmission)
OP 3 (nicht im 3	216i)
Isolation:	264 V _{AC} verstärkte Isolation
Funktionen:	Signalausgang (Retransmission)
Stromausgang	
Nennwert: Genauigkeit: Auflösung:	0-20 mA innerhalb <500 Ω ±(<0,25 % des Messwerts + <50 μA) 13,6 bits
Spannungsausga	ang (nicht im 3204i)
Nennwert: Genauigkeit: Auflösung:	0-10 V innerhalb >500 Ω ±(<0,25 % des Messwerts +<25 mV) 13 6 bits
Coftwarafaatura	-
Alarmo	,
Alarme	4
Alarmarten	4 Minimalalarm Maximalalarm positive und
Speicherung	negative Gradientenalarm Automatische oder manuelle Speicherung,
Ausgangs-	keine Speicherung, nur Ereignis Bis zu 4 Alarmbedingungen können mit
verknupfung	einem Ausgang verknupft werden
Kundeneigene N	feldungen
Anzahl	15 durchlaufende Textmeldung
Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Itienisch
Auswahl	Aktiv bei beliebigen Parameterstatus über konditionalem Befehl
Rezepte	
Anzahl	5 mit 19 Parametern
Auswahl	Tastendruck, über Kommunikation oder Digitaleingang
Wandlerkalibrie	rung
Kalibrierarten	Shunt, Messzelle, Vergleich
Weitere Features	Automatische Nulleinstellung, Tara
Weitere Feature	s
Anzeigefarbe (32h8i)	Obere Anzeige wählbar grün oder rot oder Farbwechsel bei Alarm
Durchlaufender Text	Parameter Hilfe, kundeneigene Meldungen
Anzeigefilter Spitzenmonitor FM	Aus bis Nullsetzen der letzten 2 Digits Speicherung von Min und Max Werten
Alarm 1 Konfiguration	Min oder Max, stromlos bei Alarm speichernder Ausgang auf Form C (AA) Relais Alle Alarme aktiv bei Fühlerbruch und
Alarmsollwert Konfigurations-	Einstellung passwortgeschützt FM Option schützt vor Rekonfiguration der
sicherheit	Alarm Konfiguration

16. Parameter Index

Die folgenden Tabellen enthalten alle im 3200i vorhandenen Parameter in alphabetischer Reihenfolge und mit Kapitelangabe.

Parameter	Parametername	Parametermenü & Abschnitt		
1.D.IN	DIGITALEINGANG FUNKTION	I/O List 3216i Abschnitt 8.2		
1.FUNC	E/A 1 FUNKTION	Ausgang 1 Menü Abschnitt 8.1 und 8.2		
1.ID	E/A 1 TYPE	Ausgang 1 Menü Abschnitt 8.1 und 8.2		
1.RNG	DC AUSGANG BEREICH	E/A Menü 3216i Abschnitt 8.2		
1.SENS	E/A 1 SENSE	Ausgang 1 Menü Abschnitt 8.1 und 8.2		
1.SRC.A	E/A 1 QUELLE A	Ausgang 1 Menü Abschnitt 8.1 und 8.2		
1.SRC.B	E/A 1 QUELLE B	Ausgang 1 Menü Abschnitt 8.1 und 8.2		
1.SRC.C	E/A 1 QUELLE C	Ausgang 1 Menü Abschnitt 8.1 und 8.2		
1.SRC.D	E/A 1 QUELLE D	Ausgang 1 Menü Abschnitt 8.1 und 8.2		
2.D.IN	DIGITALEINGANG FUNKTION	Ausgang 2 Menü nur 3216i Abschnitt 8.3		
2.FUNC	E/A 2 FUNKTION	Ausgang 2 Menü nur 3216i Abschnitt 8.3		
2.HIGH	DC AUSGANG BEREICH HOCH	Ausgang 2 Menü nur 3216i Abschnitt 8.3		
2.LOW	DC AUSGANG BEREICH TIEF	Ausgang 2 Menü nur 3216i Abschnitt 8.3		
2.RNG	DC AUSGANG BEREICH	Ausgang 2 Menü nur 3216i Abschnitt 8.3		
2.SENS	AUSGANG 2 SENSE	Ausgang 2 Menü nur 3216i Abschnitt 8.3		
2.SRC.A	E/A 1 QUELLE A	Ausgang 2 Menü nur 3216i Abschnitt 8.3		
2.SRC.B	E/A 1 QUELLE B	Ausgang 2 Menü nur 3216 Abschnitt 8.3		
2.SRC.C	E/A 1 QUELLE C	Ausgang 2 Menü nur 3216i Abschnitt 8.3		
2.SRC.D	E/A 1 QUELLE D	Ausgang 2 Menü nur 3216i Abschnitt 8.3		
3.FUNC	FUNKTION	Ausgang 3 Menü Abschnitt 7.2.6		
3.HIGH	DC AUSGANG SKALA HOCH	Ausgang 3 Menü Abschnitt 7.2.6		
3.ID	AUSGANG 3 TYP	Ausgang 3 Menü Abschnitt 8.4		
3.LOW	DC AUSGANG SKALA TIEF	Ausgang 3 Menü Abschnitt 8.4		
3.RNG	DC AUSGANG BEREICH	Ausgang 3 Menü Abschnitt 8.4		
4.FUNC	E/A 1 FUNKTION	Ausgang 4 Menü (AA Relais) Abschnitt 8.5		
4.SENS	E/A 1 SENSE	Ausgang 4 Menü (AA Relais) Abschnitt 8.5		
4.SRC.A	E/A 1 QUELLE A	Ausgang 4 Menü (AA Relais) Abschnitt 8.5		
4.SRC.B	E/A 1 QUELLE B	Ausgang 4 Menü (AA Relais) Abschnitt 8.5		
4.SRC.C	E/A 1 QUELLE C	Ausgang 4 Menü (AA Relais) Abschnitt 8.5		
4.SRC.D	E/A 1 QUELLE D	Ausgang 4 Menü (AA Relais) Abschnitt 8.5		
4.TYPE	OUTPUT 4 TYPE	Ausgang 4 Menü (AA Relais) Abschnitt 8.5		
A1	ALARM 1 SOLLWERT	Alarm Menü Abschnitt 10.3 und 4.4		
A1.BLK	ALARM 1 BLOCKIERUNG	Alarm Menü Abschnitt 10.3		

Parameter	Parametername	Parametermenü & Abschnitt
A1.DLY	VERZÖGERUNG	Alarm Menü Abschnitt 10.3
A1.HYS	ALARM 1 HYSTERESE	Alarm Menü Abschnitt 10.3
A1.LAT	ALARM 1 SPEICHERN TYP	Alarm Menü Abschnitt 10.3
A1.OFS	ALARM SOLLWERT OFFSET	Alarm Menü Abschnitt 10.3
A1.STS	ALARM 1 AUSGANG	Alarm Menü Abschnitt 10.3
A1.TYP	ALARM 1 TYP	Alarm Menü Abschnitt 10.3
ADDR	ADRESSE	Digital Comms Menü Abschnitt 12.2
AUT.SG	DEHNUNGS AUTO CAL	Kalibrierung Menü Abschnitt 13.5
BAUD	BAUDRATE	Digital Comms Menü Abschnitt 12.2
CJ.TYP	CJC TYP	Eingang Menü Abschnitt 7.1
CJC.IN	CJC TEMPERATUR	Eingang Menü Abschnitt 7.1
COLD	KALTSTART FREIGABE/SPERREN	Zugriff Menü Abschnitt 6.5
COLOR	FARBE OBERE ANZEIGE	Zugriff Menü Abschnitt 6.5
CONF.P	KONFIG PASSWORT	Zugriff Menü Abschnitt 6.5
DEC.P	DEZIMALPUNKT	Eingang Menü Abschnitt 7.1
DELAY	RX/TX VERZÖGERUNGSZEIT	Digital Comms Menü Abschnitt 12.2
E.CaL		Diagnose Alarm Menü Abschnitt 10.4
E.Conf		Diagnose Alarm Menü Abschnitt 10.4
E.Lin		Diagnose Alarm Menü Abschnitt 10.4
E2.Er		Diagnose Alarm Menü Abschnitt 10.4
EE.Er		Diagnose Alarm Menü Abschnitt 10.4
FILT.D	ANZEIGE FILTER	Eingang Menü Abschnitt 7.1
FILT.T	FILTERZEIT	Eingang Menü Abschnitt 7.1
GO	KALIBRIERUNG START	Kalibrierung Menü Abschnitt 13.5
GOTO	GOTO	Zugriff Menü Abschnitt 6.5
HI.CAL	MESSSTREIGEN OBERER KAL	Kalibrierung Menü Abschnitt 13.5
HIGH	MAXIMALWERT	Eingang Menü Abschnitt 7.1 und 4.4
HOME	HAUPTANZEIGE Anmerkung 1	Zugriff Menü Abschnitt 6.5
ID	KUNDEN ID	Zugriff Menü Abschnitt 6.5
ID	MODUL IDENTITÄT	Digital Comms Menü Abschnitt 12.2
IN.TYP	EINGANG TYP	Eingang Menü Abschnitt 7.1
INP.HI	LINEAREINGANG HOCH	Eingang Menü Abschnitt 7.1
INP.LO	LINEAREINGANG TIEF	Eingang Menü Abschnitt 7.1
K.LOCK	TASTENSPERRE	Zugriff Menü Abschnitt 6.5
L.D.IN	LOGIKEINGANG FUNKTION	Digitaleingang Menü Abschnitt 9.1
L.SENS	LOGIKEINGANG SENSE	Digitaleingang Menü Abschnitt 9.1

Parameter	Parametername	Parametermenü & Abschnitt
L.TYPE	LOGIKEINGANG TYP	Digitaleingang Menü Abschnitt 9.1
LEV2.P	EBENE 2 PASSWORT	Zugriff Menü Abschnitt 6.5
LEV3.P	EBENE 3 PASSWORT	Zugriff Menü Abschnitt 6.5
LO.CAL	MESSSTREIGEN UNTERE KAL	Kalibrierung Menü Abschnitt 13.5
LOW	MINIMALWERT	Eingang Menü Abschnitt 7.1 und 4.4
MESG	STATIK HOME MELDUNG	Zugriff Menü Abschnitt 6.5
MV.IN	MILLIVOLT EINGANGSWERT	Eingang Menü Abschnitt 7.1
P1.OFS	VORALARM 1 OFFSET	Alarm Menü Abschnitt 10.3
P2.OFS	VORALARM 2 OFFSET	Alarm Menü Abschnitt 10.3
P3.OFS	VORALARM 3 OFFSET	Alarm Menü Abschnitt 10.3
P4.OFS	VORALARM 4 OFFSET	Alarm Menü Abschnitt 10.3
P1.STS	Pre alarm 1 output status	Parameter Modbus- addresse Menü Abschnitt 12.5
P2.STS	Pre alarm 2 output status	Parameter Modbus- addresse Menü Abschnitt 12.5
P3.STS	Pre alarm 3 output status	Parameter Modbus- addresse Menü Abschnitt 12.5
P4.STS	Pre alarm 4 output status	Parameter Modbus adress list Abschnitt 12.5
P.RST	PEAK RESET	Eingang Menü Abschnitt 7.1
PASS.C	FEATURE PASSCODE	Zugriff Menü Abschnitt 6.5
PHASE	CALIBRATION PHASE	Kalibrierung Menü Abschnitt 13.5
PRTY	PARITY	Digital Comms Menü Abschnitt 12.2
PV.IN	PV INPUT VALUE	Eingang Menü Abschnitt 7.1
PV.OFS	PV OFFSET	Eingang Menü Abschnitt 7.1
REG.AD	DESTINATION ADDRESS	Digital Comms Menü Abschnitt 12.2
RETRN	TRANSMITTED PARAMETER	Digital Comms Menü Abschnitt 12.2
RNG.HI	RANGE HIGH LIMIT	Eingang Menü Abschnitt 7.1
RNG.LO	RANGE LOW LIMIT	Eingang Menü Abschnitt 7.1
SB.DIR	SENSOR BREAK DIRECTION	Eingang Menü Abschnitt 7.1
SB.TYP	SENSOR BREAK TYPE	Eingang Menü Abschnitt 7.1
SG.TYP	STRAIN GAUGE CALIBRATION TYPE	Kalibrierung Menü Abschnitt 13.5
SHUNT	SHUNT CALIBRATION	Kalibrierung Menü Abschnitt 13.5
TA.OFS	TARE OFFSET	Eingang Menü Abschnitt 7.1
TARE	TARE FUNCTION	Eingang Menü Abschnitt 7.1 und 4.4
UCAL	USER CALIBRATION	Kalibrierung Menü Abschnitt 13.5
UNITS	DISPLAY UNITS	Eingang Menü Abschnitt 7 1

17. Index

Abmessungen	5
ADDR20, 50,	52
ADDRESS	52
Alarm17.18.20.24.34.35.36.39.41.72.	80
AI ARM 1 BI OCKING	44
ΔΙΔRM 1 HYSTERESIS	44
	11
	44
	44
	44
ALARM 1 TYPE	44
Alarmbestätigung	42
Alarmrelais	.42
Alarmspeicherung	.41
Alarmunterdrückung	41
Anpassung	.30
Anzeige Mnemonik	
1.D.IN	, 55
1.FUNC	, 56
1.SENS	, 56
1.SRC.A	, 56
1.SRC.B	, 56
1.SRC.C	, 56
1.SRC.D	, 56
2.FUNC	, 56
2.SENS	, 56
2.SRC.A	, 56
2.SRC.B	, 56
2.SRC.C	, 56
2.SRC.D	, 56
3.SENS	. 56
3.SRC.A	. 56
3.SRC.B	. 56
3.SRC.C	. 56
3.SRC.D	. 56
4.FUNC	, 56
4.SENS	, 56
4.SRC.A	, 56
4.SRC.B	, 30 54
4.SRC.C	, 30
4.5KC.D	, 50
4.111 L	53
A1.BLK	. 54
A1.HYS	, 53
A1.LAT44	, 54
A1.TYP44	, 54
A1.TYPE27	, 45
Ac.AL	, 40
ADDR	, 53
Auto	, 44
b.tc	. 31
BAUD50	, 55
C.ADJ	. 22
CAL	, 58
CJC	, 60
Conf	, 46
d.in	. 35
DEC.P	, 54

DELAY	5
EVENT	5
FILT.T	3
IN.TYP	5
IO-1	5
J.tc	1
k.tc31	1
L.tc	1
LEV 1	7
LEV 2	9
LEV 3	1
Loc.b) 1
n.tc	
) D
OES HI 57	7 1
OFS10 5/	+
OP-2 34	- 6
OP-3	B
PNT.HI	4
PNT.LO	4
PRTY	5
PV.OFS	3
r.tc	1
REC.NO	3
RELY	4
RNG.HI	3
RNG.LO	3
S.tc	1
SB.TYP	4
STORE	3
t.tc	1
UNITS	3
Automatisch23, 41	I
BAUD)
Bereichsüber-/-unterschreitung)
CALIBRATION ADJUST22	2
CJC TEMPERATURE	1
CIC TYPE 30)
	1
COLD	+
CONF.P	1
CONFIG PASSCODE	7
СТ54, 68	3
CUSTOMER ID	7
DC Ausgang	3
DC OUTPUT RANGE 35, 36, 38	R
	י כ
	2
DIGITAL INPUT FUNCTION	2
DISPLAY POINTS)
DISPLAY UNITS 20, 30)
Einbau	6
Eingang 10, 11, 12, 30, 33, 35, 40, 57, 59, 66, 72	,
79	'
Fingangsfilte 70	2
Eingengefilter 20	<u>`</u>
1 IIIUdIIUSIIIEL)
) _

Ereignis	
FEATURE PASSCODE	29
Fehlererkennung	
FILTER TIME	
FUNCTION	
I/O	
LOGIC INPUT	
GOIO	
HOME	20, 29, 53
Hysterese	41, 53
I/O 1 FUNCTION	34
I/O 1 SENSE	34
I/O 1 SOURCE A	34
I/O 1 SOURCE B	
I/O 1 SOURCE C	
I/O 1 SOURCE D	
I/O 1 TYPE	
ID20, 29, 34, 35, 36, 38, 50	
Induktive Lasten	
INPUT TYPE	
Installation	5.6
IO 1 TYPE	ס, כ קר
Kalibriarung	
Klammanhalagung	
Digitale Kommunikation	
Konfiguration	15 25 26 29 64
	13, 23, 20, 27, 04 29
	/ ∠
	7 ∠
	۷۷
LEVEL 2 PASSCODE	

Eurotherm: Internationale Verkaufs- und Servicestellen

www.eurotherm.de

Kontaktinformation

Schneider Electric Systems Germany GmbH >EUROTHERM<

Ottostraße 1 65549 Limburg an der Lahn

T +49 (06431) 298 0 **F** +49 (06431) 298 119 Weltweit www.eurotherm.de



Hier scannen für lokale Kontaktadressen

©Copyright Invensys Eurotherm Limited 2014

Eurotherm by Schneider Electric, das Eurotherm Logo, Chessell, Eurotherm Suite, Mini8, Eycon, Eyris, EPower, EPack nanodac, piccolo, versadac, optivis, Foxboro und Wonderware sind Marken von Schneider Electric, seinen Tochtergesellschaften und angeschlossenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind u. U. Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Es ist nicht gestattet, dieses Dokument ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Eurotherm in irgendeiner Form zu vervielfältigen, zu verändern, zu übertragen oder in einem Speichersystem zu sichern, außer wenn dies dem Betrieb des Geräts dient, auf das dieses Dokument sich bezieht. Eurotherm verfolgt eine Strategie kontinuierlicher Entwicklung und Produktverbesserung. Die technischen Daten in diesem Dokument können daher ohne Vorankündigung geändert werden. Die Informationen in diesem Dokument werden nach bestem Wissen und Gewissen bereitgestellt, dienen aber lediglich der Orientierung. Eurotherm übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Fehler in diesem Dokument entstehen. HA029006GER/8

3200i Bedienungsanleitung