MODELLI 2408 e 2404 REGOLATORI PID

MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO

Contents		Page
Capitolo 1	INSTALLAZIONE	1-1
Capitolo 2	FUNZIONAMENTO	2-1
Capitolo 3	LIVELLI DI ACCESSO	3-1
Capitolo 4	TUNING	4-1
Capitolo 5	FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMATORE	5-1
Capitolo 6	CONFIGURAZIONE	6-1
Capitolo 7	CALIBRAZIONE UTENTE	7-1

Appendice ACAPIRE IL CODICE PER ORDINARE .	A-1
SAFETY and EMC INFORMATION	B-1

"This product is covered by one or more of the following US Patents:

5,484,206; Additional patents pending.

PDSIO and INSTANT ACCURACY are trademarks of Eurotherm."

Capitolo 1 INSTALLAZIONE



Dimensioni esterne del Modello 2408



L'assemblaggio elettronico del regolatore si inserisce in una custodia di plastica rigida che a sua volta si adatta di fotatti angiani esterne sel regolatore Model 1840 h Figg. 1-3 e 1-4.

INTRODUZIONE

I modelli 2408 e 2404 sono regolatori di temperatura, o di processo, ad alta stabilità con self tuning e tuning adattativo. Hanno una costruzione hardware modulare che accetta sino a tre moduli intercambiabili Ingresso/Uscita e due moduli interfaccia per soddisfare un'ampia gamma di requisiti di controllo. Due ingressi digitali e un relé di allarme aggiuntivo sono inclusi come perte della costruzione hardware fissa. In più, il Modello 2404 ha un'uscita di riscaldamento aggiuntiva intercambiabile 10A.

Gli strumenti sono disponibili come:

• regolatori standard – che includono un programmatore basic a 8-segmenti

• 2408/0	Modelli 2408/CC e 2404/CC regolatori con programm,azione di setpoint: CP, P4, CM e	Modelli
СМ		2404/CP, P4,
• segmel	regolatori a valvole motorizzate – che includono un progtr nti	ammatore basic a 8-
-2404	NC	Modelli 2408/VC
•	regolatori a valvola motorizzata con programmazione di se Mo	etpoint: delli 2408/VP, V4, VM
e		, ,
V4, V1	М	2404/VP,

Prima di procedere si è pregati di leggere il capitolo chiamato, *Informazioni di Sicurezza e EMC*.

Etichette del regolatore

Le etichette ai lati del regolatore identificano il codice di ordinazione, il numero di serie e i collegamenti esterni.

L'Appendice A, *Capire il codice di ordinazione* spiega la configurazione hardware e software del particolare regolatore.

INSTALLAZIONE MECCANICA

Per installare il regolatore

- 1. Preparare la foratura di pannello alla misura indicata in Figura 1-3, o 1-4.
- 2. Inserire il regolatore attraverso la foratura di pannello.

3. Sistemare a posto i clip di fissaggio pannello superiore e inferiore. Assicurare il regolatore in posizione tenendolo diritto spingendo in avanti entrambi i clip di fissaggio.

Nota: Se i clip di fissaggio pannello dovessero in seguito essere rimossi, per estrarre il regolatore dal pannello di controllo, possono essere sganciati dal lato o a mano o con un cacciavite.

Collegare e scollegare il regolatore

Se richiesto, il regolatore può essere scollegato dalla custodia tirando in fuori le linguette di chiusura e tirandolo in avanti fuori della custodia. Rimettendo nella custodia il regolatore assicurare il corretto fissaggio delle linguette di chiusura per garantire la chiusura ermetica IP65.

INSTALLAZIONE ELETTRICA

Questa sezione consta di cinque parti:

- Layout dei morsettieri posteriori
- Collegamenti fissi
- Collegamenti dei moduli intercambiabili
- Diagramma tipico dei collegamenti esterni
- Collegamenti delle valvole motorizzate.

ATTENZIONE

Assicurarsi che il regolatore sia configurato correttamente per la propria applicazione. Una configurazione errata potrebbe causare danni al processo in corso di controllo o anche danni personali. E'responsabilità dell'installatore di assicurarsi che la configurazione sia corretta. Il regolatore potrebbe essere stato configurato già al momento dell'ordinazione o potrebbe averne bisogno ora. Vd. Cap. 6, *Configurazione*.



Figura 1-5 Layout morsettiere posteriore - Modello 2408

* Il collegamento a terra è dato come ritorno per filtri interni EMC. Non è richiesta a scopi di sicurezza, ma dev'essere collegata per soddisfare i requisiti EMC.

Tutti i collegamenti elettrici sono fatti sui morsettieri a vite sul retro del regolatore. Se si vogliono usare collegamenti crimp la seziopnme adatta è numero di parte AMP 349262-1. Accettano sezioni di fili comprese tra 0.5 e 1.5 mm² (16 e 22 AWG). Il regolatore è provvisto di un set di connettori. I morsettieri sono protetti da un coperchio di plastica a cerniera per evitare il contatto accidentale delle mani o di oggetti di metallo con fili scoperti.

Layout del morsettiere posteriore

I layout del morsettiere posteriore si vedono alle Figure 1-5 ane1-6.La colonnina a destra porta i collegamenti all'alimentazione, gli ingressi digitali 1 e 2, relé di allarme e ingressi di sensore. La seconda e la terza colonnina da destra portano i collegamenti ai moduli intercambiabili. I collegamenti dipendono dal tipo di modulo installato, se ve ne sono. Per determinare quali moduli intercambiabili siano inseriti, riferirsi al codice d'ordinazione e ai dati sui collegamenti esterni sulle etichette ai lati del regolatore. Il Modello 2404 ha l'opzione di un'uscita di riscaldamento a 10Amp nella colonnina a sinistra.



Figura 1-6 Layout del morsettiere posteriore – Modello 2404

Collegamenti dell'ingresso di sensore

I collegamenti per i vari tipi di ingresso di sensore sono qui sotto.



Fig 1-7 Collegamenti ingresso di sensore

COLLEGAMENTI DEI MODULI INTERCAMBIABILI

Modulo 1, 2 e 3

I moduli 1, 2 e 3 asono intercambiabili. Possono essere due moduli morsettiere del tipo di quelli visti in Tavola 1-8, o wquattro moduli morsettiere dei tipi visti in Tavola 1-9.

Le tavole descrivono i coillegamenti di ogni modulo, e le funzioni che possono svolgere. Il Modulo 1 è normalmente usato per il riscaldamento il modulo 2 per il raffreddamento anche se la reale funzione dipenderà da come il regolatore è stato configurato.

Modi PDSIO

La Tavola 1-8 fa riferimento ai modi PDSIO 1 e 2.

PDSIO sta per 'Pulse Density Signalling Input/Output'. E' una tecnica esclusiva sviluppata da Eurotherm per la trasmissione bidirezionale di dati analogici e digitali su un collegamento semplice a 2-fili.

Il modo PDSIO 1 usa un modulo di uscita logica per controllare un relé di stato solido Eurotherm TE10S e offre un allarme di rottura di carico.

Il modo PDSIO 2 usa un modulo di uscita logica per controllare un relé di stato solido Eurotherm TE10S, offre allarmi di guasto di carico/SSR, e rilegge la corrente di carico per il display sul regolatore.

Moduli a due morsettieri

Nota: Il Modulo 1 è collegato ai morsettieri 1A e 1B Il Modulo 2 è collegato ai morsettieri 2A e 2B Il Modulo 3 è collegato ai morsettieri 3A e 3B.

	ŀ	dentità del m					
Tipo di modulo	A B		ipo di modulo A B C E		D	Funzioni possibili	
Relé: 2-pin <i>(2A, 264 Vac max.)</i>					Inuti	izzato	Riscaldam., Raffr., Allarmi, evento di programma, aumento/dimin. valvole
Logico - non-isolato (18Vdc a 20mA)			Inutilizzato		Riscald., Raffredd., Modo PDSIO 1, Modo PDSIO 2, evento di programma		
Triac (1A, 30 a 264Vac)	Line Load		Inuti	izzato	Riscald., Raffredd.,Evento di programma, aumento/dimin. valvola		
Uscita DC: - non-isolata (10Vdc, 20mA max.)	+		Inuti	izzato	Riscald., Raffr., Ritrasmissione di PV, setpoint, o ingresso di controllo		

Tavola 1-1 Collegamenti dei moduli a due morsettieri

Spegniarco

I moduli triac e di relé hanno uno spegniarco interno $15nF/100\Omega$ collegato sulla loro uscita, usato per prolungare il contatto ed evitare le interferenze nell'accensione di carichi induttivi, come contatori meccanici e valvole solenoidi.

ATTENZIONE

Quando il contatto di relé è aperto, o il triac spento, il circuito di spegniarco passa 0.6mA a 110Vac e 1.2mA a 240Vac. Assicurarsi che questa corrente, passando attraverso lo spegniarco non trattenga carichi elettrici a basso potenziale. E'responsabilità dell'installatore assicurarsi che ciò non accada. Se un circuito di spegniarco non è richiesto, può essere tolto dal modulo di relé (MA NON TRIAC) interrompendo la traccia PCB, che incrocia i collegamenti a spigolo del modulo. Ciò può essere fatto mediante l'inserimento di una piccola lama di cacciavite in uno dei due slot che lo limitano, per poi far girare tale lama.

Moduli a quattro morsettieri

Nota: Il Modulo 1 è collegato ai morsettieri 1A, 1B, 1C e 1D Il Modulo 2 è collegato ai morsettieri 2A, 2B, 2C e 2D Il Modulo 3 è collegato ai morsettieri 3A, 3B, 3C e 3D

Tipo di Modulo	Identità del Morsettiere				Possibili funzioni		
	А	В	С	D			
Relé: commutatore (2A, 264 Vac max.)	N/		N/		Risc., Raffr., Allarmi, Uscita evento di programma		
Controllo DC: Isolato (10V, 20mA max.)	+	·/			Riscaldamento o raffreddamento		
24Vdc alim. trasmettitore	+	-			To power process inputs		
Ingresso Potenziometro 100Ω to $15K\Omega$		+0.5Vdc	+	0V	Retroaz. Di posizione valvola motorizzata		
Ritrasmissione DC	+	· /			Ritrasmiss.di setpoint, o valore di processo		
Ingresso RemotoDC Valore di Processo 2 (Solo Modulo 3)	0-10Vdc	RT source (Riferirsi a	±100mV 0-20mA Fig. 1-8)	СОМ	Setpoint Remoto Secondo PV		
Moduli di uscita duale	Moduli di uscita duale						
Relé duale (2A, 264 Vac max.)	Ĺ	Γ		$\Gamma_{\rm L}$	Riscald. + Raffr. Allarmi duali Aum./Dimin. Valv.		
Triac duale (1A, 30 a 264Vac)			Line		Riscald. + Raffr. Aum./Dim. Valvola		
Logico Duale + relé (<i>Logico</i> è non-isolato)	+	+			Riscaldamento +Raffreddamento		
Logico duale + triac (<i>Logico</i> è non-isolato)	+		Line Load		Riscaldamento + raffreddamento		
Moduli di ingresso e di uscita logici tripli – vd. limiti d'impiego alla pag. successiva							
Ingr. di contatto triplo	Ingresso 1	Ingr. 2	Ingr. 3	Comune			
Ingr. Logico triplo	Ingresso 1	Ingr. 2	Ingr. 3	Comune			
Usc. Logica tripla	Uscita 1	Uscita 2	Uscita 3	Comune	Eventi di programma		

Tavola 1-2 Collegamenti dei moduli a quattro morsettieri

Collegamenti per il Valore di Processo 2 in posizione di Modulo 3

I diagrammi qui sotto mostrano i collegamenti per i diversi tipi di ingresso. Gli ingressi saranno stati configurati in accordo con il codice di ordinazione.



Da 12 a13Vdc, sino a 8mA.

Moduli di Comunicazione 1 e 2

I Modelli 2408 e 2404 accetteranno due moduli di comunicazione intercambiabili. I tipi di modulo possibili sono descritti nella Tavola 1-3 qui di seguito.

Solo uno dei due moduli può essere per le comunicazioni seriali e in genere sarà installato in posizione COMMS 1, come indicato sotto. Comunque, è possibile installare il modulo comunicazioni in posizione COMMS 2.

Le comunicazioni seriali possono essere configurate per protocollo Modbus, o El bisynch.

Modulo di Comunicazioni 1	Identità del morsettiere (COMMS 1)					
Tipo di Modulo	HA	HB	HC	HD	HE	HF
Comunicazioni seriali 2-fili EIA- 485	-	-	-	Comune	A (+)	В (–)
Comunicazioni seriali EIA-232	Ι	-	I	Comune	Rx	Тx
Comunicazioni seriali 4-fili EIA- 485	_	A′ (Rx+)	B′ (Rx–)	Comune	A (Tx+)	B (Tx–)
Ritrasmissione Setpoint PDSIO	Ι	-	Ι	-	Segnale	Comune

Modulo di Comunicazioni 2	Identità del Morsettiere (COMMS 2)				
Tipo di Modulo	JD	JE	JF		
Ritrasmissione Setpoint PDSIO	-	Segnale	Comune		
Ingresso Setpoint PDSIO	-	Segnale	Comune		

Tavola 1-3Collegamenti dei Moduli di Comunicazione 1 e 2

Collegamenti esterni del link di comunicazioni seriali a 2-fili EIA-485



Note:

All resistors are 220 ohm 1/4W carbon composition. Local grounds are at equipotential. Where equipotential is not available wire into separate zones using a galvanic isolator. Use a repeater (KD845) for more than 32 units.

Figura 1-9 Collegamenti esterni EIA-485

DIAGRAMMA TIPICO DEI COLLEGAMENTI ESTERNI



Fig 1-10 Diagramma tipico di collegamenti esterni, Regolatore Modello 2408

COLLEGAMENTI DELLA VALVOLA MOTORIZZATA

Le valvole motorizzate saranno di norma collegate ai moduli di uscita di relé duale, o triac duale, installati in posizione Modulo 1, o alle uscite a canale singolo relay e installate in posizione di Modulo1 e 2. In tal caso, la norma è di configurare l'uscita 1 as the raise output and output 2 as the lower output.

A seconda della configurazione, il controllo della valvola si acquisisce in uno di questi tre modi:

- 1. Senza potenziometro di retroazione di posizione.
- 2. Con un potenziometro di retroazione usato per controllare la posizione della valvola. Non influenza il controllo.
- 3. Con un potenziometro di retroazione, dove la posizione della valvola è controllata in base alla risposta al segnale che ne giunge.



Fig 1-11 Collegamenti della valvola motorizzata

Capitolo 2 FUNZIONAMENTO

Questo capitolo consta di nove parti principali:

- LAYOUT DEL PANNELLO FRONTALE
- FUNZIONAMENTO DI BASE
- MODI DI FUNZIONAMENTO
- MODO AUTOMATICO
- MODO MANUALE
- I PARAMETRI E COME ACCEDERVI
- DIAGRAMMA DI NAVIGAZIONE
- TAVOLE DEI PARAMETRI
- ALLARMI

LAYOUT DEL PANNELLO FRONTALE





Tasto o Indicatore	Nome	Spiegazione
OP1	Uscita 1	Illuminato, indica che l'uscita installata nella posizione di modulo 1 è accesa. Di norma, è l'uscita di riscaldamento su un regolatore di temperatura.
OP2	Uscita 2	Illuminato, indica che l'uscita installata nella posizione di modulo 2 è accesa. Di norma, è l'uscita di raffreddamento su un regolatore di temperatura.
SP2	Setpoint 2	Illuminato, indica che il setpoint 2, (o setpoint 3-16) è stato selezionato.
REM	Setpoint Remoto	Illuminato, indica che un ingresso di setpoint remoto è stato selezionato 'REM' lampeggerà anche quando sono attivate le comunicazioni.
+ <u>+</u>	Tasto Auto/Manuale	 Premuto, cambia il funzionamento da automatico a manuale (<i>e viceversa</i>): Se il regolatore è in modo automatico la luce AUTO sarà accesa. Se il regolatore è in modo manuale la luce MAN sarà accesa. Il tasto Auto/Manuale può essere disattivato in livello di Configurazione.
*** +	Tasto Run/Hold	 Premere una volta per avviare un programma (RUN accesa.) Premere ancora per fermare un programma (HOLD accesa) Premere per cancellare HOLD e continuare (HOLD spenta e RUN accesa) Premere continuatamente per due secondi per eseguire il reset di un programma (RUN eHOLD spente) La luce RUN lampeggerà alla fine di un programma. La luce HOLD lampeggerà durante l'holdback.
	Tasto Page	Premere per selezionare una nuova lista di parametri.
<u></u>	Tasto Scroll	Premere per selezionare un nuovo parametro in una lista.
	Tasto Giù	Premere per diminuire un valore nel readout inferiore.

	Tasto Su	Premere per aumentare un valore nel readout superiore.
--	----------	--

Figura 2-3 Tasti e Indicatori del Regolatore

FUNZIONAMENTO DI BASE

Accendere il regolatore. Passa attraverso una sequenza di self-test per circa tre secondi e poi mostra la temperatura misurata, ovalore di processo, nel reradout superiore e il valore desiderato, chiamato *setpoint*, nel readout inferiore. Questo si dice display **Operatura**.



Figura 2-4 Display Operatore

Si può modificare il setpoint premendo 🔔 o 🔽. Due secondi dopo aver lasciato il tasto, il display lampeggia per indicare che il nuovo valore è stato accettato dal regolatore.

OP1 si accenderà quando l'uscita 1 è ON. E'normalmente l'uscita di riscaldamento quando è usato come regolatore di temperatura.

OP2 si accenderà quando l'uscita 2 è ON. Questa è normalmente l'uscita di raffreddamento quando è usata come regolatore di temperatura.

Nota: Si può tornare ad ogni momento a questo display premendo 4 e insieme. Alòtrimenti, si potrà sempre tornare a questob display se nessun tasto è premuto per 45 secondi, o in fase di accensione.

Allarmi

Se il regolatore riconosce una condizione di allarme, fa lampeggiare un messaggio di allarme nel display Operatore. Per un elenco di tutti i messaggi di allarme, il loro significato e come comportarsi al riguardo, vd. *Allarmi* alla fine di questo capitolo.

MODI DI FUNZIONAMENTO

Il regolatore ha due principali modi di funzionamento:

- **Modo Automatico** in cui l'uscita è modificata automaticamente per mantenere il valore di temperatura o di processo al setpoint.
- Modo Manuale in in cui si può modificare l'uscita indipendentemente dal setpoint.

I modi vengono cambiati premendo il tasto AUTO/MAN. I display che compaiono in ciascuno di questi mopdi sono spiegati in questo capitolo.

Altri due modi sono disponibili:

• Modo Setpoint Remoto, in cui il setpoint è generato da una fonte esterna. In this mode, the REM light will be on.

• Modo Programmatore spiegato al Capitolo 5, Funzionamento del Programmatore.

MODO AUTOMATICO

In genere si lavorerà con il regolatore in modo automatico. Se è accesa la luce MAN, premere AUTO/MAN per selezionare il modo Automatico. La luce AUTO si accende.



setpoint.

Display Operatore

Il lampeggiamento delle unità di fdisplay potrebbe essere stato disattivato inConfigurazione, nel qual caso Controllare che la luce AUTO premendo una sola volta si andrà direttamente al display mostrato sotto.

per 0.5 secondi, doèpodiché si tornerà a display

sia acceso. Il readout superiore mostra la temperatura misurata. Il readout inferiore mostra il

Per aumentare o diminuire il

setpoint, premere 🚺 o 💌.

(Nota: Se ilLimite di Rampa

Setpoint è stato attivato, il

setpoint. Se 🔺 o 💌 è

premuto, cambierà e permetterà la modifica del, *setpoint desiderato.*)

readout inferiore mostrerà il

Premere G due volte

Operatore.

% Richiesta potenza in uscita

La % richiesta potenza in uscita è visibile su display nel readout inferiore. E' un valore di sola lettura. Non si può modificare.

Pre mere III e 🕑 assieme per tornare a display **Operatore**.

Premere G una volta.

Unità di Display

Premere 🕝

Premendo 🐼 si faranno lampeggiare le unità di Display

Premendo 🕢 dal display di Potenza in Uscita si accederà ad altri parametri. Questi possono essere nella lista dio scorrimento se la funzione 'Promote' è stata usata (Vd. Cap. 3, *Livello Edit*). Raggiunto il termine della lista, premendo [] si tornerà a display **Operatore**.

MODO MANUALE

Se la luce AUTO è accesa, premere il tasto AUTO/MAN per selezionare il modo manuale. La luce MAN si accenderà.



Display Operatore

Controllare che la luce MAN sia accesa. Il readout superiore mostra la temperatura misurata, o il valore di processo. Il reradout inferiore mostra % di uscita. Per modificare l'uscita, premere 🚺 o 💌. (Nota: Se il Limite di Rampa di Uscita è stato attivato, il readout inferiore indicherà l'uscita in funzione. Se 🔳 o 💌 sono premuti, per cambiare, mostrare e permettere la modifica *dell'uscita desiderata.*)

Unità di Display

Premendo 🔄 lampeggeranno le unità di display per 0.5 secondi, dopodiché si tornerà a display Operatore. Il lampeggiamento delle unità di display potrebbe esser stato disattivato in configurazione, nel qual caso premendo una volta si tornerà al display mostrato sotto.

Premere G due volte.

Setpoint

Per modificare i valori di setpoint, premere 🚺 o 💌.

Premere G.

Premere 🕜 una volta.

Premendo [] dal display di Potenza in Uscita si potrà accedere ad altri parametri. Possono essere nella lista di scorrimento se la funzione 'Promote' è stata usata (vd. Cap. 3, *Livello Edit*). Raggiunto il termine della lista di scorrimento, premendo 🔄 si tornerà a display **Operatore**.

I PARAMETRI E COME ACCEDERVI

I parametri sono impostazioni, interne al regolatore, che determinano come il regolatore funzionerà. Ad esempio i setpoint di allarme sono parametri che impostano i punti ai quali gli allarmi interverranno. Per facilità d'uso, i parametri sono sistemati in liste come mostrato dal diagramma di navigazione alle pagine 2-10 e 2-11. Le liste sono:

Lista Operatore	
Lista Run	
Lista di Programmazione	
Lista Allarmi	
Lista Autotune	

Lista PID Lista Motore Lista Setpoint Lista Ingressi Lista Uscite Lista Comunicazioni Lista Informazioni Lista Accesso.

Ogni lista ha un display 'Capolista'.

Display capolista



Figura 2-5 Tipico display di capolista

Un capolista lo si può riconoscere dal fatto che mostra sempre 'LiSt' nel readout inferiore. Il readout superiore è il nome della lista. Nell'esempio sopra, 'AL' indica che è il Capolista Allarmi. I display capolista sono di sola lettura.

Per scorrere i capilista, premere [16]. A seconda di come il regolatore sia stato configurato, a premendo una volta potrebbero forse lampeggiare le unità di display. Se è questo il caso, bisognerà premere due volte per andare al primo capolista. Continuare a premere [16] per scorrere i capilista, per tornare infine a display Operatore.

Per scorrere i parametri all'interno di una data lista, premere **C**. Raggiunto il termine della lista, si tornerà al capolista.

Dall'interno di una lista si può tornare al capolista corrente premendo [11]. Per passare al capolista successivo, premere [11] una volta ancora.

Nomi dei Parametri

Nel diagramma di navigazione, ogni casella descrive il display per un parametro selezionato. Le tavole dei parametri Operatore, più avanti in questo capitolo, elencano i nomi dei parametri e il loro significato.

Il diagramma di navigazione mostra tutti i parametri che, *potenzialmente*, potrebbero essere presenti nel regolatore. In realtà, ne appare solo un numero limitato, come risultato di una certa configurazione.

Le caselle scure nel diagramma indicano parametri in genere nascosti. Per visualizzare tutti i parametri disponibili, bisogna selezionare il livello di accesso Completo. Per ulteriori informazioni, vd. Cap. 3, *Livelli di Accesso*.

Display dei Parametri



Figura 2-6 Tipico display dei Parametri

I display di parametro mostrano le correnti impostazioni del regolatore. Il layout dei display dei parametri è sempre uguale: il readout superiore mostra il nome del parametro e quello inferiore il suo valore. Nell'esempio sopra, il nome del parametro è 1FSL (indicante *Allarme 1, fondo scala basso*), e il valore è 10.0.

Per cambiare i valori dei parametri

Innanzitutto, scegliere il parametro desiderato.

Per cambiare il valore, premere 🚺 o 💌. In corso di modifica, premendo una sola volta si cambia il valore di un digit.

Tenendo il tasto premuto si aumenta la velocità di cambiamento.

Due secondi dopo aver lasciato ogni tasto, il display lampeggia ad indicare che il regolatore ha accettato il nuovo valore.

DIAGRAMMA DI NAVIGAZIONE (*PARTE A*) (*I parametri che appaiono dipendono dalla configurazione del regolatore*)

	11		E.	1	11	
Lista	Lista	Lista	Lista	Lista 🛄	Lista	Lista 🛄
Operat.	Run ⁽¹	Programm. ⁽¹⁾	Allarmi	Autotune	PID	Motor ⁽³⁾
	rup	ProG		Atun	Did	mtr
20.0						
	6		4		4	
↓	+	¥	₩	↓ I	×	¥
20.0	PrG	PrG.n	1 ²	tunE	G.SP	tm
°C	1	1	100	OFF	500	30.0
_	_	★			*	•
OP	StAt	Hb	2 ²	drA	SEt	In.t
100.0	run	OFF	0	OFF	Pid.1	OFF
*	*	▼	•	•		•
m-A	PSP	Hb V	32	drA.t	PD	bAc.t
Auto	20	20	5	0.8		OFF
AmPS					ti	V
	CYC	rmD I I	4	Adc	300	mp.t
			5	mAn		Auto
C.id	SEG	dwl U	HY 1		td	Vbr
	1	Hour	1		60.0	dwn
	•			•	★	dwn
	StyP		HY 2	rES.2	rES	
	rmP.r	CYC.n	1	0.0	0.0	
	•	★	_	•	★	
_	SEG.t	SEG.n	HY 3	Hcb2	Hcb	
r∆t⊨	1.0	1	1	Auto	Auto	
50	•	V	▼	•		
 	tGt	TYPE	HY 4	Lcb2	LCD	
PrG.t	200	rmP.r		Auto	Auto	
35.0		tCt		rEL 2	rELC	
•		200		1.00	1.00	
FASt	dur	200		▼		
	1.0	rAtE	diAG	FF.Pb	Pb2	
				0.0		
out.n	SEG.n			▼	*	
		SEG.n		FF.tr	ti.2	
SYnc					300	
no		•			V	
		tYPE		FF.dV	td.2	
SEG.d	tYPE	dwEl		100.0	50.0	
YES		¥				
Regolatore 2	408 e 2404					2-29

Figura 2-7a Diagramma di navigazione (Parte A)

DIAGRAMMA DI NAVIGAZIONE (PARTE B)



Regolatore 2408 e 2404

Figure 2-7b Navigation diagram (Part B)

PARAMETER TABLES

Nome Descrizione

	Lista Operatore			
Home	Valore misurato e Setpoint			
OP	% livello Uscita			
SP	Setpoint richiesto (Se in Modo Manuale)			
m-A	Selezione Auto-man			
AmPS	AmPS Corrente riscaldamento (Con modo PDSIO 2)			
C.id	C.id Numero di identificazione definito dal cliente			
+Parametri Extra, se la funzione 'Promote' è stata usata (vd. Cap. 3, Livello Edit).				

run	Lista avvio programma – Solo nei regolatori con programmazione setpoint
PrG	Numero Programma Attivo (Solo sulle versioni di programma 4, o 20,)
StAt	Status del Programma (OFF, run, hoLd, HbAc, End)
PSP	Setpoint Programmatore
CYC	Numero di cicli rimanenti nel programma
SEG	Numero di segmento attivo
StyP	Tipo del segmento attivo
SEG.t	Tempo di segmento restante nelle unità di segmento
tGt	Setpoint richiesto
rAtE	Ramp rate (if a rate segment)
PrG.t	Program time remaining in hours
FASt	Fast run through program (no / YES)
out.n	Event output states (OFF / on) (not 8-segment programmer)
SYnc	Segment synchronisation (no / YES) (not 8-segment programmer)
SEG.d	Flash active segment type in the lower readout of the home display (no / YES)

ProG		Lista di edit di programma – Solo nei regolatori con programmazione di setpoint. Per maggiori spiegazioni si faccia riferimento al Cap. 5s					
PrG.n	1	Numero di selezione programma (Solo sulle versioni 4, o 20,)					
Hb		Tipo di Holdback per l'intero programma (se configurato)(OFF, Lo, Hi, o bAnd)					
Hb V		Valore Holdback (in unità di display)					olay)
rmP.U	J	Unità di Rampa (SEc, min, o Ore) [sia per segmenti di tipo rmP.r che per rmP.t]					re) [sia per segmenti di tipo rmP.r che per rmP.t]
dwL.U	J	Dwell	units (SEc, n	nin, or	Hour)	
CYC.	n	Nume	ro di ci	cli di p	rogran	nma (1	l a 999, o 'cont')
SEG.	n	Nume	ro di se	egmen	to		
tYPE		Tipo di segmento:(End) (rmP.r=lim.di rampa) (rmP.t=t. di rampa) (dwel) (StEP) (cALL)					
l segu	ienti p	barame	tri dipe	ndonn	<i>no dal</i> t	YPE s	scelto, come si vede sotto.
	End	rmP.r	rmP.t	dwEl	StEP	cALL	
Hb							Tipo di Holdback: OFF, Lo, Hi, o bAnd
tGt		\checkmark	\checkmark		\checkmark		Setpoint richiesto per un segmento 'rmP' o 'StEP'
rAtE		\checkmark					Limite di rampa per un segmento 'rmP.r'
dur			\checkmark	\checkmark			'dwEI' time / Time to target for a 'rmP.t' segment
PrG.n						\checkmark	Numero cALLed ProGram
cYc.n						\checkmark	No. Di cicli di programma cALLed
outn	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark		Uscita Eventi: OFF/on (non in programmatori a 8 seg
SYnc		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark		Sincronizzazione segmenti: no/SI (non prog. 8-seg.)
End.t	\checkmark						Fine Progr. – dwEl, RSEt, S OP
Pwr							Livello di potenza a fine segmento

Nome Descrizione

Valve sensor break strategy

Nome	Descrizione	Nome	Descrizione
AL	Lista Allarmi	Pid	Lista PID
1	Valore di Setpoint Allarme 1	G.SP	If Gain Scheduling has been
2	Valore di Setpoint Allarme 2		enabled (see Chapter 4), this
3	Valore di Setpoint Allarme 3		Parameter sets the PV below which
4	Valore di Setpoint Allarme 4		'Pid.2' is active.
Al posto	dei trattini gli ultimi tre caratteri	SEt	'Pid.1' o 'Pid.2' selezionati
indicano allarme:	il tipo di allarme. Vd. tavola dei tipi di	Pb	Banda Proporzionale (SEt 1) (in unità di display)
HY 1	Isteresi Allarme1 (unità display)	ti	Tempo Integrale in sec.
HY 2	Isteresi Allarme 2 (unità display)		(SEt 1)
HY 3	Isteresi Allarme 3 (unità display)	td	Tempo Derivativo in sec(SEt 1)
HY 4	Isteresi Allarme 4 (unità display)	rES	Reset Manuale (%)
Lb t	Tempo di Loop Break in min uti	Heb	(SELT) Cutback Alto
diAG	Attiva Allarmi di Diagnostica 'no' /	псы	(SEt 1)
	Tavola dei tipi di allarme	Lcb	Cutback Basso (SEt 1)
-FSL	PV Allarme Fondo scala basso	rEL.C	Guadagno dal Freddo
-FSH	PV Allarme Fondo scala alto		(SEt 1)
-dEv	PV Allarme banda di deviazione	Pb2	Banda Proporzionale (SEt 2)
-dHi	PV Allarme deviazione alto	ti2	Tempo Integrale in sec. (SEt 2)
-dLo	PV Allarme Deviazione basso	td2	Tempo Derivativo in sec. (SEt 2)
-LCr	Allarme Corrente di Carico basso	rE5.2	(SFt 2)
-HCr	Allarme Corrente di Carico alto	Hcb2	Cutback Alto
-FL2	Ingresso 2 All. Fondo Scala basso		(SEt 2)
-FH2	Ingresso 2 All. Fondo Scala alto	Lcb2	Cutback Basso
-LOP	Allarme basso Uscita in funzione		(SEt 2)
-HOP	Allarme alto Uscita in funzione	rEL.2	(SEt 2)
-LSP	Allarme basso Setpoint in funzione	I tre sequ	uenti parametri sono usati per il
-HSP	Allarme alto Setpoint in funzione	controllo	a cascata. Se questa funzione non
4rAt	All. rampa di cambiam. (Solo AL 4)	è in uso,	li si può ignorare.
Atun	Lista Autotuno	FF.Pb	SP o PV, Banda Prop. Anticipativa
Alun		FF.tr	Compensazione Anticipativa %
dr A		FF.UV	FID feedior ward liftlits ± %
drAt	Adaptive tune trigger level in display	mtr	Motor list – vd. Tav. 4-3
u A.t	units. Range = 1 to 9999	tm	Valve travel time in seconds
Adc	Automatic Droop Compensation	In.t	Valve inertia time in secs
	(PD control only)	bAc.t	Valve backlash time in secs
		mp.t	Minimum ON time of output pulse

U.br

Nome Descrizione SP Lista Setpoint SSEL Seleziona da SP 1 a SP16. a seconda della configurazione Selez. Setp. Locale(Loc) o remoto L-r (rmt) SP 1 Valore Setpoint uno SP 2 Valore Setpoint due rm.SP Valore Setpoint Remoto Compensazione Setpoint Remoto rmt.t rat Setpoint di rapporto Compensazione Setpoint Locale Loc.t SP L Setpoint 1 Limite basso SP H Setpoint 1 Limite alto SP2.L Setpoint 2 Limite basso SP2.H Setpoint 2 Limite alto SPrr Limite di Rampa Setpoint Hb.ty Tipo di Holdback per lim. di rampa setpoint (OFF, Lo, Hi, o bAnd) Hb Valori Holdback per lim. di rampa setp. in unità display. (Hb.ty \neq Off)

iP	Lista Ingressi	
FiLt	IP1 filter time constant (0.0 - 999.9 seconds).	
FLt.2	IP2 filter time constant (0.0 - 999.9 seconds).	
Hi.IP Lo.Ip	Transition of control between ip.1 and ip.2. (<i>if configured</i>) transition region is set by the val. of 'Lo.lp' e 'Hi.lp'.	
	PV = ip.1 below 'Lo.lp'	
	PV = ip.2 above 'Hi.lp'	
F.1	Derived function, (if configured)	
F.2	PV = (f.1 x iP1) + (f.2 x iP2). 'F.1' and 'F.2' are scalars with the range -9.99 to 10.00	
PV.ip	Selez. 'ip.1' o 'ip.2'	
Continua alla colonna successiva		

Nome Descrizione

iP	Lista Ingressi - segue	
I seguenti tre parametri appaiono solo se è stata attivata la Calibrazione Utente. (Vd. Cap. 7) Di default sono nascosti a Livello Operatore.Per evitare manomissioni si consiglia di renderli accessibili solo a livello di		
accesso	FuLL.	
CAL	'FACt' – Reimposta la calibrazione di Fabbrica e disattiva quella UtenteNon compariranno i successivi due parametri.	
	'USEr' – Reimposta qualsiasi calibrazione Utente precedente. Tutti i parametri sotto compaiono.	
CAL.s	Punto di Calibraz. scelto – 'nonE', 'iP1.L', 'ip1.H', 'iP2.L', 'ip2.H'	
AdJ *	Modifica Calibr Utente, se CAL.s = 'iP1.L', 'ip1.H', 'iP2.L', 'ip2.H'	
OFS.1	Offset di calibrazione IP1	
OFS.2	Offset di calibrazione IP2	
mV.1	IP1 Valore Misurato (ai morsettieri)	
mV.2	IP2 Val. Misurato (ai morsett.)se l'ingr. DC in posizione Modulo 3	
CJC.1	IP1 Lettura tem. giunzione a freddo	
CJC.2	IP2 Lettura tem. giunzione a freddo	
Li.1	IP1 Valore Linearizzato	
Li.2	IP2 Valore Linearizzato	
PV.SL	Mostra l'ingresso PV selezionato- 'ip.1' o 'ip.2'	

* Non fare modifiche usando il parametro AdJ a meno che non si voglia cambiare la calibrazione Utente.

Nome	Descrizione
oP	Lista Uscite
Non appa	are se è configurato il controllo a
valvola m	notorizzata.
OP.Lo	Limite di bassa potenza (%)
OP.Hi	Limite di alta potenza (%)
OPrr	Lim. Rampa di Uscita (% per sec)
FOP	Livello di Uscita forzata (%)
CYC.H	Ciclo Riscaldam. (0.2S a 999.9S)
hYS.H	Isteresi Risc. (Unità di display)
ont.H	Min. Uscita Risc. nel tempo (sec.) Auto (0.05S), or 0.1 - 999.9S
CYC.C	Ciclo Raffredd. (0.2S a 999.9S)
hYS.C	Isteresi Raffredd. (unità di display)
ont.C	Min. Uscita Raffr. Nel tempo (sec.)
	Auto (0.05S), o 0.1 - 999.9S
HC.db	Zona Morta Risc/Raff (un. display)
Sb.OP	Potenza Usc. Rottura Sensore (%)

Descrizione
Lista Informazioni - segue
Reset Registrazione - 'SI/no'
ente set di parametri è a scopo di stica.
Fattore di Utilizzo di Processore
Uscita in funzione
Componente di uscita anticipativa
Uscita PID per valvola motorizzata
Componente di uscita proporzionale
Componente di uscita integrale
Componente di uscita derivativa

ACCS	Lista di Accesso
codE	Access password
Goto	Goto level - OPEr, FuLL, Edit or conF
ConF	Configuration password

cmS	Lista Comunicazioni
Addr	Indirizzo Comunicazioni

inFo	Lista Informazioni		
diSP	Configurare i readout inferiore didisplay Operatore per vedere:VPoSPosizione della valvolaStdStandard - display setpointAmPSCorrente di carico in ampOPUscitaStatStatus del ProgrammaPrG.tTempo di programmarestante in oreLi 2Li 2Valore di processo 2rAtSetpoint di RapportoPrGnumero programma selez.rSPSetpoint Remoto		
LoG.L	PV minimo		
LoG.H	PV massimo		
LoG.A	PV valore medio		
Log.t	PV Tempo sopra il livello Threshold		
Log.v	PV Threshold per Timer Log		
Continu	a alla colonna successiva		
ALLARMI

Annuncio di Allarme

Gli allarmi sono lampeggiati come messaggi in display Operatore. Un nuovo allarme è indicato da un lampeggiamento doppio seguito da una pausa, quelli vecchi come un singolo lampeggiamento seguito da una pausa. Se c'è più d'una condizione d'allarme il display scorre tutti i messaggi di allarme rilevanti. Le Tavole 2-1 e 2-2 elencano i possibili messaggi di allarme e il loro significato.

Riconoscimento degli allarmi e reset

Premendo sia 11 sia 6 contemporaneamente si riconoscerà ogni allarme nuovo e si eseguirà il reset di ogni allarme latched.

Modi di Allarme

Gli allarmi sono stati impostati per operare in uno fra molti modi, cioè:

- Non-latching, che significa che l'allarme si eliminerà automaticamente se il Valore di Processo non è più in condizione di allarme.
- Latching, che significa che l'allarme lampeggerà anche se non sussiste più condizione di allarme e sarà eliminato solo al reset.
- Blocking, che significa che l'allarme si attiverà solo dopo essere entrato in una fase di ٠ sicurezza dopo l'accensione.

Tipi di allarme

Ci sono due tipi di allarme: di Processo e di Diagnostica.

Allarmi di Processo

Avvertono che c'è un problema al processo che il regolatore sta cercando di controllare.

		-		
Display Allarme	Cosa significa		Display Allarme	Cosa significa
_FSL*	PV All. Fondo Scala Basso		_FL2*	Ingr.2 All. Fondo Scala Basso
_FSH*	PV All. Fondo Scala Alto		_FH2*	Ingr.2 All. Fondo Scala Alto
_dEv*	PV All. Banda di Deviazione		_LOP*	All. Uscita in funzione basso
_dHi*	PV All. Deviazione alto		_HOP*	All.Uscita in funzione alto
_dLo*	PV All. Deviazione basso		_LSP*	All. Setpoint in funzione basso
_LCr*	All. Corrente di carico basso		_HSP*	All. Setpoint in funzione alto
_HCr*	All. Corrente di carico alto		4rAt	All. rampa di cambiamentoPV Assegnato sempre a Allarme 4

* Al posto del trattino il primo carattere indicherà il numero di allarme.

Tavola 2-1 Allarmi di processo

Allarmi di Diagnostica

Indicano che esiste un guasto al regolatore o ai dispositivi collegati.

Display	Cosa significa	Che Fare
EE.Er	Errore di Memoria Cancellabile Elettricamente: Il valore di un parametro operatore o configurazione è stato alterato.	Questo guasto porterà a livello di Configurazione. Controllare i parametri di configurazione prima di tornare a Livello Operatore. Una volta a livello Operatore level, controllare anche questi parametri prima di tornare al funzionamento normale. Se il guasto persiste o accade spesso, contattare Eurotherm Controls.
S.br	<i>Rottura Sensore:</i> Il sensore di ingresso è instabile o il segnale è fuori range.	Controllare che il sensore sia collegato correttamente.
L.br	<i>Loop Break</i> Il loop di retroazione è a circuito aperto.	Controllare il funzionamento dei circuiti di riscaldamento e raffreddamento.
Ld.F	Rottura di Carico C'è un guasto al circuito di riscaldamento o al relé di stato solido.	Allarme generato da retroazione da un relé di stato solido Eurotherm TE10S (SSR) funzionante in modo PDSIO 1 – vd. Cap. 1, <i>Installazione</i> <i>Elettrica</i> . Indica circuito aperto o corto SSR, fusibile scoppiato, mancanza di alimentazione o riscaldamento a circuito aperto.
SSr.F	<i>Guasto relé di stato solido</i> C'è un guasto al relé di stato solido.	Allarme generato da retroazione da un relé di stato solido Eurotherm TE10S (SSR) funzionante in modo PDSIO 2 – vd. Cap. 1, <i>Installazione</i> <i>Elettrica</i> . Indica una condizione di circuito aperto o corto nel SSR.
Htr.F	Rottura Riscaldamento C'è un guasto al circuito di riscaldamento .	Allarme generato da retroazione da un relé di stato solido Eurotherm TE10S (SSR) funzionante in modo PDSIO 2 – vd. Cap. 1, <i>Installazione</i> <i>Elettrica</i> . Indica fusibile scoppiato, mancanza di alimentazione o riscaldamento a circuito aperto.
Hw.Er	Errore Hardware Indica che un modulo è del tipo sbagliato, mancante o difettoso.	Controllare che siano inseriti siano corretti.
no.io	<i>No I/O</i> Nessuno dei moduli previsti Ingr./Usc. è inserito.	Messaggio di errore che interviene normalmente preconfigurando un regolatore senza installare alcuno dei moduli Ingr./Usc. richiesti.

Tavola 2-2a Allarmi di diagnostica - continua alla pagina seguente

Allarmi di diagnostica (segue)

Indicano che esiste un guasto o al regolatore o ai dispositivi collegati.

Display	Cosa significa	Che fare
rmt.F	<i>Guasto Ingr. Remoto.</i> L'ingresso PDSIO, o l'ingresso remoto DC, è a circuito aperto o corto	Controllare un eventuale circuito asperto o corto nell'ingresso PDSIO, o DC, remoto.
LLLL	Lettura bassa fuori range	Controllare il valore di Ingresso.
нннн	Lettura alta fuori range	Controllare il valore di Ingresso.
Err1	Err. 1: Guasto self test ROM	Mandare a riparare il regolatore.
Err2	Err. 2: Guasto self test RAM	Mandare a riparare il regolatore.
Err3	Errore 3: Watchdog fail	Mandare a riparare il regolatore.
Err4	<i>Error 4:</i> Keyboard failure Stuck button, or a button was pressed during power up.	Accendere e spegnere il regolatore senza toccare alcun tasto.
Err5	<i>Error 5:</i> Faulty internal communications.	Check printed circuit board interconnections. If the fault cannot be cleared, return the controller for repair.

Tavola 2-2b Allarmi di diagnostica

Capitolo 3 LIVELLI DI ACCESSO

Questo capitolo descrive i diversi livelli di accesso ai parametri operanti all'interno del regolatore.

Ci sono tre argomenti principali:

- I DIVERSI LIVELLI DI ACCESSO
- SELEZIONE DEI LIVELLI DI ACCESSO
- LIVELLO EDIT

I DIVERSI LIVELLI DI ACCESSO

I livelli di accesso sono quattro:

- Livello Operatore, che si userà in genere per far funzionare il regolatore.
- Livello Completo, usato per la messa in avvio del regolatore.

- **Livello Edit**, usato per impostare i parametri che un operatore dev'essere in grado di vedere e correggere a livello Operatore.
- Livello Configurazione, usato per impostare le caratteristiche fondamentali del regolatore

Livello di Accesso	Display	Cosa si può fare	Protezione Password
Operatore	OPEr	In questo livello, gli operatori possono visualizzare e modificare il valore dei parametri definiti a livello Edit (vd. sotto).	No
Completo	FuLL	In questo livello, tutti i parametri riferiti a una particolare configurazione sono visibili. Tutti i parametri alterabili si possono modificare.	Si
Edit	Edit	In questo livello, si può determinare quali parametri un operatore può vedere e modificare a livello Operatore. Si possono nascondere o scoprire, intere liste, parametri singoli in una lista e rendere i parametri di sola lettura o alterabili. (Vd. <i>Livello Edit</i> a fine capitolo).	Si
Configurazion e	conF	Questo livello permette l'accesso alle caratteristiche fondamentali del regolatore.	Si

Figura 3-1 Livelli di Accesso

SELEZIONE DEI LIVELLI DI ACCESSO

L'accesso ai livelli Competo, Edit e Configurazione è protetto da password per evitare l'accesso inautorizzato. Per cambiare la password si veda al cap. 6, *Configurazione*.



Premere 🛄 fino a

Capolista d'accesso Premere III fino a raggiungere il capolista d'accesso 'ACCS'.

codE D D D D D

Premere 💽

Inserimento della password

La password viene inserita usando il display 'codE'. Inserire la password usando () o (). Una volta inserita la password giusta passano due secondi dopodiché il readout inferiore cambierà per dare 'PASS' indicando che l'accesso è libero.

Il numero di pass è su '1' quando il regolatore viene consegnato dalla fabbrica.

Nota; Un caso particolare è quando la password è impostata su '0'. In questo caso l'accesso sarà costantemente libero e il readout readout mostrerà sempre 'PASS'.



Premere w per passare alla pagina 'Goto'.

(Se è stata inserita una password *sbagliata* e il regolatore è ancora 'chiuso', premendo []] si torna al capolista 'ACCS'.)

Accesso alla Configurazione di Sola lettura

Daquesto display, premendo **a** e **r** insieme si accederà alla Configurazione di Sola Lettura senza inserimento di password. Ciò permetterà di visualizzare tutti i parametri di configurazione, ma non di modificarli. Se nessun tasto viene premuto per 10 secondi, si tornerà a display Operatore. Altrimenti, premendo **i** e **c** assieme si tornerà immediatamente a display Operatore.



Selezione dei livelli

Il display 'Goto' permette di scegliere il livello di accesso richiesto.

Usare e regliere tra i seguenti copdici di

- display: OPEr: Livello Operatore
 - FuLL: Livello Completo
 - Edit: Livello Edit
 - conF: Livello Configurazione

Premere 🕑

Se si è selezionato 'OPEr', 'FuLL' o 'Edit' si tornerà al be capolista 'ACCS' al livello scelto. Se si èp selezionato 'ConF', si avrà un display 'ConF' nel readout superiore (vd. sotto).

Password di Configurazione

Quando compare il display 'ConF', bisopgna inserire la password di configurazione per accedere a questo livello. Ciò si può fare ripetendo la procedura di inserimento password di cui alla sezione precedente. La password di configurazione è su '2' quando il regolatore viene consegnato dalla fabbrica. Per cambiare la password di configurazione, vd. Cap. 6, *Configurazione.*

Premere 💽

Livello di Configurazione

Appare il primo display di Configurazione. Si veda al Capitolo 6, *Configurazione*, per dettagli sui parametri di configurazione.

Per istruzioni su come lasciare il livello di configurazione, vd. Cap. 6, *Configurazione*.

Ritorno a Livello Operatore

Perr tornare a livello Operatore da livello 'FuLL' o 'Edit', ripetere l'inserimento della password e scegliere 'OPEr' sul display 'Goto'.

In livello 'Edit', il regolatore tornerà automaticamente a livello Operatore se nessun tasto viene premuto per 45 secondi.

Tuning

LIVELLO EDIT

Il livello Edit è usato per definire i parametri che un operatore sarà in grado di vedere e modificare a livello Operatore. Permette inoltre l'accesso alla funzione 'Promote', che permettedi scegliere e inserire ('Promote') fino a 12 parametri nella lista display Operatore, dando così facilità d'accesso ai parametri comunemente in uso.

Impostazione dell'accesso di un operatore a un parametro

Per prima cosa bisogna selezionare il livello Edit, come si è visto alla pagina precedente. Giunti a livello Edit, si sceglie una lista, o un parametro all'interno di una lista, così come si farebbe a livello Operatore, o Completo – cioè, muovendosi da capolista a capolista premendo [1], e da parametro a parametro in una lista usando [3]. *Comunque, a livello Edit, ciò che appare sul display non è il valore di un parametro ma un codice che ne indica la disponibilità a livello Operatore.*

Una volta selezionato il parametro richiesto si usino 🗻 e 💌 per impostarne la disponibilità a livello Operatore.

Ci sono quattro codici:

- ALtr Rende un parametro alterabile a livello Operatore.
- **PrO** Inserisce un parametro nella lista display Operatore.
- **rEAd** Rende un parametro, o un capolista, di sola lettura (visibile ma non alterabile).
- **HIdE** Nasconde un parametro, o un capolista.

Ad esempio:



Nascondere o scoprire una lista completa

Per nascondere una lista completa di parametri, ciò che si deve fare è nascondere il capolista. Se viene selezionato un capolista, ci sono solo due scelte possibili: rEAd e HIdE. (Non è possibile nascondere la lista 'ACCS', che indica sempre il codice: 'LiSt'.)

Inserimento di un parametro

Scorrere la lista sino al parametro richiesto e scegliere il codoce '**PrO**'. Il parametro viene inserito automaticamente (promoted) nella lista display Operatore. (Il parametro sarà pure accessibile, come sempre, dalle liste standard.) Possono essere inseriti sino a 12 parametri, che sono automaticamente 'alterabili'.

Si è pregati di notare che nella lista 'PrOG', i parametri dal numero di segmento (SEG.n) in avanti *non possono* essere inseriti.

Capitolo 4 TUNING

Prima del tuning si è pregati di leggere il Capitolo 2, *Funzionamento*, per imparare come selezionare e cambiare un parametro.

Questo capitolo consta di cinque parti:

- COS'È IL TUNING?
- TUNING AUTOMATICO
- TUNING MANUALE
- AVVIAMENTO DEI REGOLATORI A VALVOLE MOTORIZZATE
- GAIN SCHEDULING (PROGRAMMAZIONE DEL GUADAGNO?)

COS'È IL TUNING?

Con il tuning si accordano le caratteristiche del regolatore con quelle del processo in corso di controllo allo scopo di ottenere un buon controllo. Il che significa:

- Controllo stabile, in linea diretta, della temperatura al setpoint senza fluttuazione
- Nessun overshoot, o undershoot, del setpoint di temperatura.
- Risposta rapida alle deviazioni dal setpoint causate da disturbi esterni, reimpostando rapidamente la temperatura al valore di setpoint.

Il tuning riguarda il calcolo e l'impostazione del valore dei parametri elencati in Tavola 4-1. Questi parametri appaiono in lista 'Pid'.

Parametro	Cod.	Significato o Funzione	
Banda Proporzionale	Pb	L'ampiezza di banda, in unità di display, oltre la quale la potenza di uscita è proporzionata tra minimo e massimo.	
Tempo Integrale	ti	Determina il tempo impiegato dal regolatore per eliminare i segnali di errore a regime.	
Tempo Derivativo	td	Determina con quanta forza il regolatore reagirà alla rampa di cambiamento del valore misurato.	
Cutback Alto	Hcb	Il numero di unità di display, sopra il setpoint, al quale il regolatore aumenterà la potenza di uscita, per evitare l' undershoot in raffreddamento.	
Cutback Basso	Lcb	Il numero di unità di display, sotto il setpoint, al quale il regolatore taglierà la potenza di uscita, per evitare l'overshoot in riscaldamento.	
Guadagno dal Freddo	rEL	Solo se il raffreddamento è stato configurato e un modulo è inserito. Imposta la banda proporzionale di raffreddamento, che equalizza il valore Pb diviso per rEL.	

Tavola 4-1 Parametri di Tuning

TUNING AUTOMATICO

Due metodi di tuning automatico sono offerti dai regolatori 2408 e 2404:

- **Tuner singolo**, che imposta automaticamente i valori iniziali dei parametri elencati in Tavola 4-1 alla pagina precedente.
- **Tuning adattativo**, che controlla costantemente gli errori dal setpoint e modifica i valori PID, se necessario.

Tuning Singolo

Il tuner singolo opera accendendo e spegnendo l'uscita per indurre un'oscillazione nel valore misurato. Dall'ampiezza e dal periodo di oscillazione calcola i valori di parametro di tuning.

Se il processo non tollera l'applicazione di riscaldamento o raffreddamento completo durante il tuning, allora il loro livello può essere ridottoby impostando i limiti di potenza di riscaldamento e raffreddamento nella lista'oP'. Comunque, il valore misurato *deve* oscillare di qualche grado perché il tuner sia in grado di calcolare dei valori.

Un tuning singolo può esser fatto in ogni momento, ma in genere si fa solo una volta durante l'avviamento iniziale del processo. Comunque, se in seguito il processo controllato divenisse instabile (perché ne sono cambiate le caratteristiche), si può eseguire ancora il tuning rispetto alle nuove condizioni.

Meglio iniziare il tuning con il processo a temperatura ambiente. Ciò permette al tuner di calcolare più accuratamente i valori di cutback alti e bassi che restringono la somma di overshoot, o undershoot.

Come eseguire il Tuning

- 1. Impostare il setpoint sul valore al quale in genere si farebbe funzionare il processo.
- 2. Nella lista 'Atun', selezionare 'tunE' e impostarlo su 'on'.
- 3. Premere Page e Scroll assieme per tornare a display Operatore. Il display lampeggerà 'tunE' per indicare che il tuning si sta compiendo.
- 4. Il regolatore induce un'oscillazione nella temperatura accendendo e spegnendo poi il riscaldamento. Il primo ciclo non si completa sino a quando il valore misurato non hga raggiunto il setpoint richiesto.
- 5. Dopo due cicli di oscillazione il tuning è completo e il tuner si spegne da sé.
- 6. Il regolatore calcola i parametri di tuning elencati in Tavola 4-1 e riprende la normale azione di controllo.

Se si vuole un controllo 'Solo Proporzionale', 'PD', o 'PI', si imposteranno i parametri 'ti' o 'td' su OFF prima di avviare il ciclo di tuning. Il tuner li lascerà su OFF e non ne calcolerà il valore.

Tipico ciclo di tuning automatico



Calcolo dei valori di cutback

Cutback Basso e *Cutback Alto* sono valori che restringono l'ammonto di overshoot, o undershoot, che interviene nel corso di cambiamenti ad alto raggio della temperatura (ad esempio, in condizioni di accensione).

Se il cutback alto, oquello basso, sono su 'Auto' i valori sono fissati al triplo della banda prooprzionale e non vengono cambiati durante il tuning automatico.

Tuning Adattativo

Il tuning adattativo è un algoritmo di sfondo, che controlla in continuazoione gli errori dal setpoint setpoint e analizza la risposta di controllo durante i disturbi di processo. Se l'algoritmo riconosce una risposta oscillatoria, o sottosmorzata, calcola allora i valori Pb, ti td.

Il tuning adattativo si aziona quando l'errore rispetto al setpoint supera un livello di scatto. Tale livello di scatto è impostato con il parametro 'drA.t', nella lista Autotune. Il valore è in unità di display. E' impostato automaticamente dal regolatore, ma può anche essere ricorretto manualmente.

Il tuning Adattativo si dovrebbe usare con:

- 1. I processi le cui caratteristiche cambiano come risultato di cambiamenti nel carico, o del setpoint.
- 2. Processi che non tollerano l'oscillazione indotta da un tuning singolo.

Il tuning Adattativo non dovrebbe essere usato:

- Laddove il processo è sottoposto a disturbi esterni regolari che potrebbero deviare il tuner adattativo.
- 2. Su applicazioni multiloop altamente interattive. Comunque, i loop moderatamente interattivi, come gli estrusori multi-zona, non dovrebbero dare problemi.

Tuning

TUNING MANUALE

Se per qualsiasi ragione il tuning automatico dovesse dare risultati insoddisfacenti, si può eseguire un tuning manuale. Per questo, c'è una serie di metodi standard. Quello qui descritto è lo Ziegler-Nichols.

Con il processo a temperatura normale:

- 1. Impostare il Tempo Integrale 'ti' e il Tempo Derivativo 'td' su OFF.
- 2. Impostare Cutback alto e Cutback basso, 'Hcb' e 'Lcb', su 'Auto'.
- 3. Ignorare il fatto che la temperatura potrebbe non stabilizzarsi precisamente al setpoint.
- 4. Se la temperatura è stabile, ridurre la banda proporzionale 'Pb' cosicché la temperatura cominci a oscillare. Se la temperatura sta già oscillando, aumentare la banda proporzionale finché non si arresta l'oscillazione. Lasciar passare tra una modifica e l'altra il tempo sufficiente perché il loop si stabilizzi. Annotare il valore della banda proporzionale 'B' e il periodo di oscillazione 'T'.
- 5. Impostare i valori di parametro Pb, ti, td secondo i calcoli forniti alla Tavola 4-2.

Tipo di controllo	Banda Proporzionale 'Pb'	Tempo Integrale 'ti'	Tempo Derivativo 'td'
Solo Proporzionale	2xB	OFF	OFF
Controllo P + I	2.2xB	0.8xT	OFF
Controllo P + I + D	1.7xB	0.5xT	0.12xT

Tavola 4-2 Valori di tuning

Impostazione dei valori di cutback

La procedura di cui sopra imposta i parametri per un ottimo controllo a regime. Se dovessero intervenire livelli inaccettabili di overshoot o undershoot in fase di accensione, o a causa di cambiamenti di ampio raggio nella temperatura, si impostino manualmente i parametri di cutback 'Lcb' e 'Hcb'.

Si proceda come segue:

- 1. Impostare i valori di cutback alto e basso a tre ampiezze di banda proporzionali (cioè, $Lcb = Hcb = 3 \times Pb$).
- 2. Annotare il livello di overshoot, o undershoot, che avviene per ampi cambi di temperatura (si veda il diagramma sotto).

Nell'esempio (a) aumentare 'Lcb' tramite il valore di overshoot. Nell'esempio (b) ridurre 'Lcb' tramite il valore di undershoot.

Esempio (a)



Esempio (b)





Laddove la temperatura si avvicini al setpoint dall'alto, si imposti 'Hcb' in modo analogo.

Tuning

Azione integrale e Reset manuale

In un regolatore a tre termini (cioè un regolatore PID), il termine integrale'ti' rimuove automaticamente gli errori a regime dal setpoint. Se il regolatore è impostato per lavorare in condizione a due termini(cioè in modo PD), il termine integrale sarà su 'OFF'. A queste condizioni il valore misurato potrebbe non stabilizzarsi esattamente al setpoint. Quando il termine integrale è impostato su 'OFF' il parametro *reset manuale* (codice 'rES') compare in 'Pid LiSt' in livello 'FuLL'. Tale parametro rappresenta il valore dell'uscita di potenza che sarà inviato quando l'errore è zero. Si dovrà impostare manualmente tale valore allo scopo di eliminare gli errori a regime.

Compensazione automatica del droop (Adc)

L'errore a regime dal setpoint, che avviene quando il termine integrale è impostato su 'OFF' è a volte detto 'droop'. 'Adc' calcola automaticamente il valore di reset manuale per eliminare il droop. Per usare tale funzione, permettere in primo luogo che lòa temperatura si stabilizzi. Poi, nella lista dei parametri autotune, si imposterà 'Adc' su 'on'. Il regolatore, allora, calcolerà un valore nuovo per il reset manuale, e porrà 'Adc' su 'OFF'.

'Adc' può essere ripetuta a seconda delle esigenze, ma tra una modifica e l'altra si dovrà far passare del tempo perché la temperatura si stabilizzi.

CONTROLLO A VALVOLA MOTORIZZATA

Il 2408 e il 2404 possono essere configurati per controllo a valvola motorizzata in alternativa all'algoritmo di controllo standard PID. Quest'algoritmo è specificamente progettato per valvole motorizzate di posizione.

Si ordinano, preconfigurate, per i numeri di Modello:

- Regolatori a valvola motorizzata 2408/VC e 2404/VC
- Regolatori a valvola motorizzata 2408/VP e 2404/VP con un solo programmatore setpoint
- Regolatori a valvola motorizzata 2408/V4 e 2404/V4 con quattro programmi di setpoint.
- Regolatori a valvola motorizzata 2408/VM e 2404/VM con venti programmi di setpoint.

La Figura 1-11 al Capitolo 1 descrive come collegare un regolatore a valvola motorizzata. Il controllo viene eseguito inviando impulsi aperti o chiusi in risposta al segnale di richiesta di controllo.

L'algoritmo di valvola motorizzata può funzionare in uno fra tre modi:

- 1. Il cosiddetto modo *boundless*, che non richiede un potenziometro di retroazione di posizione a scopi di controllo; anche se se ne può collegare uno da usare come display della posizione della valvola.
- 2. Bounded, (*o di posizione*), che richiede un potenziometro di retroazione. E' un controllo a loop chiuso determinato dalla posizione della valvola.

La modalità di controllo desiderato si seleziona alla lista 'inst' al livello di configurazione.

La seguente lista di parametri comparirà nel diagramma di navigazione al Capitolo 2, se il regolatore è configurato per il controllo a valvola motorizzata.

Name	Description		Values	
mtr	Motor list	Min	Max	Default
tm	Valve travel time in seconds. This is the time taken for the valve to travel from its fully closed position to its fully open position.	0.1	240.0	30.0
ln.t	Valve inertia time in seconds. This is the time taken for the valve to stop moving after the output pulse is switched off.	OFF	20.0	OFF
bAc.t	Valve backlash time in seconds. This is the minimum on-time required to reverse the direction of the valve. i.e. the time to overcome the mechanical backlash.		20.0	OFF
mp.t	Output pulse minimum on-time, in seconds.	Auto	100.0	Auto
U.br	Valve sensor break strategy.	rESt, uP	, dwn	dwn

Table 4-3 Motorised valve parameter list

AVVIAMENTO DEL REGOLATORE A VALVOLA MOTORIZZATA

La procedura di avviamento è la stessa, sia in modalità bounded che boundless, tranne per il fatto che in modalità bounded bisognerà prima calibrare il potenziometro di retroazione di posizione, come descritto nella sezione qui sotto.

Si proceda come segue:

- 1. Misurare il tempo impiegato dalla valvola per passare dalla posizione completamente chiusa a quella completamente aperta e inserire questo valore in secondi nel parametro 'tm'.
- 2. Impostare gli altri parametri secondo i valori di default della Tavola 4-3.

Si può poi eseguire il tuning del regolatore sia in modo automatico, sia in modo manuale, come si è visto in precedenza. Come prima, il processo di tuning, automatico o manuale, riguarda l'impostazione dei valori dei parametri visti in Tavola 4-1. La sola differenza con il controllo boundless è che il termine derivativo 'td', pur essendo presente, non ha effetto.

Correzione del minimum on-time 'mp.t'

Il valore di default 0.2 secondi va bene per la maggioranza dei processi. Se, comunque, dopo avere eseguito il tuning, l'attività della valvola è troppo alta, con oscillazione costante tra gli impulsi raise e lower,il minimum on-time può essere aumentato.

Il minimum on-time determina con quanta accuratezza la valvola possa essere posizionata e quindi l'accuratezza del controllo stesso. Più è breve il tempo, maggiore la precisione del controllo. Comunque, se il tempo impostato è troppo breve, il rumore di processo causerà l'eccessiva occupazione della valvola.

Impostazione di Inerzia e Corrente inversa

I valori di default vanno bene per la maggioranza dei processi, cioè 'OFF'. Inerzia è il tempo impiegato dalla valvola a fermarsi dopo che l'impulso di uscita è stato spento. Se ciò dovesse causare problemi di controllo, il tempo di inerzia dev'essere determinato e inserito nel parametro, 'In.t'. Il tempo di inerzia è sottratto dai tempi di impulso di uscita raise e lower, cosicché la valvola, per ogni impulso, muova la distanza giusta.

Corrente inversa è il tempo di impulso di uscita impiegato per invertire la posizione della valvola, i.e. il tempo impiegato per superare la corrente inversa meccanica dei collegamenti. Se la corrente inversa è tale da causare problemi di controllo, il tempo di corrente inversa dev'essere determinato e inserito nel parametro, 'bac.t'.

I due valori qui sopra non sono parte della procedura di tuning automatico e devono essere inseriti manualmente.

CALIBRAZIONE DEL POTENZIOMETRO DI RETROAZIONE DI POSIZIONE

Prima della calibrazione del potenziometro di retroazione, assicurarsi, in livello di configurazione, che la posizionme del modulo 2 (2a), o 3 (3a), abbia il suo'id' indicante 'Pot.i', (cioè *Ingresso Potenziometro*). Continuare a scorrere la lista di configurazione del modulo. 'func' dev'essere impostato 'Vpos', 'VAL.L' dev'essere impostato '0' e 'VAL.H' su '100'.

Usciti da configurazione si sarà probti per calibrare il potenziometro di retroazione. Si proceda come segue.

- 1. In Operatore, premere AUTO/MAN per mettere il regolatore in modo Manuale.
- 2. Guidare la valvola alla posizione completamente aperta usando .
- 3. Premere in fino a giungere a 'ip-List'.
- 4. Premere *per giungere a 'PCAL-OFF'*.
- 5. Premere o per porre 'PCAL' su 'on'.
- 6. Premere 🕝 e il readout superiore indicherà 'Pot'.
- 7. Premere o per giungere a 'Pot-3A.Hi'. (Assumendo che il Modulo di Ingresso Potenziometro sia in posizione di modulo 3.)
- Premere *per andare a 'GO-no'*.
- 9. Premere or per vedere 'GO-YES', con cui inizia la procedura di calibrazione.
- 10. La calibrazione termina quando il display torna a 'GO-no'.
- 11. Premere e e insieme per tornare direttamente a livello Operatore.
- 12. Il regolatore dovrebbe essere ancora in Modo Manuale.
- 13. Condurre la valvola alla posizione completamente chiusa usando 💌.
- 14. Premere 🔝 fino a giungere a 'ip-List'.
- 15. Premere *regiungere a 'PCAL-OFF'*.
- 16. Premere 🔳 or 💌 per porre 'PCAL' su 'on'.
- 17. Premere 🕝 e il readout superiore indicherà 'Pot'.
- 18. Premere 🚺 o 💌 per giungere a 'Pot-3A.Lo'
- 19. Premere 🕝 per giungere a 'GO-no'.
- 20. Premere 🚺 o 💌 per vedere 'GO-YES', con cui inizia la procedura di calibrazione.
- 21. La calibrazione termina quando il display torna a 'GO-no'.
- 22. Premere 🔲 e 🕝 insieme per tornare direttamente a livello Operatore.
- 23. Premere AUTO/MAN per porre il regolatore in AUTO e la calibrazione del potenziometro di retroazione di posizione sarà ora ultimata.

Tuning

GAIN SCHEDULING

Gain scheduling è il trasferimento automatico di controllo tra un set di valori PID e un'altro. Nel caso del 2408 e 2404, ciò viene fatto a un valore di processo pre-impostabile. E'usato per i processi di più difficile controllo che danno ampi cambiamenti nel loro tempo di risposta o sensibilità, ad esempio, alle temperature alte e basse, o in Riscaldamento/Raffreddamento.

Il 2408 e 2404 ha due set di valori PID. Si può selezionare il set attivo da un ingresso digitale, o da un parametro nella lista PID, o eseguire il transfer automaticamente in modo gain scheduling. Il transfer è bumpless e non disturberà il processo in corso di controllo.

Per usare gain scheduling, si proceda come segue:



1: Attivazione in livello di configurazione

Gain scheduling dev'essere prima attivato in livello di Configurazione. Si vada alla lista Inst Conf, selezionare il parametro Gsch, e impostarlo su YES.



2: Impostazione del punto di transfer

Attivato gain scheduling, il parametro G.SP comparirà in cima alla lista Pid in livello di accesso FuLL. Ciò imposta il valore al quale interverrà il transfer. PID1 sarà attivo quando il vaslore di processo è sotto quest'impostazione, PID2 quando il valore di processo è sopra. Il miglior punto di transfer dipende dalle caratteristiche del processo. Impostare un valore tra le regioni di controllo che mostrano il maggiore cambiamento.

3: Tuning

Bisogna a questo punto impostare due set di valori PID. Possono essere impostati manualmente, o con un tuning automatico come si è visto in precedenza. Il tuning automatico dovrà essere eseguito due volte, una volta sopra il punto di accensione G.SP, e poi ancora sotto. Eseguendo il tuning, se il valore di processo è sotto il punto di transfer G.SP i valori calcolati saranno inseriti automaticamente nel set PID1 e se il valore di processo è sotto G.SP, i valori calcolati saranno inseriti automaticamente nel set PID2.

Capitolo 5 FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMATORE

Questro capitolo tratta dell'opzione di programmazione del setpoint. Tutti gli strumenti 2408 / 2404 hanno come standard interno un programmatore basic 8-segmenti. Tale funzione dev'essere attivato dall'utente, come si dice nella sezione, *Configurazione del Programmatore*.

Le altre versioni con programmatore sono elencate qui sotto ed hanno 16-segmenti in ogni programma.

Programmatori a 16 segmenti con:

un programma singolo:	Modelli 2408/CP e 2404/CP.
Quattro programmi in memoria:	Modelli 2408/P4 e 2404/P4.
Venti programmi in memoria:	Modelli 2408/CM e 2404/CM.
Programmatori a Valvola Motorizzata a 16 segmenti con:	
un programma singolo:	Modelli 2408/VP e 2404/VP.
Quattro programmi in memoria:	Modelli 2408/V4 e 2404/V4.
Venti programmi in memoria:	Modelli 2408/VM e 2404/VM.

Il programmatore a 8 segmenti differisce dagli altri perché non possiede uscite di evento e sincronizzazione di programma. Per il resto tutti operano allo stesso modo.

Ci sono otto parti principali:

- COS'È LA PROGRAMMAZIONE DI SETPOINT?
- STATI DEL PROGRAMMATORE
- ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DALLA LISTA RUN
- ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA CON IL TASTO RUN/HOLD
- COMPORTAMENTO AUTOMATICO
- CONFIGURAZIONE DEL PROGRAMMATORE
- CONFIGURAZIONE DI INGRESSI DIGITALI PER SELEZIONARE IL NUMERO DI PROGRAMMA
- CREAZIONE DI UN PROGRAMMA O MODIFICA DI UN PROGRAMMA ESISTENTE.

Per capire come selezionare e cambiare i parametri in questo capitolo si dovrà aver letto il Capitolo 2, *Funzionamento* e il Capitolo 3, *Livelli di Accesso*.

COS'È LA PROGRAMMAZIONE DI SETPOINT?

Molte applicazioni hanno bisogno, col tempo, di cambiare la temperatura o il valore di processo. Tali applicazioni hanno bisogno di un regolatore che cambi il setpoint come funzione del tempo: Il 2408 e 2404, sono tutti in grado di farlo

Il setpoint viene cambiato con un *programma di setpoint*. In ogni regolatore con programmazione di setpoint 2408 e 2404, c'è un modulo software detto *programmatore*, che memorizza uno, o più, fra tali programmi, e guida il setpoint in base al programma scelto. Il programma è memorizzato come una serie di segmenti 'ramp' e 'dwell', come si vede sotto.



Fig 5-1 Profilo del Setpoint

(Se si usa un programmatore a otto segmenti il seguente paragrafo non troverà applicazione.) In ogni segmento si può definire lo stato di sino a otto(8) uscite digitali, ciascuna delle quali può essere usata per innescare eventi esterni. Sono dette *uscite di evento* e possono guidare sia le uscite di relé sia, logiche, o triac, a seconda del modulo installato.

Un programma viene eseguito, una volta, ripetuto un certo numero di volte, ripetuto continuamente. Se ripetuto un dato numero di volte, il numero dei cicli dev'essere specificato come parte del programma.

Ci sono cinque diversi tipi di segmento:

Ramp	Il setpoint rampa linearmente, dal valore corrente a uno nuovo, a un dato limite (<i>programm. Limite di rampa</i>) o in un dato tempo(<i>time-to-target programming</i>). Specificare il limite o il tempo di rampa, e il target setpoint, creando o modificando un programma.
Dwell	Il setpoint resta costante per un periodo specificato.
Step	Il setpoint passa istantaneamente dal valore corrente a un nuovo valore.
Call	Il programma principale chiama un altro programma come procedura parziale. Il programma chiamato guida il setpoint fino a rimandare il controllo al programma principale. Tale funzione si trova sui regolatori con 4, o 20, programmi memorizzati.
End	Il programma termina in questo segmento, o continua. Specificare qual è il caso quando si crea, o si modifica, il programma (vd. l'ultima voce di questo capitolo). Se il programma termina, il programmatore è posto in un continuo stato di Dwell con le uscite invariate, o in stato di reset.

Tavola 5-1 Tipi di Segmento

STATI DEL PROGRAMMATORE

I programmi hanno cinque stati: Reset, Run, Hold, Holdback e End.

Stato	Descrizione	Indicazione
Reset	In Reset, il programmatore è inattivo e il regolatore si comporta come uno standard, col setp. determinato dal valore impostato nel readout inferiore.	RUN e HOLD sono OFF
Run	In Run, il programmatore varia il setpoint in base al programma attivo.	RUN accesa
Hold	In Hold, il programma è 'congelato' al suo punto corrente. Si possono fare cambiamenti temporanei a ogni parametro di programma (ad es., un target setpoint, un dwell time, o il tempo restante nel segmento corrente). Tali modifiche resteranno effettive sino al reset del programma e il nuovo run, quando saranno sovrascritte dai valori di programma memorizzati. Nota: Non è possibile cambiare un programma cALLed fino a quando non diviene attivo all'interno del programma.	HOLD accesa
Holdback	Holdback indica che il valore misurato è in ritardo sul setpoint di più di una certa misura e il programma è in Hold, e aspetta che il processo recuperi. Vd. <i>Holdback</i> nella sezione Comportamento Automatico più avanti in questo capitolo.	HOLD lampeggia
End	Il programma è terminato.	RUN lampeggia

Tavola 5-2 Stati di Programma

ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DALLA LISTA RUN

гип G Pr G

La lista Run

Dal display Operatore, premere III fino a raggiungere il capolista 'run'.

Premere G

Numero di programma

Questo display compare solo nei programmatori che hanno più di un programma in memoria. Usare 🚺 o 💌 per selezionmare il numero di programma richiesto, da 1 a 4, o da 1 a 20a seconda del tipo di regolatore.

Altrimenti, il numero di programma può essere selezionato a distanza usando gli ingressi dgitali sui morsettieri posteriori. Vd. la sezione Configurazione degli Ingressi Digitali per la Selezione di n Numero di Programma per ulteriori informazioni. Premere G

Selezione di Status

Usare 🚺 o 💌 per selezionare:

- **run:** Run programma.
- Hold programma. • hoLd:
- **OFF:** Reset programma.

Dopo due secondi il readout inferiore lampeggia e lo stato è attivo.

Per tornare a display Operatore premere 🙆 e 🔝 assieme.

Altri parametri

Per accedere ad altri parametri in lista 'run', continuare a premere . Questi parametri si vedono nella lista di parametri 'run' al Capitolo 2. Mostrano lo stato corrente del programma attivo.

Cambiamenti temporanei

Possono essere fatti cambiamenti temporanei alla lista 'run', (setpoint, limite di rampa, tempo unelapsed), mettendo il regolatore su 'hoLd'. Tali modifiche restano attive solo per la durata del segmento; I parametri del segmento ritorneranno dunque ai loro valori originali (memorizzati) quando il segmento viene ri-eseguito.

.

RUNNING A PROGRAM USING THE RUN/HOLD BUTTON

ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA USANDO IL TASTO RUN/HOLD

Se si sta usando una versione del regolatore a quattro programmi, bisognerà prima selezionare il numero di programma che si vuole eseguire. Ciò si ottiene in lista Run – Vd. la voce precedente, *Esecuzione di un programma dalla lista Run.* Poi:

•	Tasto RUN / HOLD	Premere per eseguire il prog. (RUN accesa) Premere ancora per fermare prog. (HOLD accesa) Premere ancora per cancellare Hold e continuare (HOLD spenta, RUN accesa) Premere per due secondi per il reset del programma (RUN e HOLD spente).
---	---------------------	---

Nota: Il tasto RUN/HOLD può essere disattivato, sia all'ordinazione, sia in configurazione. Ciò costringe a far funzionare il programmatore <u>sempre</u> dalla lista 'run'. Il vantaggio di questo metodo sta nel fatto che sarà più difficile cambiare un programma in modo accidentale.

COMPORTAMENTO AUTOMATICO

Il paragrafo precedente spiega come far funzionare il programmatore manualmente. I paragrafi seguenti trattano invece diversi aspetti del funzionamento automatico: *Servo*, *Holdback* e *Power Failure*.

Servo

Quando un programma è RUN, il setpoint può cominciare sia dall'iniziale setpoint del regolatore, o dal valore di processo. In ogni caso, il punto d'inizio è detto 'servo' e viene impostato in configurazione. Quando inizia il programma, La transizione del setpoint al suo punto d'avvio è detta 'servoing'.

Il metodo normale è con il servo al valore di processo, perché ciò offrirà un inizio bumpless al processo. Comunque, se si vuole garantire il periodo di tempo del primo segmento, si dovrà impostare il regolatore su servo al suo setpoint.

Holdback

Mentre il setpoint rampa, o cala (o si arresta), il valore misurato potrebbe ritardare, o deviare rispetto al setpoint di un valore indesiderato. 'Holdback' 'congelerà' il programma al suo stato corrente, se ciò dovesse occorrere. L'azione di Holdback è la stessa dell'allarme di Deviazione. Può essere attivato, o disattivato. Holdback ha **due** parametri - *valore* e *tipo*. Se l'errore dal setpoint supera una certa soglia di Holdback, allora Holdback, se

attivato, congelerà il programma al suo punto corrente e lampeggerà HOLD. Quando l'errore è interno al valore di holdback, il programma continuerà il suo funzionamento normale.

Ci sono *quattro* diversi tipi di Holdback. La scelta del tipo si fa impostando un parametro fra i seguenti quando si crea un programma: –

- 'OFF' Disattiva Holdback non si compierà alcuna azione.
- "Lo" Holdback Deviazione Basso trattiene il programma quando la variabile di processo devia *sotto* il setpoint di un valore superiore all'holdback.
- 'Hi' Holdback Deviazione Alto trattiene il programma quando la variabile di processo devia *sopra* il setpoint di un valore superiore all'holdback.
- 'bAnd' Holdback Banda di Deviazione è una combinazione dei due. trattiene il programma quando la variabile di processo devia *sopra,o sotto* il setpoint di un valore superiore all'holdback C'è un valore singolo di Holdback che si applica al programma nella sua totalità Comunque, il tipo di Holdback, attivo o meno può applicarsi all'intero programma, o in ciascun segmento individualmente.

Power failure (Mancanza di Energia)

Se l'energia è persa e in seguito ripristinata, mentre un programma è in funzione, il comportamento del programmatore è determinato dall'impostazione del parametro 'Pwr.F' *Power fail strategy* in configurazione Programmatore. Può avere una fra tre impostazioni: – cont (Continua), rmP.b (Rampa da PV), o rSEt (Reset).

Se **'cont'** *è selezionato*, wquando l'energia è ripristinata il programma continua da dov'era stato interrotto. Tutti i parametri, come setpoint e tempo restante nel segmento attivo, saranno ripristinati ai loro valori power-down. Per le applicazioni che debbono portare il proprio valore di processo al setpoint al più presto, questa è la strategia migliore.

Se **'rmP.b'** *è selezionato*, quando l'energia viene ripristinata il setpoint comincia ('servo a') al valore misurato corrente, e rampa al target setpoint del degmento attivo all'ultimo limite di rampa usato dal programma. Questa strategia offre una ripresa più agevole. I due diagrammi sotto illustrano le rispettive risposte, (5-2) se l'energia manca durante un segmento di arresto (5-3) se manca durante un segmento di rampa. *Se si sceglie 'rSEt' quando l'energia è ripristinata, il programma termina*.



Fig. 5-3 Rampa dopo guasto di energia

CONFIGURAZIONE DEL PROGRAMMATORE

Installando un programmatore, bisognerà assicurarsi che la sua configurazione si conformi alle proprie esigenze.

- La Configurazione definisce:
- Il numero dio programmi in memoria (solo multiprogrammatori)
- Strategia di holdback
- Strategia di guasto di energia
- Il tipo di servo
- Se sono disponibili uscite di evento (*non programmatori a 8 segmenti*)
- Se è disponibile la sincronizzazione dei programmi. (non programmatori a 8 segmenti)
- Selezione dei programmi usando gli ingressi digitali (solo multiprogrammatori)

Per controllare, o cambiare, la configurazione, scegliere Livello di Configurazione. Vd. Cap. 6.



Capolista Programmatore

Premere 🕑

Dopo aver selezionato il modo Configurazione, premere in finché non compare il capolista PROG ConF

Strategia di Holdback

Usare 🔊 o 💌 per selezionare:

- SEG: Tipo di Holdback da impostare in ogni segmento
- ProG: Tipo Holdback da impostare in tutto il programma

Premere </u>

Continua alla pagina





Strategia di guasto di energia

Usare 🚺 o 💌 per selezionare

- cont: Continua dall'ultimo setpoint
- rmP.b: Rampa da PV a setpoint all'ultimo limite di rampa
- rSEt: Reset del programma.



Tipo di Servo

Usare 🚺 o 💌 per selezionare:

- a.PV: Servo al PV
- a.SP: Servo al SP

Premere 🕑

Uscite di evento (non in programmatori a 8 segmenti)

Usare 🚺 o 💌 per selezionare:

- no: Disattiva uscite di evento
- YES: Attiva uscite di evento

Premere 🕑

Sincronizzazione (non in programmatori a 8

segmenti) Usare o per selezionare:

- no: Disattiva Sincronizzazione
- YES: Attiva Sincronizzazione

Premere er per tornare al capolista.

CONFIGURAZIONE DEGLI INGRESSI DIGITALI PER SELEZIONARE IL NUMERO DI PROGRAMMA

Il numero di programma può anche essere selezionato tramite gli ingressi esterni BCD, ad esempio da un, thumbwheel switch.

Un numero adeguato di ingressi digitali dev'essere installato nel regolatore e configurato per tale funzione – vd. Cap.6, *Configurazione*.

Per richiamare tale modo di funzionamento, il parametro ' bcd' in 'inst-Conf' dev'essere impostato su 'PrOg'.



Premere sino a raggiungere 'bcd'.



Usare o per selezionare 'PrOG'.

Capitolo 6 CONFIGURAZIONE
Questo capitolo consta di sei parti:

- SELEZIONE DEL LIVELLO DI CONFIGURAZIONE
- USCITA DAL LIVELLO DI CONFIGURAZIONE
- SELEZIONE DEI PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE
- CAMBIAMENTO DELLE PASSWORD
- DIAGRAMMA DI NAVIGAZIONE
- TAVOLE DI CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI.

Al livello di configurazione si impostano le caratteristiche fondamentali del regolatore. Esse sono:

- Il tipo di controllo (e.g. azione diretta o inversa)
- Tipo e range di ingresso
- Limiti del Setpoint
- Configurazione degli allarmi
- Funzioni di Ingresso Digitale
- Configurazione del Programmatore
- Configurazione dei Moduli
- Configurazione delle Comunicazioni
- Calibrazione
- Password.

Attenzione

La configurazione è protetta da password e dovrebbe essere eseguita da una persona autorizzata ed altamente qualificata. Una configurazione errata potrebbe causare danni al processo in corso di controllo e/o danni personali. E'responsabilità dell'installatore assicurarsi che la configurazione sia corretta.

SELEZIONE DEL LIVELLO DI CONFIGURAZIONE

Ci sono due metodi alternativi di selezione del livello di configurazione:

- Se si è già acceso, seguire le istruzioni di accesso date al Cap. 3, Livelli di Accesso.
- Altrimenti, premere 🔺 e 🔽 insieme al momento d'accensione. Ciò porterà direttamente al display di password 'ConF'.



Inserimento della password

Quando compare il display 'ConF', si deve inserire la password di configurazione (che è un numero) per accedere al livello di Configurazione. Inserire la password usando o . La password di configurazione è su '2' quando il regolatore arriva dalla fabbrica.

Dopo aver inserito la password corretta, passano due secondi e il readout inferiore cambia su 'PASS' a indicare che l'accesso è ora libero.

Nota: Un caso particolare è quando la password è '0'. Tal caso l'accesso è sempre libero e il readout inferiore mostra sempre 'PASS'.

Premere 🔄 per passare a configurazione.

(Se è stata inserita una password sbagliata e il regolatore è ancora 'chiuso' premendo i a questo punto si passerà al display 'Exit' con 'no' nel readout inferiore. Premere per tornare al display 'ConF'.)

Si otterrà il primo display di configurazione

USCITA DAL LIVELLO DI CONFIGURAZIONE

Per uscire dal livello Configurazione e tornare a Operatore, premere finché compare il display 'Exit'.

Altrimenti, premendo 🕜 e 📑 insieme si arriverà direttamente al display 'Exit'.



Usare o per selezionare 'YES'. Dopo due secondi-, il display sarà libero e si tornerà a display Operatore in Livello Operatore.

SELEZIONE DI UN PARAMETRO DI CONFIGURAZIONE

I parametri di configurazione sono sistemati in liste come da diagramma di navigazione in Figura 6.1.

Per scorrere i capilista, premere Page

Per scorrere i parametri all'interno di una lista premere Scroll **C**. Raggiunto il termine della lista si torna al capolista.

Si può sempre tornare al capolista premendo Page

Nomi dei Parametri

Ogni casella nel diagramma di navigazione mostra il display di ogni parametro. Il readout superiore mostra il nome del parametro, e quello sotto il suo valore. Per una definizione di ciascun parametro, si vedano le tavole di configurazione dei parametri a fine capitolo. Per cambiare il valore di un parametro usare i tasti **a** e **.**.

Il diagramma di navigazione indica i nomi dei parametri che *potenzialmente* potrebbero essere nel regolatore. In pratica, quelli realmente presenti cambieranno a seconda delle scelte di configurazione.

CAMBIAMENTO DELLE PASSWORD

Ci sono DUE password. Sono nella lista di configurazione password e possono essere scelte e cambiate come qualunque altro parametro. I nomi di password sono:

i livelli Full e Edit 'ACC.P' Che protegge l'accesso i cnF.P' che protegge l'accesso a

Configurazione.

DIAGRAMMA DI NAVIGAZIONE (PARTE A)

Config.	Config.	Config	Config.	Config.	Config.	Relé
Strumento	Ingresso 🕛	Setpoint	Allarmi	Programm.	Ingr. Logici	Allarme
inSt	iP	SP	AL	PROG	LA/b	AA
ConF	ConF	ConF	ConF	ConF		ConF
•	4		0			
unit	inPt	nSP	AL1	PtYP	id	id
	k.tc		FSH		LoG.i	rELY
dEc P		rmtr	▼ Ltch	Pwr F	Func	Func
nnnn	Auto	OFF		cont	mAn	dIG
	L					
CtrL	AdJ	m.tr	bLoc	Srvo	Vd. Tavole	SEnS
			└───		Parametri	└──
Act	Pnt 1	Pr.tr	AL2	out		Vd. Tavole
rEv		OFF	FSL			dei Parametri
CooL		mP.U	Ltch	₹ SVna		
Lin	200 0	PSEc	no	STIC		
	¥ [·mt				
SEc	OFS.1	nonE	no			
[L					
m-A	OFS.2		AL3			
r-h			Ltch			
diSA			no			
PwrF			bLoc			
YES			no			
▼ Fwd t						
nonE			OFF			
Pd.tr			LtCn			
Sbr.t			bLoc			
Sb.OP			no			
FOP 🕨	d _ GScł	ו				
no	ione no	D				

6.1a Diagramma di Navigazione (Parte A)

Fig

_

DIAGRAMMA DI NAVIGAZIONE (PARTE B)

Config.	Config.	Config.	Config.	Config.	Config.	Config.	
Com. 1	Com. 2	Modulo 1 ⁽¹⁾	Modulo 2	Modulo 3	Calibraz.	Password	
HA	JA	1A	2A	3A	CAL	PASS	Exit
ConF	ConF	▲ ConF	ConF	ConF	ConF	ConF	
Ļ	\$	() ()					$\langle y \rangle$
		Colored a	id		cAL	ACC.P	
id	id		dC.OP		nonE		
cmS	PdS		Fund				
Func	Func				idle	CHF.P	
mod	SP.oP		∧		IULL		
			VAL.L		Gto		
bAud	VAL.L						
9600							
Prt∨			VAĽ.H		cAL.L		
nonE	100				0.0		
▼	100						
rES					0.0		
FuLL					0.0		
			Out.L				
			0.0				
			•				
			Out.H				
			20.0				
			•				
		\	/d. Tavole o	lei			
			Parametri				

Note:

 Capilista aggiuntivi, coi suffissi b e C, compaiono se sono stati installati moduli con canale duale o triplo. Il capolista indica l'etichetta del morsettiere al quale la funzione di uscita è collegata.

Fig 6.1b Diagramma di Navigazione (Parte B)

CONFIGURATION PARAMETER TABLES

Nome	Nome Descrizione Valori		Significato
inSt	Configurazione Strumento		
unit	Unità Strumento	°C	Celsius
		۴	Fahrenheit
		°k	Kelvin
		nonE	Unita display cancellate
dEc.P	display	nnnn	Nessuno
		nnn.n	Uno
01-1	The staff O state lie	nn.nn	Due
CtrL	l ipo di Controlio	On.OF	Un/off
		Pia	
	Nei reg. a valvola motorizzata o	questi parameti	i sostituiscono 'On.OF' & 'Pid'
		VP	Contr. A Valvola Motorizzata
			Boundless – nessuna
			retroazione richiesta
Act	Azione di Controllo	rEv	Inversa
		dir	Diretta
CooL	Tipo di Raffreddamento	Lin	Lineare
		oiL	Olio (50mS minimo nel tempo)
		H2O	Acqua (non-lineare)
		FAn	Ventola (0.5S min. nel tempo)
		ProP	Proporzionale all'errore
ti.td	Unità di tempo integrale e derivativo	SEC	Secondi, OFF a 9999
		min	Minuti, OFF a 999.9
m-A	l asto Manuale	EnAb	Attivato
	Tests Dur // Jald	diSA	Disattivato
r-n	l asto Run/Hold		Attivato
D	Detro eniore di Deterne	UISA	Disallivalo
PWIF	Retroazione di Potenza	OFF	Off
Ewd t	Tipo di Foodforward	nono	Nessupo
i wu.i	ripo di l'eculorward	FEEd	Normale
		SP FF	Setpoint
		PV.FF	PV
Pd.tr	Transfer bumpless Manual/Auto	no	Non-bumpless
	Con l'uso del controllo PD	YES	Bumpless
Sbr.t	Uscita Rottura di Sensore	Sb.OP HoLd	Va al Val. Preimpostato 'Congela' l'uscita
FOP	Uscita Manuale indotta	no	Transfer Bumpless Auto/Man.
		YES	Torna al Valore impostato in
			modo Manuale l'ultima volta
bcd	Funzione d'ingresso BCD	nonE	Non utilizzata
		PrOG	Selez. numero 'PrOG'
		SP	Selez, numero 'SP'

-

Calibrazione Utente	Manuale di Installazione e Uso

GSch	Gain Schedule Enable	no YES	Disattivato Attivato
		120	7 1111 1010

Nome	Descrizione	Valori	Significato		
iP	Configuraz.Ingresso				
inPt	Tipo di Ingresso	J.tc	Termocoppia J		
		k.tc	Termocoppia K		
		L.tc	Termocoppia L		
		r.tc	Termocoppia R (Pt/Pt13%Rh)		
		b.tc	Termocoppia B (Pt30%Rh/Pt6%Rh)		
		n.tc	Termocoppia N		
		t.tc	Termocoppia T		
		S.tc	Termocoppia S (Pt/Pt10%Rh)		
		PL 2	Termocoppia PL2		
		C.tc	T/C scaricata Custom (default = tipo C)		
		rtd	Termoresistenza al platino100 Ω		
		mV	Millivolt Lineari		
		voLt	Voltaggio Lineare		
		mA	Milliamps Lineari		
		Sr V	Volt radice quadrata		
		Sr A	Milliamp radice quadrata		
		mV.C	Linearizzazione Millivolt 8 punti		
		V.C	Linearizzazione Voltaggio 8 punti		
		mA.C	Linearizzazione Milliamp 8 punti		
Sb.dE	Ricognizione Rott. Sens.	Attiva Ric.	Rottura Sensore (solo ingressi Lineari)		
CJC	CJC Temp. Riferimento.	Auto	Compens. Giunzione a Freddo Autom.		
		0°C	0°C Riferimento esterno		
		45°C	45°C Riferimento esterno		
		50°C	50 C Riferimento esterno		
Inropoimi	auettro poromotri compoione				
inD I	Valore di Ingresse Resse	Valoro Mir	e un ingresso inteare.		
inF.L	Valore di Ingresso Basso	Valore Ma			
	Valore di Ingresso Alto		apley, corrigonadante a 'inDL'		
	Lettura Display Bassa	Lettura Di	splay comspondente a InP.L		
VAL.H	Lettura Display Alta	Lettura Dis	Splay corrispondente a InP.H		
AdJ	Attiva Calibraz. Utente*	no	Disattivata		
Dati	Dunta haasa Cal. Litanta	TES Veloro (in			
Pht.L	Punto basso Cal. Utente	Valore (In	unita di display) al quale a e stata eseguita		
Det II	Durate alte Cal. Literate	Valana (in	and. Otenie punto basso – vu. Cap. 7		
Pht.H	Punto alto Cal. Utente	Valore (In	unita di display) al quale a e stata eseguita		
0501	Low point collibustion	rultima Calibr. Utente punto alto – Vd. Cap. 7			
UF5.L	Low point calibration	Offset, In	unita di display, al punto di Calib. Utente		
	onset	basso Ph	t.L. Valore calcolato automaticamente		
05011	Lligh point oplikastica				
0F5.H	nigh point calibration	bases (Dr	unita di display, al punto di Calib. Utente		
	Onset	Dasso Ph	i.n. valore calcolato automaticamente		
n 1 in 0		all'esecuzione di una Calibr. punto alto.			
	valori di Ingresso per una linearizza <zione 8="" a="" punti<="" td=""></zione>				
VAL.1 -	valori di display corrispond	ienti ağlı 8 va	aon ar ingresso (in 1 - in 8)		
VAL.Ö					

* Se è attivata la calibrazione Utente, i parametri di calibrazione Utente compariranno nella lista Ingressi del livello di accesso Operatore Completo; permettendo di calibrare, a uno o due punti, agli standard di riferimento dell'utente. Significato

Nome Descrizione	Valori
------------------	--------

SP Configurazione Setpoint Selez. numero di setpoint disponibile nSP Numero di setpoint 2, 4, 16 Tracking Remoto OFF Disattiva rm.tr trAc Local SP tracks remote setpoint Disattiva m.tr Traccia Manuale OFF Local SP tracks PV when in manual trAc Pr.tr Traccia Programmatore OFF Disattiva Local setpoint tracks programmer SP trAc Unità Lim. di Rampa Setpoint rmP.U PSEc Per secondo Pmin Per minuto PHr Per ora Config. Setpoint Remoto rmt nonE Disattiva SP Setpoint Remoto Loc.t Setpoint Remoto + trim locale Trim Remoto + setpoint locale rmt.t

AL	Configuraz. Allarmi	Valori		Tavola A	– Tipi di Allarmi
AL1	Tipo Allarme 1	Vd. Tavola A		Valore	Tipo Allarme
Ltch	Latching	no/YES/Evnt*		OFF	Nessuno
bLoc	Blocking	no/YES		FSL	F. Scala basso
AL2	Tipo Allarme 2	Vd. Tavola A		FSH	F. Scala alto
Ltch	Latching	no/YES/Evnt*		dEv	Banda Deviaz.
bLoc	Blocking	no/YES		dHi	Deviaz. alta
AL3	Tipo Allarme 3	Vd. Tavola A		dLo	Deviaz. bassa
Ltch	Latching	no/YES/Evnt*		rAt	Rampa Camb.
bLoc	Blocking	no/YES		AL4	
AL4	Tipo Allarme 4	Vd. Tavola A			
Ltch	Latching	no/YES/Evnt*			
bLoc	Blocking (no se 'AL4' = 'rAt')	no/YES] [

* 'Evnt' sta per 'Evento' e indica che l'allarme è usato per liberare un evento esterno. Se tale opzione è scelta il messaggio di allarme del pannello frontale è soppresso.

PROG	Config. Programmatore	Valori	Significato
PtYP	Tipo Programmatore	nonE	Programmatore Disattivato
		1	Programma Singolo
		4	Quattro Programmi
		20	Venti programmi
Pwr.F	Ricupero guasto di energia	cont	Continua dall'ultimo setpoint (SP)
		rmP.b	Rampa da PV a SP ultimo lim. rampa
		rSEt	Reset del programma
Srvo	Setpoint di inizio del	to.PV	Da PV a fronte strumento
	programma (Servo)	to.SP	Dal setpoint a inizio programma
out	Uscita Eventi Programmabile	no	Disattiva
	_	YES	Attiva
SYNC	Sincronizzaz. di programmi	no	Disattiva
	di più programmatori	YES	Attiva

Nome	Descrizione	Valori	Significato
LA	Config. Uscita Digitale 1		Azione su chiusura di contatto
id	Identità	LoG.i	Ingresso Logico
Func	Funzione dell'Ingresso	nonE	Nessuna
	La funzione è attiva	mAn	Selez. Modo Manuale
	Quando l'ingresso ha una chiusura di contatto	rmt	Selez, Setpoint Remoto
	sul morsettiere comune-LC	SP.2	Selez. Setpoint 2
		Pid.2	Selez.PID set 2
		ti H	Hold Integrale
		tunE	Attiva Autotuning singolo
		drA	Attiva Tuning adattativo
		Ac.AL	Riconoscimento Allarmi
		AccS	Selez. Livello di Accesso Completo
		Loc.b	Keylock
		uP	Pressione simulata del tasto
		dwn	Pressione simulata del tasto 💽
		ScrL	Pressione simulata del tasto 🕼
		PAGE	Pressione simulata del tasto
		run	Run programma
		HoLd	Hold programma
		r-H	Run programma in chiusura contatto, Hold a contatto aperto
		rES	Reset programma
		HbAc	Holdback Programma Attivo
	Gli Ingressi BCD si usano per	bcd.1	Digit BCD meno significativo
	Selezionare un numero di programma	bcd.2	2° digit BCD
	o di setpoint	bcd.3	3° digit BCD
	A seconda delle impostazioni del	bcd.4	4° digit BCD
	parametro ' bcd ' in lista di configurazione inSt'	bcd.5	5° digit BCD
		bcd.6	Digit BCD più significativo
		rmP.E	Attiva Limite di Rampa Setpoint
		SYnc	Il programma attende la fine del segmento corrente
		rrES	Run/Reset
		rESr	Reset/Run
		StbY	Standby – TUTTE le Uscite OFF

Lb	Configurazione Ingresso Digitale 2	Azione su chiusura di Contatto
Come per	Ingresso Digitale 1	

Nome	Descrizione
------	-------------

Valori Significato

AA	Configurazione Relé di Allarme				
id	Identità	rELY	Uscita di Relé		
Func	Funzione	nonE	Nessuna		
		dIG	Uscita Digitale		
SEnS	Senso Uscita Digitale	nor	Normale <i>(Uscita Risc. e</i> <i>Raffr.)</i> Invertito		
			(allarmi: de-energizza in stato di allarme)		
l seguenti para combinarsi (O	metri compariranno dopoʻSEnS'. Ind R'ed) sull'uscita digitale scegliendoʻYE	icano le condiz ES' nel readoui	tioni di status che possono t inferiore.		
Parametro	Condizione Rappresentata				
1	Allarme 1	Allarme 1			
2	Allarme 2				
3	Allarme 3				
4	Allarme 4				
l trattini indican diverso: e.g. Al	o il tipo di allarme (e.g. FSL). Se un a llarme 1 = AL 1.	llarme non è co	onfigurato il display sarà		
mAn	Regolatore in Modo Manuale				
Sbr	Rottura Sensore				
SPAn	PV fuori range				
Lbr	Loop break				
Ld.F	Allarme Guasto di Carico				
tunE	Tuning in funzione				
dc.F	Uscita di Voltaggio Circuito Aperto, o uscita mA a circuito aperto				
rmt.F	Collegamento Modulo PDSIO a circuito aperto				
End	Fine del limite di rampa setpoint, o d	Fine del limite di rampa setpoint, o del programma			
SYnc	Sincronizzazione di programma attiv	a			
PrG.'n'	Uscita Evento Programm. Attiva, dov	ve 'n' =numero	di evento da 1 a 8		

Nome	Descrizione	Valori	Significato			
HA	Config. Modulo Com. 1					
id	Identità del Modulo installato	cmS	EIA-232, o EIA-422, o EIA-485			
		PDS	Ritrasmissione PDSIO			
		PDS.i	Ingresso PDSIO			
l seguenti	Parametri compaiono solo se è sta	nto installato u	<i>in modulo</i> 'cmS'.			
Func	Funzione	mod	Protocollo Modbus			
		EI.bi	Protocollo Eurotherm Bisynch			
bAud	Rampa Baud	1200, 240	0, 4800, 9600, 19.20(19,200)			
dELY	Delay - periodo di stasi richiesto da alcuni adattatori com.	no	No delay			
		YES	Delay attivo - 10mS			
l seguenti	parametri appaiono solo se la funz	ione scelta è	<i>il protocollo</i> Modbus			
PrtY	Parità Comunicazioni	nonE	Nessuna			
		EvEn	Parità Pari			
		Odd	Parità dispari			
rES	Risoluzione Comunicazioni	FuLL	Risoluzione Completa			
		Int	Risoluzione Integra			
dELY	Delay - periodo di stasi richiesto da alcuni adattatori com.	no	No delay			
		YES	Delay attivo - 10mS			
l seguenti	Parametri compaiono solo se è sta	nto installato u	in modulo PDSIO			
Func	Funzione	nonE	Nessuna funzione PDSIO			
		SP.oP	Ritrasmissione di setpoint PDSIO			
		PV.oP	Ritrasmissione PV PDSIO			
		OP.oP	Ritrasmissione Pot. Uscita PDSIO			
		SP.iP	Ingresso Setpoint PDSIO			
VAL.L	PDSIO valore basso	Range = -	-999 a VAL.H			
VAL.H	PDSIO valore alto	Range = V	Range = VAL.L a 9999			

JA	Configuraz. Modulo Com. 2	Valore	Descrizione
Come per	Modulo Com. 1 – solo PDSIO.		

-

Nome Descrizione

Valori Significato

	00	migura	zione N	lodulo '	1				
id	lde	entità del	Modulo	o installa	to		rELY	Uso	cita di relé
							dC.OP	Uso	cita DC
	(1,	(1) Se è installato un modulo a						Uso	cita Logica/PDSIO
	ca	nale dua	ale o trip	lo comp	aiono				
	an	che i ca	oilista Ti	oe ic			LoC i	Ing	resso logico
							SSr	Uso	cita Triac
							dC.iP	Ing	resso DC
Per ogr	<i>ni</i> 'id', <i>l</i> e	funzion	i associa	ate (✔) :	sono ele	encate	nella lista	a qui soi	tto.
Solo i C	Canali 1 <i>i</i>	Ae1Cp	ossono	essere	di raffre	eddam	ento o ris	caldame	ento.
Func	rELY	dC.OP	LoG	LoG.i	SSr	dC.iF	dc.rE	dc.OP	
nonE	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Fuzione Disattivata
dIG	\checkmark		\checkmark		\checkmark				Funzione Uscita Digitale
HEAt	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark		\checkmark	\checkmark	Uscita Riscaldamento
COOL	\checkmark	~	\checkmark		\checkmark		√	\checkmark	Uscita Raffreddamento
PV		~					√	\checkmark	Ritrasmissione di PV
wSP		\checkmark					\checkmark	\checkmark	Ritrasmissione di setpoint
Err		\checkmark					\checkmark	\checkmark	Ritrasm. di segnale errore
OP		~					√	\checkmark	Ritrasm. di potenza OP
SSr.1			\checkmark						Riscald. Modo PDSIO 1
SSr.2			\checkmark						Riscald. Modo PDSIO 2
mAn				\checkmark					Selez. Modo Manuale
rmt				~					Selez. Setpoint Remoto
SP.2				~					Selez. Setpoint 2
Pid.2				~					Selez. PID set 2
ti H				\checkmark					Hold Integrale
tunE				\checkmark					Attiva Autotune Singolo
drA				\checkmark					Attiva Tuning Adattativo
Ac.AL				\checkmark					Riconosc. Allarmi
AccS				\checkmark					Selez. Liv. di Acc. 'Full'
Loc.b				\checkmark					Keylock
uP				~					Simula il tasto 🔺
dwn				\checkmark					Simula il tasto 💌
ScrL				√					Simula il tasto 团
PAGE				\checkmark					Simula il tasto 🔟
run				\checkmark					Run programma
HoLd				\checkmark					Hold programma
r-H				~					Run prog – chius. contatto Hold prog – cont. aperto
rES				\checkmark					Reset program

HbAc		~			Attivato Holdback Progr.

_

Func	rELY	dC.OP	LoG	LoG.i	SSr	dC).iP	dc.rE	dc.OP	
bcd.1				1						Dig.BCD meno significat.
bcd.2				√						2° digit BCD
bcd.3				1						3° digit BCD
bcd.4				\checkmark						4° digit BCD
bcd.5				1						5° digit BCD
bcd.6				\checkmark						Dig.BCD più significativo
rmP.E				~						Attiva Limite di Rampa Setpoint
SYnc				~						Il programma attende alla fine del segm. corrente
rrES				√						Run/Reset
rESr				√						Reset/Run
StbY				~						Standby – TUTTE le uscite OFF
rSP						,	/			Setpoint Remoto
Fwd.i						,	/			Ingresso Feedforward
rOP.h						,	/			Max. Potenza OP. Rem.
rOP.L						,	/			Min Potenza OP. Rem.
Regolat	ore a Va	alvola M	otorizza	ta						
иР	o,ou ve		010/1220		1	1			1	Apre valvola motorizzata
dwn	1				1					Chiude valv, motorizzata
Inorom		o#0.000		بملك طمالم	tovolo		a da	ati (()	indiaa il	
i parame	ətri qui s	ono seg	uono qu		lavole	orec	euei	<i>Iu.</i> (✔)	inuica ii	
Para	rELY	dC.OP	LoG	LoG.i	SSr	dC).iP	dc.rE	dc.OP	
VAL.L	1	~	~	✓ ✓	<i>√</i>	`	/	<u></u>	~	Richiesta bassa PID
VAL.H	~	✓ ✓	~	\checkmark	✓	`	/	<u></u>	✓ ✓	Richiesta alta PID
unit		~						<u></u>	~	Unità di uscita DC
Out.L	✓ ✓	~	✓ ✓		<i>√</i>			<u></u>	~	Uscita Elettrica bassa
Out.H	✓ ✓	~	✓ ✓		<i>√</i>			~	~	Uscita Elettrica alta
SEnS	\checkmark		\checkmark		√					Senso di Uscita Digitale
PID De	emand Signa	al			VAL.	L	% mir	PID seg nima (U	inale di r scite DC	ichiesta che offre uscita e prop. Tempo)
VAL.H	-	/					Pe ele	r ritrasm ttrica mi	inima	– val. display offre uscita
VALI					VAL.	H	% ma Pe	PID seg ssima (r ritrasm	nale di r Uscite E nissione	richiesta che offre uscita DC e prop. Tempo) – val. display offre uscita
				Electrical Output	Out		Mir	nimo us	assiiiid cita elett	rica (ON-time min.)
	Juil		Julii		Out	-	Ma	ssimo u	uscita ele	ettrica (ON-time max.)
SEnS		Sens	o di Us	cita	nor	-		Norm	nale (uso	cita risc./raff.)
		(se F	unc = 'dl	G')					,	,

	inv Invertito (allarmi: de-energizza in stato di allarme)				
l seguenti para combinarsi (O	I seguenti parametri compaiono dopo 'SEnS'. Indicano le condizioni di status che possono combinarsi (OR'ed) sull'uscita digitale scegliendo 'YES' nel readout inferiore.				
Parametro	Condizione rappresentata				
1	Allarme 1				
2	Allarme 2				
3	Allarme 3				
4	Allarme 4				
l trattini indicar un allarme non	no dove il tipo di allarme (e.g. FSL) è inserito, se ne è stato configurato uno. Se n è configurato, il display è diverso: e.g. Allarme 1 = AL 1.				
mAn	Regolatore in Modo Manuale				
Sbr	Rottura Sensore				
SPAn	PV fuori range				
Lbr	Loop break				
Ld.F	Allarme guasto di carico				
tunE	Tuning in azione				
dc.F	Uscita diVoltaggio a circuito aperto, o uscita mA circuito aperto				
rmt.F	Collegamento Modulo PDSIO circuito aperto				
End	Fine del limite di rampa setpoint, o del programma				
SYnc	Sincronizzazione di Programma attiva				
PrG.'n'	Uscita Eventi del Programmatore attiva, dove 'n' = numero di evento da 1 a 8				

Nome Descrizione Valori Significato

2A/b/C	Configurazione Modulo 2		
Come per modulo 1, escludendo le opzioni 'SSr.1', 'SSr.2' in 'LoG'			

3A/b/C	Configurazione Modulo 3	
Come per r	modulo 2	

Name Description Values Meaning

CAL	Calibration		
l parametr calibrazior dall'elimina	ri in questa lista impostano la calit ne di solito non serve, perché la c azione automatica di qualsiasi der	orazione fonc calibrazione (iva.	lamentale del regolatore. La ri- del regolatore è impostata per sempre
cAL	Tipo di Calibrazione	nonE	Nessuna
		PV	Ingresso Val. di Processo.
		PV.2	Numero di Ingresso DC 2.
		1A.Hi	Modulo 1 punto alto
		1A.Lo	Modulo 1 punto basso
		2A.Hi	Modulo 2 punto alto
		2A.Lo	Modulo 2 punto basso
		3A.Hi	Modulo 3 punto alto
		3A.Lo	Modulo 3 punto basso
l seguenti	parametri compaiono solo se 'PV	/' è seleziona	ato come tipo di calibrazione
PV	Punto di Calibrazione PV	IdLE	Minimo
		mv.L	Selez. 0mV come punto calibrazione
		mv.H	Selez. 50mV come punto calibraz.
		VΟ	Selez. 0Volt come punto calibrazione
		V 10	Selez. 10V come punto calibrazione
		CJC	Selez. 0°C CJC punto di calibrazione
		rtd	Selez. 400 Ω come punto calibraz.
		HI 0	Alta Impedenza: 0Volt punto di calibr.
		HI 1.0	Alta Impedenza: 1.0 Volt punto calibr.
		FACt	Reimposta Calibraz. di fabbrica
GO	Inizio Calibrazione	no	Attesa di calibrare punto PV
		YES	Inizia Calibrazione
		buSY	Busy calibrating
		donE	PV Calibraz. di Ingresso completata
		FAIL	Calibrazione fallita
l seguenti uscita DC	parametri appaiono solo quando è stato scelto. Impostare i valori	la calibrazioi su zero per	ne punto basso o alto di un modulo di tornare alla calibrazione di fabbrica.
cAL.L	Calibrazione Uscita Bassa		Correggere il valore numerico per ottenere l'uscita richiesta
cAL.H	Calibrazione Uscita Alta		Correggere il valore numerico per ottenere l'uscita richiesta

PASS	Configurazione password	
ACC.P	Password livello FuLL o Edit	
cnF.P	Password livello Configuraz.	

Exit Uscita da Configurazione no/SI

Capitolo 7 CALIBRAZIONE UTENTE

Quiesto capitolo consta di cinque parti principali:

- QUAL È LO SCOPO DELLA CALIBRAZIONE UTENTE?
- ATTIVAZIONE DELLA CALIBRAZIONE UTENTE
- CALIBRAZIONE SINGOLA
- CALIBRAZIONE A DUE PUNTI
- PUNTI DI CALIBRAZIONE E OFFSET DI CALIBRAZIONE

Per capire come selezionare e cambiare i parametri in questo capitolo bisognerà aver letto il Capitolo 2 - *Funzionamento*, Capitolo 3- *Livelli di Accesso* e il Capitolo 6 - *Configurazione*.

QUAL È LO SCOPO DELLA CALIBRAZIONE UTENTE?

La calibrazione di fabbrica è altamente stabile e duratura. La calibrazione Utente, tuttavia, permette l'offset della calibrazione di fabbrica per:

- 1. Calibrare il regolatore ai propri standard di riferimento
- 2. Accordare la calibrazione del regolatore a quella di trasduttori e ingressi di sensore
- 3. Calibrare il regolsatore per incontrare le esigenze di una particolare installazione.
- 4. Rimuovere la deriva di lungo termine della calibrazione di fabbrica.

La calibrazione utente opera introducendo gli offset zero e span nella calibrazione di fabbrica.

ATTIVAZIONE DELLA CALIBRAZIONE UTENTE

La funzione di calibrazione Utente dev'essere attivata a livello di configurazione impostando il patrametro 'AdJ' nella lista di configurazione di ingresso su 'SI' Ciò farà comparire i parametri di Calibrazione Utente a livello Operatore 'Full'. Selezionare il livello di configurazuione come detto al Capitolo 6, Configurazione.



CALIBRAZIONE SINGOLA

La calibrazione singola applica un offset fisso sull'intero range di display del regolatore. Per la calibrazione singola, fare quanto segue:

1. Collegare l'ingresso del regolatore al generatore di calibrazione al quale si vuole calibrare.

- 2. Impostare il generatore al valore di calibrazione desiderato
- 3. Il regolatore indicherà sul display la misurazione corrente del valore

4. Se il valore di display è corretto, dunque il regoplatore è correttamente calibrato e non si necessitano ulteriori operazioni. Altrimenti, si proceda in questo modo

Selez. Livello di Accesso 'Full' come detto al Cap. 3

IP L, SE DOVA Gal FACE

YES

DUVA

G

Capolista d'Ingresso

Premere fino a raggiungere il capolista d'ingresso.

Premere Scroll sino a raggiungere il display 'CAL'

Tipo di calibrazione

Usare o per selezionare 'FACt' o 'USEr'. Selezionando 'FACt' si reimposterà la calibrazione di fabbrica e si nasconderanno i successivi parametri di calibrazione Utente. Scegliendo 'USEr' reimposterà qualsiasi precedente calibrazione Utente rendendo accessibili i successivi parametri.

Prmere Scroll

Calibrazione Punto Basso?

Usare o per selezionare 'SI' La scelta 'no' nasconderà il parametro successivo.

Premere Scroll Continua alla pagina successiva



Modifica della calibrazione punto basso

Il display indicherà il valore di ingresso corrente misurato nel readout inferiore.

Impostare l'ingresso al valore di calibrazione desiderato e lasciare che si stabilizzi. Si può calibrare a qualsiasi punto sull'intero range di display.

Usare o per modificare la lettura sul valore desiderato.

Dopo due secondi il display lampeggerà e la lettura cambierà sul nuovo valore, calibrato.

La calibrazione è terminata. Si può tornare alla calibrazione di fabbrica in qualunque momento selezionando 'FACt' nel display CAL visto in precedenza.

Premere e insieme per tornare a display Operatore

Per proteggere la calibrazine da manomissioni tornare a livello Operatore per assicurarsi che i Parametri di calibrazione siano nascosti. I parametri si nascondono usando 'Edit', descritto al Cap. 3

CALIBRAZIONE A DUE PUNTI

La sezione precedente spiegava come eseguire una calibrazione singola, che applica un offset fisso sull'intero range di display del regolatore. Una calibrazione a due punti si usa per calibrare il regolatore a due punti e tracciare una linea diretta fra loro. Qualsiasi lettura sopra o sotto i due punti di calibrazione sarà un'estensione di tale linea diretta. Perciò è meglio calibrare con i due punti il più possibile lontani fra loro

Si operi come segue:

- 1. Decidere a quali punti, alto e basso, eseguire la calibrazione.
- 2. Eseguire una calibrazione singola al punto di calibrazione basso come mostrato in precedenza.
- 3. Dopo aver modificato il punto di calibrazione basso 'AdJ.L' continuare con il punto di calibrazione alto premendo Scroll per ottenere il display di cui sotto



Calibrazione punto alto?

Usare o per selezionare 'YES' La scelta di 'no' nasconderà il parametro successivo

Premere Scroll

Modifica della calibrazione punto basso

Il regolatore mostrerà sul display il valore di ingresso corrente misurato nel readout inferiore.

Impostare l'ingresso al punto di calibrazione alto richiesto e lasciare che si stabilizzi.

Usare o per modificare la lettura sul valore

corretto.

Dopo due secondi il display lampeggerà e il readout cambierà per mostrare il nuovo valore, calibrato.

La calibrazione è ora terminata. Si può tornare alla calibrazionme di fabbrica in qualsiasi momento selezionando 'FACt' nel display CAL visto in precedenza.

Premere e insieme per tornare a display Operatore

Per proteggere la calibrazione da manomissioni, tornare a livello Operatore e assicurarsi che i parametri di calibrazione siano nascosti. I parametri si nascondono usando la funzione 'Edit' vista al Cap. 3.

PUNTI DI CALIBRAZIONE E OFFSET DI CALIBRAZIONE

Se si volessero vedere i punti ai quali è stata eseguita la calibrazione e gli offset introdotti, essi si trovano in Configurazione, nella lista di Calibrazione. I parametri sono:

Nome	Descrizione Parametro	Significato
Pnt.L	Punto Calib. Utente Basso	Valore (unità di display) al quale si è eseguita l'ultima 'AdJ.L' (modifica calibrazione Bassa).
Pnt.H	Punto Calib. Utente Alto	Valore (unità di display) al quale si è eseguita l'ultima 'AdJ.H' (modifica calibrazione alta).
OFS.L	Offset Calib. Punto Basso	Offset, in unità di display, al punto basso di calibrazione utente 'Pnt.L
OFS.H	Offset Calib. Punto Alto	Offset, in unità di display, al punto alto di calibrazione utente 'Pnt.H'.

Changes pending to issue ? of the 2408/04 Operation and Installation Handbook

Part Number HA 025132

Date:

Item	Change					
1	Contents page - now Issue 4.					
2	Page 1-3. Model numbers updated.					
	Page 1-4. First sentence now 'six' topics.					
	Page 1-5. Terminal layout - HA-HC & JA- JC added. Other small corrections made.					
	Page 1-6. Current sense resistor value changed to 2.49 Ω					
	Page 1-7. Module 3 terminal ident corrected to '3A and 3B'. Small changes to the					
	Table.					
	Page 1-8. Module 3 terminal ident corrected to '3A, 3B, 3C and 3D'. Table 1-9					
	updated. DC remote input terminal connections change in Table 1-9.					
	Page 1-9. EIA-232 & EIA-422 module wiring added. Figure 1-10 now Table 1-10.					
	PDSIO Setpoint input removed from Communications module 1 in Table 1-10.					
	Page 1-10. Small corrections to text.					
	Page 1-11. Corrections made to fonts on Fig. 1-12.					
	Page 1-12. Corrections made to fonts on Fig. 1-13. Small corrections to text.					
3	Chapter 2. New parameters added. Update of all parameter tables. All pages have					
	some modifications (except Page 2-1).					
4	Page 3-1. 'ConF' changed to 'conF' in Table 3-1.					
	Page 3-2. 'AccS LiSt' drawing changed.					
	Page 3-3. 'AccS LiSt' drawing changed.					
	Page 3-4. Font changed on Edit level codes.					
5	Page 4-1. Minor text changes.					
	Page 4-2. 'How to Tune' procedure changed.					
	Page 4-3. First paragraph now shifted to page 4-2.					
	Page 4-4. Minor font changes.					
	Page 4-5. Minor font changes.					
	Page 4-6. Minor font changes. 20-program controller added. In the last paragraph,					
	reference to figure 2-13 should be '1-13 in Chapter 1'.					
	Page 4-7. Minor font changes.					
	Page 4-8. Minor font changes.					
6	Chapter 5. 20-programmer references and displays added. All pages have					
	modifications. New parameters added. Existing displays changed. One new page					
	added.					

7	Chapter 6. New parameters added. Update of all parameter tables. Two new pages
	generated. All pages have some modifications.
8	Chapter 7 unchanged
9	Appendix A. All pages changed to update to Version 2.9 of the ordering code.

ADDENDUM ALL'EDIZIONE 6 del MANUALE 2408 e 2404 Part No HA025132

I regolatori della serie 2400 sono stati ampiamente potenziati, grazie anche a un upgrade del software. Il software attualmente in uso è:

- Versione **3.06** per Regolatori e Programmatori 2408 e 2404 con 4 programmi
- Versione **3.56** per Programmatori 2408 e 2404 con 20 programmi

Questo addendum elenca le modifiche relative alla issue 6 del Manuale di Installazione e Uso.

Ramp Rate del Programmatore

II Range di questa Ramp Rate passa da 0.00 - 99.99 a 0.0 - 999.9 unità di display per sec, per min o per ora. Si veda Pag. 5-14



Ramp rate

Ramp rate per segmenti 'rmP.r' Usando i tasti o , impostare un valore di ramp rate, nel campo da 0.0 a 999.9. Le unità sono unità di rampa (rmP.U)..

Uscita di Potenza legata al Segmento di Fine Ciclo

Il Livello di Potenza nel segmento di fine ciclo del Programmatore può essere nascosto, o di sola lettura. Un nuovo parametro, End.P è stato aggiunto alla Lista Output. Tale parametro si applica solo quando il segmento Fine Ciclo è configurato come SO P (Set Output Power). Può essere modificato solo quando il programmatore si trova in modo Hold o Reset.

Il parametro Pwr è stato sostituito ora da End.P.

Queste modifiche riguardano le pagg. 2-13, 5-16, 2-11, 2-16

Pagg. 2-13 e 5-16. Il parametro Pwr è stato tolto dalla Lista Program edit.



Parametro rottura di sensore, ImP.

Tale parametro può essere posto su OFF per tutti i tipi di ingresso. Al momento della consegna il regolatore è impostato su Auto, cioè attivato.

Pagine di riferimento 6-9, 6-18.

Le tabelle relative a queste pagine compaiono in questa veste:

iP	Input configuration	Valore	Significato	
Ť.	1	i		
imp	Impedenza Rott. Sensore	Off Auto	Disattivata <i>(si applica a ogni ingresso)</i> Attenzione: Se la rottura di sensore è disattivata il regolatore non rileva circuito aperto Impostazione di Fabbrica	
		Hi	Impedenza d'ingresso> 5KΩ	
		Hi.Hi	Impedenza d'ingresso > $15K\Omega$	

Opzione di raffreddamento proporzionale ProP.

Questa voce è stata eliminata dallo schema di configurazione CooL.

Pagg. di riferimento 6-7

inSt	Instrument configuration				
V	▼	Y	I		
CooL	Tipo di raffreddamento	Lin	Lineare		
		oiL	Olio (50mS minimum on-time)		
		H2O	Acqua (non-lineare)		
		FAn	Ventola (0.5S min. on-time)		
		on.OF	On/off		
Tutti gli altri parametri rimangono inalterati.					

Emissività Pirometro

La curva dei regolatori specificamente progettati per ingressi pirometrici (non Exergen K80), viene scaricata nell'ingresso Custom. Il parametro, EmiS, Emissività Pirometrica, compare nella Lista Input a pag. 2-15. Anche questo parametro è ora regolato correttamente.

Range

Se avete configurato un punto decimale, i range di rappresentazione negativa e di setpoint erano limitati, nelle precedenti versioni del software, a -99.9. Il range è stato portato a-199.9. In tal modo i Setpoint, le Variabili di Processo, i Setpoint di Allarme e i Programmatori potranno essere impostati a -199.9.