REGOLATORI di TEMPERATURA MODELLI 2208e / 2204e

MANUALE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Page

Contenuti

Capitolo 1	OPERATIVITA'	1-1
Capitolo 2	INSTALLAZIONE	2-1
Capitolo 3	LIVELLI di ACCESSO	3-1
Capitolo 4	TUNING	4-1
Capitolo 5	CONFIGURAZIONE	5-1
Capitolo 6	CALIBRAZIONE UTENTE	6-1
Capitolo 7	CONFIGURAZIONE ALLARMI	7-1

AppendiceA	TABELLA PER IDENTIFICAZIONE CODICI		A-1
------------	------------------------------------	--	-----

AppendiceB INFORMAZIONI SAFETY & EMC B-1

"Questo prodotto è coperto da uno o più diritti:

5,484,206;Diritti aggiuntivi .

PDSIO e INSTANT ACCURACY sono esclusiva Eurotherm"

Capitolo 1 FUNZIONAMENTO

PAGINA

Layout Pannello Frontale	•	1-2
PER COMINCIARE		1-4
Diagramma di Navigazione Tavole dei Parametri		1-10
		1-12
Impostazione dei Livelli di Allarme		1-17
Allarmi di Diagnostica		1-18





Fig 1-1 Modello 2208 Layout pannello frontale



Fig 1-2 Modello 2204 layout pannello frontale

Tasto o Indicatore	Nome	Spiegazione
OP1	Uscita 1	Se acceso, indica che l'uscita 1 è in funzione. Normalmente, è l'uscita di riscaldamento.
OP2	Uscita 2	Se acceso, indica che l'uscita 2 è in funzione. Normalmente, è l'uscita di raffreddamento
SP2	Setpoint 2	Acceso, indica che Setpoint 2 è stato selezionato.
REM	Setpoint Remoto	Acceso, indica che l'ingresso di Setpoint remoto PDSIO è stato selezionato. 'REM' è anche usato per indicare che comms utente è attivo.
MAN	Luce Manuale	Accesa,, it indicates that manual mode has been selected
RUN	Run light	When lit, it indica che il limite di rampa Setpoint è attivo.
	Page	Premere per selezionare una nuova lista di parametri.
<u>[</u>]	Scroll	Premere per selezionare un nuovo parametro in una lista.
	Down	Premere per diminuire un valore nel readout inferiore
]	Up	Premere per aumentare un valore nel readout inferiore.

Figura 1.3 Tasti e indicatori del regolatore

PER COMINCIARE

Grazie di aver scelto il regolatore EUROTHERM 2208/2204. Questa sezione tratta del **principio** di funzionamento.

VISUALIZZARE II VALORE di PROCESSO e II SETPOINT

Installare e collegare il regolatore in conformità con il Capitolo 2 e accendere. Dopo una sequenza di self test di 3 secondi ,apparirà questo display,



NOTA



Sul display potrebbe lampeggiare un segnale di allarme. Riferirsi alle Tavole dei Parametri più avanti per l'elenco completo e il significato dei segnali.



MODIFICA DEL SETPOINT

Dopo 2 sec il readout inferiore lampeggerà per indicare che il nuovo valore è stato accettato.

Per l'uso quotidiano non c'è da fare altro che questo.

VISUALIZZAZIONE DELLE UNITA' DI DISPLAY



USO DEL TASTO "SCROLL"

Premendo lo scroll apparirà il valore dell' uscita di potenza. Premendo più volte compariranno ulteriori parametri in quella che viene detta lista scroll operatore.



USO DEL TASTO PAGE

Il tasto "PAGE" dà b accesso alle LISTE dei parametri I parametri sono impostazioni dello strumento che, in genere, possono essere cambiate dall'utente per adattarsi al processo. Gli esempi sono:Allarmi, Self Tuning, etc. Si trovano sotto intestazioni dette **LISTE** di cui più avanti in questo capitolo verrà dato un esempio esauriente.







Le reali intestazioni possono differire in lunghezza da quelle qui sopra e si possono customizzare per la convenienza dell'operatore in livello EDIT level, Cap. 3

LISTA DEI PARAMETRI

Premere Per scegliere una LISTA - "ALLARMI" va bene. Questa lista permette di impostare i livelli di scatto dell'allarme. I parametri che appaiono nella lista cambieranno in base alla configurazione del regolatore.



NOTA

Se, in ogni momento, nessun tasto è premuto per 45 secondi, il display tornerà a display OPERATORE.

2 sec.

st

r

MODI DI FUNZIONAMENTO

Il regolatore può essere usato in due modi:

Automatico- in cui la potenza di uscita è automaticamente modificata per tenere la temperatura al valore richiesto. Il regolatore in genere funziona in questo modo.

Manuale – in cui l'uscita è modificatas manualmente dall' Operatore. In questo modo si accenderà la luce 'MAN'

C'è anche un altro modo:

Setpoint remoto - Il setpoint è generato come segnale di ingresso da un regolatore master serie 2000. In questo modo la luce REM è accesa.

SELEZIONE AUTO o MANUALE









Il modo manuale in genere è usato per scopi di test e messa in servizio, fare attenzione a non lasciare il regolatore su questo modo perché potrebbe danneggiarsi o causare danni personali.

SOMMARIO

Per scorrere i capilista premere Page per selezionare quello desiderato

Per scorrere i parametri di una lista premere Scroll per selezionare il parametro desiderato

Per cambiare il valore (o lo stato) di un parametro premere Raise \bigtriangleup o Lower \bigtriangledown

Il resto di questo capitolo offrirà una lista completa di tutti i parametri possibili.

Manuale di Installazione e Uso

DIAGRAMMA DI NAVIGAZIONE (Parte A)



*

★

★

0.0

DIAGRAMMA DI NAVIGAZIONE (PARTE B)



- 6. Il parametro mtr viene usato solo nella versione VP.
- 7. Attenzione usato solo per la calibrazione. (vedi capitolo 6)
- 8. Solo disponibile se configurato il PDSIO nello slot H.
- 1. Il WSP è disponibile se abilitato il Ramp Setpoint

Manuale di Installazione e Uso

TAVOLE DEI PARAMETRI

Nome	Descrizione del Parametro	Valore di Default		Minimo	Massimo	Unità	Impostaz. Del Cliente
		UK	USA	Val.	Val.		

	Lista Operatore						
Home	Valore misurato e Setpoint(SP)	SP=25	SP=25			Vd.display	
uPoS	Posizione valvola			0.00	100.00	% mtr	
OP	% Livello di Uscita			-100.00	100.00	%	
wSP	Working Setpoint					Vd.display	
SP	Setpoint locale			-999	9999	Vd.display	
AmPS	Corrente Riscaldam. (PDSIO modes 2 e 5)			0.00	100.00	Amp	
m-A	_selez. <u>A</u> uto/ <u>m</u> anuale	Auto	Auto				
diSP	_Configura il secondo display	Std	Std				None,StD,Amps,OP, stat,vPoS
Cid	Identificatore Strumento	0	0	0	9999		
Ulteriori	parametri potrebbero apparire in display Operatore	e se si è usa	to 'Inserisci'	(vd. <i>Livello E</i>	dit, Cap. 3).		

AL	Lista Allarmi

Manuale di Installazione e Uso

1	Allarme <u>1</u> valore di set point	0	0			Vd.display					
2	Allarme <u>2</u> valore di set point	0	0			Vd display					
3	Allarme <u>3</u> valore di set point	0	0			Vd display					
4	Allarme <u>4</u> valore di set point	0	0			Vd display					
Al posto	Al posto dei trattini, gli ultimi tre caratteri indicano il tipo di allarme, come segue:										
-FSH	Allarme Fondo Scala Alto			0	9999	Vd display					
-FSL	Allarme Fondo Scala Basso			0	9999	Vd display					
-DEv	Allarme Banda di Deviazione			0	9999	Vd display					
-dHi	Allarme Alta Deviazione			0	9999	Vd display					
-dLo	Allarme Deviazone Bassa			0	9999	Vd display					
-Lcr	Allarme minima corrente			0	100	AMPS					
-Hcr	Allarme massima corrente			0	100	AMPS					
HYST	<u>Isteresi</u>			0	9999	Vd display					
Lbt	<u>Tempo di L</u> oop <u>b</u> reak	OFF	OFF	0	9999	sec					

1-15

Nome	Descrizione del Parametro	Val. di Default		Minimo	Massimo	Unità	Impost. del Cliente
		UK	USA	Val.	Val.		

Atun	Lista Autotune								
tunE	Attiva self tuning	OFF	OFF	OFF	ON				
Adc	<u>Compensaz. Automatica di droop</u> (Reset Manuale) attiva (solo se ti è su OFF)	MAN	MAN	MAN	CALC				

Pid	Lista PID				
Pb	Banda proporzionale	20.0	0.0	9999	Vd. display
ti	Tempo Integrale	360	OFF	9999	secondi
td	Tempo Derivativo	60	OFF	9999	secondi
rES	<u>Res</u> et Manuale (se ti è su OFF)	0.0	0.00	100.0	%
Lcb	<u>C</u> ut <u>b</u> ack <u>basso</u>	Auto	0	9999	Vd. display
Hcb	<u>C</u> ut <u>b</u> ack <u>alto</u>	Auto	0	9999	Vd. display
rEL.C	<u>Guadagno dal freddo</u> (set 1)	1.00	0.01	9.99	

Manuale di Installazione e Uso

Nome	Descrizione del Parametro	Valore di Default		Minimo	Massimo	Unità	Impost. Del Cliente
		UK	USA	Value	Value		

SP	Lista Setpoint					
SSEL	<u>Sel</u> ez. <u>S</u> P1 or <u>S</u> P2	SP1		SP1	SP2	
L-r	Selez. setpoint locale o remoto	Loc		Loc	rmt	
SP1	Valore Setpoint 1	25		Vd. Campo	scala display	
SP2	Valore Setpoint 2	25		Vd. Campo	scala display	
rm.SP	<u>Setpoint Rem</u> oto	0		Vd. Campo	scala display	
Loc.t	<u>Trim Loc</u> ale	0		Vd. Campo	scala display	
SP1.L	Setpoint 1 Limite basso	0		Vd. Campo	scala display	
SP1.H	Setpoint 1 Limite alto	1000		Vd. Campo scala display		
SP2.L	Setpoint 2 Limite basso	0		Vd. Campo	scala display	
SP2.H	Setpoint 2 limite alto	1000		Vd. Campo scala display		
Loc.L	Trim, setpoint locale limite basso	-210		Vd. Campo	scala display	
Loc.H	Trim, setpoint locale limite alto	1200		Vd. Campo	scala display	
SPrr	Limite di Rampa Setpoint	OFF		Vd. Campo	scala display	
dwEll	_Tempo della stasi	OFF	OFF	Da 0.1 a 99	99.9 minuti	
End.t	_Fine ciclo	rES	rES			Hold,Stby,rES
Prog	Programma	rES	rES			run,rES
StAt	_Stato del programma					

iP	Lista Ingresso						
FiLt	Tempo costante del filtro d'ingresso	1.6	1.6	1.0	999.9	sec	
OFSt	PV Offset			-999	9999	display	
I prossim	I prossimi 5 parametri appariranno se Calibraz. Utente è stata attivata a Livello di Configuraz. Per eseguire calibrazione Utente vd. Ch 7.						
CAL	FACt restaura le impostazioni di fabbrica e disattiva la Calibrazione Utente. Impostaz. di Default FACt						
	USEr restaura ogni Offset di Calbraz. Utente impostato in precedenza e dà accesso ai parametri di Calibraz. Utente come segue:						
CAL.S	Selezione calibrazione utente	none	none				Hi,Lo,none
Adj	Modifica la sogente di riferimento						
I seguent	ti due parametri sono sempre presenti nel Livello	di Accesso	Full ma non	a Livello Opera	ator		
CJC°	Giunto Freddo di compensazione						
mV	Ingresso <u>Milliv</u> olt						
* Non mo	dificare i parametri AdJ.L o AdJ.H a meno di non	volere un o	ffset della ca	alibrazione del 1	egolatore		

οР	OuLista Uscita Nota; Se è configurato il controllo On/Off solo Sb.OP, ont.H e ont.C compariranno nella seguente lista						
OP.Lo	Limite di Uscita Basso (potenza)	0.0 or -100.0 (cool)		-100.0	100.0	%	
OP.Hi	Limite di Uscita Alto (potenza)	100.0	100.0	-100.0	100.0	%	
Sb.OP	Impost. Uscita in rottura di sensore	0.0 or -10	0.0 or -100.0 (cool)		100.0	%	
CYC.H	Tempo di Ciclo di Riscaldamento	1.0 (logica) 20 (relé)	0.2	999.9	Sec	
CYC.C	Tempo di Ciclo di Raffreddamento	1.0 (logica) 20 (relé)	0.2	999.9	Sec	
ont.H	<u>Uscita Riscald.</u> min. <u>on t</u> ime	0.1	0.1	Auto (50mS)	1.0	Min	
ont.C	<u>Uscita Raffr</u> . <u>on</u> time	0.1 0.1		Auto (50mS)	1.0	min	
mtr	Tempo di lavoro della valvola			0.0	999.9	Sec	

Manusale di Installazione e Uso

Nome	Descrizione del Parametro	Val. di Default		Minimo	Massimo	Unità	Impost. del Cliente
		UK	USA	Val.	Val.		

OnOf	Lista <u>On/of</u> f						
Questi pa	Questi parametri compariranno solo se è stato configurato il controllo On/Off						
hYS.H	Isteresi di Riscaldam.	0	0	0	9999	Vd. display	
hYS.C	Isteresi di Raffr.	0	0	0	9999	Vd display	
HC.db	Zona Neutra Risc/Raffr.	1	1	0	9999	Vd display	

cmS	<u>Lista C</u> o <u>m</u> m <u>s</u>					
Addr	Indirizzo Comunicazioni	1	1	1	254	

ACCS	Lista <u>Acc</u> esso						
codE	Password Livelli Completo e Edit	1	1	0	9999		
Goto	Livello Goto I -OPEr,FuLL,Edit,o conF	OPEr	OPEr	OPEr	conF		
ConF	Password Livello di Configurazione	2	2	0	9999		

1-20

IMPOSTAZIONE DEI LIVELLI DI ALLARME

Fino a 4 Allarmi possono essere configurati. A ognuno di essi si dà un nome per descriverne la funzione – vd. Tavola sotto:

Se un allarme non è in uso non appare in lista.



Allarmi di diagnostica

Indicano che esiste un guasto o nel regolatore o nelle periferiche collegate.

Display	Cosa Vuol Dire	Che Fare
EE.Er	<i>Err. Di Memoria Cancellabile Elettricam.:</i> Danno al valore di un par. Operatore o Configurazione.	Questo guasto porta direttamente a livello configurazione. Controllare tutti i parametri di configurazione prima di tornare a livello operatore. A livello Operatore level, controllare I parametri operatore prima di tornare alle operationi normali. Se il guasto persiste o avviene spesso, contattare Eurotherm Controls.
S.br	<i>Rottura di Sensore:</i> Il Sensore di Ingresso è inaffidabile o il segnale di ingresso è fuori range.	Controllare che il sensore sia ben collegato.
L.br	<i>Loop Break:</i> Il loop di retroazione è a circuito aperto	Controllare che i circuiti di riscaldamento e raffreddamento funzionino correttamente.
Ld.F	Rottura di Carico C'è un guasto nel circuito di riscaldamento o nel relé di stato solido	Generato dalla retroazione da un relé di stato solido Eurotherm TE10S (SSR) funzionante in Modo PDSIO 1-vd. <i>Installazione Elettrica</i> Cap. 1. Indica in un circuito aperto o corto SSR, rottura del fusibile, mancanza di alimentaz. O riscaldatore di circuito aperto.
SSr.F	Rottura di relé di stato solido C'è un guasto al relé di stato solido	Generato da retroazione da un relé di stato solido (SSR) Eurotherm TE10S funzionante in modi PDSIO 2 o 3-vd. <i>Installazione Elettrica</i> Cap. 1. Indica una condizione di circuito aperto o corto nel relé di stato solido
Htr.F	Rottura Riscaldatore Guasto al circuito di riscaldamento	Generato da retroazione da un relé di stato solido (SSR) Eurotherm TE10S funzionante in modi PDSIO 2 o 3-vd. <i>Installazione Elettrica</i> Cap. 1. Indica rottura di fusibile, mancanza di alimentazione o riscaldatore a circuito aperto
HW.Er	Errore Hardware Un modulo del tipo errato, mancante, o guasto	Controllare che siano inseriti i moduli corretti.

Tavola 1.1a Allarmi di Diagnostica – continua alla pag. successiva

Segue da Allarmi di Diagnostica

Indicano che esiste un guasto o al regolatore o alle periferiche collegate.

Display	Cosa vuol dire	Che Fare
rmt.F	<i>Rottura di Ingresso remoto.</i> L'ingr. PDSIO è a circuito aperto	Conytrollare circuito aperto o corto nel collegamento dell' ingresso PDSIO
LLLL	Range fuori Display,lettura bassa	Controllare i valori del range di display
НННН	Range fuori Display,lettura alta	Controllare i valori del range di display
Err1	<i>Errore 1:</i> Guasto self test ROM	Mandare a riparare
Err2	<i>Errore 2:</i> Guasto self test RAM	Mandare a riparare
Err3	Errore 3: Guasto Watchdog	Mandare a riparare
Err4	Errore 4: Rottura tastiera Tasto incastrato o premuto in accensione	Spegnere e accendere senza toccare alcun tasto del regolatore
Err5	Errore 5: Rottura di circuito ingresso	Mandare a riparare
Pwr.F	<i>Malfunzionamento di potenza.</i> Voltaggio troppo basso	Controllare che l'alimentazione del regolat9ore sia nei limiti fissati

Tavola 1.1b Allarmi di diagnostica

Capitolo 2 INSTALLAZIONE





Chiave

- 1. Display
- Linguette di chiusura 2.
- Guarnizione chiusura pannello 3.
- Clip di fissaggio pannello 4.
- Etichetta 5.
- Custodia 6.
- Coperchi Morsettiere
- Denti d'arresto



Figura 2-4 Dimensioni esterne regolatore Modello 2204

Il regolatore si collega a una custodia di plastica che, a sua volta si adatta alla foratura del pannello vista in Figg. 2-3 e 2-4.

INTRODUZIONE

I Modelli 2208 e 2204 sono regolatori di temperatura di precisione con auto tuning. Hanno una costruzione hardware modulare che ofrfre due uscite di controllo, due, relé di allarme e una porta comunicazioni. Come standard, due ingressi logici. In più il Modello 2204 ha una addizionale uscita di riscaldamento di relé 10A.

Etichette dei regolatori

Le etichette ai lati del regolatore indicano il codice di ordinazione, il numero di serie, e i collegamenti esterni.

Appendice A, *Comprendere il codice di ordinazione* spiega la configurazione hardware e software dello specifico regolatore.

INSTALLAZIONE MECCANICA

Per installare il regolatore

- 1. Tagliare il pannello alla misura appropriata vista in Figg. 2-3 e 2.4.
- 2. Inserire il regolatore dal lato frontale di questa foratura.
- 3. Sistemare i clip di fissaggio pannello superiore e inferiore. Porre il regolatore in posizione tenendolo dritto e spingendo in avanti entrambi i clip di fissaggio.

Nota: Se i clip di fissaggio del pannello dovessero in seguito essere rimossi, possono essere sganciati dal lato sia a mano che con un cacciavite.

Collegare e scollegare il regolatore

Il regolatore può essere staccato dalla custodia tirando in fuori le linguette di chiusura e tirandolo in avanti fuori della custodia. Rimettendolo nella custodia, assicurarsi che le linguette di chiusura si chiudano correttamente per garantire la chiusura ermetica di IP65.

COLLEGAMENTI ESTERNI

Attenzione

Si è pregati di assicurarsi che il eregolatore sia configurato correttamente per la propria applicazione. Una configurazione errata potrebbe causare danni al processo in via di controllo e/o danni personali. Il regolatore potrebbe sia essere stato configurato al omento dell'ordinazione sia necessitare ora di essere configurato. Vd. Cap. 5, *Configurazione*.

Collegamenti Modello 2208



Figura 2-5 Collegamenti esterni Modello 2208

Sezione dei fili

Tutti i collegamenti esterni sono fatti sui morsettieri a vite sulla parte posteriore del regolatore. Accolgono sezioni di fili comprese tra 0.5 e 1.5 mm² (16 e 22 AWG), e sono protetti da un coperchio a cerniera per evitare il contatto accidenmtale di mani o oggetti di metallo con fili scoperti.

Collegamenti Esterni

I collegamenti esterni sono mostrati in figg. 2-5 e 2-6. Le uscite 1 e 2 sono moduli adattati di fabbrica che èpossono essere di qualunque fra i tipi in fig. 2-8.

La messa a terra non è dovuta a scopi di sicurezza ma dev'essere fatta per soddisfare le richieste EMC.

Collegamenti Modello 2204



Figura 2-6 Collegamenti esterni Modello 2204

Colegamenti di Ingresso Sensore

I collegamenti per i vari tipi di ingressi sono come segue:



Fig 2-7 Collegamenti ingresso sensori

USCITE 1 E 2 COLLEGAMENTI

Le uscite 1 e 2 possono essere di qualunque tipo tra quelli mostrati sotto, configurati per svolgere qualunque fra le funzioni sotto elencate.

Per vedere quali ingressi siano installati, e la configurazione, riferirsi al codice di ordinazione e alle informazioni sui collegamenti sulle etichette ai lati.

		Collega			
	Usc	ita 1	Usc	ita 2	Funzioni Possibili
Tipo di Modulo	1A	1B	2A	2B	
Relé: 2-pin (2A, 264 Vac max.)	(Riscaldamento, Raffreddamento, Allarmi
Logica: non-isolata (18Vdc a 24mA)	ţ	<u>].</u>	+		Modi PDSIO 1, 2 o 3 Riscaldamento, Raffreddamento, Allarmi
Triac (1A, 30 a 264Vac)	Line	Caric	Line	Cario	Riscaldamento o Raffreddamento
Controllo DC: isolata (18Vdc, 20mA max)	+	-	DC non accessibile in uscita 2		Riscaldamento o Raffreddamento PID

Figura 2-8 Collegamenti Uscite 1 e 2

Modi PDSIO

PDSIO è una tecnica esclusiva sviluppata da Eurotherm per la comunicazione bi-direzionale su un doppino. Ci sono diversi modi di funzionamento.

modo 1 l'uscita logica pilota un TE10S e questo invia un messaggio di rottura carico **modo 2** l'uscita logica pilota un TE10S e questo restituisce:

il valore rms della corrente del carico, e due messaggi di guasto -Rottura SSR o malfunzionamento del circuito riscaldante.

Spegniarco

Il regolatore è fornito di spegniarco $(15nF + 100\Omega)$ da collegarsi sul contatto del relé o triac per carichi induttivi come contatori meccanici o valvole solenoidi. Gli spegniarco sono usati per eliminare le interferenze.

Gli spegniarco passano 0.6mA a 110Vac e 1.2mA a 240Vac, che dovrebbero bastare per mantenere in alta impedenza la bobina. Quindi, da non usare usati in tali installazioni.

ATTENZIONE

Quando un contatto di relé è usato in un circuito di allarme assicurarsi che la corrente che passa attraverso lo spegniarco quando il contatto di relé è aperto non trattenga carichi elettrici a basso potenziale così da interferire con le operazioni failsafe del circuito di allarme.

COLLEGAMENTI DELLE COMUNICAZIONI

L'opzione comunicazioni può essere di uno dei tipi mostrati nella tavola qui sotto

		Collegamenti			
Tipo di comunicazioni	НВ	HC	HD	HE	HF
4 fili EIA- 485 seriali	A' (RX+)	B' (RX-)	Comune	A (TX+)	B (TX-)
2 fili EIA – 485 seriale	Non usato	Non usato	Comune	A (TX+) e (RX+)	B (TX-) e (RX-)
EIA – 232 seriale	Non usato	Non usato	Comune	RX	тх
PDSIO Ingresso Setpoint	Inutilizzato			Segnale	Comune

Figure 2-9 Communication connections

Il modulo EIA 485 può essere configurato per protocollo Modbus.

Collegamenti esterni dei link di comunicazioni seriali EIA 485



Local grounds are at equipotential. Where equipotential is not available wire into separate zones using a galvanic isolator (i.e. KD485). Use a repeater (KD845) for more than 32 units.

Figura 2-10 Collegamenti Esterni EIA 485

TIPICO DIAGRAMMA COLLEGAMENTI ESTERNI



Fig 2-11 Tipico diagramma di colegamenti esterni, Regolatore Modello 2208

Capitolo 3 LIVELLI DI ACCESSO

Questo capitolo descrive i diversi livelli di accesso ai parametri funzionanti all'interno del regolatore.

Ci sono tre argomenti:

- I DIVERSI LIVELLI DI ACCESSO
- SELEZIONE DI UN LIVELLO DI ACCESSO
- LIVELLO EDIT

I DIVERSI LIVELLI DI ACCESSO

Ci sono quattro livelli di accesso:

- Livello operatore, normalmente usato per azionare il regolatore
- Livello di configurazione, usato per impostare le specifiche fondamentali del regolatore
- Livello Completo, usato per la messa in funzione del regolatore e del processo controllato
- **Livello Edit**, usato per impostare i parametri che un operatore potrà visualizzare e modificare a livello Operatore.

Livello di Accesso	Display	Cosa si può fare	Protezione Password
Operatore	OPEr	A questo livello gli operatori potranno visualizzare e modificare il valore dei parametri definiti in livello Edit (vd. sotto).	No
Completo	FuLL	In questo livello tutti i parametri riferiti a una particolare configurazione sono visibiliTutti i parametri alterabili possono essere modificati.	Si
Edit	Edit	In questo livello si può decidere quali parametri un operatore a livello Operatore potrà visualizzare e modificare. Si possono nascondere o far apparire liste complete e Parametri individuali all' interno di ogni lista, e rendere i parametri di sola lettura o alterabili. (Vd. <i>Livello Edit</i> alla fine del Capitolo).	Si
Configurazio ne	ConF	Questo livello permette di impostare le caratteristiche principali del regolatore.	Si

Figura 3-1 Livelli di accesso

SELEZIONE DI UN LIVELLO DI ACCESSO

L'accesso ai livelli Completo, Edit o Configurazione è protetto da password per evitare operazioni di accesso non autorizzate. Per cambiare la password, vd. Cap. 5, *Configurazione*.

Ζ



(Se una password *errata* è stata inserita e il regolatore è ancora 'chiuso' la pressione di *Scroll* permetterà di tornare semplicemente al capolista aCCs.)



Selezione del livello

Il display 'Goto' permette di scegliere il livello di accesso richiesto.

Usare e per selezionare dai seguenti codici di display: OPEr: Livello Operatore FuLL: Livello Completo Edit: Livello Edit conF: Livello di Configurazione

Premere Scroll

If you selected either 'OPEr, FuLL or Edit level you will be returned to the 'ACCS list header in the level that you chose. If you selected 'conF', you will get an alternative display showing 'ConF' in the upper readout (see below).

Password di Configurazione

Quando appare il display 'ConF', si deve inserire la password diConfigurazione per ottenere l'accesso al livello Configurazione. Per questo si ripeta la procedura d'inserimento della password descritta in sezione precedente. La password di configurazione è impostata su '2' quando il regolatore viene consegnato dalla fabbrica. Per cambiare la password di configurazione, vd. Cap. 5, *Configurazione*

Premere Scroll

Livello di Configurazione

Appare il primo display di configurazione. Vd. Cap. 5, *Configurazione* per i dettagli sui parametri di Configurazione. Instruzioni per uscire dal livello di Configurazione sono fornite al Cap. 5, *Configurazione*.
Ritorno al Livello Operatore

Per tornare al Livello Operatore da 'FuLL' o 'Edit', ripetere l'inserimento della password e scegliere 'OPEr' sul display 'Goto'. Al livello'Edit' il regolatore tornerà da sé al livello operatore se nessun tasto viene

premuto per 45 secondi.

Tuning

EDIT LEVEL

Edit level is used to set which parameters you can see and adjust in Operator level. It also gives access to the 'Promote' feature which allows you to select and add('Promote') up to twelve parameters into the Home display list, thereby giving simple access to commonly used parameters.

Impostazione dell'accesso dell'operatore a un parametro

Prima, scegliere il livello Edit, come detto alla pagina precedente.

Una volta a Livello Edit scegliere una lista o un parametro in una lista allo stesso modo in cui si farebbe ai livelli Operatore o Completo–cioè, muovendosi da un capolista all'altro premendo Page, e da un parametro all'altro in una lista usando Scroll. *Comunque, in Livello Edit ciò che compare non è il valore di un parametro selezionato ma un codice che rappresenta la reperibilità di un parametro al livello Operatore.*

Una volta selezionato il parametro richiesto, usare e per impostare la sua reperibilità a livello Operatore.

Quattro sono i codici:

- ALtr Rende alterabile un parametro in livello Operatore
- **Pro** Inserisce un parametro nella lista display Operatore
- **REAd** Rende di sola lettura un parametro o un capolista (visibile ma non modificabile)
- HidE Nasconde un parametro o un capolista.

Ad esempio:



Il parametro scelto è set point per l'Allarme 2 - Fondo Scala Basso

Sarà alterabile in Livello Operatore

Mostrare o nascondere una lista completa

Per nascondere una completa lista di parametri, ciò che bisogna fare è nascondere il capolista. Se è selezionato un capolista solo due scelte sono accessibili: REAd e HidE. (Non è possibile nascondere la lista 'ACCS' che avrà sempre il codice di display: 'LiSt'.)

Inserimento di un parametro

Scorrere attraverso la lista per ottenere il parametro richiesto e scegliere il codice 'Pro'. Il parametro è aggiunto automaticamente (promoted) nella lista display Operatore (il parametro sarà inoltre accessibile come al solito dalle liste standard). Un massimo di 12 parametri possono essere inseriti. I parametri inseriti sono automaticamente 'alterabili'.

Capitolo 4 TUNING

Prima del tuning si è pregati di leggere il Cap. 1, *Funzionamento*, per leggere come selezionare o cambiare un parametro.

Questo capitolo tratta tre principali argomenti:

- COS'È IL TUNING?
- TUNING AUTOMATICO
- TUNING MANUALE

COS'È IL TUNING?

Col tuning si accordano le caratteristiche del regolatore con quelle del processo in corso di controllo al fine di ottenere un buon controllo. Ciò a dire:

- Controllo stabile 'in linea diretta' della temperatura al setpoint senza fluttuazione
- Nessun overshoot o undershoot del setpoint di temperatura
- Risèposta rapida alle deviazioni dal setpoint causate da disturbi esterni, quindi ritorno rapido della temperatura al valore di setpoint

Il tuning ha a che fare con il calocolo e l'impostazione del valore dei parametri elencatiin Tavola 4-1. Questi parametri appaiono in lista PID.

Parametro	Cod.	Significato o Funzione
Banda Proporzionale	Pb	Ampiezza di banda in unità di display oltre la quale la potenza in uscita è proporzionata tra minimo e massimo.
Tempo Integrale	ti	Determina il tempo impiegato dal regolatore per eliminare i segnali di errore a regime
Tempo Derivativo	td	Determina con quanta forza il regolatore reagirà alla rampa di cambiamento del valore misurato
Cutback basso	Lcb	Il numero di unità di display sotto il setpoint al quale il regolatore ridurrà la potenza di uscita prevenire l'overshoot o il troppo calore.
Cutback Alto	Hcb	Il numero di unità di display sopra il setpoint al quale il regolatore aumenterà la potenza in uscita per evitare l'undershoot o il raffreddamento.
Guadagno dal freddo	rEL.C	C'è solo se è stato configurato il raffreddamento. Imposta la banda prop. di raffredd. Dividendo il valore Pb con il valore rEL.

Tavola 4-1 Parametri di tuning

Tuning

TUNING AUTOMATICO

Determina automaticamente il valore dei parametri elencati in tavola 4-1 alla pagina precedente.

Il 2208 e il 2204 usano un tuner 'a passo singolo' che funziona accendendo e spegnendo l'uscita per indurre un'oscillazione nel valore misurato. Dall'ampiezza e dal periodo di oscillazione calcola i valori dei parametri di tuning.

Se il processo non può tollerare il riscaldamento o il raffreddamento completo durante il tuning, il livello di riscaldamentro o raffreddamento può essere ristretto by impostando i limitio di potenza di raffreddamento e riscaldamento nella lista di Uscita. Comunque, il valore misurato *deve* oscillare di qualche grado perché il tuner possa calcolare i valori .

Un Tuning a Passo Singolo essere eseguito in ogni momento ma in genere si fa solo una volta durante la messa in avvio del processo. Comunque se il processo controllato dovesse in seguito divenire instabile, (poiché le sue caratteristiche sono cambiate), si può eseguire uin nuovo tuning per le nuove condizioni.

Meglio cominciare il tuning con il processo a temperatura ambiente. Ciò permette al tuner di calcolare meglio i valori di cutback alto e basso che restringono la somma di overshoot o undershoot.

Come eseguire il tuning

- 1. Impostare il setpoint al valore al quale in genere si farebba funzionare il processo.
- 2. In lista 'Atun', scegliere 'tunE' e metterlo su 'on'
- 3. Premere Page e Scroll insieme per tornare a display Operatore. Il display lampeggerà 'tunE' per indicare che il tuning è in corso.
- 4. Il regolatore indurrà un'oscillazione nella temperatura accendendo e spegnendo il riscaldamento. Il primo ciclo non si completerà finché il valore misurato non ha raggiunto il setpoint richiesto.
- 5. Dopo due cicli di oscillazione il tuning sarà terminato e il tuner si disattiverà da sé.
- 6. Il regolatore calcolerà poi i parametri di tuning elencati in Tavola 4-1 e ricomincerà la consueta azione di controllo

Se si desidera avere un controllo 'Solo Proporzionale' o 'PD' o 'PI' bisognerà impostare i parametri 'ti' o 'td' su OFF prima di dare avvio al ciclo di tuning. Il tuner li lascerà disattivati e non ne calcolerà il valore.

Tipico ciclo di tuning automatico



Calcolo dei valori di cutback

Cutback Basso e *Cutback Alto* sono valori di restrizione della somma di overshoot o undershoot che avvengono con cambiamenti della temperatura di alto raggio (ad es., in condizioni di avvio)

Se cutback basso o cutback alto sono su 'AUTO' i valori saranno fissati al triplo della banda proporzionale, e non saranno cambiati durante il tuning automatico.

TUNING MANUALE

Se per una qualche ragione il tuning automatico dovesse non risultare soddisfacente, si può eseguire un tuning manuale. Per questo c'è tutta una serie di metodi standard. Qui descritto è il metodo Ziegler-Nichols.

Con il processo a temperatura normale:

- 1. Impostare il Tempo Integrale 'ti' e il Tempo Derivativo 'td' su OFF.
- 2. Impostare Cutback Alto e Basso, 'Hcb' e 'Lcb', su 'Auto'
- 3. Ignorare il fatto che la temperatura potrebbe non stabilizzarsi precisamente sul setpoint
- 4. Se la temperatura è stabile, ridurre la banda proporzionale 'Pb' cosicché la temperatura cominci a oscillare. Se sta già oscillando, aumentare la banda proporzionale sino a farla smettere di oscillare. Far passare abbastanza tempo tra le modifiche per lasciar stabilizzare il loop. Annotare il valore della banda proporzionale 'B' e il periodo di oscillazione 'T'.
- 5. Impostare Pb, ti, td secondo in calcoli dati in Tavola 4-2.

Tipo di	Banda	Tempo Integrale	Тетро
Controllo	Proporzionale 'Pb'	'ti'	Derivativo 'td'
Solo Proporzionale	2xB	OFF	OFF
Controllo P + I	2.2xB	0.8xT	OFF
Controllo P + I + D	1.7xB	0.5xT	0.12xT

Tavola 4-2 Valori di Tuning

Impostazione dei Valori di Cutback

La precedente procedura imposta i parametri per un ottimo controllo a regime. Se Livelli inaccettabili di overshoot o undershoot avvenissero in avvio o per cambiamenti di ampio raggio nella temperatura, si impostino allora manualmente i parametri di cutback Lcb e Hcb.

Procedere come segue:

- 1. Impostare i valori di cutback basso e alto a tre ampiezze di banda proporzionali (cioè, Lcb = Hcb = 3 x Pb).
- 2. Annotare il livello di overshoot o undershoot che interviene per ampi cambi di temperatura (vd. Diagramma sotto).

Nell'esempio (a) aumentare LCb tramite il valore di overshoot. In esempio (b) ridurre LCb tramite il valore di undershoot.

Esempio (a)





Dove la temperatura si avvicina al setpoint dall'alto, impostare Hcb in modo simile.

Azione di integrazione e reset manuale

In un regolatore completo a tre termini (cioè un regolatore PID), il termine integrale 'ti' elimina automaticamente gli errori a regime dal setpoint. Se il regolatore è impostato per funzionare in una modalità a due termini (PD), il termine integrale sarà su 'OFF'. A questa condizioni il valore misurato non sempre si sistemerà con precisione al setpoint. Quando il termine integrale è su OFF il *reset manuale* del parametro (codice rES) compare in lista PID in livello di accesso 'FuLL'. Questo parametro rappresenta il valore dell'uscita di potenza condotta quando l'errore è zero. Si deve impostare questo valore manualmente per eliminare gli errori a regime.

Compensazione automatica del droop (Adc)

L'errore a regime dal setpoint che avviene quando il termine integrale è su 'OFF' si chiama a volte 'droop'. Adc calcola automaticamente il valore di reset manuale per order eliminare tale droop. Per usare tale funzione, lasciare stabilizzare la temperatura. Poi, nella lista di parametri di autotuning, impostare Adc su 'CALC'. Il regolatore calcolerà un nuovo valore di reset manuale, e porrà Adc su 'mAn'.

Adc può essere ripetuto a seconda delle esigenze, ma tra una modifica e l'altra lasciare stabilizzare la temperatura.

Capitolo 5 CONFIGURAZIONE

Selezione del Livello di Configurazione	i	5-2
Selezione di un Paramo Configurazione	etro di	5-3
Uscita da Configuraz.		5-3
Diagramma di Navigazione		5-4
Tavole dei Patrametri		5-6

ATTENZIONE

La configurazione è protetta da password e dev'essere condotta soltanto da personale autorizzato. Una configurazione errata potrebbe causare danni al processo in corso di controllo e/o danni personali. E'responsabilità di colui che è preposto alla messa in avvio di assicurarsi della correttezza della configurazione.

SELEZIONE DEL LIVELLO DI CONFIGURAZIONE



SELEZIONE DI UN PARAMETRO DI CONFIGURAZIONE (segue)



USCITA DAL LIVELLO DI CONFIGURAZIONE



PASSI DA COMPIERE PER LA CONFIGURAZIONE DI UN REGOLATORE

Il diagramma di navigazione che segue indica la locazione generale dei parametri che definiscono le modalità di funzionamento del regolatore. Sono raggruoppati sotto delle intestazioni.

I parametri effettivi mostrati dal regolatore potrebbero variare leggermente dato che alcuni appaiono solo come risultato di una precedente selezione. Una lista completa di possibilità è offerta nelle TAVOLE DEI PARAMETRI successive al diagramma.

DIAGRAMMA DI NAVIGAZIONE (PARTE A)

Instrument	Input	User ca	al.	Alarms		Logic inpu	ut 2	Logic input 1
Output 3							-	
Config.	Config.	Config		Config	<u>-0-</u>	Config	n.	Config
Config	·							
inSt	iP	CAL	AL	L	_A	Lt	ג ∥	AA
					nF	Con		
<i>(v)</i>	4	(4		$\langle \phi $		6	0
Unit	InPt	AdJ	AL1		d	ld		
°C	K.tc	no	FSH	Lo	G.i	Log	.I	reLy
¥		_	L tch			•		*
DEc.P	CJC	Pnt.L	no	Fu	inc	Fun	IC	Func
nnnn	Auto	0.0		m/	An	SP.	2	diG
•	↓		BLoc					▼
	Auto		no					Vd. Lav.
Fiu	↓ Auto	100.0	•					Parametri
Act	InP.L	OFS.L	AL 2					
rEv	4.0	0.0	FSL					
•	★	★	▼ Ltob	ll pri	ncipio	o di Funzi	onan	n. È lostesso
CooL	InP.H	OFS.H	no	già d	lescritt	to in Cap.	1.	
Lin	20.0	0.0		Cioè	:			
•	•		BLoc	Scor	rrere i	Canilista	•	
PwrF	VAL.L		no	0001	usan	do 'Page'	•	
On			★			0		
Pd tr	VALH		AL 3	Sceg	gliere	un paran	ietro	da una lista
1 0.0	100.0		OFF		Usan	ido 'Scroll	,	
<u> </u>			▼	Cam	biare	valore		(A)
Sbr.t			Ltcn		usan	do'Raise/I	Lower	•
Sb.OP							_	
			BLoc					7
			no	Le p del r	rime 4 regola	tore. com	ino ie	ule.
			*	Instr	umen	t Config.	– Ra	iggruppa i
			AL 4	parar	metri a	associati a	ıl disp	olay e all'az.
			OFF	Di co	ontrollo)		
			*	Inpu	t Con	ingresso	gile il	tipo di
			Ltch	User	r cal. (Config F	er ca	alibrare con
				fonti	di rife	rimento es	sterne	•
			BLoc	Aları	ms Co	onfig. – In	npost	a i tipi di
			no	allarr	me			

Fig 5.1a Diagramma di Navigazione (Parte A)

DIAGRAMMA DI NAVIGAZIONE (PARTE B)



La seguente tabella riporta le liste di configurazione degli Ingressi/Uscite Il capo lista riporta il numero del morsetto presente sulla morsettiera ingresso/Uscita

Intestazione	Funzione	N° Morsettiere
LA LB Conf	Imposta l'azione dei due ingressi digitali	LA & LB
AA Conf	Imposta l'azione del relé fissato sull'uscita 3	AA a AC
HA Conf	Imposta il tipo di comunicaz. digitali	HA a HF
1A 2A Conf	Imposta i moduli di uscita	1A & 1B / 2A & 2B
3A Conf	Imposta l'azione del relé fissato sull'uscita 4	3A a 3C
4A Conf	Imposta l'azione dell'uscita di relé da 10A nel 2204	4A a 6D
Pass Conf	Scelta nuove Password	
Exit Conf	Uscita da livello configuraz. e ritorno a Operatore	

Fig 5.1b Diagramma di navigazione (Parte B)

TAVOLE DEI PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

Nome	Descrizione Parametro	Valori	Significato
inSt	Configurazione Strumento		
unit	Strumento	°C	Centigradi (default UK)
	unità	°F	Fahrenheit (default USA)
		°k	Kelvin
		nonE	Le unità di display saranno libere
dEc.P	Spazi decimali nel valore di display	nnnn	Nessuno
	Valore di Display	nnn.n	Uno
		nn.nn	Due
CtrL	Tipo di Controllo	On.OF	Controllo On/off
		Pid	Controllo PID
Act	Azione di Controllo	rEv	Azione inversa (controllo della temperatura) – l'uscita diminuisce avvicinandosi al setpoint
		dir	Azione diretta
cooL	Tipo di raffreddamento	Lin	Linear
		oiL	Olio (50mS min on time)
		H2O	Acqua(non-lineare)
		FAn	Ventilatore (0.5S min on time)
PwrF	Retroazione di Potenza	on	Retroaz. di potenza in funzione (compensa cambi nel voltaggio di alimentaz.)
		OFF	Retroaz. Non in funzione
Pd.tr	Bumpless Manuale/Auto	no	Non-bumpless transfer
	Transfer nell'uso del controllo PD	YES	Bumpless transfer (da auto a manuale e da manuale ad auto)
Sbr.t	Uscita di rottura di sensore	Sb.OP	Torna al valore precedente(tiene l'uscita a livello sicuro e noto)
		HoLd	Uscita congelam. (tiene l'uscita al valore di prima della rottura)
LCH.i	Limite Corrente Carico	100	

NOTA

I valori e gli stati di default dei parametri sono inclusi dove sono applicabili e sono indicati dalle caselle scure nelle seguenti tavole.

Nome	Descrizione Parametro	Val.	Significato
iP	Configuraz. Ingresso		
inPt	Tipo di Ingresso	J.tc	Termocoppia J (default USA)
		K.tc	Termocoppia K (default UK)
		L.tc	Termocoppia L
		r.tc	Termocoppia R (Pt/Pt13%Rh)
		b.tc	Termocoppia B (Pt30%Rh/Pt6%Rh)
		n.tc	Termocoppia N
		t.tc	Termocoppia T
		S.tc	Termocoppia S (Pt/Pt10%Rh)
		PL.2	Termocoppia PL 2
	NOTA:	rtd	100 Ω termoresistenza al platino.
	Dopo la selezione di un ingresso non dimenticare la modifica dei limiti di setpoint in Livello di accesso Completo	C.tc	Tipo di ingresso scaricato custom. Il default è Termocoppia C, o il nome dell'ingresso custom scaricato sarà su display.
		mV	Millivolt Lineare (Anche ingresso mA via una
			resistenza di condizionam. esterna 2.49 Ω)
		voLt	Voltaggio Lineare
CJC	Rif. temperatura CJC	Auto	Compensaz. Autom. di giunzione a freddo
	(CJC non appare per	0°C	Riferimento Esterno 0°C
	Ingressi lineari)	45°C	Riferimento Esterno 45°C
		50°C	Riferimento Esterno 50°C
Misurazio	ne di Ingresso lineare – <i>I pros</i>	simi 4 par.	appaiono solo se si è scelto un ingr. lineare
inPL	Val. di display		Valore di ingresso basso
inPH	VAL.H		Valore di ingresso alto
VALL			Lettura di display basso
VALH	VAL.L InP.L InP.H	Electrical Input	Lettura di display alto
ImP	Ingresso di rottura di sensore livello di scatto impedenza	OFF	Rilevazione rottura di sensore disattivata Appare solo per ingressi mV o V

Auto

Hi HiHi Livello scatto impostato da tav. ingr. sensori

Livello di scatto $15K\Omega$ (per i/p cod. 8)

Livello di scatto a 7.5K Ω

Nome	Descrizione Parametro		Val.	Significato		
CAL	Config. Calibraz. Ut	ente	Vd. Cap	. 6 – Calibrazione Utente		
AdJ	Cal. Utente Attivata	no	Calibraz.	Utente disattivata		
		51	Calibraz.	Utente attivata		
Pnt.L	Calibr. Utente Punto Basso	0	Valore (i eseguito	n unità di display) al quale un utente ha l'ultima volta una calibr. punto basso		
Pnt.H	Calibr. Utente Punto Alto	100	Valore (i eseguito	n unità di display) al quale un utente ha l'ultima volta una calibr. punto alto		
OFS.L	Offset di Calibraz. Punto Basso	0	Offset, ir utente 'P automati	n unità di display, al punto basso calibraz. Int.L'. Questo valore è calcolato camente con la calibraz. Punto basso		
OFS.H	Offset Calibraz. Punto Alto	0	Offset, ir 'Pnt.H'. (la calibra	n unità di display, al punto alto calibraz. utente Questo valore è calcolato automaticamente con Iz. Punto alto.		

*Se la Calibrazione Utente è attivata, appariranno i parametri di calibrazione Utente nella lista Ingresso del Livello di Accesso Operatore Completo. Vd. Cap. 6, *Calibrazione Utente*.

Nome Descrizione Parametro		Valori	
AL	Canfigurazione Allarme	Valori	Default se non specificati
AL1	Allarme 1 Type	Come Tavola A	OFF
Ltch	Allarme 1 Latching	no/SI	no
bLoc	Allarme 1 Blocking ⁽¹⁾	no/ SI	no
AL2	Allarme 2 Type	Come Tavola A	OFF
Ltch	Allarme 2 Latching	no/ SI	no
bLoc	Allarme 2 Blocking ⁽¹⁾	no/ SI	no
AL3	Allarme 3 Type	Come Tavola A	OFF
Ltch	Allarme 3 Latching	no/ SI	no
bLoc	Allarme 3 Blocking ⁽¹⁾	no/ SI	no
AL4	Allarme 4 Type	Come Tavola A	OFF
Ltch	Allarme 4 Latching	no/ SI	no
bLoc	Allarme 4 Blocking ⁽¹⁾	no/ SI	no
Tavola A	A: Tipi di Allarme		
OFF	Nessuno		
FSL	Fondo Scala Basso		
FSH	Fondo Scala Alto		
dEv	Banda di Deviazione		
dHi	Daviazione Alto		
dLo	Daviazione Basso		

(1) Blocking permette all'allarme di attivarsi solo dopo essere entrato in uno stato sicuro.

ΝΟΤΑ

Questi sono allarmi'soft' ie. Di sola Indicazione. Non sarebbero normalmente \square attaccati a un'uscita. Vd. Cap. 7 per una guida passo per passo.

LA	Configuraz. Ingresso Logico 1	Funzioni	Azione su Chiusura Contatto
id	Identità dell'Ingresso	LoG.i	Ingresso logico
Func	Funzione	nonE	Nessuna
		mAn	Selez. Modo Manuale
		rmt	Selez. Setpoint Remoto
		SP.2	Selez. Setpoint 2
		ti H	Tenuta integrale
		Ac.AL	Allarmi Riconoscimento
		StbY	Standby – TUTTE le Usc. = OFF
		AmPS	Ingresso corrente di carico PDSIO

Lb	Configuraz. Ingr. Logico 2	Funzioni	Azione su Chiusura Contatto
----	----------------------------	----------	-----------------------------

Come per Ingresso logico 1 eccatto 'AmPS' non disponibile

Nome	Descrizione Parametro	Funzioni	Significato
	Dooonizionio i anamotro		orgrinioato

AA	Configurazione Uscita 3	Funzioni	Significato
id	Identità dell'Uscita	rELY	Relé
Func	Funzione	nonE	Nessuna
		diG	Funzione impostata da diG.F
		HEAt	Riscaldamento
		COOL	Raffreddamento
Per Funzio	one = diG vd. Tavola B alla pagina s	eguente	
SEnS	Senso di uscita (appare	nor	Normale (usc. Risc. e Raffr.)
	sempre)	inv	Invertito (allarmi de-energizzati in stato di allarme)

HA	Config. Modulo	Comunicaz.	Funzioni	Significato
id	Identità dell'opzio	ne installata	PDS.i	Ingresso di Setpoint PDSIO
			cmS	Modulo Com.EIA 485
Func	Funzione			
l seguenti	Parametri apparira	nno se è installa	ta l'opzione EIA	-485
			mod	Protocollo Modbus
			nonE	Nessuno
l parametri	i seguenti apparirai	nno se è installat	a l'opzione di in	gresso setpoint PDSIO.
			NonE	No PDSIO function
			SP.iP	PDSIO setpoint input
VAL.L	PDSIO low input	value	Range = -999	to 9999
VAL.H	PDSIO high input value		Range = -999	to 9999
l seguenti	parametri apparirai	nno se la funzion	e scelta è il pro	tocollo Modbus.
BAud	Rampa Baud	1200, 2400, 48	00, 9600, 19.20	1920 (19200)
Prty	Parità di Com.		nonE	Nessuna Parità
-			EvEn	Parità Pari
			Odd	Parità Dispari
rESn	Risoluzione Com		FuLL	Risoluzione Completa
			Int	Risoluzione Integra

Y

Y

Y

Nome	Descrizione Parametro	Funzione	Significato

1A	Configurazione Uscit	a 1	Funzione	Significato	
id	Identità del modulo installato		nonE	Nessun Modulo	
			rELY	Uscita di Relé	
			dC.OP	Uscita DC (non Isolata)	
			LoG	Uscita Logica o PDSIO	
			SSr	Uscita Triac	
Func	Funzione		nonE		
			dIG	Funzione imp. da diG.F	
			HEAt	Uscita Riscaldamento	
			COOL	Uscita Raffreddamento	
	Appare solo per id =	LoG	SSr.1	PDSIO modo 1 Riscald.	
	e Func = HEAt		SSr.2	PDSIO modo 2 Riscald.	
Per Funzio	one = diG vd. tavola B s	otto			≻
SEnS	Senso di uscita nor		Normale (e.g.r.	iscaldam. e raffredd.)	X
	inv		Inverted (allarn	ni - de-energizza in all.)	
Misurazion	one Uscita DC Per id = dC.OP con		npaiono i seguen	ti parametri	8
Out.L	Minimo di Uscita DC		0mA a 'Out.H'		
Out.H	Massimo di Uscita D	C	'Out.L' a 20mA		X

*Al posto dei trattini, gli ultimi tre caratteri indicano il tipo di allarme come in Tavola A nella lista AL: eg 1FSL = Fondo Scala BassoSe un allarme non è configurato il nome di display sarà diverso: e.g. 'AL 1' sarà mostrato

per il primo allarme.

Nome	Descrizione Parametro	Funz.	Significato
2A	Configuraz. Uscita 2	Funzione	Significato
id	Identità del Modulo installato	nonE	Nessun Modulo
		rELY	Uscita di relé
		LoG	Logica
		SSr	Triac
Func	Funzione	nonE	Nessuna
		dIG	Funz. Impost. da diG.F
		HEAt	Usc. Di Riscaldamento
		COOL	Usc. Di Raffreddam.

Per Func = dIG vd. Tav. B sotto				
SEnS	Senso di uscita	nor	Normale (riscaldam. e raffreddam.)	
		inv	Invertito (allarms - de-energizza in al	

Tavola I	B I seguenti parametri compaion	o solo se è sce	lta come funzione 'dIG'
diG.F	Funz. di Uscita digitale Qualsiasi numero di funzioni elencate può essere combinato sull'uscita. Usare e per scegliere una funzione digitale. Dopo 2 sec. Il display lampeggerà e tornerà su 'no.CH'. Usare di nuovo le freccine per scorrere la lista funzioni. Il display della funzione scelta mostrerà due punti decimali par indicare che è stata aggiunta a o/p	no.CH CLr 1 2 3 S.br L.br Ld.F mAN SPAn rmt.F Htr.F SSr.F Ld.oP	Nessun cambiamento Elimina tutte le Funz. Esistenti Allarme 1* Allarme 2* Allarme 3* Allarme 4* Rottura Sensore Loop break Rottura di carico PDSIO Modo Manuale PV fuori range Rottura setpoint remoto Rottura Riscaldamento PDSIO Rottura Relé st. Sol.PDSIO Carico Aperto PDSIO (Amps<1)

*Al posto dei trattini gli ultimi tre caratteri indicano il tipo di allarme: eg 1FSL Se un allarme non è configurato il nome di display differirà: e.g. 'AL1 apparirà, per il 1° all.

3A	Configurazione Uscita 4	Come per Uscita 3

4A	Uscita di Riscaldam. 10Amp	Solo per 2204.
Come per configuraz. uscita di relé 3 'AA'		

PASS	Lista Password
ACC.P	Password Livello Completo o Edit
cnF.P	Password Livello di Configurazione

Uscita Configurazione Uscita no SI

Capitolo 6 CALIBRAZIONE UTENTE

Questo capitolo tratta cinque argomenti:

- QUAL È LO SCOPO DELLA CALIBRAZIONE UTENTE?
- ATTIVAZIONE DELLA CALIBRAZIONE UTENTE
- CALIBRAZIONE SINGOLA
- CALIBRAZIONE A DUE PUNTI
- PUNTI DI CALIBRAZIONE E OFFSET DI CALIBRAZIONE

Per capire come selezionare e cambiare i parametri in questo capitolo bisognerà rifarsi al Capitolo 2 - *Funzionamento*, Cap. 3- *Livelli di Accesso* e Cap. 5 - *Configurazione*.

QUAL È LO SCOPO DELLA CALIBRAZIONE UTENTE?

La calibrazione di base del regolatore è estremamente stabile e impostata per il lungo termine. La calibrazione utente permette l'offset della calibrazione permanente di fabbrica per:

- 1. Calibrare il regolatore ai propri standard di riferimento
- 2. Accordare la calibrazione del regolatore con quella di un transduttore o di un entrata di sensore
- 3. Calibrare il regolatore per adeguarlo alle caratteristiche di una particolare installazione.

La calibrazione utente opera introducendo gli offset zero e span sulla calibrazione di fabbrica. Si può comunque sempre ritornare alla calibrazione originaria.

ATTIVAZIONE DELLA CALIBRAZIONE UTENTE

La funzione calibrazione Utente dev'essere per prima cosa attivata al livello di configurazione impostando il parametro 'AdJ' nella lista di configurazione CAL conf su 'SI' Ciò farà si che i parametri di Calibrazione Utente appaiano al Livello Operatore 'FuLL'. Scegliere il livello di configurazione come da Cap. 5, Configurazione



CALIBRAZIONE SINGOLA

Il regolatore è calibrato a lungo termine contro fonti di riferimento conosciute durante la manifattura. Un offset di calibrazione è spesso usato per permettere al regolatore di compensare errori di sensore o di altro sistema. La procedura normale è di impostare il sistema sotto prova contro un riferimento indipendente conosciuto, secondo quanto segue: Impostare il processo per essere calibrato calibrated così che il riferimento conosciuto mostri su display il valore richiesto (temperatura). Osservare la lettura sul regolatore. Se è diversa, operare come segue:

Selezionare il Livello di Accesso 'FuLL' come detto al Capitolo 3



Capolista Ingresso

Premere Fino a raggiungere il capolista di ingresso.

Premere Scroll fino a raggiungere il display 'CAL'

Tipo di Calibrazione

Usare o per scegliere 'FACt' o 'USEr'. La scelta 'FACt' reimposterà la calibrazione di fabbrica e nasconderài seguenti parametri di calibrazione Utente. La selezione di 'USEr' restaurerà quasiasi calibrazione Utente impostata in precedenza e renderà accessibili i parametri Utentecome segue:

Premere Scroll

Calibrazione punto basso?

Usare o per scegliere 'SI' La scelta 'no' nasconderà il parametro successivo

Premere Scroll continua alla prossima pagina



Modifica della calibrazione punto basso

Il regolatore mostrerà sul display il valore di ingresso misurato in corrente nel readout inferiore.

Usare o per modificare la lettura del valore della fonte di riferimento, se diverso. Dopo 2 secondi il display lampeggerà e la lettura cambierà col nuovo valore calibrato. Si può calibrare a qualsiasi punto sull'intero range di display. Questa è una calibrazione singola che applica un offset fissato sull'intero range di display del regolatore. La calibrazione è ora terminata. Si può reimpostare la calibrazione di fabbrica quando si vuole scegliendo'FACt' nel display CAL mostrato in precedenza.

Premere *G* e *m* insieme per tornare al display Operatore

Per proteggere la calibrazione da manomissioni tornare a livello Operatore e assicurarsi che i parametri di calibrazione siano nascosti. I parametri sono nascosti usando la funzione 'Edit' descritta al Cap. 3.

CALIBRAZIONE A DUE PUNTI

La sezione precedente ha descritto come fare una calibrazione singola che applica un offset fisso sul range di display completo del regolatore. Una calibrazione a due punti è usata per calibrare il regolatore a due punti e applicare una linea diretta fra loro. Qualsiasi lettura sopra o sotto i due punti di calibrazione sarà un'estensione di questa linea diretta. Per tale motivo è meglio calibrare con i due punti il più lontano possibile fra loro.

Si proceda così:

- 1. Decidere il punto alto e basso al quale si vorrebbe eseguire la calibrazione.
- 2. Eseguire una calibrazione singola al punto di calibrazione basso come mostrato in precedenza
- 3. Mettere il processo sotto calibrazione such cosicché il riferimento conosciuto mostri su display il Valore di Processo più alto richiesto (temperatura) e lasciare stabilizzare.
- 4. PremereScroll per ottenere il punto di caluibrazione alto come da diagrammi successivi.



Premere e assieme per tornare a display Operatore

Per proteggere la calibrazione dalle manomissioni tornare a livello Operatore e assicurarsi che i parametri di calibrazione siano nascosti. I parametri sono nascosti usando la funzione 'Edit' descritta in Cap. 3.

PUNTI DI CALIBRAZIONE E OFFSET DI CALIBRAZIONE

Se si vogliono vedere i punti ai quali è stata eseguita la calibrazione Utente e il valore degli offset introdotti essi si trovano in Configurazione, sotto CAL ConF.I parametri sono:

Name	Parameter description	Meaning
Pnt.L	Punto di calibraz. Ut. basso	Valore (in unità di display) al quale l'ultimo utenmte ha eseguito 'AdJ.L' (modif. calibr. bassa).
Pnt.H	Punto di calibraz. Ut. alto	Valore (in unità di display) al quale l'ultimo utenmte ha eseguito 'AdJ.H' (modif. calibr. alta).
OFS.L	Offset calibraz. Ut. basso	Offset, in unità di display, al punto calibraz. Utente basso 'Pnt.L
OFS.H	Offset calibraz. Ut. alto	Offset, in unità di display, al punto calibraz. Utente alto 'Pnt.H'.

Capitolo 7 CONFIGURAZIONE DEGLI ALLARMI

	PAG.
Definizione degli Allarmi e degli Eventi .	7-2
Tipi di Allarme	7-2
Configurazione dei Quattro Allarmi 'Soft'	7-4
Collegamento di un Allarme a un Uscita Fisica	7-5
Raggruppamento degli Allarmi su	7-6
Rimossione degli Allarmi da	7-6

I regolatori serie 2200 sono in possesso di strategie di allarme molto sofisticate e, nonostante si sia già trattato dell'impostazione degli allarmi nei capitoli precedenti, questa sezione è stata inclusa per dare la possibilità agli operatori e ai responsabili dell'avvio del regolatore di progettare la propria strategia per un ottimo funzionamento dell'impianto.

DEFINIZIONE DEGLI ALLARMI E DEGLI EVENTI

Gli Allarmi sono utilizzati per avvertire un operatore quando un livello o una condizione pre-impostata è stata oltrepassata. Sono generalmente usati per azionare un uscita – spesso un relé – per fornire il blocco della macchina o dell'impianto o indicazione audio o visive esterne delle condizioni

Gli Allarmi Soft sono indicazioni solo all'interno del regolatore e non attaccate a un'uscita (relé).

Eventi – possono anche essere allarmi – ma sono di norma definiti come condizioni as che avvengono come parte del normale funzionamento dell'impianto. Non richiedono in genere l'intervento dell'operatore. Un esempio è quello di aprire/chiudere uno sfiatatoio nel corso di un ciclo programmatore.

Si parla degli eventi come **Funzioni di Uscita Digitale**, vd. Nel manuale pagg. 5-10, 5-11 e 5-12.

Allo scopo del funzionamento di questa apparecchiatura gli allarmi e gli eventi possono essere considerati alla stessa maniera.

TIPI DI ALLARME

L'uso degli allarmi nel 2208 e 2204 è di grande versatilità.

Fino a 4 allarmi possono essere configurati e essi si trovano nella Lista Allarmi in Modo di Accesso Completo. Qualunque combinazione di questi 4 allarmi può essere attaccata a una o più uscite qualsivoglia. NOTA in un regolatore a tre termini almeno una di queste uscite è usata per mantenere la temperatura richiesta dell'impianto.

O qualunque numero di allarmi "soft" può essere combinato per funzionare su un'uscita sola

Uscite 1 e 2	Sono moduli intercambiabili. Usati per uscite di controllo, eg. Riscaldamento e Raffreddamento, ma possono anche essere usate per gli allarmi.
Uscite 3 e 4	Sono relé fissi. In genere usate per allarmi ed eventi, possono anche essere usati come uscite di controllo.
Uscita 10A (2204 0nly)	Uscita di relé 10 Amp. In genere usata per l'avvio del riscaldamento direttamente in modalità di Controllo, ma può essere usata come allarme.

Ci sono, elencati qui sotto, cinque tipi di allarmi di processo. I Tipi di Allarme si trovano in modalità configurazione sotto la Lista di Configurazione degli Allarmi.

ALLARMI

Fondo Scala Alto	Il PV supera un livello alto impostato
Full Scale Low	Il PV supera un livello basso impostato
Banda di Deviazione	La differenza tra PV & SP è fuori da una banda impostata
Deviazione Alta	La differenza tra PV & SP è più alta del livello impostato
Deviazione Bassa	La differenza tra PV & SP è più alta del livello impostato

Ogni allarme può essere impostato su:

Latching	Indicato sino a che non è riconosciuto
Blocking	L'allarme interviene dopo aver attraversato una fase di avvio
Sense Of Output	Relé energizzato o de-energizzato in fase di allarme

Inoltre ci sono 9 "funzioni di uscita digitale" usate come eventi o allarmi a seconda delle richieste del processo in corso di controllo:

FUNZIONI DI USCITA DIGITALE

Rottura di Sensore	L'ingresso è circuito aperto
Loop Break	Il regolatore non misura una risposta a un cambio di uscita
Rottura di Carico	Usato con rottura di carico parziale PDSIO
Manuale	Regolatore in modo manuale
PV Fuori Range	Variabile di Processo troppo alta o troppo bassa
Rottura SP Remoto	Nessun segnale misurato ai terminali di ingr. di setpoint
remoto	
Guasto di Riscaldamento	Usato con riscaldamento a circuito aperto PDSIO
Guasto di Relé Stato Solido	OUsato con relé di stato solido circuito aperto o corto PDSIO
Carico Aperto	Usato con PDSIO nessuna connessione all'uscita di controllo

The **Senso dell'Uscita** può essere impostato a relé energizzato o de-energizzato in condizione di allarme per qualunque funzione sopra descritta.

•

1 - CONFIGURAZIONE DEI QUATTRO ALLARMI 'SOFT'



Vd. Livello di Configurazione Riferirsi al Cap. 5

2 - ATTACCO DELL'ALLARME A UNA USCITA FISICA

Potrebbe essere necessario se:

Calibrazione Utente

- 1. Lo strumento è stato alimentato non- configurato o bisogna ri-configurare
- 2. Sono aggiunti i relé di allarme


4 - RAGGRUPPAMENTO DEGLI ALLARMI SU UNA SINGOLA USCITA

Nell'esempio precedente una condizione di allarme è allocata su un relé di uscita

Il regolatore 2200 consente che gli allarmi e gli eventi siano raggruppati su un'uscita singola. Tali eventi sono descritti nella Tavola qui sotto.



 \searrow

Scorrendo la Tavola degli allarmi si noti che due punti decimali compaiono a conferma dell'accettazione dell'attacco di un allarme all'uscita.

5 - RIMOZIONE DEGLI ALLARMI DA UN'USCITA



Appendice A CAPIRE IL CODICE DI ORDINAZIONE

I regolatori 2208 e 2204 hanno una costruzione hardware modulare con la scelta di quattro uscite e una porta comunicazioni. Due ingressi logici sono offerti come standard. In più il Modello 2204 ha un uscita di riscaldamento opzionale intercambiabile 10A.

Il codice di ordinazione consta di due parti: Il codice di hardware seguito da quello di software. Il codice hardware specifica la costruzione hardware del regolatore, e quello software la configurazione software. Il codice di software è da considerarsi aggiuntivo. Se mancante, il regolatore sarà configurato come as tipo K ingresso termocoppia , da 0 a 1000°C. Il regolatore è del tutto configurabile sul posto.



		Codice Hardware						
Numero Funzione Volt. Di Uscita Uscita Uscita Uscita Uscita Com Modello Aliment. 1 2 3 4 10A Com	Comunic.	Manuale						
2208e								
2204e CC VH LH RC FL FH XX C4	C4	ENG						
Function CC Regolatore VC Posizionator edi Valvola NF On/Off Supply voltage VH VH 85-264Vac Uscita 1 XX XX Nessuna Relay: 2-pin R1 R1 Non configurata RH PID Riscaldamento FL Allarme basso 1 DL Allarme basso 2 BD Banda di Deviaz. 1 DL Allarme basso 1 DL No configurata L1 Non Conf. Triac Ti T1 Non Conf. TH PID Riscald GE Pub Risc. FH Non Conf.	Manuale XXX No n ENG Ingle RA Fran GER Tede TA Italia Inserito no conf. Protocollo SIO ingresso Inserito no conf. Protocollo SIO ingresso Inserito no conf. Protocollo SIO ingresso Inserito no conf. Protocollo SIO ingresso Inserito no conf. SIO ingresso Inserito no conf. Protocollo SIO ingresso Inserito no conf. Lassono DA essuna ser. Non Con ID Risc.	manuale lese incese desco iano non fodbus lo El lo SPI o non onf						

Codice Software													
In	ar Sensore	Rang	a min	Range	may	11	nità	Ingr		Ingr L	2 20	Onz	iooni
	igit. Contoore	rtang		rtange	Пах		Inta	ingi	.209. 1	ingr. Et	Jg. 2	0 0 0 2	100111
	К	C)	100	0		С)	XX	XX	<	С	F
	i	(not	a 2)	(nota	12)				1				
Ing Sta J K T L N R S B P C Z Set D E 1 2 3 4	K rresso Sensol andard sensol Termocopp Termocopp Termocopp Termocopp Termocopp Termocopp Termocopp Termocopp Termocopp Termocopp Ni/Ni18%M W5%Re/W Widskins) RTD/PT100 nsori Custom W3%Re/W Wi/W26%R (Englehard) W/W26%R (Hogkins)	re rs ia J ia K iaT iaL ia N iaR ia S ia B tinel II ia S 26%Re 26%Re 0 (*Al pos 25%Re ia E 0 0 (*Al pos 25%Re ia E) a 2) Ran Min -210 -200 -200 -200 -50 -50 -0 -200 c c c c c c c c c c c c c c c c c c	100 (nota ge Min °C max 1200 1372 0 400 1372 0 400 1372 0 400 1372 0 400 1372 0 400 1372 0 400 1380 0 2319 0 2319 0 850 noc. C) 1399 0 1399 0 1390 0 1390 0 0 1390 0 0 1390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 (2) R M -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3	ange I lin °F 140 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 122	C Min max 2192 2500 750 1650 2370 3200 3200 3200 3210 2496 4200 1562 4350 1830 2550 3398 3632 3650		Ingrea XX AM SR S2 EH AC	Opzioni Aggiungerichieste Opz. Di Opz. Di I PD Opz. Di I CF CW CL ssi Log. Selez. Setezi Selez. Setezi Tenuta Ricono	contro Contro Contro Contr PID A Riscal Retro Poten inattiv Raffre Raffr. Raffr. Raffr. Raffr. 1 & 2 ato Modo Setp. 1 t Sec. i integ isc. Al	uante llo ollo Or izione damen az. Di iza ddame A ven Ad ac Ad Ol Manua rale larme	n/Off Dir. to tola qua io
5	W5%Re/W	26%Re	10	2300		50	4172						
6	W5%Re/W	26%Re	C	2000		32	3632	Un	iità		1		
7	Pt10%Rh/P	t40%Rh	-200	0 1800	3	92	3272	C	Centi	gradi			
Ing	ressi Lineari		Min		Ma	x		к К	Fanre Kelvir	enneit			
F	-100 a +100)mV	-999		99	999		X	Blank				
Y	0 a 20mA		-999		99	999					1		
	4 a ∠0ma 0 a 5\/da		-999		95	900 999							
G	1 a 5Vdc		-999		95	100 199							
v	0 a 10Vdc		-999		99	999							
	2 4 10 1 40				00								

Notes:

- 1. **PDSIO** è una tecnica esclusiva sviluppata da Eurotherm per le comunicazioni bidirezionali su una sola coppia di fili. Ci sono molti altri modi di funzionamento.
- In **modo 1** un uscita logica conduce un segnale di richiesta di energia a un relé di stato solidoTE10 (SSR) e il SSR risponde con un singolo messaggio di rottura del circuito di carico.
- In **modo 2** un uscita logica conduce un segnale di richiesta di energia a un SSR e il SSR risponde con corrente di carico stato ON rms, e due messaggi di guasto -Rottura SSR o malfunzionamento del circuito di riscaldamento.
- 2. *Range min* e *Range max*: Inserire un valore numerico con un punto decimale se richiesto. L'ingresso di Termocoppia o di sensore RTD appariranno sempre sul range completo di funzionamento mostrato nella tabella di ingresso sensore. I valori qui inseriti si comporteranno come limiti di setpoint basso e alto. Per ingressi lineari, i valori inseriti sono usati per scalare il segnale di ingresso.
- 3. Gli **Allarmi** sono generalmente alimentati configurati come *non-latching* e *deenergised-in-alarm*, ma possono essere configurati come *latching*, *energised-in-alarm*, o *blocking-type* (che diventano attivi solo dopo che l'allarme è entrato in uno stato di sicurezza). Fino a quattro allarmi possono essere configurati sulla stessa uscita.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA & EMC

Si è pregati di leggere questa sezione prima di installare il regolatore

Il regolatore è concepito per applicazioni industriali di controllo della temperatura e dei processi ed è conforme alle richieste delle Direttive Europee su Sicurezza e EMC. L'uso in altre applicazioni o la mancata osservazione delle istruzioni di installazione di questo manuale potrebbero compromettere la sicurezza o EMC. L'installatore deve garantire la sicurezza e EMC di ogni particolare installazione.

Sicurezza

Il regolatore si accorda con la Direttiva Europea sul Basso Voltaggio 73/23/EEC, emendata da 93/68/EEC, con l'applicazione dello standard di sicurezza EN 61010.

Compatibilità Elettromagnetica

Questo regolatore è confoirme ai requisiti di protezione essenziali della Direttiva EMC 89/336/EEC, emendata da 93/68/EEC, con l'applicazione di un File di Costruzione Tecnica. Lo strumento soddisfa i requisiti generali dell'ambiente industriale definiti in EN 50081-2 e EN 50082-2. Per maggiori informazioni sugli adempimenti del prodotto ci si riferisca a File di Costruzione Tecnica

GENERALE

L'informazione contenuta in questo manuale è soggetta a cambi non segnalati. Sono stati compiuti sforzi per assicurare l'accuratezza dell'informazione, ma tuttavia, Eurotherm Controls non potrà essere considerata responsabile degli errori qui contenuti.

Disimballaggio e Immagazzinaggio

L'imballaggio dovrebbe contenere uno strumento montato nella sua custodia, due mensole di montaggio per la sistemazione su pannello e questo manuale di istruzioni. Alcune varianti sono altresì fornite di adattatore di ingresso.

Se alla consegna l'imballaggio o lo strumento sono danneggiati, non installare il prodotto e contattare il più vicino agente Eurotherm Controls.

Se lo strumento dev'essere immagazzinato prima dell'uso, lo si protegga da polvere e umidità tenendolo a una temperatura compresa fra -30° C to $+75^{\circ}$ C.

ASSISTENZA E RIPARAZIONE

Il regolatore non contiene perti la cui manutenzione possa essere svolta dall'Utente. Contattare il più vicino agente Eurotherm Controls per le riparazioni.

Attenzione: Condensatori Carichi

Prima di togliere lo strumento dalla custodia, scollegare l'alimentazione e attendere almeno due minuti per fare scaricare i condensatori. In ogni caso, evitare di toccare le parti elettriche di uno strumento nel toglierlo dalla custodia. Trascurare queste precauzioni potrebbe causare danni ai componenti dello strumento o all'utente stesso.

Prevenzione di scariche elettrostatiche

Quando si toglie il regolatore dalla custodia, alcuni dei componenti elettronici esposti sono vulnerabili al danneggiamento da parte di scariche elettrostatiche da qualcuno che maneggia il regolatore. Per evitare che questo accada, prima di maneggiare il regolatore scollegato, scaricare se stessi a terra.

Pulitura

Non usare acqua o preparati a base di acqua per pulire le etichette o diverranno illeggibili. L'alcoolo isopropilico potrebbe invece essere usato per pulire le etichette. Una soluzione di sapone delicata potrebbe essere usata per pulire altre parti estrne e superficiali del prodotto.

REQUISITI DI SICUREZZA DELL'INSTALLAZIONE

Simboli di Sicurezza

Vari simboli sono usati sullo strumento, e hanno il seguente significato:



Terra di funzione (ground)

Il collegamento funzionale a terra non è richiesto a scopi di sicurezza ma per mettere a terra i filtri RFI.

Personale

L'installazioone dev'essere eseguita solo da personale autorizzato e specializzato.

Chiusura delle parti scoperte

Per evitare che mani o oggettin di metallo vengano a contatto con parti elettricamente scoperte, il regolatore dovrà essere installato in un involucro.

Attenzione: Sensori Scoperti

Le uscite logica e PDSIO sono collegate elettricamente all'ingresso PV, (termocoppia etc.). Se il sensore di temperatura è direttamente collegato un elemento elettrico di riscaldamento anche queste uscite ed entrate non-isolòate saranno scoperte. Il regolatore è progettato per funzionare a queste condizioni. Assicurarsi comunque che ciò non danneggi l'apparecchiatura collegata a tali uscite ed entrate e che il personale di servizio non tocchi i collegamenti a queste uscite/entrate quando sono scoperte. Con un sensore scoperto, tutti i cavi, i connettori e gli interruttori per collegare i sensori e le uscite/entrate non-isolate devono essere considerate linee di alimentazione. L'uscita de ha un'isolamento funzionale 42V a PV.

Collegamenti Esterni

E'importante collegare il regolatore in accordo con i dati di collegamento forniti in questo manuale. Fare particolare attenzione a non connettere alimentatori AC all'ingresso di sensore a basso voltaggio o altre uscite/entrate a basso livello. Usare solo conduttori in rame, (tranne le termocoppie). Assicurarsi che i collegamenti esterni dell'installazione si

accordino con tutte le regolazioni locali di collegamento esterno. Per esempio, nel Regno Unito, si usino le ultime versioni del regolamento dei collegamentin esterni IEE, (BS7671). Negli USA si usino i metodi di collegamento esterno NEC Classe 1.

Isolamento di Potenza

L'installazione deve includere un interruttore di circuito di isolamento di potenza che scollega tutti i conduttori di corrente. La periferica dev'essere montata in strretta prossimità del regolatore, facile da raggiungere per l'operatore e marcata come periferica di scollegamento dello strumento.

Corrente di dispersione a terra

A causa della presenza di Filtri RFI c'è una corrente di dispersione a terra minore di 0.5mA. Questo potrebbe riguardare il progetto di un circuito di regolatori multipli protetti da Residual Current Device, (RCD) o Ground Fault Detector, (GFD) interruttori di tipo di circuito.

Protezione contro le sovracorrenti

Per proteggere la corrente superficiale interna del regolatore PCB da corrente in eccesso, l'alimentazione AC del regolatore e le uscite di potenza devono essere collegate attraverso il fusibile o interruttore di circuito specificato nelle caratteristiche tecniche.

Limiti di impiego del Voltaggio

Il massimo voltaggio continuo applicato tra qualsiasi collegamento a terra non deve superare 264Vac.

Il regolatore non dev'essere collegato attraverso un alimentatore trifasico con un collegamento a stella non messo a terra. In condizioni di guasto tale alimentazione potrebbe salire oltre 264Vac rispetto alla terra e il prodotto, così, non sarebbe sicuro.

I transienti di voltaggio sui collegamenti di alimentazione, e tra l'alimentazione e la terra, non debbono superare 2.5kV. Se si attendono transienti di voltaggio occasionali sopre 2.5kV, o se sono misurati, l'installazione di potenza sia dell'alimentazione dello strumento sia dei circuiti di carico dovrebbero includere una periferica di limitazione dei transienti di voltaggio.

Queste unità includeranno tipicamente tubi di scarico di gas e varistori di ossido di metallo che limitano e controllano i transienti di voltaggio sulla linea di alimentazione dovuti a fulmini o accensione di carichi induttivi. Le periferiche sono disponibili a qualsiasi range di limite di energia e devono essere selezionate èper adattarsi alle condizioni di installazione.

Inquinamento conduttivo

L'inquinamento conduttivo elettricamente dev'essere escluso dalla cabina in cui il regolatore viene impiantato. Ad esempio la polvere di carbone è una forma di inquinamento conduttivo elettricamente. Per garantire un'atmosfera adatta, installare un filtro d'aria alla presa d'aria della cabina. Dove si prevede condensa, es. a basse temperature, includere un riscaldatore controllato termostaticamente.

Messa a terra dello schermo di sensore di temperatura

In alcune installazioni è di uso comune sostituire il sensore di temperatura mentre il regolatore è ancora acceso. A queste condizioni, come protezione aggiuntiva contro le scosse elettriche, consigliamo la messa a terra del sensore di temperatura. Non fidatevi della messa a terra tramite l'involucro esterno dell'apparecchiatura.

Protezione dalle sovratemperature

Nella progettazione di un sistema di controllo è essenziale pensare a cosa potrebbe accadere in caso di guasto di qualche parte del sistema. Nelle applicazioni di controllo della temperatura il principale pericolo è il funzionamento ininterrotto del riscaldamento. Oltre a rovinare il prodotto, Ciò potrebbe danneggiare qualunque macchinario di processo in controllo, o persino causare incendi.

Ragioni per cui il riscaldamento potrebbe restare costantemente acceso:

- Il sensore di temperatura distaccato dal processo
- Il collegamento esterno della temocoppia in corto circuito;
- I regolatore rotto con l'uscita sdi riscaldamento costantemente accesa
- Una valvola esterna o un contatore persistente in condizione di riscaldamento
- Il setpoint del regolatore è troppo alto.

Dove c'è possibilità di danneggiamento, consigliamo l'inserimento di un'unità di protezione separata contro le sovratemperature, con un sensore di temperatura indipendente, che isola il circuito di riscaldamento.

Si noti che i relé di allarme del regolatore non proteggerà in tutte le condizioni di guasto.

REQUISITI DI INSTALLAZIONE PER EMC

Per garantire il rispetto della Direttiva Europea EMC alcune precauzioni di installazione si renderanno necessarie in questo modo:

- Per una guida generale riferirsi a Guida di Installazione EMC Eurotherm Controls, HA025464.
- Se si usa il relé o uscite triac potrebbe rendersi necessario inserire un filtro adattabile per sopprimere le emissioni condotte. I requisiti dei filtri dipendono dal tipo di carico. Per applicazioni tipiche si consiglia Schaffner FN321 o FN612.
- Se l'unità è usata in apparecchiatura table top che è collegata a una presa di energia standard, allora è probabile che l'accordo con lo standard di emissioni commerciali e dell'industria leggera sia richiesto. In questo caso per incontrare la richiesta di emissioni condotte, un filtro adattabile di conduttura principale dovrà essere installato. Consigliamo lo Schaffner modelli FN321 e FN612.

Percorso dei fili

Per ridurre il pick-up del rumore elettrico, i collegamenti DC a basso voltaggio e il collegamento esterno di ingresso di sensore devono essere collegati a distanza dai from cavi ad alta corrente. Dove ciò non potesse avvenire, si usino cavi schermati con lo schermo messo a terra da entrambe le estremità. In generale tenere al minimo la lunghezza dei cavi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Limiti di impiego ambientali

E'previsto il montaggio dello strumento su pannello. Il limite
d'impiego della chiusura ermetica del pannello è IP65, (EN
60529), o 4X, (NEMA 250).
Da 0 a 55°C. Assicurarsi che l'involucro garantisca
sufficiente ventilazione.
Da 5 a 95%, non in condensa.
Non adatto all'utilizzo sopra i 2000m o in atmosfere corrosive o esplosive.

Limiti d'impiego dell'apparecchiatura

Volt. di aliment. / freq.:	100 a 240Vac -15%, +10% / 48 to 62Hz.				
Consumo di energia:	10Watts massimo.				
Relé (isolato):	Massimo: 264Vac, 2A resistivo. Minimo: 12Vdc, 100mA.				
Uscita Triac (isolata):	30 a 264Vac. Corrente massima: 1A resistiva.				
Interrutt. alta tensione (2204): 30 a 264Vac. Corrente massima: 10A resistiva.				
	(isolata)				
Corrente di dispersione:	I componenti esterni dello spegniarco sono alimentati per eliminare i transitori di voltaggio sulle uscite di contatto triac e relé. La corrente di dispersione attraverso tali componenti è meno di 2mA a 264Vac, 50Hz.				
Protez. Sovracorrenti:	Usare un filo di almeno 0.5mm ² o 16awg per collegamenti di impianto. Le periferiche di protezione dalle sovracorrenti esterne sono necessarie. Usare fusibili indipendenti per l'alimentazione dello strumento e ogni uscita relé o triac. Fusibili adatti sono time-lag, (EN60127, tipo T) con limiti d'impiego di questo tipo; Alimentaz. E uscite di relé: 2A; Uscite Triac: 1A, Interruttore Alta Tens: 10A.				
Ingr. Usc. Basso livello:	I collegamenti Ingresso/Uscita diversi da triac e relé sono concepiti per segnali di basso livello minori di 42V.				
Uscita Logica (non-isolata):	18V a 24mA.				
Uscita DC (non-isolata):	0 a 20mA (600 Ω max), 0 a 10V (500 Ω min).				
Ingresso PDSIO (isolato):	Ingresso di setpoint da e freno di sicurezza a un regolatore master PDSIO.				
Comunicaz. Digitali:	EIA-232 o, a 2-fili EIA-485, (isolati).				
Sicurezza Elettrica					
Standard di Sicurezza:	Si conforma alla categoria di Installazione EN 61010, category II, Grado di Inquinamento 2. Transienti di Voltaggio su ogni su ogni linea di alimentazione collegata allo strumento non deve superare i 2.5kV. L'inquinamento conduttivo dev'essere escluso dalla cabina in cui lo strumento è montato.				

Isolation:

Tutte le uscite ed entrate hanno un isolamento rinforzato per offrire protezione contro le scosse elettriche. L'uscita logica e PDSIO sono connesse all'entrata principale PV, (termocoppia etc.). L'uscita DC ha un'isolamento funzionale 42V insulation a PV.

EUROTHERM CONTROLS LIMITED

UFFICI VENDITE UK

Eurotherm Controls Limited Faraday Close, Durrington Worthing West Sussex BN13 3PL Telefono Vendite: (01903) 695888 Tecnico: (01903) 695777 Assistenza: (01903) 695444 Fax (01903) 695666

Vendita e assistenza in più di 30 paesi nel mondo Per i paesi non elencati domande/ordini a:

Eurotherm Controls Limited Export Dept., Faraday Close, Durrington, Worthing West Sussex, BN13 3PL Telefono (01903) 268500 Fax (01903) 265982 Telex 87114 EUROWG G

Appendice D

CONTROLLO VALVOLA MOTORIZZATA

I 2208e e 2204e possono essere configurati per il controllo della valvola motorizzata in alternativa al controllo PID .

Questo algoritmo è stato progettato specifcatamente per le valvole motorizzate.

L'algoritmo gestisce la velocità di variazione della valvola, la quale non richiede il potenziometro di Feedback per determinare la posizione.

Se il vostro Regolatore è configurato per il controllo della valvola motorizzata, la seguente lista parametri apparirà nel diagramma di navigazione mostrata nel Capitolo 2.

Name	Description	Values		
oP	Output list	Min	Max	Default
mtr	Tempo di lavoro della valvola (sec), quello che impiega la stessa ad aprirsi o chiudersi completamente	0.0	999.9	30.0
OP.Lo	OP.Lo limite inferiore dell'uscita.	-100.0	100.0	-100.0
OP.Hi	OP.Hi limite superiore dell'uscita	-100.0	100.0	100.0
Ont.H	Tempo minimo durata dell'impulso (sec).	Auto	999.9	0.2

Tabella D-1 Lista parametri Valvola Motorizzata

PROCEDURA PER UTILIZZO DELLA VALVOLA MOTORIZZATA

- 1. Misurare il tempo che impiega la valvola ad aprirsi o chiudersi completamente, questo tempo va impostato nel parametro 'mtr'.
- 2. Configurare gli altri parametri con i valori di default come riportati nella tabella D-1.

Utilizzando il sistema di AUTO TUNE si possono determinare in modo automatico i parametri di regolazione.

Determinazione del valore minimo on-time 'ONT.H'

Il tempo minimo dell'impulso 'ONT.H' determina la risoluzione della posizione della valvola. Il valore di default di 0.2 secondi è generalmente il migliore, in ogni caso più il tempo è breve e maggiore è la precisione, ma in alcuni casi questo causa eccessivo stress della valvola.

APPLICAZIONE

Auto Tuning

Prima di lanciare l' auto tune configurare il parametro TD con un valore diverso da OFF. Quando l' auto tune avrà terminato il suo compito, automaticamente il valore nel parametro TD verràò messo OFF.

Tabella Parametri 2200e

Nome	Descrizione	Valore
ConF	Modo di Configurazione	
Ctr	Nella lista Inst configurare Ctrl vP.	vP
1A	id del modulo 1A deve essere o rELy o SSR.	HEAt
	Il parametro Func deve essere confiurato come Heat. (Valvola Aperta)	
2A	id del modulo 2A deve essere o rELy o SSR.	COOL
	Il parametro Func deve essere confiurato come COOL. (Valvola Chiusa)	
OPER	Modo Operativo (OP List)	
mtr	Tempo di lavoro della valvola (sec), quello che impiega la stessa ad aprirsi o chiudersi completamente	30.0
OP.Lo	OP.Lo limite inferiore dell'uscita.	-100.0
OP.Hi	OP.Hi limite superiore dell'uscita	100.0
Ont.H	Tempo minimo durata dell'impulso (sec).	0.2
OPER	Home List	
VPOS	Valore Calcolato posizione valvola	% Tempo di lavoro

Tabella D-2 Posizione Valvola



I seguenti parametri operativi non hanno effetto sul regolatore quando è configurato per Valvola Motorizzata:

- CYC.H Tempo di ciclo riscaldamento
- CYC.C Tempo di ciclo raffreddamento
- ont.C Tempo di on per raffreddamento

Appendice E CONTROLLO CORRENTE E DIAGNOSTICA

La corrente in un elemeto riscaldante ('Load') può essere visualizzato sul Regolatore o per mezzo di un Eurotherm TE10 SSR con trasformatore di corrente incorporato, oppure su un SSR o contattore con un trasformatore di corrente intelligente PDCTx. La corrente del carico può essere letta e/o diagnosticata solo usando un'uscita di tipo Logico nel modulo 1A, questa oltre a comandare l'SSR riceve di ritorno un segnale che rappresenta il valore RMS della corrente durante la conduzione (ON) , oppure quello relativo ad un allarme.

Esistono tre modi di funzionamento:

1. Mode 1

Sente se c'è una rottura del circuito riscaldante, tipo rottura del SSR oppure del carico.

2. Mode 2

Fornisce le seguenti informazioni:-

Visualizza il valore RMS della corrente del carico . Sul secondo display	Visualizza il valore RMS della corrente del carico, o la media se configurato come 'meter mode'.
Allarme di bassa corrente Simile al Partial Load Failure (PLF) tipico dei Eurotherm SSPs	Modo sofisticato per segnalare una rottura di un elemeto resistivo collegato in parallelo
Allarme di alta corrente Attivo quando supera il limite impostato	Tipicamente utilizzato quando gli elementi riducono il loro valore ohmico
Corto Cicuito SSR	Questo causa una sovra temperatura dovuto al corto circuito del SSR
Load Failure	Load Failure
Heater failure	Indica una condizione di apertura carico
Circuito aperto Current Transformer	Viene generato un allarme se manca il collegamento con il CT
Corto circuito Current Transformer	Viene generato un allarme se si verifica un corto circuito sul CT

3. Mode 5

Ha le stesse caratteristiche del mode 2 ma viene impiegato in quei disposistivi che non vengono pilotati da un segnale logico. Per esempio una uscita Relay o Triac per comandare un contattore. Mode 5, necessita di un ingresso supplementare per visualizzare le condizioni del carico load. Usare un digitale d'ingresso collegato sul morsetto LA (Figura E.2).

ESEMPIO DI CONNESIONE PER MODI 1 E 2

1. Eurotherm SSR tipo TE10/PDS2

OPPURE

Trasformatore di corrente intelligente tipo Eurotherm PD/CTX + e SSR or contattore

2. Il regolatore 2208e o 2204e con l'opzione PDSIO mode 2 utilizzando un uscita logica. Questo modulo viene inserito nella posizione 1. (codice M2).



ESEMPIO DI CONNESIONE PER MODO 5



Il regolatore dovrà essere ordinato con il codice M5 nella posizione Logic Input.

Figura E.2 Esempio di collegamento per Contattori (mode 5)

OPERATIVITÀ

Come visualizzare il valore della corrente del carico (solo per i modi 2 e 5)

Per fare questo	Cosa viene visualizzato	Note
Dalla pagina 'HOME', Figura 1.4, Premere Infino a visualizzare AmPS	AmPS 5Il secondo display visualizza il valore RMS della corrente. Dopo 45 o 10 secondi se non ci sono allarmi ritorna alla HOME	Nota:- Se gli allarmi di minima o massima corrente non è configurato viene visulizzato il valore medio RMS sul duty cycle. Questo è conosciuto come Meter Mode

Come visualizzare gli allarmi

Per fare questo	Cosa	Note	
		HOME Display	
Se un allarme è attivo nel display inferiore lampeggierà un messaggio di quattro caratteri	Temperatura attuale (P V) ►	OP1 OP2 20.0 23.0	Se un allarme è attivo nel display inferiore lampeggierà alternativamente un messaggio e un parametro di default
	Corrente car messaggio d	ico (Amps) in alternativa al li allarme, questi sono:-	
	→ -LCr	Minima corrente	
	-HCr	Massima corrente	
	-Htr.F	Riscaldatore rotto	
	Ldf	Carico rotto	
	-SSr.F	<u>SSR F</u> ail	
	-rmt.F	Ingresso interotto	
	Ct.Sh	Corto circuito CT	
	Ct.OP	Circuito aperto CT	

Il '-' sarà sostituito da 1,2 3 o 4 dipende Da quale allarme è stato configurazione

Messaggi di allarme e loro significato

Mnemonico	Significato	Descrizione	
I seguenti due messaggi di allarme si veirifcano quando c'è un failure nel processo			
1LCr	Allarme No. <u>1</u> Bassa Corrente	Usato per testare il PLF .Per evitare fluttuazioni dovuto alle variazioni della tensione il valore deve essere inferiore di almeno il 15% del minimo valore operativo	
2HCr	Allarme No. <u>2</u> massima Corrente	Usato per testare il PLF .Per evitare fluttuazioni dovuto alle variazioni della tensione il valore deve essere inferiore di almeno il 15% del massimo valore operativo.	
		Note: questo allarme non è inteso per fornire protezione istantanee da corto circuito	
I seguenti quattro messaggi di allarme si veirifcano come risultato di un failure nello strumento oppure nei collegamenti.			
Htr.F	<u>H</u> ea <u>ter</u> <u>F</u> ail	Nessuna indicazione di corrente nonostante il segnale del regolatore sia ON	
SSr.F	<u>SSR</u> <u>F</u> ail	Continua a passare corrente nel carico nonostante il segnale del regolatore sia OFF	
Ct.OP	Trasformatore di corrente aperto	Indica che l'ingresso PDS è aperto	
Ct.Sh	Trasformatore di corrente in corto cicuito	Indica che l'ingresso PDS è in corto circuito	

COME IMPOSTARE LE SOGLIE DEGLI ALLARMI



USCITA RELAY

Una uscita relay standard collegata ai morsetti AA - AC nel regolatore 1/8 o ¼ DIN controller è normalmente usato per allarmi generici. In ogni caso negli slot possono essere inseriti moduli associati agli allarmi. Caratteristiche contatti 1A 264Vac.

COME CONFIGURARE LA DIAGNOSTICA DEL PDS

L aconfigurazione del PDS può essere fatta in quattro modi:-

- 1. Configurare il modulo Logico per PDSIO Mode 2. Se il dispositivo da controllare è un contattore o uno standard SSR, configurare il digitale d'ingresso LA per il mode 5.
- 2. Configurare la soglia di corrente Low e High.
- 3. Assegnamento dell'allarme ad una determinata uscita relay.
- 4. Impostare lo Scaling Factor.

Entrare in Configurazione . Vedere capitolo 5

COME CONFIGURARE IL MODULO LOGICO PER PDSIO MODE 2

Il regolatore viene fornito normalmente con gli allarmi già configurati. Controllare il codice sull'etichetta del regolatore.

Se il regolatore non è configurato procedre nel seguente modo:-

- 1. Assicurarsi che la scheda PDSIO mode 2 è montata nella posizione 1.
- 2. Poi

Per fare questo	Cosa viene visualizzato	Note
Premere fino a visualizzare 1A Conf	1A Conf	Questa apre la lista dei parametri contenuti nella pagina 1A
Premere 🖸 per		
selezionare id	id Log	Questo mostra l'dentificatore del modulo L'identificatore deve
Bromoro 🐨 por		
Premere o v per selezionare SSr2	Func SSr2	Questo mostra il parametro <u>func</u> tion Configura la funzione PDSIO mode 2
Premere per selezionare SEnS Premere o per selezionare nor	SEnS nor	Questo setta l'uscita per riscaldamento

COME CONFIGURARE L'INGRESSO LOGICO PDSIO (SOLO MODE 5)

Per fare questo	Cosa v <mark>iene visua</mark> lizzato	Note
Premere fino a visualizzare La Conf	La _Conf_	
Premere e per selezionare id	id LoG.i	Questo identifica il tipo di modulo
Premere for per selezionare Func Premere or or per selzionare AmPs	Func AmPs	

COME CONFIGURARE LE SOGLIE DI ALLARME SULLA CORRENTE

Alarm 1 sarà configurato come Load Current Low (Lcr)

Alarm 2 sarà configurato come Load Current High (Hcr)

Per fare questo	Cosa viene visualizzato		Note
Premere e per selezionare AL Conf	AL Conf		Questa apre la lista dei parametri contenuti nella pagina Allarme
Premere per selezionare AL1 Premere o per selezionare LCr	AL1 LCr	Dopo 0.5 sec il display lampeggierà per mosrtare il tipo di allarme	Per selezionare ALL1 Allarme 1 = <u>L</u> ow <u>C</u> u <u>r</u> rent
Premere per selezionare AL2 Premere o re per selezionare HCr	AL 2 HCr	Dopo 0.5 sec il display lampeggierà per mosrtare il tipo di allarme	Per selezionare ALL2. Allarme 2 = <u>H</u> igh <u>Cur</u> rent

Note:- Gli Allarmi sopra citati sono conosciuti come SOFT ALARMS perché sono solo visualizzati

COME ABBINARE IL RELAY D'USCITA CON L'ALLARME

Ogni Allarme può essere abbinato ad una uscita (normalmente un relay). Alternativamente ogqualsiasi Allarme può essere messo in OR con la stessa uscita

Per fare questo	Cosa viene visualizzato	Note		
Premere "PAGE" più volte per selezionare 3A ConF	3A Conf	Supponendo che l'uscita 3A è stata configurata come uscita Allarme .		
Premere for per selzionare dig.f	Dig.f no.ch	DiGF = <u>funzione</u> <u>digitale</u> noch = <u>no c</u> hange		
Premere o per selezionare l'allarme da abbinare all'uscita 3A per esempio Htrf	Dig.f O.5 sec Dig.f Htrf	Dopo 0.5 secondi il display visyualizzerà no.CH Ogni volta che viene selezionato un allarme, sul testo comparirà due punti		
Ripetere quanto descritto precedentemente per abbinare altri Allarmi		decimali, per confermare che è stato configurato un allarme all'uscita selezionata i.e. Ht.r.F SS.r.F		
Soft Alarms	DR dIG SEnS , Uscita	Alarme abbinato all'uscita Relay 1A		
Per rimuovere l'abbinamento premere 🚺 o 🔽 per selzionare CLr , questo cancellerà tutti gli abbinamenti.				

COME IMPOSTARE I LIMITI

Il valore della corrente visualizzata sul Regolatore può essere limitato. Questa funzione si trova in inSt ConF. Per default il valore è di 100. Procedere nel seguente modo per modificare i limiti :-

Per fare questo	Cosa v <mark>iene visua</mark> lizzato	Note
Premere e per selezionare inSt Conf	inSt Conf	
Premere per selzionare LC.Hi Premere or or per modificare il valore	LC.Hi 100	

Uscire dalla Configurazione. Vedere capitolo 5.

Appendice F RITRASMISSIONE

Il Regolatore può essere configurato per generare un segnale di uscita analogica la quale rappresenta un determinato parametro da ritrasmettere. I parametri che possono essere ritrasmessi sono:-

- 1. Process Variable (PV)
- 2. Setpoint (SP)
- 3. Error (ERR)
- 4. Control Output (OP)

Il segnale da ritrasmettere è 0 - 20mA ad è disponibile tra i morsetti 1A - 1B quando nello slot 1A è presente una scheda DC module.

COME CONFIGURARE IL REGOLATORE

Un modulo DC deve essere inserito nello slot 1A.

Entrare in configurazione. Vedi Capitolo 5.





CONFIGURAZIONE USCITA DA RITRASMETTERE

L'uscita analogica è da 0 a 20mA. Uno 0 - 10Vdc potrebbe essere disponibile collegando una resistenza da 500 ohm tra i morsetti 1A - 1B.

I limiti **PV, SP** e **Err** sono impostabili nei parametri **Range Low** e **Range High**. Nel caso di un valore fuori range vengono memorizzati quelli di default. Il limite **OP** è impostabile nei parametri **OP High** e **OP Low**.

Esempio:-

Condizioni	Parametri ritrasmessi	Valori ritrasmessi
Termocoppia tipo K, campo scala	PV	0mA a -200
Range Low -200 e Range High 1372.		20mA a 1372
Lineare mV, Range High 300, Range	PV	0mA a 0mV
Low 0.		20mA a 300mV
Come sopra	SP	Come sopra
Come sopra	Err	20mA a -100mV
Sp = 100mV		10mA nessun errore
PV = 100mV		0mA a +100mV
	OP	0mA a -100% uscita
		10mA at 0% uscita
		20mA at +100% uscita