



P116, P108, P104 Bedienungsanleitung

Prozessregler Piccolo Serie

HA031260GER/8 Januar 2016

Piccolo Serie PID Temperaturregler

Bedienungsanleitung Bestell.-Nr. HA031260GER Ausgabe 8.0 Jan 16

Gültig für die Regler P116, P108 und P104.

Inł	Inhalt						
1.	1. Installation und Bedienung5						
	1.1	1.1 Gerät					
	1.2		Ausp	acken	5		
	1.3		Abme	essungen	5		
	1.4	·	Schrit	tt 1: Installation	6		
		1.4.	1		6		
		1.4.	2	Schaltarelausschmitt	0 6		
		1.4	4	Reglerwechsel	6		
	1.5		Beste	Ilcodierung	7		
		1.5.	1	Hardware	7		
		1.5.	2	Konfigurationscode	8		
2.		Sch	ritt 2	: Verdrahtung	10		
	2.1		Klem	menbeleaung Realer P116	10		
	2.2		Klem	menbelegung Regler P108 und P104	10		
	lso	latio	nsgrei	nzen	11		
	2.3		Kabe	Iquerschnitt	11		
	2.4		Regle	er Spannungsversorgung	11		
		2.4.	1	Hochspannungsversorgung	11		
	2 5	2.4.	∠ ⊑ت161-	Neinspannungsversorgung	 1つ		
	2.3	25	runie 1	nemgang (messengang) Thermoelementeingang	12 12		
		2.5.	2	RTD Eingang	12		
		2.5.	3	Lineareingang (mA oder mV)	12		
		2.5.	4	Lineareingang (V)	12		
		2.5.	5	2-Leiter Transmittereingänge	12		
	2.6	~ /	Ausg	ang 1	13		
		2.6.	ີ ງ	Kelaisausgang (Form A, Schließer)	13 12		
	27	2.0.	∠ Auca	Logikausgang (SSK gesteuert)	13		
	2.7	2.7	1	Relaisausgang (Form A. Schließer)	13		
		2.7.	2	DC Ausgang (nur P116)	13		
		2.7.	3	Triac Ausgang	13		
		2.7.	4	Logikausgang (SSR gesteuert)	13		
	2.8		Ausg	ang 3	14		
		2.8.	1	Relaisausgang (Form A, Schließer)	14		
	20	2.8.	2	DC Ausgang	14		
	2.9	0	Allao	ang 4 (AA Relais) maina Anmarkungan zu Palais und induktivan Lastan	14 17		
	2.1	1	Digita	aleingänge DI1 & DI2	15		
	2.1	2	Stron	nwandler	15		
	2.1	3	Trans	mitterversorgung	15		
	2.1	4	Digita	ale Kommunikation	16		
	2.1	5	Beisp	iel Anschlussdiagramme	17		
		2.15	5.1 5.2	Heizen/Kuhlen Regler	/ 17		
r		2.15 Inf		ionon zu Cichorhoit und EMV	10		
3.	•	INTO	rmat	ionen zu sicherheit und Eiviv	٥١		
	3.1		Instal	lation Sicherheitsanforderungen	19		
4.		Ein	schalt	ten	21		
	4.1		Neue	r, unkonfigurierter Regler	21		
		4.1.	1	Quick Konfigurationscode	21		
		4.1.	2	Laden der Werkseinstellung	21 22		
		4.1.	з Л	Alarmzuweisung über den Ouick Code	22 23		
		4.1	5	Erneutes Aufrufen des Quick Code Modus.	_3 23		
		4.1.	6	Übersicht über die Start Anzeigen	_3 23		
		4.1.	7	Weitere Gerätestarts	24		
	4.2		Bedie	enoberfläche	24		
	<u> </u>	4.2.	1	Einstellen des Sollwerts (Sollwert "SP")	25		
	4.3		Paran	neter der Bedienebene 1	25		
	4.4	11	Alarm	Te	26 24		
		4.4. 4 4	2	Alarmanzeige	∠0 26		
		4.4	3	Alarmbestätigung	26		
		4.4.	4	Alarmspeicherung	27		
		4.4.	5	Alarmunterdrückung	27		

	4.4.6	Alarmhysterese	
	117	Fühlerbruchalarm 5bc	28
	4.4.7		20 20
	4.4.0		
	4.4.9		
	4.4.10	Strom (CT) Alarme	
	4.4.11	EEPROM Schreibfrequenz Warnung, בלרך	29
	4.4.12	Externer Sollwert Fehler, FEmF	
	4.5 Aları	ne im Detail	
	4.5.1	Verhalten von Alarmen nach Netzausfall	30
	152	Beichiel 1	30
	4.5.2	Bainaid 2	20
	4.5.5	Despiel Z	
	4.5.4		
	4.5.5	Diagnose Alarme	
	4.5.6	Anzeige einer Bereichsüber- oder -unterschreitung	31
	4.6 And	ere Bedienebenen	
	4.7 Bedi	enung Ebene 2	
	471	Auswahl von Ebene 2	32
	172	Redianahana 2 Paramater	23
	4.7.2		
	4.6 Anpa	issung	
	4.9 Zuru	ck zu Ebene 1	
	4.10 Betri	ebsart (Auto, Hand und Aus)	37
	4.10.1	Auswahl von Auto, Hand oder Aus Modus	37
	4.11 Gesc	hätzter Energieverbrauch	37
	4.12 Time	r	
	4 12 1	Haltezeit Timer	38
	/ 10 1	Beisniel: Konfiguration und Bediegung eines Haltezeit Timor	
	4.12.1. 1 1 0 1	Despise. Konfiguration and bearenary enter faitezeit finters	
	4.12.1.	Z Beispiel: Koniguration der Timer Digitalausgange	
	4.12.1.	3 Beispiel: Konfiguration der Timer Digitaleingange	
	4.12.2	Verzögerungstimer	40
	4.12.2.	1 Beispiel: Konfiguration und Einstellung eines Verzögerungstimers	40
	4.12.3	Soft Start Timer	41
	4.12.3	1 Beispiel: Konfiguration und Einstellung eines Soft Start Timers	
-	K		40
э.	Kontigu	rationsebene	42
	5.1 Ausv	vahl der Konfigurationsebene	
	5.2 Para	meter der Konfigurationsebene	
			43
	5.2.1	Ubersicht über die P" (Jodes	
	5.2.1 5.2.2	Ubersicht über die "P" Codes	44
	5.2.1 5.2.2	Ubersicht über die "P" Codes Analogeingang	
	5.2.1 5.2.2 5.2.3	Ubersicht über die "P" Codes Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen	
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung	
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1	44 45 46 47
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1 Ausgang 2	44 45 46 47 48
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1. Ausgang 2. Ausgang 3.	
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1 Ausgang 2. Ausgang 3. Ausgang 4.	
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.8 5.2.9	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 DC Ausgangsbereich	44 45 46 47 48 48 49 50 50
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.9 5.2.10	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 DC Ausgangsbereich Sollwert Retransmission Bereich	44 45 46 47 48 49 50 50 50
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.9 5.2.10	Ubersicht über die "P" Codes Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 DC Ausgangsbereich Sollwert Retransmission Bereich	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 DC Ausgangsbereich Sollwert Retransmission Bereich Alarme	44 45 46 47 48 49 50 50 50 51
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1. Ausgang 2. Ausgang 3. Ausgang 4. DC Ausgangsbereich Sollwert Retransmission Bereich Alarme	44 45 46 47 48 49 50 50 50 51 52
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.12 5.2.13	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1 Ausgang 2. Ausgang 3. DC Ausgangsbereich Sollwert Retransmission Bereich Alarme Stromwandler (CT) Regelkreisunterbrechung	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 51 52 52 52
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 DC Ausgangsbereich Sollwert Retransmission Bereich Alarme Stromwandler (CT) Regelkreisunterbrechung Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme	
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.14.	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 DC Ausgangsbereich Sollwert Retransmission Bereich Alarme Stromwandler (CT) Regelkreisunterbrechung Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme 1 Fühlerbruch Impedanz.	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 50 51 52 52 53 53
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.14 5.2.15	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 DC Ausgangsbereich Sollwert Retransmission Bereich Alarme Stromwandler (CT) Regelkreisunterbrechung Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme 1 Fühlerbruch Impedanz Timer	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 50 51 52 52 53 53 54
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.14 5.2.15 5.2.16	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 DC Ausgangsbereich Sollwert Retransmission Bereich Alarme Stromwandler (CT) Regelkreisunterbrechung Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme Timer	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 51 52 52 52 53 53 54 55
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.14 5.2.14 5.2.16 5.2.16 5.2.17	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 DC Ausgangsbereich Sollwert Retransmission Bereich Alarme Stromwandler (CT) Regelkreisunterbrechung Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme 1 Fühlerbruch Impedanz Timer Digital (Kontakt) Eingänge Digitale Kommunikation	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 50 51 52 52 53 53 53 55 55 54
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.17	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1 Ausgang 2. Ausgang 3. Ausgang 4. DC Ausgangsbereich Sollwert Retransmission Bereich Alarme Stromwandler (CT) Regelkreisunterbrechung Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme 1 Fühlerbruch Impedanz. Timer Digital (Kontakt) Eingänge Digitale Kommunikation	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 50 50 51 52 52 53 53 54 55 55 55
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.17	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung	
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.17 5.2.18 5.2.10	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 DC Ausgangsbereich Sollwert Retransmission Bereich Alarme Stromwandler (CT) Regelkreisunterbrechung Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme 1 Fühlerbruch Impedanz Timer Digital (Kontakt) Eingänge Digitale Kommunikation 1 Broadcast Kommunikation	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 50 51 52 53 53 53 54 55 56 57 58
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.17 5.2.18 5.2.17 5.2.18 5.2.17	Ubersicht über die "P" Codes Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 DC Ausgangsbereich Sollwert Retransmission Bereich Alarme. Stromwandler (CT) Regelkreisunterbrechung Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme	
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20	Ubersicht uber die "P" Codes Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 DC Ausgangsbereich Sollwert Retransmission Bereich Alarme Stromwandler (CT) Regelkreisunterbrechung Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme 1 Fühlerbruch Impedanz Timer Digital (Kontakt) Eingänge Digital (Kontakt) Eingänge Digital Kommunikation 1 Broadcast Kommunikation 1 Broadcast Kommunikation	
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21	Ubersicht über die "P" Codes Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 DC Ausgangsbereich Sollwert Retransmission Bereich Alarme Stromwandler (CT) Regelkreisunterbrechung Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme 1 Fühlerbruch Impedanz Timer Digital (Kontakt) Eingänge Digital (Kontakt) Eingänge Digital (Kontakt) Eingänge Digital Kommunikation 1 Broadcast Kommunikation 1 Tasten Funktionalität Anzeige Funktionalität Passwörter Energiemeter Quelle	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 50 50 50 51 52 52 53 53 53 54 55 56 57 58 59 59 59 60
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.21	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1. Ausgang 2. Ausgang 3. Ausgang 4. DC Ausgangsbereich. Sollwert Retransmission Bereich Alarme Stromwandler (CT) Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme 1 Fühlerbruch Impedanz. Timer Digital (Kontakt) Eingänge Digitale Kommunikation Tasten Funktionalität Anzeige Funktionalität Passwörter Energiemeter Quelle Recovery Punkt	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.12 5.2.10 5.2.12 5.2.12 5.2.12 5.2.20 5.2.21 5.2.22	Ubersicht über die "P" Codes Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Ausgang 1	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 50 51 52 52 52 53 53 53 53 53 53 54 55 56 57 57 59 59 60 60 61 61
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.22 5.2.22	Ubersicht uber die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung. Ausgang 1. Ausgang 2. Ausgang 3. Ausgang 4. DC Ausgangsbereich. Sollwert Retransmission Bereich. Alarme. Stromwandler (CT) Regelkreisunterbrechung Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme 1 Fühlerbruch Impedanz. Timer. Digital (Kontakt) Eingänge. Digital (Kontakt) Eingänge. Digitale Kommunikation 1 Broadcast Kommunikation 1 Broadcast Kommunikation 1 Broadcast Kommunikation 1 Passwörter. Energiemeter Quelle Recovery Punkt. 1 Recovery Punkt sichern. 2 Recovery Punkt laden.	$\begin{array}{c}$
	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.7 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.20 5.2.22 5.2.22	Ubersicht uber die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung. Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 DC Ausgangsbereich. Sollwert Retransmission Bereich. Alarme Stromwandler (CT) Regelkreisunterbrechung Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme 1 Fühlerbruch Impedanz. Timer Digital (Kontakt) Eingänge Digitale Kommunikation 1 Broadcast Kommunikation Tasten Funktionalität Passwörter Energiemeter Quelle Recovery Punkt. 1 Recovery Punkt. 2 Recovery Punkt laden	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 50 51 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 54 55 56 57 58 59 59 59 60 61 61 61
6.	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung. Ausgang 1. Ausgang 2. Ausgang 3. Ausgang 4. DC Ausgangsbereich. Sollwert Retransmission Bereich. Alarme Stromwandler (CT) Regelkreisunterbrechung . Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme 1 Fühlerbruch Impedanz. Timer. Digital (Kontakt) Eingänge. Digitale Kommunikation 1 Broadcast Kommunikation Tasten Funktionalität. Anzeige Funktionalität. Passwörter. Energiemeter Quelle Recovery Punkt. 1 Recovery Punkt sichern. 2 Recovery Punkt laden.	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 50 51 52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 54 55 56 57 58 59 59 59 60 61 61 61 61 61 61 61
6.	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 Regler E	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung. Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3. Ausgang 4. DC Ausgangsbereich. Sollwert Retransmission Bereich Alarme. Stromwandler (CT) Regelkreisunterbrechung Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme 1 Fühlerbruch Impedanz. Timer. Digital (Kontakt) Eingänge Digitale Kommunikation. 1 Broadcast Kommunikation Tasten Funktionalität. Anzeige Funktionalität. Passwörter. Energiemeter Quelle Recovery Punkt. 1 Recovery Punkt sichern. 2 Recovery Punkt laden. Blockdiagramm	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 50 51 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 54 55 56 57 58 59 59 59 60 61 61 61 61 61 61 61 63
6.	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.14 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.16 5.2.17 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 50 51 52 52 52 53 53 53 53 53 54 55 56 57 57 59 59 60 61 61 61 61 61 61 62 63 63
6. 7.	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang	44 45 46 47 48 49 50 50 50 51 52 52 53 53 53 53 53 53 54 55 56 57 58 59 59 60 61 61 61 61 61 61 63 64
6. 7.	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Regelung Ausgang 1 Ausgang 2	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 51 52 52 52 53 53 53 53 53 54 55 56 57 58 59 59 59 59 60 61 61 61 61 61 61 64 64 64
6. 7.	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.16 5.2.17 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22	Ubersicht über die "P* Codes. Analogeingang	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 50 50 52 52 52 52 53 53 53 53 54 55 56 57 58 59 59 60 61 61 61 61 61 61 61 64 64 64
6. 7.	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.13 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.16 5.2.17 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 Regler E 6.1 Eing Regelur 7.1 Rege	Ubersicht über über, P* Codes	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 50 51 52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 54 55 56 57 58 59 59 60 61 61 61 61 61 61 61 61 64 64 64 64 64
6. 7.	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.16 5.2.17 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22	Ubersicht über die "P" Codes	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 51 52 52 52 52 53 53 53 53 54 55 56 57 57 59 59 60 61 61 61 61 61 61 61 61 64 64 64 64 64
6. 7.	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.23 5.2.	Ubersicht über die "P" Codes Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung. Ausgang 1 Ausgang 2. Ausgang 3 Ausgang 4. DC Ausgangsbereich Sollwert Retransmission Bereich Alarme Stromwandler (CT) Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme 1 Fühlerbruch Impedanz Timer Digital (Kontakt) Eingänge Digital (Kontakt) Eingänge Digitale Kommunikation 1 Broadcast Kommunikation 1 Broadcast Kommunikation 1 Broadcast Kommunikation 1 Recovery Punkt ichern 2 Recovery Punkt sichern 2 Recovery Punkt sichern 2 Recovery Punkt sichern 3 Recovery Punkt sichern 4 Recovery Punkt sichern 5 Recover	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 51 52 52 52 53 53 53 53 54 55 56 57 58 59 59 60 61 61 61 61 61 61 61 61 64 64 64 64
6. 7.	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.17 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.23 5.25	Ubersicht über die "P" Codes Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3. Ausgang 4. DC Ausgangsbereich. Sollwert Retransmission Bereich Alarme Stromwandler (CT) Regelkreisunterbrechung Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme Timer Digital (Kontakt) Eingänge Digital (Kontakt) Eingänge Digital (Kontakt) Eingänge Digital (Kontakt) Eingänge Digital Kommunikation. Tasten Funktionalität Anzeige Funktionalität Passwörter 2 Recovery Punkt sichern 2 Recovery Punkt sichern 3 Recovery Punkt sichern 4 Recovery Punkt sichern 5 Rec	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 51 52 52 52 53 53 53 53 54 55 56 57 58 59 59 59 59 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 64 64 64 64 65 55
6. 7.	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.16 5.2.17 5.2.16 5.2.17 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 Regler E 6.1 Eing Regelur 7.1 Rege 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5	Ubersicht über die "P" Codes. Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 51 52 52 52 52 53 53 53 53 54 55 56 57 58 59 59 59 60 61 61 61 61 61 61 61 61 64 64 64 64 64 65 65 66
6. 7.	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.16 5.2.17 5.2.16 5.2.17 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 5.2.22 Regler E 6.1 Eing Regelur 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6	Ubersicht über die "P" Codes	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 51 52 52 52 53 53 53 53 53 54 55 56 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
6. 7.	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.25 5.2.25 5.2.5 5.5 5	Ubersicht über die "P [™] Codes Analogeingang Eingangsbereiche und Grenzen Regelung. Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3 Ausgang 4 DC Ausgangsbereich. Sollwert Retransmission Bereich. Alarme Stromwandler (CT) Regelkreisunterbrechung Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme J Fühlerbruch Impedanz. Timer Digital (Kontakt) Eingänge Digital Kommunikation. 1 Broadcast Kommunikation. 1 Broadcast Kommunikation. 1 Broadcast Kommunikation. 1 Recovery Punkt ischern 2 Recovery Punkt sichern 2 Recovery Punkt ischern 2 Recovery Punkt ischern 3 Recovery Punkt ischern 4 Recovery Punkt ischern 5 Blockdiagramm 6 Jostical anteil "L" 4 Michalgorithmus 6 Relative Zweite (Kichl) Verstärkung "r ² L ⁰	44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 51 52 52 52 53 53 53 53 54 55 56 57 57 59 59 59 59 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 63 64 64 64 65 65 66 66 66

	7.1.9	Manual Reset "IIr"	67
	7.1.10	Regelkreisunterbrechung	68
	7.2 Or	timierung	69
	721	Regeltreisantwort	69
	7.2.1	Freto Finstellungon	70
	7.2.2	Solbetoptimiserung (automatische Optimiserung)	70
	7.2.3	Sensibilitationalische Optimierung)	/ I
	7.2.4	Starten der Selbstoptimierung	/1
	7.2.5	Selbstoptimierung von unterhalb des SP – Heizen/Kühlen	72
	7.2.6	Selbstoptimierung von unterhalb des SP - nur Heizen	73
	7.2.7	Selbstoptimierung am Sollwert - Heizen/Kühlen	74
	7.2.8	Manuelle Optimierung	75
	7.2.9	Manuelle Einstellung der relativen Kühlverstärkung	75
	7 2 10	Manuelle Einstellung der Cuthackwerte	76
	7.2.10	Augustument and Descalation Hystorese and Techand	70
	7.2.11	Auswirkungen von Regelaktion, hysterese und Todband	//
8.	Digita	e Kommunikation	78
	81 Ko	afigurationsport	78
			70
	8.2 EI/	(KS485) Feld Kommunikationsport	78
	8.3 Ma	ster/Slave (Broadcast) Kommunikation	79
	8.4 EE	PROM Schreibzyklen	80
	8.5 Br	adcast Master Kommunikation Verbindungen	81
	8.5.1	Verdrahtung	81
	8.6 Da	rencodierung	
	87 P-	ameter Modhus Adressen	
_	., га		02
9.	Kalibr	erung	86
	9.1 ÜH	erprüfung der Eingangskalibrierung	86
	911	Maßnahmen	84
	010	Übermeinen der mV Eingang Kalibrigung	02
	7.1.2		00
	9.1.3	Überprufen der Thermoelementeingang Kalibrierung	87
	9.1.4	Uberprüfen der RTD Eingang Kalibrierung	87
	9.2 Eir	gangskalibrierung	88
	9.2.1	Kalibrieren eines mV-Eingangs	88
	9.2.2	Kalibrieren eines Thermoelementeingangs	89
	923	Kalibrieren eines RTD Eingangs	90
	9.2.0	Kalibrioron von mA Augange	01
	7.2.4	CT Velibeigen z	/ 1
	9.2.5		72
	9.2.6	Zurück zur Werkskalibrierung	93
	9.3 Ka	ibrierparameter	93
10	. Konfic	uration über iTools	94
10	. Konfig	uration über iTools	94
10	. Konfig 10.1 La	uration über iTools Ien einer IDM	94 94
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1	uration über iTools len einer IDM Verwendung der H Kommunikationsschnittstelle	94 94 94
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve	uration über iTools len einer IDM Verwendung der H Kommunikationsschnittstelle binden eines PCs mit dem Regler	94 94 94 94
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1	uration über iTools len einer IDM Verwendung der H Kommunikationsschnittstelle binden eines PCs mit dem Regler Konfigurations Clip	94 94 94 94 94
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTo	uration über iTools len einer IDM Verwendung der H Kommunikationsschnittstelle binden eines PCs mit dem Regler Konfigurations Clip ols starten	94 94 94 94 94 94
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko	uration über iTools len einer IDM Verwendung der H Kommunikationsschnittstelle binden eines PCs mit dem Regler Konfigurations Clip ols starten nfiguration über den Wizard	94 94 94 94 94 94 95 96
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ka 10.4 1	uration über iTools len einer IDM Verwendung der H Kommunikationsschnittstelle binden eines PCs mit dem Regler Konfigurations Clip ols starten nfiguration über den Wizard	94 94 94 94 94 95 95 96 97
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1	uration über iTools len einer IDM Verwendung der H Kommunikationsschnittstelle binden eines PCs mit dem Regler Konfigurations Clip ols starten figuration über den Wizard Fühlereingang (Input) Sollwerte (Setpoints)	94 94 94 94 94 95 95 96 97
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.2	uration über iTools len einer IDM Verwendung der H Kommunikationsschnittstelle binden eines PCs mit dem Regler konfigurations Clip ols starten	94 94 94 94 95 95 96 97 98
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3	uration über iTools len einer IDM Verwendung der H Kommunikationsschnittstelle binden eines PCs mit dem Regler binden eines PCs m	94 94 94 94 95 95 96 97 98 98
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.3 10.4.4	uration über iTools len einer IDM Verwendung der H Kommunikationsschnittstelle binden eines PCs mit dem Regler binden eines PCs mit dem Regler binde	94 94 94 94 95 95 97 98 98 99
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5	uration über iTools len einer IDM Verwendung der H Kommunikationsschnittstelle binden eines PCs mit dem Regler Konfigurations Clip ols starten nfiguration über den Wizard Fühlereingang (Input) Sollwerte (Setpoints) Regelung (Control)	94 94 94 94 95 95 97 98 98 99 99
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4	uration über iTools len einer IDM Verwendung der H Kommunikationsschnittstelle binden eines PCs mit dem Regler Konfigurations Clip ols starten nfiguration über den Wizard Fühlereingang (Input) Sollwerte (Setpoints) Regelung (Control) Alarme (Alarms)	94 94 94 94 95 96 97 98 98 99 99 99 99
10	. Konfig 10.1 Lat 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4 10.4.5 10.4	uration über iTools len einer IDM	94 94 94 95 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99
10	. Konfig 10.1 La 10.11 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4	uration über iTools len einer IDM	94 94 94 94 95 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 90 90
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.4 10.4.4 10.4.4 10.4 1	uration über iTools len einer IDM	94 94 94 94 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99
10	. Konfig 10.1 La 10.11 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4	uration über iTools len einer IDM	94 94 94 94 95 96 97 98 98 99 99 99 99
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4	uration über iTools	94 94 94 94 95 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4	uration über iTools	94 94 94 95 95 97 98 97 98 99 99 99 99 99 99 100 101 101 101
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4	uration über iTools	94 94 94 94 95 96 97 98 99 99 99 99 99 99 99 100 101 101 101 102 102
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4 10.4.5 10.4 10.4 10.4.5 10.4 1	uration über iTools	94 94 94 94 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 90 100 101 101 101 102 102 102 103
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4	uration über iTools len einer IDM	94 94 94 94 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 90 100 101 101 102 102 103 103
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4	uration über iTools	94 94 94 94 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99 99 100 101 101 102 103 103 104
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4	uration über iTools	94 94 94 94 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99 99 100 101 101 102 103 104 104
10	. Konfig 10.1 Lat 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4 10.4.5 10.4 10.4.5 10.4 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9 10.4.10 10.4.12 10.4.13 10.4.14 10.4.14 10.4.14 10.4.14 10.4.14 10.4.14 10.4.14 10.4.14 10.4.14 10.4.14 10.4.14 10.4.14 10.4.14 10.4.14 10.4.14 10.4.14 10.4.14 10.4.15 10.4.14 10.4.14 10.4.15 10.4 10.4.14 10.4.15 10.4 10.4.14 10.4.5 10.4 10.4.14 10.4.5 10.4 10.4.14 10.4.5 10.4 10.4.14 10.4.5 10.4 10.4.14 10.4.5 10.4 10.4.14 10.4.5 10.4.4 10.4.5 10.4.4 10.4.5 10.4 10.4.5 10.4 10.4.5 10.4 10.4.5 10.4.4 10.4.5 10.4.4 10.4.5 10.4.4 10.4.5 10.4.4 10.4.5 10.4.4 10.4.5 10.4.15 10.4.12 10.4.13 10.4.14 10.4.15 10.4.14 10.4.15 10.4.15 10.4.15 10.4.15 10.4.15 10	uration über iTools	94 94 94 94 95 96 97 98 99 99 99 99 99 99 99 99 100 101 101 102 103 103 104 104 104
10	. Konfig 10.1 La 10.11 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4.7 10.4.8 10.4.9 10.4.12 10.4.13 10.4.12 10.4.13 10.5 Da 10.5 1	uration über iTools	94 94 94 94 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99 99 100 101 101 102 103 103 104 104 105
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4 10.4.5 10.4 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9 10.4.12 10.4.12 10.4.13 10.5.1 10.5 Da	uration über iTools	94 94 94 94 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 100 101 101 101 102 103 103 104 104 105 105
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4 10.5	uration über iTools	94 94 94 94 94 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99 99 100 101 101 101 102 103 103 104 105 105
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4 10.4.5 10.4 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9 10.4.12 10.4.13 10.4.12 10.4.13 10.5 Da 10.5.1 10.5 10.5	uration über iTools	94 94 94 94 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99 99 100 101 101 102 103 104 105 105 106
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ka 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4 10.4.5 10.4 10.4.5 10.4 10.4.7 10.4.8 10.4.7 10.4.8 10.4.7 10.4.12 10.4.13 10.5 Da 10.5.1 10.5 10.5 10.5	uration über iTools	94 94 94 94 95 96 97 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 100 101 101 102 103 103 103 104 105 105 106 106
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4.1 10.4.12 10.5 Da 10.5 10.5 10.5 10.5	uration über iTools	94 94 94 94 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99 100 101 101 102 103 103 104 105 105 106 106 106
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4 10.4.4 10.4.5 10.4 10.4.1 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9 10.4.10 10.4.12 10.4.12 10.4.13 10.5.1 10.5 10.5 10.5 10.5	uration über iTools	94 94 94 94 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99 100 101 101 101 102 103 104 104 105 106 106 107
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4 10.4.5 10.4 10.4.1 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.7 10.4.8 10.4.9 10.4.12 10.4.12 10.4.13 10.5.1 10.5 10.5 10.5 10.52 10.5 1	uration über iTools	94 94 94 94 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 100 101 101 102 103 103 104 105 105 106 106 107 107
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4 10.4.4 10.4.5 10.4 10.4.1 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.7 10.4.8 10.4.1 10.4.1 10.4.1 10.4.1 10.4.5 10.	uration über iTools	94 94 94 94 94 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99 99 100 101 101 101 102 103 103 104 105 105 106 107 107 108
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4 10.4.5 10.4 10.4.6 10.4.7 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9 10.4.12 10.4.12 10.4.13 10.5.1 10.5	uration über iTools len einer IDM	94 94 94 94 94 95 96 97 98 99 99 99 99 99 99 99 100 101 101 102 103 103 104 105 105 106 106 107 108 109
10	. Konfig 10.1 Lat 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4 10.4.5 10.4 10.4.5 10.4 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.7 10.4.8 10.4.12 10.4.12 10.4.13 10.5 Dat 10.5 10.	uration über iTools len einer IDM	94 94 94 94 95 96 97 98 99 99 99 99 99 99 99 99 100 101 101 102 103 103 103 104 105 105 106 107 107 108 108 108 108 101
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4 10.4.4 10.4.5 10.4 10.4.1 10.4.12 10.4.12 10.5.1 10.5 10.	uration über iTools	94 94 94 94 94 95 96 97 98 99 99 99 99 99 99 99 100 100 101 102 103 103 104 104 105 105 106 106 106 107 108 109 109 100
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4 10.4.5 10.4 10.4.1 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9 10.4.10 10.4.12 10.4.13 10.5.1 10.5	uration über iTools	94 94 94 94 94 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99 100 101 101 102 102 103 103 104 104 105 106 106 106 106 107 107 108 109 100 101
10	. Konfig 10.1 La 10.1.1 10.2 Ve 10.2.1 10.3 iTc 10.4 Ko 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4 10.4.5 10.4 10.4.1 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.7 10.4.8 10.4.7 10.4.12 10.4.12 10.4.13 10.5.1 10.5 10	uration über iTools	94 94 94 94 94 95 96 97 98 99 99 99 99 99 99 99 100 101 101 101 102 103 103 104 105 105 106 106 106 106 107 107 108 109 100 101 101 105 105 105 105 105 105 107 107 107 108 109 110 101 101 101 105 105 105 105 106 107 107 108 107 107 108 109 110

	10.5.3	Übersicht (Summary)	
10.	6 Nuri	iber iTools verfügbare Konfigurationen	
	10.6.1	Beispiel: Parameter promoten	
	10.6.2	Laden einer eigenen Linearisierungstabelle	
10.	7 Clon	en	114
	10.7.1	Zur Datei sichern	
	10.7.2	Einen neuen Regler clonen	
	10.7.3	Clonefehler	114
11.	Anhang	A Werkseinstellungen	115
11.	1 Werl	skonfiguration	
11.	2 Werl	seinstellung Parameterwerte	115
12.	Anhang	B Technische Daten	116
13.	Index		118

Ausgabe Status dieser Bedienungsanleitung

Ausgabe 1 dieser Anleitung bezieht sich auf die Geräte Softwareversion V1.01.

- Ausgabe 2 dieser Anleitung bezieht sich auf die Geräte Softwareversion V1.01 mit aktualisierten Beschreibungen der Selbstoptimierung und der Regelkreisüberwachung.
- Ausgabe 3 dieser Anleitung bezieht sich auf die Geräte Softwareversionen V1.01 und V1.02 (ab Juli 2013) mit geringen Verbesserungen bei einigen Beschreibungen.
- Ausgabe 4 verbessert das EIA485 Verdrahtungsdiagramm.
- Ausgabe 5 entfernt die CP Funktion aus dem Bestellcode.
- Ausgabe 6 fügt den Logikausgang zu OP2 hinzu.
- Ausgabe 7 enthält ein Beispiel und eitere Erläuterungen zu den EEPROM Warnungen.
- Ausgabe 8 korrigiert die Verdrahtung des in Abschnitt 2.10 beschriebenen RC-Glieds.

1. Installation und Bedienung

1.1 Gerät

Die Piccolo Serie bietet Ihnen präzise Temperaturregelung für industrielle Prozesse und steht Ihnen in drei Standard DIN Größen zur Verfügung:

- 1/16 DIN Modellnummer P116
- 1/8 DIN Modellnummer P108
- 1/4 DIN Modellnummer P104

Den Universaleingang können Sie für verschiedene Thermoelemente, Widerstandsthermometer oder Prozesseingänge verwenden. Bis zu drei (P116) oder vier (P108 und P104) Ausgänge können Sie für Regelung, Alarm oder Retransmission konfigurieren. Optional stehen Ihnen digitale Kommunikation und Stromwandlereingang zur Verfügung.

Sie können den Regler über den Hardware Code bestellen (Abschnitt 1.5.1). In diesem Fall erscheint beim ersten Einschalten des Geräts der "Quick Start" Modus (Abschnitt 4.1). Alternativ können Sie bei der Bestellung Hardware und Software Codes angeben. Beim ersten Einschalten zeigt der Regler dann direkt die Bedieneranzeige (Abschnitt 4.2). Der Geräteaufkleber auf der Seite des Gehäuses zeigt Ihnen den Bestellcode des Reglers bei der Auslieferung, die Seriennummer und die Herstellerdaten. Die Verdrahtung für die enthaltene Hardware finden Sie auf der linken Seite des Gehäuses dargestellt.

Über den Konfigurationsmodus können Sie detailliertere Funktionen konfigurieren (Kapitel 5).

Diese Bedienungsanleitung gibt Ihnen eine schrittweise Einführung für die Installation, Verdrahtung, Konfiguration und Bedienung Ihres Reglermodells.

1.2 Auspacken

Überprüfen Sie beim Auspacken des Reglers die Verpackung auf folgenden Inhalt:

- Regler im Gehäuse
- Zwei Halteklammern und eine IP65 Dichtung am Gehäuse montiert
- Ein Zubehörpaket mit einem RC-Glied für jeden Relaisausgang (Abschnitt 2.10) und einem 2,49 Ω Widerstand für Stromeingänge (Abschnitt 2.5)
- Installationsanleitung Bestellnummer HA031173EFG (Englisch, Französisch, Deutsch) und HA031173ISC (Italienisch, Spanisch, Chinesisch).

1.3 Abmessungen

Unten sehen Sie eine Übersicht aller Regler mit den dazugehörigen Abmessungen.

P116



1.4 Schritt 1: Installation

Dieses Gerät ist für den festen Einbau in eine elektrische Schalttafel im Innenbereich vorgesehen.

Achten Sie bei der Auswahl des Einbauplatzes auf minimale Vibration, eine Umgebungstemperatur zwischen 0 und 55 °C und einer relativen Feuchte von 5 bis 90 % RH, nicht kondensierend.

Das Gerät können Sie in eine Schalttafel mit einer maximalen Dicke von 15 mm einbauen. Die Oberfläche der Schalttafel sollte eben sein, damit die Schutzarten IP65 und NEMA 4 gewährleistet werden können.

Bitte lesen Sie vor Einbau des Reglers die Sicherheitsinformationen in Kapitel 3 dieser Bedienungsanleitung. Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre EMV Installationshinweise, Bestellnummer HA150976.

1.4.1 Reglereinbau

- 1. Bereiten Sie den Schalttafelausschnitt nach der nebenstehenden Abbildung vor. Bauen Sie mehrere Regler nebeneinander ein, beachten Sie die Mindestabstände.
- 2. Entfernen Sie vorsichtig mit den Fingern oder einem kleinen Schraubendreher die Halteklammern vom Gehäuse.
- 3. Überprüfen Sie, dass die IP65 Dichtung richtig hinter dem Frontrahmen montiert ist.
- 4. Stecken Sie den Regler in den Schalttafelausschnitt.
- 5. Bringen Sie die Halteklammern an ihren Platz. Zum Sichern des Reglers halten Sie das Gerät in Position und schieben Sie beide Klammern gegen den Schalttafelausschnitt.
- 6. Lösen Sie die Schutzfolie von der Anzeige.
- 7. Müssen Sie die Rückhalteklammern später noch einmal entfernen, können Sie diese mit den Fingern oder einem Schraubendreher aushaken.

1.4.2 Schalttafelausschnitt



1.4.3 Minimalabstände zwischen den Reglern

Gilt für alle Modelle.



1.4.4 Reglerwechsel

Durch Auseinanderziehen der Außenklammern und nach vorne ziehen des Reglers können Sie das Gerät aus dem Gehäuse entnehmen. Wenn Sie das Gerät zurück in das Gehäuse stecken, versichern Sie sich, dass die Außenklammern einrasten.

1.5 Bestellcodierung

1.5.1 Hardware

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Modell	Funktion	Ver- sorgung	OP1/2/3	OP4	Optionen	Label	Special	Garantie	Zertifikate	Zubehör	Vorkonfiguration

1. Modell					
P116	1/16 DIN				
P108	1/8 DIN				
P104	1/4 DIN				

2. Funktion

CC Regler

3. Versorgungsspannung					
VH	100-230 V _{AC}				
VL	24 V _{AC/DC}				

4. Ausgänge (OP1, OP2) P116					
LRX	OP1 Logik, OP2 Relais				
RRX	OP1 Relais, OP2 Relais				
RCX	OP1 Relais, OP2 Analog isoliert				
LTX	OP1 Logik, OP2 Triac				
	(nicht für Versorgungsspannung VL)				
LLX	OP1 Logik,OP2 Logik				
LCX	OP1 Logik, OP2 Analog isoliert				

4. Ausg	änge (OP1, OP2, OP3) P108 und 104
LRR	OP1 Logik, OP2 Relais, OP3 Relais
RRR	OP1 Relais, OP2 Relais, OP3 Relais
RRC	OP1 Relais, OP2 Relais, OP3 Analog isoliert
LTR	OP1 Logik, OP2 Triac, OP3 Relais (nicht für Versorgungsspannung VL)
LLR	OP1 Logik, OP2 Logik, OP3 Relais
LRC	OP1 Logik, OP2 Relais, OP3 Analog isoliert

5. Ausgang 4 (OP4)

R Wechsler Relais

6. Optionen XXX Nicht belegt XCL CT & Digitaleingang 1 4CL EIA485 (RS485) + CT & Digitaleingang 1

7. Kundenspezifisches Label					
XXXXXX	Nicht belegt				

8. Special	
XXXXXX	Nicht belegt

9. Garant	ie

XXXXX	Standard

10. Zertifikate			
XXXXX	Nicht belegt		
CERT1	Konformitätszertifikat		
CERT2 5-Punkt Werkskalibrierung			

11. Zubehör				
XXXXXX	Nicht belegt			
RES250	250 Ω Widerstand für 0-5 V _{DC} Ausgang			
RES500	500 Ω Widerstand für 0-10 V _{DC} Ausgang			

12. Vorkonfiguration

0	Quick Code Eingabe beim ersten Start				
F Standard Werkstabelle geladen					
Р	Voreingestellter Quick Code				

Anmerkung	Anmerkungen zur Vorkonfiguration			
0	Der Regler wartet nach dem ersten Start auf die Eingabe von SET1 und SET2 des Quick Codes. Siehe Abschnitt 4.1.3.			
F	Der Regler startet im Bedienmodus mit ei- nem voreingestellten Parametersatz. Siehe Kapitel 11.			
P	Der Regler startet mit einem voreingestellten Zeichensatz für den Quick Code, der durch den Konfigurationscode (nächster Abschnitt) bestimmt wird.			

1.5.2 Konfigurationscode

Sie können den Regler nach folgendem Code für die Bestellung vorkonfigurieren.

(**Anmerkung**: Diese Codes entsprechen dem in Abschnitt 4.1.3 gezeigten Quick Code. Dabei entspricht SET1 den Tabellen 1, 2, 3 und 4 und SET2 den Tabellen 5, 6, 7 und 8).

1		2	3	4	5		6		7		8
Eing	angsart	Bereich	Ausgang 1	Ausgang 2	Aus	gang 3	A	usgang 4	Digitalein	gang 1	Digitaleingang 2
1 5	1 Finnennent				2 Auca	200	. 1				
1. EII					J. Ausy	ang					
Thermoelement				Х		Kein Ausgang festgelegt					
Х	Kein Typ	festgelegt				Ν		Unkonfigu	Unkonfiguriert		
В	Тур В					Regelun	g				
J	Тур Ј					Н		PID Heize	n - Logik, F	Relais	
Н	Тур К					С		PID Kühler	n - Logik, F	Relais	
L	Typ L					J		EIN/AUS Heizen - Logik, Relais			ais
Ν	N Тур N				F		EIN/AUS Kühlen - Logik, Relais			lais	
R Typ R			Alarm 3		Alarm stromführend Alarm stromlos		stromlos				
S	Typ S					0		Maximalal	arm	5	Maximalalarm
Т	Тур Т					1		Minimalala	arm	6	Minimalalarm
С	Kunden/T	ур С				2		Abweichu	ng Hoch	7	Abweichung Hoch
Wide	rstandsthe	rmometer				3		Abweichu	ng Tief	8	Abweichung Tief
Р	Pt100					4		Abweichu	ng Band	9	Abweichung Band
Linear			Ereignis	(1)	Timer Ereignisse						
V	V 0 - 80 mV			E		Timer Ende Status					
2	2 0 - 20 mA				R		Timer Läuft Status				
4	4 - 20 mA					Anm. (1)	nm. (1) Wenn der Timer als Haltezeit Timer konfiguriert ist.				
											•

2. Bereich					
Х	Kein Bereich festgelegt				
С	^o C voller Bereich				
F	^o F voller Bereich				
Celsius Fahrenheit					
0	0-100	G	32-212		
1	0-200	Н	32-392		
2	0-400	1	32-752		
3	0-600	J	32-1112		
4	0-800	L	32-1472		
5	0-1000	М	32-1832		
6	0-1200	Ν	32-2192		
7	0-1400	Р	32-2552		
8	0-1600	R	32-2912		
9	0-1800	Т	32-3272		

5. Ausgang	5. Ausgang 2					
Х	Kein Ausgang festgelegt					
Ν	Unkonfiguriert					
Regelung ⁽²⁾						
Н	PID Heizen - Logik, Re	elais o	der 4 - 20 mA ⁽²⁾			
С	PID Kühlen - Logik, Re	elais o	der 4 - 20 mA ⁽²⁾			
J	EIN/AUS Heizen - Log	jik, Re	lais oder 4 - 20 mA ⁽²⁾			
F	EIN/AUS Kühlen - Lo	gik, Re	elais oder 4 - 20 mA ⁽²⁾			
Alarm 1	Alarm stromführend	Alarr	n stromlos			
0	Maximalalarm	5	Maximalalarm			
1	Minimalalarm	6	Minimalalarm			
2	Abweichung Hoch	7	Abweichung Hoch			
3	Abweichung Tief	8	Abweichung Tief			
4	Abweichung Band	9	Abweichung Band			
DC AUS	Retransmission					
Т	4 - 20 mA Sollwert					
U	4 - 20 mA Prozesswert					
Y	4 - 20 mA Ausgangslei	stung				
А	0 - 20 mA Sollwert					
В	0 - 20 mA Prozesswert					
D	0 - 20 mA Ausgangsleistung					
Ereignis ⁽¹⁾	Timer Ereignisse					
E	Timer Ende Status					
R	Timer Läuft Status					
Anm. (1)	Wenn der Timer als Ha	ltezei	t Timer konfiguriert ist.			
Anm. (2)	Ausgang 2 kann nur fü konfiguriert werden.	r P116	6 als DC linear			

Konfiguration (Fortsetzung)

1	2	3	4	5	6	7	8
Eingangsart	Bereich	Ausgang 1	Ausgang 2	Ausgang 3	Ausgang 4	Digitaleingang 1	Digitaleingang 2

5. Augang 3 (Nur für P108 und P104)					
Х	Kein Ausgang festgelegt				
Ν	Unkonfiguriert				
Regelung					
Н	PID Heizen - Relais o	der 4 - 2	20 mA		
С	PID Kühlen - Relais o	oder 4 -	20 mA		
J	EIN/AUS Heizen - Re	elais ode	er 4 - 20 mA		
F	EIN/AUS Kühlen - Re	elais ode	er 4 - 20 mA		
Alarm 3	Alarm stromführend	Alarm	stromlos		
0	Maximalalarm	5	Maximalalarm		
1	Minimalalarm	6	Minimalalarm		
2	Abweichung Hoch	7	Abweichung Hoch		
3	Abweichung Tief	8	Abweichung Tief		
4	Abweichung Band 9 Abweichung Band				
DC AUS	Retransmission				
Т	4 - 20 mA Sollwert				
U	4 - 20 mA Prozesswer	t			
Υ	4 - 20 mA Ausgangsle	eistung			
А	0 - 20 mA Sollwert				
В	0 - 20 mA Prozesswert				
D	0 - 20 mA Ausgangsleistung				
Ereignis ⁽¹⁾	Timer Ereignisse				
E	Timer Ende Status				
R	Timer Läuft Status				
Anm. (1)	Wenn der Timer als H	altezeit	Wenn der Timer als Haltezeit Timer konfiguriert ist.		

7. Digi	7. Digitaleingang 1		
Х	Digitaleingang nicht festgelegt		
Ν	Unkonfiguriert		
А	Alarmbestätigung		
S	Sollwert 2 Auswahl		
L	Tastensperre		
Т	Timer Rücksetzen		
R	Timer Start		
U	Timer Start/Rücksetzen		
Н	Timer Halten		
Μ	Hand Status		
В	Standby Modus		

8. Digi	8. Digitaleingang 2		
Х	Digitaleingang nicht festgelegt		
Ν	Unkonfiguriert		
А	Alarmbestätigung		
S	Sollwert 2 Auswahl		
L	Tastensperre		
Т	Timer Rücksetzen		
R	Timer Start		
U	Timer Start/Rücksetzen		
Н	Timer Halten		
М	Hand Status		
В	Standby Modus		

6. Ausgan	6. Ausgang 4				
Х	Kein Ausgang festgel	egt			
Ν	Unkonfiguriert				
Regelung					
Н	PID Heizen - Relais				
С	PID Kühlen - Relais				
J	EIN/AUS Heizen - Re	elais			
F	EIN/AUS Kühlen - Relais				
Alarm 2	Alarm stromführend Alarm stromlos				
0	Maximalalarm	5	Maximalalarm		
1	Minimalalarm	6	Minimalalarm		
2	Abweichung Hoch	7	Abweichung Hoch		
3	Abweichung Tief	8	Abweichung Tief		
4	Abweichung Band 9 Abweichung Band				
Ereignis ⁽¹⁾	Timer Ereignisse				
E	Timer Ende Status				
R	Timer Läuft Status				
Anm. (1)	Wenn der Timer als Haltezeit Timer konfiguriert ist.				

2. Schritt 2: Verdrahtung

2.1 Klemmenbelegung Regler P116



2.2 Klemmenbelegung Regler P108 und P104



lm D	iagramm verwendete Symbole				
Л	Logikausgang (SSR gesteuert)	لم	Relaisausgang	∟م_ ا	Wechsler Relaisausgang
7	0-20 oder 4-20 mA Analogausgang isoliert	枢	Triac Ausgang		
തി	Stromwandlereingang	I {	Kontaktausgang		

Isolationsgrenzen



2.3 Kabelquerschnitt

Die Schraubklemmen auf der Regler Rückseite sind für Kabelquerschnitte von 0,5 bis 1,5 mm² vorgesehen (16 bis 22AWG). Die Klemmenleisten sind jeweils mit einer Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Berührung versehen. Achten Sie beim Anziehen der Schrauben darauf, dass das Drehmoment 0,4 Nm nicht übersteigt.

2.4 Regler Spannungsversorgung

- 1. Bevor Sie das Gerät an die Versorgungsspannung anschließen, überprüfen Sie, dass die Netzspannung der Gerätespannung (siehe Geräteaufkleber) entspricht.
- 2. Verwenden Sie nur Kupferleitungen.
- 3. Bei der 24 V Versorgung können Sie die Polarität vernachlässigen.
- 4. Der Eingang der Spannungsversorgung ist intern nicht abgesichert. Bauen Sie eine externe Sicherung ein. Externe Sicherungen:

Für 24 V_{AC/DC}, Sicherung Typ: T, Nennwerte 2 A, 250 V

Für 100-230 V_{AC}, Sicherung Typ: T, Nennwerte 2 A, 250 V.

2.4.1 Hochspannungsversorgung



- 100 bis 230 V_{AC}, <u>+</u>15 %, 48 bis 62 Hz
- Nennleistung P116: 6 W; P108 und P104: max 8W

2.4.2 Kleinspannungsversorgung



- 24 V_{AC}, -15 %, +10 %
- 24 V_{DC}, -15 %, +20 % <u>+</u> 5 % Brumm
- Nennleistung P116: 6 W; P108 und P104: max 8 W

2.5 Fühlereingang (Messeingang)

Vorsichtsmaßnahmen

- Verlegen Sie die Eingangskabel nicht zusammen mit Versorgungskabeln.
- Verwenden Sie abgeschirmte Leitungen, erden Sie diese nur an einem Ende.
- Externe Komponenten (wie z. B. Zener Dioden) zwischen Fühler und Eingangsklemmen können aufgrund von erhöhten und/oder unsymmetrischen Leitungswiderständen oder Leckströmen Messfehler verursachen.
- Nicht von Logikausgängen und Digitaleingängen isoliert.
- Achten Sie auf die Leitungswiderstände. Ein hoher Leitungswiderstand kann zu Messfehlern führen.

die Klemmen V+ und V-.

• Schließen Sie einen Fühler nicht an mehrere Geräte an. Dadurch wird die Fühlerbruch Option stark beeinträchtigt.

2.5.1 Thermoelementeingang



• Verwenden Sie die passende Ausgleichsleitung. Diese sollte möglichst geschirmt sein.

2.5.2 RTD Eingang



- PRT PRT größer 2
 Leitungskompensation
- Der Widerstand aller drei Leitungen muss gleich sein. Ein Leitungswiderstand größer 22 Ω kann Fehler verursachen.

Verwenden Sie geschirmte Kabel, erden Sie den Schirm nur an einem Ende.

2.5.3 Lineareingang (mA oder mV)



• Für mA Eingänge schließen Sie den mitgelieferten 2,49 Ω Widerstand (R) über

2.5.4 Lineareingang (V)



- Für einen 0-10 V_{DC} Eingang benötigen Sie einen externen Eingangsadapter (nicht im Lieferumfang enthalten). Best. Nr.: SUB21/IV10.
- Bei Verwendung dieses Adapters kann die Funktion des F
 ühlerbruch Alarms nicht verwendet werden.

2.5.5 2-Leiter Transmittereingänge

Verwendung der internen 24 V Versorgung (nur P108 und P104)



Alle Modelle mit externer Versorgung.



2.6 Ausgang 1

Dieser Ausgang steht Ihnen in allen Modellen zur Verfügung und kann je nach Bestellung ein Logik- (SSR gesteuert) oder Relaisausgang sein.

Die Ausgangsfuktionen können Sie dem Quick Start Code in Abschnitt 4.1.1 oder dem "P" Code in Abschnitt 5.2 entnehmen.

2.6.1 Relaisausgang (Form A, Schließer)



- Isolierter Ausgang 300 V_{AC} CAT II
- Kontakt Nennwert: 2 A, 230 V_{AC} <u>+</u>15 % ohm'sch

2.6.2 Logikausgang (SSR gesteuert)

пΙ	1A	+
ΓΓ	1B	_

- Ausgang EIN Status: $12 V_{DC}$ bei 40 mA max
- Ausgang AUS Status: <300 mV, <100 μA
- Stellen Sie die Schaltrate des Ausgangs ein, um Beschädigungen am Ausgangsbauteil zu vermeiden. (Parameter 1.PLS in Abschnitt 4.7.2).

2.7 Ausgang 2

Ausgang 2 ist in allen Modellen vorhanden.

Für den Regler P116 können Sie zwischen Relais, Analogausgang, Triac oder Logik wählen.

Für die Regler P108 und P104 stehen Ihnen Relais, Triac oder Logik bei der Bestellung zur Verfügung.

Die Ausgangsfunktionen finden Sie im Quick Start Code in Abschnitt 4.1.1 oder "P" Code in Abschnitt 5.2.

2.7.1 Relaisausgang (Form A, Schließer)

٦,	2A
_1	2E

- Ausgang isoliert 300 V_{AC} CAT II
- Kontakt Nennwert: 2 A, 230 V_{AC} <u>+</u>15 % ohm'sch

2.7.2 DC Ausgang (nur P116)



- Ausgang isoliert 300 Vac
- Software konfigurierbar: 0-20 mA oder 4-20 mA.
- Max. Lastwiderstand: 500 Ω
- Kalibriergenauigkeit: <u>+(</u><1% des Messwertes + <100 μA)

2.7.3 Triac Ausgang



- Ausgang isoliert 300 V_{AC} CATII
- Nennwert: 0,75 Aeff, 30 V_{AC} (min) bis 230 V_{AC} <u>+</u>15 % ohm'sch

2.7.4 Logikausgang (SSR gesteuert)



- Nicht vom Fühlereingang, dem Stromwandlereingang oder den Digitaleingängen isoliert.
- Ausgang EIN Status: 12 V_{DC} bei 40 mA max
- Ausgang AUS Status: <300 mV, <100 μA
- Stellen Sie die Schaltrate des Ausgangs ein, um Beschädigungen am Ausgangsbauteil zu vermeiden. (Parameter 1.PLS in Abschnitt 4.7.2).

2.8 Ausgang 3

Ausgang 3 steht Ihnen in den Reglermodellen P108 und P104 zur Verfügung. Je nach Bestellcodierung ist dies entweder ein Relais- oder ein Analogausgang.

Die Ausgangsfunktionen finden Sie im Quick Start Code in Abschnitt 4.1.1. oder "P" Code in Abschnitt 5.2.

2.8.1 Relaisausgang (Form A, Schließer)



- Ausgang isoliert 300 V_{AC} CAT II
- Kontakt Nennwert: 2 A, 230 V_{AC} <u>+</u>15 % ohm'sch

2.8.2 DC Ausgang

Г	3A	+
] [3B	-

- Ausgang isoliert 300 V_{AC} CAT II
- Software konfigurierbar: 0-20 mA oder 4-20 mA
- Max Lastwiderstand: 500 Ω
- Kalibriergenauigkeit: <u>+(</u><0,25 % des Messwerts +50 μA)

2.9 Ausgang 4 (AA Relais)

Ausgang 4 ist ein Wechsler Relais (Form C) und in allen Modellen enthalten.

Die Ausgangsfunktionen finden Sie im Quick Start Code in Abschnitt 4.1.1 oder "P" Code in Abschnitt 5.2.

_	AA	┝
~	AB	-
	AC	-

- Ausgang isoliert 300 V_{AC} CAT II
- Kontakt Nennwert: 2 A, 230 V_{AC} <u>+</u>15 % ohm'sch

2.10 Allgemeine Anmerkungen zu Relais und induktiven Lasten

Beim Schalten von induktiven Lasten, wie z. B. einigen Kontaktgebern oder Magnetventilen, kann es zu Störspitzen im Hochspannungsbereich kommen. Durch die internen Kontakte können diese Spitzen Störungen verursachen, die die Funktion des Geräts beeinträchtigen.

Für diese Lastart benötigen Sie ein RC-Glied über dem schaltenden Relaiskontakt. Das RC-Glied besteht aus einem 15 nF Kondensator in Serie mit einem 100 Ω Widerstand. Dieses RC-Glied erhöht außerdem die Lebensdauer des Kontaktes.

Ebenso sollten Sie ein RC-Glied über die Ausgangsklemmen eines Triac Ausgangs anschließen, um ein falsches Triggern bei Netzschwankungen zu vermeiden.



WARNUNG

Bei geöffnetem Relaiskontakt oder bei Verbindung des Relais mit einer hochohmigen Last fließen durch das RC-Glied 0,6 mA bei 100 V_{AC} und 1,2 mA bei 230 Vac. Achten Sie darauf, dass dieser Strom keine elektrischen Lasten anzieht. Arbeiten Sie mit solchen Lasten, sollten Sie das RC-Glied nicht installieren.

2.11 Digitaleingänge DI1 & DI2

10

Digitaleingang 1 ist ein optionaler Eingang in allen Geräten der P100 Serie.

Digitaleingang 2 ist in den Modellen P108 und P104 immer vorhanden. Für den P116 steht diese Option nicht zur Verfügung.

Digital Eing. 1

Digital Eing. 2 • Nicht vom Stromwandlereingang, dem Fühlereingang oder den Logikausgängen isoliert.

- Schalten: 12 V_{DC} bei 40 mA max
- Kontakt offen > 600 Ω . Kontakt geschlossen < 300 Ω .
- Eingangsfunktionen: Siehe Liste des Quick Start Codes, Abschnitt 4.1.3.

2.12 Stromwandler

Der Stromwandlereingang ist ein optionaler Eingang für alle Regler der Serie P100.





- CT Eingangsstrom: 0-50 mAeff (Sinuswelle, kalibriert) 50/60 Hz
- Ein 10 Ω Bürdenwiderstand ist im Regler eingebaut.
- Für den Stromwandler benötigen Sie ein Bauteil zur Spannungsbegrenzung, um Störspitzen bei nicht eingestecktem Regler zu vermeiden. Z. B. zwei back to back Zener Dioden. Die Zener Spannung sollte zwischen 3 und 10 V bei 50 mA liegen.
- CT Eingangsauflösung: 0,1 A für den Bereich bis 10 A, 1 A für den Bereich 11 bis 100 A
- CT Eingangsgenauigkeit: <u>+</u>4 % der Anzeige.

2.13 Transmitterversorgung

Die Transmitterversorgung steht Ihnen für das Modell P116 nicht zur Verfügung.

Bei den Modellen P108 und P104 ist sie Standard.



- Ausgang isoliert 300V_{AC} CAT II
- Ausgang: 24 V_{DC}, +/- 10 %. 28 mA max.

2.14 Digitale Kommunikation

Optional.

Die digitale Kommunikation verwendet das Modbus Protokoll EIA485 2-Leiter (zuvor RS485).

O Um Erdschleifen zu vermeiden, erden Sie den Kabelschirm nur an einem Ende.

• Isoliert 300 V_{AC} CAT II.

EIA485 (RS485) Anschlüsse



Anmerkung:

Die physikalische Geräteschnittstelle kann maximal 31 Geräte für jedes Segment unterstützen. Arbeiten Sie mit mehr Geräten, benötigen Sie eine zusätzliche Pufferung. Weitere Details finden Sie in Communications Manual, Bestellnummer HA026230, das Sie von www.eurotherm.de herunterladen können.

2.15 Beispiel Anschlussdiagramme

2.15.1 Heizen/Kühlen Regler

In diesem Beispiel sehen Sie einen Heizen/Kühlen Temperaturregler, der zum Heizen ein SSR, getriggert durch den Logikausgang auf OP1, und zum Kühlen ein Relais, OP4, verwendet.



- * Sicherheitsanforderungen für permanent angeschlossene Anlagenbauteile:
- Die Schaltschrankinstallation muss einen Schalter oder Unterbrechungskontakt beinhalten.
- Dieses Bauteil sollte in der Nähe der Anlage und in direkter Reichweite des Bedieners sein.
- Kennzeichnen Sie dieses Bauteil als trennende Einheit.
- 🙂 Sie können einen Schalter oder Trennkontakt für mehrere Geräte verwenden.

2.15.2 CT Verdrahtungsdiagramm

Dieses Diagramm zeigt Ihnen eine Beispielverdrahtung eines CT Eingangs.



Anmerkung: Ein 10 Ω Bürdenwiderstand ist im Regler eingebaut.

Für den Stromwandler benötigen Sie ein Bauteil zur Spannungsbegrenzung, um Störspitzen bei nicht eingestecktem Regler zu vermeiden. Z. B. zwei back to back Zener Dioden. Die Zener Spannung sollte zwischen 3 und 10 V bei 50 mA liegen.



3. Informationen zu Sicherheit und EMV

Dieses Gerät ist für die Verwendung in industriellen Temperatur- und Prozessregelanlagen vorgesehen und entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV. Verwenden Sie das Gerät in anderen Anwendungen oder beachten Sie die in dieser Anleitung gegebenen Installationsanweisungen nicht, kann die Sicherheit und die EMV beeinträchtigt werden. Sie sind für die Einhaltung der Sicherheit und EMV in Ihrer Anlage verantwortlich.

Sicherheit

Dieses Gerät entspricht der Europäischen Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC, unter Anwendung des Sicherheitsstandards EN 61010.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Dieser Regler ist konform zu der EMV Richtlinie 2004/108/EC, und den erforderlichen Schutzanforderungen. Die Konformität ist durch eine Drittstelle geprüft und die technischen Unterlagen sind dort abgelegt. Das Gerät entspricht den allgemeinen Richtlinien für industrielle Umgebung, definiert in EN 61326. Weitere Details in den technischen Unterlagen.

ALLGEMEIN

Die Informationen in dieser Anleitung können ohne Hinweis geändert werden. Wir bemühen uns um die Richtigkeit der Angaben in dieser Anleitung. Der Lieferant kann nicht für in der Anleitung enthaltene Fehler verantwortlich gemacht werden.

Auspacken und Lagerung

Die Verpackung sollte das Gerät im Gehäuse, zwei Halteklammern für die Schalttafelinstallation und die Bedienungsanleitung enthalten. Bestimmte Bereiche enthalten noch einen Eingangsadapter.

Ist bei der Auslieferung die Verpackung oder das Gerät beschädigt, bauen Sie das Gerät nicht ein und wenden Sie sich an den Lieferanten. Lagern Sie das Gerät vor dem Einbau, schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Schmutz und achten Sie auf eine Umgebungstemperatur zwischen -10 °C und +70 °C.

Service und Reparatur

Dieses Gerät ist wartungsfrei.

Sollte das Gerät einen Fehler aufweisen, kontaktieren Sie bitte die nächste Eurotherm Niederlassung.

Achtung: Geladene Kondensatoren

Bevor Sie den Regler aus dem Gehäuse entfernen, nehmen Sie das Gerät vom Netz und warten Sie etwa 2 Minuten, damit sich Kondensatoren entladen können. Ziehen Sie den Regler zum Teil aus dem Gehäuse, warten Sie dann 2 Minuten, bevor Sie den Regler ganz aus dem Gehäuse ziehen. Vermeiden Sie auf jeden Fall jede Berührung der Elektronik, wenn Sie das Gerät aus dem Gehäuse entfernen.

Beachten Sie diesen Hinweis nicht, können Bauteile des Geräts beschädigt werden.

Elektrostatische Entladung

Haben Sie den Regler aus dem Gehäuse entfernt, können einige der freiliegenden Bauteile durch elektrostatische Entladungen beschädigt werden. Beachten Sie deshalb alle Vorsichtsmaßnahmen bezüglich statischer Entladungen

Reinigung

Verwenden Sie für die Reinigung der Geräteaufkleber kein Wasser oder auf Wasser basierende Reinigungsmittel sondern Isopropyl Alkohol. Die Oberfläche der Geräte können Sie mit einer milden Seifenlösung reinigen.

3.1 Installation Sicherheitsanforderungen

Sicherheits-Symbole

Im Folgenden werden die auf dem Gerät angebrachten Sicherheits-Symbole erklärt:



Zum Schutz der Umwelt nach 40 Jahren recyceln. $\begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \text{RoHS} \end{bmatrix}$ Beschränkung gefährlicher Substanzen.

Bauteile sind durch VERSTÄRKTE ISOLIERUNG geschützt.

🙂 Hilfreiche Tipps.

Personal

Lassen Sie die Installation dieses Geräts nur von qualifiziertem Personal durchführen.

Berührung

Bauen Sie das System zum Schutz vor Berührung in ein Gehäuse ein.

Achtung: Fühler unter Spannung

Der Regler ist so konstruiert, dass der Temperaturfühler direkt mit einem elektrischen Heizelement verbunden werden kann. Es liegt in Ihrer Verantwortung dafür zu sorgen, dass Servicepersonal nicht an unter Spannung stehende Elemente gelangen kann. Ist der Fühler mit dem Heizelement verbunden, müssen alle Leitungen, Anschlüsse und Schalter, die mit dem Fühler verbunden sind, für 230 V_{AC} <u>+</u>15 % CATII ausgestattet sein.

Verdrahtung

Die Verdrahtung muss korrekt, entsprechend den Angaben in dieser Bedienungsanleitung und den jeweils gültigen Vorschriften, erfolgen. Achten Sie besonders darauf, dass die AC Spannungsversorgung nicht mit dem Sensoreingang oder anderen Niederspannungsein- oder -ausgängen verbunden wird. Verwenden Sie Kupferleitung (außer für Thermoelementanschluss) und achten Sie darauf, dass alle Zuleitungen und Anschlussklemmen für die entsprechende Stromstärke dimensioniert sind. Weiterhin sind alle Anschlüsse nach den gültigen VDE-Vorschriften bzw. den jeweiligen Landesvorschriften vorzunehmen.

Isolation

Die Installation muss einen Trennschalter oder einen Leistungsschalter beinhalten. Bauen Sie diesen Schalter in der Nähe des Systems und gut erreichbar für den Bediener ein. Kennzeichnen Sie den Schalter als trennende Einheit.

Überstromschutz

Sichern Sie die Spannungsversorgung zum System zum Schutz der Geräteverkabelung mit einer Sicherung ab.

Maximalspannungen

Die maximal anliegende Spannung der folgenden Klemmen muss weniger als 230 V_{AC} <u>+</u>15 % betragen:

- Relaisausgang zu Logik-, DC oder Fühlerverbindungen;
- jede Verbindung gegen Erde.

Schließen Sie den Regler nicht an Drehstromnetze ohne geerdeten Mittelpunkt an. Im Falle eines Fehlers kann es bei dieser Versorgung zu Spannungen über 264 V_{AC} kommen. Das Gerät kann dadurch zerstört werden.

Umgebung

Leitende Verschmutzungen dürfen nicht in den Schaltschrank gelangen. Um eine geeignete Umgebungsluft zu erreichen, bauen Sie einen Luftfilter in den Lufteintritt des Schaltschranks ein. Sollte der Regler in kondensierender Umgebung stehen (niedrige Temperaturen), bauen Sie eine thermostatgeregelte Heizung in den Schaltschrank ein.

Dieses Produkt entspricht der Norm BSEN61010 Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2. Diese sind wie folgt definiert:

Überspannungskategorie II (CAT II)

Nennspannung: 230 V. Vorzugswerte von Steh-Stoßspannungen für Überspannungskategorie 2: 2500 V.

Verschmutzungsgrad 2

Übliche, nicht leitfähige Verschmutzung; gelegentlich muss mit vorübergehender Leitfähigkeit durch Betauung gerechnet werden.

Erdung des Temperaturfühlerschirms

In manchen Anwendungen wird der Sensor bei laufendem System gewechselt. In diesem Fall sollten Sie als zusätzlichen Schutz vor Stromschlag den Schirm des Temperatursensors erden. Verbinden Sie den Schirm nicht mit dem Maschinengehäuse.

Anlagen- und Personensicherheit

Beim Entwurf eines Regelsystems sollten Sie sich auch über die Folgen bei Fehlfunktionen Gedanken machen. Bei einem Temperatur-Regelsystem besteht die Gefahr einer ständig laufenden Heizung. Das kann zu Personen- und Anlagenschäden führen.

Gründe für eine fehlerhafte Heizung können sein:

- Beschädigung des Sensors durch den Prozess
- Die Verdrahtung des Thermoelementes wird kurzgeschlossen
- Reglerausfall in der Heizperiode
- Eine externe Klappe oder Schütz ist in Heizposition blockiert
- Der Reglersollwert ist zu hoch.

Schützen Sie sich und die Anlage durch eine zusätzliche Temperatur-Schutzeinheit. Diese sollte einen unabhängigen Temperaturfühler und ein Schütz besitzen, der den Heizkreis abschalten kann.

Anmerkung: Das Alarmrelais im Regler dient nicht zum Schutz der Anlage, sondern nur zum Erkennen und Anzeigen der Alarme.

EMV Installationshinweise

Um sicherzustellen, dass die EMV-Anforderungen eingehalten werden, treffen Sie folgende Maßnahmen:

- Stellen Sie sicher, dass die Installation gemäß den "Eurotherm EMV-Installationshinweisen", Bestellnummer HA150976, durchgeführt wird.
- Bei Relaisausgängen müssen Sie eventuell einen geeigneten Filter einsetzen, um die Störaussendung zu unterdrücken. Bitte beachten Sie, dass die Anforderungen an die Filter jedoch von der verwendeten Lastart abhängen.
- Verwenden Sie den Regler in einem Tischgehäuse, sind unter Umständen die Anforderungen der Fachgrundnorm für den Wohn-, Geschäft- und Gewerbebereich gültig. Bauen Sie in diesem Fall einen passenden Filter in das Gehäuse ein.

Leitungsführung

Um die Aufnahme von elektrischem Rauschen zu minimieren, verlegen Sie die Leitungen von Logik- und Stetigausgang und Sensoreingang weitab von Netzspannungsleitungen. Ist dies nicht möglich, verwenden Sie bitte abgeschirmte Kabel. Die Abschirmung muss an einem Ende geerdet sein. Achten Sie darauf, die Leitungslänge so kurz wie möglich zu halten.

4. Einschalten

Bei jedem Reglerstart durchläuft das Gerät zuerst für einige Sekunden einen Diagnosemodus. Während der Diagnose leuchten alle Anzeigeelemente, gefolgt von der Anzeige der Firmware Versionsnummer und der Geräteart (unten gezeigt).



Die automatisch darauffolgende Anzeige ist abhängig davon, ob Sie den Regler vorkonfiguriert bestellt haben.

4.1 Neuer, unkonfigurierter Regler

Haben Sie einen Regler mit Konfigurationscode "P" bestellt (Abschnitt 1.5.2), ist dieser unkonfiguriert und startet mit dem "Quick Start" Code. Mit dieser eingebauten Funktion können Sie Eingangsart und -bereich, die Ausgangsfunktionen und die Funktion des Digitaleingangs schnell und einfach konfigurieren.

Eine nicht korrekte Konfiguration kann zu Beschädigungen des Prozesses und zu Personenschäden führen. Es liegt in der Verantwortung des Inbetriebnehmers, für eine korrekte Konfiguration zu sorgen.

4.1.1 **Quick Konfigurationscode**

Der Quick Code besteht aus zwei "SETs" mit je vier Zeichen. In der oberen Anzeige sehen Sie den gewählten Satz. Die untere Anzeige besteht aus den vier Zeichen, die das Set bezeichnen.



пο

Stellen Sie diese wie folgt ein:

Das erste Zeichen "-" blinkt. 1

6

2.

- Wählen Sie mit 🚺 oder 🌃 den entsprechenden Code (siehe Quick Code Tabelle in Abschnitt 4.1.3). 2.
- Bestätigen Sie mit 🖽 die Änderung und gehen Sie zur nächsten Stelle. 3.
- \odot Sie können erst nach der Konfiguration eines Zeichens das nächste Zeichen aufrufen.
- \odot Mit 💷 rufen Sie das vorangegangene Zeichen auf.
- Haben Sie alle vier Zeichen konfiguriert, springt die Anzeige auf Set 2. 4
- Wenn Sie das letzte Zeichen eingegeben haben, drücken Sie erneut 🛄. Die Anzeige zeigt 5.

Wählen Sie mit 🎑 oder 💟 und bestätigen Sie mit 🖽

Der Regler geht automatisch in die Bedienebene, Abschnitt 4.2.

4.1.2 Laden der Werkseinstellung

Anstatt jedes Zeichen separat einzugeben, können Sie die Werkseinstellung direkt laden.

In Kapitel 11 finden Sie die Werte der Werkseinstellung.

1. Wenn SEE I mit " _ _ _ " angezeigt wird, drücken Sie 🖽



- donE 3. Wählen Sie mit A oder

und bestätigen Sie mit 🛲

Der Regler geht automatisch in die Bedienebene, Abschnitt 4.2.

4. Ausgang OP2 - Alarm 1 Unkonfiguriert

PID Heizen

PID Kühlen

EIN/AUS Heizen

EIN/AUS Kühlen Alarm: Alarm stromführend

> Maximalalarm Minimalalarm

Abweichung Hoch Abweichung Tief

Abweichung Band Alarm: Alarm stromlos

Abweichung Hoch

Abweichung Band DC Retransmission (P116)

4-20 mA Sollwert

0-20 mA Sollwert

0-20 mA Ausgang

4-20 mA PV 4-20 mA Ausgang

0-20 mA PV

Ende Status Läuft Status

Abweichung Tief

Maximalalarm

Minimalalarm

п Н

1

Ε

F

0

1 2

Ε Ч

5

Б

7

8

9

F

Ш

Ч R

Ь

Ь

~

Ereignis Ε

4.1.3 **Quick Code Tabellen**

Anmerkung: Die Quick Code Tabellen sind eine Wiederholung des Bestellcodes in Abschnitt 1.5.2.

Set 1

	1	2	3	4	
	/		/		
Eingangsart	Bere	ich	OP'	1	OP2

1.	Eingangsart					
The	ermocouple					
Ь	Thermoelement Typ B	п	Thermoelement Typ N			
L	Thermoelement Typ J	г	Thermoelement Typ R			
Н	Thermoelement Typ K	5	Thermoelement Typ S			
L	Thermoelement Typ L	F	Thermoelement Typ T			
Ε	[Thermoelement Typ C oder kundeneigene Linearisierung					
RTI	D					
Р	Platin Widerstandsthermometer Typ Pt100					
mV / mA						
ц	0-80 mV					
2	0-20 mA					
Ч	4-20 mA					
2.	Bereich					
-	- -					

I	۷.	Dereich						
	Ε	₽E voller	Bere	ich				
	F	PF voller	Bere	ich				
	Cels	ius			Fal	hrenheit		
	0	0-100	5	0-1000	Б	32-212	Π	32-1832
	1	0-200	6	0-1200	Н	32-392	п	32-2192
	2	0-400	7	0-1400	1	32-752	Р	32-2552
	Ξ	0-600	8	0-1600	1	32-1112	г	32-2912
	Ч	0-800	9	0-1800	L	32-1472	F	32-3272

п	Unkonfiguriert
Н	PID Heizen
Ε	PID Kühlen
L	EIN/AUS Heizen
F	EIN/AUS Kühlen
Alar	m: Alarm stromführend
0	Maximalalarm
1	Minimalalarm
2	Abweichung Hoch
3	Abweichung Tief
Ч	Abweichung Band
Alar	m: Alarm stromlos
5	Maximalalarm
6	Minimalalarm
7	Abweichung Hoch
8	Abweichung Tief
9	Abweichung Band
Erei	gnis
Ε	Ende Status
г	Läuft Status

3. Ausgang OP1 - Alarm 3

Set 2	/	5	6	7	8	
	~		/	/		

OP3 OP4 Digital IP1 (nicht P116)

Digital IP2 (nicht P116)

6. /	Ausgang OP4 - Alarm 2
п	Unkonfiguriert
Н	PID Heizen
L	PID Kühlen
E	EIN/AUS Heizen
F	EIN/AUS Kühlen
Ala	rm: Alarm stromführend
0	Maximalalarm
1	Minimalalarm
2	Abweichung Hoch
Э	Abweichung Tief
Ч	Abweichung Band
Ala	rm: Alarm stromlos
5	Maximalalarm
6	Minimalalarm
٦	Abweichung Hoch
8	Abweichung Tief
9	Abweichung Band
Eve	nt
Ε	Ende Status
<u>ر</u>	Läuft status

7. Digitaleingang 1 Alarmbestätigung R 5 Sollwert 2 Auswahl L Tastensperre F Timer Rücksetzen Timer Start Timer Start/Rücksetzen Ш н Timer Halten П Hand Auswahl Standby Modus (Ausgänge aus) Ь Unkonfiguriert п

8.	Digitaleingang 2 (nur P108 & P104)
R	Alarmbestätigung
5	Sollwert 2 Auswahl
L	Tastensperre
E	Timer Rücksetzen
г	Timer Start
Ш	Timer Start/Rücksetzen
Н	Timer Halten
П	Hand Auswahl
Ь	Standby Modus (Ausgänge aus)
п	Unkonfiguriert

Beispiel

 $J \in H \in$

56R5

Set 1 - Thermoelement Typ J, ^oC, OP1 PID Heizen, OP2 PID Kühlen.

Set 2 - OP3 (nur P108 & P104) Maximalalarm, OP4 Minimalalarm, Alarmbestätigung auf Logikeingang 1, SP Auswahl auf Logikeingang 2.

5. Ausgang OP3 - Alarm 3 (nicht für P108 und P104) Unkonfiguriert п Η PID Heizen Ε PID Kühlen 1 EIN/AUS Heizen F EIN/AUS Kühlen Alarm: Alarm stromführend 0 Maximalalarm Minimalalarm 1 2 Abweichung Hoch Ξ Abweichung Tief Ч Abweichung Band Alarm: Alarm stromlos 5 Maximalalarm Б Minimalalarm 7 Abweichung Hoch 8 Abweichung Tief 9 Abweichung Band DC Retransmission 4-20 mA Sollwert F Ш 4-20 mA PV Ч 4-20 mA Ausgang R 0-20 mA Sollwert Ь 0-20 mA PV Ь 0-20 mA Ausgang Ereignis Ε Ende Status Läuft Status

Bestellnummer HA031260GER Ausgabe 8 Januar 16

4.1.4 Alarmzuweisung über den Quick Code

Alarme haben eine feste Zuweisung, wenn Sie sie über den Quick Code einstellen. Die Zuweisung ist wie folgt: OP1 → AL3

OP2 → AL1

OP3 → AL3. Wenn OP1 und OP2 für Heizen/Kühlen konfiguriert sind, wird AL3 auf Ausgang 3 gelegt.

OP4 → AL2. Wenn OP1 und OP2 für Heizen/Kühlen konfiguriert sind, wird AL2 auf Ausgang 4 gelegt.

Im Beispiel auf der vorherigen Seite liegt AL2 auf OP4 und AL3 auf OP3, AL1 ist nicht belegt. In der folgenden Tabelle sehen Sie einige Beispiele der Alarmzuweisung für unterschiedliche Quick Codes:

Quick Code	OP1	OP2	OP3	OP4	
JEHE 56nn	Heizen	Kühlen	AL3	AL2	AL1 nicht belegt
JEHS noon	Heizen	AL1			Kein Heizen/Kühlen
JES6 nnnn	AL3	AL1			AL2 nicht belegt
JEHS 6Enn	Heizen	AL1	AL3	Kühlen	AL2 nicht belegt
JEHS Gran	Heizen	AL1	AL3		AL2 nicht belegt
JEHS 67nn	Heizen	AL1	AL3	AL2	

4.1.5 Erneutes Aufrufen des Quick Code Modus

Sie können jederzeit wieder auf den Quick Code Modus zugreifen, indem Sie einen Kaltstart durchführen:

Warnung: Ein Kaltstart entfernt jede vorangegangene Konfiguration. Bevor Sie einen Kaltstart durchführen, sollten Sie eine Clonedatei (Abschnitt 10.7) Ihrer Regler Konfiguration erstellen.

Die Durchführung des Kaltstarts finden Sie in Abschnitt 5.2.22 erklärt.

4.1.6 Übersicht über die Start Anzeigen

Zusätzlich zu dem oben beschriebenen Modus haben Sie die Möglichkeit, den Regler mit einem im Werk eingestellten Parametersatz zu bestellen. Dieser wird durch den Konfigurations Bestellcode "F" bestimmt. Wählen Sie bei der Bestellung den Code "P", ist ein Quick Code bei der Auslieferung bereits geladen. Unten sehen Sie eine Übersicht über die Start Anzeigen dieser drei Bestellmöglichkeiten.

Software Bestellcode "O".



Quick Codes muss wie in Abschnitt 4.1.1 beschrieben eingegeben werden.

Software Bestellcode "F".



Quick Codes werden nicht angefragt oder angezeigt.

Software Bestellcode "P".



4.1.7 Weitere Gerätestarts

Bei jedem Start durchläuft der Regler den Diagnosemodus. Anschließend erscheint die "**HOME**" Seite der **Bedien**ebene 1 (Abschnitt 4.2).

Die Startprozedur ist abhängig von der Konfiguration des Reglers.



Alphanumerische Anzeige				
Obere Zeile	le Gemessene Temperatur (Prozesswert, PV) oder Wert eines gewählten Parameters			
* Zweite Zeile	Zieltemperatur (Sollwert, SP) oder Mnemonik eines gewählten Parameters	Dies sind die Standard Parameter. Sie können eigene Parameter anzeigen lassen, um Ihren Prozessanforderungen zu entspreche		
* Dritte Zeile	Ausgangsleistung	(Abschnitt 5.2.19).		

4.2.1 Einstellen des Sollwerts (Sollwert "SP")

Von der Hauptanzeige:

1 5	
Mit erhöhen Sie den Sollwert	Die Einheit (wenn konfiguriert*) wird kurz angezeigt, wenn eine der Tasten zum ersten Mal gedrückt wird. Bei wiederholtem Drücken wird die Einheit nicht ange- zeigt – erste nach 1 Sekunde ohne Tastendruck können Sie die Einheit wieder anzeigen lassen.
Mit werringern Sie den Sollwert	Der neue Sollwert wird vom Gerät übernommen, sobald Sie die Taste loslassen. Ein kurzes Aufblinken zeigt Ihnen, dass der Wert jetzt aktuell ist.
	* Einheiten werden in Bedienebene 2 (Abschnitt 4.7.2) konfiguriert.

4.3 Parameter der Bedienebene 1

Für den täglichen Gebrauch steht Ihnen in Bedienebene 1 eine kurze Parameterliste zur Verfügung. Der Zugriff auf diese Parameter ist nicht geschützt.

Mit 🛃 rufen Sie nacheinander die verfügbaren Parameter auf. Die Mnemonik der Parameter erscheint in der unteren Anzeige.

Den Parameterwert können Sie der oberen Anzeigezeile entnehmen. Mit **M** oder **W** stellen Sie den Wert ein. Betätigen Sie für 30 Sekunden keine Taste, erscheint wieder die Hauptanzeige (HOME).

Die angezeigten Parameter sind von den konfigurierten Funktionen abhängig:

Parameter Mnemonik	Beschreibung und Änderbarkeit	Weitere Informationen
٥P	Ausgangsleistung. Dieser schreibgeschützte Wert zeigt im "Auto" oder "AUS" Modus die aktuelle Leistungs- anforderung. Bei einer Temperaturregelung bedeutet 100% = voll Heizen und -100% = voll Kühlen.	Auto/Hand/Aus Modi finden Sie in Abschnitt 4.10 beschrieben
	Im Handbetrieb können Sie die Ausgangsleistung mit den Tasten 🎑 oder 💟 einstel- Ien.	
SP	Aktueller Sollwert. Dieser schreibgeschützte Wert erscheint im "Hand" oder "AUS" Modus.	
Ac.AL	Alarmbestätigung - Yes oder no. Dieser Parameter erscheint nur, wenn Sie einen gespeicherten Alarm konfiguriert haben.	Abschnitt 4.4.3
E.SE	Status des Timers - Run, Reset, Hold, End. Dieser Parameter erscheint nur bei konfigurierter Timer Funktion.	Abschnitt 4.12 Timer.
SP I	Sollwert 1. Zum Ändern des Werts drücken Sie 🔺 oder 🔽.	·
SP2	Sollwert 2. Zum Ändern des Werts drücken Sie 🚺 oder 🔽	
E.EL	Vergangene Zeit. Stunden oder Minuten, je nach Konfiguration. Dieser Parameter erscheint nur bei konfigurierter Timer Funktion. Schreibgeschützt.	"P" Code P42
FrE	Verbleibende Zeit. Stunden oder Minuten, je nach Konfiguration. Dieser Parameter erscheint nur bei konfigurierter Timer Funktion.	"P" Code P42
<u> </u>	Die Zeit konnen Sie bei laufendem Timer mit Call oder Call andern.	
EPHr	Mit diesem schreibgeschützten Parameter können Sie den Energieverbrauch bestimmter Chargen messen.	
	Der Wert kann auch in der zweiten oder dritten Anzeigezeile angezeigt werden.	"P" Code P74
E.E.oE	Gesamtwert Energiezähler. Mit diesem schreibgeschützten Parameter können Sie den Energieverbrauch kompletter Prozesse messen, die aus mehreren Chargen bestehen können.	
	Der Wert kann auch in der zweiten oder dritten Anzeigezeile angezeigt werden.	"P" Code P75
Anmerkung: normalerweis onssoftware i	EPAr und ELot können Sie mit dem Parameter Er 5E zurücksetzen. Dieser steht Ihnen se in Bedienebene 2 zur Verfügung (Abschnitt 4.7.2), kann jedoch mithilfe der Konfigurati- iTools in die Bedienebene 1 "promoted" werden.	iTools Abschnitt 10.5.3.
Alternativ kör	nnen Sie die Tasten F1, F2 oder 💷 mit der Anzeige von Eァ5Ł belegen.	"P" Codes P71, P72 oder P73.
		© "P" Codes finden Sie in Abschnitt 5.2.

4.4 Alarme

Alarme melden Ihnen, wenn ein voreingestellter Wert erreicht wird. Ein Alarm wird durch eine blinkende Alarmnummer und der roten ALM Anzeige dargestellt.

ن "P" Codes finden Sie in Abschnitt 5.2.

Sie können bis zu drei Prozessalarme über den Quick Start Code (Abschnitt 4.1.1) oder die "P" Codes **P21 bis P29** konfigurieren.

Ebenso kann bei Aktivwerden eines Alarms ein Ausgang, normalerweise ein Relais, geschaltet werden, um so ein externes Bauteil zu aktivieren ("P" Code **P11 bis P14)**.

Für jeden Alarm können Sie eine der folgenden Alarmarten wählen:

Alarmart	Beschreibung	
Minimalalarm Der Alarm wird aktiv, wenn der Prozesswert unter einen absoluten Grenzwert fällt.		
Maximalalarm Der Alarm wird aktiv, wenn der Prozesswert über einen absoluten Grenzwert steigt.		
Abweichung Tief	Der Alarm wird aktiv, wenn der Prozesswert um den eingestellten Grenzwert unter den Sollwert fällt.	
Abweichung Hoch	Der Alarm wird aktiv, wenn der Prozesswert um den eingestellten Grenzwert über den Sollwert steigt.	
Abweichung Band	Der Alarm wird aktiv, wenn der Prozesswert um den eingestellten Grenzwert vom Sollwert abweicht.	

Zusätzlich zu den oben genannten Alarmen können Sie folgende Alarmarten konfigurieren:

Fühlerbruch	Tritt ein Fühlerbruch auf, blinkt die Alarmmeldung 5b.r auf der Anzeige. Sie können die Regelausgänge so konfigurieren, dass sie in diesem Fall einen "sicheren" Wert ausgeben. ("P" Code P36).		
Überstom	Ein Alarm wird angezeigt, wenn der Stromwert erreicht ist. ("P" Code P33).		
	Stromalarme konnen für Last, Leck oder Oberstrom konligunert werden.		
Regelkreis- unterbrechung	Eine Regelkreisunterbrechung wird angenommen, wenn der PV nicht innerhalb einer bestimmten Zeit auf Änderungen des Ausgangs reagiert. ("P" Code P34).		

Haben Sie einen Alarm nicht konfiguriert, erscheint dieser auch nicht im Menü der Bedienebene 2 (Abschnitt 4.7.2).

4.4.1 Einstellen von Alarmsollwerten

Den Auslösepunkt für einen Alarm stellen Sie mithilfe der Alarmsollwert Parameter **AL 1, AL2** oder **AL3** ein. Diese finden Sie in Bedienebene 2* (Abschnitt 4.7.2). Haben Sie den Regler zur Messung von Lastbedingungen konfiguriert, dienen die Parameter LARL, LERL, HERL zur Einstellung der Alarmsollwerte für die Lastströme.

Drücken Sie 🖽, bis der gewünschte Alarmsollwert angezeigt wird*.

Stellen Sie mit 🏧 oder 🚾 den Alarmsollwert ein.

Bestätigen Sie mit 📶 den Wert.

* Sie können den Alarmsollwert Parameter über iTools (Abschnitt 10.5.3) in die Bedienebene 1 "promoten".

4.4.2 Alarmanzeige

Tritt ein Alarm auf, blinkt die rote ALM Anzeige zusammen mit der Alarmnummer, z. B. **FL 1**. Sind mehrere Alarme aktiv, werden die Alarmnummern abwechselnd angezeigt. Die dem Alarm zugewiesenen Ausgänge (normalerweise Relais) schalten. Sie können mittels Quick Start Code oder den "P" Codes P11 bis P14 die Relais im Alarmfall als stromführend oder stromlos konfigurieren. Üblich ist die Konfiguration "im Alarmfall stromlos", damit auch bei einem Stromausfall am Regler ein Alarm schaltet und angezeigt wird.

4.4.3 Alarmbestätigung

Alarme können Sie auf drei verschiedene Arten bestätigen:

1. Alle Alarme können Sie in Ebene 2, oder im Fall eines gespeicherten Alarms in Ebene 1 bestätigen:

Wählen Sie mit den Parameter AL (Alarmbestätigung). Dieser Alarm ist in Ebene 2 immer verfügbar, falls Sie nicht eine Funktionstaste für die Alarmbestätigung konfiguriert haben ("P" Code P71, P72 oder P73).

Wählen Sie mit 🎑 oder 🚺 465.

Bestätigen Sie mit 💳

- 2. Betätigen Sie eine externe Taste, die mit Digitaleingang 1 oder 2 verbunden ist, wenn Sie einen der beiden Eingänge für Alarmbestätigung konfiguriert haben ("P" Code **P51** und **P52**).
- 3. Betätigen Sie eine der Tasten , F1 oder ^{F2}, wenn Sie die jeweilige Taste für Alarmbestätigung konfiguriert haben ("P" Codes **P71**, **P72** und **P73**).

Steht der Alarm weiterhin an, leuchtet die Alarmanzeige kontinuierlich weiter und die Alarmmeldung blinkt. Die durchgeführte Aktion ist abhängig von der konfigurierten Speicherart des Alarms. Diese finden Sie im folgenden Abschnitt beschrieben.

4.4.4 Alarmspeicherung

Die Alarmspeicherung wird verwendet, um eine erkannte Alarmbedingung aktiv zu halten. Die Alarmspeicherung können Sie über die "P" Codes **P22** (Alarm 1), **P25** (Alarm 2), **P28** (Alarm 3), **P33** (CT Alarm) wie folgt konfigurieren: ت "P" Codes finden Sie in Abschnitt 5.2.

попЕ	Nicht spei- chernd	Ein nicht gespeicherter Alarm wird zurückgesetzt, sobald die Alarmbedingung erlischt. Steht der Alarm bei der Bestätigung noch an, leuchtet die ALM Anzeige konstant, die Alarm- nummer blinkt und der Ausgang bleibt aktiv.		
Auto	Automatische Bestätigung	Diese Art der Alarmspeicherung benötigt eine Bestätigung, bevor der Alarm zurückgesetzt wird. Sie können den Alarm bestätigen BEVOR die Alarmbedingung erlischt. Im Folgenden ist ein Beispiel für Alarm 1 auf Ausgang OP4 beschrieben:		
		Alarm 1 wird aktiv	ALM und FL / blinken. 4 ist EIN.	
		Bestätigung (Alarm ist weiter aktiv)	ALM leuchtet konstant. AL I blinkt weiter, 4 ist EIN.	
		Alarm 1 Bedingung erlischt	Alle Anzeigen/Bedingungen zurückgesetzt.	
		Alarm 1 wird aktiv	ALM und AL / blinken. 4 ist EIN.	
		Alarm 1 Bedingung erlischt	ALM und AL / blinken. 4 ist EIN.	
		Bestätigung (Alarm ist nicht mehr aktiv)	Die Alarmanzeigen und Ausgänge werden zurückgesetzt.	
Manuelle Der Alarm bleibt solange aktiv, bis die Alarmbedingung erlischt UND Sie of haben. Den Alarm können Sie erst bestätigen NACHDEM die Alarmbeding Im Folgenden ist ein Beispiel für Alarm 1 auf Ausgang OP4 beschrieben: Alarm 1 wird aktiv ALM und Alarmnummer blinken.		die Alarmbedingung erlischt UND Sie den Alarm bestätigt bestätigen NACHDEM die Alarmbedingung erloschen ist. arm 1 auf Ausgang OP4 beschrieben:		
		Alarm 1 wird aktiv	ALM und Alarmnummer blinken. 4 ist EIN.	
		Bestätigung (Alarm ist weiter aktiv)	Alarmanzeige und Ausgang bleiben weiterhin aktiv.	
		Alarm 1 Bedingung erlischt	Alarmanzeige und Ausgang bleiben weiterhin aktiv.	
		Bestätigung (Alarm ist nicht mehr aktiv)	Die Alarmanzeigen und Ausgänge werden zurückgesetzt.	
NoAL	Kein Alarm	Keine Alarmanzeige und keine Alar	mspeicherung.	
		Im Folgenden ist ein Beispiel für Ala	arm 1 auf Ausgang OP4 beschrieben:	
		Alarm 1 wird aktiv	4 ist EIN.	
Bestätigung (Alarm is aktiv)		Bestätigung (Alarm ist weiter aktiv)	4 ist EIN.	
		Alarm 1 Bedingung erlischt	4 ist AUS.	
		Alarm 1 tritt kurz auf	4 ist EIN, erlischt aber sofort bei Erlöschen der Alarm-	

Ab Werk sind die Alarme als nicht gespeichert und im Alarmfall stromlos konfiguriert.

Da die Alarme unabhängig voneinander sind, können Sie für jeden Alarm eine eigene Speicherart wählen.

4.4.5 Alarmunterdrückung

Die Alarmunterdrückung verhindert, dass ein Alarm in der Startphase aktiv wird. Erst wenn der Istwert den sicheren Bereich erreicht hat, wird der Alarm freigegeben. Die Alarmunterdrückung wird bei jedem Gerätestart und bei einem Wechsel von der Konfigurationsebene in die Bedienebene wieder aktiv.

Die Alarmunterdrückung können Sie über die "P" Codes **P23, P26** und **P29** konfigurieren.

Da die Alarme unabhängig voneinander sind, können Sie Alarmspeicherung und Alarmunterdrückung beliebig für jeden Alarm wählen.

4.4.6 Alarmhysterese

Die Alarmhysterese ist die Differenz zwischen dem Punkt, an dem der Alarm "EIN" schaltet und dem Punkt, an dem der Alarm wieder "AUS" schaltet. Durch die Hysterese wird eine eindeutigere Alarmanzeige erzielt und sie verhindert das ständige Schalten eines Relais. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie einen verrauschen Prozesswert haben. Stellen Sie die Hysterese in Bedienebene 2 ein.

4.4.7 Fühlerbruchalarm, **5b**r

Ein Fühlerbruchalarm tritt auf, wenn die Verbindung zum Fühler unterbrochen wird oder einen vorgegeben Impedanzwert überschreitet (Abschnitt 5.2.14.1). Den Fühlerbruchalarm können Sie über den "P" Code **P35** wie folgt konfigurieren: ⊕ "P" Codes finden Sie in Abschnitt 5.2

On	Standard.	In den Ebenen 1 und 2, blinkt 5br , wenn ein Fühlerbruch vorliegt.
LAF	Speichernd	Tritt ein Fühlerbruch auf, bleibt der Alarm bis zur Bestätigung gespeichert. Der Alarm wird erst nach der Reparatur des Fühlerbruchs zurückgesetzt. Die Speiche- rung entspricht der Alarmspeicherung mit manueller MAn Bestätigung.
۵FF	Kein Fühlerbruchalarm	Ein Fühlerbruch wird nicht erkannt.

Der Fühlerbruchalarm reagiert unabhängig von anderen Alarmen.

4.4.8 Fühlerbruch mit sicherer Ausgangsleistung

Tritt ein Fühlerbruchalarm auf, erscheint **5br** auf der Anzeige und der Ausgang des Reglers übernimmt einen "sicheren" Wert. Diesen können Sie mit dem "P" Code **P36** einstellen. Vorgegeben ist der Wert 0 %, d. h., die Ausgänge sind aus. Bei einem Heizen/Kühlen Regler können Sie einen Wert aus dem gesamten Bereich -100 % bis +100 % auswählen. Dieser Wert wird durch die in Bedienebene 2 eingestellten Ausgangsgrenzen (Output High und Low) nicht begrenzt. Achten Sie bei der Auswahl des Werts darauf, dass der Prozess damit nicht überhitzt oder unterkühlt. In manchen Fällen ist ein Wert hilfreich, der eine geringe Ausgangsleistung liefert, um den Prozess im Fall eines Fühlerbruchs auf einer "Standby" Temperatur zu halten.

Arbeitet der Regler im Handbetrieb (Auto/Manual = Man), wird **5.br** angezeigt, der Ausgang übernimmt jedoch nicht den sicheren Wert, sondern bleibt auf der manuell eingestellten Ausgangsleistung.

Befindet sich der Relger im Standby Modus (Auto/Manual = OFF), wird **5.br** angezeigt und die Ausgangsleistung geht immer auf Aus (0 %).

4.4.9 Regelkreisunterbrechung, Lbr

Eine Regelkreisunterbrechung wird angenommen, wenn der PV innerhalb einer bestimmten Zeit nicht auf eine Änderung des Ausgangs reagiert.

Konfigurieren Sie den Alarm über den "P" Coder P34, Abschnitt 5.2.13.

Tritt eine Regelkreisunterbrechung auf, blinkt die ALM Anzeige zusammen mit der Meldung **L.br** und OP3 (Standard) oder ein anderer dem Alarm zugewisener Ausgang schaltet.

Ändert sich der PV dann und zeigt somit, dass der Regelkreis wieder reagiert, wird der Alarmauslöser zurückgesetzt.

Bestätigen Sie den Regelkreisunterbrechungsalarm solange die Unterbrechung noch vorhanden ist, leuchtet die ALM Anzeige stetig - die *L.b.*r Meldung blinkt weiter und der Ausgang bleibt aktiv.

Die Erkennung einer Regelkreisunterbrechung können Sie bei PID und EIN/AUS Regelung anwenden.

Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 7.1.10.

4.4.10 Strom (CT) Alarme

Messen Sie den Laststrom über die Stromwandler Option, stehen Ihnen drei Alarmarten zur Verfügung:

Mnemonik	Name	Angezeigte Alarmmeldung
LJAL	Laststrom Alarmsollwert	[FTq
LEAL	Leckstrom Alarmsollwert	EFTE
Hc AL	Überstrom Alarmsollwert	[FHc

Die Alarmsollwerte für diese Alarme stellen Sie in Ebene 2 ein.

4.4.11 EEPROM Schreibfrequenz Warnung, E2Fr

Wie Sie in den Abschnitten 8.3 und 8.4 nachlesen können, hat der in der Piccolo Serie verwendete EEPROM eine begrenzte Anzahl von Schreibzyklen. Nähert sich ein Parameter Schreibvorgang zum EEPROM (normalerweise über die digitale Kommunikation) dem für diesen EEPROM festgelegten Grenzwert, wird ein Alarm aktiviert. Dieser Alarm besteht aus der Mnemonik EZFr gefolgt von der Id des ersten Parameters, der den Alarm verursacht hat. Diese Meldung blinkt abwechselnd mit anderen Alarmmeldungen in der zweiten Anzeigezeile. Die Parameter Id besteht aus dessen Modbus Adresse (skalierte Integer Adresse), z. B. EZFr, die in Reihe mit 0018, dem Identifizierer des SP1 Parameters, blinkt.

Sollte dieser Fehler auftreten, entfernen Sie den (die) Parameter aus der Kommunikation und, wenn möglich, ersetzen Sie ihn durch eine Alternative, wie in Abschnitt 8.4 - "EEPROM Schreibzyklen" beschrieben. Sollte der seltene Fall auftreten, dass die Id die Adresse Hex 4000 oder höher zeigt, bedeutet dies, dass ein interner Parameter die Schreibrate erreicht hat. Nehmen Sie in diesem Fall Kontakt zu Ihrem Lieferanten auf.

Die Berechnung für die Alarmtriggerung basiert auf der ungünstigsten Annahme von 100.000 Schreibzyklen über eine minimale Lebensdauer von 10 Jahren.

Die stündliche Schreibrate für eine minimale Lebensdauer von 10 Jahren berechnet sich wie folgt:

10 Jahrensrate = ungünstigster Lebenszyklus/Anzahl der Stunden in 10 Jahren

= 100.000 / (10 * 365 * 24)

= 1,1 Schreibvorgänge pro Stunde

Bei der Konfiguration, Inbetriebnahme oder beim Start einer Operation kann es vorkommen, dass die Anzahl der Schreibvorgänge größer als diese Rate ist. Achten Sie darauf, dass dieser Zustand nicht länger anhält, da die Meldung erst frühestens nach 6 Stunden ausgelöst wird. Der 6 Stunden Test wird außer Kraft gesetzt, wenn die Anzahl der Schreibvorgänge in einer Stunde über dem maximalen Grenzwert liegt. Dieser Grenzwert liegt bei 30 Schreibvorgängen, d. h. ein Vorgang alle 2 Minuten. Damit wird die EEPROM Zelle geschützt, indem Sie als Nutzer rechtzeitig über ein eventuelles Problem informiert werden.

Anmerkung:

Während der Inbetriebnahme oder der Entwicklung eines Programms kann es vorkommen, dass wiederholt zu einem gültigen Parameter geschrieben wird. Dies kann dazu führen, dass eine Warnmeldung angezeigt wird, die Sie unter diesen Umständen ignorieren können. Wenn Sie möchten, können Sie die Meldung zurücksetzen, indem Sie das Gerät neu starten. Ignorieren Sie die Meldung NICHT, wenn sie während des normalen Betriebs auftritt. In diesem Fall sollten Sie den Auslöser der Meldung identifizieren.

4.4.12 Externer Sollwert Fehler, **⊢E**⋒**F**

Haben Sie den externen Sollwert freigegeben (Adresse 276, Abschnitt 8.7) wird der Externe Sollwert Parameter AltSP (Adresse 26, Abschnitt 8.7) als Sollwert verwendet. Voraussetzung ist, dass innerhalb von 5 s ein Wert empfangen wird. Wird innerhalb dieser Zeit kein gültiger Wert empfangen, wechselt der Regler wieder auf den aktuell gültigen Sollwert (SP1 oder SP2) und ein Alarm wird generiert. Der Alarm besteht aus der Mnemonik **rEm**, die eventuell abwechslend mit anderen aktiven Alarmen, in der zweiten Zeile der Regleranzeige blinkt. Gleichzeitig blinkt auch die ALM Anzeige.

Die Meldung erlischt, wenn innerhalb der gesetzten Zeit ein gültiger externer Sollwert empfangen wird.

4.5.1 Verhalten von Alarmen nach Netzausfall

Die Antwort eines Alarms nach einem Netzausfall ist abhängig von der Speicherart des Alarms, der Konfiguration der Alarmunterdrückung, dem Alarmstatus und dem Bestätigungsstatus des Alarms.

Die Antwort eines aktiven Alarms nach einem Netzausfall ist wie folgt:

Bei einem nicht gespeicherten Alarm mit konfigurierter Unterdrückung wird die Alarmunterdrückung wieder aktiv. Haben Sie die Alarmunterdrückung nicht konfiguriert, bleibt der Alarm aktiv. Ist die Alarmbedingung während des Netzausfalls erloschen, startet der Regler mit nicht aktivem Alarm.

Bei einem gespeicherten Alarm mit automatischer Bestätigung, wird nach einem Netzausfall die konfigurierte Alarmunterdrückung nur wieder aktiv, wenn Sie den Alarm vor dem Netzausfall bestätigt haben. Haben Sie keine Alarmunterdrückung konfiguriert oder den Alarm noch nicht bestätigt, bleibt der Alarm auch nach einem Netzausfall aktiv. Ist die Alarmbedingung während des Netzausfalls erloschen, bleibt beim Neustart ein bereits bestätigter Alarm inaktiv. Haben Sie den Alarm noch nicht bestätigt, startet dieser sicher, aber nicht bestätigt. Ein schon vor dem Netzausfall sicherer und nicht bestätigter Alarm bleibt in diesem Zustand.

Arbeiten Si emit einem gespeichertem Alarm mit manueller Bestätigung bleibt der Alarm auch bei konfigurierter Alarmunterdrückung aktiv. Ist die Alarmbedingung während des Netzausfalls erloschen, bleibt beim Neustart der Alarm sicher und nicht bestätigt. Ein schon vor dem Netzausfall sicherer und nicht bestätigter Alarm bleibt in diesem Zustand.

Die folgenden Beispiele zeigen Ihnen grafisch das Alarmverhalten unter verschiedenen Bedingungen:

4.5.2 Beispiel 1



Minimalarm mit Unterdrückung, Speicherung manuell



wenn die Alarbedingung nicht mehr ansteht UND nachdem bestätigt wurde.

4.5.4 Beispiel 3

Minimalarm mit Unterdrückung, Speicherung automatisch

Bedienungsanleitung



4.5.5 Diagnose Alarme

Diagnose Alarme zeigen einen möglichen Fehler im Regler oder angeschlossenen Geräten.

Anzeige	Bedeutung	Vorgehen
ElonF	Ein geänderter Parameter benötigt noch Zeit, um vom Regler übernommen zu werden. Nehmen	Nehmen Sie den Relger nicht vom Netz, solange LanF blinkt.
	Sie das Gerat in dieser Zeit vom Netz, erscheint dieser Fehler.	Öffnen Sie die Konfigurationsebene und kehren Sie dann zur benötigten Bedienebene zurück. Es kann nötig sein, den Parameter erneut zu ändern, da die Änderung nicht übernommen wurde.
EERL	Kalibrierfehler	Aktivieren Sie die Werkskalibrierung (Abschnitt 9.2.6).
E2.Er	EEPROM Fehler (siehe Abschnitt 8.4)	Schicken Sie den Regler zur Reparatur ans Werk.
EEEr	Nicht-flüchtiger Speicher Fehler	Notieren Sie den Fehler und kontaktieren Sie den Hersteller.
ELin	Ungültige Eingangsart. Dies bezieht sich auf die kundeneigene Linearisierung, die eventuell nicht korrekt angewendet oder beschädigt ist.	Öffnen Sie das INPUT Menü in der Konfigurations- ebene und geben Sie eine gültige Thermoelement Eingangsart ein.
Emod	OP1, OP2, oder OP3 wurden geändert	Haben Sie vor Ort eine neue Platine eingesetzt, öff- nen Sie die Konfigurationsebene und kehren Sie dann zur Bedienebene zurück.
		Erscheint die Meldung zu einem anderen Zeitpunkt, senden Sie das Gerät zur Reparatur zurück ans Werk.
EĿUn	Fehler der Selbstoptimierung	Eine Selbstoptimierung war nicht erfolgreich. Das Erscheinen dieser Meldung kann bis zu 2 Stunden dauern. Prüfen Sie, ob der Regelkreis geschlossen, der Regler im Automatikbetrieb ist und die Re- gelausgänge und der Regelkreis korrekt auf Sollwer- tänderungen reagieren. Tritt diese Meldung auf, erscheint FRI L im RLUn Parameter in Ebene 2 (Abschnitt 4.7.2). Zum Löschen der Meldung E.tUn setzen Sie RLUn auf DFF. Die Selbstoptimierung ist in Abschnitt 7.2 beschrie- ben.

4.5.6 Anzeige einer Bereichsüber- oder -unterschreitung

Wird der durch den "P" Code P3 und P4 gesetzte Anzeigebereich erreicht, macht die Anzeige durch Blinken auf die Bereichsüber- oder-unterschreitung aufmerksam. Wird der PV weiterhin überschritten, erscheint **5***b***r** in der Anzeige. Dieser Fühlerbruchalarm wird angezeigt, wenn die Verbindung zum Fühler oder der Fühler selbst im Leerlauf ist.

Wird der durch den "P" Code P3 und P4 gesetzte Anzeigebereich erreicht und die Anzeigeauflösung ist größer als die Anzahl der Dezimalstellen, die dargestellt werden können, erscheint in der Anzeige die Meldung LLLL (Bereichsunterschreitung) oder HHHH (Bereichsüberschreitung). Wird der PV weiterhin überschritten, erscheint 5.br in der Anzeige.

4.6 Andere Bedienebenen

Es stehen Ihnen 3 Bedienebenen zur Verfügung:

LEu I - Ebene 1 ist nicht passwortgeschützt und enthält einen Teil der Parameter aus Ebene 2.

LEu2 - **Ebene 2** zeigt alle Bedienparameter als Mnemonik.

CanF - Konfigurationsebene dient der Einstellung aller Reglerfunktionen. Siehe Abschnitt 5.2.

Ebene 2 und die Konfigurationsebene sind durch ein Passwort geschützt.

4.7 Bedienung Ebene 2

Ebene 2 enthält zusätzlich zu den in Ebene 1 vorhandenen Parametern weitere für die Inbetriebnahme und detailiertere Bedienung wichtige Parameter.

Diese zusätzlichen Parameter finden Sie in den folgenden Abschnitten erklärt.

4.7.1 Auswahl von Ebene 2

Operation	Aktion	Anzeige	Anmerkungen
Auswahl Ebene 2	 Drücken und halten Sie , bis LoLo erscheint. Wählen Sie mit LEu 2 (Ebene 2). Bestätigen Sie mit . 		Wählen Sie zwischen: LEu I LEu2 ConF
Eingabe des Passwors (wenn konfi- guriert)	 Geben Sie mit Soder Asswort ein. Bestätigen Sie mit Asswort ein. Der Regler arbeitet nun in Ebene 2. 		Die Passwortvorgabe für Ebene 2 ist "Z". Konfigurieren Sie ein Passwort von "D", ist der Passwortschutz für Ebene 2 aufgehoben und Sie haben direk- ten Zugriff auf die Ebene.

4.7.2 Bedienebene 2 Parameter

1. Scrollen Sie mit 🛃 durch die Parameterliste. (Mit 🧧 können Sie rückwärts scrollen.)

- 2. Stellen Sie mit 🚺 oder 🚺 den Wert des gewählten Parameters ein.
- 3. Bestätigen Sie mit 🕶 den Wert.

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen alle Parameter, die Ihnen je nach Reglerkonfiguration zur Verfügung stehen können.

Parameter Mnemonik	Parameterbeschrei- bung	Weitere Informationen					
SP	Aktueller Sollwert	Zeigt den a "Aus" Mod to" Modus	aktuellen (Arbeits-)Sollwert. Im "Hand" oder us ist dieser schreibgeschützt. Wird im "Au- hier nicht gezeigt.	Siehe Abschnitt 4.10 "Be- triebsart"			
٥P	Ausgangsleistung	Zeigt die aktuell angeforderte Ausgangsleistung. Im "Auto" oder "Aus" Modus ist dieser schreibgeschützt. Bei einer Heizen/Kühlen Anwendung bedeutet					
		100,0 % = voll Heizen, -100,0 % = voll Kühlen					
		Nur Heizer	100,0 - voli Heizen; 0,0 = kein Heizen. 100,0 = voli Kühlen: 0,0 = kein Kühlen				
		(Alle durch	αΡΗ, und αΡ.Lα begrenzt).				
		Arbeitet der Regler im Handbetrieb, kann die Leistung über 🚺 oder 🚺 eingestellt werden.					
Ac.AL	Alarmbestätigung	Wählen Sie	e zum Bestätigen eines Alarms YES .	Siehe Abschnitt 4.4.3, "Alarmbestätigung"			
A-N	Betriebsart	Wählen Sie Regelausg	e zwischen AuŁo, NAn, OFF Betrieb (Off = ang gesperrt).	Siehe Abschnitt 4.10 "Be- triebsart"			
E.SE	Timer Status	Zeigt den a rE5 = Res End = abg	aktuellen Status des Timers. et, r Un =Läuft, HoL d = Halten, gelaufen.	Siehe Abschnitt 4.12 "Ti- mer"			
ErSE	Energiezähler Reset	лолЕ	Keine Aktion	Siehe Abschnitt 4.11.			
		EPAr	Rücksetzen des Teilwerts				
		E.Łoł	Rücksetzen des Gesamtwerts.				
			Nur verfügbar, wenn der Teilwert E /ˈHr zuvor zurückgesetzt wurde und dessen Inhalt Null ist.				
Uni E	Anzeigeeinheiten	Wählen Sie zwischen nanE, °C, °F.					
		Haben Sie °C oder °F gewählt, erscheint bei einer Sollwertänderung die Einheit kurz in der Anzeige. Haben Sie "none" gewählt, wird keine Einheit gezeigt.					
SPLo	Sollwert untere Grenze	Die untere Sollwertgrenze wird automatisch entsprechend der "Eingangsart" (Auswahl über den Quick Code oder den "P" Code P1) gesetzt. Es kann zwischen oberer Soll- wertgrenze und unterer Bereichsgrenze mit Agoder Magandert werden.					
SPHi	Sollwert obere Gren- ze	Die obere Sollwertgrenze wird automatisch entsprechend der "Eingangsart" (Auswahl über den Quick Code oder den "P" Code P1) gesetzt. Es kann zwischen unterer Soll-					
58.4		wertgrenze und oberer Bereichsgrenze mit 🌄 oder 🔝 geändert werden.					
	Sollwert 1	Zwei Sollwerte sind verfügbar. Diese können mit 🚺 oder 🔽 eingestellt und über					
586	Sollwert 2	werden.					
SP.SL	Sollwert Auswahl	Wählen Sie wenn die S riert ist.	e zwischen SP1 und SP2. Schreibgeschützt, sollwertauswahl über Digitaleingang konfigu-	Siehe "P" Code P51 und P52 Abschnitt 5.2.16			
SPrr	Sollwert Steigungs-	Begrenzt die Änderungsrate von SP1 und SP2.					
	begrenzung	Wählen Sie AUS, wird die Anderungsrate des Sollwerts nicht begrenzt.					
		einen neuen Sollwert.					
		Sobald sich der aktive Sollwert ändert, fährt der Regler den Prozesswert mit der in SPrr gewählten Steigungsrate vom aktuellen PV auf den neuen Wert.					
		Ebenso ve	Ebenso verfährt der Regler bei der Umschaltung von SP1 auf SP2.				
		Fällt während einer Rampe der Strom aus, fährt beim Wiedereinschalten der Regler den SP auf den aktuellen PV und beginnt dann eine Rampe auf den gewählten Soll- wert.					
AL I	Alarm 1 Sollwert	Stellen Sie	den Auslösewert für Alarm 1 ein.	Siehe Abschnitt 4.4, "Alar- me			

Parameterbeschrei- bung	Weitere Informationen							
Alarm 1 Hysterese	Die Hysterese I 1 ein- und auss Schalten bei ve	bestimmt den U schalten. Sie ver errauschtem PV	Siehe Abschnitt 4.4, "Alarme					
Alarm 2 Sollwert	Stellen Sie den Auslösewert für Alarm 2 ein							
Alarm 2 Hysterese	Die Hysterese I 2 ein- und auss Schalten bei ve	bestimmt den L schalten. Sie ver errauschtem PV.						
Alarm 3 Sollwert	Stellen Sie den	Auslösewert fü						
Alarm 3 Hysterese	Die Hysterese I 3 ein- und auss Schalten bei ve	bestimmt den U schalten. Sie ver errauschtem PV.						
Freigabe Selbstop- timierung	OFF (gesperrt), On (freigegeben), FAIL (Selbstoptimie- rung fehlgeschlagen. Eventuell wegen Regelkreisbruch).				Siehe Abschnitt 7.2, "Op- timierung"			
Proportionalband	Bereich 1 bis 9	999 techn. Einh	Siehe Kapitel 7, "Rege-					
Integralzeit	Bereich OFF, 1 bis 9999 s (Vorgabe 360). lung"							
Differentialzeit	Bereich OFF, 1 bis 9999 s (Vorgabe 60)							
Cutback Hoch	Bereich Auto, 1 bis 9999 Anzeigeeinheiten							
Cutback Tief	(Vorgabe Auto = 3*Pb)							
Manual Reset	Bereich -100 bis 100 (Vorgabe 0,0)							
Relative (2.) Kühl- verstärkung	Bereich 0,1 bis	10,0 (Vorgabe						
Erste Ausgangs- hysterese	Hysterese für a gänge für eine Anzeigeeinheit nach konfigurie	lle für EIN/AUS n EIN/AUS Heiz ten (0,1 bis 300 erter Anzahl der	Siehe Abschnitt 7.2.11.					
Zweite Ausgangs- hysterese	Hysterese für alle für EIN/AUS Kühlen konfigurierten Aus- gänge in einem Heizen/Kühlen Regler. Bereich 1 bis 3000 Anzeigeeinheiten (0,1 bis 3000 oder 0,01 bis 300,0 je nach konfigurierter Anzahl der Dezimalstellen).							
Todband	Todband zwischen Heizen und Kühlen; Bereich OFF, 0,1 bis 100 % des Kühlen Pb. (Off = kein Todband)							
Ausgang 1 Minimale Impulszeit	Bei der zeitproportionalen Regelung wird die Leistung durch Ein- und Ausschalten des Ausgangs für genau bemessene Zeitintervalle der Last zugeführt.							
Ausgang 2 Minimale Impulszeit	Bei 50 % Leistung ist der Ausgang zu gleichen Zeitintervallen EIN und AUS. Wählen Sie Auto, beträgt die minimale Impulszeit 100 ms. Eine geringe Leistungsan-							
Ausgang 3 Minimale Impulszeit	forderung wird so als kurzer 100 ms Leistungsimpuls, gefolgt von einer entsprechend langen Ausschaltperiode dargestellt. Steigt die Leistungsanforderung, wird der EIN- Impuls längerund die AUS-Zeit entsprechend kürzer. Bei einer 50 % Leistungsanforde-							
Ausgang 4 Minimale Impulszeit	Sging + Minimite Tailey and the full and the Electric points Environment of the Electric points Electre points Electric pointer points Electric points Electre points							
	Parameterbeschrei- bungAlarm 1 HystereseAlarm 2 SollwertAlarm 2 HystereseAlarm 3 SollwertAlarm 3 HystereseFreigabe Selbstop- timierungProportionalbandIntegralzeitCutback TiefManual ResetRelative (2.) Kühl- verstärkungErste Ausgangs- hystereseMystereseAusgang 1 Minimale ImpulszeitAusgang 2 Minimale ImpulszeitAusgang 4 Minimale Impulszeit	Parameterbeschrei- bungWeitere InformAlarm 1 Hysterese 1 ein- und auss Schalten bei ver Alarm 2 SollwertDie Hysterese 1 ein- und auss Schalten bei ver Schalten bei ver 2 ein- und auss Schalten bei ver 2 ein- und auss Schalten bei ver 2 ein- und auss Schalten bei ver Alarm 3 SollwertAlarm 3 SollwertStellen Sie den 2 ein- und auss Schalten bei ver 2 ein- und auss Schalten bei ver Schalten bei ver Schalten bei ver Schalten bei ver Schalten bei ver Schalten bei ver Sehalten bei ver Schalten bei ver <br< td=""><td>Parameterbeschrei- bungWeitere InformationenAlarm 1 HystereseDie Hysterese bestimmt den L 1 ein- und ausschalten. Sie ver Schalten bei verrauschtem PV.Alarm 2 SollwertStellen Sie den Auslösewert für Alarm 3 SollwertAlarm 3 SollwertDie Hysterese bestimmt den L 2 ein- und ausschalten. Sie ver Schalten bei verrauschtem PV.Alarm 3 SollwertStellen Sie den Auslösewert für Alarm 3 HystereseAlarm 3 HystereseDie Hysterese bestimmt den L 3 ein- und ausschalten. Sie ver Schalten bei verrauschtem PV.Freigabe Selbstop- timierungOFF (gespert), On (freigegeb rung fehlgeschlagen. Eventue ProportionalbandBereich OFF, 1 bis 9999 techn. Einh IntegralzeitBereich OFF, 1 bis 9999 s (Vor Outack HochCutback HochBereich OFF, 1 bis 9999 s (Vor Gutack TiefManual ResetBereich OID bis 100 (Vorgabe gånge für einen EIN/AUS Heizen/Kühle Anzeigeeinheiten (0,1 bis 300 nach konfigurierter Anzahl der Anzeigeeinheiten (0,1 bis 300 nach konfigurierter Anzahl der Anzeigeeinheiten (0,1 bis 300 nach konfigurierter Anzahl der Manual ResetTodbandTodband zwischen Heizen, Kühle Anzeigeeinheiten (0,1 bis 300 nach konfigurierter Anzahl der Malen Sie Auto, bersägn g Minimale ImpulszeitAusgang 1 Minimale ImpulszeitBei der zeitproportionalen Reg Ausgang 3 Minimale ImpulszeitAusgang 4 Minimale ImpulszeitBei der zeitproportionalen Reg Ausgang 4 Minimale ImpulszeitAusgang 4 Minimale ImpulszeitSAusgang 4 Minimale ImpulszeitIEIN-Kuuto-Zeiten in fol- SDie Lebensdauer des Reg te verschelißen vorzeitig, Di</br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></td><td>Parameterbeschrei- bung Weitere Informationen Alarm 1 Hysterese Die Hysterese bestimmt den Unterschied zwisch 1 ein- und ausschalten. Sie verhindert ein dauer Schalten bei verrauschtem PV. Alarm 2 Hysterese Die Hysterese bestimmt den Unterschied zwisch 2 ein- und ausschalten. Sie verhindert ein dauer Schalten bei verrauschtem PV. Alarm 3 Sollwert Stellen Sie den Auslösewert für Alarm 3 ein. Alarm 3 Hysterese Die Hysterese bestimmt den Unterschied zwisch 3 ein- und ausschalten. Sie verhindert ein dauer Schalten bei verrauschtem PV. Freigabe Selbstop- timierung Die Hysterese bestimmt den Unterschied zwisch 3 ein- und ausschalten. Sie verhindert ein dauer Schalten bei verrauschtem PV. Freigabe Selbstop- timierung OFF (gespert). On (freigegeben), FAIL (Selbsto rung fehlgeschlagen. Eventuell wegen Regelkre Proportionalband Bereich 1 bis 9999 techn. Einheiten (z. B °C). Vor Integralzeit Bereich OFF, 1 bis 9999 s (Vorgabe 360). Differentialzeit Bereich OFF, 1 bis 9999 (Vorgabe 60) Cutback Hoch Bereich 010 bis 100 (Vorgabe 0,0) Relative (2.) Kühl- verstärkung Hysterese für alle für EIN/AUS Heizre Nonfigurie gänge für einen EIN/AUS Heizreller. Bereich Anzeigeeinheiten (0,1 bis 3000 oder 0,01 bis 30 nach konfigurierter Anzahl der Dezimalstellen). Zweite Ausgangs- hysterese Hysterese für alle für EIN/AUS Klühlen Kegler. Bereich Anzeigeeinheiten (0,1 bis 3000 oder 0,01 bis 30 nach konfigurierter Anzahl der Dezim</td><td>Parameterbeschrei- burg Weitere Informationen Alarm 1 Hysterese Die Hysterese bestimmt den Unterschied zwischen Alarm 1 ein- und ausschalten. Sie verhindert ein dauerndes Schalten bei verrauschtem PV. Alarm 2 Sollwert Stellen Sie den Auslösewert für Alarm 2 ein. Alarm 3 Sollwert Stellen Sie den Auslösewert für Alarm 3 ein. Alarm 3 Sollwert Stellen Sie den Auslösewert für Alarm 3 ein. Alarm 3 Hysterese Die Hysterese bestimmt den Unterschied zwischen Alarm 3 ein- und ausschalten. Sie verhindert ein dauerndes Schalten bei verrauschtem PV. Freigabe Selbstop- timierung OFF (gespert). On (freigegeben), FAIL (Selbsoptimie- rung fehlgeschlagen. Eventuell wegen Regelkreisbruch). Proportionalband Bereich 1 bis 9999 techn. Einheiten (z. B °C). Vorgabe 20. Integralzeit Bereich OFF, 1 bis 9999 s (Vorgabe 360) Cutback Hoch Bereich Auto, 1 bis 9999 s (Vorgabe 360) Cutback Hoch Bereich 100 bis 100 (Vorgabe 1,0) Relative (2) Kühl- verstärkung Bereich 100 bis 100 (Vorgabe 1,0) Presterese Hysterese für alle (ür EIN/AUS Heizen konfigurierten Aus- gänge für einem Klählen Regelung wird die Leistung at menschaltber (1, bis 3000 der 0,01 bis 300,0 je nach konfigurierter Anzahl der Dezimalstellen).</td></br<>	Parameterbeschrei- bungWeitere InformationenAlarm 1 HystereseDie Hysterese bestimmt den L 1 ein- und ausschalten. Sie ver Schalten bei verrauschtem PV.Alarm 2 SollwertStellen Sie den Auslösewert für 	Parameterbeschrei- bung Weitere Informationen Alarm 1 Hysterese Die Hysterese bestimmt den Unterschied zwisch 1 ein- und ausschalten. Sie verhindert ein dauer Schalten bei verrauschtem PV. Alarm 2 Hysterese Die Hysterese bestimmt den Unterschied zwisch 2 ein- und ausschalten. Sie verhindert ein dauer Schalten bei verrauschtem PV. Alarm 3 Sollwert Stellen Sie den Auslösewert für Alarm 3 ein. Alarm 3 Hysterese Die Hysterese bestimmt den Unterschied zwisch 3 ein- und ausschalten. Sie verhindert ein dauer Schalten bei verrauschtem PV. Freigabe Selbstop- timierung Die Hysterese bestimmt den Unterschied zwisch 3 ein- und ausschalten. Sie verhindert ein dauer Schalten bei verrauschtem PV. Freigabe Selbstop- timierung OFF (gespert). On (freigegeben), FAIL (Selbsto rung fehlgeschlagen. Eventuell wegen Regelkre Proportionalband Bereich 1 bis 9999 techn. Einheiten (z. B °C). Vor Integralzeit Bereich OFF, 1 bis 9999 s (Vorgabe 360). Differentialzeit Bereich OFF, 1 bis 9999 (Vorgabe 60) Cutback Hoch Bereich 010 bis 100 (Vorgabe 0,0) Relative (2.) Kühl- verstärkung Hysterese für alle für EIN/AUS Heizre Nonfigurie gänge für einen EIN/AUS Heizreller. Bereich Anzeigeeinheiten (0,1 bis 3000 oder 0,01 bis 30 nach konfigurierter Anzahl der Dezimalstellen). Zweite Ausgangs- hysterese Hysterese für alle für EIN/AUS Klühlen Kegler. Bereich Anzeigeeinheiten (0,1 bis 3000 oder 0,01 bis 30 nach konfigurierter Anzahl der Dezim	Parameterbeschrei- burg Weitere Informationen Alarm 1 Hysterese Die Hysterese bestimmt den Unterschied zwischen Alarm 1 ein- und ausschalten. Sie verhindert ein dauerndes Schalten bei verrauschtem PV. Alarm 2 Sollwert Stellen Sie den Auslösewert für Alarm 2 ein. Alarm 3 Sollwert Stellen Sie den Auslösewert für Alarm 3 ein. Alarm 3 Sollwert Stellen Sie den Auslösewert für Alarm 3 ein. Alarm 3 Hysterese Die Hysterese bestimmt den Unterschied zwischen Alarm 3 ein- und ausschalten. Sie verhindert ein dauerndes Schalten bei verrauschtem PV. Freigabe Selbstop- timierung OFF (gespert). On (freigegeben), FAIL (Selbsoptimie- rung fehlgeschlagen. Eventuell wegen Regelkreisbruch). Proportionalband Bereich 1 bis 9999 techn. Einheiten (z. B °C). Vorgabe 20. Integralzeit Bereich OFF, 1 bis 9999 s (Vorgabe 360) Cutback Hoch Bereich Auto, 1 bis 9999 s (Vorgabe 360) Cutback Hoch Bereich 100 bis 100 (Vorgabe 1,0) Relative (2) Kühl- verstärkung Bereich 100 bis 100 (Vorgabe 1,0) Presterese Hysterese für alle (ür EIN/AUS Heizen konfigurierten Aus- gänge für einem Klählen Regelung wird die Leistung at menschaltber (1, bis 3000 der 0,01 bis 300,0 je nach konfigurierter Anzahl der Dezimalstellen).			
Parameter Mnemonik	Parameterbeschrei- bung	Weitere Informationen						
-----------------------	---	--	--					
oF5	PV Offset	PV Offset ist ein einzelner Offsetwert, der der Temperatur bzw. dem PV über den gesamten Anzeigebereich aufgeschaltet wird. Damit wird die gesamte Kurve um den Offsetwert verscho- ben.	Anzeige Fester Offset Werks- kalibrierung Elektrischer Eingang					
F, LE	PV Eingangsfilterzeit	Ein Filter erster Ordnung dient der Dämpfung des E sein, wenn das Eingangssignal stark verrauscht ist u ständig wechselnde Anzeige verursachen würde. Ei 100,0 s. Vorgegebener Wert: 1,6 s.	Fingangssignals. Die kann nötig nd so eine schlechte Regelung und nstellbar zwischen DFF 0,1 bis					
oPLo	Ausgang untere Grenze	Bereich -100,0 % bis P36 für Heizen/Kühlen Reg- ler; 0,0 % bis P36 für reinen Heizregler. Nach oben wird der Bereich durch aPH , begrenzt.	DPLo und DPH, werden eben- so durch den Wert der sicheren Ausgangsleistung begenzt (Kon-					
₽Ħı	Ausgang obere Grenze	Bereich P36 bis +100,0 %. Anmerkung: Für einen reinen Kühlregler liefert BPH die Grenze für die maximale Kühlleistung.	figurationsebene P36). Dies stellt sicher, dass die sichere Aus- gangsleistung nicht von den Grenzwerten überschrieben wer- den kann. Liegt z. B. die sichere Ausgangs- leistung bei +10,0, können Sie D /L D zwischen -100,0 und +10,0 (0,0 und +10,0 für reinen Heizen oder Kühlen Regler) und D /H, zwischen +10,0 und +100,0 ein- stellen. Anmerkung: Als Standard ist P36 auf 0,0 eingestellt, d. h., dass bei einem reinen Heizen (oder Küh- len) Regler D /L D auf 0,0 festliegt.					
LdA	Laststrom	Zeigt den an der Last angelegten Strom. Schreib- geschützt.	Erscheint nur, wenn Sie die CT Funktion konfiguriert haben.					
LEA	Leckstrom	Leckstrom in einer Last. Schreibgeschützt.	Siehe Abschnitt 5.2.12, "Strom-					
LdAL	Laststrom Alarm- grenzwert	Zum Einstellen eines Alarms, wenn der Laststrom erreicht ist.	wandler".					
LEAL	Leckstrom Alarm- grenzwert	Zum Einstellen eines Alarms, wenn der Lecktstrom erreicht ist.						
Hc.AL	Überstrom Alarm- grenzwert	Zum Einstellen eines Alarms, wenn der Laststrom den "sicheren" Grenzwert erreicht hat.						
E.dUr	Timerzeit	Nur bei konfigurierter Timer Funktion.	Abschnitt 4.12, "Timer"					
E.E.Hr	Timer Start Grenzwert	Erscheint nur, wenn Timer Typ = Dwell (Haltezeit).						
55.SP	Soft Start Sollwert	Erscheint nur, wenn Timer Typ = Soft Start.						
55.oP	Soft Start Ausgangs- leistungsgrenze	Erscheint nur, wenn Timer Typ = Soft Start.						
EEL	Vergangene Zeit	Vergangene Timerzeit (schreibgeschützt).						
FrE	Verbleibende Zeit	Verbleibende Timerzeit. Der Wert kann bei laufen- dem oder abgelaufenem Timer erhöht werden.						
EPAr	Energiezähler Teil- wert	Dieser schreibgeschützte Parameter misst den Energieverbrauch für eine bestimmte Charge.	Abschnitt 4.11, "Energiever- brauch".					
Etot	Energiezähler Ge- samtwert	Dieser schreibgeschützte Parameter misst den gesamten Energieverbrauch des Prozesses.	Die 2. oder 3. Zeile der Anzeige kann zur Anzeige dieser Werte konfiguriert werden - Abschnitt 5.2.19, "P" Codes P74 und P75					
UcAL	Anpassung	Punktauswahl für die Anpassung. / dLE (keine Anpassung), Lo (unter Punkt), H, (oberer Punkt), rE5E (Anpassung entfernen).	Abschnitt 4.8.					
c Ad J	Anpassung Justage	Justage der Anpassung, wenn <code>uERL = Lo oder Hı</code>						

Anmerkung: Durch gleichzeitiges Drücken von 💷 und 🕶 kommen Sie jederzeit zurück zur normalen Bedienebene.

4.8 Anpassung

Die Anpassung bietet Ihnen die Möglichkeit, den angezeigten Prozesswert so zu justieren, dass bekannte Messfehler in einem bestimmten Prozess entfernt werden, ohne die grundlegende Kalibrierung des Eingangs zu verändern. Da Sie eventuell für jede Charge eine neue Justierung vornehmen müssen, ist die Anpassung in Ebene 2 verfügbar.

Bei der Anpassung werden der obere und der untere Punkt justiert und eine gerade Linie zwischen den Punkten gezogen. Alle Messwerte über- oder unterhalb der Kalibrier Punkte sind eine Verlängerung dieser Linie. Daher sollten Sie für die Anpassung zwei möglichst weit auseinanderliegende Punkte verwenden.

Beispiel: Angenommen der Regler ist so kalibriert, dass er bei einem Eingang von 0,0 mV 0,0 und bei einem Eingang von 40,0 mV den Wert 500 zeigt. Aufgrund des bekannten Systemfehlers in einem bestimmten Prozess muss der Regler 5,0 bei 0,0 mV und 490 für einen Eingang von 40,0 mV lesen.



Gehen Sie wie folgt vor:

Operation	Aktion	Anzeige
Wählen Sie in Ebene 2 User Calibration	1. Drücken Sie 🕶 bis IJ⊆用L angezeigt wird.	I dLE UcAL
Legen Sie den unteren mV Ein- gang (in diesem Beispiel	2. Wählen Sie mit 🔽 oder 🔼 La.	Lo
0,0 mV) an.	3. Drücken Sie 📥	
	4. Geben Sie mit 💟 oder 🔼 5.0 ein.	5.8
	5. Bestätigen Sie mit 🕶 den Wert.	c Ad J
	6. Scrollen Sie zurück auf UcAL .	
Legen Sie den oberen mV Ein-	7. Wählen Sie mit 🔽 oder 🔼 Hı .	H,
40,0 mV) an.	8. Drücken Sie 🖳	ÜCHL
	9. Geben Sie mit 💌 oder 🔺 490.0 ein.	490 0
	10. Bestätigen Sie mit 🕶 den Wert.	0.021 U.
In der Bedienebene liest der Regle	r nun 5,0 für einen 0,0 mV Eingang und 490,0 für eir	nen 40,0 mV Eingang.
Entfernen der eingestellten Wer-	11. Scrollen Sie zurück auf LEAL .	rESt
te.	12. Wählen Sie mit 🔽 oder 🔼 rESE.	ucAL
	13. Bestätigen Sie mit 🕶 die Eingabe.	
In der Bedienebene liest der Regle	r nun 0,0 für einen 0,0 mV Eingang und 500,0 für ein	nen 40,0 mV Eingang.

4.9 Zurück zu Ebene 1

- 1. Drücken und halten Sie 💷, bis 🗤 angezeigt wird.
- 2. Wählen Sie mit 🚺 oder 🚺 LEu I.

Der Regler kehrt in die Ebene 1 Anzeige zurück.

Anmerkung: Für die Umschaltung zu einer niedrigeren Ebene benötigen Sie kein Passwort.

4.10 Betriebsart (Auto, Hand und Aus)

In Ebene 2 können Sie den Regler in Auto, Hand oder Aus Modus setzen.

Auto Modus ist die normale Betriebsart, in der der Ausgang automatisch vom Regler als Antwort auf Änderungen im Messwert (z. B. Temperatur) justiert wird.

Im Automatikbetrieb sind alle Alarme und Funktionen (z. B. Selbstoptimierung und Timer) betriebsbereit.

Hand Modus bedeutet, dass Sie die Ausgangsleistung manuell einstellen. Der Eingangsfühler ist weiterhin angeschlossen und misst die Temperatur, der Regelkreis ist jedoch "offen".

Im Handbetrieb sind alle Alarme funktionsbereit.

Im Handbetrieb leuchtet die MAN Anzeige, die Funktionen Selbstoptimierung und Timer sind gesperrt.

Mit den Tasten 🌆 und 🚾 können Sie die Ausgangsleistung kontinuierlich erhöhen und verringern.

🗥 Verwenden Sie den Handbetrieb mit Vorsicht. Achten Sie darauf, dass die eingestellte Leistung den Prozess nicht beschädigt und zu Überhitzung führt. Verwenden Sie eine separate Übertemperatur Schutzeinheit.

Aus Modus bedeutet, dass Heiz- und Kühlausgänge ausgeschaltet sind. Minimal-, Maximal- und Abweichungsalarme sind AUS. Die analogen Retransmissionsausgänge arbeiten weiter.

4.10.1 Auswahl von Auto, Hand oder Aus Modus

In Ebene 2

- 1. Gehen Sie mit 🕶 auf 🛛 ∏.
- 2. Wählen Sie mit 🚺 oder 🚺 AULa, NAn oder OFF.
- 3. Bestätigen Sie mit 🚾 die Auswahl.
- Haben Sie **OFF** gewählt, erscheint **DFF** in der Anzeige und Heiz- und Kühlausgänge werden auf Null gesetzt. Der aktuelle Arbeitssollwert kann nicht verändert werden.
- Haben Sie Handbetrieb gewählt, leuchtet die **MAN** Anzeige. Die obere Anzeige zeigt den Messwert und die untere Anzeige die gewählte Ausgangsleistung.
- Der Übergang von Automatik- auf Handbetrieb geschieht "stoßfrei". Das heißt, dass der Ausgang auf dem aktuellen Wert zum Zeitpunkt der Umschaltung bleibt. Ebenso wird bei der Umschaltung von Hand- auf Automatikbetrieb der aktuelle Wert verwendet. Dieser wird dann langsam auf den vom Regler automatisch geforderten Wert geregelt.
- Zur manuellen Änderung der Ausgangsleistung betätigen Sie die Taste 🔽 oder 💟, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern. Die Ausgangsleistung wird kontinuierlich bei Tastendruck aktualisiert.

4.11 Geschätzter Energieverbrauch

Ziel dieser Funktion ist eine Schätzung des Energieverbrauchs des geregelten Prozesses. Geben Sie die Nennleistung einer Last ein, kann der Regler das Integral der EIN-Zeit eines gewählten Ausgangs errechnen. In der Bedienebene stehen Ihnen zwei Summierer zur Verfügung: einer zeigt die Teilenergie, der andere die Gesamtenergie. Zweck dieser Funktion ist das visuelle Feedback des Energieverbrauchs, damit eventuell auftretende Abweichungen vom Mittelwert Sie auf mögliche Probleme im Prozess aufmerksam machen.

In der Konfigurationsebene, Abschnitt 5.2.21:

- 1. Definieren Sie über P81 den Ausgang (normalerweise Heizen), der überwacht werden soll.
- 2. Geben Sie die Nennlastleistung in kW in P82 ein.

In den Ebenen 1 & 2:

- 1. EPAr ist ein Summierer, der den Energieverbrauch für individuelle Chargen schätzt.
- 2. **ELoL** ist ein Summierer, der den Energieverbrauch für den gesamten Prozess schätzt.

Diese Parameter können Sie sich auch in der zweiten und dritten Zeile der Anzeige darstellen lassen. Konfigurieren Sie dies über die P Codes P74 und P75, Abschnitt 5.2.19.

EPRr und ELot können Sie über den Energiezähler Reset Parameter Er5t (in Ebene 2) zurücksetzen.

E.LoL können Sie nur zurücksetzen, wenn Sie zuvor **EPA** zurückgesetzt haben und dessen Inhalt Null ist. Es bleibt Ihnen ein Zeitfenster von ca. 10 Sekunden in dem Sie den Gesamtenergiezähler zurücksetzen können, bevor der Teilenergiezähler wieder mit der Zählung beginnt.

Über P71, P72 oder P73 können Sie eine der Funktionstasten oder die Bild Taste für den Zugriff auf den Reset Parameter konfigurieren.

4.12 Timer

Den internen Timer können Sie für drei unterschiedliche Betriebsarten konfigurieren. Haltezeit Timer, Verzögerungstimer und Soft Start Timer finden Sie in den folgenden drei Abschnitten erklärt. Die Timerart konfigurieren Sie über den "P" Code **P41**, Abschnitt 5.2.15.

Die Timer Auflösung konfigurieren Sie über den "P" Code P42.

4.12.1 Haltezeit Timer

P41 = d.LL.

Der Haltezeit Timer wird verwendet, um einen Prozess für eine bestimmte Zeit auf einer festen, durch SP1 bestimmten, Temperatur zu regeln.

Wählen Sie **Run**, läuft der Sollwert sofort auf den aktuellen PV und die Anzeige zeigt rün.

Haben Sie die Sollwert Rampenbegrenzung freigegeben, läuft der Sollwert mit der eingegebenen Rate auf SP1.

Der Timer startet erst, wenn sich der Istwert innerhalb des Schwellwerts "*Ethr"* (Ebene 2) des Sollwerts befindet. Haben Sie für den Schwellwert OFF gewählt, startet der Timer direkt. Läuft der Timer, ist Heizen oder Kühlen aktiv. Der Timer läuft weiter, auch wenn die Temperatur unter den Grenzwert fällt.

Das Verhalten des Timers nach Ablauf der Zeit ist abhängig von der Konfiguration des END Status Parameters. Diesen stellen Sie in der EnnF Ebene über den "P" Code **P43** ein.

- **UFF**: Nach Ablauf der Timerzeit geht das Gerät in Standby. Die Ausgangsleistung wird auf 0 % gesetzt und die Standard Hauptanzeige zeigt den PV und OFF anstelle des Sollwerts. Der PV nähert sich der Umgebungstemperatur, wenn keine weitere Leistung dem Prozess zugeführt wird.
- 5P2: Nach Ablauf der Timerzeit schaltet der Zielsollwert auf SP2. Für Sollwert 2 können Sie eine höhere oder niedrigere Temperatur eingeben. Haben Sie die Sollwert Rampenbegrenzung freigegeben, steigt/fällt der Arbeitssollwert mit der einegebenen 5Prr Rate auf Sollwert 2. Während dieser Rampe zeigt der Timer Status RUN. Sobald Sollwert 2 erreicht ist, ändert sich der Status auf End. Diese Konfiguration können Sie zur Erstellung einer einfachen Rampe/Haltezeit/Rampe/Haltezeit Sequenz verwenden.
- dLL: Haltezeit. Nach Ablauf der Timerzeit regelt der Regler weiterhin am Sollwert.
- **rE5**: Reset. Der Timer wird nach Ablauf der Zeit zurückgesetzt und regelt auf SP1.



Anmerkungen: Sie können die Haltezeitdauer bei laufendem Timer über den Parameter Ł*Γ*E (Time Remaining, verbleibende Zeit) in Ebene 2 verändern.

Der Parameter **E.Ehr** ist ein Abweichungsband vom Sollwert. Geben Sie den Wert in Ebene 2 ein. Der Timer startet, wenn der Prozesswert die Abweichungsgrenze erreicht hat. Da der Wert als Band arbeitet, reagiert er auf steigende (Heizen) oder fallende (Kühlen) Werte.

4.12.1.1 Beispiel: Konfiguration und Bedienung eines Haltezeit Timers

- 1. Setzen Sie in der LonF Ebene P41 = dLL, zur Auswahl des Haltezeit Timers.
- 2. Setzen Sie in der Ebene P42 = Hallr oder Nin, zur Auswahl der Timer Auflösung. In diesem Beispiel Nin.
- 3. Setzen Sie in der Ebene P43 = oFF, 5P2, dLL oder rE5, um die Aktion am Ende der Timerzeit zu definieren. In diesem Beispiel 5P2.
- Stellen Sie in Ebene 2 den Timer Start Grenzwert Parameter EEHr ein, um den PV Wert zu definieren, bei dem der Timer starten soll. In diesem Beispiel wird eine Abweichung vom Sollwert von <u>+</u>10 °C eingestellt.
- 5. Geben Sie in Ebene 2 die Timerdauer **E.dur** ein. In diesem Beispiel ist das 1 Minute.
- 6. Geben Sie in Ebene 1 oder 2 die gewünschten Regeltemperaturen für SP1 und SP2 ein. In diesem Beispiel sind dies 100 °C und 50 °C.
- Setzen Sie in Ebene 1 oder 2 den Timer Status Parameter Ł.5Ł auf r.Un. Auf der Standard Anzeige blinkt r.Un. Die Parameter f
 ür die verbleibende und die vergangene Zeit
 ändern sich erst, wenn der PV innerhalb des durch Ł.EHr bestimmten ±10 °C Abweichungsbands liegt.

Erreicht der PV \pm 10 °C des Sollwerts, startet der Timer und läuft für die unter E dUr eingestellte Zeit (1 Minute). Der Parameter EEL (vergangene Zeit) zählt dann aufwärts, während der Parameter ErE (verbleibende Zeit) abwärts zählt. Nach der eingestellten Zeit regelt das Gerät auf SP2 (50 °C). Auf der Anzeige blinkt abwechselnd End und der aktuelle Sollwert. An diesem Punkt ist der Arbeitssollwert SP2, und alle Änderungen an SP2 werden direkt übernommen. Sie können den Wert von SP1 ändern. Diese Änderung wird allerdings erst aktiv, wenn SP1 wieder zum aktuellen Arbeitssollwert wird.

Geben Sie für den Parameter **E.rE** eine neue Zeit ein, schaltet der Regler wieder auf SP1 und der Timer startet unter den entsprechenden Voraussetzungen mit der neuen Zeit erneut. Liegt der PV außerhalb des eingestellten Bandes, zeigt der Regler **r Un**, beginnt aber erst mit dem Countdown, wenn der PV das Band (hier<u>+</u>10 °C) erreicht hat.

Sie können den Timer in Ebene 1 oder 2 zurücksetzen, indem Sie den Parameter **Ł.5Ł** auf **r 5Ł** setzen. In Reset läuft der Timer nicht.

Anmerkung: Fällt der PV unter den eingestellten Abweichungswert zeigt der Timer **r Un** und die oben beschriebene Timersequenz wird erneut ausgeführt.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Timer Status Parameter **Ł.5Ł** auf **HoLd** zu setzen. Die Anzeige wechselt dann zwischen **HLd** und dem aktuellen Sollwert. Der Regler bleibt auf den aktuellen Einstellungen, bis Sie die Hold Bedingung entfernen.

Nach dem Einschalten geht der Regler automatisch in die "Run" Sequenz.

Im P116 Regler können Sie einen Digitaleingang so konfigurieren, dass der Timer Status Parameter **£.5£** von extern geschaltet werden kann. In den Geräten P108 und P104 stehen ihnen zwei Digitaleingänge zur Verfügung. Bei diesen Geräten können Sie z. B. über den zweiten Digitaleingang extern zwischen Run, Reset und Hold umschalten.

4.12.1.2 Beispiel: Konfiguration der Timer Digitalausgänge

Dieses Beispiel ist für alle Timerarten anwendbar.

Sie können jeden Ausgang (OP1 bis OP4, normalerweise Relais oder Logik) so konfigurieren, dass er schaltet, wenn der Timer im Run, Reset oder Ende Modus ist (siehe Diagramm). Für dieses Beispiel wurde OP4 gewählt.

- Setzen Sie in der LonF Ebene P14 = Lrun. Das Ausgang 4 Relais schaltet, wenn der Timer läuft oder in Hold ist.
- 2. Setzen Sie in der LonF Ebene P14 = LEnd. Das Ausgang 4 Relais schaltet, wenn der Timer abgelaufen ist.

4.12.1.3 Beispiel: Konfiguration der Timer Digitaleingänge

Dieses Beispiel ist für alle Timerarten anwendbar.

Sie können den Timer über eine externe digitale Quelle bedienen.

- 1. Setzen Sie in der LonF Ebene P51 = Lrun. Der Timer startet, wenn Digitaleingang 1 WAHR ist.
- Setzen Sie in der LonF Ebene P52 = LrE5. Der Timer wird zurückgesetzt (Reset), wennDigitaleingang 2 WAHR ist. (Anmerkung: Logikeingang 2 steht Ihnen im Regler P116 nicht zur Verfügung).

Andere Einstellungen für die "P" Codes P51 und P52 sind:

LHLd - der Timer geht in den Hold Modus, wenn der Digitaleingang WAHR wird.

*L*۲۲۶ - der Timer läuft, wenn der Digitaleingang WAHR ist und wird zurückgesetzt, wenn der Digitaleingang FALSCH wird.

4.12.2 Verzögerungstimer

P41 = dELY. Verwenden Sie diesen Timer, um den Regelausgang nach Ablauf einer eingestellten Zeit einzuschalten. Der Timer startet direkt nach dem Einschalten oder wenn Sie den Timer Start Parameter E.SE manuell auf rUn setzen.

Die Regelausgänge bleiben ausgeschaltet, solange die Zeit läuft. Nachdem die Timerzeit abgelaufen ist, regelt das Gerät am Zielsollwert.



4.12.2.1 Beispiel: Konfiguration und Einstellung eines Verzögerungstimers

- 1. Setzen Sie in der LonF Ebene P41 = dELY, zur Auswahl des Verzögerungstimers.
- 2. Setzen Sie in der Enr Ebene P42 = Hallr oder III n, zur Auswahl der Timer Auflösung. In diesem Beispiel III n.

(Anmerkung: "P" Code P43 wird bei dieser Timerart nicht gezeigt.)

3. Geben Sie in Ebene 2 die Timerdauer **E.dUr** ein. In diesem Beispiel 1 Minute.

(Anmerkung: E.EHr wird bei dieser Timerart nicht gezeigt).

4. Wählen Sie in Ebene 1 oder 2 für den Timer Status Parameter Ł.5Ł run oder starten Sie den Regler neu. Auf der Anzeige blinkt abwechselnd rUn und UFF. Der Parameter Ł.EL (vergangene Zeit) zählt dann aufwärts, während der Parameter Ł.EL (verbleibende Zeit) abwärts zählt.

Während der Timer läuft, sind die Regelausgänge (Heizen und Kühlen) auf \square .

Am Ende der Timerzeit wechslt die blinkende Anzeige zwischen **End** und dem aktuellen Sollwert. Die Regelausgänge werden mit geregelter Steigung auf ihre Werte gefahren, damit die Umschaltung stoßfrei erfolgt.

Geben Sie an dieser Stelle eine neue Zeit in den Parameter $E_{\mathcal{F}}E$ ein, startet der Timer für die neue Zeit erneut und die Ausgänge gehen auf \Box , bis die Zeit abgelaufen ist.

5. Sie können den Timer in Ebene 1 oder 2 zurücksetzen, indem Sie den Parameter Ł.SŁ auf r.SŁ setzen.

Nach einem Timeout können Sie den Timer Status Parameter **Ł.5Ł** wieder auf **r Un** setzen. Die Ausgänge gehen dann direkt wieder auf **D**, bis die Timerzeit abgelaufen ist.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Timer Status Parameter **E.5E** auf **HoLd** zu setzen. Die Anzeige wechselt dann zwischen **HLd** und **DFF** und die Regelausgänge bleiben aus, bis Sie die Hold Bedingung entfernen. Die Konfiguration der Logikeingänge ist in Abschnitt 4.12.1.3 erklärt.

4.12.3 Soft Start Timer

P41 = 55.

Ein Soft Start Timer startet automatisch beim Einschalten des Reglers. Der Timer schaltet dem Ausgang eine Leistungsbegrenzung ("**55.p**[#]" in Ebene 2) auf, bis die Temperatur den Schwellwert ("**55.5**[#]" in Ebene 2) erreicht hat. Diesen Timer können Sie bei Heiztrocknern in Heißkanal Regelsystemen verwenden.



4.12.3.1 Beispiel: Konfiguration und Einstellung eines Soft Start Timers

- 1. Setzen Sie in der E_{anF} Ebene P41 = 55, zur Auswahl des Soft Start Timers.
- 2. Setzen Sie in der EnnF Ebene P42 = Hallr oder Π_i n, zur Auswahl der Timer Auflösung. In diesem Beispiel Π_i n

(Anmerkung: "P" Code P43 wird bei dieser Timerart nicht gezeigt.)

3. Geben Sie in Ebene 2 die Timerdauer **E.dUr** ein. In diesem Beispiel ist das 1 Minute.

(Anmerkung: **EHr** wird bei dieser Timerart nicht gezeigt.)

- 4. Setzen Sie in Ebene 2 den Parameter 55.5P auf den gewünschten Soft Start Sollwert. In diesem Beispiel 50 °C.
- 5. Stellen Sie in Ebene 2 die benötigte Leistungsgrenze **55.P** ein. In diesem Beispiel 20 %.
- 6. Geben Sie in Ebene 1 oder 2 den gewünschten Sollwert ein. Dies sind hier 100 °C.
- 7. Wählen Sie in Ebene 1 oder 2 für den Timer Status Parameter £.5£ run oder starten Sie den Regler neu. Auf der Anzeige blinkt abwechselnd run und der aktuelle Sollwert. Der Parameter £.£L (vergangene Zeit) zählt dann aufwärts, während der Parameter £.£E (verbleibende Zeit) abwärts zählt.

Während der Timer läuft, sind die Regelausgänge (Heizen und Kühlen) auf 5.0P (20,0 %) begrenzt.

Am Ende der Timerzeit wechselt die blinkende Anzeige zwischen **End** und dem aktuellen Sollwert. Die Regelausgänge werden auf ihre Werte gefahren.

Geben Sie an dieser Stelle eine neue Zeit in den Parameter E r E ein, startet der Timer für die neue Zeit erneut und die Ausgänge gehen auf 55 p, bis die Zeit abgelaufen ist.

8. Sie können den Timer in Ebene 1 oder 2 zurücksetzen, indem Sie den Parameter Ł.5Ł auf r 5Ł setzen.

Nach einem Timeout können Sie den Timer Status Parameter **E.5E** wieder auf **r Un** setzen. Die Ausgänge gehen dann direkt wieder auf **55.0**P, bis die Timerzeit abgelaufen.

Sobald der PV den unter **55.5P** (50 °C) eingestellten Wert erreicht, stoppt der Timer und geht auf den Ende Status.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Timer Status Parameter **E.5E** auf **HoLd** zu setzen. Die Anzeige wechselt dann zwischen **HLd** und dem aktuellen Sollwert und die Regelausgänge bleiben auf **55.0**P bis Sie die Hold Bedingung entfernen.

Die Konfiguration der Logikeingänge ist in Abschnitt 4.12.1.3 erklärt.

5. Konfigurationsebene

Die Konfiguration des Reglers führen Sie anhand der "P" Codes durch. Jeder P Code ist einer bestimmten Funktion des Regler zugewiesen, z. B. Eingangsart, Bereich, Regelart, Ausgang, Alarme, Strommessung, Timer, digitale Kommunikation, Anzeige Funktionalität, Energiemessung, Kalibrierung usw. Diese finden Sie in den Tabellen in Abschnitt 5.2 aufgeführt.

Über die Konfigurationsebene haben Sie Zugriff auf alle Parameter, die das Reglerverhalten an den Prozess anpassen. Eine falsche Konfiguration kann den geregelten Prozess beschädigen und/oder zu Personenschäden führen. Es liegt in der Verantwortung des Inbetriebnehmers dafür zu sorgen, dass die Konfiguration korrekt ist.

In der Konfigurationsebene regelt der Regler den Prozess nicht und liefert auch keine Alarme. Achten Sie deshalb darauf, die Konfigurationsebene nicht bei laufendem Prozess zu öffnen.

Operation	Aktion	Anzeige	Anmerkungen
Wählen Sie die Konfigura- tionsebene	 Drücken und halten Sie bis Lata erscheint. Wählen Sie mit LanF (Konfigurationsebene). Bestätigen Sie mit La. 		Wählen Sie zwischen: LEu I LEu2 ConF
Geben Sie das Passwort ein (wenn konfi- guriert)	 Geben Sie mit soder soder solution Geben Sie mit solution Bestätigen Sie mit solution 		Das werksseitig eingestellte Pass- wort für die Konfigurationsebene ist "¶". Sie können das Passwort in der Kon- figurationsebene über den P Code P77 ändern. Konfigurieren Sie als Passwort "D", wird der Passwortschutz aufgeho- ben. Der Regler benötigt kein Pass- wort mehr und öffnet die Konfigura- tionsebene direkt.
	6. Der Regler befindet sich nun in der Konfigurationsebene LanF.		
Konfigurieren Sie eine Funk- tion	 Scrollen Sie mit durch die Liste der P Codes. Wählen Sie mit oder oder eine mit dem P Code verbundene Funktion. Bestätigen Sie die Funktion mit 		Mit dem ersten P Code P1 wählen Sie die Eingangsart - Thermo- element, Widerstandsthermometer (RTD), mV oder mA. Das Beispiel zeigt Thermoelement Typ J. Im nächsten Abschnitt finden Sie alle P Codes aufgelistet:

5.1 Auswahl der Konfigurationsebene

5.2 Parameter der Konfigurationsebene

Die Parameter der Konfiguration werden durch die Einstellung der "P" Codes bestimmt. Eine Übersicht und Beschreibung aller "P" Codes finden Sie im Folgenden.

- 1. Mit 🕶 können Sie durch alle "P" Codes scrollen.
- 2. Wählen Sie eine mit dem "P" Code verknüpfte Funktion über die Tasten 🚺 oder 🎑
- 3. Mit 📥 bestätigen Sie die Auswahl der Funktion.

s

Fühler-	P I	Eingangsart		Fühlerbruch	P35	Fühlerbruch Alarmart
eingang	P2	Anzahl der Dezimalstellen			P36	Fühlerbruch sichere Leistung
und Bereich	ΡЭ	Unterer Skalenbereich			РЭЛ	Fühlerbruch Alarmausgang
	РЧ	Oberer Skalenbereich		Timer	P4 1	Timer Typ
	P5	Linear Eingang mV tief			P42	Timer Auflösung
	P6	Linear Eingang mV hoch			P43	Timer Ende Typ
	Р٦	Regelart				
Regelart	P8	Kühlalgorithmus		Digitaleingänge	P5 1	Digitaleingang 1 Funktion
Ausgänge	P	Ausgang 1			P52	Digitaleingang 2 Funktion
	P 12	Ausgang 2		Digitale Kommuni-	P6 1	Digital Comms Adresse
	P 13	Ausgang 3		kation	P62	Digital Comms Baudrate
	P 14	Ausgang 4 DC Ausgangsbereich Retransmission unterer Wert			P63	Digital Comms Parität
	P 15				P64	Digital Comms Master/Slave
	P 16					
	РІЛ	Retransmission oberer Wert		Tasten Funktionali-	P71	F1 Taste Funktionalität
Alarme	P2 I	Alarm 1 Typ		tät	P72	F2 Taste Funktionalität
	P22	Alarm 1 Speichern			P73	Bild Taste Funktionalität
	P23	Alarm 1 Unterdrückung		Anzeige Funktiona-	РТЧ	Inhalt zweite Anzeigezeile
	P24	Alarm 2 Typ		lität	P75	Inhalt dritte Anzeigezeile
	P25	Alarm 2 Speichern		Zugriffs Passwörter	P76	Ebene 2 Passwort
	P26	Alarm 2 Unterdrückung			РТТ	Konfigurationsebene Passwort
	P27	Alarm 3 Typ		Energiemessung	PB 1	Energiemeter Quelle
	P28	Alarm 3 Speichern			P82	Energiemeter Nennlastleistung
	P29	Alarm 3 Unterdrückung		Wiederherstellung	rEc.5	Recovery Punkt sichern
Strom-	P3 (Stromwandler Quelle		der Konfiguration	rEcL	Recovery Punkt laden
wandler	P32	Stromwandler Bereich		Kalibrierung	PHAS	Kalibrierphase
	P33	Stromwandler Alarm speichen		Feature Passwort	PRS.c	Feature Passwort
Kreisbruch	РЗЧ	Regelkreisunterbrechungszeit			PAS.2	Feature Passwort

5.2.2 Analogeingang

P1	Wählen	Sie P1 zur Konfiguration c	ler Eingangsart.	Eingan	gsarten u	nd Bere	iche		
	Wählen Auch ha	Sie den mit dem PV Einga aben Sie die Möglichkeit, e	ng des Geräts verbundenen Fühler. ine eigene Linearisierung zu laden.	Min Bereich	Max Bereich	Einheit	Min Bereich	Max Bereich	Einheit
	JEc	Thermoelement Typ J		-210	1200	°C	-346	2192	°F
	cAFc	Thermoelement Typ K	Thermoelemente verwenden eine Linearisierungstechnik zur Umset- zung der vom Fühler kommenden Spannung auf einen Temperatur-	-200	1372	°C	-328	2502	°F
	L.Ec	Thermoelement Typ L		-200	900	°C	-328	1652	°F
	r.Łc	Thermoelement Typ R		-50	1700	°C	-58	3092	°F
	Ь.Ес	Thermoelement Typ B		0	1820	°C	32	3308	°F
	n.Ec	Thermoelement Typ N	wert auf der Regleranzeige.	-200	1300	°C	-328	2372	°F
	E.Ec	Thermoelement Typ T		-200	400	°C	-328	752	°F
	5.Ec	Thermoelement Typ S		-50	1768	°C	-58	3215	°F
	rŁd	Pt100	Widerstandsthermometer (RTD)	-200	850	°C	-328	1562	°F
	Пц	-10 bis +80 mV linear	Millivolt	-10,00	80,00				
	0.20	0 - 20 mA linear	Milliampere benötigt einen						
	4.20	4 - 20 mA linear	2,49 Ω Widerstand (Teil der Liefe- rung) über den Klemmen.						
	Elec	Kundeneigene Kurve	Zum Laden benötigen Sie die iToo	ls Konfig	urationsso	oftware, .	Abschnit	t 10.6.2.	

5.2.3	Eing	Jangsbereiche und	Grenzen	
P2	Wählen S Dies ist d anderer I für jede B Wählen S	Sie über P2 die Anzahl d lie maximal angezeigte Prozesseinstellungen. S Eingangsart wählen. Sie aus der Liste:	ler Dezimalstellen. Auflösung der Prozessvariable und ie können bis zu zwei Dezimalstellen	Entnehmen Sie die Vorgabewerte der Tabelle "Eingangsarten und Bereiche" im vorangegan- genen Abschnitt.
		Keine Dezimalstelle Eine Dezimalstelle Zwei Dezimalstellen	Das Gerät zeigt Zahlen mit der ge- wählten Einstellung, solange diese auf die 4-stellige Anzeige passen. Ist die Zahl zu lang, wird sie gerundet mit geringerer Auflösung. Z. B. wird 123.45 angezeigt als 123.5.	Beispiel: mV Eingangsskalierung In diesem Beispiel soll die Anzeige folgende Werte messen und anzeigen: -1000 für einen mV Eingang von -5,0 und
P3	Konfigur Eingangs Mit der u für den v wenden, Sollwerts zulässige Bereichs und mini gebereic Auch wir ren Berei Vorgabe	ieren Sie mit P3 die unt sart. Interen Bereichsgrenze erwendeten Fühler fest um einen sicheren Ber szu bestimmen. Bereich en Bereiche des verwen grenzen werden auch in malen Werten für Linea ch für Lineareingänge zu d die Eingabe des unte ichsgenze (P4) begrenz für Lineareingänge -19	ere Bereichsgrenze für die gewählte legen Sie eine untere Sollwertgrenze . Sie können diesen Parameter ver- eich für die manuelle Einstellung des isgrenzen werden automatisch auf die deten Fühlers begrenzt. n Zusammenhang mit den maximalen reingänge verwendet, um den Anzei- i bestimmen. ren Bereichs durch den Wert der obe- t. 99	 +2000 für einen mV Eingang von +20,0. Wählen Sie die Konfigurationsebene (Abschnitt 5.1): Wählen Sie P2 und stellen Sie nnnn ein Wählen Sie P3 und stellen Sie -1000 ein Wählen Sie P4 und stellen Sie +2000 ein Wählen Sie P5 und stellen Sie -5,0 mV ein Wählen Sie P6 und stellen Sie +20,0 mV ein Anmerkung: Wird das Eingangssignal überschritten, wird in der Bedienebene Fühlerbruch 5br angezeigt.
P4	Konfigur Eingang. Mit der o für den v wenden, Sollwerts zulässige Bereichs und mini gebereic Auch wir ren Berei Vorgabe	ieren Sie mit P4 die obe erwendeten Fühler fest um einen sicheren Bere zu bestimmen. Bereich n Bereiche des verwen grenzen werden auch ir malen Werten für Linea ch für Lineareingänge zu d die Eingabe des ober ichsgenze (P3) begrenz für Lineareingänge 999	egen Sie eine obere Sollwertgrenze Sie können diesen Parameter ver- eich für die manuelle Einstellung des sigrenzen werden automatisch auf die deten Fühlers begrenzt. Dzusammenhang mit den maximalen reingänge verwendet, um den Anzei- u bestimmen. en Bereichs durch den Wert der unte- t. 29.	 mA Eingangsskalierung Arbeiten Sie mit einer 0-20 mA oder 4-20 mA Stromquelle als Eingang, benötigen Sie den mitgelieferten 2,49 Ω Bürdewiderstand. In diesem Fall wird der vorgegebene Wert von -1999 für einen Eingangswert von 0 bzw. 4 mA und 3000 für einen Eingangswert von 20 mA angezeigt. Geben Sie unter P3 und P4 die Grenzen für die Anzeige für diese Anwendung ein. Anmerkung: Wird das Eingangssignal überschritten, wird in der Bedienebene Fühlerbruch 5br angezeigt.
P5	Konfigur gänge. (F Lineareir konfiguri zeigt. -10,00 bi Vorgabe	ieren Sie mit P5 die unt P5 erscheint nur für Line ngänge ermöglichen die erbaren Anzeigebereic s +80 mV 0,00	ere Bereichsgrenze für Linear mV Ein- ar mV Eingänge). 9 Umsetzung eines mV Werts auf einen h. Ein Besipiel ist nebenstehend ge-	
Р6	Konfigur gänge. (F Lineareir konfiguri zeigt. -10,00 bi Vorgabe	ieren Sie mit P6 die obe P6 erscheint nur für Line ogänge ermöglichen die erbaren Anzeigebereic s +80 mV 80,00	e re Bereichsgrenze für Linear mV Ein- ear mV Eingänge). 9 Umsetzung eines mV Werts auf einen h. Ein Besipiel ist nebenstehend ge-	

5.2.4 Regelung

Wählen Sie hier den Regelalgorithmus aus: PID Heizen/Kühlen oder EIN/AUS. Sie können den Algorithmus auch sperren. In diesem Fall gehen alle für die Regelung konfigurierten Ausgänge auf AUS (schaltender Ausgang) bzw. Auf 0 % Leistungsanforderung (Analogausgang).

Konfigu	urieren Sie mit P7 die F	Regelart.	Regelarten finden Sie in Al
P11/P1	2/P13/P14 konfigurier	en.	schnitt 7.1 beschneben.
NonE	Regelaktion gesper	rt	
HP	PID Heizen (Vorga- be)	Der Regel Funktionsblock ist für PID Heizen, keine Küh- lung, konfguriert. Typische Anwendung für Öfen.	
EP	PID Kühlen	Der Regel Funktionsblock ist für PID Kühlen, kein Hei- zen, konfguriert. Wird in der Kryogenik verwendet.	
HP.EP	PID Heizen + PID Kühlen	Der Regel Funktionsblock ist für PID Heizen und PID Kühlen konfiguriert. Typische Anwendungen sind Extruder Regelungen.	
Ho.EP	EIN/AUS Heizen + PID Kühlen	Der Regel Funktionsblock ist für EIN/AUS Heizen und PID Kühlen konfiguriert.	
Ho	EIN/AUS Heizen	Der Regel Funktionsblock ist für EIN/AUS Heizen, keine Kühlung, konfiguriert. Für einfache Heizanwendungen.	
C	EIN/AUS Kühlen	Der Regel Funktionsblock ist für EIN/AUS Kühlen, kein Heizen konfiguriert. Für einfache Kühlanwendungen.	
HP.EO	PID Heizen + EIN/AUS Kühlen	Der Regel Funktionsblock ist für PID Heizen und EIN/AUS Kühlen konfiguriert. Typische Anwendungen sind Extruder Temperaturregelungen.	
Но.Со	EIN/AUS Heizen + EIN/AUS Kühlen	Der Regel Funktionsblock ist für EIN/AUS Heizen und Kühlen konfiguriert. Für einfachen Heizen/Kühlen An- wendungen.	
über ei te Harc	nen Relais-, Logik- ode Iware bestimmt.	er Triacausgang zu takten. Dies wird durch die verwende-	
Lin	Linear (Vorgabe)	Die Charakteristik des Kühlausgangs ist linear.	
o, L	ÖI	Der Kühlausgang ist getaktet. Da Öl nicht verdampft, wird der Augsang linear getaktet. Diese Kühlung ist intensiver und direkter und benötigt eine geringere Kühlverstärkung als Luftkühlung.	
		Der Kühlausgang ist getaktet. Das Verdampfen des Wassers bei über 100 °C erschwert die Kühlung. Normalerweise verdampfen die ersten Wasser Sprüh-	
H20	Wasser	stöße und liefern aufgrund der Verdampfung eine bes- sere Kühlkapazität. Sinkt die Temperatur der Zone, findet wenig oder keine Verdampfung statt und die Kühlung ist geringer. Die Wasserkühlung wird meist gewählt, um die Ver-	
		damptungskuhlung zu nutzen. Diese Technik liefert kurze Kühlimpulse in den ersten Prozent des Kühlbereichs, in dem das Wasser ver- dampft. Dies kompensiert den Übergang in den Be- reich, in dem das Wasser nicht mehr verdampft.	
FAn	Druckluft (Lüfter)	Aufgrund der langen Wege des Wärmeaustauschs ist diese Art behutsamer als die Wasserkühlung und nicht so direkt und bestimmend. Bei einer Luftkühlung ist eine Kühlverstärkung von 3	
		und aufwärts typisch. Die Dauer der Luftimpulse erhöht sich bei steigender prozentualer Kühlanforderung durch den Regler.	

5.2.5 Ausgang 1

Sie können für Ausgang 1 ein Relais (Form A) oder einen Logikausgang bestellen. Wählen Sie die Funktion des Ausgangs aus der Liste. Diese enthält Heiz- oder Kühlausgänge für den Regelkreis, Alarme oder Ereignisausgänge, die Sie für eine externe Anzeige nutzen können.

Konfigu	irieren Sie mit P11 Aı	Den Code können Sie anhand des Geräteaufklebers und der "Bestellcodierung" (Abschnitt 1.5) prüfen.		
попЕ	Ausgang gesperrt	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Heizausgang	Über Ausgang 1 wird die Heizleistung geregelt. Den	OP1 S	Status bei Heizen
HERF	(Vorgabe)	stehender Tabelle. Dies ist die normale Einstellung für	Relais	Stromführend
		Regelausgänge.	Logik	EIN
		Über Ausgang 1 wird die Kühlleistung geregelt. Den	OP1 Status bei Kühlen	
Cool	Kühlausgang	Status des direkten Ausgangs sehen Sie in neben- stehender Tabelle. Dies ist die normale Einstellung für Regelausgänge.	Relais	Stromführend
			Logik	EIN
AL I	Alarm 1		Alarm aktiv	
AL2	Alarm 2	laben Sie für Ausgang 1 einen Alarm gewählt, arbeitet	Relais	Stromführend
ALB	Alarm 3		Logik	EIN
AL IJ	Alarm 1 invertiert	Ist ein Alarm auf Ausgang 1 aktiv, zeigt die Tabelle des-	Alarm aktiv	
AF51	Alarm 2 invertiert	sen Zustand. Dies ist die normale Alarmeinstellung, damit	Relais	Stromlos
AL 3,	Alarm 3 invertiert	angezeigt werden kann.	Logik	AUS
t.End	Timer Ende Status	OP1 kann zum Schalten eines externen Bauteils verwen- det werden, das anzeigt, dass der Timer abgelaufen ist. Bei Timer Ende wird ein Relais stromführend und ein Logikausgang auf EIN gesetzt.	Den Timer finden Sie in Ab-	
ErUn	Timer Run Status	OP1 kann zum Schalten eines externen Bauteils verwen- det werden, das anzeigt, dass der Timer läuft. Bei laufen- dem Timer wird ein Relais stromführend und ein Lo- gikausgang auf EIN gesetzt.	schnitt 4.1	2 beschrieben.

5.2.6 Ausgang 2

Sie können für Ausgang 2 ein Relais (Form A), einen Triac- oder Analogausgang bestellen. Wählen Sie die Funktion des Ausgangs aus der Liste. Diese enthält Heiz- oder Kühlausgänge für den Regelkreis, Alarme oder Ereignisausgänge, die Sie für eine externe Anzeige nutzen können. Einen mA-Ausgang können Sie zur Rückübertragung des Sollwerts, des Messwerts oder der Leistungsanforderung verwenden.

Konfig Im P11 In den Jeden konfig	urieren Sie mit P12 Au 6 ist Ausgang 2, je na Modellen P108 und P Ausgang können Sie urieren:	usgang 2 (OP2). ch Bestellung, ein Relais-, Analog- oder Triac Ausgang. 104 kann Ausgang 2 ein Relais oder Triac sein. für die Regelung, Retransmission, Alarme oder Ereignisse	Den Code k des Gerätea "Bestellcodi 1.5) prüfen.	önnen Sie anhar aufklebers und d erung" (Abschni	
nonE	Ausgang gesperrt	(Werkseinstellung)			
		Über Ausgang 2 wird die Heizleistung geregelt. Den	OP2 St	atus bei Heizen	
HEAF	Heizausgang	Status des direkten Ausgangs sehen Sie in neben-	Relais	Stromführen	
,,.		stehender Tabelle. Dies ist die normale Einstellung für Regelausgänge	Logik	EIN	
		Regelausgange.	Analog	EIN	
		Über Aussen 2ind die Küblleistung geregelt. Der	OP2 St	atus bei Kühlen	
	Über Ausgang 2 wird die Kühlleistung geregelt. Status des direkten Ausgangs sehen Sie in nebe		Relais	Stromführen	
Lool Kühlausgang Status des direkten Ausgang stehender Tabelle. Dies ist d Regelausgänge.	stehender Tabelle. Dies ist die normale Einstellung für	Logik	EIN		
		Regelausgänge.	Analog	EIN	
RI 7	Alarm 2	Haben Sie für Ausgang 2 einen Alarm gewählt, arbeitet	Relais	Stromführen	
dieser wie in nebenstehender Tabelle.	dieser wie in nebenstehender Tabelle.	Logik	EIN		
HL∃	Alarm 3		Analog	EIN	
AL L	Alarm 1 invertiert		Alarm aktiv		
AL2,	Alarm 2 invertiert	st ein Alarm auf Ausgang 2 aktiv, zeigt die Tabelle des- sen Zustand. Dies ist die normale Alarmeinstellung, damit	Relais Stromlos		
ר וח		auch bei Stromausfall ein Alarm über ein externes Bauteil	Logik	AUS	
HĽ IJ	Alarm 3 Invertiert	angezeigt werden kann.	Analog	AUS (0 mA)	
SPrt	SP Retransmission	lst OP2 = mA, kann dieser zur Übertragung eines Analog- werts proportional zum Sollwert zu einem externen Gerät verwendet werden.	Der Wert wi grenzen (SF Ebene 2) be	Der Wert wird auf die Sollwe grenzen (5PL o und 5PH , i Ebene 2) begenzt.	
oPrt	OP Retransmissi- on	Ist OP2 = mA, kann dieser zur Übertragung eines Analog- werts proportional zum Ausgang zu einem externen Ge- rät verwendet werden.	Der Wert de wird auf die (DPLD und begrenzt.	Der Wert des Analogsignals wird auf die Ausgangsgrenze (pPLo und pPH , in Ebene 2 begrenzt.	
Purt	PV Retransmission	lst OP2 = mA, kann dieser zur Übertragung eines Analog- werts proportional zum Prozesswert zu einem externen Gerät verwendet werden.	Der Wert des Analogsignals wird auf die unter P3 und P4 eingestellten Bereichsgrenzer begrenzt.		
E.End	Timer Ende Status	OP2 kann zum Schalten eines externen Bauteils verwen- det werden, das anzeigt, dass der Timer abgelaufen ist. Bei Timer Ende wird ein Relais stromführend und ein Logikausgang auf EIN gesetzt.	Den Timer finden Sie in Ab- schnitt 4.12 beschrieben.		
եւՍո	Timer Run Status	OP2 kann zum Schalten eines externen Bauteils verwen- det werden, das anzeigt, dass der Timer läuft. Bei laufen- dem Timer wird ein Relais stromführend und ein Lo- gikausgang auf FIN gesetzt			

5.2.7 Ausgang 3

Ausgang 3 steht Ihnen nur in den Modellen P108 und P104 zur Verfügung und kann mit einem Relais (Form A) oder einem Analogausgang bestellt werden. Diesen Ausgang können Sie für die Regelung oder Rückübertragung verwenden. Wählen Sie die Funktion des Ausgangs aus der Liste. Diese enthält Heiz- oder Kühlausgänge für den Regelkreis, Alarme oder Ereignisausgänge, die Sie für eine externe Anzeige nutzen können.

Konfigu	irieren Sie mit P13 Au	Den Code kö des Gerätea	önnen Sie anhand ufklebers und der			
Ausgan	ig 3 ist im Modell P11	6 nicht verfugbar.	"Bestellcodierung" (Abschnitt 1.5) prüfen			
попЕ	Ausgang gesperrt	(Werkseinstellung)				
	Heizausgang	Über Ausgang 3 wird die Heizleistung geregelt. Den Status des direkten Ausgangs sehen Sie in neben-	OP3 Sta	atus bei Heizen		
HEHE	5.5	stehender Tabelle. Dies ist die normale Einstellung für Regelausgänge.	Relais Analog	Stromführend EIN		
		Über Ausgang 3 wird die Kühlleistung geregelt. Den	OP3 Sta	atus bei Kühlen		
Fool	Kühlausgang	Status des direkten Ausgangs sehen Sie in neben-	Relais	Stromführend		
-002	landasgarig	stehender Tabelle. Dies ist die normale Einstellung für Regelausgänge.	Analog	EIN		
AL I	Alarm 1		A	larm aktiv		
AL2	Alarm 2	Haben Sie für Ausgang 3 einen Alarm gewählt, arbeitet	Relais	Stromführend		
AL 3	Alarm 3		Analog	EIN		
AL IJ	Alarm 1 invertiert	Ist ein Alarm auf Ausgang 3 aktiv, zeigt die Tabelle des-	Alarm aktiv			
ALS'	Alarm 2 invertiert	sen Zustand. Dies ist die normale Alarmeinstellung, damit	Relais	Stromlos		
AL 3,	Alarm 3 invertiert	auch bei Stromausfall ein Alarm über ein externes Bauteil angezeigt werden kann.	Analog	AUS (0 mA)		
SP,rE	SP Retransmission	lst OP3 = mA, kann dieser zur Übertragung eines Analog- werts proportional zum Sollwert zu einem externen Gerät verwendet werden.	Der Wert wird auf die Sollwer grenzen (5PLo und 5PH , in Ebene 2) begenzt.			
₀₽ŗ₽	OP Retransmissi- on	Ist OP3 = mA, kann dieser zur Übertragung eines Analog- werts proportional zum Ausgang zu einem externen Ge- rät verwendet werden.	Der Wert des Analogsignals wird auf die Ausgangsgrenzer (DPLD und DPH) in Ebene 2) begrenzt.			
Purt	PV Retransmission	lst OP3 = mA, kann dieser zur Übertragung eines Analog- werts proportional zum Prozesswert zu einem externen Gerät verwendet werden.	Der Wert des Analogsignals wird auf die unter P3 und P4 eingestellten Bereichsgrenzen begrenzt.			
L.End	Timer Ende Status	OP3 kann zum Schalten eines externen Bauteils verwen- det werden, das anzeigt, dass der Timer abgelaufen ist. Bei Timer Ende wird ein Relais stromführend und ein Logikausgang auf EIN gesetzt.	Den Timer finden Sie in Ab- schnitt 4.12 beschrieben.			
ErUn	Timer Run Status	OP3 kann zum Schalten eines externen Bauteils verwen- det werden, das anzeigt, dass der Timer läuft. Bei laufen- dem Timer wird ein Relais stromführend und ein Lo- gikausgang auf EIN gesetzt.				

5.2.8 Ausgang 4

Ausgang 4 ist in allen Modellen Standard. Dies ist immer ein Wechsler Relais, das Sie für Regelung, Alarme oder Ereignisse verwenden können.

Konfigu	ırieren Sie mit P14 Aı	usgang 4 (OP4).	Den Code des Geräte "Bestellcod 1.5) prüfen	können Sie anhand aufklebers und der lierung" (Abschnitt			
попЕ	Ausgang gesperrt	Ausgang gesperrt					
	Heizausgang	Über Ausgang 4 wird die Heizleistung geregelt. Den Status des direkten Ausgangs sehen Sie in neben-	OP4 S	tatus bei Heizen			
HEHE		stehender Tabelle. Dies ist die normale Einstellung für Regelausgänge.	Relais	Stromführend			
		Über Ausgang 4 wird die Kühlleistung geregelt. Den	OP4 Status bei Kühlen				
Cool	Kühlausgang	Status des direkten Ausgangs sehen Sie in neben- stehender Tabelle. Dies ist die normale Einstellung für Regelausgänge.	Relais	Stromführend			
AL 1	Alarm 1		Alarm aktiv				
AL2	Alarm 2 (Vorgabe)	Haben Sie für Ausgang 4 einen Alarm gewählt, arbeitet	Relais	Stromführend			
RL3	Alarm 3						
AL 1,	Alarm 1 invertiert	Ist ein Alarm auf Ausgang 4 aktiv, zeigt die Tabelle des-	ŀ	Alarm aktiv			
AF52	Alarm 2 invertiert	sen Zustand. Dies ist die normale Alarmeinstellung, damit	Relais	Stromlos			
AL 3,	Alarm 3 invertiert	angezeigt werden kann.					
E.End	Timer Ende Status	OP4 kann zum Schalten eines externen Bauteils verwen- det werden, das anzeigt, dass der Timer abgelaufen ist. Bei Timer Ende wird ein Relais stromführend und ein Logikausgang auf EIN gesetzt.	Den Timer finden Sie in Ab-				
ปรามาก Timer Run Status		OP4 kann zum Schalten eines externen Bauteils verwen- det werden, das anzeigt, dass der Timer läuft. Bei laufen- dem Timer wird ein Relais stromführend und ein Lo- gikausgang auf EIN gesetzt.	schnitt 4.12	? beschrieben.			

5.2.9 DC Ausgangsbereich

Je nach Bestellcode können Sie auf OP2 (P116) und OP3 (P108 und P104) einen DC (analog) Ausgang setzen. Diese können Sie über P15 für 0 - 20 mA oder 4 - 20 mA konfigurieren. Mit P15 stellen Sie die Bereiche aller DC Ausgänge ein.

P15	Definier P15 erso	en Sie mit P15 den DC Ausgang . cheint nur, wenn Sie einen DC Ausgang	bestellt habe	٦.
	0.20	0 - 20 mA	4.20	4 - 20 mA (Vorgabe)

5.2.10 Sollwert Retransmission Bereich

P16 Retransmission unterer Skalenwert

P16 legt die untere Bereichsgrenze für die Sollwert Rückübertragung fest. Der Parameter erscheint nur, wenn ein DC Ausgang vorhanden und unter P12 oder P13 **5Pr** eingestellt ist. Dieser Wert wird auf die untere Sollwertgrenze (**5PL o** in Ebene 2) begenzt.

P17 Retransmission oberer Skalenwert

P17 legt die obere Bereichsgrenze für die Sollwert Rückübertragung fest Der Parameter erscheint nur, wenn ein DC Ausgang vorhanden und unter P12 oder P13 **5Prt** eingestellt ist. Dieser Wert wird auf die obere Sollwertgrenze (**5PH**, in Ebene 2) begenzt.

5.2.11 Alarme

P21	Konfigu	rieren Sie mit P21 den Alarm 1 Typ . P21 steht Ihn	Weitere informationen finden Sie in Abschnitt 4.4 "Alarme". Alarme können auch über die Quick Codes, Abschnitt 4.1.3 oder iTools, Abschnitt 10.5.2.3 konfiguriert werden.				
	nonE	nE Alarm nicht konfiguriert (Werkseinstellung) dH, Abweichungsa		Abweichungsala	rm Übersollwert		
	Hı	Maximalalarm	d.Lo	Abweichungsala	rm Untersollwert		
	Lo	Minimalalarm	bnd	Abweichungsba	ndalarm		
500			504	Г			
P22	Kontigu	rieren Sie mit P22 den Alarm 1 Speichertyp . Nur,	wenn P21	nicht חםחב.	Siehe Abschnitt 4.4.4.		
	nonE	Nicht Speichern (Werkseinstellung). Ein nicht gespeicherter Alarm wird automa- tisch bei Erlöschen der Alarmbedingung zurückgesetzt. Ist der Alarm bei Bestätigung noch aktiv, leuchtet die ALM Anzeige konstant, die Alarmmeldung blinkt weiter und der Aus- gang bleibt aktiv.	Ruto	Speichern, autor Dieser Alarm ber zurückgesetzt wi tigen BEVOR die	natisches Rücksetzen. nötigt die Bestätigung, bevor er rd. Sie können den Alarm bestä- Alarmbedingung erlischt.		
	ΠAn	Speichern, manuelles Rücksetzen. Der Alarm bleibt aktiv, bis die Alarmbeding- ung erlischt UND der Alarm bestätigt wurde. Der Alarm kann erst NACH Erlöschen der Alarmbedingung bestätigt werden.	na.AL	Kein Speichern und keine ALM Meldung. Tritt ein Alarm auf, wird der zugewiesene Aus- gang aktiviert, sowie dessen Anzeige. Es er- scheint jedoch keine Alarmmeldung auf der An- zeige.			
P23	Konfigur Die Alar mancher bis der N tem sich	rieren Sie mit P23 die Alarm 1 Unterdrückung . Nu munterdrückung verhindert das Aktivieren des A n Anwendungen befindet sich das System beim A Normalbetrieb erreicht ist. Diese Funktion unterd er geregelt wird. Danach arbeitet der Alarm wie Alarm 1 arbeitet normal (keine Unterdrü- ckung) (Werkseinstellung)	ur, wenn P larms wäh Anfahren ir rückt den <i>i</i> konfigurie YES	21 nicht nonE . rend des Starts. In m Alarmzustand, Alarm, bis das Sys- rt. Alarm 1 arbeitet	Siehe Abschnitt 4.4.5 mit Unterdrückung		
504	14 6						
P24	Konfigui	rieren Sie mit P24 den Alarm 2 Typ . P24 steht Ihn	en immer	zur Verfugung.	Siehe Abschnitt 4.4.		
	nont	Alarm nicht konfiguriert	d.Hi	Abweichungsala	rm Ubersollwert		
	Hı ı	Maximalalarm (Werkseinstellung)		Abweichungsala	rm Untersollwert		
	LO	winimalalarm	סחם	Abweichungsbal	ndalarm		
P25	Konfigu	rieren Sie mit P25 den Alarm 2 Speichertyp Nur	wenn P24	nicht nonE	Siehe Abschnitt 4.4.4.		
-	nonF	Nicht Speichern (Werkseinstellung)	Buto	Speichern, autor	natisches Rücksetzen		
	ΠΑn	Speichern, manuelles Rücksetzen	no.AL	Nicht Speichern,	keine ALM Anzeige		
D 0 <i>i</i>			-				
P26	Konfigu	rieren Sie mit P26 die Alarm 2 Unterdrückung . N	ur, wenn P	24 nicht nant .	Siehe Abschnitt 4.4.5		
	Πο	NoAlarm 2 arbeitet normal (keine Unterdrückung) (Werkseinstellung)YE5Alarm 2 arbeitet		mit Unterdrückung			
D 27	Konfigur	riaran Sia mit P27 dan Alarm 3 Tyn			Siehe Abschnitt 1 1		

P27	Konfigurieren Sie mit P27 den Alarm 3 Typ .				Siehe Abschnitt 4.4.	
	попЕ	Alarm nicht konfiguriert (Werkseinstellung)	d.Hı	Abweichungsalarm Übersollwert		
	H, Maximalalarm dLo Ab		Abweichungsalarm Untersollwert			
	Lo	Minimalalarm	Ьлд	Abweichungsban	dalarm	

P28	Konfigurie	ren Sie mit P28 den Alarm 3 Speichertyp . Nur, v	wenn P27 ni	icht nanE .	Siehe Abschnitt 4.4.4.
	попЕ	Nicht Speichern (Werkseinstellung)	Ruto	Speichern, autom	atisches Rücksetzen
	NAn	Speichern, manuelles Rücksetzen	no.AL	Nicht Speichern,	keine ALM Anzeige
P29	Konfigurie	ren Sie mit P24 die Alarm 3 Unterdrückung . Nu	r, wenn P27	nicht nanE .	Siehe Abschnitt 4.4.5
	По	Alarm 3 arbeitet normal (keine Unterdrü- ckung) (Werkseinstellung)	YES	Alarm 3 arbeitet r	nit Unterdrückung

5.2.12 Stromwandler (CT)

Verwenden Sie den Stromwandler, um den für die Berechnung des Energieverbrauchs und die Heizelement Diagnose benötigten Strom zu messen. Der Algorithmus zur Stromwandler Fehlererkennung muss mit der Ausgangsanforderung synchronisiert sein. Die CT Quelle identifiziert den für den Laststrom zuständigen Ausgang. Dies gilt nur für Logik- und Relaisausgänge. Einen DC Ausgang können Sie für diese Funktion nicht verwenden.

P31	Konfiguri	ieren Sie mit P31 die Stromwandler Quelle .	CT Alarme beinhalten: Laststrom					
	Anmerku zuvor für	ıng : Im Gerät selbst erscheint nur die Mnemonik die Regelung konfiguriert haben.	Leckstrom Überstrom Die Grenzwerte legen Sie in Ebene 2 fest.					
	ΠοηΕ	Keine Last Diagnose Alarme. Die Werte für Last- und Leckstrom folgen den Messwerten des CT. Dies dient der reinen Anzeige des Stroms.						
	oP (OP1 Funktion mit Ausgang 1 verknüpft.	ъРЭ	OP3 Funktion mit Ausgang 3 verknüpft. Die muss ein Relaisausgang sein.				
	OP2 Funktion mit Ausgang 2 verknüpft. Dies muss ein Triac- oder Relaisausgang sein.			OP4 Funktion mit	t Ausgang 4 verknüpft.			
P32	Konfiguri Der Stror nen Stror Stellen Si P32 ersch	ieren Sie mit P32 den Stromwandler Bereich. nwandler akzeptiert Signale im Bereich 0-50 mA nwandler, um den Schaltstrom auf diesem Berei ie den Bereich auf den Nennbereich der elektris heint nur bei konfiguriertem Stromwandler (P31)	Verwend ch herabz chen Last 	den Sie einen exter- zusetzen. ein.	Vorgabe 10,0			
	10,0 bis 999,9 A							
P33	Konfiguri Gespeich Es gibt d teilen. Einen Str	ieren Sie mit P33 Stromwandler Alarm Speicher nerte Alarme halten den Alarmzustand, bis Sie si rei CT Alarmarten (Leck, Last und Überstrom), di omalarm können Sie über den Parameter P37 A	n. e bestätig e alle die: L1, AL2 oo	jt haben. selbe Konfiguration der AL3 zuweisen.	Alarmspeicherung ist in Ab- schnitt 4.4.4 "Alarm- speicherung" beschrieben. Beschreibung der Alarmzu- weisung finden Sie in Ab- schnitt 5.2.14.			
	nonE	Ein nicht gespeicherter Alarm wird automatis	ch bei Erle	öschen der Alarmbec	lingung zurückgesetzt.			
	AULo	Ein Alarm mit automatischem Rücksetzen kann zu jeder Zeit bestätigt werden. Der Alarm wird zurückgesetzt, sobald die Alarm- bedingung erloschen UND der Alarm bestä-	ΠAn	Ein Alarm mit ma bestätigt werden, ben wurde und d sicheren Bereich verhindert, dass e	nuellem Rücksetzen kann nur , wenn zuvor der Fehler beho- ie Messung wieder in einem ist. Diese Art der Speicherung ein Alarm bei noch anstehender			

5.2.13 Regelkreisunterbrechung

tigt ist.

Eine Regelkreisunterbrechung wird angenommen, wenn der PV innerhalb einer bestimmten Zeit nicht auf eine Änderung des Ausgangs reagiert. Da die Änderungszeit prozessabhängig ist, können Sie über den Parameter "Regelkreisunterbrechungszeit" (Loop Break Alarm Time) die für Ihren Prozess passende Zeit wählen, bevor Sie den Alarm initiieren.

P34	Konfigurieren Sie mit P34 die Regelkreisunterbrechungszeit .	
	Der Bereich liegt zwischen DFF oder 1 bis 9999 Sekunden.	Die Regelkreisunterbrechung ist in Abschnitt 4.4.9 be- schrieben. Den Alarm können Sie über den Parameter P37 AL1, AL2 oder AL3 zuweisen. Dies fin- den Sie in Abschnitt 5.2.14 erklärt.

Alarmbedingung zurückgesetzt wird.

5.2.14 Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme

Das Gerät überwacht den Zustand des Eingangsfühlers, damit bei Auftreten eines Fehlers der Regelkreis in einen sicheren Zustand gesetzt werden kann. Ein Fühlerfehler liegt normalerweise bei Leerlauf oder zu hoher Impedanz vor (Abschnitt 5.2.14.1).

P35	Konfig	Konfigurieren Sie mit P35 den Fühlerbruchalarm.						
	п	Fühlerbruch wird erkannt. Die Meldung 5br blinkt auf der Anze ge. Ein zugewiesener Ausgang arbeitet als logische OR Verknüp fung mit einer dem Alarm zugewiesenen Alarmart. Keine Bestäti gung nötig (Vorgabe).						
	LAF	Fühlerbruch wird gespeichert. Alarmanzeige und Ausgang können Sie erst bestätigen, wenn der Fühlerbruch behoben ist. Dann wird der Ausgang zurückgesetzt und die ALM Anzeige und die 5br Meldung erlöschen. Die Speicherung des Fühlerbruchalarms ist unabhängig von anderen, dem Ausgang zugewiesenen Alarmen.						
	۵FF	Fühlerbruch wird nicht erkannt.						

P36	Konfigurieren Sie mit P36 die Sichere Ausgangsleistung (Fühlerbruch).
	Tritt ein Fühlerbruch auf, liefert dieser Parameter den Wert der Leistung, die der Ausgang dann übernimmt. Standard ist 0 %, d. h., alle Regelaus- gänge sind aus. Der Vollbereich wird durch di ein Ebene 2 eingestellten Werte von DPLD und DPH , begrenzt. Diese Einstellungen sind wiederum durcj P36 begrenzt. Wählen Sie eine Leistungseinstellung, die nicht zur Überhitzung oder Unterkühlung des Prozesses führt. Es kann von Vorteil sein über einen gewissen Leistungswert den Prozesses in Standbw ^r zu hal
	ten, bis der Fühler getauscht ist.
	schen P36 und der Begren- 0 (oder -100%) zung der Ausgangsleistung СССР

P37	Konfig	urieren Sie mit P37 den Bruchalarm A	Aus	sgang			Bru scł	ucha halte
	Bruchalarme beinhalten Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung und Strom (CT) Alarme. Über P37 können Sie die Bruchalarme AL1, AL2 und/oder AL3 zuweisen. AL1, AL2 und AL3 können Sie nur wählen, wenn Sie diese zuvor über P11 bis P14 mit einem Ausgang verknüpft haben. Der gespei- cherte oder nicht gespeicherte Ausgang arbeitet als logische OR Verknüp- fung mit anderen dem Ausgang zugewiesenen Alarmen. Anmerkung: Ein Bruchalarm schaltet den Ausgang, unabhängig davon, ob Sie eine andere Alarmart bestimmt haben, d. h. der Parameter Alarm Typ kann auf NONE stehen							
	nonE AL I AL 2 AL 3	Der Fühlerbruchalarm wird angezeig gang (Werkseinstellung). AL 1, AL2 oder AL3 muss über die , und/oder P14 mit einem Ausgang v sprechende Alarm in dieser Liste ers Konfigurieren Sie dann P37 für AL 1 , Bruchalarm den entsprechenden Au	gt, "P" scł , A	schaltet ab Codes P11 (nüpft sein, neint. L2 oder AL gang.	per keinen A I, P12, P13 , damit der e . J , schaltet	ent- der	R b C F F	lege precl Anm D.hi C.hi C.hi C.hi C.hi C.hi C.hi C.hi C
	Anmer AL1 (o gänge den all wenn A Dies fir	kung: Sie haben die Möglichkeit der 2 oder 3) mit mehreren Aus- n zu verbinden. In diesem Fall wer- e verbundenen Ausgänge aktiv, AL1 (oder 2 oder 3) aktiv wird. nden Sie in nebenstehender Tabel-		P11 OP1 H H AL I AL I	P12 OP2 E AL I AL 2 AL 2	P13 OI RL I RL 2 RL 3 nonE	23	P14 ALC ALC

Arbeitet der Regler normal, führt jeder Bruchalarm zum Schalten von OP4. OP4 schaltet auch, wenn Sie AL1 Type (P21) konfiguriert haben.

Alarm	Anzeige		
Fühlerbruch	5.br		
Geringer Laststrom Ld.AL	ctLd		
Hoher Leckstrom LE.AL	cETE		
Regelkreisunter- brechung	L.br		
Anmerkung : Ist AL1 Typ = Hi (oder D.hi oder Bnd), blinken 5.br und FL I in der Anzeige, da durch den Fühlerbruch die Maximalwerte er- reicht werden.			

P11 OP1	P12 OP2	P13 OP3	P14 OP4	Verfüa	bare Ala	arme in P37
H	Г	AL I	RI 2	AL L	AL 2	
H	ALI	AL2	ALE	AL I	AL2	AL 3
AL I	AL2	AL 3	nonE	AL 1	AL2	ALE
AL 1	AL2	nonE	попЕ	AL I	AL 2	
nonE	nonE	nonE	попЕ	nonE	nonE	
LEnd	Erun	Н	nonE	nonE	nonE	
AL I	AL I	AL I	AL I	AL 1		
AL2	AL2	AL2	AL2	AL5		
AL I	ALE	nonE	nonE	AL I	AL 3	

Beispiel 1:

auf AL 1.

den.

Konfiguration des Fühlerbruchalarms In diesem Beispiel wird der Fühlerbruchalarm auf AL 1 gelegt, der mit dem Aus-

Für die Verknüpfung von Alarm 1 mit Ausgang 4 wählen Sie für P14 **FL 1**. Für die Zuweisung des Fühlerbruchalarms zu Alarm 1, konfigurieren Sie P37

Soll der Ausgang 4 gehalten (der Alarm gespeichert) werden, wählen Sie für P35 **LAL** bzw. für P33 **AuLo** oder **mAn** Konfigurieren Sie mit P36 die Ausgangsleistung, auf die der Regler im Fall eines Fühlerbruchs umschalten soll. Dies kann Null oder ein Wert sein, der den Prozess in "Standby" hält. Achten Sie darauf, dass die gewählte Leistung den Prozess nicht beschädigen kann. Bei einer Temperaturanwendung sollten Sie eine zusätzliche Übertemperatur Schutzeinheit verwen-

gang 4 Relais verknüpft ist.

5.2.14.1 Fühlerbruch Impedanz

le beispielhaft dargestellt:

sehen Sie neben dargestellt.

In manchen Fällen bricht der Fühler nicht sofort, sondern korrodiert. Dies führt zu einer hohen Fühlerimpedanz.

- 1. Für Thermoelemente wird ein Fühlerbruch angezeigt, wenn die Impedanz über 20 k Ω steigt.
- 2. Bei einem Platin Widerstandsthermometer wird Fühlerbruch angezeigt, wenn eine der drei Leitungen defekt ist oder der Widerstand der Quelle über 420 Ω steigt oder unter 15 Ω fällt.
- 3. Bei mA- und Spannungseingängen wird kein Fühlerbruch angezeigt, da der Lastwiederstand über den Eingangsklemmen liegt.

5.2.15 Timer

Den internen Timer können Sie für eine der 3 Betriebsarten konfigurieren. Wählen Sie zwischen Haltezeit Timer, Verzögerungstimer und Soft Start Timer. Über Ereignisausgänge (Ausgänge 1 bis 4) können Sie "Timer läuft" und "Timer Ende" nach außen führen.

P41	Konfigu	Konfigurieren Sie mit P41 die Timerart .						
	nanE	Timer gesperrt (Werkseinstellung)	dLL	Haltezeit Timer. Kann in Verbindung mit einer Sollwertrampe verwendet wer- den, um ein einfaches Rampen/ Haltezeit Programm zu erstel- len, das den Prozess für eine bestimmte Zeit auf einer Tem- peratur halten soll. Geben Sie einen Grenzwert ein bei dem der Timer startet. Diesen Para- meter (<i>LLhr</i>) finden Sie in Ebene 2.	"Timer".			
	dELY	Verzögerungstimer. Dieser Timer schaltet die Ausgangs- leistung nach Ablauf einer Zeit ein. Der Timer startet direkt beim Einschalten des Reglers oder wenn Sie den Timer manuell auf RUN setzen. Der Regler bleibt im Standby (Heizen und Kühlen aus), bis die Zeit abgelaufen ist. Danach regelt das Gerät am Sollwert. Verwenden Sie diesen Timer, wenn Sie eine Einschaltverzögerung benötigen.	55	Soft Start Timer. Dieser Timer liefert eine Leis- tungsbegrenzung beim Regler- start. Er wird automatisch beim Einschalten des Reglers gestar- tet und begrenzt die Leistung ("SS.OP" in Ebene 2), bis die Temperatur einen bestimmten Wert ("SS.SP" in Ebene 2) er- reicht. Wird zum Trockenen von Heizelementen in Heißkanal Systemen verwendet, bevor die volle Leistung aufgeschaltet wird.				
			1	1				
P42	Konfigu Erscheij	Weitere Details finden Sie in Abschnitt 4.12 "Timer".						
	Hollr	Stunden HH:MM (Werkseinstellung)	Пі п	Minuten MM:SS				
P43	Konfigu P43 stel P43 bes konfigu	rieren Sie mit P43 den Timer Ende Typ . ht Ihnen nur für Haltezeit Timer zur Verfügun stimmt die Aktion nach Ablauf der Timerzeit. rieren, dass ein Ausgang (normalerweise Re	g. Sie könne lais) gescł	en das Timer Ende Ereignis so naltet wird.	Weitere Details finden Sie in Abschnitt 4.12 "Timer".			
	₀FF	Nach Ende der Timerzeit geht das Gerät in Standby. Die Ausgangsleistung wird auf 0 % gesetzt und die Standard Haupt- anzeige zeigt den PV und OFF anstelle	dLL	Nach Ablauf der Timerzeit reglt das Gerät weiter am letzten Sollwert.				
		des Sollwerts.						

5.2.16	Digital	(Kontakt) Eingänge					
P51	Konfigurie Digitaleing taktschluss Diesen Ein Ein offenen Ein geschlu Digitaleing	urieren Sie mit P51 die Digitaleingang 1 Funktion . eingang 1 ist ein Schließkontakt. Er kann von externen Schaltern oder Relais gesteuert werden und ist bei Kon- iluss flankengetriggert. eingang können Sie für eine Vielzahl von Funktionen konfigurieren. ener Eingang wird erkannt, wenn die Impedanz zwischen den Klemmen größer 500 Ω ist. schlossener Eingang wird erkannt, wenn die Impedanz zwischen den Klemmen kleiner 200 Ω ist. eingang 1 steht Ihnen optional in allen Geräten zur Verfügung.					
	попЕ	Eingang nicht verwendet.	Ac.AL	Schließen des Ausgangs bestätigt alle aktiven Alarme.			
	SP.SL	Sollwert Auswahl. Kontakt schließen: Sollwert 2. Kontakt öffnen: Sollwert 1.	Loc.b	Tastensperre. Schließen des Kontakts sperrt die Fronttasten. Öffnen des Kontakts gibt die Tasten frei.			
	£∽ES	Timer Reset. Schließen des Kontakts setzt einen laufenden Timer zurück.	ErUn	Timer Start. Schließen des Kontakts startet einen Timer.			
	£rr5	Timer Start/Reset. Schließen des Kontakts startet ei- nen Timer. Öffnen des Kontakts setzt den Ti- mer zurück.	FHFq	Timer Halten. Schließen des Kontakts hält den Timer auf der aktuellen Zeit.			
	ΠAn	Auswahl Hand. Arbeitet der Regler in Auto, wech- selt er durch Schließen des Kon- takts in Handbetrieb. Arbeitet der Regler im Handbetrieb wechselt er durch Öffnen des Kontakts in Au- tomatikbetrieb.	569	Standby Modus. In diesem Modus gehen alle Regelausgänge auf Null.			

P52	Konfigurie Für Digital nur in den Digitaleing	Konfigurieren Sie mit P51 die Digitaleingang 2 Funktion . Für Digitaleingang 2 können Sie die gleichen Funktionen wählen wie für Digitaleingang 1. Dieser Eingang steht Ihnen nur in den Modellen P108 und P104 optional zur Verfügung. Digitaleingang 2 ist bei Kontaktschluss flankengetriggert.						
	nonE	Eingang nicht verwendet.	Ac AL	Schließen des Ausgangs bestätigt alle aktiven Alarme.				
	SP.SL	Sollwert Auswahl. Kontakt schließen: Sollwert 2. Kontakt öffnen: Sollwert 1.	Loc.b	Tastensperre. Schließen des Kontakts sperrt die Fronttasten. Öffnen des Kontakts gibt die Tasten frei.				
	ErE5	Timer Reset. Schließen des Kontakts setzt einen laufenden Timer zurück.	ErUn	Timer Start. Schließen des Kontakts startet einen Timer.				
	trr5	Timer Start/Reset. Schließen des Kontakts startet ei- nen Timer. Öffnen des Kontakts setzt den Ti- mer zurück.	FHFq	Timer Halten. Schließen des Kontakts hält den Timer auf der aktuellen Zeit.				
	ΠAn	Auswahl Hand. Arbeitet der Regler in Auto, wech- selt er durch Schließen des Kon- takts in Handbetrieb. Arbeitet der Regler im Handbetrieb wechselt er durch Öffnen des Kontakts in Au- tomatikbetrieb.	569	Standby Modus. In diesem Modus gehen alle Regelausgänge auf Null.				

4800

4800 bps

5.2.17 Digitale Kommunikation

Die digitale Kommunikation können Sie für alle Modelle bestellen. Sie verwendet das Modbus Protokoll und eine EIA485 (RS485) 2-Leiter Schnittstelle.

P61	Konfigurier In einem Ne resse dient	en Sie mit P61 die Digit etzwerk benötigt jedes der Identifikation des G	ale Kommunikatio Gerät eine eigene ieräts im Netzwerk	onsadresse. Adresse zwischen 1 und 254. Diese Ad-	Weitere Details in Abschnitt 8 "Digitale Kommunikation".
	1 bis 254	(Werkseinstellung 1)			· ·
P62	Konfigurier	en Sie mit P62 die Bauc	lrate der digitalen	Kommunikation.	Weitere Details in
	Die Baudra tragung zw einen maxin fang der Ins setzt ist. Un mit einer Ba	Abschnitt 8 "Digitale Kommunikation".			
	Obwohl die digkeit ist, o Antwort die um nach Er				
	Besteht z. B baud) und d betragen. V dauer von 4 je nach Op die Antword Variablen. I und 20 ms, ten kann di				
	Haben Sie mit dem Datendurchlauf ein Problem, versuchen Sie, anstelle von Ein-Parameter- Übertragungen Modbus Blockübertragungen zu verwenden und erhöhen Sie die Baudrate auf den im System höchsten zulässigen Wert.				f
	1200	1200 bps	9600	9600 bps	
	2400	2400 bps	חקפו	19200 bps	

P63	Konfigurie Über die e nicht bese stellt, dass hält. In eir übertrage Modbus v dass das I den oder tragender	eren Sie mit P63 die Parit eingestellte Parität kann s chädigt wurden. Die Parit s ein Byte entweder eine nem industriellen Protoko ene Byte in Ordnung und vendet einen CRC (Cyclic Datenpaket unbeschädig ungeraden Parität Ihnen n bits und verringert so d	ät der digitalen I sichergestellt we ät ist die einfach gerade oder ung oll gibt es übliche dann, ob die üb Redundancy Ch t ist. Aus diesem hier keine Vortei en Datendurchla	Kommunikation. rden, dass die Daten bei der Übertragi ste Form der Meldungsintegrität die si gerade Anzahl von Einsen oder Nullen srweise Prüflayer die zuerst prüfen, ob ertragene Meldung nicht beschädigt is seck) auf die Daten an um sicherzustell Grund bringt die Verwendung einer g le, sondern erhöht die Anzahl der zu ü uf.	ung cher- ent- das st. en, gera- iber-	Weitere Details in Abschnitt 8 "Digitale Kommunikation".
	nonE	Keine Parität	odd	Ungerade Parität		
	EuEn	Gerade Parität				

5.2.17.1 Broadcast Kommunikation

Broadcast Master Kommunikation ermöglicht dem Piccolo Regler das Senden eines einzelnen Werts zu mehreren Slaves. Die Funktion verwendet den Funktionscode 6 (Einzelwert schreiben). So können Sie den Regler mit anderen Geräten verknüpfen. Eine typische Anwendung ist das Senden eines Sollwerts zu mehreren Slave Geräten.

Konfigurie Slave/Mas	Weitere Informatio- nen in Abschnitt 8.3	
попЕ	Master Comms gesperrt (Werkseinstellung)	"Master/Slave Kom-
. SP	Der Arbeitssollwert des Masters wird weitergemeldet. Normalerweise wird die- ser zu Adresse 26 (dezimal) in einer Piccolo Slaveeinheit gesendet. Dies ist die Adresse des externen Sollwerts. Sie können einen lokalen Trimm aufschalten, um bestimmte Temperaturvariationen in einzelnen Zonen zu erhalten.	munikation .
.Pu	Ein Messwert (PV) in Master wird weitergemeldet. Dies können Sie z. B. zur Tem- peraturaufzeichung verwenden.	
. oP	Die Ausgangsleistung des Master Regelkreises wird weitergemeldet. Dies kön- nen Sie z. B. zur Ansteuerung eines Thyristorstellers im Phasenanschnittbetrieb verwenden.	
.Err	Prozessfehler (Temperatur - Sollwert) wird weitergemeldet.	
	Konfiguri Slave/Ma nonE . 5P . Pu . oP . Err	Konfigurieren Sie mit P64 die digitale Kommunikation Slave/Master Übertragung.Slave/Master Übertragung steht Ihnen in allen Geräten zur Verfügung.nonEMaster Comms gesperrt (Werkseinstellung).5PDer Arbeitssollwert des Masters wird weitergemeldet. Normalerweise wird die- ser zu Adresse 26 (dezimal) in einer Piccolo Slaveeinheit gesendet. Dies ist die Adresse des externen Sollwerts. Sie können einen lokalen Trimm aufschalten, um bestimmte Temperaturvariationen in einzelnen Zonen zu erhaltenPuEin Messwert (PV) in Master wird weitergemeldet. Dies können Sie z. B. zur Tem- peraturaufzeichung verwendenoPDie Ausgangsleistung des Master Regelkreises wird weitergemeldet. Dies kön- nen Sie z. B. zur Ansteuerung eines Thyristorstellers im Phasenanschnittbetrieb verwendenErrProzessfehler (Temperatur - Sollwert) wird weitergemeldet.

5 Konfigurieren Sie mit P65 die Digital Kommunikation Retransmissionsadresse	Weitere Informatio-
Mit dieser Variablen legen Sie die Zieladresse des Modbusregisters für Broadcast fest. Möch-	nen in Abschnitt 8.3
ten Sie z. B. den Arbeitssollwert des Masters zu einer Gruppe von Piccolo Slaves weitermel-	"Master/Slave Kom-
den, wählen Sie die Comms Retransmissionsadresse 26. Dies ist die Adresse des externen	munikation" und Ab-
Sollwerts in den Slave Geräten.	schnitt 8.4 "EEPROM
Achten Sie bei der Auswahl einer Adresse für Broadcast darauf, dass das Zielgerät große	Schreibzyklen".
Datenmengen auf dieser Adresse bewältigen kann. Bei manchen Geräten, inklusive bei der	
Piccolo Serie, ist die Anzahl der Schreibvorgänge zum nicht-flüchtigen Speicher begrenzt (ty-	
pischerweise auf 100.000 Vorgänge). Wird ein Wert zu oft gesendet, kann das Gerät beschä-	
digt werden. Dies kann zu einem Problem werden, wenn Rampenwerte zum Sollwert ge-	
schrieben werden. Verwenden Sie dazu den externen Sollwert mit Adresse 26 und erkundigen	
Sie sich beim Hersteller, wenn Sie unsicher sind.	
Die Retransmissionsadresse steht Ihnen in allen Geräten zur Verfügung.	
🛿 bis 月 (Werkseinstellung 0)	
	 Konfigurieren Sie mit P65 die Digital Kommunikation Retransmissionsadresse Mit dieser Variablen legen Sie die Zieladresse des Modbusregisters für Broadcast fest. Möchten Sie z. B. den Arbeitssollwert des Masters zu einer Gruppe von Piccolo Slaves weitermelden, wählen Sie die Comms Retransmissionsadresse 26. Dies ist die Adresse des externen Sollwerts in den Slave Geräten. Achten Sie bei der Auswahl einer Adresse für Broadcast darauf, dass das Zielgerät große Datenmengen auf dieser Adresse bewältigen kann. Bei manchen Geräten, inklusive bei der Piccolo Serie, ist die Anzahl der Schreibvorgänge zum nicht-flüchtigen Speicher begrenzt (typischerweise auf 100.000 Vorgänge). Wird ein Wert zu oft gesendet, kann das Gerät beschädigt werden. Dies kann zu einem Problem werden, wenn Rampenwerte zum Sollwert geschrieben werden. Verwenden Sie dazu den externen Sollwert mit Adresse 26 und erkundigen Sie sich beim Hersteller, wenn Sie unsicher sind. Die Retransmissionsadresse steht Ihnen in allen Geräten zur Verfügung. Die SISS (Werkseinstellung 0)

5.2.18 Tasten Funktionalität

P71	Konfigurieren Sie mit P71 die Funktionalität von Taste							
	Die Funktior ebene konfi	Die Funktionstaste F1 ist eine nicht belegte Taste, die Sie zum Aufrufen eines bestimmten Parameters in der Bedien- ebene konfigurieren können. Die Funktionstaste F1 steht Ihnen in den Geräten P108 und P104 zur Verfügung.						
	попЕ	Taste nicht belegt. Die Taste hat in der Bedienebene keine Funktion.						
	Ac AL	Alarmbestätigung. Der Parameter AL AL wird auf die Funktionstaste F1 gelegt und ALAL wird aus der Bedienebene 2 entfernt. Über F1 haben Sie direkten Zugriff auf den Parameter für die Alarmbestätigung. Diesen können Sie dann einfach durch die Mehr/Weniger Tasten bestätigen. Die folgende Aktion ist abhängig von der Speicherart des Alarms. Siehe Anmerkung 1.	Weitere Informa- tionen in Ab- schnitt 4.4.3.					
	SP.SL	Sollwert Auswahl. Der Parameter SP.SL wird auf die Funktionstaste F1 gelegt und SP.SL wird aus der Bedienebene 2 entfernt. Über F1 haben Sie direkten Zugriff auf den Parameter für die Sollwert Auswahl. Den gewünschten Arbeitssollwert, SP1 oder SP2, können Sie dann über die Mehr/Weniger Tasten wählen.	Weitere Informa- tionen in Ab- schnitt 4.7.2					
	А-П	Auto/Hand Status. Der Parameter ┨-Л wird auf die Funktionstaste F1 gelegt und aus der Bedienebene 2 entfernt. Über F1 haben Sie direkten Zugriff auf den Parameter für die Auto/Hand Auswahl. Auto, Hand oder Aus Modus können Sie dann über die Mehr/Weniger Tasten wählen.	Weitere Informa- tionen in Ab- schnitt 4.10					
	E.SE	Timer Status Der Timer Status Pparameter, E.SE wird auf die Funktionstaste F1 gelegt und aus der Bedienebene 2 entfernt. Über F1 haben Sie dann direkten Zugriff auf den Parameter für den Timer Status. Start (Run), Reset oder Halten (Hold) können Sie über die Mehr/Weniger Tasten wählen. Haben Sie keinen Timer konfiguriert, reagiert F1 nicht.	Weitere Informa- tionen in Ab- schnitt 4.12					
	ErSE	Reset Energiezähler . Der Parameter ErSE wird auf die Funktionstaste F1 gelegt und aus der Bedien- ebene 2 entfernt. Über F1 haben Sie dann direkten Zugriff auf den Parameter für das Rücksetzen des Energiezählers. Mit den Mehr/Weniger Tasten können Sie zwischen Rücksetzen des Teilenergiezählers und Rücksetzen des Gesamtenergiezählers wäh- len.	Weitere Informa- tionen in Ab- schnitt 4.11.					

P72	Konfiguri	Konfigurieren Sie mit P72 die Funktionalität von Taste F2							
	Funktions konfiguri	Funktionstaste F2 ist eine nicht belegte Taste, die Sie zum Aufrufen eines bestimmten Parameters in der Bedienebene konfigurieren können. Die Funktionstaste F2 steht Ihnen bei den Modellen P108 und P104 zur Verfügung.							
	попЕ	Taste nicht belegt.							
	Ac AL	Alarmbestätigung. Siehe Anmerkung 1	Die Funktionalität ist die gleich wie für F1 beschrie- ben						
	SP.SL	Sollwert Auswahl.							
	A-U	Auto/Hand Status.							
	E.SE	Timer Status. (Werkseinstellung)							
	ErSE	Reset Energiezähler.							

P73	Konfiguri	Konfigurieren Sie mit P73 die Funktionalität der Bild Taste						
	Zusätzlich zur normalen Funktion können Sie die Bild Taste so konfigurieren, dass bei Betätigung in der Bedienebene ein bestimmter Parameter aufgerufen wird. Diese Funktion steht Ihnen in allen Modellen zur Verfügung.							
	nonE	Taste nicht belegt.						
	Ac.AL	Alarmbestätigung . Siehe Anmerkung 1	Die Funktionalität					
	SP.SL	Sollwert Auswahl.	ist die gleich wie					
	А-П	Auto/Hand Status.	ben.					
	E.SE	Timer Status.						
	ErSt	Reset Energiezähler.						

Anmerkung 1:

Wie Sie in Abschnitt 4.3 nachlesen können, erscheint der Parameter für die Alarmbestätigung nur in Ebene 1, wenn Sie Alarmspeicherung konfiguriert haben. Haben Sie nicht-speichern konfiguriert, erscheint **Ac AL** NICHT in der Bedienebene, wenn Sie eine Funktionstaste betätigen. Dieser Parameter bleibt in Ebene 2.

5.2.19	Anzeig	ge Funktionalität	
P74	Konfigurie In der Bee figurieren	eren Sie mit P74 die zweite Anzeigezeile . dienebene zeigt die oberste Zeile immer den PV. Die zweite Zeile können Sie r 1.	ach Ihren Anforderungen kon-
	SEd	Im Automatikbetrieb zeigt die zweite Zeile den Sollwert. Im Handbetrieb zeigt diese Zeile die Ausgangsleistung. Im AUS Modus erscheint hier DFF . (5Ld ist Werkseinstellung für P74)	3040
	ъP	Im Automatikbetrieb zeigt die zweite Zeile die Ausgangsanforderung in %. Diese Anzeige ist schreibgeschützt. Im Handbetrieb sehen Sie hier die Ausgangsleistung (in %), die Sie ver- ändern können. Im AUS Modus zeigt die zweite Zeile die Ausgangsleistung. Diese steht auf 0,0 (in %).	
	ĿŗЕ	Verbleibende Timerzeit, je nach Konfiguration in Stunden oder Minuten.	
	E.EL	Vergangene Timerzeit, je nach Konfiguration in Stunden oder Minuten. Schreibgeschützt.	
	EPAr	In der zweiten Zeile erscheint der durchschnittliche Energieverbrauch über eine bestimmte Zeit. Dieser Parameter ist ein Summierer, der für die Ermittlung des Energieverbrauchs individueller Chargen nützlich ist.	
	Etot	Die zweite Zeile zeigt einen Überschlag des Gesamtenergieverbrauchs. Dieser Parameter ist ein Summierer, der für die Schätzung des Energie- verbrauchs des gesamten Prozesse nützlich ist.	
	nonE	Zweite Zeile nicht belegt (leer).	

P75	Konfiguriere Die Reglerm schützt. In de gen konfigur	n Sie mit P75 die dritte Zeile der Anzeige . odelle P108 und P104 bieten Ihnen eine dritte Anzeigezeile. Die Werte dies er Bedienebene zeigt die oberste Zeile immer den PV. Die dritte Zeile könne rieren.	se Zeile sind immer schreibge- en Sie nach Ihren Anforderun-
	٥P	Die Ausgangsleistung wird im Automatik- und Handbetrieb gezeigt. Im AUS Modus zeigt diese Zeile 0,0 (%). (¤P ist Werkseinstellung für P75)	10 40
	FrE	Verbleibende Timerzeit, je nach Konfiguration in Stunden oder Minuten.	• 10 10
	E.EL	Vergangene Timerzeit, je nach Konfiguration in Stunden oder Minuten.	
	E.PAr	Energiezähler (Teilenergie)	F1 F2
	E.ŁoŁ	Energiezähler (Gesamtenergie)	
	попЕ	Dritte Zeile nicht belegt (leer).	

5.2.20 Passwörter

Für den Zugriff auf Bedienebene 2 und die Konfigurationsebene benötigen Sie jeweils ein Passwort. Bei der Auslieferung sind diese Passwörter vorgegeben, Sie können Sie jedoch über die "P" Codes P76 und P77 ändern.

P76	Konfigurieren Sie mit P76 das Ebene 2 Passwort . Werkseinstellung: 2 . Als Passwort für Ebene 2 können Sie jeden Wert zwischen 1 und 9999 wählen. Setzen Sie das Passwort auf 1 , hebt das den Passwortschutz auf, d. h. für den Zugriff auf Ebene 2 ist keine Passworteingabe mehr nötig.	Zeichnen Sie jede Pass- wortänderung auf.
P77	Konfigurieren Sie mit P77 das Konfigurationsebene Passwort . Werkseinstellung: 4 . Als Passwort für die Konfigurationsebene können Sie jeden Wert zwischen 1 und 9999 wählen. Setzen Sie das Passwort auf 1 , hebt das den Passwortschutz auf, d. h. für den Zugriff auf die Konfiguration ist keine Passworteingabe mehr nötig.	 Zeichnen Sie jede Pass- wortänderung auf.

5.2.21 Energiemeter Quelle

Der Regler kann den voraussichtlichen Erergieverbrauch für den gesamten Prozess oder einzelne Chargen berechnen. Diese Informationen können Sie den Parametern EPAr und ELoL entnehmen.

P81	Konfigurieren Sie mit P81 die Energiemeter Quelle .			
	Sie müssen den Ausgang festlegen, der die Energiemessung vornimmt. Dies sollte der Ausgang mit der höchsten Leis- tungsanforderung sein, z. B. der für die Heizelementregelung zuständige Ausgang.			
	nonEFunktion nicht freigegeben.oP IOP1 Funktion mit Ausgang 1 verknüpft.			
oP2 Funktion mit Ausgang 2 verknüpft.				
	oP3	OP3 Funktion mit Ausgang 3 verknüpft.		
	٥P4	OP4 Funktion mit Ausgang 4 verknüpft.		

P82	Konfigurieren Sie mit P82 die Nennlastleistung in kW .			
	Geben Sie diesen Wert manuell ein. Dieser wird normalerweise während der Inbetriebnahme eingegeben und stellt die			
	Nennleistung der Last (Heizelemente) dar.			

5.2.22 Recovery Punkt

Über den Recovery Punkt können Sie alle Parameterwerte auf einen zuvor gespeicherten Status oder auf Werkseinstellung zurücksetzen. Die Werkseinstellung ist im Read-only Speicher abgelegt. Dies bietet Ihnen eine sehr nützliche "Rückgängig" Funktion. Auch kann ein Kaltstart Befehl ausgegeben werden, um das gesamte Gerät unter vorgegebenen Bedingungen neu zu starten.

5.2.22.1 Recovery Punkt sichern

rEc.5	Konfigurie Ermöglich einstellung	rren Sie mit r Ec.5 das Sichern des Recovery Punkts . t die Sicherung der aktuellen Konfigurations- und Bedien- gen des Reglers.	Sichern der aktuellen Einstellungen Wählen Sie rEc.5 und anschließend SAuE.
	nonE	Keine Funktion	Die Anzeige zeigt mit der Meldung Die Anzeige zeigt mit der Meldung dass
	5AuE	Speichert die aktuellen Konfigurations- (P Code) und Bedieneinstellungen (Ebene 2). Nehmen Sie anschließend Änderungen an den Regler- einstellungen vor, können diese rückgängig gemacht und auf die gespeicherten Werte zurückgesetzt wer- den.	Sobald donE erscheint ist der Vorgang been- det und die Werte sind gespeichert. Ist der Speichervorgang fehlerhaft, wird FA, L gezeigt.

5.2.22.2 Recovery Punkt laden

rEcL	Scrollen Sie auf rEcL , um Recovery Punkt laden zu wählen. Hier können Sie die unter rEc.5 gesicherten Konfigurationwerte wieder herstellen. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die Werkseinstellung wieder zu laden. Ein Kaltstart entfernt alle zuvor geladenen Werte. Starten Sie den Regler anschließend, reagiert dieser wie ein "frisch" ausgeliefertes Gerät und zeigt zuerst den Quick Start Code – Abschnitt 4.1.1			
	nonE	Keine Funktion	 Laden der gespeicherten Einstellungen Wählen Sie rEcl und anschließend Lofld. Die Anzeige zeigt mit donE, dass die gespeicher- ten Werte wieder geladen wurden. Laden der Werkseinstellungen Wählen Sie rEcl und anschließend FflcE. Die Anzeige zeigt mit donE, dass die Original- einstellungen des Reglers bei der Auslieferung wieder geladen wurden. Die Werkseinstellungen finden Sie in Anhang A Ein Kaltstart löscht alle Konfigurationen. Erstellen Sie eine Clonedatei (Abschnitt 10.7) des Reglers, bevor Sie einen Kaltstart durch- führen. Der Regler startet anschließend wieder im "Quick Start" Modus, Abschnitt 4.1.1. 	
	LoAd	Lädt die zuvor in einer Tabelle gespeicherten Recovery Einstellungen. Ist keine Tabelle vorhanden, erscheint FAIL in der Anzeige. Die gespeicherten Einstellungen können Konfigura- tionsparameter und Bedienvariablen enthalten.		
	FAct	Lädt die Werkseinstellungen. Die während der Produktion geladenen Konfigurati- ons- und Parameterwerte werden wieder hergestellt.		
	CoLd	Kaltstart. Nutzen Sie diese Funktion mit Vorsicht, da alle voran- gegangenen Konfigurationen verloren gehen. Nach einem Kaltstart startet der Regler im Quick Code. Die erste Anzeige zeigt SET1. An dieser Stelle können Sie die Werkseinstellung laden. Alternativ können Sie den Regler neu konfigurieren.		
	Augwahl Ka	libriomhasa		
PHRS	Auswani Kalibrierphase. Vor der Auslieferung wird das Gerät im Werk kalibriert. Wenn nötig, können Sie den Regler vor Ort nachkalibrieren. Zur Kalibrierung des Fühlereingangs benötigen Sie eine rückverfolg- bare Referenzquelle. Für mV (mA)- und Thermoelementeingänge benötigen Sie eine Millivolt Quelle, für Widerstandsthermometer- eingänge einen Widerstandskasten. Die Kalibrierphase beinhaltet ebenso die Kalibrierung von Ana- logausgängen (mA) und dem Stromwandlereingang.		Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 9 "Kalibrierung".	

6. Regler Blockdiagramm

Im Blockdiagramm sehen Sie die einfachen Funktionsblöcke, aus denen der Regler aufgebaut ist. Wenn vorhanden, wird jeder Block durch den zugehörigen "P" Code dargestellt. Die Beschreibung der "P" Codes finden Sie in den vorangegangenen Abschnitten.

Über den Quick Start Code und die "P" Codes passen Sie die Parameter an die Hardware an.



Die Temperatur (oder Prozesswert, PV) wird vom Fühler gemessen und mit dem von Ihnen eingestellten Sollwert (SP) verglichen.

Ziel des Regelblocks ist es, die Differenz zwischen SP und PV (das ist das Fehlersignal) auf Null zu regeln. Dafür gibt der Block ein kompensierendes Ausgangssignal über die mit ihm verbundenen Ausgänge an die Anlage.

Über Timer und Alarmblöcke können Sie verschiedene Parameter im Regler triggern. Die digitale Kommunikation bietet Ihnen eine Schnittstelle für die Datensammlung, Überwachung und externe Regelung.

Die Ausführung der einzelnen Blöcke wird durch die internen Parameter definiert. Einige dieser Parameter stehen Ihnen zur Verfügung, damit Sie die Charakteristik des Reglers an Ihren Prozess anpassen können.

Diese Parameter finden Sie in den Bedienebenen 1 und 2, wobei die Ebene 1 einen Teil der Parameter aus Ebene 2 enthält.

Das oben dargestellte Blockdiagramm bezieht sich auf die Reglermodelle P108 und P104.

Bei dem Reglermodell P116 steht Ihnen Ausgang 3 und der Digitaleingang 2 nicht zur Verfügung.

6.1 Eingang/Ausgang

Dieser Abschnitt gibt Ihnen eine Übersicht über die Verfügbarkeit der Ein-/Ausgänge in den einzelnen Modellen:

- Digitaleingänge
- Stromwandlereingang
- Relais-/Logikausgänge.

Name		Verfügbarkei	t	Typische Funktionen	Anzeige (leuchtet, wenn aktiv)	Klemmen
	P116	P108	P104			
OP1	Relais Logik	Relais Logik	Relais Logik	Heizen Kühlen Alarm Ereignisse (Timer Status)	OP1	1A, 1B
OP2	Relais Triac Analog	Relais Triac	Relais Triac	Heizen Kühlen Alarm Ereignisse (Timer Status) Retransmission (Sollwert, Pro- zesswert, Ausgang)	OP2	2A, 2B
OP3	lm P116 nicht verfügbar	Relais Analog	Relais Analog	Heizen Kühlen Alarm Ereignisse (Timer Status) Retransmission (Retransmission (Sollwert, Prozesswert, Ausgang)	OP3	3A, 3B
OP4	Relais (Wehs- ler)	Relais (Wechsler)	Relais (Wechsler)	Heizen Kühlen Alarm Ereignisse (Timer Status)	OP4	AA, AB, AC
DI1	Kontakt- eingang	Kontakt- eingang	Kontakt- eingang	Alarmbestätigung Sollwert 2 Auswahl Sperrung Fronttasten (Tasten- sperre) Timer Reset Timer Start Timer Start/Rreset Timer Halten Hand Auswahl Auswahl Standby Modus		C, LA
DI2	Im P116 nicht verfügbar	Kontakt- eingang	Kontakt- eingang	Alarmbestätigung Sollwert 2 Auswahl Sperrung Fronttasten (Tasten- sperre) Timer Reset Timer Start Timer Start/Rreset Timer Halten Hand Auswahl Auswahl Standby Modus		LB, LC
СТ	✓	✓	✓	Strommessung		C, CT
Digitale Comms	✓	v	×	EIA485 (RS485)		HD, HE, HF

7. Regelung

Über die Parameter in diesem Abschnitt können Sie den Regelkreis für optimale Regelung einstellen. Ein Beispiel für einen Temperatur Regelkreis sehen Sie nebenstehend:

Die aktuell am Prozess gemessene Temperatur (PV) wird mit dem Eingang des Reglers verbunden. Diese wird im Regler mit dem Sollwert (SP) verglichen. Besteht eine Differenz zwischen Sollwert und Istwert (Fehler), berechnet der Regler einen Ausgangswert für Heizen oder Kühlen. Die Berechnung ist abhängig von dem zu regelnden Prozess, ist aber meist ein PID Algorithmus. Der Ausgang (die Ausgänge) des Reglers ist dann mit einem Anlagenbauteil für Heizen bzw. Kühlen verbunden. Die resultierende Temperaturänderung widerum wird von einem Fühler gemessen. Dies wird als Regelkreis oder geschlossene Regelung bezeichnet.



7.1 Regelarten

Sie können zwischen zwei verschiedenen Regelarten wählen: EIN/AUS Regelung oder PID Regelung.

7.1.1 EIN/AUS Regelung

Bei der EIN/AUS Regelung wird die Heizleistung eingeschaltet, wenn der Prozesswert unter den Sollwert fällt. Sobald der Prozesswert den Sollwert übersteigt, wird der Ausgang abgeschaltet. Folge dieser Regelart ist oft eine Oszillation des PV. Diese Oszillation kann die Qualität der behandelten Produkte negativ beeinflussen. Verwenden Sie deshalb die EIN/AUS Regelung nur bei unkritischen Prozessen.

Um die Aktivität des schaltenden Bauteils zu verringern und so das Flattern des Relais zu vermeiden, sollten Sie eine Hysterese einstellen. Bei einer Heizregelung wird die Hysterese unterhalb des Sollwerts angewendet (Abschnitt 7.2.11).

Verwenden Sie eine Kühlung, wird die Kühlleistung eingeschaltet, wenn der PV den Sollwert überschreitet und ausgeschaltet, wenn der PV wieder unter den Sollwert fällt. Bei der Kühlung wird die Hysterese über dem Sollwert angewendet (Abschnitt 7.2.11).

Verwenden Sie die EIN/AUS Regelung zum Schalten von Relais, Kontaktgebern, Triacs oder digitalen (Logik) Bauteilen.

7.1.2 PID Regelung

Die PID Regelung, auch 3-Punkt Regelung genannt, ist ein Algorithmus, der entsprechend bestimmter Regeln, den Ausgang kontinuierlich justiert, um Änderungen im Prozesswert zu kompensieren. Diese Regelart bietet Ihnen eine stabilere Regelung, jedoch müssen Sie die Parameter der Prozesscharakteristik anpassen.

Die Regelkomponente setzt sich zusammen aus:

Proportionalband	ΡЬ
Integralzeit	٤ı
Differentialzeit	۲q

Der Regelausgang ist die Summe dieser drei Anteile. Der kombinierte Ausgang ist eine Funktion der Größe und Dauer des Fehlersignals und der Änderungsgeschwindigkeit des Prozesswerts.

In Ebene 2 können Sie Integral- und Differentialanteil ausschalten und somit eine P-, PD- oder PI-Regelung erreichen.

Verwenden Sie PI Regelung zum Beispiel, wenn eine Ofentemperatur gemessen wird mit hohem Rauschanteil oder anderen elektrischen Interferenzen. In diesem Fall könnte der Differentialanteil zu großen Schwankungen in der Heizleistung führen.

PD Regelung können Sie z. B. für Servo Mechanismen verwenden.

Zusätzlich zu den drei oben genannten Komponenten bestimmen weitere Parameter die Güte des Regelkreises. Diese beinhalten Cutback, Relative Kühlverstärkung, Manual Reset und sind in den folgenden Abschnitten beschrieben.

7.1.3 Proportionalband "Pb"

Dieser Abschnitt beschreibt nur den Effekt des Proportionalanteils, d. B. Integral- und Differentialanteil sind ausgeschaltet. Der Proportionalanteil liefert einen Ausgang proportional zur Größe des Fehlersignals. Dies ist der Bereich, über den die Ausgangsleistung kontinuierlich linear von 0 bis 100 % (für Heizregler) bzw. von -100 bis +100 % (für Heizen/Kühlen Regler) eingestellt werden kann. Unterhalb des Proportionalbands ist der Ausgang voll eingeschaltet (100 %), oberhalb des Proportionalbands ist der Ausgang ausgeschaltet (0 %). Das Proportionalband wird in technischen Einheiten (z. B. °C) gemessen.

Die Weite des Proportionalbands bestimmt die Magnitude der Fehlerantwort. Stellen Sie das Band zu eng ein (hohe Verstärkung), oszilliert das System. Wählen Sie das Band zu weit (geringe Verstärkung), ist die Regelung zu träge. Ideal ist ein Proportionalband, das so eng wie möglich ist, ohne ein Oszillation zu verursachen.



Im Diagramm sehen Sie ebenso die Auswirkungen einer Verengung des Proportionalbands bei einer Oszillation. Ein sehr weites Proportionalband liefert Ihnen zwar eine Geradeausregelung, jedoch bleibt eine Abweichung zwischen Prozesswert und Sollwert. Verengen Sie das Band, nähert sich der Prozesswert dem Sollwert. Wird das Proportionalband jedoch zu eng, wird das Regelkreis instabil und beginnt zu schwingen.

Stellen Sie das Proportionalband als Prozentanteil des Reglerbereichs ein.

In der Praxis ist die im Daigramm dargestellte ideale Situation nicht zu erreichen, da immer Temperaturverluste auftreten. Diese können Sie auf zwei Arten kompensieren. Entweder fügen Sie einen Integralanteil hinzu (Abschnitt 7.1.4) oder Sie justieren die Ausgangsleistung manuell (Abschnitt 7.1.9).

7.1.4 Integralanteil "上,"

Bei der reinen Proportionalregelung ist die bleibende Abweichung zwischen PV und SP nötig, um ein Ausgangssignal zu generieren. Der Integralanteil entfernt diese bleibende Abweichung.

Der Integralanteil verändert langsam den Ausgang in Abhängigkeit des Fehlers zwischen Soll- und Istwert. Liegt der Istwert unter dem Sollwert, hebt der Integralanteil den Ausgang an, um den Fehler zu korrigieren. Liegt der Istwert oberhalb des Sollwerts, senkt der Integralanteil den Ausgang ab oder erhöht die Kühlleistung.

Im folgenden Diagramm sehen Sie die Auswirkung des Integralanteils.



Der Integralanteil wird in Sekunden gemessen (1 bis 9999 s). Je länger die Integralzeit, desto langsamer verändert sich der Ausgang, d. h. desto träger wird die Antwort. Eine zu kurze Integralzeit verursacht Überschwinger und eventuell Oszillation der Regelung. Sie können den Integralanteil sperren, indem Sie dessen Wert auf OFF setzen.

7.1.5 Differentialanteil "Ed"

Der Differentialanteil liefert eine schnelle Änderung des Ausgangs bei einer rapiden Änderung des Fehlers. Fällt der Messwert schnell ab, generiert der Differentialanteil eine große Änderung des Ausgangswerts, um der Störung entgegen zu wirken. Dies ist vorteilhaft bei der Ausregelung kleiner Störungen.



Der Differentialanteil modifiziert den Ausgang, um den Fehlergradienten zu verringern. Er reagiert auf Änderungen des Prozesswerts mit einer Ausgangsänderung, um das Störsignal zu entfernen. Erhöhen Sie die Differentialzeit, verringert sich die Einschwingzeit des Regelkreises nach einer Störung.

Der Differentialanteil wird oft fälschlich mit der Unterdrückung von Überschwingern assoziiert. Tatsächlich sollten Sie den Differentialanteil nicht zur Verhinderung von Überschwingern beim Systemstart einsetzen, da sonst das Stady-State Verhalten des Systems unweigerlich geschwächt wird. Verwenden Sie für die Unterdrückung von Überoder Unterschwingern die Parameter Cutback Hoch und Cutback Tief (Abschnitt 7.1.8).

Grundsätzlich können Sie den Differentialanteil zur Stabilisierung des Regelkreises verwenden. In manchen Fällen führt der Anteil jedoch zur Instabilität. Ist der PV z. B. stark verrauscht, kann der Differentialanteil das Rauschen verstärken und zu starken Schwankungen des Ausgangs führen. In diesen Fällen sollten Sie den Differentialanteil sperren und den Regelkreis neu optimieren.

Stellen Sie **Ed** auf OFF, ist der Differentialanteil gesperrt.

In den Reglern der Piccolo Serie wird der Differentialanteil aufgrund der PV Änderung berechnet. Bei z. B. Temperaturregelungen bei Ofenanwendungen ist es üblich dieses Vorgehen zu nutzen, um thermische Schocks aufgrund von schnellen Ausgangsänderungen zu vermeiden.

7.1.6 Kühlalgorithmus

Die Kühlmethode ist von Anwendung zu Anwendung verschieden.

Zum Beispiel kann ein Extruder Kessel durch Luft oder durch im Mantel zirkulierendes Wasser oder Öl gekühlt werden. Der Kühleffekt ist abhängig von der Kühlmethode. Arbeiten Sie mit einem Prozess, dessen Reglerausgang sich linear mit dem PID Anforderungssignal ändert, können Sie den linearen Kühlalgorithmus wählen. Reagiert der Ausgang nicht-linear auf Änderungen des PID Signals, wählen Sie Wasser-, Öl- oder Luftkühlung. Der interne Algorithmus liefert optimale Leistung für diese Kühlmethoden.

Die Kühlart konfigurieren Sie über den "P" Code P8 (Abschnitt 5.2.4).

7.1.7 Relative Zweite (Kühl) Verstärkung "r 26"

Der Proportionalband Parameter "**Pb**" justiert das Proportionalband für den Heizausgang. Die relative Kühlverstärkung justiert das Kühlen Proportionalband relativ zum Heizen Proportionalband. Liegen die Raten für Heizen und Kühlen weit auseinander, kann eine manuelle Einstellung der relativen Kühlverstärkung nötig sein, um ein optimales Ergebnis zu erhalten. Eine Einstellung von 4 ist üblich.

Anmerkung: Dieser Parameter wird bei der Selbstoptimierung automatisch eingestellt.

7.1.8 Cutback Hoch und Tief "[bHi " und "[bLo"

Cutback ist eine einmalige Funktion des Eurotherm Regelalgorithmus, der auch bei empfindlicher Regelung Überschwinger verhindert.

Mithilfe der Cutback Parameter werden Über- und Unterschwinger bei großen Prozesswertänderungen vermieden (z. B. unter Startbedingungen). Die Parameter sind unabhängig von den PID Komponenten. D. h., Sie können die PID Komponenten für eine optimale Geradeausregelung einstellen und gleichzeitig die Cutback Parameter zur Verringerung von eventuellen Überschwingern konfigurieren.

Cutback beinhaltet das Verschieben des Proportionalbands zum dem Messwert nächstgelegenen Cutback Punkt, wenn sich der Messwert außerhalb des Proportionalbands befindet und der Ausgang gesättigt ist (bei 0 oder 100 % Für einen Heizregler). Das Proportionalband bewegt sich zum unteren Cutback Punkt und wartet, bis der Messwert das Proportionalband erreicht. Danach "begleitet" das Proportionalband den Messwert mit voller PID Regelung bis der Sollwert erreicht ist. In manchen Fällen kann es zu einem "Einbruch" des Messwerts kommen, wenn dieser sich dem Sollwert nähert, aber im Allgemeinen verringert dieses Vorgehen die Zeit, die der Prozess benötigt, um den Sollwert zu erreichen.

Die oben beschriebene Prozedur kehrt sich bei fallenden Temperaturen um.

Setzen Sie Cutback auf Auto, werden die Cutbackwerte automatisch auf 3xPB konfiguriert.



7.1.9 Manual Reset "Π-"

In einem PID Regler entfernt der Integralanteil automatisch die Regelabweichung vom Sollwert. Arbeiten Sie mit einem PD Regler (Ti = OFF), entsteht zwischen Prozess- und Sollwert eine bleibende Regelabweichung. Der Parameter Manual Reset (MR) stellt den Wert der Ausgangsleistung bei einer Regelabweichung von Null dar. Geben Sie diesen Wert manuell ein, damit die Regelabweichung entfernt wird.

7.1.10 Regelkreisunterbrechung

Der Regelkreis ist unterbrochen, wenn der PV nicht innerhalb einer bestimmten Zeit auf eine Änderung des Ausgangs reagiert. Da die Zeit, die der PV zum Reagieren benötigt vom Prozess abhängig ist, können Sie mit der Regelkreisüberwachungszeit manuell festlegen (oder den "P" Code P34 überschreiben), welche Zeit vergehen darf, bis eine Regelkreisunterbrechung (Lbr) angezeigt wird (Abschnitt 4.4.9). Dieser Parameter wird normalerweise von der Selbstoptimierung vorgegeben.

Der Regelkreisunterbrechungsalarm erkennt den Verlust der Regelung, indem er den Regelausgang, den Prozesswert und die Änderungsrate überprüft.

Tritt eine Regelkreisunterbrechung auf, wird der Regelkreisunterbrechungsalarm gesetzt. Die Regelung selbst wird nicht beeinflusst.

Es wird vorausgesetzt dass, so lange die angeforderete Ausgangsleistung innerhalb der Leistungsgrenzen des Regelkreises liegt, der Regelkreis linear arbeitet und somit keine Regelkreisunterbrechung vorliegt.

Geht der Ausgang jedoch in die Sättigung und der PV zeigt keine Änderung >0,5xPB innerhalb der Regelkreisunterbrechungszeit, liegt eine Bedingung für eine Regelkreisunterbrechung vor.

Der Auslöser für die Regelkreisunterbrechung ist irrelevant, der Regelverlust kann jedoch katastrophale Folgen haben.

Da Sie normalerweise die "Worts Case" Zeikonstante für Ihre Last kennen, können Sie die Zeit bestimmen, innerhalb der der Regelkreis auf eine Temperaturänderung mit minimaler Temperaturverschiebung reagieren muss.

Mittels Durchführung dieser Berechnung kann die korrespondierende Annäherungsrate an den Sollwert verwendet werden, um zu bestimmen, wann der Regelkreis nicht mehr am Sollwert regelt. Driftet der PV vom Sollwert ab oder nähert sich der PV dem Sollwert mit einer zu geringen Annäherungsrate, sind die Bedingungen für eine Regelkreisunterbrechung erfüllt.

Führen Sie eine Selbstoptimierung durch, wird die Regelkreisunterbrechungszeit automatisch auf Ti x 2 für einen PI oder PID Regelkreis, und auf 12 x Td für einen PD Regelkreis eingestellt. Bei einem EIN/AUS Regler basiert die Erkennung einer Regelkreisunterbrechung ebenfalls auf der Regelkreisunterbrechungszeit. Diese ist auf 0,1 x SPANNE eingestellt, wobei SPANNE = Bereich Hoch - Bereich Tief ist. Befindet sich der Ausgang am Grenzwert und der PV zeigt keine Reaktion um mindestens 0,1 x SPANNE, wird Regelkreisbruch angezeigt.

Stellen Sie keine Regelkreisunterbrechungszeit ein, ist der Alarm gesperrt.

7.2 Optimierung

Optimierung bedeutet die Einstellung der Regelparameter, damit eine gute Regelung möglich ist. Gute Regelung bedeutet:

- Stabile, "Geradeausregelung" des Prozesswerts (z. B Temperatur) ohne Schwankungen
- Keine Über- oder Unterschwinger am Sollwert
- Schnelles Reagieren auf externe Einflüsse, d. h. schnelle Wiederherstellung des Prozesswerts auf den Sollwert.
- Die Optimierung beinhaltet die Berechnung und Einstellung der folgenden Parameter in einem PID Regler:

Proportionalband "Pb", Integralzeit "Łı", Differentialzeit "Łd", Cutback Hoch "ĹbHı", Cutback Tief "ĹbLo" und relative Kühlverstärkung "r²Ĺ" (nur für Heizen/Kühlen Regler). Auch die Regelkreisunterbrechungszeit "LbL" wird durch die Selbstoptimierung eingestellt, vorausgesetzt, "Lı" steht nicht auf DFF.

Bie der Auslieferung sind diese Parameter voreingestellt (Abschnitt 4.7.2 "Bedienebene 2 Parameter"). In manchen Fällen liefern diese Werte aber keine befriedigende Geradeausregelung. Da die Prozesscharakteristik durch den Aufbau des Prozesses bestimmt wird, müssen Sie die Regelparameter anpassen, um ein besseres Ergebnis zu erhalten. Damit Sie die optimalen Werte für Ihren Prozess erhalten, führen Sie eine Optimierung durch. Nehmen Sie zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen am Prozess vor, sollten Sie den Regelkreis erneut optimieren.

Sie können zwischen manueller und automatischer Optimierung wählen. Beide Prozeduren benötigen eine Schwingung des Regelkreises und sind im Folgenden beschrieben.

7.2.1 Regelkreisantwort

Wird die Oszillation des Regelkreises ignoriert, gibt es drei Kategorien von Regelkreisverhalten:

Unterkritisch gedämpft - In dieser Situation verhindern die Parameter eine Oszillation des Regelkreises, führen aber zunächst zu einem Überschwingen des Prozesswerts (PV), gefolgt vom Absinken des Prozesswerts auf den momentanen Sollwert. Diese Art der Regelkreisreaktion auf den Sollwert nimmt nur kurze Zeit in Anspruch. Allerdings kann ein Überschwingen des Prozesswerts in bestimmten Fällen Probleme bereiten, und der Regelkreis kann für plötzliche Prozesswertänderungen anfällig sein, die zu weiteren Oszillationen führen, bevor es zu einer erneuten Beruhigung kommt.

Kritische Dämpfung - Dies ist die ideale Situation, bei der durch kleine Änderungen keine Überschwinger ausgelöst werden und der Prozess auf Änderungen kontrolliert reagiert.

Überkritisch gedämpft - In dieser Situation reagiert der Regelkreis kontrolliert, aber träge. Dies führt zu einer suboptimalen und unnötig langsamen Regelkreisfunktion

DerAusgleich der P, I und D Komponenten ist ausschließlich von der Natur des geregelten Prozesses abhängig.

In einem Kunststoff Extruder z. B. hat die Kessel Zone eine andere Regelkreisantwort als die Gusswalze, der Antrieb, die Dickenkontrolle oder der Druck Regelkreis. Um das beste Ergebnis bei der Extrusion zu erhalten, sollten Sie die Parameter jeder Zone auf ihre optimalen Werte einstellen.

7.2.2 Erste Einstellungen

Zusätzlich zu den in Abschnitt 7.2 aufgeführten Optimierungsparametern gibt es eine Reihe weiterer Parameter, die sich auf die Regelkreisreaktion auswirken können. Diese Parameter müssen Sie korrekt konfigurieren, bevor Sie die Optimierung manuell oder automatisch ausführen. Zu diesen Parametern zählen unter anderem:

Sollwert. Stellen Sie diesen möglichst nah an den tatsächlichen Regelbedingungen ein.

Lastbedingungen. Stellen Sie die Lastbedingungen möglicht nah an den tatsächlichen Bedingungen ein. Z. B. sollte bei einer Ofenanwendung eine repräsentative Last veranschlagt werden, ein Extruder sollte laufen, etc.

Heizen/Kühlen Grenzen. Die dem Prozess zugeführte Leistung können Sie durch die Parameter "Ausgang Tief" (oP.Lo) und "Ausgang Hoch" (oP.Hi) begrenzen. Beide Parameter finden Sie in Ebene 2. Bei einem reinen Heizregler sind die vom System vorgegebenen Werte 0 und 100 %. Bei einem Heizen/Kühlen Regler sind die vom System vorgegebenen Werte -100 und 100 %. Auch wenn die meisten Prozesse darauf ausgelegt sind, zwischen diesen Grenzwerten zu laufen, kann es in einigen Fällen nützlich sein, die an den Prozess gelieferte Leistung zu begrenzen. Steuern Sie z. B. ein 220 V Heizelement über eine 240 V Quelle an, sollten Sie die Grenze für Heizen auf 80 % begrenzen, damit dem Heizelement nicht zuviel Leistung zugeführt wird.

Damit bei der Optimierung die Werte berechnet werden können, *muss* der Messwert oszillieren. Stellen Sie die Werte so ein, dass eine Oszillation um den Sollwert möglich ist.

Kanal 2 Todband. Haben Sie einen zweiten (Kühl-)Kanal konfiguriert, ist auch ein Parameter **dbnd** in Ebene 2 verfügbar, über den Sie den Abstand zwischen den Heiz- und Kühl-Proportionalbändern einstellen. Der vom System vorgegebene Wert ist 0 %, das bedeutet, dass die Heizung nicht länger läuft, sobald die Kühlung aktiv wird. Das Todband kann eingestellt werden, um zu gewährleisten, dass die Heiz- und Kühlkanäle keinesfalls zusammen in Betrieb sind, insbesondere wenn zyklische Ausgangsphasen installiert sind.

Minimum Ein-Zeit. Falls einer oder beide der Ausgangskanäle mit einem Relais-, Triac- oder Logikausgang versehen ist/sind, erscheint der Parameter "-PLS" in Ebene 2, Abschnitt 4.7.2. Dies ist die Zykluszeit für einen zeitproportionalen Ausgang. Stellen Sie diese korrekt ein, bevor Sie den Optimierungsprozess starten.

Eingang Filterzeitkonstante. Stellen Sie den Parameter "*F*, *LL*" vor Start der Optimierung ein. Sie finden ihn in Ebene 2.

Weitere Erwägungen

- Beinhaltet Ihr Prozess benachbarte interaktive Zonen, sollten Sie jede Zone einzeln optimieren.
- Es empfiehlt sich, einen Optimierungsprozess auszulösen, wenn PV und Sollwert möglichst weit voneinander entfernt sind. Auf diese Weise können die Bedingungen beim Hochfahren gemessen und die Cutbackwerte präziser berechnet werden.
- Bei einem Rampen/Haltezeit Regler sollten Sie eine Optimierung nur in Haltezeiten, und nicht während Rampenphasen starten. Falls Sie den Rampen/Haltezeit Regler automatisch optimieren, sollten Sie den Regler in jeder Haltezeit auf "Halten" setzen, während die Selbstoptimierung aktiv ist. Beachten Sie, dass Optimierungen, die Sie während Haltezeiten mit unterschiedlichen Temperaturen ausführen, auch unterschiedliche Ergebnisse bringen und so zu Nichtlinearität der Heizung/Kühlung führen.
7.2.3 Selbstoptimierung (automatische Optimierung)

Bei der Selbstoptimierung werden folgende Parameter automatisch eingestellt:

Proportionalband " Pb"		
Integralzeit " Ł , "	Haben Sie "Ł, " und/oder "Łd" auf 🛛 FF gesetzt, da Sie mit PI, PD oder nur P	
Differentialzeit " Ed"	timierung ausgeschaltet.	
Cutback Hoch " [ЪН, "	Haben Sie " [bHı " und/oder " [bLo " auf Auto eingestellt, bleibt der Wert	
Cutback Tief " EbLo "	Sollen die Werte optimierung auf Auto, d. n. s X Y B. Sollen die Werte optimiert werden, müssen Sie " EbH , " und " EbL " vor Start der Optimierung auf einen Wert (nicht Auto) einstellen. Die Selbstoptimierung liefert keine Cutbackwerte kleiner 1,6 x Pb .	
Relative Kühlverstär- kung " r 2G "	R2G wird nur für Heizen/Kühlen Regler berechnet. Nach einer Selbstoptimierung ist " r 2G " immer auf Werte zwischen 0,1 und 10 begenzt. Liegt der berechnete Wert außerhalb, wird der Alarm "Tune Fail" aktiv.	
Regelkreisunter- brechungszeit " LbL "	Nach der Optimierung ist " LbL " auf 2 x L) eingestellt (vorausgesetzt, Ti ist nicht OFF). Haben Sie " L) " auf OFF gesetzt, ist " LbL " auf 12 x Ld gesetzt.	

Die Selbstoptimierung verwendet einen "one-shot Tuner", der durch Ein- und Ausschalten des Ausgangs den Prozesswert zum Schwingen bringt. Aus Amplitude und Periode der Schwingung berechnet der Algorithmus die Optimierungswerte. Die Selbstoptimierung unter verschiedenen Bedingungen finden Sie in den Abschnitten 7.2.5 bis 7.2.7 beschrieben.

7.2.4 Starten der Selbstoptimierung

Setzen Sie in Bedienebene 2 den SELBSTOPTIMIERUNG FREIGABE Parameter, "A.tUn" auf "on".

Drücken Sie die Bild und Parameter Tasten gleichzeitig um zur Hauptseite zurück zu kehren. In der Anzeige zeigt die blinkende Meldung "Tune", dass die Optimierung läuft.

Eine Selbstoptimierung können Sie jederzeit starten. Normalerweise wird sie jedoch nur einmal während der ersten Inbetriebnahme des Prozesses durchgeführt. Sollte der zu regelnde Prozess anschließend jedoch unbefriedigend verlaufen (da seine Eigenschaften sich geändert haben), können Sie eine erneute Optimierung unter den neuen Bedingungen durchführen.

Der Selbstoptimierungs Algorithmus reagiert auf unterschiedliche Weise, je nach den Anfangsbedingungen der Anlage. Die zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Abschnitt folgenden Erläuterungen beziehen sich auf folgende Bedingungen:

- 1. Der Start PV liegt unter dem Sollwert und nähert sich dem Sollwert daher von unten (bei einem Heizen/Kühlen Regelkreis).
- 2. Wie oben, jedoch bei einem reinen Heiz Regelkreis.
- Der Start PV liegt auf dem Sollwert. Das heißt, innerhalb von 0,3 % des Reglerbereichs. Der Bereich wird als "Oberer Skalenbereich" - "Unterer Skalenbereich" für Prozesseingänge definiert. Für Temperatureingänge entnehmen Sie die Werte aus der Tabelle in Abschnitt 5.2.2.
- Liegt der PV gerade außerhalb des oben genannten Bereichs, versucht der Algorithmus eine Optimierung von oberhalb oder unterhalb des SP.
- C Tritt während der Selbstoptimierung ein Fühlerbruch auf, wird die Optimierung abgebrochen. Beheben Sie den Fühlerbruch und starten Sie die Selbstoptimierung erneut.
- Kann keine Selbstoptimierung durchgeführt werden, erscheint die Fehlermeldung "ELUn" blinkend in der Anzeige (dies kann bis zu 2 Stunden dauern). Gleichzeitig zeigt der Parameter ALun die Meldung FAIL. Setzen Sie die Selbstoptimierung auf OFF und starten Sie den Vorgang erneut. Die Selbstoptimierung funktioniert nicht, wenn der Regelkreis nicht auf Änderungen reagiert oder der Regelkreis offen ist.

7.2.5 Selbstoptimierung von unterhalb des SP - Heizen/Kühlen

Der Punkt, an dem die Selbstoptimierung durchgeführt wird ("Optimierungsregelpunkt") liegt knapp unter dem Sollwert, an dem der Prozess normalerweise läuft (Zielsollwert). Auf diese Weise ist sichergestellt, dass der Prozess nicht zu stark aufheizt oder abkühlt. Der Optimierungsregelpunkt wird wie folgt berechnet:

Optimierungsregelpunkt = Start PV + 0,75(Zielsollwert – Start PV).

Der Start PV ist der PV, der nach einem Ausregelungszeitraum von 1 Minute gemessen wird (Punkt "B" in der Abbildung unten).

Beispiele: Wenn der Zielsollwert = 500 °C und der Start PV = 20 °C, dann ist der Optimierungsregelpunkt 380 °C.

Wenn der Zielsollwert = 500 °C und der Start PV = 400 °C, dann ist der Optimierungsregelpunkt 475 °C.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Überschwingen vermutlich geringer ist, wenn die Prozesstemperatur sich dem Zielsollwert nähert.

Die Optimierungssequenz finden Sie in folgender Abbildung dargestellt:



Periode	Aktion
А	Start der Selbstoptimierung
A bis B	Heizung und Kühlung eine Minute "Aus", ermöglicht die Herstellung von Steady State Bedingungen.
B bis D	Erster Heiz/Kühl Zyklus zur Ermittlung des ersten Überschwingers. " cbLo " wird aus der Amplitude des Überschwingers berechnet (wenn Sie nicht zuvor Auto gewählt haben).
B bis F	Zwei Oszillationszyklen ermöglichen die Ermittlung des Spitze-zu-Spitze-Werts und der Oszillationsperiode. Die PID Werte werden berechnet.
F bis G	Die Heizung wird erneut eingeschaltet. Bei G werden alle Ausgänge ausgeschaltet, damit die Anlage natürlich reagieren kann. Die Messungen in dieser Periode werden zur Berechnung der relativen Kühlverstärkung "г2"u" verwendet. "сЬН, " wird über die Gleichung сЬLa * г2" berechnet.
Н	Die Selbstoptimierung wird abgeschaltet, und der Prozess wird am Zielsollwert anhand der neuen Regelwerte geregelt.

Sie können die Selbstoptimierung auch starten, wenn sich der PV über dem Sollwert befindet. In diesem Fall beginnt die Sequenz mit voller Kühlung bei "B", nachdem sich das System 1 Minute stabilisiert hat.

7.2.6 Selbstoptimierung von unterhalb des SP - nur Heizen

Die Sequenz für einen reinen Heiz Regelkreis ist die gleiche wie oben für einen Heizen/Kühlen Regelkreis beschrieben, abgesehen davon, dass die Sequenz bei "F" endet, da es nicht erforderlich ist, "**r 2** G" zu berechnen.

Bei "F" wird die Selbstoptimierung abgeschaltet, und der Prozess wird anhand der neuen Regelwerte geregelt. Die relative Kühlverstärkung "**~ 2**G" wird für reine Heiz Regelkreise auf 1,0 eingestellt.



Bei einer Optimierung von unterhalb des Sollwertes wird "**cbLo**" auf der Basis der Amplitude des ersten Überschwingers berechnet (vorausgesetzt, Sie haben zuvor nicht Auto gewählt). "**cbH**, " wird auf den gleichen Wert eingestellt.

Anmerkung: Wie bei dem Heizen/Kühlen Regelkreis können Sie die Optimierung auch starten, wenn sich der Start PV über dem SP befindet. Die Sequenz entspricht der oben beschriebenen, nur dass der Vorgang mit natürlicher Kühlung startet ("B"), nachdem sich das System 1 Minute stabilisiert hat.

In diesem Fall wird "**cbH**, " berechnet und "**cbLo**" wird auf den gleichen Wert gesetzt.

7.2.7 Selbstoptimierung am Sollwert - Heizen/Kühlen

Manchmal ist es erforderlich, die Optimierung am tatsächlich verwendeten Sollwert durchzuführen. Die Sequenz des Piccolo Reglers sehen Sie in folgendem Diagramm.



Periode	Aktion
А	Start der Selbstoptimierung.
	Zu Beginn der Selbstoptimierung wird ein Test durchgeführt, bei der die Bedingungen für eine Optimie- rung am Sollwert ermittelt werden.
	Bedingung: Der Sollwert muss innerhalb von 0,3 % des Reglerbereichs bleiben. Der Bereich wird als "Obe- rer Skalenbereich" - "Unterer Skalenbereich" für Prozesseingänge definiert. Für Temperatureingänge ent- nehmen Sie die Werte aus der Tabelle in Abschnitt 1.5.2.
A bis B	Der Ausgang wird für eine Minute auf dem aktuellen Wert "eingefroren", und die Bedingungen werden während dieses Zeitraums ständig überwacht. Falls die obigen Bedingungen erfüllt sind, wird an "B" eine Selbstoptimierung am Sollwert ausgelöst. Bewegt sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in diesem Zeitraum der PV außerhalb der Grenzbedingungen, wird die Optimierung abgebrochen und als "Optimierung von oberhalb des Sollwerts" oder "Optimierung von unterhalb des Sollwerts" (je nachdem, in welche Richtung die Schwankung geht) wieder aufgenommen.
	Da der Regelkreis bereits am Sollwert ist, wird kein Optimierungsregelpunkt berechnet; der Regelkreis ist gezwungen, um den Zielsollwert zu oszillieren.
C bis G	Der Prozess wird gezwungen zu oszillieren, indem der Ausgang zwischen den Ausgangsgrenzwerten wech- selt. Die Osziallationsperiode und die Spitze-zu-Spitze-Reaktion werden ermittelt und die PID Werte be- rechnet.
G bis H	Es wird eine zusätzliche Heizphase ausgelöst; anschließend werden Heizung und Kühlung an H ausgeschal- tet, sodass die Anlage natürlich reagieren kann. Die relative Kühlverstärkung "r 2G" wird berechnet.
1	Die Selbstoptimierung wird abgeschaltet, und der Prozess wird am Zielsollwert anhand der neu berechne- ten Regelwerte geregelt.

Bei einer Optimierung am Sollwert wird kein Cutback berechnet, da es keine anfängliche Startreaktion auf die Heizoder Kühlanwendung gibt. Die Optimierung ergibt niemals Cutbackwerte von weniger als 1,6 x **Pb**.

7.2.8 Manuelle Optimierung

Liefert Ihnen die Selbstoptimierung aus beliebigen Gründen keine zufriedenstellenden Ergebnisse, können Sie den Regler auch manuell optimieren. Es gibt eine Reihe von Standardverfahren zur manuellen Optimierung. Hier ist die Ziegler-Nichols-Methode beschrieben.

Stellen Sie den Sollwert auf seine normalen Betriebsbedingungen ein (Annahme: diese liegen oberhalb des Sollwerts, sodass "Nur Heizen" angewandt wird).

Stellen Sie die Integralzeit "Ł, " und die Differentialzeit "Łd" auf "DFF".

Stellen Sie Cutback Hoch "cbH, " und Cutback Tief "cbLo" auf "AuŁo".

Ist der PV stabil (nicht unbedingt am Sollwert), verringern Sie das Proportionalband (PB), sodass der PV gerade eben zu oszillieren beginnt. Lassen Sie den Regelkreis zwischen den Einstellungen jeweils kurz stabilisieren. Notieren Sie sich den Wert des Proportionalbands "**Pb**" sowie die Oszillationsperiode "T". Schwingt der PV bereits, messen Sie die Oszillationsperiode "T" und erhöhen das Proportionalband allmählich bis zu dem Punkt, an dem die Oszillation gerade eben stoppt. Notieren Sie sich das PB an diesem Punkt.

Stellen Sie das Proportionalband, die Integralzeit und die Differentialzeit entsprechend folgender Tabelle ein:

Regelart	Proportionalband (Pb)	Integralzeit (E_{i}^{j}) (in Sekunden)	Differentialzeit (とり) (in Sekunden)
Nur Proportional	2 x РЬ	DFF	DFF
P + I Regelung	2,2 x РЬ	0,8 x T	DFF
P + I + D Regelung	1,7 х РЬ	0,5 x T	0,12 x T

7.2.9 Manuelle Einstellung der relativen Kühlverstärkung

Arbeiten Sie mit einem Regler mit Kühlkanal, sollten Sie diesen freigeben, bevor Sie die berechneten PID Werte eingeben.

Beobachten Sie die Schwingungsform und stellen Sie r25 so ein, dass eine symmetrische Wellenform erscheint. Geben Sie dann erst die oben berechneten Werte ein.



7.2.10 Manuelle Einstellung der Cutbackwerte

Geben Sie die aus der Tabelle oben berechneten PID Werte ein, bevor Sie die Cutbackwerte einstellen.

Durch das oben aufgeführte Verfahren werden die Parameter für eine optimale Geradeausregelung eingestellt. Treten unzulässige Über- oder Unterschwinger beim Hochfahren oder bei großen Sprüngen im PV auf, sollten Sie die Cutback Parameter wie folgt manuell einstellen:

Stellen Sie die Cutbackwerte auf eine Proportionalbandbreite.

Beobachten Sie nach der korrekten Einstellung der PID Werte ein Überschwingen, erhöhen Sie "**cbLo**" um den Wert des Überschwingens in Anzeigeeinheiten. Falls ein Unterschwingen zu beobachten ist, verringern Sie "**cbH**, " um den Wert des Unterschwingens in Anzeigeeinheiten.



7.2.11 Auswirkungen von Regelaktion, Hysterese und Todband

Bei einer Temperaturregelung verringert sich die Heizleistung bei steigendem Prozesswert. Bei einem EIN/AUS Regler ist Ausgang 1 (normalerweise Heizen) eingeschaltet (100 %), wenn der PV unter dem Sollwert liegt, und Ausgang 2 (normalerweise Kühlen) eingeschaltet, wenn der PV über dem Sollwert liegt.

Hysterese. Die Hysterese gilt nur für EIN/AUS Regelung. Sie definiert die Temperaturdifferenz zwischen dem Ausschalten des Ausgangs und dem Wiedereinschalten. In der folgenden Abbildung sehen Sie die Auswirkung der Hysterese bei einem Heizen/Kühlen Regler.

Todband. Das Todband können Sie sowohl bei EIN/AUS Regelung als auch bei PID Regelung einsetzen, wobei diese Funktion bewirkt, dass der Zeitraum ohne Heizung oder Kühlung verlängert wird. Bei der PID Regelung wird dieser Effekt durch die Integral- und Differentialwerte modifiziert. "Todband" kann bei der PID Regelung beispielsweise verwendet werden, wenn Stellglieder Zeit zur Beendigung ihres Zyklus benötigen, um zu verhindern, dass Heizung und Kühlung gleichzeitig angewandt werden. Das Todband wird daher vermutlich nur bei EIN/AUS Regelung verwendet. Bei dem zweiten Beispiel ist dem ersten Beispiel ein Todband von 20 aufgeschaltet.

Todband OFF



Todband ON



Beispiel:

Heizen und Kühlen jeweils Ein/Aus Regelung

Sollwert = 300 °C

Regelaktion = reverse

Heizen Hysterese = 8 °C

Kühlen Hysterese = 10 °C

Todband 50 % der Kühlen Hysterese = 5 °C

8. Digitale Kommunikation

Die digitale Kommunikation (oder kurz Comms genannt) ermöglicht dem Regler die Kommunikation mit einem PC oder einem Netzwerk.

Das Produkt entspricht dem MODBUS RTU Protokoll, dessen vollständige Beschreibung Sie unter <u>www.modbus.org</u> nachlesen können.

Es stehen Ihnen zwei Ports zur Verfügung:

- 1. Ein EIA232 (zuvor RS232) Konfigurationsport für die Kommunikation mit einem System zum Download der Geräte Parameter und zur Durchführung von Herstellertests und Kalibrierung.
- 2. Ein optionaler EIA485 (zuvor RS485) Port an den Klemmen HD, HE und HF für Feld Kommunikation, z. B. zur Kommunikation mit einem SCADA PC.

Die Schnittstellen können nicht gleichzeitig arbeiten.

Eine weitere Beschreibung der digitalen Kommunikationsprotokolle (Modbus RTU) finden Sie im "Communications Manual", Bestellnummer HA026230, verfügbar unter <u>www.eurotherm.de</u>.

Jeder Parameter benötigt eine eindeutige Modbsu Adresse. Eine Liste dieser Adressen finden Sie am Ende dieses Kapitels.

8.1 Konfigurationsport

Dieser EIA232 Port ist nur für die Konfiguration des Geräts über einen Konfigurationsclip und iTools (Abschnitt 10.2.1) vorgesehen.

Verwenden Sie den Port nicht für andere Zwecke.

8.2 EIA485 (RS485) Feld Kommunikationsport

Zur Verwendung von EIA485 (RS485) puffern Sie den EIA232 Port des PCs mit einem passenden EIA232/EIA485 Konverter. Für diese Funktion steht Ihnen der Eurotherm KD485 Kommunikationsadapter zur Verfügung. Der Einbau einer EIA485 Karte in den PC ist nicht nötig, da diese Platine eventuell nicht isoliert ist und somit Probleme mit Rauschen hervorrufen könnte. Auch könnten die RX Klemmen für diese Anwendung nicht korrekt polarisiert sein.

Verwenden Sie für den EIA485 Betrieb ein abgeschirmtes Kabel mit einem (EIA485) Twisted-pair plus einer separaten Leitung für Common. Obwohl der Anschluss von Common oder Schirm nicht unbedingt notwendig ist, verbessert diese Verbindung die Rauschimmunität gravierend.

In folgender Tabelle sehen Sie die Klemmenbelegung für die EIA485 digitale Kommunikation.

Standard Kabelfarbe	PC Funktion *	Geräte Klemme	Gerät Funktion
Weiß	Empfangen, RX+	HF (B) oder (B+)	Senden, TX
Rot	Senden, TX+	HE (A) oder (A+)	Empfangen, RX
Grün	Common	HD	Common
Schirm	Erde		

* Dies sind die normalerweise den Buchsenpins zugewiesenen Funktionen. Bitte prüfen Sie die Belegung anhand des PC Handbuchs.

Das Verdrahtungsdiagramm finden Sie in Abschnitt 2.14.

Warnung. Die Schreibversuche zum EEPROM sind bei den Reglern der Piccolo Serie begrenzt. Stellen Sie sicher, dass Parameter, die keine permanente Aktualisierung benötigen (z. B. Sollwerte, Alarmsollwerte, Hysterese usw.) nur bei einer Veränderung zum EEPROM geschrieben werden. Andernfalls kann es zu einer bleibenden Beschädigung des internen EEPROMS kommen.

Siehe auch Abschnitt 8.4.

8.3 Master/Slave (Broadcast) Kommunikation

Die Geräte bietet Ihnen eine einfache aber leistungsstarke Master Kommunikation Retransmission Funktion, die die Erstellung einer einfachen Mehrzonen Temperaturregelung ermöglicht. Dabei wird die Modbus Broadcast Funktion verwenden, um Werte zu anderen Geräten ("Slaves") weiterzumelden. Dies kann z. B. ein Sollwertprofil sein, das vom Master Programmgeber zu den Slaves übertragen wird. Auch können Sie die Funktion verwenden, um eine Ausgangsleistungsanforderung an andere Geräte, z. B. Thyristor Leistungssteller im Phasenanschnittbetrieb, zu übertragen.

Broadcast sendet skalierte Integerwerte, d. h. Intergerdarstellungen einer Fließkommazahl ohne Dezimalstellen. Z. B. wird die Zahl 12,3 als 123 übertragen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie für sendendes und empfangendes Gerät die gleiche Dezimalpunktauflösung wählen. Da für Broadcast die Modbus Funktion 6 verwendet wird, müssen alle Empfangsgeräte diese Funktion unterstützen. Die Modbus Registeradresse, zu der die Werte gesendet werden, ist zwischen 1 und 9999 konfigurierbar.

Modbus Broadcast erlaubt kein Feedback von den Slaves. Es ist jedoch möglich, Relais am Slave zu verwenden, um einen Schließkontakt Digitaleingang am Master zu schalten. Dies kann z. B. in Verbindung mit einem Abweichungsalarm und einem Start/Halten Logikeingang verwendet werden, um zu erkennen, wenn eine Temperaturmessung im Slave den programmierten Sollwert nicht erreicht und so das Programm in Halten Modus gesetzt werden soll.

Sie können als Parameter für die Übertragung zwischen Sollwert, Prozesswert, Ausgangsanforderung und Fehler wählen. Der Regler beendet das Broadcast, wenn er eine gültige Anfrage vom Master erhalten hat. Dies macht die Anbindung von iTools für Inbetriebnahmezwecke möglich.

Warnung

Ą

Wie die meisten Geräte seiner Klasse, hat der Piccolo einen nichtflüchtigen Speicher mit begrenzter Anzahl von Schreibzugriffen. Der nichtflüchtige Speicher behält Informationen, die auch nach einem Netzausfall vorhanden sein müssen, inklusive Sollwert und Status Informationen, z. B. Alarm Speichern Status.

Stellen Sie sicher, dass Parameter, die keine permanente Aktualisierung benötigen (z. B. Sollwerte, Alarmsollwerte, Hysterese usw.) nur bei einer Veränderung zum EEPROM geschrieben werden. Andernfalls kann es zu einer bleibenden Beschädigung des internen EEPROMS kommen.

Arbeiten Sie mit dem Piccolo, verwenden Sie die Variable "AltSP" auf der Modbus Adresse 26, wenn Sie einen Temperatursollwert schreiben müssen. Diese Variable hat keine Schreibbegrenzungen und Sie können einen lokalen Trimmwert über den Parameter "SPTrim" (Modbus Adresse 27) aufschalten.

Eine weitere Erklärung finden Sie in Abschnitt 8.4 "EEPROM Schreibzyklen"

Wichtiger Hinweis: Die Parameter "Wechselsollwert" (AltSP) und "Sollwert Trimm" (SPTrim) stehen Ihnen nicht über die Bedienoberfläche des Reglers zur Verfügung. Auf diese können Sie nur extern über Modbus Kommunikation zugreifen. Verwenden Sie hierfür die iTools Software wie folgt. Weitere Informationen über die Nutzung von iTools finden Sie in Kapitel 10.

Wählen Sie im OPERATING Menü das Register STATUS.

Stellen Sie AltSPSelect (Adresse 276) auf YES.

Öffnen Sie dann im OPERATING Menü das Register VARIABLES.

Nun können Sie zu AltSP (Adresse 26) schreiben.

Tun Sie dies manuell, wird der Sollwert für in paar Sekunden geschrieben. Für ein kontinuierliches Update muss der Wert wiederholt gesendet werden.

Aufschalten eines konstanten Offsets auf den Wechselsollwert:

Wählen Sie im OPERATING Menü das Register SETTINGS.

Geben Sie den Offsetwert in "SPTrim" (Adresse 27) ein. Ein positiver Wert wird zu AltSP addiert, ein negativer von AltSP abgezogen.

Über die Parameter AltSPLo (Adresse 279) und AltSPHi (Adresse 278) können Sie AltSP Grenzen aufschalten. Auch diese Parameter sind nur über Comms im SETTINGS Register von iTools verfügbar.

8.4 EEPROM Schreibzyklen

Die Beschaffenheit des in dieser Reglerserie verwendeten EEPROMs ermöglicht 100.000 Änderungen (obwohl es normalerweise mehr sind). Ist diese Anzahl von Schreibzyklen erreicht, zeigt das Gerät den Fehler **E2.Er**, wird instabil und Sie sollten es zur Reparatur einschicken.

Um Sie rechtzeitig vor einem potentiellen Problem zu warnen, wird eine Warnung generiert, wenn die Anzahl der Schreibversuche einen bestimmten Grenzwert überschreitet (Abschnitt 4.4.11).

In den folgenden Abschnitten finden Sie einige Beispiele von Parametern, die nach einer bestimmten Zeit zum erreichen der Grenze führen können.

Sollwert Rampe

Die kontinuierliche Änderung des Sollwerts über die digitale Kommunikation, z. B. das Fahren einer Rampe, ist der häufigste Auslöser für ein EEPROM Problem.

Eine Lösung für dieses Problem finden Sie im vorangegangenen Abschnitt, "Master/Slave (Broadcast) Kommunikation". Verwenden Sie den "Externern Sollwert" im "Variables" Menü in iTools mit der Modbus Adresse 26 (hex 001A).

Ein durchschnittlicher Timeout von 5 Sekunden wird beim Schreiben auf Modbus Adresse 26 angewendet, d. h., wird innerhalb dieser Zeit kein Wert empfangen, wird ein externer Sollwertfehler Alarm generiert (Abschnitt 4.4.12). Dieser kann ebenso ein Problem mit dem EEPROM hervorrufen, siehe Abschnitt "Alarme und andere Änderungen".

Um dieses Problem zu verhindern, schreiben Sie zum Zielsollwert auf Adresse 02. Beachten Sie jedoch, dass jeder zu diesem Parameter geschriebener Wert bei einem Netzausfall verloren geht. Für den Zugriff auf den Zielsollwert müssen Sie erst den externen Sollwert freigeben (iTools STATUS Menü, Adresse 276).

Es ist **extrem wichtig**, dass Sie bei regelmäßiger Aktualisierung des Sollwerts den Parameter "externer Sollwert" verwenden, da ansonsten die Änderungen zum EEPORM geschrieben werden und diese zu einem Überlauf führt.

Alarme und andere Statusänderungen

Der Alarm Status wird in einem nicht-flüchtigen Speicher gesichert und beinhaltet Statusalarme, wie Fühlerbruch, Regelkreisunterbrechung, externe Fehler, individuelle Fehler und Alarmspeichern Status. Jeder Übergang in und aus dem Alarmzustand triggert einen EEPROM Schreibvorgang. Daher kann es, vor allem bei schnell wechselnden Alarmen, zu EEPROM Problemen kommen.

Ein Beispiel hierfür ist die Verwendung von Ereignisalarmen für einen EIN/AUS Regelkreis. Verwenden Sie Geräte der Piccolo Serie nie in dieser Weise, da das Schalten des Ausgangs schnell 100.00 Schreibvorgänge erreicht. Verwenden Sie besser die EIN/AUS Regelung im PID Algorithmus und vermeiden Sie Situationen, bei denen sich der Alarmzustand schnell ändert.

Modus und Timer Änderungen

Schnelle Änderungen des Geräte Modus (Auto/Hand) oder des Timerbetriebs können EEPROM Probleme verursachen, da der Status (run/hold/reset) oder die Segmentnummer bei jeder Änderung im EEPROM gespeichert werden.

Im normalen Gebrauch, wenn Segmente oder Timersequenzen relativ lang sind, tritt das Problem wahrscheinlich nicht auf. Arbeiten Sie jedoch mit Anwendungen, bei denen Sequenzen wiederholt ausgeführt werden, ist der EEPROM Speicher schnell voll. Ein Beispiel ist die Verwendung eines Digitaleingangs als Trigger einer Timersequenz. Wenn der Eingang durch einen Bediener schnellstmöglich bedient wird, kann es schon nach wenigen Jahren zu einem Problem mit dem EEPORM kommen.

Digitaleingänge

Seien Sie vorsichtig mit sich schnell ändernden Digitaleingängen. Achten Sie bei der Konfiguration darauf, dass ein Digitaleingang innerhalb der Lebenszeit des Reglers nicht mehr als 100.000 geschaltet wird.

8.5 Broadcast Master Kommunikation Verbindungen

Den Piccolo Broadcast Master können Sie mit bis zu 31 Slaves verbinden, wenn Sie keine Segment Repeater verwenden. Arbeiten Sie mit Repeatern, um zusätzliche Segmente zu erhalten, können Sie in jedem neuen Segment 32 Slaves anschließen. Konfigurieren Sie den Master über die Einstellung von **P64** auf .**SP**, .**Pv**, .**oP** oder .**Err** (Abschnitt 5.2.17).

Sobald Sie eine Funktion freigegeben haben, sendet das Gerät diesen Wert jeden Regelzyklus (250 ms) über die Kommunikationsverbindung zu den Slave Geräten.

Anmerkungen:

- 1. Stellen Sie die Dezimalpunkt Position des Broadcast Parameters im Master und im Slave auf denselben Wert.
- Haben Sie iTool oder einen anderen Master an den für Broadcast freigegebenen Port angeschossen, wird Broadcast für dies Zeit unterbrochen. Es startet ca. 30 Sekunden nach Entfernen von iTools. Damit haben Sie die Möglichkeit, das Gerät über iTools zu konfigurieren, auch wenn die Broadcast Master Kommunikation aktiviert ist.

8.5.1 Verdrahtung

Verbinden Sie A (+) des Masters mit A (+) des Slaves.

Verbinden Sie B (-) des Masters mit B (-) des Slaves

Dies ist in folgendem Diagramm dargestellt. Alle hier dargestellten Geräte sind Piccolo Regler. Sie können auch andere Eurotherm Geräte verwenden.



8.6 Datencodierung

Beachten Sie, dass der Eurotherm iTools OPC Server einen direkten Zugriff auf jede Variable im Regler mit richtigem Datenformat, ohne die Notwendigkeit einer Daten Repräsentation, bietet. Möchten Sie jedoch Ihre eigene Kommunikationsschnittstellen Software schreiben, sollten Sie das von der Piccolo Kommunikation verwendete Format beachten.

Modbus Daten werden normalerweise in einer 16 bit Integer Darstellung mit Vorzeichen codiert.

Daten im Integerformat, inklusive Werte ohne Dezimalpunkt oder Texte (z. B. "EIN" oder "AUS"), werden als einfache Integerwerte gesendet.

Bei Fließkommawerten wird der Wert als "skalierter" Integer dargestellt, d. h., für den Integerwert wird der Wert mit 10 hoch Dezimalpunktauflösung des Werts multipliziert. Zum besseren Verständnis hier einige Beispiele:

FP Wert	Integer Darstellung
9,	9
-1,0	10
123,5	1235
9,99	999

Für den Modbus Master kann es nötig sein, bei der Verwendung dieser Werte einen Dezimalpunkt zu entfernen oder hinzuzufügen.

Es ist möglich, Fließkommadaten in einem ursprünglichen 32 bit IEEE Fomat zu lesen. Dies finden Sie im "Digital Communications Manual", Bestellnummer HA026230 beschrieben (von <u>www.eurotherm.de</u> herunterladbar).

Bei **Zeit** Daten, z. B. der Länge einer Haltezeit, hängt die Integer Darstellung von der Auflösung ab. Bei "Stunden" Auflösung entspricht der zurückgesendete Wert der Anzahl der Minuten. Ein Wert von z. B. 2:03 (2 Stunden und drei Minuten) wird als Integerwert 123 gesendet. Bei "Minuten" Auflösung wird die Anzahl der Sekunden verwendet, d. h. eine Zeit von 12:09 (12 Minuten und 9 Sekunden) wird als 729 dargestellt.

Die Zeit Daten können im ursprünglichen 32 bit Integer Format gelesen werden. In diesem Fall wird unabhängig von der Auflösung die Anzahl der Millisekunden des Werts verwendet. Dies finden Sie im "Digital Communications Manual", Bestellnummer HA026230 beschrieben.

8.7 Parameter Modbus Adressen

Hier finden Sie eine vollständige Liste der im Piccolo vorhandenen Parameter. Auf einige dieser Parameter haben Sie nur über die Kommunikation Zugriff. Die Adressen sind in iTools ebenso dargestellt.

Parameter Mnemonik	Parametername	Modbus Adresse Dezimal	
PVInValue	PV (Temperatur) Eingangswert	1	1
TargetSP	Ziel- sollwert Anmerkung: Schreiben Sie keine sich standing ände Variable. Die in diesem Gerät verwendete Speichert grenzte Anzahl (100.000) an Schreibvorgängen. Ber trampe, verwenden Sie die interne Rampenfunktion wert (über Comms verfügbar, Modbus Adresse 26).	rnden Werte zu dieser echnologie hat eine be- iötigen Sie eine Sollwer- oder den Wechselsoll-	2
OP	Hand Ausgangswert	3	3
WorkingOP	Arbeitsausgang	4	4
WorkingSP	Arbeitssollwert (schreibgeschützt)	5	5
Pb	Proportionalband	6	5
Ti	Integralzeit	(0 = Kein Integralanteil) 8	3
Td	Differentialzeit (0	= Kein Differentialanteil) 9	9
AL1	Alarm 1 Grenzwert	1	13
AL2	Alarm 2 Grenzwert	1	14
SP.SL	Auswahl des aktiven Sollwerts (0 = S	ollwert 1; 1 = Sollwert 2) 1	15
d.bnd	Kanal 2 Todband	1	16
cb.Lo	Cutback Tief	1	17
cb.Hi	Cutback Hoch	1	18
r2G	Relative Kühlverstärkung	1	19
t.st	Timer Status (0 = Reset; 1 = Run;	2 = Hold; 3 = End) 2	23
SP1	Sollwert 1 Anmerkung: Schreiben Sie keine sich standing ände	rnden Werte zu dieser 2	24
SP2	Sollwert 2 grenzte Anzahl (100.000) an Schreibvorgängen. Ber trampe, verwenden Sie die interne Rampenfunktion wert (über Comms verfügbar, Modbus Adresse 26).	echnologie hat eine be- iötigen Sie eine Sollwer- oder den Wechselsoll-	25
	werden, vorausgesetzt, die Werte werden in einem Zeitfenster v gen. Geben Sie den Wechselsollwert über den Parameter AltSPS Wird innerhalb der Zeit kein Wert empfangen, wechselt der Reg eingestellten Sollwert (SP 1 oder SP 2). Sie können dem Wechse tion von Temperaturschwankungen einen lokalen Trimm (SP Trin ten. Dieser Parameter wird bei Abschalten des Geräts nicht gespeich Kommunikation ohne Risiko einer Beschädigung des nicht-flüch schrieben werden.	on 5 Sekunden empfan- Select (Adresse 276) frei. ler wieder auf den aktuell Isollwert zur Kompensa- n, Adresse 27) aufschal- nert. Er kann über die tigen Speichers ge-	
SPTrim	Lokaler Trimm - wird dem externen Sollwert aufaddiert, um loka chungen in einer Regelzone zu kompensieren.	le Temperaturabwei- 2	27
Mr	Manual Reset	2	28
oP.Hi	Ausgang obere Grenze	3	30
oP.Lo	Ausgang untere Grenze	3	31
SP.rr	Sollwert Rampenbegrenzung (0 = kei	ne Rampenbegrenzung) 3	35
Error	Berechneter Fehler (PV-SP)	3	39
AL1.H	Alarm 1 Hysterese	4	47
AL2.H	Alarm 2 Hysterese	6	68
AL3.H	Alarm 3 Hysterese	6	69
InstStatus	Geräte Status. Dies ist eine Bitmap: B0 - Alarm 1 Status B1 - Alarm 2 Status B2 - Alarm 3 Status B4 - Auto/Hand Status B5 - Fühlerbruch Status B6 - Regelkreisunterbrechung Status B7 - CT Niedriger Laststrom Alarmstatus B8 - CT Hoher Leckstrom Alarmstatus B9 - Timer Ende B10 - PV Üherbereich (> 5 % des Bereichs)	7	75

Parameter Mnemonik	Parametername	Modbus Adresse Dezimal
InstStatus	(Fortsetzung)	75
	B11 - CT Überstrom Alarmstatus	
	B12 - Neuer Alarm Status B13 - Timer/Rampe läuft	
	B14 – Externer (Comms) SP Fehler	
	B15 - Selbstoptimierung Status	
	In jedem Fall bedeutet "1" "Aktiv" und "0" "Inaktiv".	
InverseStatus	Invertierter Gerätestatus. Dies ist die invertierte (bitweise) Version des vorhergehenden Parameters und kann zur Triggerung der Meldung verwendet werden, wenn die Bedin- gung nicht aktivist Bitmannings sind, Geräte Status" Modbus Adresse 75	76
InstStatus2	Geräte Status 2. Dies ist eine Bitmap ähnlich InstStatus und liefert die Übersicht über die	77
instotatusz	hauptsächlichen Geräte Status Indikatoren.	, ,
	B0 - EEPROM Schreibfrequenz Warnung Flag	
	In der aktuellen Firmware werden keine weiteren bits genutzt.	
Ld.A	Last EIN Strom	80
AL3	Alarm 3 Grenzwert	81
HyS	Kanal 1 EIN/AUS Hysterese in technischen Einheiten	86
DigIPStatus	Digitaleingänge Status. Dies ist eine Bitmap: B0 - Nicht belegt B1 - Logikeingang LA B2 - Logikeingang LB B7 - Netzausfall seit der letzten Alarmbestätigung 1 = Eingang geschlossen, 0 = Eingang offen. Die Werte sind nicht definiert, wenn die Option nicht vorhanden oder nicht als Eingang konfiguriert ist.	87
HyS.C	Kanal 2 EIN/AUS Hysterese in technischen Einheiten	88
FiLt	Eingangsfilterzeit (0 = Aus)	101
SP.Hi	Sollwert obere Grenze	111
SP.Lo	Sollwert untere Grenze	112
oFS	PV Offset	141
C.Adj	Kalibrierung	146
IM	Geräte Modus (0 = Betriebsart - alle Algorithmen und E/A sind aktiv 1 = Standby - Regelausgänge sind aus 2 = Konfig Modus - alle Ausgänge sind inaktiv)	199
MVInVal	Eingangswert in mV (nur über Comms)	202
QuickCodeOptions	Quick Code Flags (0 = Quick Code SETS 1 & 2 werden angezeigt; 1 = Quick Code wird nicht angezeigt)	205
CJCTemp	CJC Temperatur	215
SBrk	Fühlerbruch Status (0 = Aus; 1 = Aktiv)	258
NewAlarm	Neuer Alarm Status (0 = Aus; 1 = Aktiv)	260
AlLatchStatus	Alarm Speichern	261
LoopBreakAlarm	Regelkreisbruch (0 = Aus: 1 = Aktiv)	263
AtUn	Selbstoptimierung Freigabe (0 = Aus: 1 = Freigegeben)	270
A-M	Regelkreis Betriebsart (0 = Auto: 1 = Hand)	273
Ac Al	Alle Alarm bestätigen (1 = Bestätigung)	274
	Freigabe Wechselsollwert (Comms Parameter für alternative Sollwert)	276
	Wechselsollwert in Prozent	277
AltSPHi	Alternativer Eingang oberer Skalar - Einstellung des oberen Bereichs für den Sollwert-	278
AltSPLo	Alternativer Eingang unterer Skalar – Einstellung des unteren Bereichs für den Sollwert- eingang, entspricht je nach Eingangsart 4 mA oder 0 V	279
AL1Out	Alarm 1 Status (0 = Aus: 1 = Aktiv)	294
AL2Out	Alarm 2 Status $(0 = Aus; 1 = Aktiv)$	295
AL3Out	Alarm 3 Status $(0 = \Delta us; 1 = \Delta tiv)$	296
	Niedriger Laststrom Grenzwert	304
	Hoher Leckstrom Alarm $(0 - \Lambda ue; 1 - \Lambda bis)$	305
	Überstromalarm Grenzwert	306
	$\int \frac{\partial u}{\partial t} dt = \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial $	307
	Leckstromalarm Status	308
	Leekst on alarn status.	200

Parameter Mnemonik	Parametername	Modbus Adresse Dezimal
OverAlarmOut	Überstromalarm Status (0 = Aus; 1 = Aktiv)	309
Instantaneouscurrent	Momentan Strom	310
SS.SP	Soft Start Sollwert	322
SS.oP	Soft Start Leistungsgrenze	323
t.dUr	Timerdauer	324
t.EL	Vergangene Zeit	325
t.rE	Verbleibende Zeit	326
t.thr	Timer Start Grenzwert	327
Unit	Anzeigeeinheit (0 = °C ; 1 = ° F; 3 = Keine)	516
uCAL	Freigabe Anpassung (0 = Aus; 1 = Lo (Tief); 2 = Hi (Hoch); 3 = Reset)	533
DigOPStatus	Digitalausgang Status. Dies ist eine Bitmap: B0 - Ausgang 1 B1 - Ausgang 2 B2 - Ausgang 3 für die Modelle P108 und P104 B3 - Ausgang 4 Zu diesem Statuswort kann geschrieben werden, um die Digitalausgänge in einem Tele- metrie Ausgangsmodus zu verwenden. Nur Ausgänge, deren Funktion auf "none" steht sind betroffen und die Einstellung der bits im Digitalausgang Statuswort betrifft keine für Heizen oder andere Funktionen verwendeten Ausgänge. Daher ist eine Maskierung der Einstellung dieser bits beim Schreiben zu dieser Variablen nicht nötig.	551
AdjustHighOffset	Justage oberer Offset	560
AdjustLowOffset	Justage unterer Offset	561
AdjustHighPoint	Anpassung oberer Punkt	562
AdjustLowPoint	Anpassung unterer Punkt	563
Goto	Auswahl Zugriffsebene	7935
P1	Eingangsart und Bereich	9001
P2	Dezimalpunkt Position	9002
P3	Unterer Skalenbereich	9003
P4	Oberer Skalenbereich	9004
P5	Lineareingang unterer mV-Wert	9005
P6	Lineareingang oberer mV-Wert	9006
P7	Regelausgang und Typ	9007
P8	Nichtlineare Kühlung	9008
P11	Ausgang 1 Funktion	9011
P12	Ausgang 2 Funktion	9012
P13	Ausgang 3 Funktion	9013
P14	Ausgang 4 Funktion	9014
P15	DC Ausgangsbereich	9015
P16	Retransmission unterer Skalenwert	9016
P17	Retransmission oberer Skalenwert	9017
P21	Alarm 1 Typ	9021
P22	Alarm 1 Speichern	9022
P23	Alarm 1 Unterdrückung	9023
P24	Alarm 2 Typ	9024
P25	Alarm 2 Speichern	9025
P26	Alarm 2 Unterdrückung	9026
P27	Alarm 3 Typ	9027
P28	Alarm 3 Speichern	9028
P29	Alarm 3 Unterdrückung	9029
P31	Stromwandler Quelle	9031
P32	Stromwandler Bereich	9032
P33	Stromwandler Alarm Speichern	9033
P34	Regelkreisunterbrechungszeit	9034
P35	Fühlerbruch Alarmart	9035
P36	Fühlerbruch sichere Ausgangsleistung	9036

Parameter Mnemonik	Parametername	Modbus Adresse
P37	Bruchalarme Ausgang	9037
P41		9041
P42		9042
P43	Timer Ende Typ	9043
P44	Arbeitssollwert bei Start	9044
P51		9051
P52		9052
P61	Digitale Kommunikation Adresse	9061
P62	Digitale Kommunikation Parcese	9062
P63	Digitale Kommunikation Baddiate	9063
P64	Kommunikation Master Petransmission Parameter	9064
P45	Kommunikation Master Petransmissions adrossa	9045
P71		9071
		9071
		9072
P73		9073
P74	Hauptanzeige, innalt zweite Zeile	9074
P75		9075
	Ebene z Passwort	9070
F//		9077
rec.s	Recovery Punkt sichern	9101
rec.L	Recovery Punkt laden	9102
PHAS	Kalibrierphase	9103
GO		9104
		9105
PAS.C		9100
	Feature Passwort 2	107
пратуре	Logikeingang I Kanal Hardwaretyp (0 = Kein; I = Logikeingang)	12352
Грытуре	Logikeingang Z Kanai Hardwaretyp (nur PT08 und PT04) (0 = Kein; T = Logikeingang)	12500
CommsType	Comms Modul Typ (0 = Kein; 1 = EIA485)	12544
	Stromwandler (U = Kein; I = CT Eingang)	12608
	O Kein; I = Relais; 2 = Logik I/O)	12072
I.PLS		12706
	Ausgang 2 Typ $(0 = \text{Kein}; 1 - \text{Keiais}; 3 = \text{DCOP}[\text{nurPT16}]; 4 = \text{Triac}[\text{SSR}])$	12/36
2.PLS	Ausgang 2 Zeitproportionaler Ausgang min. Ein-Zeit	12770
	Ausgang 3 Typ $(U = \text{Rein}; T = \text{Relais}; 3 = \text{DC OP}[\text{nue P108 und P104}])$	12800
3.PLS	Ausgang 3 Zeitproportionaler Ausgang min. Ein-Zeit	12834
OP4Type	Ausgang 4 Typ (U = Kein; T = Relais)	13056
4.PLS	Ausgang 4 Zeitproportionaler Ausgang min. Ein-Zeit	13090
QCIA	Quick Code Set 1 Fühlertyp	15872
QCIB	Quick Code Set 1 Einheit	15873
	Quick Code Set 1 OP1	15874
	Quick Code Set 1 OP2	15875
QC2A	Quick Code Set 2 OP3	15877
QC2B		15878
	Quick Code Set 2 Logikeingang 1	15879
	Quick Code Set 2 Logikeingang 2	15880
QCExit	Quick Code Set sichern und verlassen	15882

9. Kalibrierung

Während des Produktionsprozesses wird das Gerät nach nachverfolgbaren Standards für jeden Eingangsbereich kalibriert. Aus diesem Grund ist es nicht notwendig, dass Sie bei einem Wechsel des Eingangsbereichs den Regler neu kalibrieren. Des Weiteren sichert eine kontinuierliche automatische Nullkorrektur des Eingangs die Optimierung der Kalibrierung des Gertäts bei Normalbetrieb.

Um den gesetzlichen Anforderungen (z. B. der AMS2750) zu entsprechen, können Sie die Gerätekalibrierung verifizieren und - wenn nötig- anhand der Angaben in diesem Kapitel neu kalibrieren.

Zum Beispiel eine Aussage der AMS2750: "Anweisung für die Kalibrierung und Rekalibrierung von "Feld-Test Instrumentation" und "Regelüberwachungs- und -aufzeichnungs" Instrumentation, wie durch NADCAP Aerospace Material Specification für Pyrometrie AMD2750, Abschnitt 3.2.5 (3.2.5.3 und Unterabschnitte) beschrieben, inklusive Anweisungen für die Anwendung und Entfernung von Offsets, definiert in Abschnitt 3.2.4."

9.1 Überprüfung der Eingangskalibrierung

Sie können den PV Eingang für mV, mA, Thermoelement oder Widerstandsthermometer konfigurieren.

9.1.1 Maßnahmen

Bevor Sie eine Kalibrierung prüfen oder starten, sollten Sie folgende Maßnahmen beachten:

- Stellen Sie bei der Kalibrierung von mV Eingängen sicher, dass die Kalibrierquelle keine Ströme über 250 mV ausgibt, bevor Sie die Quelle mit den mV Klemmen des Geräts verbinden. Wird aus Versehen ein zu hoher Strom angelegt (auch wenn für weniger als 1 s), sollten Sie mindestend eine Stunde warten, bis Sie mit der Kalibrierung fortfahren.
- 2. Vor der Kalibrierung von Widerstandsthermometer und CJC müssen Sie eine mV Kalibrierung durchführen.
- 3. Ein vorverdrahteter Kalibrieraufbau mit einem leeren Reglergehäuse kann die Kalibrierung vereinfachen, vor allem, wenn Sie mehrere Geräte kalibrieren müssen.
- 4. Schalten Sie die Spannung erst an, nachdem Sie das Gerät in das Gehäuse des Aufbaus gesteckt haben. Ebenso sollten Sie zuerst die Versorgung entfernen, bevor Sie das Gerät aus dem Gehäuse ziehen.
- 5. Der Regler benötigt ca. 10 Minuten Aufwärmphase nach dem Einschalten.

9.1.2 Überprüfen der mV-Eingang Kalibrierung

Sie können den Eingang als Prozesseingang für mV, Volt oder mA konfigurieren wie in dem Beispiel in Abschnitt 5.2.3 beschrieben, in Ebene 2 skalieren. In diesem Beispiel wird eingestellt, dass die Anzeige bei einem Eingang von -5,0 mV den Wert -1000,0 und bei einem Eingang von 20,0 mV den Wert 2000,0 anzeigen soll.

Zur Überprüfung dieser Skalierung verbinden Sie eine geeichte mV-Quelle über Kupferkabel mit den Klemmen V+ und V-.



☺ Stellen Sie sicher, dass kein Offset im Regler eingestellt ist (siehe Abschnitt 4.7.2. - Parameter aF5).

Stellen Sie die mV-Quelle auf -5,00 mV. Prüfen Sie, dass der auf der Anzeige gezeigte Wert -1000,0 <u>+</u>0,25% <u>+</u> 1LSD (letztes signifikantes Digit) ist.

Stellen Sie die mV-Quelle auf 20,00 mV. Prüfen Sie, dass der auf der Anzeige gezeigte Wert 2000,0 <u>+</u>0,25% <u>+</u> 1LSD ist.

9.1.3 Überprüfen der Thermoelementeingang Kalibrierung

Verbinden Sie eine geeichte mV-Quelle entsprechend des Diagramms mit den Klemmen V+ und V-. Die mV-Quelle muss die Vergleichsstellentemperatur des Thermoelements simulieren können. Verwenden Sie für die Verbindung zwischen Gerät und mV-Quelle das entsprechende Kompensationskabel.



Stellen Sie die mV-Quelle auf den im Regler eingestellten Thermoelementtyp ein.

Justieren Sie die mV-Quelle für den niedrigsten Bereich. Bei einem Thermoelement Typ J ist dies z. B. -210 °C. Haben Sie diesen Wert durch die Eingabe eines Grenzwerts im Parameter "Bereich Tief" begrenzt, stellen Sie die mV-Quelle auf diesen Grenzwert ein. Prüfen Sie, ob der angezeigte Wert des Reglers innerhalb <u>+</u>0,25 % des Messwerts <u>+</u> 1LSD liegt.

Stellen Sie jetzt den Maximalwert an der mV-Quelle ein. Dies ist bei einem Typ J Thermoelement z. B. 1200 °C. Haben Sie diesen Wert durch die Eingabe eines Grenzwerts im Parameter "Bereich Hoch" begrenzt, stellen Sie die mV-Quelle auf diesen Grenzwert ein. Prüfen Sie, ob der angezeigte Wert des Reglers innerhalb <u>+</u>0,25 % des Messwerts <u>+</u> 1LSD liegt.

Wenn nötig, können Sie dazwischenliegende Werte auf gleiche Weise überprüfen.

9.1.4 Überprüfen der RTD Eingang Kalibrierung

Bevor Sie das Gerät einschalten, verbinden Sie eine Dekadenbox mit einer Auflösung von zwei Dezimalstellen mit dem Regler (siehe Diagramm). Stellen Sie sicher, dass der interne Widerstand der Box, der Verbindungskabel und aller weiteren Anschlüsse so klein wie möglich ist - auf jeden Fall kleiner 22 Ω und möglichst kleiner 1 Ω . Haben Sie das Gerät schon ohne diese Verbindung eingeschaltet, müssen Sie mindestens 10 Minuten nach Entfernen der Verbindung warten, bevor Sie die RTD Eingang Kalibrierung prüfen können.



Der RTD Bereich des Geräts liegt bei -200 bis 850 °C. In der Regel ist es nicht nötig, das Gerät über den gesamten Bereich zu überprüfen.

Stellen Sie den Widerstand der Dekadenbox auf den minimalen Bereich ein. Z. B. 0 °C = 100,00 Ω . Prüfen Sie, ob die Kalibrierung innerhalb <u>+</u>0,25 % des Messwerts <u>+</u>1LSD liegt.

Stellen Sie anschließend den Widerstand der Dekadenbox auf den maximalen Bereich ein. Z. B. 200 °C = 175,86 Ω. Prüfen Sie, ob die Kalibrierung innerhalb <u>+</u>0,25 % des Messwerts <u>+</u> 1LSD liegt.

Die Kalibrierung können Sie nur in der Konfigurationsebene ausführen.

Liegt die Kalibrierung nicht innerhalb der gewünschten Genauigkeit, führen Sie die in diesem Kapitel beschriebene Kalibrierung durch:

In Geräten der Piccolo Serie können Sie folgende Eingänge kalibrieren:

- **mV-Eingang**. Dies ist ein linearer 0 80 mV Bereich, der an zwei festen Punkten kalibriert ist. Diese Kalibrierung sollten Sie immer durchführen, bevor Sie eine Kalibrierung von Thermoelement oder Widerstandsthermometer Eingängen starten. Die Kalibrierung des mA-Bereichs ist in dieser Kalibrierung enthalten.
- **Thermoelement** Kalibrierung beinhaltet nur die Kalibrierung des Temperaturoffsets des CJC Fühlers. Andere Aspekte fer Thermoelement Kalibrierung sind bereits in der mV Kalibrierung enthalten.
- Widerstandsthermometer. Diese führen Sie ebenso an zwei festen Punkten durch: 150 Ω und 400 Ω .

Beachten Sie vor der Kalibrierung die in Abschnitt 9.1.1 aufgeführten Maßnahmen.

9.2.1 Kalibrieren eines mV-Eingangs

Verbinden Sie eine 0 – 50 mV-Quelle, wie in Abschnitt 9.1.2 gezeigt, mit dem Gerät. Die mA-Kalibrierung ist Teil dieser Prozedur.

Für ein gutes Ergebnis sollten Sie 0 mV kalibrieren, indem Sie die Kupferleitungen von der mV-Quelle entfernen und den Reglereingang kurzschließen.

Öffnen Sie die **Konfigurationsebene** (Abschnitt 5.1). Stellen Sie den P Code "P1" auf mV Bereich (**flu**), dann:

Operation	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
Wählen Sie die Kalibrierphase	1. Wählen Sie mit 🕛 oder 🕶 PHAS.	полЕ РНЯ5	Befindet sich im letzten Teil der "P" Code Liste.
Setzen Sie die mV-C	Quelle auf 0 mV		·
Einstellung unte- rer Kalibrierpunkt.	2. Stellen Sie mit oder 🔽 "0" ein.	0 РНЯ 5	
Kalibrieren Sie das Gerät am unteren Kalibrier- punkt (0 mV)	 Wählen Sie mit , "G 0". Wählen Sie mit oder . Wählen Sie mit . Bestätigen Sie mit . 	د. ۵ ۲ES ۵ ۵ ۵ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶	Der Regler kalibriert automatisch auf die vorgegebenen Eingangs- mV. Die Anzeige zeigt für ca. 3-10 Sekunden bu59, anschließend PH55, (wenn Kalibrierung erfolg- reich). Wird FA: L gezeigt, ist entwender die Referenzmessung instabil oder außerhalb +/-20 % des erwarteten mV Eingangs. In diesem Fall müssen Sie die Kalib- rierung mit korrektem mV Eingang erneut starten.
	6 Bostätigen Sie erneut mit 🖅		
Setzen Sie die mV-C	Quelle auf 50 mV		
Einstellung oberer Kalibrier- punkt.	 Gehen Sie mit zurück zu "PHA5". Wählen Sie mit oder . Bestätigen Sie mit . 	50 РНА5 60	Der Regler kalibriert wieder auto- matisch am vorgegebenen Ein- gangs-mV. Bei einem Fehler erscheint "FAIL" in der Anzeige.
	 Wählen Sie mit soder soder , "YES". Bestätigen Sie mit . Drücken Sie erneut . Drücken Sie erneut . stätigung und zum Verlassen der Kalibrierphase. 	۲E5 ۵۵ ۵۵ ۶۶ ۶۶ ۶۶ ۵۵	Anmerkung: PR55 erscheint am Ende einer erfolgreichen Kalibrie- rung. Die Werte liegen nun inner- halb einer (+/- 20 %) Toleranz. Das heißt nicht, dass die Kalibrierung exakt ist. Sie sollten die Messwerte im Bedienmodus gegen eine be- kannte Quelle verifizieren, um die Genauigkeit der Kalibrierung zu bestätigen.

9.2.2 Kalibrieren eines Thermoelementeingangs

Führen Sie für die Kalibrierung eines Thermoelementeingangs zuerst eine mV-Kalibrierung, dann die Kalibrierung des CJC durch.

Verbinden Sie eine mV-Quelle, wie in Abschnitt 9.1.3 beschrieben, mit dem Regler. Stellen Sie die mV-Quelle für das verwendete Thermoelement auf "**interne Kompensation**" und stellen Sie den Ausgang der mV-Quelle auf **0 mV**.

Geben sie unter "P1" den entsprechenden Thermoelementtyp ein.

Operation	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
Wählen Sie die Kalibrierphase.	1. Wählen Sie mit ^❶ oder ← "₽Ħ₦5".	лалЕ РНЯ5	Befindet sich im letzten Teil der "P" Code Liste.
Wählen Sie die CJC Kalibrierung.	2. Wählen Sie mit 🚺 oder 🔽 "EJE".	С ЈС РНАЅ	
CJC Kalibrierung.	 Rufen Sie mit 🛃 "🕮" auf. Wählen Sie mit 🚺 oder 💽 "¥E5". Bestätigen Sie mit 🛃. Drücken Sie erneut 🚭 zur Bestätigung und zum Verlassen der Kalibrierphase. 	۵۵ ۵ ۲۳۵ ۵۵ ۵۵ ۵۵ ۶۹ ۶۹ ۵۵ ۶۹ ۶۵ ۵۵	Der Regler kalibriert den CJC Eingang automatisch auf 0 mV. Die Anzeige zeigt zuerst bu5 ¹ , dann PA55 , (bei erfolgreicher Kalibrierung) oder FAI ¹ (bei fehlge- schlagener Kalibrierung). Ein Fehler kann aufgrund eines inkorrekten Eingangs- mV auftreten.

9.2.3 Kalibrieren eines RTD Eingangs

Den RTD Bereich kalibrieren Sie an zwei Punkten: 150,00 Ω und 400,00 Ω .

Bevor Sie die RTD Kalibrierung starten:

- Bevor Sie das Gerät einschalten, verbinden Sie eine Dekadenbox mit einer Auflösung von zwei Dezimalstellen mit dem Regler (siehe Abschnitt 9.1.4). Stellen Sie sicher, dass der interne Widerstand der Box, der Verbindungskabel und aller weiteren Anschlüsse so klein wie möglich ist - auf jeden Fall kleiner 22 Ω und möglichst kleiner 1 Ω. Haben Sie das Gerät schon ohne diese Verbindung eingeschaltet, müssen Sie mindestens 10 Minuten nach Entfernen der Verbindung warten, bevor Sie die RTD Eingang Kalibrierung durchführen können.
- Kalibrieren Sie zuerst den mV-Bereich.

Stellen Sie für Set "P1" "**r Ed**" ein.

Operation	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
Wählen Sie die Kalib-	1. Wählen Sie mit	лолЕ	Befindet sich im letzten Teil
rierphase.		РНА5	der "P" Code Liste.

Stellen Sie die Dekadenbox auf 150,00 Ω ein.

Wählen Sie den unteren Kalibrier- punkt (150 Ω)	2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ " ¦ 5⊡r ".	150 г РНА5	
Kalibrierung am unteren Punkt.	 Gehen Sie mit auf "III". Wählen Sie mit oder "YES". Bestätigen Sie mit . 	۰۵ ۲ES ۵۰ ۵۵ ۶۹ ۶۹ ۶۶ ۵۰	Der Regler kalibriert auto- matisch auf den vorgege- benen 150,00 Ω Eingang. Die Anzeige zeigt zuerst bu5 ¹ , dann PA55 , (bei erfolgreicher Kalibrierung) oder FAI L (bei fehlge- schlagener Kalibrierung). Ein Fehler kann aufgrund eines falschen Eingangswi- derstands auftreten.
	6. Bestätigen Sie erneut mit 🕶.		

Stellen Sie die Dekadenbox auf 400,00 Ω ein.

Wählen Sie den oberen Kalibrierpunkt (400 Ω).	7. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ "¶00r".	400 <i>г</i> РНА5	
Kalibrierung am oberen Punkt.	8. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 für den oberen Kalibrierpunkt.	۳۵ ۲ES ۵۰ ۵۵ ۶۶ ۶۶ ۵۰	Der Regler kalibriert wieder automatisch aud den vor- gegebenen 400,00 Ω Ein- gang. Bei einer fehlerhaften Kalib- rierung wird FAI L ange- zeigt.

9.2.4 Kalibrieren von mA-Ausgänge

Sie können die Ausgänge 2 (P116) und/oder 3 (P108/P104) als mA-Ausgänge bestellen. Diese kalibrieren Sie wie folgt: Verbinden Sie ein Strommessgerät mit dem Ausgang - Klemmen 2A/2B

oder 3A/3B.

Das nebenstehende Beispiel zeigt Ausgang 2 (P116).



In der Konfigurationsebene:

Operation	Vorgehen	Anzeige	Amerkungen
Wählen Sie die Kalib- rierphase.	1. Wählen Sie mit ^{III} oder ^{IIII} "₽Ħ₽5".	лолЕ РНА5	Befindet sich im letzten Teil der "P" Code Liste.
Wählen Sie die Kalib- rierphase am unteren Punkt für den ent- sprechenden mA- Ausgang (z. B. OP2).	2. Wählen Sie mit A oder I	2.ЛА.L РНА5	
Kalibrierung am unteren Punkt.	 Gehen Sie mit auf "uAL". Justieren Sie mit oder den Wert, dass der angezeigte Wert mit dem Wert auf dem Amperemeter übereinstimmt. Zeigt das Amperemeter z. B. 2,06, stellen Sie die Regleranzeige auf 206 ein. Der Dezimalpunkt wird am Regler nicht angezeigt. Bestätigen Sie mit . 	200 JAL	
Wählen Sie die Kalib- rierphase am oberen Punkt für den ent- sprechenden mA- Ausgang (z. B. OP2).	 6. Gehenn Sie mit ¹ zurück auf "РНАБ". 7. Wählen Sie mit ¹ oder ¹ "2ЛЯН". 	2.ПА.Н РНА5	
Kalibrierung am oberen Punkt.	 8. Gehen Sie mit auf "uAL". 9. Justieren Sie mit oder den Wert, dass der angezeigte Wert mit dem Wert auf dem Amperemeter übereinstimmt. Der Wert stellt 18,00 mA dar. 	1800 JAL	
	10. Drücken Sie erneut 🚭 zur Bestä- tigung und zum Verlassen der Ka- librierphase.		

Die oben beschriebene Kalibrierung können Sie, wenn nötig, für Ausgang 3 wiederholen.

9.2.5 CT Kalibrierung

Möchten Sie den Stromwandlereingang kalibrieren, verbinden Sie den Stromwandler mit den Klemmen CT und C.



In der Konfigurationsebene:

Operation	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
Wählen Sie die Stromwandler Kalib- rierphase.	1. Wählen Sie mit [□] oder ← "PHRS".	полЕ Рназ	Befindet sich im letzten Teil der "P" Code Liste.

Stellen Sie den Stromwandler so ein, dass kein Strom am Eingang anliegt.

Wählen Sie den unteren CT Kalibrier- punkt.	2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ "EŁ □".	СЕ О РНАS	
Kalibrierung bei 0 mA.	 Gehen Sie mit auf "III". Wählen Sie mit oder "YES". Bestätigen Sie mit . 	۰۵ ۲E5 ۵۵ ۵۵ ۶۷ ۶۷ ۶۷ ۶۷ ۶۹ ۶۶ ۵۰	Der Regle rkalibriert auto- matisch auf den Nullpunkt. Die Anzeige zeigt zuerst bu5 4, dann PA55 , (bei erfolgreicher Kalibrierung) oder FAI L (bei fehlge- schlagener Kalibrierung). Ein Fehler kann auftreten, wenn ein falscher Eingangs- strom anliegt.
	6. BestätigenSie erneut mit 🛁.		

Stellen Sie den Stromwandler auf einen Strom von 70 mA ein.

Wählen Sie den oberen CT Kalibrier- punkt.	 Kehren Sie mit ¹zurück zu <i>"PHRS"</i>. Wählen Sie mit a oder v <i>"LL 10"</i>. 	СЕ 70 РНА 5	
Kalibrierung bei 70 mA.	 9. Gehen Sie mit auf "□□". 10. Wählen Sie mit oder "ΨΕ5". 11. Bestätigen Sie mit 	۵ ۵ ۲ES ۵۵ ۵۵ ۶۷ ۶۷ ۶۷ ۶۷ ۶۹ ۶۶ ۵۵	Der Regler kalibriert auto- matisch auf 70 mA. Die Anzeige zeigt zuerst bu5 4, dann PH55 , (bei erfolgreicher Kalibrierung) oder FAI L (bei fehlge- schlagener Kalibrierung). Ein Fehler kann auftreten, wenn ein falscher Eingangs- strom anliegt.
	12. Drücken Sie erneut 🕶 zur Bestäti- gung und zum Verlassen der Kalib- rierphase.		

9.2.6 Zurück zur Werkskalibrierung

Wie Sie jederzeit zur Werkskalibrierung zurückkehren, finden Sie im Folgenden beschrieben:

Operation	Vorgehen	Anzeige	Anmerkungen
Wählen Sie die Kalib- rierphase.	1. Wählen Sie mit ^❶ oder ■ "PHAS".	лалЕ РНА5	Befindet sich im letzten Teil der "P" Code Liste.
Wählen Sie die Werkskalibrierung.	2. Gehen Sie mit ▲ oder ▼ auf "FR∟L".	FAct РНАS	
Bestätigung	 Rufen Sie mit ,,,,,,,,	YES Go PASS Go	Der Regler kehrt automa- tisch zu dem im Werk ge- speicherten Werten zurück.
	 Drücken Sie erneut zur Bestä- tigung und zum Verlassen der Ka- librierphase. 		

9.3 Kalibrierparameter

In der folgenden Tabelle sehen Sie eine Übersicht der im Kalibriermenü verfügbaren Parameter.

Name	Parameterbeschreibung	Wert	Vorgabe	Zugriffsebene		
Phas	Kalibrierphase nonE		Nicht gewählt	Nur Konfigurations-		
		0	Auswahl mV unterer Kalibrierpunkt	ebene		
		50	Auswahl mV oberer Kalibrierpunkt	-		
		ISOr	Auswahl PRT unterer Kalibrierpunkt			
	400rAuswahl PRT oberer KaLJEAuswahl CJC Kalibriere		Auswahl PRT oberer Kalibrierpunkt	-		
			Auswahl CJC Kalibrierung			
		[F []	Auswahl CT unterer Kalibrierpunkt	-		
			Auswahl CT oberer Kalibrierpunkt	-		
		FAct	Zurück zur Werkskalibrierung	-		
		SUAT	Unterer mA Ausgang von Ausgang 2	-		
		5UBH	Oberer mA Ausgang von Ausgang 2	-		
		JUUT	Unterer mA Ausgang von Ausgang 3			
		AUNT	Oberer mA Ausgang von Ausgang 3			
60	Zum Starten der Kalibrierung	n[]		Nur Konfigurations-		
		YES	Start	ebene		
		ЬобУ	Kalibrierung läuft			
		PASS	Kalibrierung erfolgreich			
		FRi L	Kalibrierung nicht erfolgreich			

10.Konfiguration über iTools

iTools ist ein Konfigurations und Überwachungs Paket mit dem Sie ganze Regler Konfigurationen ändern, speichern und "clonen" können. Die Software können Sie frei unter <u>www.eurotherm.de</u> herunterladen.

Mit iTools können Sie alle in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen der Piccolo Regler konfigurieren. Zusätzlich stehen Ihnen weitere Funktionen, wie z. B. Erstellung von kundeneigenen Meldungen und Parameter Promotion zur Verfügung. Diese Funktionen finden Sie in diesem Kapitel beschrieben.

Weitere Informationen über Installation, Anschluss und allgemeine Bedienung finden Sie im iTools Handbuch, Bestellnummer HA028838GER, das Sie unter www.eurotherm.de laden können

10.1 Laden einer IDM

Eine IDM ist eine Softwaredatei, die die Parameteradresse einer bestimmten Gerätebauart definiert. Diese Datei ist normalerweise auf der iTools CD enthalten. iTools erkennt dann automatish die Softwareversion Ihres Geräts.

Haben Sie ein Nicht-Standard Gerät, müssen Sie eventuell eine passende IDM von der Eurotherm Website <u>www.eurotherm.de</u> herunterladen. Die Datei hat das Format IDxxx_v106.exe, wobei IDxxx das Gerät und v--- die Softwareversion des Geräts darstellt.

Registrieren einer neuen IDM

Kopieren Sie die Datei zu C:\Programme\Eurotherm\iTools\Devices.

Laden einer IDM

Öffnen Sie iTools.

Wählen Sie Optionen \rightarrow Erweiterung \rightarrow Server zeigen.

Im OPC Server öffnen Sie dann Edit \rightarrow IDM Manager \rightarrow Install New IDM

Wählen Sie die IDM. Eine Liste der verfügbaren IDMs finden Sie unter Programme\Eurotherm\iTools\Devices.

10.1.1 Verwendung der H Kommunikationsschnittstelle

Verbinden Sie den Regler mit der EIA232 seriellen Schnittstelle des PC (Abschnitt 2.14).

10.2 Verbinden eines PCs mit dem Regler

Diese Regler können Sie über die digitale Kommunikationsschnittstelle H oder über einen Konfigurations Clip mit dem PC verbinden.

10.2.1 Konfigurations Clip

Den Konfigurations Clip können Sie bestellen, indem Sie bei der iTools Betellung die Nummer 3000CK angeben. Der Clip wird seitlich in das Reglergehäuse gesteckt.

Beim Einstecken des Clips darf der Regler nicht eingeschaltet sein.

Der Vorteil dieser Verbindung liegt darin, dass das Gerät nicht angeschlossen sein muss, da der Clip die Versorgung für den internen Speicher des Reglers liefert.



10.3 iTools starten

Öffnen Sie iTools und drücken Sie mit angeschlossenem Regler ^{Abfrage} in der iTools Menüleiste. ITools überprüft die Kommunikationsschnittstelle und TCP/IP Anschlüsse auf erkennbare Geräte. Geräte, die Sie über den Konfigurations Clip (CPI) angeschlossen haben, haben die Adresse 255, ungeachtet der im Regler eingestellten Adresse.

34

Wird das Gerät erkannt, erscheint eine Bildschirmansicht entsprechend der unten gezeigten Darstellung. Die Liste auf der linken Seite enthält die Menüüberschriften. Möchten Sie die Parameter der Liste darstellen, doppelklicken Sie auf die Menüüberschrift oder wählen Sie den "Parameter Explorer". Klicken Sie dann ein Menü an, werden die damit verbundenen Parameter angezeigt.

Die Geräteansicht können Sie ein- und ausschalten, indem Sie im Menü "Ansichten" "Geräteansichten" wählen.



Das Gerät können Sie über einen **Wizard** oder über die oben gezeigte **Listen** Ansicht konfigurieren. Auf den folgenden Seiten werden Beispiele für die Konfiguration verschiedener Funktionen über beide Konfigurationsversionen gezeigt.

Auf den folgenden Seiten wird vorausgesetzt, dass Sie mit diesen Anweisungen vertraut sind und ein allgemeines Verständnis von Windows haben.

10.4 Konfiguration über den Wizard

20

Wird ein neues Gerät erkannt, startet iTools den Konfigurations Wizard.

Diesen können Sie auch manuell zu jeder Zeit öffnen. Betätigen Sie in der Start Ansicht aus vorangegangenem Ab-

schnitt die Taste Wizards

Der Regler geht in die Konfigurationsebene. Da der Prozess in der Konfigurationsebene nicht weiter geregelt wird, erscheint eine Warnmeldung. Bestätigen Sie diese, erscheint der Wizard Start Bildschirm. Dieser ist rein informativ und hat keine Konfigurationsoptionen.



Über die Register können Sie verschiedene Funktionen konfigurieren. Verwenden Sie alternativ die Tasten "Nächste>" und "<Zurück".

Register	Übersicht der Einstellungen
Input	Fühlerart, Bereichsgenzen, Anzeigeeinheiten, Anzahl der Dezimalstellen, Aktion bei Fühlerbruch, Eingangsfilter- zeit, PV Offset und Anpassung.
Setpoints	Min und max Grenzen für SP1 und SP2, Auswahl des aktiven Sollwerts, Sollwert Rampensteigung, Sollwerttrimm
Control	Regelart, Grenzen der Ausgangsleistung, Grenzen zeitproportionale Ausgänge und manuelle Einstellung der Regelterme
Alarms	Alarmarten 1, 2 und 3, speichern Modus, Alarmunterdrückung, Grenzwerte und Hysterese
Timer	Timer Typ, Timer Auflösung
Outputs	Ausgänge 1, 2, 3, 4, DC Ausgangsbereich, Sollwert Retransmission
Dig In A-B	IP1 Funktion, IP2 Funktion
CT Input	Auswahl Regelausgang, Bereiche der Strommessung, CT Alarmspeicherung
Comms	Adresse, Baudrate, Parität, einfache Master Comms - Senden und Ziel Adressen
Panel	Tasten Funktionalität, Anzeige, Passwörter, Recovery Punke sichern und laden
Energy	Teilwert und Gesamtwert
Promote	Freigabe von Parametern in Ebene 1 und 2 für Lesen/Schreiben
Summary	Klemmenbelegung der eingebauten Module

Ist der Regler bereits konfiguriert, wird die aktuelle Konfiguration vom Regler importiert.

Wählen Sie ein Register zum Konfigurieren einer Funktion. In jedem Register wird der entsprechende "P" Code dargestellt.

Einen Hilfe Text erhalten Sie, wenn Sie auf einen Parameterwert klicken.

10.4.1 Fühlereingang (Input)

Wählen Sie das "**Input**" Register zur Konfiguration der Eingangsart (P1), des Dezimalpunkts (P2), der unteren Bereichsgrenze (P3), der oberen Bereichsgrenze (P4), des min. linear mV Eingangs (P5) und des max. linear mV Eingangs (P6).

Die Anzeigeeinheiten, Eingangsfilterzeitkonstante, PV Offset und Anpassung können Sie auch in Ebene 2 einstellen.

Über die "drop down" Liste können Sie einen Wert direkt auswählen.

In diesem Beispiel wird derRegler so konfiguriert, dass er bei einem Eingang von 0 mV den Wert -100 und bei einem Eingang von 50 mV den Wert 300 anzeigt.

Zur Kompensation von bekannten Messfehlern im Prozess werden Offsets hinzugefügt.

💜 iTools Wizards -				
Start Input Setpoints Cor	ntrol Alarms 1	imer Outputs Dig Inputs CT In	nput Energy Comms	Panel Promote Summary
Configure you	r Input			Device Configuration Settings
Input Type (P1):	MV 👻	Instrument Display Units (Unit): [°] C →	Input Type and
High Range (P4):	9999 •C		Í	Kange Selects the type of sensor connected to the instrument PV input. Thermocouples use a linearisation technique to
Low Range (P3):	-1999 *C		 	translate from the raw voltage value produced by the sensor to a temperature reading on the
Input Low and High limits (P5, F	'6):	0 mV 80 Calibration WARNING: Care shoul modifying these values	mV Id be taken when	display. Other forms of sensor supported include Platinum Resistance Thermometers (RTD) millivolts and millamps (with a 2.490hm resistor connected
Decimal place format (P2):	NNNN 👻	Adjust Low Point:	0 *C	across the input terminals). It is
Sensor break type (P35):	EIN 👻	Adjust High Point:	50 *C	custom curve. If this is required
Input Filter Time constant (FiLt):	1,6 S	ec Adjust Low Offset:	2 *C	consult your supplier. Further information is available in the
PV offset (oFS):	0 •	Adjust High Offset:	6 *C	Engineering Manual HA031260
				Value Options <zurück< td=""> Nächste > Schließen</zurück<>

© Eingangsart und Bereiche können Sie auch über den Quick Code, Abschnitt 4.1.1 oder die "P" Codes P1 bis P6, Abschnitte 5.2.2 und 5.2.3 konfigurieren.

Klicken Sie in ein Kästchen, um die Hilfe anzeigen zu lassen. Operating User Calibration OPERATING.USERCAL.AdjustHi

Adjust High Offset



The adjust low and high point parameters are used in the user calibration algorithms. They are

edited automatically by the ucal and adjust, the PNT.LO, PNT.HI and OFS.HI, OFS.LO can be edited by comms. However they do not usually require manual adjustment, as the user calibration sequence will automatically update them.

10.4.2 Sollwerte (Setpoints)

Wählen Sie das Register "**Setpoints**" zur Konfiguration von unterer und oberer Sollwertgenze, Sollwert 1 und 2, dem aktiven Sollwert und der Sollwert Steigungsbegrenzung. Diese Parameter können Sie auch in Ebene 2 einstellen.

Auch haben Sie die Möglichkeit, die Bedingungen für den Wechselsollwert (oder externen sollwert) einzustellen. Auf diese Parameter haben Sie nur über die digitale Kommunikation (Abschnitt 8.3) Zugriff.

	iToo	ls Wizar	ds -														x
S	tart	Input	Setpoints	Control	Alarms	Timer	Outputs	Dig Inputs	CT Input	Energy	Comms	Pane	Promote	Summary			
	Con	nfigu	ire yo	ur S	Setp	oint	S						Operatin <u>o</u>	Setting	s TNGS.SI	P1	*
	Set	point	: Limits										Setpoi	nt 1	1105.5	-	
	Setpoi	nt low lin	nit (SPLo):		0	•C	Setpoint ł	nigh limit (SPI	Hi):	400	۰C		Setpoint 1 Setpoint o	is the p f the cor	rimary troller.		
	Set	point	S										A setpoint hat the c c. If the c	is the o ontroller controller	perating will regu is in	point late	
	Setpoi	nt 1 (SP	1):	[0	•C	Select the	e active setp	oint (SPSL):	SP1	•		automatic he differe	control r nce betv	node, the veen the	en	
	Setpoi	nt 2 (SP2	2):	[0	•C	Setpoint r	ate limit (SPr	r):	0	*C/Mi		ariable (F	PV) is cor	itinuousl ontrol	y	
													algorithm generated	and an o to bring	utput is the PV t	o the	
	Ren	note	(Comn	ns) S	etpoi	int							setpoint. oop will b	A well tui ring the	ned cont PV to the	rol 9	
	Remot	te SP En	able (AltSPS)	elect):	NO	•	Setpoint 1	Frim (SPTrim)	:	0	•C		setpoint a without ca	s quickly ausing ov	as poss ershoot.	ible	
													<u>More Ope</u> Daramete	<u>rating S</u> rs	<u>ettings</u>		
																	Ŧ
													< <u>Z</u> urück	<u>N</u> ächste	•>	Schließe	n

10.4.3 Regelung (Control)

Wählen Sie "**Control**" zur Konfiguration von Regelart (P7), Kühlalgorithmus (P8), sicherer Ausgangsleistung (P36, Fühlerbruch und Standby) und Regelkreisunterbrechungszeit (P34).

Die Selbstoptimierung, die PID Parameter, EIN/AUS Hysterese, Heizen/Kühlen Todband, zeitproportionale Ausgangsraten und Ausgangsgrenzen können Sie ebeneso in Ebene 2 einstellen.

🕎 iTo	ols Wizards -								
Start	Input Setpoints	Control	Alarms	Timer	Outputs Dig In	outs CT Input	Energy	Comms P	anel Promote Summary
Co	nfigure y	our (Cont	trol	Loop				Device Configuration Settings
Co	nfiguration				Control ⁻	Ferms			CONF.P7
									Control Output and
Contr	ol Output and Type	(P7):	HP		Autotune enabl	a (AtUn):	AUS	•	Type
Cool	Channel Algorithm (F	8):	LIN	~			20		Selects the control algorithm.
					Proportional Ba	nd (Pb):	20	ť	This may be PID heat and/or
Po	wer Setting	IS			Integral Time (T	i):	360	Sec	The control algorithm may also
Low	power limit (oPLo):	[0	%	Derivative Time	(Td):	60	Sec	be disabled in which case all
High	power limit (oPHi):	[100	%	Manual Reset (Mr):	0	%	will revert to off in the case of a
Safe	Output Power (P36):	out Power (P36): 10 %		%	Cutback Low (cbLo):		0	•C	switching output or 0% power demand in the case of an
					Cutback High (зbHi):	0	۰C	analogue output.
Tin	ne Proporti	oning	Out	puts	Cool Gain (r2G)		1]	Value Options
OP1	Minimum Pulse Time	(1PLS):	AUTO	• Sec	Deadband (dbr	d):	0	%	0 (NONE): Control Output is
OP2	Minimum Pulse Time	(2PLS):	AUTO	▼ Sec	Channel 1 Hyst	eresis (HyS):	1	• C	1 (HP): PID heating
OP3	Minimum Pulse Time	(3PLS):	AUTO	• Sec	Channel 2 Hyst	eresis (HySC):	1	• C	The control function
OP4	Minimum Pulse Time	(4PLS):	5	▼ Sec	Loop break time	; (P34):	0	Sec	PID (three term) heating, no cooling. Typical applications include furnaces and
									< <u>∠</u> urück <u>N</u> ächste > Schließen

10.4.4 Alarme (Alarms)

Wählen Sie "**Alarms**" zur Konfiguration von bis zu drei Alarmarten, Alarmspeicherung und Alarmunterdrückung, sowie Grenzwerte und Hysterese. Alarm Grenzwerte und Hysteresen können Sie ebenso in Ebene 2 einstellen (Abschnitt 4.7.2).

Stat Input Setpoints Control Alarms Time Dutputs Dig Inputs CT Input Energy Commo Panel Promote Summary Conffigure your Alarms Alarm Type (P21, P24, P27): Latching Mode (P22, P25, P28): Blocking (P23, P26, P29): Alarm Threshold (AL1, AL2, AL3); Alarm Hysteresis (AL1H, AL2H, AL3H); Image: the state of the stat	💜 iTools Wizards -		
Configure your Alarms Alarm Type (P21, P24, P27): Latching Mode (P22, P25, P28): Blocking (P23, P26, P29): Alarm Threshold (AL1, AL2, AL3): Alarm Hysteresis (AL1H, AL2H, AL3H): Break Alarms Output (P37): KEINE KEINE	Start Input Setpoints Control Alarms	Timer Outputs Dig Inputs CT Input Energy Comms Pa	anel Promote Summary
Alarm Type (P21, P24, P27): Latching Mode (P22, P25, P28): Blocking (P23, P26, P29): Alarm Threshold (AL1, AL2, AL3): Alarm Hysteresis (AL1H, AL2H, AL3H): Break Alarms Output (P37): KEINE KEINE Alarm 2 Alarm 2 Alarm 2 Alarm 3 KEINE	Configure your Alarr	ns	Device Configuration Settings
Break Alarms Dutput (P37): KEINE KEINE KE	Alarm Type (P21, P24, P27): Latching Mode (P22, P25, P28): Blocking (P23, P26, P29): Alarm Threshold (AL1, AL2, AL3): Alarm Hysteresis (AL1H, AL2H, AL3H):	Alarm 1 Alarm 2 Alarm 3 KEINE HI KEINE KEINE KEINE KEINE NO NO NO O C O 1 C 1 O P O	Alarm 1 Type There are three alarms which can be configured. Alarms are used to detect out of range values. It is usual to use a high alarm to detect when a process value excedes its safe range of operation. We advise that an independent unit is used to ensure that the process is safely shut down. Analogue alarms are designed to work with measurements which may have noise on them. If the alarm was a simple switch, then it would chatter as the
	Break Alarms Output (P37):	KEINE	measurement plus noise approached the alarm threshold. Hysteresis prevents this from happening by putting a guard band between the value that trips the alarm and the value that causes the alarm to

10.4.5 Timer

Wählen Sie "**Timer**" zur Konfiguration der Timer Typen (P41), der Auflösung (P42), des Ende Typs (P43). Eine Erklärung der verschiedenen Timerarten finden Sie in Abschnitt 4.12.

Sie können zwischen drei Timer Typen wählen:

10.4.5.1 Haltezeit Timer

Timerzeit, Start Grenzwert und Regler Sollwert können Sie in Ebene 2 einstellen (Abschnitt 4.7.2).



10.4.5.2 Verzögerungstimer

Verzögerungszeit und Regler Sollwert können Sie in Ebene 2 einstellen (Abschnitt 4.7.2).



10.4.5.3 Soft Start Timer

Timer Dauer, Regler Sollwert und Soft Start Leistungsgrenze können Sie in Ebene 2 einstellen (Abschnitt 4.7.2).



10.4.6 Ausgänge (Outputs)

Wählen Sie "**Outputs**" zur Konfiguration der Funktion von bis zu vier Ausgängen (Ausgangs 3 steht im P116 nicht zur Verfügung). Haben Sie einen Analogausgang bestellt (auf OP3 in P108 / P104 und OP2 in P116), können Sie diesen für 4-20 oder 0-20 mA (P15) konfigurieren. Ebenso den Retransmission Bereich (P16 und P17).

💜 iTools V	Nizards - C:\	Users\schm	itter\Do	ument	s\Eurothe	rm\piccolo	\BA\Clone	e.UIC			_		x
Start Inp	put Setpoir	its Control	Alarms	Timer	Outputs	Dig Inputs	CT Input	Energy	Comms	Panel Promote !	Gummary		
Conf	igure	Outpu	Its							Device Cor CONF.P13	figuration s	Settings	
Outp	ut Func	ions								Output	3 Func	tion	Ξ
Output 1	(P11):		HEIZEN	•	0	utput 1 Type	e:	L.OP	•	Output 3 is	available in	P108	
Output 2	(P12):		KÜHLEN	•	0	utput 2 Type	e:	RELY	•	and P104 o with a relay	nly and may (form A), or	[,] be fitted r an	1
Output 3	(P13):	[SP.RT	•	0	utput 3 Type	c	DC.0P	•	analogue o	utput deper	nding on	
Output 4	(P14):		AL2	•	0	utput 4 Type	0	RELY	Ŧ	control or r	e-transmissi	on	
										output . In output may	be selected	from a	
DC O	utput R	ange								list of option cool output	ns including s for the cor	heat or htrol loop	4
Select the	e Output Rang	ie (P15):	4,20	•						or alarms o be used for	r events wh external in	ich may dication	
										Value O	ptions		
Setpo	oint Ret	ransmi	ssion							0 (NONE):	Output disa	abled	
Setpoint F	Retrans low lin	iit (P16):	0	•C						1 (HEAT): to control t	The output he heating	is used power	
Setpoint F	Retrans high li	mit (P17):	400	•C						The o contro powe	utput is use of the heatin r_demand. T	d to Ig he	
										sense which	is set to no means that	if	-
										< Zurück	Nächste >	Schließ	Ben

10.4.7 Digitaleingänge (Digital Inputs)

Wählen Sie "**Dig Inputs**" zur Konfiguration der Funktionalität von bis zu zwei Digitaleingängen (Digitaleingang 2 steht im P116 nicht zur Verfügung).

💜 iTool	ls Wizar	rds - C:\Use	rs\schm	itter\Doc	ument	s\Eurothe	rm\piccolo	BA\Clone	.UIC		
Start	Input	Setpoints	Control	Alarms	Timer	Outputs	Dig Inputs	CT Input	Energy	Comms Pa	anel Promote Summary
Con	nfigu	ure Di	igita	l Inp	outs	;					Device Configuration Settings
Digital	Input 1	Туре:	l	IP	•						Digital Input 1
Digital	Input 1	Function (P5	i1):	AC.AL	•						Function
Digital	Input 2	Function (P5	i2); §	SP.SL	•						Digital Input 1 is a contact closure digital input. It may be connected to external switches or relays. The input may be used to perform a number of functions such as select between setpoint 1 and setpoint 2 or to acknowledge alarms. An open input is detected if the impedance between the terminals is greater than 500 ohms. A closed input is detected if the impedance between the terminals is less than 200 ohms. Digital Input 1 is available as an orderable option in all models.
											Value Options
											40 (NONE): The input is not
											<zurück nächste=""> Schließen</zurück>

10.4.8 Stromwandlereingang (CT Input)

Wählen Sie "**CT Input**" zur Konfiguration des Ausgangs für die Laststrommessung (P31), den Laststrom (P32) und die Speicherart des CT Alarms (P33). Den Alarm Grenzwert und die Strommessung können Sie auch in Ebene 2 einstellen (Abschnitt 4.7.2).



10.4.9 Energie (Energy)

Wählen Sie "**Energy**" zur Konfiguration der Ausgangsquelle für die Energiemessung und den Nennstrom der Last. Den voraussichtlichen Energieverbrauch können Sie hier ablesen und zurücksetzen. Diese Parameter stehen Ihnen ebenso in Ebene 2 zur Verfügung.

💱 iTools Wizards -				×
Start Input Setpoints Control Alarms 1	imer Outputs Dig Inputs	CT Input Energy	Y Comms Panel Promote Summary	
Energy Meter			Operating Status OPERATING.STATUS.ErSt	^
Energy Meter source (P81):	OP1 🔻		Energy Meter	
Output Power rating for Energy Meter (P82):	0,1 kW		This allows the partial value o the total value totalisers to be reset	r e
Partial value (EPAr):	0 kWh		Value Options	
Total value (Etot):	0 kWh		0 (NONE): No action 1 (E.PAR): Reset partial valu 2 (E.TOT): Reset total value	Je
Reset Energy Meter counter (ErSt):	KEINE -		This is only available if the partial value has been previously reset and its contents are equal to zero.	
			<u>More Operating Status</u> parameters	
				-
			< <u>∠</u> urück <u>N</u> ächste > Sch	ließen

10.4.10 Digitale Kommunikation (Comms)

Wählen Sie "**Comms**" zur Konfiguration der Geräteadresse (P61), der Baudrate (P62) und Parität (P63). Den übertragenen Parameter (P64) und die Zieladresse (P65) können Sie ebeneso konfigurieren, wenn Sie den Regler als Master verwenden (Abschnitt 8.3).

💙 iTe	ools Wizar	ds - C:\Use	ers\schm	itter\Doo	ument	s\Eurothe	rm\piccolo	\BA\Clone.UI	IC			
Start	Input	Setpoints	Control	Alarms	Timer	Outputs	Dig Inputs	CT Input Er	nergy	Comms	Par	nel Promote Summary
Di	gital	Com	mun	icati	ons							Device Configuration Settings
	Comms M	odule Type:		R485		•						Communications
	Instrumen	t Address (P	'61):	1								On a network of instruments the address is used to specify a
	Comms B	aud Rate (P	62):	9600		•						particular instrument. Each instrument on a network should be set to a unique address from
	Parity (P6	3):		KEINE		•						1 to 254. More Device Configuration
	-Simple Ma	aster Comms							_			Settings parameters
	Transmitte	ed paramete	r (P64):	KEINE		•						
	Destinatio	on address (F	°65):	0								
												Ŧ

10.4.11 Tasten und Anzeige Funktionalität (Panel)

Wählen Sie "**Panel**" zur Konfiguration der Funktionalität der **T**aste (P73), der F1 (P71) und F2 Tasten (P72), des Anzeigelayouts (P74, Anzeigezeile 2 und P75, Anzeigezeile 3), der Passwörter (P76 Ebene 2 und P77, Konfigurationsebene) und des Recovery Punkts (rEcS und rEcL).

😽 iTools Wizards -	
Start Input Setpoints Control Alarms Timer Outputs Dig Inputs CT Input Energy Comms	Panel Promote Summary
Configure the Pushbuttons and Display	Device Configuration Settings
Pushbutton Functionality	
Page (P73): AC.AL ▼ F1 button (P71): A-M ▼ F2 button (P72): T.ST ▼	Pushbutton Functionality
Default Display Line 2 (P74): STD ▼ Line 3 (P75): OP ▼	In addition to its normal function the Page button can be configured so that, when in operator level, it will directly select a specific parameter. This feature is available in all models.
Passcodes	Value Options
Level 2 (P76): 2 Configuration mode (P77): 4	0 (NONE): Function button not used
	1 (AC.AL): Alarm acknowledge
Recovery Point Save (rEcS): KEINE Load (rEcL): KEINE WARNING: Recovery Point operations will take effect immediately, and a Load operation will cause the current instrument configuration to be overwritten.	The parameter Ac.AL will be promoted to the function button and Ac.AL will be removed from the Operator Level 2 list. It will then give direct access to the alarm acknowledge parameter. This can then be acknowledged
	< <u>∠</u> urück <u>N</u> ächste > Schließen

10.4.12 Promote

Die Liste der in den Ebenen 1 und 2 verfügbaren Parameter können Sie im "Promote" Register ändern. Für den Zugriff können Sie zwischen "Nur Lesen" und "Lesen/Schreiben" wählen. Diese Funktion steht Ihnen nur über iTools zur Verfügung.

Wählen Sie "Promote".

Start Input Setpoints Control Alarms Timer Outputs Dig Inputs CT Input Energy Comms Panel Promote Summary Markiese Nr. Parameter Beschreibung Ebenen Level 1 Access Image: Comms Panel Promote Summary Markiese 1 OPERATING.SETTINGS.DP Hand Ausgangsweit Ebenen 1 + 2 Lesen/Schreiben Image: Comms Panel Poreating Settings Under status Under status Image: Comms Panel Poreating Settings Under status Under status Image: Comms Panel PoreAtting.SetTINGS.AL1 Image: Comms Panel PoreAtting.SetTINGS.Setimes Image: Comms Panel PoreAtting.SetTings.Setimes Under status Ebenen 1 + 2 Lesen/Schreiben Image: Comms Panel PoreAtting.SetTings.Setimes Image: Comms Panel PoreAtting.SetTings.Setimes Image: Comms Panel PoreAtting.SetTings.Setimes Image: Comms Panel Poreating Settings Image: Comms Panel PoreAtting.SetTings.Setimes Panel Poreating Settings Image: Comms Panel Poreating Settings Panel </th <th>ren Sie 'arameter hlen Sie _evel″ die</th>	ren Sie 'arameter hlen Sie _evel″ die
Nr. Parameter Beschreibung Ebene Level 1 Access Operating Settings 1 DPERATING.SETTINGS.OP Hand Ausgangswert Ebenen 1 + 2 Lesen/Schreiben 2 DPERATING.VARIABLES.Wo Arbeitsausgang Ebenen 1 + 2 Lesen/Schreiben 3 DPERATING.VARIABLES.Wo Arbeitsausgang Ebenen 1 + 2 Lesen/Schreiben 4 DPERATING.STATUS.AcAL Alle Alame bestäigen Ebenen 1 + 2 Lesen/Schreiben 5 DPERATING.STATUS.AcAL Alle Alame bestäigen Ebenen 1 + 2 Lesen/Schreiben 6 DPERATING.STATUS.Ath Modus des Regelkreises Ebenen 2 Lesen/Schreiben 9 DPERATING.STITINGS.SPH Unitere Sollweitgenze Ebene 2 Lesen/Schreiben 10 OPERATING.SETTINGS.SPH Unitere Sollweitgenze Ebene 2 Lesen/Schreiben 12 OPERATING.SETTINGS.SPH Unitere Sollweitgenze Ebene 2 Lesen/Schreiben 13 OPERATING.SETTINGS.AL2 Alam 1 Bierzweit Ebene 2 Lesen/Schreiben 16 OPERATING.SETTINGS.AL2 Alam 2 Hysterese Ebene 2 Lesen/Schreiben 19 OPERATING.	'arameteı hlen Sie _evel″ die
Parameter Promotion und 2 fr Parameter: Ebene: Level 1 Access: OPERATING.SETTINGS.AL1 Ebenen 1 + 2 Lesen/Schreiben	ebene, der Para- erschei- l. Geben n ein, ob ameter esen o- esen und eben soll. em Bei- ird Alarm zwert in enen 1 ür den chreib verfüg- nacht.
< <u>Z</u> urück <u>N</u> ächste > Schließen	

10.4.13 Übersicht (Summary)

Wählen Sie "Summary", um die Klemmenbelegung für die konfigurierten Funktionen und die Beschreibung der Funktionen zu zeigen.



Klicken Sie die Klemmennummern an, erscheint rechts der E/A Typ, die Funktion und ein Hilfe Text. Haben Sie keine Funktion konfiguriert, wird die entsprechende Klemmenbelegung an diesem Ausgang ent-

Sie können Sie Wizard zu jeder Zeit schließen und erneut über die Taste ^{Wizards} in der Menüleiste öffnen.

10.5 Das "Liste" Register

Die Parameter stehen Ihnen unter den verschiedenen Menüüberschriften zur Verfügung.

10.5.1 Operating Menü

Das OPERATING Menü enthält vier Unterordner.

Um ein Menü zu öffnen, doppelklicken Sie entweder auf die Menüüberschrift oder wählen Sie

Sie können jeden Unterordner einzeln öffnen. Öffnen Sie OPERATING, stehen Ihnen die vier Unterordner als Register zur Verfügung.

10.5.1.1 Settings

Im Menü SETTINGS können Sie die Betriebswerte einstellen. Die hier enthaltenen Parameter entsprechen den Parametern in Bedienebene 2 des Reglers.

💜 iTools					×	
Datei Gerät Explorer Ansicht Option	nen <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe					
D & 4	9 3	a, q. "		•	i.	
Neue Datei Datei öffnen Laden	Speichern Dru	😅 🥵 🖓	ernen	Zugriff Wiz	zards	
🏥 Parameter Explorer 🚺 Promotion 🔳 Geräteansicht 🚻 Klemmenbelegung 🏭 Ansicht/Rezept 🎇 OPC Scope						
Cohne Namen 1> Cohne Namen 1> - Parameter Explorer (OPERATING)						
SETTINGS VARIABLES STATUS USERCAL						
🔄 Liste 🔍 Suchen	Name	Beschreibung	Adresse	Wert		
	OP	Hand Ausgangswert	3	0,00		
	/ Unit	Anzeige Einheit	516	•C (0) ▼		
	SPLO	Untere Sollwertgrenze	112	0,00		
		Sollwert 1	24	400,00		
	SP2	Sollwert 2	24	0,00		
	SPrr	Wert Sollwertrampe	35	AUS (0) -		
	AltSPLo	Externer Eingang unterer Skalar	279	0,00		
	🥖 AltSPHi	Externer Eingang Oberer Skalar	278	400,00		
	🖉 SPTrim	Sollwert Trimm	27	0,00		
	AL1	Alarm 1 Grenzwert	13	0,00		
	ALTH	Alarm 1 Hysterese (Analog 1 Ho)	4/	1,00		
		Alarm 2 Grenzwert	14 CO	1.00		
		Alarm 3 Grenzwert	81	0.00		
	AL3H	Alarm 3 Husterese (Analog 1 Ti)	69	1.00		
	Pb	Proportionalband	6	20,00		
	🥖 Ti	Integralzeit (Nachstellzeit)	8	360,00 💌		
	🖉 Td	Differentialzeit (Vorhaltzeit)	9	60,00 💌		
	/ cbLo	Cutback Tief	17	AUTO (0) 💌		
	CbHi	Cutback Hoch	18	AUTU (U) -		
	/ Mr	Relative Kijblen/Heizen Verstärkung	20	1.00		
	HuS	Primär Ein/Aus Husterese in techn. Einheiten	86	1,00		
	HySC	Sekundäre Ein/Aus Hysterese in techn. Einheiter	88	1,00		
	🥖 dbnd	Heizen/Kühlen Todband	16	AUS (0) 💌		
	/ 1PLS	Zeitproportionaler Ausgang 1 Min. Impulszeit	12706	5,00 💌		
	🖉 2PLS	Zeitproportionaler Ausgang 2 Min. Impulszeit	12770	5,00 -		
	3PLS	Zeitproportionaler Ausgang 3 Min. Impulszeit	12834	5,00 -		
	4PLS	Zeitproportionaler Ausgang 4 Min. Impulszeit PV Offset	13090	5,00 -		
	<pre>// Filt</pre>	Eingang Eilterzeit	101	1.60 -		
	oPLo	Ausgang untere Grenze	31	-100,00		
	no oPHi	Ausgang obere Grenze	30	100,00		
	🖉 LdAL	Schwelle unterer Laststrom	304	AUS (0) 💌		
	/ LEAL	Oberer Leckstrom Alarm	305	AUS (0) 💌		
	/ HcAL	Uberstrom Alarm Schwelle	306	AUS (0) 🔻		
	/ tdUr	I Imer Laufzeit	324	U		
	SSOP	Soft Start Leistungsgrenze	322	0,00		
	tthr	Timer Start Schwellwert	323	AUS (0) -		
	OPERATIVE					
	UPERATING.	DETTINUS - 41 Parameter			-	
					<u> </u>	
Level 2 (Ingenieur) P104 v. 1.01						

🔄 Liste	🔍 Suchen
🕂 🔁 OI	PERATING
🛓 🗄 🔁 C(DNF
🛓 🗄 🙆 Q	CODE
🛓 🗄 🛅 ID	ENT
🗄 - 🧰 Di	ag

10.5.1.2 Variables

VARIABLES zeigt im Allgemeinen schreibgeschützte Werte des geregelten Prozesses.

ntei <u>G</u> erät <u>Explorer Ansicht O</u> ptic	nen <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe	×	×
Neue Datei Datei öffnen Laden	Speichern Drucken Abfrage Hinzufügen Er	tfernen Zu	griff Wizard
Parameter Explorer 🚺 Promotion	Geräteansicht 🗰 Klemmenbelegung 🔛 Ansicht/Rezept	OP <u>C</u> Scope	-
Chan Namen 1			
Conne Namen 12	Conne Namen 1> - Parameter Explorer (OPERATING)		
			-i
	SETTINGS VARIABLES STATUS LISEBOAL		
Jiste 🗿 Custom	News Development	. data sa a	21/-4
Suchen	Name Beschreibung	Adresse	went
	MVInValue Millivolt Fingangswert	202	0.00
- CONF	CICTemp CIC-Temperatur	215	0.00
	TargetSP Zielsollwert	2	0.00
DENT	WorkingSP Arbeitssollwert	5	0.00
Diag	AltSP Externer Sollwert	26	0,00
Diag	AltSPPercent Externer SP in Prozent	277	0,00
	Working0P Arbeitsausgang	4	0,00
	Error Regelkreisfehler	39	0,00
	LdA Last EIN Strom	80	25,00
	LEA Gemessener Leckstrom	79	0,00
	InstantaneousC Momentanstrom	310	0,00
	tEL Vergangene Zeit	325	0
	/ trE Restlaufzeit Timer (TR)	326	0
	EPAr Energiezähler Partiell	91	0,00
	EPArDP Energiezähler Partiell Dezimalstellen	92	3
	Etot Energiezahler Giesamt	93	0,00
	EtotDP Energiezahler Gesamt Dezimalstellen	94	3
	OPERATING.VARIABLES - 18 Parameter		

10.5.1.3 Status

Im Menü STATUS sehen Sie Bedingungen, wie z. B. den Alarm Status. Auch können Sie hier eine Auswahl treffen, die normalerweise über die Digitaleingänge zur Verfügung steht.

😽 iTools		- • ×
Datei Gerät Explorer Ansicht Optionen	Eenster Hilfe	
📔 🏂 🗃 Neue Datei Datei öffnen Laden	Speichern Drucken Abfrage Hinzufügen Entf	K 🛞 💐 ernen Zugriff Wizards
📕 Parameter Explorer 🚺 Promotion 🔳 G	eräteansicht 🔛 Klemmenbelegung 🔛 Ansicht/Rezept 🛛 💏	OP <u>C</u> Scope
Chne Namen 1>	Ohne Namen 1> - Parameter Explorer (OPERATING)	
	SETTINGS VARIABLES STATUS USERCAL	
🔄 Liste 🔍 Suchen	Name Beschreibung	Adresse Wert
	A-M Modus des Regelkreises	273 AUTO (0) 🔹
CPERATING	AltSPSelect Freigabe externer Sollwert	276 NO (0) 🔻
	SPSL Auswahl aktiver Sollwert	15 SP1 (0) 💌
I QCODE	🖉 tSt 🛛 Timer Status	23 RES (0) -
👜 💼 IDENT	AtUn Freigabe Selbstoptimierung	270 AUS (0) -
🖶 🦲 Diag	AcAL Alle Alarme bestätigen	274 NO (0) -
	AL10ut Alarm 1 Ausgang	294 EIN (1) -
	AL2Out Alarm 2 Ausgang	295 EIN (1) -
	AL3Dut Alarm 3 Ausgang	296 EIN (1) -
	LoadAlarmUut Lastalarm Status	307 0
	LeakAlarmUut Leckalarm Status	308 0
	OverAlarmOut Uberstrom Alarm Status	309 0
	LoopBreakAlarr Hegelkreisbruch	263 NU (U) -
	SBrk Fühlerbruch	258 NO (0) -
	InstStatus Geratestatus	/5 4103
	Instatusz Lieratestatus 2	
	Inversestatus Invertierter Alarm Status	/6 -4104
	NewAlarm Neuer Alarm Status	260 1
	AlLatonstatus Alarm speichern Status	261 2160
	Jugur Status Status Digitalausgange	8 100
	Digir-Status Status Digitaleingange	87 6
	M Gerate Modus	133 0
	Energiezanier Reset	35 NEINE (U) *
	OPERATING.STATUS - 23 Parameter	
Level 2 (Ingenieur) P104 v. 1.01	<ohne 1="" namen=""> - Parameter Explorer</ohne>	(OPERATING)
-		

10.5.1.4 User Calibration

Geben Sie unter USERCAL die oberen und unteren Offsets ein, wie in dem Beispiel in Abschnitt 4.8 gezeigt.

💱 iTools				
Datei Gerät Explorer Ansicht Optionen Eenster Hilfe				
Peue Datei Datei öffnen Laden	Speichern Drucken	Abfrage Hinzufüger	× Entfernen	😿 🌂 Zugriff Wizards
🖽 Parameter Explorer 🚯 Promotion 🔳 Geräteansicht 🎹 Klemmenbelegung 😓 Ansicht/Rezept 🛛 🤲 OPC Scope				
Cohne Namen 1> Cohne Namen 1> - Parameter Explorer (OPERATING)				
SETTINGS VARIABLES STATUS USERCAL				
🔄 Liste 🔍 Suchen	Name Beso	hreibung	Adresse	Wert
	🥒 uCAL 🛛 Anpa	assung	533	FREI (0) 🔹 🔄
	CAdj Ben	itzer Kalibrierung	146	0,00
AdjustLowPoint Unteren Eingangspunkt anpassen		563	0,00	
🐵 🗀 QCODE 🥒 AdjustHighPoint Oberen Eingangspunkt anpassen		562	0,00	
AdjustLowOffset Unteren Offsetwert anpassen		561	0,00	
🖶 🦳 Diag	🖉 🖉 AdjustHighOffse Obe	en Offsetwert anpassen	560	0,00
DPERATING.USERCAL - 6 Parameter				
Level 2 (Ingenieur) P104 v. 1.01				
\otimes

10.5.2 Konfigurationsmenü

Alle in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Beispiele können Sie auch direkt über das CONF Menü konfigurieren. Öffnen Sie das CONF Menü, erscheint eine Liste mit allen "P" Codes.

Zur Konfiguration müssen Sie zuerst die Konfigurationsebene aufrufen, indem Sie Zugriff drücken.

Im Folgenden finden Sie einige typische Beispiele für die Konfiguration des Reglers über das CONF Menü.

10.5.2.1 Beispiel: Konfiguration des Fühlereingangs

In diesem Beispiel soll ein Thermoelement Typ N als Fühler konfiguriert werden.

Öffnen Sie das CONF Menü.

- 1. Wählen Sie unter "P1" den Eingangstyp N.TC aus der Liste.
- 2. Wählen Sie unter "P2" die Anzahl der Dezimalstellen für die Anzeige, hier NNN.N.
- 3. Geben Sie unter "P3" den unteren Skalenbereich ein. Bei Thermoelement Typ N können Sie einen Wert zwischen -200,0 und dem oberen Skalenbereich eingeben.
- 4. Geben Sie unter "P4" den oberen Skalenbereich ein. Sie können einen Wert zwischen dem unteren Skalenbereich und 1300,0 einstellen.

😽 iTools			T	- • •
Datei Gerät Explorer Ansicht Optione	n <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe			
Neue Datei Datei öffnen Laden	Speichern Drucken	Abfrage Hinzufügen	X Entfernen Zugrift	f Wizards
🖽 Parameter Explorer 🚺 Promotion 🔳	Gerä <u>t</u> eansicht 🕂 Klemme	enbelegung 🛛 🖓 A <u>n</u> sicht/Rezep	ot 🙀 OP <u>C</u> Scope	
Ohne Namen 1>	Ghne Namen 1> -	Parameter Explorer (CONF)		
	Name Besc	hreibung A	Adresse Wert	<u> </u>
🔄 Liste 🔍 Suchen	🖉 P1 🛛 Einga	angstyp und Bereich	9001 N .TC (5) 💌	
	🖉 P2 🛛 Dezir	nalstellen	9002 NNN.N (1) 💌	
	🖉 P3 Unte	re Skala Bereichswert	9003 -200,00	
📋 🖶 🔄 CONF	🖉 P4 🛛 Ober	e Skala Bereichswert	9004 1300,00	E
📄 🗄 💼 QCODE	🖉 P7 🛛 Rega	lausgang und Typ	9007 HP.CP (5) 💌	
IDENT	🖉 P8 🛛 🕹 Art de	er Kühlung	9008 LIN (0) 💌	
Diag	🖉 P11 🛛 Ausg	ang 1 Funktion	9011 HEIZEN (1) 💌	
	🖉 P12 🛛 Ausg	ang 2 Funktion	9012 KÜHLEN (2) 🔻	=
	🖉 P13 🛛 Ausg	ang 3 Funktion	9013 KEINE (0) 💌	
	🖉 P14 🛛 Ausg	ang 4 Funktion	9014 AL2 (5) 💌	
	🖉 P21 🛛 Alarm	1 Art	9021 LO (2) 💌	
	P22 Alarn	1 speichern	9022 KEINE (0) 💌	
	P23 Alarn	1 unterdrücken	9023 NO (0) 💌	
	P24 Alarn	2 Art	9024 HI (1) 💌	
	🖉 P25 🛛 Alarm	2 speichern	9025 KEINE (0) 💌	
	🖉 P26 🛛 🖉 Alarm	2 unterdrücken	9026 NO (0) 💌	
	🖉 P27 🛛 Alarm	3 Art	9027 BND (5) 💌	
	🖉 P28 🛛 🖉 Alarm	3 speichern	9028 KEINE (0) 🔻	
	🖉 P29 🛛 Alarm	3 unterdrücken	9029 NO (0) 💌	-
Cohne Namen 1>				
Level 2 (Ingenieur) P104 v. 1.01				d

10.5.2.2 Beispiel: Konfiguration der Regelausgänge

In diesem Beispiel wir die Regelung für PID Heizen und Kühlen konfiguriert. Der Heizausgang soll auf OP1, der Kühlausgang auf OP2 liegen.

Öffnen Sie das CONF Menü.

- 1. Wählen Sie unter "P7" die Regelart HP.CP PID Heizen, PID Kühlen aus der Liste.
- 2. Wählen Sie unter "P8" den Kühlalgorithmus.
- 3. Stellen Sie unter "P11" die Ausgang 1 Funktion auf Heizen.
- 4. Stellen Sie unter "P12" die Ausgang 2 Funktion auf Kühlen.

Über die "P" Codes P11, P12, P13 und P14 können Sie jeden der Ausgänge OP1, OP2, OP3 oder OP4 für die Regelung konfigurieren.

💜 iTools		T	
Datei Gerät Explorer Ansicht Optionen	<u>F</u> enster <u>H</u> ilfe		
Fi 👼 📬 Neue Datei Datei öffnen Laden	<mark>팀 플 투 다</mark> Speichern Drucken Abfrage Hinzufügen	X Entfernen Zugriff	Wizards
🖽 Parameter Explorer 🚯 Promotion 🔳 G	erä <u>t</u> eansicht 👖 Klemmenbelegung 🛃 A <u>n</u> sicht/Reze	pt 🛛 🙀 OP <u>C</u> Scope	
A Charle Namen 1			
	E < Ohne Namen 1> - Parameter Explorer (CONF)		
		щ— щ	
	Decksiling Advance	I west	
	Name Beschreibung Adresse		
Liste 💘 Suchen	PI Eingangstyp und Bereich 9001	N.IC(0) *	
I OPERATING	P2 Deziniaistelleri 3002	200.00	-
	PA Obere Skala Bereichsweit 900/	1 1200,00	=
	P7 Regeleurgeng und Tup 9007	7 HP (P (5) +	
	P8 Art der Küblung 9002		
IDEN I	P11 Ausgang 1 Euriktion 9011	HEIZEN (1) -	
📄 🗄 🛄 Diag	P12 Ausgang 2 Euriktion 9012	× KÜHLEN (2) -	
	P13 Ausgang 3 Funktion 9013	3 KEINE (0) -	
	P14 Ausgang 4 Funktion 9014	4 AL2 (5) -	
	P21 Alarm 1 Art 9021	HIM -	
	P22 Alarm 1 speichern 9022	2 KEINE (0) -	
	P23 Alarm 1 unterdrücken 9023	3 NO (0) -	
	P24 Alarm 2 Art 9024	í <u>HI(1)</u> ▼	
	P25 Alarm 2 speichern 9025	5 KEINE (0) 🔻	
	🖉 P26 🛛 Alarm 2 unterdrücken 9026	š NO (0) 🕶	
	🖉 P27 🛛 Alarm 3 Art 9027	/ BND (5) 🕶	
	🖉 P28 🛛 Alarm 3 speichern 9028	3 KEINE (0) 🕶	
	🖉 🖉 P29 🛛 🛛 Alarm 3 unterdrücken 🔅 9029) NO (0) 💌 🔤	-
Cohne Namen 1>			
Level 2 (Ingenieur) P104 v. 1.01			

In dieser Darstellung schaltet Ausgang 4, wenn der Maximalalarm 2 aktiv wird.

10.5.2.3 Beispiel: Konfiguration von Alarmen

Alarme können Sie so konfigurieren, dass diese nur angezeigt werden, oder einen Ausgang ansteuern. In diesem Beispiel schaltet AL1 Ausgang OP3, AL2 schaltet Ausgang OP4 und AL3 wird nur angezeigt. Öffnen Sie das CONF Menü.

- 1. Wählen Sie unter "P13" AL1, um Ausgang OP3 zu aktivieren.
- 2. Wählen Sie unter "P14" AL2, um Ausgang OP4 zu aktivieren.
- 3. Geben Sie unter "P21" die Alarmart für AL1 ein. In diesem Beispiel ist dies HI.
- 4. Stellen Sie unter "P22" die Art der Speicherung ein. In diesem Beispie AUTO.
- Unter "P23" können Sie die Alarmunterdrückung für Alarm 1 wählen. In diesem Beispiel ist keine Unterdrückung gewählt (NO).
- 6. Geben Sie unter "P24" die Alarmart für AL2 ein. In diesem Beispiel ist dies LO.
- 7. Stellen Sie unter "P25" die Art der Speicherung ein. In diesem Beispiel NONE.
- 8. Wählen Sie unter "P26" die Alarmunterdrückung für Alarm 2. Hier ist keine Unterdrückung gewählt (NO).

🛯 iTools						
<u>D</u> atei <u>G</u> erät <u>E</u> xplorer <u>A</u> nsicht <u>O</u> ptionen	<u>F</u> enster <u>H</u> ilfe				-	
		9.	<u>~</u>	×	•	14
Neue Datei Datei öffnen Laden S	Speichern Drucken	Abfrage Hin	zufügen	Entfernen	Zugriff	Wizards
		, nonege				
Parameter Explorer 🚺 Promotion 🏢 Ge	erä <u>t</u> eansicht <mark>He</mark> Klemme	nbelegung 🔛 A <u>n</u> si	cht/Rezept	PC Scope	e	
(A) (Charles Namer 1)	—					*
Conne Namen 1>	Image: Comparison of the second sec	Parameter Explorer (C	ONF)			
	$\leftarrow \bullet \to \bullet$ \models \models				-12	
	News Devel		0 den	A. Cont		
	P1 Einer	nreibung Ingatup und Paraiah	Adresse	M TC (5) =		
Liste ve Suchen	P2 Dezin	ngstyp und bereich nalstellen	9002	NNN N (1) 👻		
🕀 💼 OPERATING	P3 Unter	e Skala Bereichswert	9003	-200.00		=
🖶 📇 CONF	P4 Oher	e Skala Bereichswert	9004	1300.00		-
	P7 Rege	lausgang und Tvp	9007	HP.CP (5) -		
	🖉 P8 🛛 Art de	er Kühlung	9008	LIN (0) 💌		
	🖉 P11 🛛 Ausg	ang 1 Funktion	9011	HEIZEN (1) 💌		
	🖉 P12 🛛 Ausg	ang 2 Funktion	9012	KÜHLEN (2) 💌		
	🖉 P13 🛛 Ausg	ang 3 Funktion	9013	AL1 (3) 💌		
	🖉 P14 🛛 Ausg	ang 4 Funktion	9014	AL2 (5) 💌	=	
	🖉 P21 🛛 🛛 Alarm	1 Art	9021	HI (1) 💌		
	🖉 P22 🛛 🖉 Alarm	1 speichern	9022	AUTO (1) 💌		
	🖉 P23 🛛 🛛 Alarm	1 unterdrücken	9023	NO (0) 🔻		
	🖉 P24 🛛 Alarm	2 Art	9024	LO (2) 💌		
	🖉 P25 🛛 Alarm	2 speichern	9025	KEINE (0) 💌		
	🖉 P26 🛛 🛛 Alarm	2 unterdrücken	9026	NO (0) 🔻		
	P27 Alarm	3 Art	9027	BND (5) 🕶		
	P28 Alarm	3 speichern	9028	KEINE (0) -		
	🖉 P29 🛛 Alarm	3 unterdrucken	9029	NU (U) 🔻		· ·
Cohne Namen 1>						
Level 2 (Ingenieur) P104 v. 1.01						а

10.5.2.4 Beispiel: Speichern und Laden der aktuellen Reglereinstellungen

Die aktuelle Konfiguration und die Parameterwerte können Sie über den Parameter "Recovery Punkt sichern" rEc5 im Regler speichern. Möchten Sie die Werte wieder aufrufen, wählen Sie "Recovery Punkt laden" rEc1. Dies können Sie entweder direkt am Regler (Abschnitt 5.2.22 oder, wie im Folgenden beschrieben, über iTools.

Öffnen Sie das CONF Menü.

1. Wählen Sie "rEcS" und anschließend aus der Liste "SAVE". Der Parameterwert zeigt zuerst BUSY, gefolgt von DONE. Die Aktion entspricht der in Abschnitt 5.2.22 beschriebenen Aktion.

💜 iTools							• •
Datei Gerät Explorer Ansicht Optionen	<u>F</u> enster	<u>H</u> ilfe					
Neue Datei Datei öffnen Laden	Sneichern) Drucken	Abfrage	C Hinzufügen	× Entfernen	€ Zugriff	Wizards
Nede Dater Dater official Eader	operenem	Dideken	Abriage	rinzurugen		Zugini	Wizarus
📰 Parameter Explorer 🚺 Promotion 🔳 🤇	Gerä <u>t</u> eansich	t 🕂 Klemmei	nbelegung 🏭	A <u>n</u> sicht/Rezept	P OPC Scope	2	
A Disco Namen 1	🖉 P34	Rege	kreisbruchzeit	9034	AUS (0) 🔻		
Chne Namen 1>	🖉 P35	Fühle	rbruchalarm Typ	9035	EIN (1) 🔻		
	🖉 P36	Fühle	rbruch sichere Aus	gang 9036	0,00	_	
	/ P37	Bruch	alarm Ausgang	9037	KEINE (0) 🔻		
	/ P41	Timer	Konfiguration	9041	KEINE (0) 🔻		
🔄 Liste 🔍 Suchen	/ P51	Digita	leingang 1 Funktio	n 9051	KEINE (40) 🔻		
	🖉 P52	Digita	leingang 2 Funktio	n 9052	KEINE (40) 🔻		
P72	P61	Komm	unikation Adresse	9061	1		
P73	/ P62	Komm	unikation Baudrate	e 9062	9600 (0) 🔻		
P74	/ P63	Komm	unikation Parität	9063	KEINE (0) 🔻		
	/ P64	Komm	unikation Master F	Retra 9064	KEINE (0) 🔻		
D76	/ P71	F1 Ta	iste Funktion	9071	A-M (3) ▼	-	
P70	/ P72	F2 Ta	iste Funktion	9072	T.ST (4) 🝷	=	
	/ P73	Druck	tasten Funktion	9073	AC.AL (1) 🔻		
	/ P74	Haup	tanzeige zweite Ze	ile 9074	STD (0) 🔻		-
	/ P75	Haup	tanzeige dritte Zeile	e 9075	OP (1) 🝷		-
Tecl	/ P76	Eben	e 2 Passwort	9076	2		
	/ P77	Konf	Passwort	9077	4		
PHAS	/ P81	Energ	iezähler Quelle	9081	KEINE (0) 🔻		
	🖉 rEcS	Reco	very Punkt sichern	9101	BUSY (8) 🔻		
🖶 🚊 IDENT 👘 🗐	🖉 rEcL	Reco	very Punkt laden	9102	KEINE (0) 🔻		
🖶 💼 Diag	/ PHAS	6 Kalibri	ierungs Phase	9103	KEINE (0) 🔻		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
	CONF	 55 Paramete 	r				-
Conne Namen 1>							
Level 2 (Ingenieur) P104 V. 1.01							.di

Anmerkung: Sie können die aktuelle Konfiguration und die Parameterwerte auch in einer Datei sichern. Eine Erklärung hierfür finden Sie in Abschnitt 10.7 "Clonen".

10.5.2.5 Einstellungen in den Regler laden

8

- 1. Setzen Sie den Regler mit ^{Zugriff} in den Konfigurationsmodus.
- 2. Öffnen Sie das CONF Menü.
- 3. Wählen Sie den Parameter "rEcL" und aus der Liste dann "LOAD". Der Regler zeigt DONE, wenn der Ladevorgang erfolgreich beendet wurde. Diese Aktion finden Sie auch in Abschnitt 5.2.22 beschrieben.

10.5.2.6 Laden der Werkseinstellungen

Sie können jederzeit die Originaleinstellungen bei der Auslieferung wieder in das Gerät laden.

1. Wählen Sie den Parameter "rEcL" und aus der Liste dann "FACT". Der Regler zeigt DONE, wenn der Ladevorgang erfolgreich beendet wurde. Diese Aktion finden Sie auch in Abschnitt 5.2.22 beschrieben.

10.5.2.7 Zurück zur Quick Start Konfiguration

Dieser Vorgang benötigt einen Kaltstart. Beachten Sie, dass jegliche vorherige Konfiguration verloren geht.

 Wählen Sie den Parameter "rEcL" und aus der Liste dann "COLD". Nach dem Neustart zeigt der Regler Set 1, wie in Abschnitt 4.1.1 beschrieben. Die Quick Code Konfiguration können Sie direkt über den Regler oder über das QCODE Menü in iTools ausführen. Wählen Sie die gewünschten Parameterwerte aus den vorgegebenen Listen.

10.5.3 Übersicht (Summary)

Im "**Diagramm**" Register sehen Sie die Klemmenbelegung des angeschlossenen Reglers, zusammen mit einer Liste der verfügbaren Hardwarefunktionen.



Klicken Sie die Klemmennummern an, erscheint unten die Art des eingebauten Ausgangs und dessen Funktion. Diese Funktion können Sie anhand der Liste ändern. Haben Sie keine Funktion konfiguriert, wird das kleine Verdrahtungsdiagramm neben dem Ausgang entfernt.

Eine Übersicht über die Ein- und Ausgänge finden Sie unter dem Register "Zusammenfassung".

Diagramm Diagramm mit	Anmerkungen Zusar	nmenfassung	
Modulart:	Ident / IOType		Funktion
Ausgang 1	[IDENT.OP1Type]	- L.OP (2)	[CONF.P11] - HEIZEN (1)
Ausgang 2	[IDENT.OP2Type]	- RELY (1)	[CONF.P12] - KÜHLEN (2)
Logikeingang B	[IDENT.IPBType]	- L.IP (1)	[CONF.P52] - KEINE (40)
Ausgang 3	[IDENT.OP3Type]	- RELY (1)	[CONF.P13] - AL1 (3)
Transmitter Power Supply			
Spannungsversorgung			
Ausgang AA	[IDENT.OP4Type]	 RELY (1) 	[CONF.P14] - AL1 (3)
Digitale Comms	[IDENT.CommsType]	- R485(1)	
CT Eingang	[IDENT.CTType]	 CT.IN (1) 	
Logikeingang A	[IDENT.IPAType]	 L.IP (1) 	[CONF.P51] - KEINE (40)
Fühlereingang	[CONF.P1]	- N .TC (5)	

Die Liste zeigt die Ein-/Ausgänge mit deren Funktionen. Im gezeigten Beispiel ist auf OP1 ein Logikausgang eingebaut, der für Heizen konfiguriert ist.

10.6 Nur über iTools verfügbare Konfigurationen

Einige Funktionen können Sie ausschlißlich über iTools konfigurieren Zum Beispiel:

"Promoten" von Parametern in die Bedienebenen 1 oder 1 und 2. Auch können Sie festlegen, ob diese Parameter einen Schreibschutz haben sollen.

Herunterladen von kundeneigenen Eingängen. Zusätzlich zu den im Gerät gespeicherten Standard Linearisierungen, können Sie eigene Linearisierungstabellen aus einer Datei laden.

10.6.1 Beispiel: Parameter promoten

In diesem Beispiel soll der Parameter "Alarm 1 Grenzwert" der Bedienebene 1 hinzugefügt werden.

Anmerkung: Der Parameter erscheint nur, wenn Sie ihn zuvor konfiguriert haben, d. h., stellen Sie sicher, dass unter P21 der "Alarm 1 Typ" ≠ none ist.

- 1. Drücken Sie 🄽 Promotion
- 2. Wählen Sie den Parameter, den Sie promoten möchten, im "Promote" Register aus Alarm 1 Grenzwert.
- 3. Wählen Sie im Feld "Ebene" Ebene1 + 2.
- 4. Im Feld "Level 1 Access" legen Sie fest, ob der Parameter nur gelesen oder gelesen/geschrieben werden soll.
- 5. Betätigen Sie die Taste III "Update Geräte Flash Speicher" (Ctrl+F), um die Änderung zum Gerät zu laden.

😽 iTools				T - • •
<u>D</u> atei <u>G</u> erät <u>P</u> romotion <u>A</u> nsicht <u>C</u>	<u>ptionen <u>F</u>enster <u>H</u>ilfe</u>			
Neue Datei Datei öffnen Laden	Speichern Drucken	Abfrage Hinzufügen	× Entfernen	Zugriff Wizard
📰 Parameter Explorer 🚺 Promotion	🔳 Geräteansicht 🕂 Klemme	nbelegung 🛛 🖓 Ansicht/Rezer	ot 🛛 💏 OPC Sco	ope
Cohne Namen 1>	S <ohne 1="" namen=""> - Parame</ohne>	ter Promotion		
Liste 🔍 Suchen	Nr. Parameter	Beschreibung	Ebene La	vel 1 Access
OPERATING OONF	10 OPERATING.SETTINGS.SE 11 OPERATING.SETTINGS.SE 11 OPERATING.SETTINGS.SE	H Obere Sollwertgrenze 1 Sollwert 1	Ebene 2 Le Ebene 1 + 2 Le	ssen/Schreiben esen/Schreiben
	12 OPERATING.SETTINGS.SP 13 OPERATING.STATUS.SPS 14 OPERATING.SETTINGS.SP	2 Sollwert 2 Auswahl aktiver Sollwert Yr Wert Sollwertrampe	Ebenen 1 + 2 Le Ebene 2 Le Ebene 2 Le	sen/Schreiben = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
unag Ulag	15 OPERATING.SETTINGS.AL 16 OPERATING.SETTINGS.AL 17 OPERATING.SETTINGS.AL	1 Alarm 1 Grenzwert 11 Alarm 1 Hysterese (Analog 1 Hr	Ebenen 1 + 2 Le Ebene 2 Le	sen/Schreiben
	17 OPERATING.SETTINGS.AL 18 OPERATING.SETTINGS.AL 19 OPERATING.SETTINGS.AL	2 Alarm 2 Grenzwert 2F Alarm 2 Hysterese 3 Alarm 3 Grenzwert	Ebene 2 Le Ebene 2 Le	sen/Schreiben sen/Schreiben esen/Schreiben
	20 OPERATING.SETTINGS.AL 21 OPERATING.STATUS.Atur 22 OPERATING.SETTINGS.PL	3F Alarm 3 Hysterese (Analog 1 Ti Freigabe Selbstoptimierung Proportionalband	Ebene 2 Le Ebene 2 Le Ebene 2 Le	sen/Schreiben sen/Schreiben
	Parameter Promotion	Trobottonabang		Serv Schleiben
	Parameter:	Ebene:	Level 1 Ac	cess:
	OPERATING.SETTINGS.AL1	Ebenen 1 + 2	✓ Lesen/So	hreiben 👻
Level 2 (Ingenieur) P104 v. 1.01				

AL1 erscheint nun in den Ebenen 1 und 2. Entsprechend der Einstellung können Sie den Parameterwert in beiden Ebenen ändern.

Auf gleiche Weise können Sie weitere Parameter promoten.

10.6.2 Laden einer eigenen Linearisierungstabelle

- 1. Srücken Sie
- 2. Wählen Sie aus der Liste der Linearisierungstabellen eine Datei mit der Erweiterung .mtb. Dateien verschiedenener Linearisierungen sind Teil des iTools Lieferumfangs. Sie finden Sie unter Programme>Eurotherm>iTools>Linearisations>Thermocouple etc.
- 3. Doppelklicken Sie auf die gewünschte Tabelle oder wählen Sie Öffnen, um die Tabelle zum Gerät zu laden.



4. In diesem Beispiel wird die Linearisierung für ein Pt-PTRh(10%) Thermoelement in den Regler geladen.

10.7 Clonen

Mit dem Clonen können Sie die Konfiguration und die Parametereinstellungen eines Geräts in ein anderes Gerät gleichen Typs kopieren. Alternativ können Sie die Konfiguration eines Geräts in einer Datei speichern und diese Datei in angeschlossene Geräte laden. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, ein neues Gerät unter Verwendung einer Referenzquelle oder eines Standard Geräts schnell aufzusetzen. Es wird jeder Parameter und jeder Parameterwert geladen, so dass das neue Gerät als Ersatzgerät die gleichen Informationen enthält wie das Original Gerät. Clonen ist nur unter folgenden Voraussetzungen möglich:

- Das Ziel Gerät hat die gleiche Hardwarekonfiguration wie das Original Gerät
- Die Softwareversion des Zielgeräts ist die gleiche (oder höher) wie die des Original Geräts. Die Version wird während der Startphase des Reglers angezeigt.
- Im Allgemeinen werden beim Clonen alle schreibbaren Betriebs-, Engineering- und Konfigurationsparameter kopiert. **Die Kommunikationsadresse wird nicht kopiert.**

Wir bemühen uns, dass alle in der Clonedatei enthaltenen Daten eine Kopie der Daten des Geräts sind. Es liegt jedoch in Ihrer Verantwortung zu prüfen, ob alle Daten für Ihren Prozess korrekt sind und alle Daten richtig in das Zielgerät kopiert wurden.

Im Folgenden finden Sie eine kurze Erklärung über das Verwenden der Clone Funktion. Weitere Informationen finden Sie im iTools Handbuch.

10.7.1 Zur Datei sichern

Die vollendete Konfiguration eines Geräts können Sie in iTools als Clonedatei sichern. Diese Datei können Sie dann zu weiteren Geräten laden.

Wählen Sie im Datei Menü "Speichern unter" oder verwenden Sie die "Speichern" Taste aus der Werkzeugleiste.

10.7.2 Einen neuen Regler clonen

Verbinden Sie einen neuen Regler mit iTools und starten Sie die Abfrage, damit das Gerät gefunden wird. Wählen Sie im Datei Menü "Daten aus Datei laden" oder verwenden Sie die "Laden" Taste aus der Werkzeugleiste. Öffnen Sie die gewünschte Datei und folgen Sie den Anweisungen. Das neue Gerät wird nach dieser Datei konfiguriert.

10.7.3 Clonefehler

Während des Clonens wird ein "Message Log" erstellt. Dieses Log kann z. B. folgende Meldung anzeigen: "Cloning of device completed with 1 error". Ein Fehler kann auftreten, wenn über iTools ein Parameter geschrieben wird, der außerhalb der Auflösung für diesen Parameter liegt. Z. B. ist die Filterzeitkonstante im Regler mit einer Dezimalstelle gespeichert (1,6 Sekunden Standard). Wird diese über iTools als IEEE Fließkommawert mit 1,66 Sekunden eingegeben, wird der Wert im Regler auf 1,7 Sekunden gerundet. Unter diesem Umständen kann ein Clonefehler auftreten, da iTools den Wert 1,66 erwartet, der Regler aber den Wert 1,7 enthält. Geben Sie daher bei der Verwendung von iTools die Werte mit der im Regler eingestellten Auflösung ein.

Dies kann bei der Eingabe von Werten über die Front nicht auftreten, nur bei der Werteeingabe über die Kommunikation.

11.Anhang A Werkseinstellungen

Die folgenden Werkseinstellungen sind im Regler eingestellt, wenn Sie das Gerät mit Code "F" vorkonfiguriert bestellt haben (Abschnitt 1.5.1). Auch bei der Werkseinstellung über die Quick Codes (Abschnitt 4.1.2) gelten diese Werte.

11.1 Werkskonfiguration

P Code	Parameterbeschreibung	Vorgabe	P Code	Parameterbeshreibung	Vorgabe
P I	Eingangsart	J.TC	P35	Fühlerbruch Alarmtyp	On
P2	Dezimalpunkt Position	NNNN	P36	Fühlerbruch sichere Leistung	0.0
P3	Unterer Skalenbereich	0.0	ГЕЧ	Fühlerbruch Alarmausgang	None
PЧ	Oberer Skalenbereich	400.0	P4 1	Timerart	None
P5	Linear mV Eingang tief	0.0	P42	Timer Auflösung	Hour
P6	Linear mV Eingang hoch	80.0	P43	Timer Ende Typ	Off
P٦	Regelart	HP			
PB	Kühlalgorithmus	Lin	P5 1	Logik 1 Eingangsfunktion	None
P11	Ausgang 1	Heat	P52	Logik 2 Eingangsfunktion	None
P 12	Ausgang 2	None	P6 1	Digital Comms Adresse	1
P 13	Ausgang 3	None	P62	Digital Comms Baudrate	9600
P 14	Output 4	AL2	P63	Digital Comms Parität	None
P 15	DC Ausgangsbereich	4-20mA	P64	Digital Comms Master/Slave	None
P 16	Retransmission unterer Skalenwert	0.0			
רו ף	Retransmission oberer Skalenwert	400.0	PTI	F1 Taste Funktionalität	A-M
P2 I	Alarm 1 Typ	None	P72	F2 Taste Funktionalität	T.ST
P22	Alarm 1 Speichern	None	P73	Bild Taste Funktionalität	AC.AL
P23	Alarm 1 Unterdrückung	No	РТЧ	Inhalt zweite Zeile	STD
P24	Alarm 2 Typ	Hi	P75	Inhalt dritte Zeile	OP
P25	Alarm 2 Speichern	None	P76	Ebene 2 Passwort	2
P26	Alarm 2 Unterdrückung	No	РТТ	Konfigurationebene Passwort	4
P27	Alarm 3 Typ	None			
P28	Alarm 3 Speichern	None	P8 1	Energiemeter Quelle	None
P29	Alarm 3 Unterdrückung	No	P82	Energiemeter Nennlastleistung	0.0
PEI	Stromwandler Quelle	None			
P32	Stromwandler Bereich	100.0	rEc.5	Recovery Punkt sichern	None
P33	Stromwandler Alarm Speichern	None	rEcL	Recovery Punkt laden	None
P34	Regelkreisunterbrechungszeit	Off	PHRS	Kalibrierphase	None

11.2 Werkseinstellung Parameterwerte

Name	Parameterbeshreibung	Vorgabe	Name	Parameterbeschreibung	Vorgabe
A-11	Betriebsart	Auto	Пг	Manual Reset	0.0
E.SE	Timer Status	Reset	-20	Relative Kühlverstärkung	1.0
ErSE	Energiezähler Reset	None	HYS	Primärer Ausgang Hysterese	1.0
Uni E	Anzeigeeinheiten	°C	HYSE	Sekundärer Ausgang Hysterese	1.0
SPLo	Sollwert untere Grenze	0.0	d.bnd	Todband	Off
SP.Hi	Sollwert untere Grenze	400.0	IPLS	Ausgang 1 Min. Impulszeit	5.0
5P 1	Sollwert 1	0.0	2.PLS	Ausgang 2 Min. Impulszeit	5.0
SP2	Sollwert 2	0.0	3.PLS	Ausgang 3 Min. Impulszeit	5.0
SP.SL	Sollwert Auswahl	SP1	4.PLS	Ausgang 4 Min. Impulszeit	5.0
SP.rr	Sollwert Steigungsbegrenzung	Off	۵FS	PV Offset	0.0
AL I	Alarm 1 Grenzwert	0.0	F, LE	PV Eingangsfilterzeit	Off
RL IH	Alarm 1 Hysterese	1.0	oPLo	Ausgang untere Grenze	0.0
ALS	Alarm 2 Grenzwert	0.0	₀₽Ӈ₁	Ausgang obere Grenze	100.0
AF5H	Alarm 2 Hysterese	1.0	LdAL	Laststromalarm Grenzwert	Off
AL 3	Alarm 3 Grenzwert	0.0	LEAL	Leckstromalarm Grenzwert	Off
AFIH	Alarm 3 Hysterese	1.0	H _C AL	Überstromalarm Grenzwert	Off
ALLUn	Freigabe Selbstoptimierung	Off	E.dUr	Timer Dauer	0
РЬ	Proportionalband	20.0	E.E.Hr	Timer Start Grenzwert	Off
E,	Integralzeit	360.0	55.SP	Soft Start Sollwert.	0.0
Fq	Differentialzeit	60.0	55.oP	Soft Start Ausgangsleistungsgen-	0.0
с Ь.Ні	Cutback Hoch	Auto		ze.	
cb.Lo	Cutback Tief	Auto			

12.Anhang B Technische Daten

Allgemein

Umgebung	
Temperatur	Betrieb: 0 bis 55 °C (32 bis 131 °F),
	Lagerung: -10 bis 70 °C (14 bis 158 °F)
Feuchte	Betrieb: RH: 0 bis 90 % nicht kondensie- rend
	Lagerung: RH: 5 bis 90 % nicht kondensie- rend
Panel Dichtung	IP 65
Schock	BS EN61010
Vibration	2 g Spitze, 10 bis 150 Hz
Höhe	<2000 m
Atmosphäre	Nicht einsetzbar in explosiver oder korro- siver Umgebung.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Störaussendung	EN61326-1 Für Haushalt, Gewerbe und
und Störfestig-	Leichtindustrie, sowie Schwerindustrie
keit	Umgebung. (Klasse B Emission, Störfes-
	tigkeit industrielle Umgebung.
	Kleinspannungsversionen sind nur für
	industrielle Umgebung geeignet.

Elektrische Sicherheit

(BS EN61010)	Uberspannungskategorie II; Verschmutzungsgrad 2				
Überspannungs- kategorie II Verschmutzungs- grad 2	2500 V Steh- spannung 23 Übliche, nich Gelegentlich Leitfähigkeit werden.	Stoßspannun 0 Vac t leitfähige Ve muss mit vor durch Betauu	g bei Nenn- erschmutzung. übergehende ng gerechnet		
Abmessungen	P116	P108	P104		
Montage	1/16 DIN	1/8 DIN	1/4 DIN		
Gewicht (g)	250	350	420		
Ausschnitt (mm)	45 x 45	45 x 92	92 x 92		
Tiefe	Alle 90 mm				

Bedienoberfläche

Тур	LED
Haupt PV-Anzeige	4-stellig, grün
Zweite Anzeige	4-stellig, bernsteinfarben
Dritte Anzeige	4-stellig, bernsteinfarben
Statusanzeigen	Einheit, Ausgänge, Alarme, aktiver Soll-
	wert

 Leistungsanforderungen

 P116
 100 bis 230 V_{AC}, +/-15 %

 48 bis 62 Hz, max 6 W
 24 V_{AC}, -15 %, +10 %

 24 V_{DC}, -15 %, +20 %, ±5 % Brummspannung, max 6 W
 24 V_{DC}, -15 %, +20 %, ±5 % Brummspannung, max 6 W

 P108 und P104
 100 bis 230 V_{AC}, +/-15 %

 48 bis 62 Hz, max 8 W
 24 V_{AC}, -15 %, +10 %

 24 V_{DC}, -15 %, +20 %, ±5 % Brummspannug, max 8 W

Zulassungen

CE, cUL gelistet (Datei ES7766) einsetzbar für Anwendungen nach Nadcap und AMS2750D unter System Genauigkeits-Test-Kalibrierbedingungen, weitere Zulassungen in Vorbereitung

Transmitter PSU (nic	ht für P116)
Isolation	264 V _{AC} verstärkte Isolation
Ausgang	24 V _{DC} , >28 mA, <33 mA
Kommunikation: Op	otion serielle Kommunikation
Protokoll	Modbus RTU Slave Modbus RTU Master Broadcast (1 Parameter)
lsolation Übertragungsstanda	264 V _{AC} verstärkte Isolation ard EIA485 2-Leiter
Prozesswerteingang	1
Kalibriergenauigkeit	< <u>+</u> 0,25 % der Anzeige <u>+</u> 1LSD ⁽¹⁾
Abtastrate	4 Hz (250 ms)
Isolation	264 V _{AC} verstärkte Isolation von PSU und Kommunikation
Auflösung (µV)	$<$ 0,5 μ V mit einem 1,6 s Filter
Auflösung (effektive bits)	>17 bits
Linearisierungs- genauigkeit	<0,1 % der Anzeige
Temperaturdrift	<50 ppm (typisch) <100 ppm (im schlechtesten Fall)
Gleichtaktunter- drückung	48 - 62 Hz, >-120db
Gegentaktunter- drückung	48 - 62 Hz, >-93db
Eingangsimpedanz	100 MΩ
Vergleichsstellen- kompensation	>30:1
Externe Vergleichste	elle Referenz 0 °C
Vergleichsstellen- genauigkeit	< <u>+</u> 1 °C bei 25 °C Umgebungstem- peratur
Linear (Prozess) Ein- gangsbereich	-10 bis 80 mV, 0 bis 10 V mit 100 k $\Omega/806\Omega$ externem Teiler
Thermoelement Typ	K, J, N, R, S, B, L, T, C, Kundeneige- ne Tabelle ⁽²⁾
Widerstands- thermometer Typ	3-Leiter, Pt100 DIN43760
Konstanter Messstro	m 0,2 mA
Leistungskompensa	tion Kein Fehler für 22 Ω in allen 3 Leitungen
Eingangsfilter	Aus bis 59,9 s
Null-Offset	Einstellbar über den gesamten Bereich
Anpassung	2-Punkt Verstärkung & Offset
Anmerkungen:	

(1) Die Kalibriergenauigkeit bezieht sich auf den vollen Umgebungs-Temperaturbereich und auf alle Linearisierungen.

(2) Fragen Sie Invensys Eurotherm nach weiteren einladbaren Linearisierungstabellen.

OP4 Relais

Тур	Form C (Wechsler)
Nennwerte	Min: 100 mA bei 12 V _{DC}
	Max: 2 A bei 264 V _{AC} ohm'sch
Funktionen	Regelausgänge, Alarme oder Ereignisse

Stromwandler Eingang

Eingangsstrom	0 bis 50 mAeff, 48/62 Hz, 10 Ω Bürdenwiderstand im Modul
Kalibrier-	<1 % der Anzeige (typisch)
genauigkeit	<4 % der Anzeige (im schlechtesten Fall)
Isolation	Durch Verwendung eines externen CT
Eingangs- impedanz	<20 Ω
Skala	10, 25, 50 oder 100 A
Funktionen	Teillastfehler, SSR Fehler

Digitaleingang (DigIn 1 und 2, 2 nicht für P116)

Kontakt	Kontakt offen >600 Ω Kontakt geschlossen <300 Ω
Eingangsstrom	<13 mA
Isolation	Nicht vom PV Eingang oder System 264 V _{AC} verstärkte Isolation von der PSU und der Kommunikation
Funktionen	Alarmbestätigung, SP2 Auswahl, Hand, Tas- tensperre, Timer Funktionen, Standby Aus- wahl, RSP Auswahl

Logikausgang

Nennwerte	Ein/Hoch 12 V _{DC} bei <44 mA
	Aus/Tief <300 mV bei 100 μA
Isolation	Nicht vom PV Eingang oder System
	264 V _{AC} verstärkte Isolation von der PSU und
	der Kommunikation
Funktionen	Regelausgänge, Alarme oder Ereignisse

Relaisausgang

Тур	Form A (Schließer)
Nennwerte	Min: 12 V, 100 mA _{DC}
	Max: 2 A, 264 V _{AC} ohm'sch
Funktionen	Regelausgänge, Alarme oder Ereignisse

Triac Ausgang

Nennwerte	0,75 Aeff 30 bis 264 Veff (ohm'sche Last)
Isolation	264 V _{AC} verstärkte Isolation
Funktionen	Regelausgänge, Alarme oder Ereignisse

Analogausgang⁽³⁾ (OP2 nur für P116)

Nennwerte	0-20 mA in <500Ω
Genauigkeit	<u>+</u> (<1 % der Anzeige + <100 μA)
Auflösung	13,5 bits
Funktionen	Regelausgang, Retransmission

Analogausgang⁽³⁾ (OP3 nur für P108 und P104)

Nennwerte	0-20 mA in <500 Ω
Genauigkeit	<u>+</u> (<0,25 % der Anzeige + <50 μA)
Auflösung	13,5 bits
Isolation	264 V _{AC} verstärkte Isolation
Funktionen	Regelausgang, Retransmission

Anmerkung (3): Spannungsausgänge durch externen Adapter.

Softwarefunktionen	
Regelung Anzahl der Regel- kreise	1
Updaterate Regelart Kühlen Typ	250 ms PID, EIN/AUS Linear, Lüfter, Öl, Wasser
Betriebsarten Überscheinger- unterdrückung	Automatik, Hand, Standby (Aus). Max., Min.
Alarme	
Anzahl	3
Тур	Minimal-/Maximalalarm, Abweichungs Übersollwert, Untersollwert oder Band
Speicherung	Automatische oder manuelle Speiche- rung, keine Speicherung, nur Ereignis
Ausgangs- verknüpfung	Bis zu drei Alarmbedingungen können mit einem Ausgang verknüpft werden
Andere Statusausgä	nge
Funktionen	Fühlerbruch Timer Status, Regelkreisun- terbrechung, Heizelement Diagnose
Timer	
Modi	Halten, wenn SP erreicht ist. Verzögerte Regelaktion Soft Start mit Leistungsbegrenzung unterhalb des PV Grenzwerts
Stromanzeige	
Alarmarten	Teillastfehler, Überstrom, SSR Kurz- schluss, SSR offener Regelkreis
Anzeige	Blinkende Anzeige
Sonderfunktionen	
Funktionen	Energieüberwachung, Recovery Funkti- on

13.Index

2-Leiter Transmittereingange	12
Abmessungen	5, 120
Alarme 27, 31, 32, 35, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 10	03, 123
Anzeige	
Ausgang geändert	
Bereichsuberschreitung HHHH Bereichsunterschreitung 1111	
Bestätigung	27, 34
EEPROM Fehler	0, 32, 82
Externer sonwert Fehler der Selbstoptimierung	
Fühlerbruchalarm	
Hysterese Kalibriarfablar	
Konfiguration (iTools)	
Laststrom	29, 37
Leckstrom	
Regelkreisunterbrechung	
Speicherng	
Speicherung Stromwandler	
Überstrom	29, 37
Ungültige Eingangsart	
Unterdrückung	28, 31
Analogausgang	50, 51
Anpassung	
Anzeige Funktionalität	45
Anzeigen	
Ausgang 1	13,49
Logik Relais	13
Ausgang 2	13, 50
DC Ausgang	
Relais Triac	13
Ausgang 3	
DC Ausgang	
Relais	14
Augana A	
Ausgang 4	52
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais) Ausgänge	
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais) Ausgänge Außenklammern	52 14 45 5
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais) Ausgänge Außenklammern	52 14 45 5 38, 116
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais) Ausgänge Außenklammern Bedienebene 1	
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais) Ausgänge Außenklammern. Bedienebene 1	
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais) Ausgänge Außenklammern Bedienebene 1	52
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais) Ausgänge Außenklammern Bedienebene 1	
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais) Ausgänge Außenklammern	52
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais) Ausgänge Außenklammern	
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais) Ausgänge Außenklammern Bedienebene 1	52 14 45 38, 116 25, 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais) Ausgänge Außenklammern	52 14 45 38, 116 25, 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais) Ausgänge Außenklammern Bedienebene 1	52 14 45 38, 116 25, 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais) Ausgänge Außenklammern	52 14 45 38, 116 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ausgang 4	52 14 45 38, 116 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais) Ausgänge Außenklammern Bedienebene 1 Bedienebene 1 Parameter Aktueller Sollwert Alarmbestätigung Ausgangsleistung Gesamtwert Energie Sollwert 1 Sollwert 2 Status des Timers Teilwert Energie Verbleibende Zeit Vergangene Zeit Bedienebene 2 Parameter Aktueller Sollwert Alarm Hysterese Alarm Sollwert Alarm Sollwert	52 14 45 5 38, 116 25 25, 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 34 34 34 35 35 34
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais) Ausgänge Außenklammern Bedienebene 1	52 14 45 5 38, 116 25, 25 25, 25 34 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 35 34
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais) Ausgänge Außenklammern Bedienebene 1	52 14 45 5 38, 116 25, 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais) Ausgänge Außenklammern Bedienebene 1 Bedienebene 1 Parameter Aktueller Sollwert Alarmbestätigung Ausgangsleistung Gesamtwert Energie Sollwert 1 Sollwert 2 Status des Timers Teilwert Energie Verbleibende Zeit Vergangene Zeit Bedienebene 2 Parameter Aktueller Sollwert Alarm Hysterese Alarm Sollwert Alarmbestätigung Anpassung Anzeigeeinheiten Ausgangskrenyen	52 14 45 5 38, 116 25, 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais) Ausgänge Außenklammern. Bedienebene 1 Bedienebene 1 Parameter Aktueller Sollwert Alarmbestätigung. Ausgangsleistung. Gesamtwert Energie Sollwert 1 Sollwert 2 Status des Timers Teilwert Energie. Verbleibende Zeit. Vergangene Zeit Bedienebene 2 Parameter Aktueller Sollwert. Alarm Hysterese Alarm Sollwert. Ausgangsleistung. Patie Ibe et	52 14 45 5 38, 116 25, 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2
Ausgang 4	52 14 45 538, 116 25, 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais)	52 14 45 538, 116 25, 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais). Ausgänge Außenklammern. Bedienebene 1 Bedienebene 1 Parameter Aktueller Sollwert Alarmbestätigung. Ausgangsleistung. Gesamtwert Energie Sollwert 1 Sollwert 2 Sollwert 2 Status des Timers Teilwert Energie. Verbleibende Zeit. Vergangene Zeit. Bedienebene 2 Parameter Aktueller Sollwert Alarm Hysterese Alarm Sollwert. Alarm bestätigung. Anzeigeeinheiten Ausgangsgrenyen Ausgangshysterese. Ausgangsleistung. Betriebsart. Cutback. Differentialzeit. Energiezähler Parameter	52 14 45 5 38, 116 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais)	52 14 45 5 38, 116 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais)	52 14 45
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais). Ausgänge Außenklammern. Bedienebene 1 Bedienebene 1 Parameter Aktueller Sollwert Alarmbestätigung. Ausgangsleistung. Gesamtwert Energie Sollwert 1 Sollwert 2 Status des Timers Teilwert Energie. Verbleibende Zeit. Vergangene Zeit. Bedienebene 2 Parameter Aktueller Sollwert Alarm Hysterese Alarm Sollwert. Ausgangsleistung. Betriebsart. Cutback. Differentialzeit. Energiezähler Parameter. Energiezähler Parameter. Energiezähler Reset. Freigabe Selbstoptimierung. Integralzeit. <	52 14 45 25 34 34 34 36 34 34 35 34 34 35 34 34 35 34 35 34 35 34 35 34 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 35 35 37 37 35 35 37 37 37 34 35 35 35 35 37 37 37 34 35 35 35 37 37 34 35 35 35 37 37 34 35
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais). Ausgänge Außenklammern. Bedienebene 1 Bedienebene 1 Parameter Aktueller Sollwert Alarmbestätigung. Ausgangsleistung. Gesamtwert Energie Sollwert 1 Sollwert 2 Status des Timers Teilwert Energie. Verbleibende Zeit. Vergangene Zeit. Bedienebene 2 Parameter Aktueller Sollwert Alarm Sollwert. Ausgangsleistung. Betriebsart. Cutback. Differentialzeit. Energiezähler Parameter. Energiezähler Reset Freigabe Selbstoptimierung. Integralzeit. Laststrom Leckstrom	52 14 45 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais). Ausgänge Außenklammern. Bedienebene 1 Bedienebene 1 Parameter Aktueller Sollwert Alarmbestätigung. Ausgangsleistung. Gesamtwert Energie Sollwert 1 Sollwert 2 Status des Timers. Teilwert Energie. Verbleibende Zeit. Vergangene Zeit Bedienebene 2 Parameter Aktueller Sollwert. Alarm Hysterese. Alarm Sollwert. Alarmbestätigung. Anzeigeeinheiten Ausgangskrese. Ausgangskrese. Ausgangskrese. Ausgangsleistung. Betriebsart. Cutback. Differentialzeit. Energiezähler Parameter Energiezähler Parameter. Energiezähler Parameter. Laststrom Leckstrom Manual Reset. Minimale Impulszeit.	52 14 45 5 38, 116 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 34 34 34 34 35 35 34 34 35 35 34 34 34 35 35 34 34 34 35 35 37 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais)	52 14 45 5 38, 116 25, 27 25, 27 25 34 34 35 34 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 37 35 36 35 35 36 35
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais). Ausgänge Außenklammern. Bedienebene 1 Bedienebene 1 Parameter Aktueller Sollwert Alarmbestätigung. Ausgangsleistung. Gesamtwert Energie Sollwert 1 Sollwert 2 Status des Timers Teilwert Energie. Verbleibende Zeit. Vergangene Zeit Bedienebene 2 Parameter Aktueller Sollwert. Alarm bestätigung. Anzeigeeinheiten Ausgangsleistung. Apassung. Anzeigeeinheiten Ausgangsheysterese Ausgangsleistung. Betriebsart. Cutback. Differentialzeit. Energiezähler Parameter. Energiezähler Reset. Freigabe Selbstoptimierung. Integralzeit. Lackstrom. Leckstrom. Manual Reset. Minimale Impulszeit. Proportionalband. PV Offset. Relative Kühlverstärkung.	52 14 45 5 38, 116 25, 25 25, 25 34 34 35 34 35 37 35 37 35 36 35 35 36 35 35 36 35 35 36 35 35 35 36 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 35 35 35 36 35
Ausgang 4 Ausgang 4 (AA Relais)	52 14 45 5 38, 116 25, 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2

Sollwert Auswahl	34
Sollwert obere Grenze	34
Sollwert Steigungsbegrenzung	35
Timer Parameter	34
Timer Status	34
Todband	36
Überstrom	37
Bedientasten	24
Bestellcodierung	7
Betriebsart	I, 39
Broadcast	59
Clonen	118
Cutback	
Manuelle Einstellung	78
Cutback Hoch und Tief	120
DC Ausgang13, 14, 45	b, 52
Dezimalstellen	, 52
Diagnosemodus21	, 24
	68
Differentialzeit	119
Digitalausgang	4.1
Digitale Kommunikatio	41
Digitale Kommunikation 14 45 50	121
	105
Digitaleingang	
Alarmbestatigung	7, 37 57
Sollwert Auswahl	57
Standby	57
Tastensperre	57
Timer halten4	1, 57
Timer Reset	57
Timer Start	57
Limer Start/Reset	5/
Digitaleingange	45
Ebene Z	22
	20
	~
Schroibzuklon	
Schreibzyklen	82
Schreibzyklen EIA485	82 5,80
Schreibzyklen	82 5, 80 66
Schreibzyklen	82 5, 80 66 5, 65 46
Schreibzyklen	82 5, 80 66 5, 65 46 47
Schreibzyklen	82 5,80 66 5,65 46 47 57
Schreibzyklen	82 5, 80 66 5, 65 46 47 57 .101
Schreibzyklen	82 5, 80 66 5, 65 46 47 57 .101 89
Schreibzyklen EIA485	82 5, 80 66 5, 65 46 47 57 .101 89 .106
Schreibzyklen EIA485	82 5, 80 66 5, 65 46 47 57 .101 89 .106 65
Schreibzyklen EIA485	82 5, 80 66 5, 65 46 47 57 .101 89 .106 65 119
Schreibzyklen EIA485	
Schreibzyklen Schreibzyklen EIA485 EIN/AUS Regelung Eingang Bereich und Grenzen Digital (Kontakt) Input Kalibrierung Stromwandler Eingang/Ausgang Eingangsart A, 58, 65 Analog Bereich und Grenzen Nalibrierung Stromwandler Eingang/Ausgang Eingangsart A, 58, 65 A, 58, 78 A, 58,	
Schreibzyklen EIA485	
Schreibzyklen Schreibzyklen EIA485 EIN/AUS Regelung Eingang Bereich und Grenzen Digital (Kontakt) Input Kalibrierung Stromwandler Eingang/Ausgang Eingangsart -10 bis +80 mV 4 - 20 mA Linear (mA oder mV) Pr100	
Schreibzyklen Schreibzyklen EIA485 EIN/AUS Regelung Eingang Bereich und Grenzen Digital (Kontakt) Input Kalibrierung Stromwandler Eingangsart -10 bis +80 mV 4 - 20 mA Linear (mA oder mV) Pt100 Thermoelement	
Schreibzyklen Schreibzyklen EIA485 EIN/AUS Regelung Eingang Bereich und Grenzen Digital (Kontakt) Input Kalibrierung Stromwandler Eingang/Ausgang Eingangsart -10 bis +80 mV 4 - 20 mA Linear (mA oder mV) Pt100 Thermoelement Eingangsfilter	
ELL HOW Schreibzyklen EIA485 EIN/AUS Regelung Eingang Analog Bereich und Grenzen Digital (Kontakt) Input Kalibrierung Stromwandler Eingangsart -10 bis +80 mV 4 - 20 mA Linear (mA oder mV) Pt100 Thermoelement 11 Eingangsfilter 36, 85, 101, Elektromagnetische Verträglichkeit	
ELL HOW Schreibzyklen EIA485 EIN/AUS Regelung Eingang Bereich und Grenzen Digital (Kontakt) Input Kalibrierung Stromwandler Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Linear (mA oder mV) Pt100 Thermoelement Tigangsfilter 36, 85, 101, Elektromagnetische Verträglichkeit 18, 20,	
ELL HOW Schreibzyklen EIA485 EIA485 Eingang Eingang Digital (Kontakt) Input Kalibrierung Stromwandler Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Linear (mA oder mV) Pt100 Thermoelement Tielster A6, 85, 101, Elektromagnetische Verträglichkeit 18, 20, Elektrostatische Entladung Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119,	
ELL HOW Schreibzyklen EIA485 EIA485 Eingang Eingang Digital (Kontakt) Input Kalibrierung Stromwandler Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingangsart -10 bis +80 mV 4 - 20 mA Linear (mA oder mV) Pt100 Thermoelement Eingangsfilter 36, 85, 101, Elektrostatische Entladung Energie Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119,	
ELL HOW Schreibzyklen EIA485 EIA485 Eingang Eingang Bereich und Grenzen Digital (Kontakt) Input Kalibrierung Stromwandler Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingangsart -10 bis +80 mV 4 - 20 mA Linear (mA oder mV) Pt100 Thermoelement Eingangsfilter 36, 85, 101, Elektrostatische Entladung Energie Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie Energie Energie	
Linkowie Schreibzyklen EIA485 EIA485 EIN/AUS Regelung Eingang Bereich und Grenzen Digital (Kontakt) Input Kalibrierung Stromwandler Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingangsart -10 bis +80 mV 4 - 20 mA Linear (mA oder mV) Pt100 Thermoelement 11 Eingangsfilter 26, 85, 101, Elektrostatische Entladung Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energiemessung Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119,	
Linkowie Schreibzyklen Schreibzyklen 16, 58, 65 EIA485 12, 15, 45 Analog Bereich und Grenzen Digital (Kontakt) Input Kalibrierung Stromwandler Eingang/Ausgang 8, 46, 101, Eingang/Ausgang 8, 46, 101, Linear (mA oder mV) Pt100 Thermoelement 11 Eingangsfilter 36, 85, 101, Elektrostatische Entladung In 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119,	
Linkowie Schreibzyklen Schreibzyklen 16, 58, 65 EIN/AUS Regelung 12, 15, 45 Analog Bereich und Grenzen Digital (Kontakt) Input Kalibrierung Stromwandler Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang 8, 46, 101, 0 - 20 mA -10 bis +80 mV -10 bis +80 mV 4 - 20 mA Linear (mA oder mV) Pt100 Thermoelement 1 Eingangsfilter 36, 85, 101, Elektrostatische Entladung In 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energiemessung Energy Erdung F1 25, 60, 107 Alarmbestätigung Statigung	
Linkowie 16, 58, 65 EIA485 16, 58, 65 EIN/AUS Regelung 12, 15, 45 Analog Bereich und Grenzen Digital (Kontakt) Input Input Kalibrierung Stromwandler Stromwandler Eingang/Ausgang 8, 46, 101, - 20 mA -10 bis +80 mV - 10 bis +80 mV 4 - 20 mA Linear (mA oder mV) Pt100 Pt100 1 Thermoelement 1 Eingangsfilter 36, 85, 101, Elektrostatische Entladung Energie Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energiemessung Energy Erdung F1 25, 60, 107 Alarmbestätigung Auto/Hand Status	
Linkowie Schreibzyklen Schreibzyklen 16, 58, 65 EIN/AUS Regelung 12, 15, 45 Analog Bereich und Grenzen Digital (Kontakt) Input Input Kalibrierung Stromwandler Stromwandler Eingang/Ausgang 8, 46, 101, 0 - 20 mA -10 bis +80 mV -10 bis +80 mV 4 - 20 mA Linear (mA oder mV) Pt100 Thermoelement 1 Eingangsfilter 36, 85, 101, Elektrostatische Entladung Energie Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energiemessung Energie F1 25, 60, 107 Alarmbestätigung Auto/Hand Status Energiezähler Reset Sollwert Auswahl Sollwert Auswahl	
Linkowie Schreibzyklen EIA485 Eingang Eingang Bereich und Grenzen Digital (Kontakt) Input Kalibrierung Stromwandler Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingangsart -10 bis +80 mV 4 - 20 mA Linear (mA oder mV) Pt100 Thermoelement 11 Eingangsfilter 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energiemessung Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energiezähler Reset Sollwert Auswahl Energiezähler Reset Sollwert Auswahl Timer Status	
Linkowie Schreibzyklen Schreibzyklen 16, 58, 65 EIN/AUS Regelung 12, 15, 45 Analog Bereich und Grenzen Digital (Kontakt) Input Input Kalibrierung Stromwandler Stromwandler Eingang/Ausgang 8, 46, 101, 0 - 20 mA -10 bis +80 mV - 10 bis +80 mV 4 - 20 mA Linear (mA oder mV) Pt100 Thermoelement 17 Eingangsfilter 36, 85, 101, Elektrostatische Entladung 18, 20, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energiemessung F1 25, 60, 107 Alarmbestätigung Auto/Hand Status Energiezähler Reset Sollwert Auswahl Timer Status Energiezähler Reset Sollwert Auswahl Timer Status F2 25, 60, 107 107	
ELL INOW Schreibzyklen EIA485 EIA485 Eingang Eingang Digital (Kontakt) Input Kalibrierung Stromwandler Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingangsart -10 bis +80 mV 4 - 20 mA Linear (mA oder mV) Pt100 Thermoelement Tigangsfilter 36, 85, 101, Elektrostatische Entladung Energie Endug 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie Endug 25, 60, 107 Alarmbestätigung Auto/Hand Status Energiezähler Reset Sollwert Auswahl Timer Status Energiezähler Reset Sollwert Auswahl Timer Status Feature Passwort	
Linkowie Schreibzyklen EIA485 EIA485 Eingang Bereich und Grenzen Digital (Kontakt) Input Kalibrierung Stromwandler Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingangsart -10 bis +80 mV 4 - 20 mA Linear (mA oder mV) Pt100 Thermoelement Tingangsfilter 36, 85, 101, Elektrostatische Entladung Energie Energie Energie Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energiemessung Energie Energie Sollwert Auswahl Timer Status F2 25, 60, 107 Feature Passwort Feuchte	
Linkowie Schreibzyklen EIA485 EIA485 Eingang Eingang Digital (Kontakt) Input Kalibrierung Stromwandler Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingangsart -10 bis +80 mV 4 - 20 mA Linear (mA oder mV) Pt100 Thermoelement Thermoelement 12 Eingangsfilter 36, 85, 101, Elektrostatische Entladung Energie Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energiemessung Energie Energie Auto/Hand Status Energiezähler Reset Sollwert Auswahl Timer Status F2 25, 60, 107 Feature Passwort Feuchte 6,	
Linkowie Schreibzyklen EIA485 EIA485 Eingang Lingang Bereich und Grenzen Digital (Kontakt) Input Kalibrierung Stromwandler Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingangsart -10 bis +80 mV 4 - 20 mA Linear (mA oder mV) Pt100 Thermoelement Til Eingangsfilter 36, 85, 101, Elektrostatische Entladung Energie Energie Energie Energie Threstatigung Auto/Hand Status Energiezähler Reset Sollwert Auswahl Timer Status F2 25, 60, 107 Feature Passwort Feuchte 6, Fühlerbruch	
LLI NOW Schreibzyklen EIA485	
Li HOW Schreibzyklen EIA485 16, 58, 65 EIN/AUS Regelung 12, 15, 45 Analog Bereich und Grenzen Digital (Kontakt) Input Kalibrierung Stromwandler Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang Eingang/Ausgang 8, 46, 101, 0 - 20 mA -10 bis +80 mV - 10 bis +80 mV 4 - 20 mA Linear (mA oder mV) Pt100 Thermoelement 12 Eingangsfilter 36, 85, 101, Elektrostatische Entladung 18, 20, Elektrostatische Entladung 18, 20, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energiezähler Reset Sollwert Auswahl Timer Status Energiezähler Reset Sollwert Auswahl Timer Status Feuchte 6, Fühlerbruch 6, </td <td></td>	
LL HOW Schreibzyklen Schreibzyklen 16, 58, 65 EIN/AUS Regelung 12, 15, 45 Analog Bereich und Grenzen Digital (Kontakt) Input Kalibrierung Stromwandler Eingang/Ausgang 8, 46, 101, Eingang/Ausgang 8, 46, 101, Chromosom 20 mA -10 bis +80 mV 4 - 20 mA Linear (mA oder mV) Pt100 Thermoelement 11 Eingangsfilter 36, 85, 101, Elektrostatische Entladung 18, 20, Elektrostatische Entladung 18, 20, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energie 25, 34, 37, 39, 61, 62, 106, 119, Energiezähler Reset Sollwert Auswahl Timer Status Energiezähler Reset Sollwert Auswahl Timer Status Feuchte	

Piccolo Serie

Installation5, 6
Sicherheitsanforderungen19
Integralanteil
Integralzeit
Isolation 19
Analogausgang 123
Digitale Kommunikation 121
Digitale Kommunikation
Logikausgang 122
Prozesswerteingang 121
Stromwandlereingang 122
Transmittar PSU 121
Triac Augang 123
Inac Ausgang
11 OOIS
Kalibrierparameter
Kalibrierung45, 89
Eingangsk. prüfen
mA-Ausgänge94
mV-Eingang91
mV-Eingang prüfen
RTD Eingang93
RTD Eingang prüfen90
Stromwandlereingang95
Thermoelementeingang92
Thermoelementeingang prüfen90
Werkskalibrierung
Kaltstart
Kaltstart23, 63, 114
Kaltstart23, 63, 114 Klemmenbelegung P108 und P104
Kaltstart
Kaltstart
Kaltstart
Kaltstart
Kaltstart 23, 63, 114 Klemmenbelegung 10 P108 und P104 10 P116 10 Konfiguration 8, 21, 44, 45, 80, 97, 111, 119 Konfigurationsebene 44 Kreisbruch 45
Kaltstart
Kaltstart 23, 63, 114 Klemmenbelegung 10 P108 und P104 10 P116 10 Konfiguration 8, 21, 44, 45, 80, 97, 111, 119 Konfigurationsebene 44 Kreisbruch 45 Kühlalgorithmus 68 Kühlart 48, 86, 102, 119, 123
Kaltstart
Kaltstart 23, 63, 114 Klemmenbelegung 10 P108 und P104 10 P116 10 Konfiguration 8, 21, 44, 45, 80, 97, 111, 119 Konfigurationsebene 44 Kreisbruch 45 Kühlalgorithmus 68 Kühlart 48, 86, 102, 119, 123 Linear 48 Öl 48 48 Wasser 48 Lagerung 18 Leckstrom 29, 37, 86, 119 Lineareingang 12 Manual Reset 69 Maximalspannungen 19
Kaltstart
Kaltstart
Kaltstart
Kaltstart 23, 63, 114 Klemmenbelegung 10 P108 und P104 10 P116 10 Konfiguration 8, 21, 44, 45, 80, 97, 111, 119 Konfigurationsebene 44 Kreisbruch 45 Kühlalgorithmus 68 Kühlart 48, 86, 102, 119, 123 Linear 48 Luft 48 Öl 48 Wasser Wasser 48 Lagerung 18 Leckstrom 29, 37, 86, 119 Lineareingang 12 Manual Reset 69 Maximalspannungen 19 Modbus Adressen 84 Obere Bereichsgrenze 47, 101 Optimierung 71 Manuelle Optimierung 71
Kaltstart
Kaltstart
Kaltstart

Bedienungsanleitung

PID Regelung		66
Promote	1	16
Proportionalband		67
Quick Code		22
Regelaktion		79
Regelart 4	4 45	48
Regelarten	.,,	66
Regelkreisantwort		71
Regelkreisunterbrechung		54
Regelung	18	66
Roinigung	+0,	18
Sicharhait		10
Sicherung		10
Sicherung		11
Spannungsversorgung		
Stromwandler		45
Stromwandlereingang		15
Kalibrierung		95
Konfiguration		54
verdrantung		
Tasten Funktionalität		45
Timer	·0,45,	0C 102
Ende Parameter 40, 42, 43, 49, 50, 51, 5	12, 30,	103
Soft Start		.40 13
Status	41 42	43 43
Verbleibende Zeit	41,42,	43
Vergangene Zeit	.41.42	43
Verzögerung		.42
Timerzeit	, 61, 1	03
Transmitterversorgung		15
Überspannungskategorie		19
Umgebungstemperatur 6	18 1	20
Verdrahtung	10	19
Verschmutzungsgrad	19 1	20
Verzögerungstimer A		56
Worksoinstollung	·0, 42,	21
Werksenstending		21
	······	77
Aidins		103
Control	·····	107
CT Input	·····	106
Digital Inputs	····· · · · · · · · · · · · · · · · ·	105
Energy	1	106
Input	í	101
Outputs	í	105
Panel	1	107
Promote	1	108
Setpoints	í	102
Summary	1	108
	1	103
Zugritts Passworter		45

www.eurotherm.de

Kontaktinformationen

Schneider Electric Systems Germany GmbH >EUROTHERM< Ottostraße 1 65549 Limburg an der Lahn Telefon 06431 298-0 Telefax 06431 298-119 E-Mail: eurotherm.de@schneider-electric.com

Eurotherm weltweit

www.eurotherm.com/global



Hier scannen für lokale Kontaktadressen

©Copyright >Eurotherm< 2015

Eurotherm by Schneider Electric, das Eurotherm Logo, Chessell, EurothermSuite, Mini8, Eycon, Eyris, EPower, EPack nanodac, piccolo, versadac, optivis, Foxboro und Wonderware sind Marken von Schneider Electric, seinen Tochtergesellschaften und angeschlossenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind u. U. Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Es ist nicht gestattet, dieses Dokument ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Eurotherm in irgendeiner Form zu vervielfältigen, zu verändern, zu übertragen oder in einem Speichersystem zu sichern, außer wenn dies dem Betrieb des Geräts dient, auf das dieses Dokument sich bezieht.

Bernden des Gerals utent, auf das dieses Dokument sich beziehn. Eurotherm verfolgt eine Strategie kontinuerlicher Erktwicklung und Produktverbesserung. Die technischen Daten in diesem Dokument können daher ohne Vorankündigung geändert werden. Die Informationen in diesem Dokument werden nach bestem Wissen und Gewissen bereitgestellt, dienen aber lediglich der Orientierung. Eurotherm übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Fehler in diesem Dokument entstehen.