




**EUROTHERM
CHESSELL**

4250M



Mise en service rapide

1. Entrée en configuration




Saisissez le code '10'.

2. Modification de programmation d'une voie

Entrez en configuration (voir paragraphe 1.)

Entrez le numéro de la voie à modifier puis validez. Sélectionnez le type d'entrée dans la liste (défilement par cette touche).



Appuyez sur la touche  pour accéder aux autres paramètres de la voie.

Déplacez le curseur à l'aide de la touche  et saisissez les valeurs numériques ou les choix dans les listes par les touches  . Une fois la configuration modifiée, validez les changements par la touche .

